



专题: 高电压绝缘概论

周远翔

清华大学电机工程与应用电子技术系 Email: zhou-yx@tsinghua.edu.cn

MB: 13911097570

高电压绝缘概论 (学习和研究的内容和目的)

- 一、绝缘问题与绝缘技术的发展
- 二、高压绝缘研究的主要内容
- 三、高压绝缘研究的电介质
- 四、高压绝缘研究的目的
- 五、即将介绍的相关内容

投票 最多可选4项


 ③ 设置
 引起绝缘问题的主要原因是:
 ▲ 经济的发展
 B 环境复杂化
 ← 经济效益
 D 可靠性


一、绝缘问题与绝缘技术的发展

- 1. 绝缘的基本概念和绝缘问题
- ◆电气绝缘: 以电介质隔离不同的电位
- ◆绝缘问题主要来自三方面
- >一是世界性的电能需求量迅猛增长,发电设备和输变电设备 不断向高电压和大容量方向发展所带来的问题
- >二是电工设备使用领域不断扩大,环境因素日益复杂和严酷 化所导致的问题
- >三是电工设备的可靠性和经济性不断提高而需要解决的问题


6













富春江电厂02单元B相电缆故障





By East China EPRI

3. 环境复杂化和应用领域扩大带来的绝缘问题

- (1) 电介质的应用环境与能源技术
- (2) 电介质应用于信息与生物技术
- (3) 电工设备与绝缘技术

(1) 电介质的应用环境与能源技术

电工设备使用领域由常规向极端条件发展

✓ 严酷大气环境、高温、极高温、高真空、高压力、高气压: 西电东送的高海拔、多尘埃,湿热带,深层石油开采,航空航天

✓辐射场:核能及应用、电磁弹射、变频、微波、等离子体、高功率脉冲

✓化学气氛、超低温:浸水、浸油、浸盐卤、低温超导等特殊运行环境

外绝缘问题





2003年第3次覆雪后绝缘子下表面憎水性





绝缘子覆冰闪络过程的电弧发展四阶段












起晕阶段 起弧阶段

电弧发展

临闪电弧































(3) 电工设备与绝缘技术


换流变 ・变压器 •换流阀 •电流互感器 ·绝缘子 ·电容器 ·电压互感器 换流阀 •电抗器 • 断路器与开关 • 发电机 ・套管 • 柔性直流绝缘 • 电动机 ・避雷器 ・GIS • 架空线路 • ・电缆 • GIL

这些电力设备构成了电力系统的基本元件

没有这些设备,就没有电力系统 没有电介质绝缘材料,就没有电力设备

电介质绝缘材料是电力系统安全可靠稳定的决定性基础!





4. 电工设备的可靠性与经济性 ◆电气设备的高性能、高稳定 🍑 ◆电气设备的小型化 ◆电气设备的经济性 ◆适应广泛的应用领域

二、高压绝缘研究的主要内容 1. 绝缘理论 2. 绝缘材料 3. 绝缘结构 4. 绝缘测试

1. 绝缘理论 从电子运动的轨道理论、能级理论、原子结构理论,到力学统计,<mark>构成了电介质绝缘理论的量子力学基础</mark>。从这些基础理论出发,对绝缘技术的一些现象及其规律进行理论总结,进而指导绝缘技术


2. 绝缘材料


- ◆材料性能的认知和提高,新型绝缘材料的开发
- ◆绝缘材料的应用经历初期到成熟的过程
- ◆借助于结构,开发多功能的协调性组合绝缘结构, 从而使绝缘技术发展到一个新的阶段。如:
- ✓SF₆气体和固体组合绝缘
- ✓合成油和薄膜或膜纸组合绝缘
- ✓整体浇注式组合绝缘
- ✓新型纤维和薄膜组合绝缘
- √预制式组装绝缘......


3. 绝缘结构

- ◆材料的物理、化学结构:整个绝缘技术水平的提高也体现在能形成良好绝缘结构的绝缘材料上,如聚酯、聚酰亚胺薄膜、漆包线、无溶剂漆、聚芳酰胺纤维纸等
- ◆设备绝缘结构(组合、优化、工艺):由于整体性要求, 绝缘材料转化为绝缘结构还需要经过必要的工艺处理。 这些绝缘工艺往往具有一定的独特性,并且在相当大的 程度上决定着绝缘结构的质量

38







三、高压绝缘研究的电介质

- ·气体绝缘电介质:空气、SF₆,放电机理、外绝缘
- •液体绝缘电介质:极化、电导、损耗、老化、击穿
- •固体绝缘电介质:极化、电导、损耗、老化、击穿

总结: 电介质、理论、结构工艺、测试评价

四、即将介绍的内容

- ◆液体、固体电介质电气性能
- ◆绝缘测试与诊断
- ◆高电压产生和测量技术(高电压试验技术)

更为详细的绝缘理论与技术,将在秋季的专业课程 《电介质材料与绝缘技术》中介绍

祝:

大家学习愉快,成为优秀绝缘专家!



混 合 式: 网络教学线上直播+线下 网络教学: 雨课堂

高电压工程—

之 液体、固体电介质电气性能 (1)

周远翔

zhou-yx@tsinghua.edu.cn MB: 13911097570 清华大学电机工程与应用电子技术系

第4章 液体、固体电介质的电气性能

- 4.1 电介质电气性能的基本概念
- 4.1.1 电介质物质结构的基本知识
- 4.1.2 电介质电气性能的划分
- 4.1.3 常见液体和固体电介质的电气性能多数
- 4.2 液体、固体电介质的极化、电导与损耗
- 4.3 液体电介质的击穿
- 4.4 固体电介质的击字
- 4.5 电介质中的空间电荷
- 4.6 組合美緣
- 4.7 电介质的其他性能

本章概念

核心概念:


电介质电气性能,表征电介质电气性能的主要参数

电介质,极化,电导与损耗,小桥击穿,电击穿,热击穿 电化学击穿,老化,累积效应,空间电荷,油纸绝缘 电介质中的电场


关于电介质的其他性能:

热性能,耐热等级,耐寒性,机械性能 吸潮性能,化学性能,抗生物性






2. 形成分子和录集及的各种性
(1) 离子键
正、负离子由静电库仑力结合成分子,即为正负离子间形成的离子键(如NaCl)。
(2) 共价键
由电负性相等或相差不大的两个或几个原子通过共有电子对结合起来,达到稳定的电子是对共有电子对结合起来,达到稳定的电子层均构,称之(如CCl、CH₄)。
(3) 分子键
分子以相互间的吸引力结合在一起(范德华力),形成分子键。
(4) 其它?







9

液体 种类	液体名称	相对介 电常数	电阻率/(Ω·cm)	电介质损耗角正切	击穿电压/kV	纯净程度
中性	变压器油	2, 2	2×10^{12}	/	/	未净化(80℃)
		2, 1	5×10 ¹⁴	<10-2	>40	浄化(80℃)
		2.1	2×10 ¹⁵	$<10^{-2}$	>40	两次净化(80℃)
		2.1	>1015	$<10^{-2}$	75	高度净化(80℃)
	电容器油	2.2	1015	<3×10 ⁻³ (100℃)	>60	
	电缆油	2.6	5×10 ¹⁵	9.6×10 ⁻³	>60	
	硅油	2.53	$>5 \times 10^{15}$	<10-2	65	
极性	三氯联苯	5,5	1013	$<10^{-2}$	>50	工程用(80℃)
	蓖麻油	4.5	1012	<10-2	>35	工程用(20℃)
强极性	水	81	107	1	/	高度净化(20℃)
	乙醇	25.7	108	/ N.	/	净化(20℃)



小结

◆专题:高电压绝缘概论

电气绝缘,绝缘问题(三个问题),绝缘研究和学习的内容和目的,电气设备

◆电介质

构成电介质的键,电介质电气性能,表征电介质电气性能的参数,常见液体、固体电介质电气性能参数

が考えき Tsinghua University **高电压工程**一 之液体、固体电介质电气性能 (1) 第一讲 The End 谢谢!