- 6. (8分)电介质电气性能有哪些、表征电介质电气性能的主要参数有哪些?为什么电子位移极化与温度无关? 画图说明随着温度升高,造成偶极子转向极化的变化规律的原因。画图说明随着温度升高,造成偶极性液体电介质的介质损耗因数变化规律的原因。
- 7. (7分)绝缘试验时,需要测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗因数和交流耐压试验。你认为应该先做哪些试验,后做哪些试验?为什么?测量结果发现吸收比等于 1,你认为该设备绝缘可能存在什么问题?测量局部放电时,预加电压起什么作用?局部放电起始电压和熄灭电压哪一个更高?为什么?
- 8. (8分)为什么产生交流高电压常采用串级变压器,其缺点是什么?选择雷电冲击电压发生器的波前和波尾电阻时是否要考虑回路电感造成的影响,为什么?画图说明直流倍压电路的工作原理。
- 9. (15 分)采用教材图 7-15 的电阻分压器(取 n=1)测量幅值为 1000kV 的无穷长直角波, $R_1=10k\Omega$ 、 $R_2=10\Omega$ 、 $R_3=40\Omega$,测量电缆 $Z=50\Omega$,电磁波传播时间 $\tau=1.5\mu s$ 。当 $R_4=50\Omega$ 和 $R_4=40\Omega$ 两种情况下,请分析测量电缆首端和末端发生的折反射情况,并画出电缆首端及末端电压随时间变化的波形和幅值(以冲击电压达到分压器顶端为 t=0 时刻)。若被测冲击电压是幅值为 1000kV 的标准雷电冲击电压,请再分析测量电缆首端和末端发生的折反射情况,并分别画出 $R_4=50\Omega$ 和 $R_4=40\Omega$ 时,测量电缆首端和末端电压变化的示意图。
- 10. (12分)请画图说明如何测量土壤电阻率和固体电介质的体积电阻率,并给出两者电阻率相应的计算公式、说明公式中各个符号的含义。输电线路的耐雷水平、避雷器的保护水平的含义和单位分别是什么?常用的输变电设备绝缘水平有哪几种?其含义是什么?请写出两条能够降低输电线路雷击跳闸率的技术措施,并分析该措施降低雷击跳闸率的原因。雷击线路导致绝缘子闪络、线路跳闸后,是否还有雷电冲击波向变电站传播?为什么?





