

# 欢迎来到高电压工程课 请进入雨课堂

# 清华大学电机系 2024春《高电压工程》第四讲

梁曦东

2024-3-22

# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性

- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施

第一章和第二章关注的 重点有什么不同? 第二章关心什么?

内部过程、放电机理, 为什么会放电?什么条 件下会放电?放电如何 发展?受哪些因素影响


第二章要将这些原理用 于实际场景,指导设计 ,分析、预测可能结果

### 本章核心概念:

高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、

高真空绝缘、SF6绝缘



## 几种典型电极结构示意图 及其不均匀系数

同样尺寸下, 柱面比球面更均匀

同样尺寸下, 对称比不对称更均匀

#### 2.1 电场分布的分析与电场调整

1—同心球

2—球-平板

3—球-球


4—同轴圆柱

5—圆柱-平板

6—平行圆柱

7—曲面-平面

8—曲面-曲面




#### 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性

2. 2. 1 均匀电场中空气间隙的绝缘特性  $U_{\rm b} = 24.22 \delta d + 6.08 \sqrt{\delta d}$ 

均匀电场中各种电压下空气的电气强度几乎相同大致等于30kV/cm(峰值)

大尺寸的均匀电场在工程中 很难实现 在电气设备中,均匀电场的 距离都不大


图2-11 均匀电场中空气间隙的 击穿电压 $U_b$ 及击穿场强 $E_b$  和间隙距离d 的关系



#### 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性

2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f} \qquad \qquad U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$$



- ightharpoonup 按照间隙击穿之前是否发生电晕,可将不均匀电场分为稍不均匀场和极不均匀场。稍不均匀电场击穿之前没有明显的电晕现象。当最高场强 $E_{max}$ 达电晕起始场强 $E_0$ 时,外施电压U即为电晕起始电压 $U_0$ ,也即达击穿电压 $U_0$
- > 对稍不均匀场, 电场不均匀程度对放电电压的影响很大
- ▶ 稍不均匀电场往往用简化后的典型电极,由表2-1的经验公式进行估算
- 表2-1中给出了几种典型电极电晕起始场强的比克公式
- 表2-1中*E<sub>0</sub>、 U<sub>0</sub>*的估算公式,也适用于极不均匀场。但间隙击穿电压*U*<sub>0</sub>的估算只适用于稍不均匀场

#### 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性

2.2.3 极不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

对极不均匀场,电场不均匀程度对放电电压影响不大,电晕形成的空间电荷对电场的畸变会显著影响放电的发展。

击穿之前有明显的电晕现象, 电晕起始电压与击穿电压相差很大。

表2-1的经验公式也可估算极不均匀场的电晕起始场强和起始电压,但 不能估算间隙击穿电压!

极不均匀电场的间隙击穿电压主要依靠实验(而且是1:1的实验)来获取,或参考相近条件下的实验曲线。 击穿电压无法计算!

对极不均匀电场的分析,主要看**电场是否对称:棒-棒、棒-板** 以及看电压极性:正极性、负极性

# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性


- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施


#### 本章核心概念:


高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、

高真空绝缘、SF6绝缘








实验室如何产生 模拟雷电冲击电压? 见第6章

人工模拟 雷电冲击下 空气间隙的 击穿

请体会"模拟"与"复现"的异同






模拟塔头及模拟导线




典型雷电冲击放电路径

电气设备有些内绝缘如 变压器和电机绕组更怕 截波,需进行截波试验

#### 冲击截波标准波形






雷电冲击电压截波波形示意图

(a)波前截断

(b)波尾截断

- (1)标准波形
- (2)放电时延
- (3)50%放电电压
- (4) 伏秒特性




冲击电压为什么 会有放电时延?

电场对放电时延 有何影响? 放电时延对放电 电压有何影响?

放电时延 $t_d$  = 统计时延 $t_s$  + 形成时延 $t_f$ 

均匀/稍不均匀电场以 $t_s$ 为主、时延短,极不均匀电场以 $t_f$ 为主,时延较长

- (1)标准波形
- (2)放电时延
- (3)50%放电电压
- (4) 伏秒特性



何谓 U<sub>50</sub> ? 为何用 U<sub>50</sub> ? 如何获取 U<sub>50</sub> ?

图2-22 棒-棒及棒-板空气间隙的雷电冲击50%击穿电压和间隙距离的关系 1-1.5/40(+),d>40cm时 $U_b=40+5d$ ; 2-1.5/40(+),d>40cm时 $U_b=75+5.56d$  3-1.5/40(-),d>40cm时 $U_b=110+6d$ ; 4-1.5/40(-),d>40cm时 $U_b=215+6.7d$ 

- 对冲击电压,一般采用50%放电电压 $U_{50}$ 来衡量间隙的绝缘特性
- 确定某间隙  $U_{50}$ 最简单的方法;保持标准波形不变,逐级升高电压幅值,每级电压值加10次,直至每10次中有4-6次击穿,则此电压可作为该间隙大致的 $U_{50}$
- $\bullet$  每级加压次数越多,则所得 $U_{50}$ 越准确
- 另一种实验获取 $U_{50}$ 的方法是"升降法"(第7章)

气体绝缘可 快速自恢复!

- ullet 采用 $U_{50}$ 决定绝缘距离时,需留出必要的裕度
- 冲击放电电压的放电概率一般认为服从高斯分布,雷电冲击电压一般取相对标准偏差σ为3%
- 对可自恢复的外绝缘间隙常用 $U_{50}$  (1-1.3 $\sigma$ ) = 0.96 $U_{50}$  作为耐受电压, 其耐受的概率为90%。对安全要求高的场合可取 $U_{50}$  (1-3 $\sigma$ ) = 0.91 $U_{50}$  作为间隙的耐受电压,其耐受概率为99.85%。

50%放电电压 $U_{50}$ (一般认为服从高斯分布)  $U_{\text{耐受}} = U_{50}(\mathbf{1} - \mathbf{n}\boldsymbol{\sigma})$ 






图2-22 棒-棒及棒-板空气间隙的雷电冲击50%击穿电压和间隙距离的关系 1-1.5/40(+),d>40cm时 $U_b=40+5d$ ; 2-1.5/40(+),d>40cm时 $U_b=75+5.56d$  3-1.5/40(-),d>40cm时 $U_b=110+6d$ ; 4-1.5/40(-),d>40cm时 $U_b=215+6.7d$ 

由于放电时延的影响,均匀电场v-t特性比较平坦 极不均匀场的v-t特性则随时间缩短而明显上翘






伏秒特性曲线的获取


棒-棒空气间隙的 伏秒特性曲线

(虚线为该间隙在工频下的击穿电压)

对雷电冲击电压的防护见第9章

- (1)标准波形
- (2)放电时延
- (3)50%放电电压
- (4) 伏秒特性





两并联间隙的 伏秒特性曲线示意

# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性

- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施

### 本章核心概念:


高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、


高真空绝缘、SF6绝缘

#### 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性

- 2.4.1 操作冲击电压的形成与波形
- ✓电力系统过渡过程与操作过电压
- ✓操作过电压的波形
- ★操作过电压的幅值与电网电压等级



本部分考虑的是用什么试验能够模拟操作冲击电压? 以及在模拟的操作冲击电压下空气间隙的绝缘特性。 操作冲击过电压的防护在第10章。




- (1) U形曲线
- (2) 不对称电场的极性效应
- (3) 长间隙的饱和现象
- (4) 50%放电电压及分散性
- (5) 周围接地体的邻近效应
- (6) 最小间隙击穿电压的经验公式

虽然电力系统实际的操作过电压都是 叠加在交流电压不同相位上的,

但工程上所说操作冲击电压试验,如 无特殊说明,都是在单独的操作冲击 电压下进行的

请体会"模拟"与"复现"的异同



正极性棒-板间隙 操作冲击放电电压

临界波前时间随间隙 距离的增大而增大 对不超过7m的间隙,临界 波前时间在100-300μs

因此长间隙需要进行 长波头操作冲击试验,仅 用250/2500的标准波不行




图 2-2 棒一板间隙临界闪络电压

正极性棒-板间隙 操作冲击放电电压

长间隙需要进行 长波头操作冲击 试验,仅用 250/2500不行

棒板间隙在操作 冲击下的击穿电 压有时比工频击 穿电压峰值还低





FIGURE 5.6 Data collection of 50% positive switching impulse breakdown voltage as a function of time to crest of rodplane configuration for different spacings. (From Leroy, G., Recent developments in the physics and engineering of high voltage breakdown, in: *IEE Gas Discharge Conference* (Review Lecture, Opening Session), London, U.K., September 1974.)

正极性棒-板间隙 操作冲击放电电压

棒板间隙在某些波前时间 的操作冲击下,击穿电压 比工频击穿电压峰值还低

如何理解空气间隙在操作 冲击电压下的U形曲线? 如何理解操作冲击比工频 击穿电压还低?

## U形曲线



棒-板间隙操作冲击击穿电压与波前时间的关系 1一棒-棒间隙;2一导线-平板间隙;3一工频击穿电压

## $U_{50}$ 、极性效应、饱和现象

#### 2.4.2 操作冲击放电电压的特点




图2-33 操作冲击电压(500μs /5000 μs)作用下棒-板及棒-棒空气间隙 的50%击穿电压和间隙距离的关系

1—棒-板,负极性;2—棒-棒,负极性;3—棒-棒,正极性;4—棒-板,正极性

## 极性效应、饱和现象




图 6-9 垂直棒对棒间隙和棒对板间隙 (II=0)的基本间隙几何






图 6-10 棒对棒和棒对板间隙的 操作波闪络强度 (被头100~200微秒,蒸汽压力~0.5英寸水银柱)

棒-板、棒-棒间隙操作冲击放电电压曲线







## 不同电极结构的影响

图2-34 正极性 操作冲击放电电压曲线

正棒板间隙 1280/5=256kV/m 1860/10=186kV/m 2220/15=148kV/m





导线杆塔正极性操作冲击放电电压曲线 1200/4=300kV/m, 1500/6=250kV/m, 1800/9=200kV/m 31



典型雷电冲击放电路径



典型操作冲击放电路径1



典型操作冲击放电路径2



典型操作冲击放电路径3






图 7-10 特高压酒杯塔中相塔窗操作 冲击电压试验




图 7-8 特高压酒杯塔边相 I 串间隙 操作冲击电压试验

# 4850kV操作冲击放电




### 对极不均匀电场的分析,主要看**电场是否对称:棒-棒、棒-板** 以及看**电压极性:正极性、负极性**



2400

图 6-45 导线对塔腿(或塔构)空气 间隙的干态正极性操作波强度



导线-塔身正极性操作冲击 放电电压曲线

1000/3 = 333 kV/m, 1480/6 = 247 kV/m

- (1) U形曲线
- (2) 不对称电场的极性效应
- (3) 长间隙的饱和现象
- (4) 50%放电电压及分散性(棒板间隙σ甚至可达8%)
- (5) 周围接地体的邻近效应
- (6) 最小间隙击穿电压的经验公式

$$U_{50,\min} = \frac{3400}{1 + \frac{8}{d}}$$

(d < 20m)

## 极不均匀场空气间隙的电气强度

> 雷电冲击:

正棒-板: ≈ 500kV/m 负棒-板: ≈750kV/m

▶ 操作冲击:

正棒-板: ≈ 400kV/m(2m) 负棒-板: ≈900kV/m(2m) 长间隙正棒板:≈ 195kV/m(8-10m)

▶ 直流电压:

正棒-板: ≈ 4.5kV/cm, 负棒-板: ≈ 10kV/cm 较长棒-棒间隙: ≈ 4.8 ~ 5.0kV/cm

> 交流电压:

棒-棒间隙: 5.66kV/cm(峰) 棒-板:≈5.23kV/cm(峰)

长间隙棒-板:≈210kV/m(峰)

# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性

- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施

第一章和第二章关注的 重点有什么不同? 第二章关心什么?

内部过程、放电机理, 为什么会放电?什么条 件下会放电?放电如何 发展?受哪些因素影响

第二章要将这些原理用 在实际场景下,要分析 现象、指导设计

### 本章核心概念:

高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、

高真空绝缘、SF6绝缘