# 第1讲 电力系统概述

#电力系统分析

# 1. 什么是电力系统

#### 

理解系统与元件之间的关系

## 系统的定义 (系统论的观点)

由相互作用、依赖的若干部分组成的具有特定功能的有机整体

## 电力系统把什么组织在一起?

电力元件: 发电机、变压器、电力线路、负荷等电力设备

## 电力系统完成什么功能?

完成电能生产、输送、分配、消费

# 2. 电力系统的组成

### 

理解一次系统与二次系统的关联。本课程重点关注一次系统

### 一次系统

- 高压设备组成,满足物理定律
- 基本组成部分

- 源——电能生产,完成一次能源到二次能源
- 网——电能输送与分配,包括输电网与配电网
- 荷——电能消费,电能转化为其他能量形式
- 储——电能存储,形式多样,日益重要
- 使用单线图表达
  - 注意是单线图,而非单相图

## 二次系统

支撑一次系统运行的信息系统与操作机构

- 低压控制高压
- 弱电控制强电
- 信息流控制能量流

# 3. 电力系统运行

#### 

明晰电力系统运行的特点和要求,理解为何电力是一种*特殊*商品?

## 电力系统运行的特点

密切性:生产生活必需短促性:暂态过程极快同时性:功率实时平衡

• 思考: 为何随着新型电力系统建设, 储能变得原来越重要?

### 电力系统运行的要求

- 安全——可靠供电
- 优质——电能质量
- 经济——运行成本
- 环保——节能减排

# 4. 互联电力系统

#### ⊘ 要点

理解互联电力系统硬币的两面——优势与风险

## 为何要互联 (优势)?

- 减少总装机容量: 地域广、可错峰
  - 理解什么是峰? 谷? 峰谷差?
- 减少备用容量: 同时故障和检修概率小
  - 理解为什么需要备用容量?
- *提高供电可靠性*: N-1相对量小,可相互支援
  - 理解什么是N-1?
- 经济运行能力强: 多类型发电大范围互济
  - 理解什么是经济运行?
- 运行效率高: 可安装大机组
  - 理解为什么小系统不能安装大机组?

### 互联电网的风险?

- 投资大
- 运行难度大
- 连锁蔓延风险高
- 故障电流大

# 5. 电网如何进行控制

### 我国的五级调度机制

国调-网调-省调-地调-县调

## 调度自动化系统

典型的二次系统

# 6. 发电: 电能如何产生

#### 

了解电力系统中主要的发电形式、基本原理、主要优缺点 了解目前中国各种形式发电的基本构成

## 火力发电

基本过程: 化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能

#### 基本组成

- 燃料系统
  - 对象: 煤
  - 烧煤,把*汽水系统*中的水变成水蒸汽;
  - 煤斗进煤, 磨煤机磨成粉末, 预热空气吹入锅炉进行燃烧; 废物经过烟囱排出;
- 汽水系统
  - 对象: 水
  - 水泵把冷水送进锅炉,被烧成高温高压的水蒸汽,送入汽轮机,推动汽轮机旋转,带动发电机转动,最终发出电能,送到*电力系统*中。
  - 水循环利用,进入冷凝塔,热水变冷水,再送入水泵,进入循环。
- 电力系统
  - 发出电,经过开关、升压变压器,接入大电网

### 重点理解

- 我们常说的惯量在哪里?
- 我们如果想控制发出的电的功率大小,可以控制哪?怎么控制?
- 为什么火电机组调节相对较慢、不能频繁起停?

### 主要问题

- 安全问题
- 社会问题
- 环境问题
- 效率问题

# 水力发电

基本过程: 势能 -> 水动能 -> 机械能 -> 电能

### 基本组成

- 水库
- 水轮机
- 电力系统

## 优点

- 洁净
- 廉价
- 可再生
- 综合性(发电、防洪、灌溉、航运)
- 调节性能好
- 抽水蓄能——特殊水电

### 缺点

- 建设难度大、投资大、附加问题多
- 运行难度需要考虑的综合因素多

# 核能发电

基本过程:核能->热能->机械能->电能

### 基本组成

- 反应堆
- 汽水系统(为何常建在海边?或者河边?)
- 电力系统

### 优点

- 大量节省燃料、避免燃料运输
- 无须空气助燃
- 发电成本低、规模越大越划算

#### 缺点

- 造价高
- 放射性污染的忧虑

## 发展中的新能源发电

- 风电、光伏装机比重已经超过水电和核电之和,每年新增装机一半以上是新能源发电
- 未来新型电力系统的主体力量,需解决的问题很多

# 电网: 电能如何传输

### ⊘ 要点

主要关注输电网的组成,理解电力网络不同接线方式,了解额定电压等级的确定原则

## 电网包含的主要设备

- 除去发电机与负荷的子系统(本课程主要关注输电网)
- 输电线路、变电站设备(变压器、开关、母线等)

### 电力网络的接线方式

### 接线图

- 电气接线图
- 地理接线图

### 两种接线方式

- 开式 从一个方向获取电能
- 闭式 从多个方向获取电能

思考: 为何闭式网络可靠性更高?

### 电压等级

### 远距离输电为何使用高电压?

- 容量不变:  $S = U * I U \uparrow 则 I \downarrow$ 
  - 高电压 -> 低压降 ΔV = I \* Z
  - 高电压 -> 低损耗  $P_L = I^2 * R$
- 高电压 -> 高稳定性 (动态部分)
- 通过交流变压器,能将电压提高并输送至远距离,这是最早交流系统战胜直流系统的重要原因

## 电压等级与容量、距离的关系

分类	电压等级(kV)	输送容量(MVA)	输送距离	
输电	1000	2300-5000	1000以上	
	750	2000-2500	500以上(跨大区)	
	500	1000-1500	150-850(跨省)	
	220	100-500	100-300(跨地区)	
高中压配电	110(部分输电)	10-50	500-100(跨县市)	
	35	2-10	20-50(县市内)	
	10	0.2-2	6-20(市内)	

### 额定电压的确定

- 为何要确定额定电压?
  - 标准化
  - 获取最佳技术经济性能
- 系统额定电压与设备额定电压
  - 系统额定电压就是线路的额定电压,参见上表中的定义

- 设备额定电压是指接入系统的电力设备的额定电压(出厂时按什么设计)。
  - 主要是发电机、变压器(一次侧、二次侧)
  - 要考虑功率传输引起的电压降, 留出裕度

#### • 基本原则

- 末端电压要控制在5%偏差以内,保护终端用户电压不低于  $0.95U_N$  。
- 一个设备,如果是 $\overline{D}$  如新入,取额定电压 $1.0U_N$ ;如果是 $\overline{D}$  如果是 $\overline{D}$  的工作,为一点电压降落,取 $1.05U_N$ ,以保证到了末端也不低于 $0.95U_N$ (一般长线我们认为压降是10%)
- 按照上述原则,变压器一次侧作为功率输入,取额定电压 $1.0U_N$ ,二次侧作为功率输出,取 $1.05U_N$ ,但有以下特殊情况
  - 升压变压器 (一般接在发电侧)
  - 降压变压器 (一般接在负荷侧)
    - 一次侧按照正常原则,作为功率输入端,取额定电压 $1.0U_N$
    - 二次侧主要看与用电设备之间的距离,如果距离近,压降小,就按照原则选 $1.05U_N$ ,如果变压器本身漏抗大,在留出5%富余,此时取 $1.1U_N$

# 功率与复功率

### ⊘ 要点

有功、无功的定义 复功率的定义(电力系统中最为重要的概念)

### 电力系统分析为何使用功率

- 电力系统本质上是一个能量系统,更适合使用基于能量的分析方法
- 电力系统运行与分析时,给定的边界条件是发电和负荷的功率,而非电流
- 发电和负荷都以功率和能量计量,便于结算

### 单相瞬时功率

 $p(t) = u(t) \cdot i(t)$  其中

$$u(t) = \sqrt{2}U\cos\omega t$$
$$i(t) = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \phi)$$

注意此处的 p , u , i 都是小写,都是时间t 的函数,表示是瞬时功率,随时间而变化。 思考:

- p(t) 的函数图像是什么? 频率(周期) 是多少?
- 这个图像中,有一部分是小于0的(表示网络向外回馈了功率),作为一个无源网络,怎么会向外发出功率? 能量从何而来?

为了更好分析, 我们可以将电流 i(t) 分解成两个分量:

- $i_R(t) = \sqrt{2}I\cos\phi\cos\omega t$  和电压 u(t) 同相位,相当于是作用在电阻上产生的电流,后面对应有功,我们称之为有功分量
- $i_X(t) = \sqrt{2}I\sin\phi\cos(\omega t 90^\circ)$  落后电压 u(t) 90°,相当于是作用在  $etextbf{e}$ 是产生的电流,后面对应无功,我们称之为无功分量

### 有功的定义

```
u(t)=\sqrt{2}U\cos\omega t i_R(t)=\sqrt{2}I\cos\phi\cos\omega t 可得瞬时有功分量 p_R(t)=u(t)\cdot i_R(t)=UI\cos\phi(1+\cos2\omega t)
```

注意: $p_R(t)$  仍然是一个瞬时功率,随着时间而变化,频率是 $2\omega$ , 始终大于0,均值是  $UI\cos\phi$ 一个始终时变的函数,用起来很不方便,我们能不能选择一个关键量作为  $p_R(t)$ 的核心特征?

有功功率P定义为瞬时有功分量  $p_R(t)$  的<mark>均值</mark>  $P = UI \cos \phi$ 

此处的P是大写的,不随时间t而交变,而是从时变瞬时功率 $p_R(t)$ 提取出来的f在量,其物理意义是无源网络消耗的功率均值

### 无功的定义

```
egin{aligned} u(t) &= \sqrt{2} U \cos \omega t \ i_X(t) &= \sqrt{2} I \sin \phi \cos (\omega t - 90^\circ) \ &= \mathcal{I}得瞬时无功分量 p_X(t) = u(t) \cdot i_X(t) = U I \sin \phi \sin 2\omega t \end{aligned}
```

注意:  $p_X(t)$  仍然是一个瞬时功率,随着时间而变化,频率是 $2\omega$ ,均值是0,峰值是 $UI\sin\phi$  一个始终时变的函数,用起来很不方便,我们能不能选择一个关键量作为  $p_X(t)$ 的核心特征? (思考: 还能用均值么? 如果不能,选啥? )

无功功率Q定义为瞬时无功分量  $p_X(t)$  的峰值  $Q = UI \sin \phi$ 

此处的Q是大写的,不随时间t而交变,而是从时变瞬时功率 $p_X(t)$ 提取出来的f

### 无功的价值 (无功=无用功么?)

- 电网的设备和负载中都包含了电感(或电容)等储能元素,所以在交变电压的作用下,瞬时 功率中一定有无功分量存在
- 这说明输送有功的同时,一定伴随着无功。既然无功没有真的做功,那么它干了什么?
- 思考:交流系统能够正常运行的基础是什么?必须要*建立和维持一个支撑系统运行的磁场*, 而无功的价值就在于通过能量的不停交换,构建起这样一个磁场!

注意区分 感性无功 和 容性无功

### 复功率

视在功率 S 定义为 u(t) 与 i(t) 的有效值之积

S = UI

视在功率 S 用来表征设备的容量,注意,这里是大写的 S ,它不是时间的函数,也不满足功率守恒(不同设备之间的视在功率不能直接加减)

#### 现在我们有

S = UI  $P = UI \cos \phi$   $Q = UI \sin \phi$ 

所以,我们可以构建起一个三角形,也就是极为重要的功率三角形而有了功率三角形,我们就能够定义出一个复数 $\dot{s}$ ,即g $\dot{y}$ 

$$egin{aligned} \dot{S} &= \dot{U} \cdot \hat{I} \ &= UI \angle \phi \ &= UI \cos \phi + jUI \sin \phi \ &= P + jQ \end{aligned}$$

注意,u(t) 和i(t) 都是交流瞬时量,为了方便计算,我们在电路中可以引入 $相量 \dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 去描述,我们通过这两个相量的相乘(注意 $\dot{I}$ 要取共轭),计算得到了一个新的复数 $\dot{S}$ ,严格讲它不是一个相量,不对应一个在时间维度上交变的正弦量,但是这个复数一下子把和功率相关的所有关键特征都涵盖了!@\_@

#### ·S为何重要?

- 实部是有功功率P
- 虚部是无功功率Q

- 幅角是功率因数角φ
- 模是视在功率S

我们在电路计算中,已经熟悉了使用相量法进行求解,而现在我们发现,虽然 P 和 Q都不是相量,但是它们俩分别作为实部和虚部得到的复功率 $\dot{S}$ ,却可以直接基于电压相量 $\dot{U}$ 和电流相量 $\dot{I}$ 将其求解出来,这极大的方便了我们计算。

注意:复功率 $\dot{S}$ 可以相加,但是视在功率S(只是其模值)不能直接相加。

#### 扩展到三相

$$egin{aligned} p(t) &= u_a(t)i_a(t) + u_b(t)i_b(t) + u_c(t)i_c(t) \ &= P = 3P_P \ &= 3U_PI_P\cos\phi \end{aligned}$$

从三相看过去,三相总加在一起的瞬时功率不再是一个交变的曲线, $m是一个常数,数值上刚好等于每一相的有功功率<math>P_P$ 之和(此处的下标P表示Phase,说明是相分量),我们将这个常数定义为三相有功功率

$$P = 3U_P I_P \cos \phi$$

#### 这说明什么?

对于对称的三相平衡系统,最后与外部交互的瞬时功率是平稳的,这也正是三相供电系统的一个好处。

为了与单相保持一致,我们定义一个三相无功

$$Q = 3U_P I_P \sin \phi$$

从物理意义上如何看待?

- 和单相系统不同,这个平衡三相系统和外部没有发生能量的往复交换,那么这种能量交换是不存在么?
- 这种能量交换依然在发生,只不过是在三相系统内部,三相之间相互交换。每一相看过去,它的能量交换能力是 (按照前面单相定义) $U_PI_P\sin\phi$ ,因此,三相的总能力就是  $3U_PI_P\sin\phi$

同样的,我们定义三相视在功率

$$S = 3S_P = 3U_PI_P$$

那么 S P Q之间依然满足功率三角形,所以我们定义 三相复功率

也可以使用线电压、线电流表示,但注意无论是Y接法还是 $\Delta$ 接法, $\phi$ 仍然是每一相的功率因数角

# 负荷: 电能使用与消耗

自学为主,重点掌握:

- 负荷曲线具有什么特点?
- 电力系统运行时,为什么要预测负荷?

# 负荷包括什么

- 电力系统负荷是电力用户所需要的电功率总和,也成电力系统的综合用电负荷
- 本课程中关注的是高压输电系统负荷,本质上是很多特性各异的负荷汇聚在一起的"聚集"特件

## 负荷损耗

电能从发电侧送到用户侧,会有能量损失

- 厂用电
- 网络损耗

## 负荷曲线

在稳态分析中,我们一般使用负荷曲线。负荷曲线是指一段时间内负荷随时间变化的曲线,可用来预测负荷趋势

- 有功、无功
- 日、周、旬、月、年
- 发电厂、变电所、线路、用户

理解负荷曲线的基本形状、关键特征、主要用途

## 自学与思考

1. 为什么我们要预测负荷曲线?

- 2. 负荷曲线为什么能够预测?
- 3. 负荷曲线长什么样子?
- 4. 电网希望负荷曲线长什么样子? ("友好"?)
- 5. 有办法改变负荷曲线么?