实验一 电力电子器件静态特性实验-实验报告

姓名: 吴晨聪 学号: 2022010311 实验日期: 2024年9月26日 实验台号: 5

同组人: 张译文、张悦园

一. 实验目的

- (1) 掌握电力二极管、晶闸管、电力 MOSFET、IGBT 的导通条件。
- (2) 掌握电力二极管、晶闸管、电力 MOSFET、IGBT 的静态特性。
- (3) 理解电力二极管、晶闸管、电力 MOSFET、IGBT 的静态特性主要参数含义。

二. 实验原理

(1) 电力二极管伏安特性测试

电力二极管的静态特性主要是指伏安特性,如图 3-1-3 所示,当电力二极管承受的正向电压大到一定值(门槛电压 U_{TO}),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与正向电流对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降。当电力二极管承受反向电压时,只有很小的反向漏电流。




图 3-1-3 电力二极管的伏安特性

(2) 晶闸管伏安特性测试

晶闸管的伏安特性如图 3-1-5 所示,位于第 I 象限的是正向特性,位于第III象限的是反向特性。当门极电流 $I_G=0$ 时,如果在晶闸管两端施加正向电压,则晶闸管处于正向阻断状态,只有很小的正向漏电流流过。如果正向电压超过临界极限即正向转折电压,则漏电流急剧增大,器件开通。当门极电流不为零时,随着门极电流的增大,正向转折电压下降。当门极电流增加超过某一临界值后,正向阻断区几乎消失,晶闸管正向伏安特性类似于二极管的正向伏安特性。




图 3-1-5 晶闸管的伏安特性

(3) 电力 MOSFET 转移特性与输出特性测试

电力 MOSFET 的静态特性如图 3-1-7 所示,包括转移特性和输出特性。转移特性是在一定的漏源极间电压 U_{DS} 下,漏极直流电流 I_{D} 和栅源间电压 U_{GS} 的关系,反映了输入电压和输出电流的关系。输出特性是在 U_{GS} 一定的条件下,其漏极电流 I_{D} 与漏源极间电压 U_{DS} 之间的关系曲线。




图 3-1-7 电力 MOSFET 的转移特性和输出特性

(4) IGBT 转移特性与输出特性测试

IGBT 的静态特性如图 3-1-9 所示,包括转移特性和输出特性。转移特性是在一定的集射极间电压 U_{CE} 下,集电极电流 I_{D} 和栅射极间电压 U_{GE} 的关系。输出特性是以栅射极间电压 U_{GE} 为参考变量(即在 U_{GE} 一定的条件下)时,其集电极电流 I_{C} 与集射极间电压 U_{CE} 之间的关系曲线。




图 3-1-9 IGBT 的转移特性和输出特性

三. 数据整理

(1) 电力二极管伏安特性测试

表 3-1-2 电力二极管的主要参数实验结果

门槛电压 U _{TO} (V)	正向压降 U _F (3A 时)(V)	导通电阻 (3A 时) (Ω)
0.504	0.862	0.287




二极管伏安特性曲线

分析:

实验结果较好地符合理论分析。当二极管两端压降小于阈值电压 U_{TO} 时,二极管电流接近零,可视为不导通;当二极管两端压降大于阈值电压 U_{TO} 时,二极管导通,电流迅速增大,同时二极管电压维持在一定值。

Figure 2: Forward voltage drop versus forward current (per diode)



比较:

根据实验数据可得门槛电压 $U_{\rm To}=0.504V$,正向压降 $U_{\rm F}=0.862V$ (3A 时),导通电阻 $R=0.287\Omega$ (3A 时)。


数据手册上,25°C时, $U_{TO} = 0.95V$, $U_F = 1.25V$ (3A 时), $R = 0.461\Omega$ (3A 时)。由于手册上只有特性曲线可得出数据,且包含的电压电流较大,不易读数,误差较大。

实验测得的静态参数值均低于手册中的数值,可能当电压较大时,由于发热较多,会导致实验曲线与理论结果出现一些误差。


(3) 电力 MOSFET 转移特性与输出特性测试

表 3-1-6 电力 MOSFET 转移特性测量结果(U_{DS} =5V 时)


U_{GS} (V)	3	4	4.5	5.0	5.5	6.0	7	8	9	10
$I_{\rm D}$ (A)	0	/	/	16.29	27.31	29.97	30.64	31.18	31.50	31.50



MOSFET 的转移特性曲线



MOSFET 的输出特性曲线



MOSFET 的源漏极通态电阻曲线

分析:

转换特性曲线整体符合理分析, U_{GS} 在大于阈值电压后 MOSFET 导通。但输出特性曲线因收集数据时采样点设置不足,导致曲线不完整,不过仍能看出当 U_{GS} 降低时,对应的 I_D 也会降低,其大体趋势符合理论分析。

(T_{CASE} = 25 °C unless otherwise specified)

Table 5: On/off states

Symbol	Parameter	Test conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
V _{(BR)DSS}	Drain-source breakdown voltage	I _D = 1 mA, V _{GS} = 0 V	600			٧
	Zoro goto voltago drain	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 600 V			1	
I _{DSS}	Zero gate voltage drain current	$V_{GS} = 0 \text{ V}, V_{DS} = 600 \text{ V},$ $T_{C} = 125 ^{\circ}\text{C}^{(1)}$			100	μA
I _{GSS}	Gate-body leakage current	V _{DS} = 0 V, V _{GS} = ±25 V			±0.1	μA
V _{GS(th)}	Gate threshold voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_{D} = 250 \mu A$	2	3	4	V
R _{DS(on)}	Static drain-source on- resistance	V _{GS} = 10 V, I _D = 10 A		0.135	0.165	Ω

Figure 4: Output characteristics





Figure 5: Transfer characteristics



比较:

根据实验数据可得门槛电压 $U_{GS}=3.15V$ 左右,导通电阻 $R_{ds(on)}=0.13\sim0.16\Omega$ 。

数据手册上,25°C时, $U_{GS} = 3V$, $R_{ds(on)} = 0.13$ 。

实验测得的静态参数值均与手册中的数值相近,同时实验数据画出的图像也都大致符合手册中的图例。

四. 预习问题

1. 如何利用录波仪 DL950 校准电压探头 700929 以及电流探头 E3N?

将输出与电压探头相连,观察波形以校准。

具体操作为在波形画面的 MENU 上, 轻触 SETUP > CAl>execute calibration。

2. 测量 I-V 特性电压噪声过大,如何通过录波仪 DL950 的设置消除?

选择合适的采样率:在波形画面的 MENU 上,轻触 VERTICAL > CH,或按下 CH。

显示通道设置菜单 > CHx > SampleRate。

测量信号波形变化较慢时,可以选择较低的采样率,以减少噪声。

设置合适的带宽限制或滤波器:显示通道设置菜单 > CHx > Filter/BandWidth。

3. MOSFET 静态特性测试的时候,如何设置单次触发,怎样选择触发电平和触发通道?

在波形画面的,轻触 TRIGGER > MENU>Trigger Mode>Single

在相同菜单 MENU 上,可以设置触发电平 LEVEL 和触发通道 Source

触发电平可设在-2.5~2.5V间,触发通道为 MOSFET 的驱动信号输入端

4. 为什么要分别在 Ugs<4. 5V 和 Ugs≥4. 5V 设置 Uds=5V 以及 Uds=15V?

让 MOSFET 处于饱和区, 当电容放电时, Uds 逐渐减小, 可以观测到完整的静态特性曲线。

注意事项:

1. 如何保存 XY 图的波形?

长时间尺度数据存储需要将DL950切换为录波仪模式。

- 2. 测试中尽量将一个电压探头和一个电流探头分别接在 CH5 和 CH6 上。
- 3. 记录 XY 图的时候,在阈值电压/转折电压附近时,电压旋钮速度慢一些,速度尽量匀速,以使得 XY 图描点均匀。
- 4. MOSFET 静态特性测试过程是给电容充电后,利用电容对 MOSFET 放电的过程。

五. 分析思考

(3) 通过驱动电流和维持电流的测量,说明晶闸管导通与关断的特点。

当门极施加一定的电流(电压)时,如果晶闸管两端电压大于转折电压,晶闸管迅速导通,电流增加到一定值,两端电压下降为导通电压。此时撤去门极电流(电压),晶闸管依然导通,此时减小晶闸管两端电压,当电流减小到维持电流时,晶闸管关断。


导通:门极施加正向电流,晶闸管两端施加一定电压(大于转折电压);

关断: 晶闸管电流足够小(小于维持电流)。

(4) 根据晶闸管与电力 MOSFET、IGBT 驱动电流的大小比较,说明不同类型器件在驱动要求方面的差异性。

晶闸管的驱动电流较大,需要更高的电流触发导通,并且关断较复杂。相比之下,电力 MOSFET 具有较低的驱动电流需求,主要由栅极电压控制,速度快。而 IGBT 的驱动电流 介于两者之间,导通电压较高,尤其在开关速度和能耗之间有较好的平衡。

(5) 根据转移特性实验结果,计算并绘制电力 MOSFET 的源漏极通态电阻 RDS(on)与栅极驱动电压 UGS 的关系,说明设计 MOSFET 的驱动时,驱动电平的选择主要考虑的因素是什么?




随着 U_{GS} 的增大,MOSFET 逐渐进入饱和区,导通能力增强, $R_{ds(on)}$ 减小。栅极驱动电压越小,源漏级通态电阻会越大,MOSFET 导通时的损耗就会越大,所以应当适当提高栅极驱动电压以减小源漏级导通电阻。

(6) MOSFET、IGBT 静态特性测试时,为什么采用脉冲测试?若采用持续导通方式,对测量结果有什么影响?

采用脉冲测试是为了避免器件因长时间持续导通产生的自热效应。持续导通会导致器件温度升高,从而影响电流、电压特性,导致测试结果偏差,尤其在高功率条件下。

六. 预习报告



七. 原始数据

表 3-1-2 电力二极管的主要参数实验结果

门槛电压 Uro (V)	正向压降 UF (3A 时)(V)	导通电阻 (3A 时) (Ω)
11/60 GTK O10 CT	0.862	0.287
0.504	0.86-	

2. 晶闸管管伏安特性测试

表 3-1-3 晶闸管的触发参数实验结果

触发电流 IG(A)	触发电压 UG (V)
0.023	3.50

表 3-1-4 晶闸管的维持电流测量结果

维持电流 IH (A) 0.702

表 3-1-5 晶闸管转折电压测量结果

工况	触发电流 (A)	转折电压 (V)	通态电压 U _T (i _A =3A 时)(V)
工况 1			
工况 2			

3. 电力 MOSFET 转移特性与输出特性测试

表 3-1-6 电力 MOSFET 转移特性测量结果(Uos=5V 时)

Uos(V) 3 4 4.5 5.0 5.5 6.0 7 8 9 10

Io(A) 0 / 16.24 27.31 29.97 30.64 31.18 31.50

4. IGBT 转移特性与输出特性测试

表3-1-7 IGBT转移特性测量结果($U_{CE}=2V$ 时)

	表 3-1-7 IGBT 转移特性测量结果 (Uce = 2V 时)						表 3-	
8	7	6.0	5.5	5.0	4.5	4	3	UGE (V)
ł	7	6.0	5.5	5.0	4.5	4	3	Ic (A)

三、预习问题回答

1. 如何利用录波仪DL950校准电压探头700929以及电流探头E3N?

将电压探头和电流探头连结在示波器上,电流探头不接电流,电压探头接内置参考电压,运行示波器;调整电压探头的旋钮,使示波器上的波形是方波;调整电压探头的旋钮,使电流值为0。

2. 测量I-V特性电压噪声过大,如何通过录波仪DL950的设置消除? 电压探头的带宽调小。

3. MOSFET静态特性测试的时候,如何设置单次触发,怎样选择触发电平和触发通道? 在TRIGGER栏按MENU,右侧出现菜单栏;在菜单栏中,点击触发模式选择单词触发,点击触发电平输入需要的电平,点击源选择出发通道。

4. 为什么要分别在Ugs<4.5V和Ugs≥4.5V设置Uds=5V以及Uds=15V?