

## 《电力系统运行与管理基础》

第一讲 课程概论





#### 主要内容

- ■开设本门课程的目的
- ■本课程的主要讲授内容
- ■主要讲授范畴与教学目标
- ■课程讲授方式
- ■电力系统定义与基本特征
- ■电力系统的形成和发展



#### 你听到过下面那些和电力系统有关的概念

A 智能电网

E 能源互联网

B 新能源电力系统

F 微电网

- で "双高" 电力系统
- G 综合能源系统

□ 电力电子化

Ⅱ 新一代电力系统



#### 你对上面的概念是否感到过迷茫?

- A 是
- B 否



#### ■电力系统的变与不变

- 结构的变化
- 组成元件的变化
- 性质是否变化
- 基本要求是否变化

掌握本质才能更好地应对变化!



#### ■不了解行业,看不清未来

- 电力行业
  - •是否是日薄西山?
- 智能电网
  - 电力行业的回光返照?
- 能源互联网
  - 噱头还是出路?







#### ■老师的担心:同学的系统性思维有待提高

- 每门基础课都很优秀但缺乏融会贯通
- 掌握基础课知识但缺乏和电力系统相关联
- 具备电力系统局部知识但缺乏整体认识










#### ■瞎子摸象表现之一

- 每门基础课都很优秀但缺乏融会贯通
  - •《信号与系统》
    - 与通信、信息及自动控制等专业有关的一门基础课
    - 在"时间域"及"频率域"下研究
      - 时间函数x(t)及离散序列x(n)的各种表示方式;
      - 系统特性的各种描述方式;
      - 激励信号通过系统时所获得的响应。











#### ■瞎子摸象表现之一

- 每门基础课都很优秀但缺乏融会贯通
  - •《自动控制原理》
    - 在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置 使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数自动 地按照预定的规律运行。
    - 频域分析和综合方法是经典控制理论的重要方法。









#### ■瞎子摸象表现之一

- 每门基础课都很优秀但缺乏融会贯通
  - 《线性代数》
    - Calay Hamilton 定理。

For a  $n \times n$  square matrix A, it must satisfy its own characteristic equation.

If: 
$$\left|\lambda I - A\right| = \lambda^n + a_n \lambda^{n-1} + \dots + a_2 \lambda + a_1 = 0$$

Then: 
$$A^n + a_n A^{n-1} + \dots + a_2 A + a_1 I = 0$$

- •《自动控制原理》
  - 系统可控性证明。




#### ■瞎子摸象表现之二

- 掌握基础课知识但缺乏和电力系统相关联
  - 最优化方法

min 
$$f(X)$$
  
s.t.  $h(X) = 0$   
 $g(X) \le 0$ 

• 电力系统调度










#### ■瞎子摸象表现之三

- 具备电力系统局部知识但缺乏整体认识
  - •《电力系统分析》
    - 潮流分布。
  - 《电力系统稳定与控制》
    - 功角稳定
    - 频率稳定
    - 电压稳定









#### ■老师的担心

- 同学们缺乏工程思维
  - 条条大路通罗马
  - 天下没有免费的午餐

技术经济比较

折中的艺术



#### ■同学的烦恼

- 不知道为什么要学这些内容 导致学习上的迷茫
  - 知识碎片化导致的兴趣丧失
  - 兴趣丧失与成绩不佳互为因果
- 不知道各方向的特点导致对 未来的焦虑
  - 多个课题组我选哪个?
  - 许多与电有关的企业和部门我 喜欢哪个类型的工作?









#### ■主要讲授内容之一

- 电力系统基本物理特征与运行基本条件
  - 为什么今天的电力系统是今天的样子?






• 为什么今天的电力系统必须如此运行?





#### ■主要讲授内容之二

- 电力系统的基本组成
  - 基本环节



看得见的环节



#### ■主要讲授内容之二

- 电力系统的基本组成
  - 基本环节





规划设计

调度控制



#### ■ 主要讲授内容之二

- 电力系统基本组成与相关课程的关系

#### 本科课程

电力系统运行管理基础

电力系统实验电力系统预测技术

电力系统调度自动化电力系统可靠性评估与应用电力系统可靠性评估与应用电力系统稳定与控制制

面向对象程序设计及电力系统建模电向对象程序设计及电力技术基础 电能质量基础 低碳电力技术基础

发输用基础

系统运行关键技术

系统运行扩展技术

能源系统优化与决策概论

能源互联网导论

智能电网概论


微机继电保护与控制



#### ■主要讲授内容之三

- 电力系统的运行、调度、控制、管理
  - 基本环节需要解决的关键问题
    - 数学建模
    - 求解方法
    - 遗留问题
    - 未来发展

$$\begin{aligned} obj \colon & F(X) = opt\{f_1(x), f_2(x)\} \\ & \max f_1(X) = \max \sum_j \{B_j - C_j\} X_j \\ & \max f_2(X) = -\min \sum_{k=1}^K \sum_j (D_j^k - \sum_i x_{ij}^k) \\ & \text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{j(k)} x_j^k \leqslant W_i^k \\ & L_j^k \leqslant \sum_{i=1}^{l(k)} x_j^k \leqslant H_j^k \\ & x_g^k \geqslant 0 \end{aligned}$$







#### ■主要讲授内容之二

- 电力系统运行管理的重要内容但非课程
  - 应急管理
  - 资产管理
  - 电力营销



### 主要讲授范畴与教学目标

- ■讲授范畴
  - 电力系统及其自动化学科
- ■教学目标
  - 定性认识
  - 浅尝辄止

全景图






### 课程讲授方式

- 授课方式:同学调研、课堂汇报(25分钟)、小组提问 (20分钟);老师授课(45分钟);
- 分组方式:按本学期固定选课人数及可利用周次决定分组数,根据学号;
- 调研方式: 题目由老师提前两周发布,同学按组随机选题;
- 汇报方式:组内同学自行分工,每人都有展示的机会;
- 互评方式:指标老师给定,供同学参考;各小组给做报告的小组评分并签名;
- 最终成绩: 学生给分\*0.5+教师给分\*0.5; 缺课两次及以上记不通过。



### 这堂课讲什么?






#### http://en.wikipedia.org/wiki/Power system

An **electric power system** is a network of electrical components used to supply, transmit and use electric power.

#### 百度百科

- •由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。
- •它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输电、变电和配电将电能供应到各用户。
- •为实现这一功能,电力系统在各个环节和不同层次还具有相应的信息与控制系统,对电能的生产过程进行测量、调节、控制、保护、通信和调度,以保证用户获得安全、经济、优质的电能。





#### ■当今电力系统的基本特征


- 交流系统为主
- 三相交流传输
- 大功率远距离输电
- 大区联网






#### ■历史上的交直流之争

- 从发电原理看






直流电机发电原理

交流电机发电原理




#### ■历史上的交直流之争


#### - 从输电需求看



$$P = \frac{E^2}{(R+r)^2}R \qquad P_{\text{max}} = \frac{E^2}{4r}$$

线路类型	$R/(\Omega \cdot \mathrm{km}^{-1})$	$X/(\Omega \cdot \text{km}^{-1})$	R/X
低压线路	0. 642	0.083	7. 70
中压线路	0. 161	0. 190	0.85
高压线路	0.060	0. 191	0.31








#### ■历史上的交直流之争

- 从用电需求看(交流电动机)



交流电动机工作原理




- ■历史上的交直流之争
  - 从用电需求看(交流电动机)



交流电动机(鼠笼电机)结构



- ■历史上的交直流之争
  - 从用电需求看(直流电动机)




直流电动机工作原理



#### ■历史上的交直流之争

- 从用电需求看(直流电动机)




直流电动机的励磁方式



#### ■历史上的交直流之争

- 从用电需求看交流异步电动机的优势
  - 结构简单
  - •启动电流小
  - 容量可以较大







- 交流传输的运行限制
  - 有功平衡




#### 我知道为什么电力系统要保持有功平衡

- A 是
- B 否



- 交流传输的运行限制
  - 有功平衡



输出电 磁功率










### ■ 交流传输的运行限制






- 爱迪生的复仇 —— 直流系统的发展
  - 发电端
  - 输电系统
  - 用电系统

- 推手 一 电力电子技术的发展



### ■三相传输的必然性





### ■大功率远距离传输的必要性

- 资源禀赋与负荷分布





















### ■大功率远距离传输的必要性

- 设备的效率

		• •						
中国2011年度100万千瓦超超临界火电机组能效指标统计								
序号	电厂名称	机组编号	容量(万千瓦)	投产日期	供电煤耗(克/ 千瓦时)	厂用电率(%)	油耗(克/万千 瓦时)	耗水率(千克/ 千瓦时)
1	国电浙江北仑	6	100	2008.12.20	283.5	3.66	0.12	0.25
2	华能广东海门	1	100	2009.06.07	284.35	3.78	0.12	0.13
3	华能浙江玉环	1	100	2006.11.28	284.69	4	36.45	0.26
4	国电浙江北仑	7	100	2009.06.02	285.5	3.15	0.23	0.25
5	ŧ							0.19
机组容量越大,参数会越高,因此发电效率也会越高								
序号	电厂名称	机组编号	谷重(力KW)	投广日期	(g/kWh)	厂用电率(%)	4g/kWh)	耗水率 (kg/kWh)

大唐山东黄岛 2007.11.14 1 6 66 295.83 4.02 0 0.18 2 大唐浙江乌沙山 60 2006.07.09 296.62 4.05 19.7 0.23 3 中电投安徽田集 2 63 2007.10.15 296.91 3.5 0 1.63 华润安徽阜阳 1 64 2006.06.20 298.07 4.36 0.06 1.82 42 5 国电江苏常州 2 63 2006.11.30 298.68 4.5 0 0.35



### ■大区联网的必要性





中国互联电网(2006)

美国互联电网




### ■大区联网的必要性

- 可以合理利用能源,加强环境保护。
- 可安装大容量高效能机组, 有利于降低造价, 提高能源利用效率。
- 可以利用时差、温差, 错开用电高峰, 利用各地区用电的非同时性进行负荷调整, 减少备用容量和装机容量。
- 可以在各地区之间互供电力, 互为备用, 可减少事故备用容量, 增强抵御事故能力, 提高电网安全水平和供电可靠性。
- 能承受较大的冲击负荷, 有利于改善电能质量。
- 可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。



### ■早期电力系统(初期)

- 1881年,在英国的哥德尔明 (Godalming),世界第一个发电厂被 建立起来,两台水轮机通过交流电为7 盏电弧灯、34盏白炽灯供电。
- 1882年, , 托马斯·爱迪生在纽约建立起了第一个蒸汽火电站, 利用直流电能为珠宝街(Pearl Street)的3000盏电灯供电





#### ■早期电力系统(初期)

- 电能由发电机产生, 直接通过线路输送到负荷侧;
- 没有变电或者配电的环节;
- 负荷只有白炽灯和电弧灯,工作电压很低 (100V~200V),故发电机出口电压也很低;
- 电力的输送必须是近距离的,通常是距离发电厂 800米(半英里)之内,形成一个以发电厂为中心 的小电网。




### ■早期电力系统(初期)

- 电力线路并未形成网络,而仅仅是作为发电厂和负荷之间的连接线;
- 电力线路上没有可控设备,调度内容主要是根据负荷的变化改变电厂的发电机出力,保证电网的频率和电压稳定;
- 调度内容主要是调节发电厂中发电机,因此调度中 心也往往设置在发电厂内。



### ■早期电力系统(初期)

- 调度中心收集电厂、输电 线路、负荷的运行数据;
- 判断电网的运行状态,并 根据其变化对电厂中的发电 机或原动机发出控制信号;
- 保证电力线路和负荷的稳 定。



电力系统发展初期电网运行形态








### ■早期电力系统(中心站系统时期)

- 低压配电网也在19世纪90年代逐渐形成;
- 电厂将电能通过高压输电线输送到建造在城市当中的中心变电站(central station)中,在变电站中降压,再通过低压配电线将电能直接输送到负荷处;
- 既满足了负荷范围扩大的需要,又避免了建造多条高压输电线路所带来的经济负担,同时在城市中采用低电压等级输电也保证了人身安全。



### ■ 中心站系统时期

- 调度中心从发电厂中独立 出来,成为了一个单独的运 行部门;
- 调度中心要收集电厂、输电线路、变电站、配电网络线路和负荷的运行数据,并根据这些数据做出控制决策;
- 调度的主要内容是控制电 厂的发电量,以及变电站的 有功和无功功率分配。




中心站系统时期电网运行形态



#### ■ 中心站系统时期的调度中心

- 输电和配电网的拓扑图形, 从中可以看到电网的连接;
- 一些电表,指示着电网各个部分所传送过来的运行数据的值;
- 调度指挥信号通过桌面上的 通信设备传输到电厂和变电 站中,做出相应的调整动作。



1919年的调度中心



### ■输电网的形成


- 1909年,美国有的电力公司开始利用输电线,将自己的几个小的 电网连接起来,统一调度指挥,以实现减少总装机容量、降低输 电成本;
- 随着工业用电的急剧增长,单独的一个或者两个电厂已经不能够满足工业用电的需求。开始采用高压线路将附近各座不同类型、不同公司的发电厂相连,形成地区电网;
- 19世纪20年代,地区电网之间开始互联;
- 1924年,美国的输电电压等级从132kV提升到154kV,几年之后便 建成了几个150kV和220kV的电网;
- 到50年代,世界各国充分认识到电网的优越性,电网的规模也越来越大,电力工业进入了大电网时期。



### ■输电网的形成

- 由于电网所跨域的区域相比原来的地区电网大大增加, 电网故障的波及范围也随之 增加,电网的调度对于电网 的正常运行也就更加重要;

- 相比地区电网,调度中心所得到的区域电网的测量数据大大增加,每一条线路、每一个变电站的数据都会汇总到调度中心。



输电网形成时期电网运行形态



### ■输电网的形成

- 由于远动装置的发展,此时电力线路上的断路器等设备可以 直接完成远方动作;调度对象包括电厂、输电网、变电站和 配电网;
- 电网的互联会带来很多的问题,调度的内容不仅包括有功、 无功能量的产生和分配,还包括电力系统的潮流计算、经济 调度、电力装置保护、负荷预测等内容;
- 如果所调度线路的功率传输涉及到两个电力公司之间的,那么调度中心还需要做好两个电力公司之间的调度协调工作。



### ■输电网的形成



1934年费城30街的调度中心




### ■互联大电网的形成

- 20世纪50年代开始,出现了330kV及以上的超高压 互联电网,跨区域的大电网逐渐形成。
- 大电网的形成,有助于电网的稳定,因为小的干扰 或者冲击对大电网所造成的影响很小;
- 电网规模的扩大也有利于故障规模的扩大。一个很小的故障,可以在很短的时间内扩大到一大片区域, 给整个电网的稳定和安全带来隐患;
- 调度的重要性更加显著。




### ■互联大电网的形成



互联大电网时期的调度形态



# 电力系统调度的作用示例



- 潮流计算
- 稳定计算

- 经济调度
- 检修安排

- 保护设定
- 安稳配置



### ■互联大电网的形成

- 分层调度主要有以下几方面的优点:
  - 1. 易于保证自动化系统的可靠性;
  - 2. 可灵活地适应系统的扩大和变更;
  - 3. 能更好地适应现代技术水平的发展;
  - 4. 便于协调控制,调度任务分散化,提高工作效率和处理能力;
  - 改善系统响应:任务分散和并行处理,加
     快了调度决策的处理速度。



### ■互联大电网的调度中心



2003年德国斯图加特地区的Neckarwerke Stuttgart AG调度中心



### ■互联大电网的调度中心



国家电网调度中心



### ■ 我国过去长期施行的五级调度

- 1) 国家调度中心,简称国调,是我国电网调度的最高级,在该中心,通过计算机数据通信与各大区调度中心相连接,协调确定各大区之间的联络线潮流和运行方式,监视、统计和分析全国电网的运行情况;
- 2) 网局调度中心,简称网调,按统一调度、分级管理原则,负 责超高压网的安全运行并按规定的发电计划及监控原则进行 管理,提高电能质量和经济运行水平;
- 3) 省级调度中心,简称省调(各省、自治区、直辖市电网公司),按统一调度、分级管理原则,负责省内电网的安全运行并按规定的发电计划及监控原则进行管理,提高电能质量和经济运行水平。




### ■ 我国过去长期施行的五级调度

- 4) 地区调度中心,简称地调(各省地级市电力局、电业局、供电局),采集当地网的各种信息,进行安全检测,进行有关站点开关的远方操作,变压器分接头的调节,电力电容器的投切等;
- 5) 县级调度中心,简称县调(各县级市供电局),为我国电网调度的最低级,主要监控10KV及以下农村电网的运行。

每一级的调度中心,不仅需要直接管辖它所负责的电压等级的发电厂、线路和变电站,还要听从上一级调度中心的调度任务和安排,并在必要时对下一级调度中心发出调度或者控制指令,指导下一级调度中心的正常工作和运行。




■ 五级调度示意图(国调-网调-省调-地调-县调)






■ 扁平化调度示意图(国调-省调-地调-县调)





#### ■调度扁平化的条件

- 特高压交直流输电使大区联系更加紧密, 大范围协调更为必要



截止2023年底

- 装机容量29.2亿千瓦
- 跨区输电1.88亿千瓦

世界规模最大的交直流混联电网


华东电网

东北电网



### ■调度扁平化的条件


- 调度技术的进步使 得扁平化成为可能, 优势更突出





### ■未来的电网公司

- 新能源的发展是否会威胁传统的集中化供 电模式;





### ■未来的电网公司

- 电力市场的发展是否会导致电网公司管道化:





- ■未来的电网公司
  - 电费之争;

太阳能用户使用的集中供电减少,支付的电费减少

电力公司的经营费用,电网的维护和开发费用减少

如果当地采用"净用电量"计价模式,相当于暗中补贴



### ■未来的电力公司

- 出路在哪里?
  - 改变盈利模式
  - 提供增值服务
  - 做大蛋糕 电动汽车?



