第3节 单片机 C语言程序设计举例

- 一、概述
- 二、举例
 - 例1. 发光二极管的控制
 - 例2. 节日彩灯的控制
 - 例3. 用按键控制节日彩灯显示的变化

一、概述

- 1. 编写C语言程序步骤
- 2. 判断程序质量的标准
- 3. 几种程序结构

1. 编写程序步骤

- 分析实际问题,抽象描述问题的模型
- 确定解决模型的算法
- 按算法画出程序流程图
- 按流程图编写程序
- 上机调试、运行程序


2. 判断程序质量的标准

- 程序的正确性
- 程序的可读性
- 程序的执行时间
- 程序所占内存大小


3. 几种程序结构

- ■顺序结构
- 分支结构
- ■循环结构
- 子程结构

顺序结构




分支结构



if 语句、swich 语句等

循环结构



for 语句、while 语句、do... while语句等

函数调用

```
int main(void)
        delay();
         delay();
         delay();
       delay()
void
```


1. 多处调用完成同一功能的函数: 2. 利用函数进行模块化程序设计:

```
int main(void)
        IOinit();
        TAinit();
        ADCinit();
       IOinit()
void
       TAinit()
void
void
       ADCinit()
```

二、C语言程序设计举例

- 例1. 发光二极管的控制
- 例2. 节日彩灯的控制
- 例3. 用按键控制节日彩灯显示的变化

发光二极管电路图和工作原理



灯的三种工作状态: 亮、灭、闪


例1.

连接如右图, 编程控制发光二极管

从亮 → 灭 → 闪 →灭

• • •

如此不断反复



注意: 硬件电路的连线设计及单片机底层相关硬件的软件设置关系

分析:

发光二极管LED经限流电阻 与单片机的引脚P1.0相连;

通过控制在该引脚,

输出高电平,LED亮;

输出低电平,LED灭。

编程时:

使P1OUT的D0位为1,可控制引脚P1.0输出高电平,则LED亮; 为0, 低电平,则LED灭。

P1.0 LED GI

问题:

如何编程控制P1OUT的D0位的值?

有关的端口寄存器: P1SEL, P1SEL2, P1DIR, P1OUT

msp430G2553.h中的定义例

```
extern volatile unsigned char P1IN;
extern volatile unsigned char P1OUT;
extern volatile unsigned char P1DIR;
extern volatile unsigned char P1SEL;
extern volatile unsigned char P1SEL2;
extern volatile unsigned char P1REN;
extern volatile unsigned char P2IN;
extern volatile unsigned char P2OUT;
extern volatile unsigned char P2DIR;
extern volatile unsigned char P2SEL;
extern volatile unsigned char P2SEL2;
extern volatile unsigned char P2REN;
```

```
方法1:使用for循环做延时
#include "msp430.h"
                            //定义全局变
//unsigned long j;
                                                      C3 e1 1.c
int main (void)
                            //定义局部变量
{ unsigned long j;
                            // 默认是 unsigned char
 char i;
                                   //关闭看门狗
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                            //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
 P1SEL &= \simBITO;
 P1SEL2 \&= \sim BIT0;
                            //设置引脚P1.0输出的初值为0
 P1OUT &= ~BIT0;
                            //设置引脚P1.0为输出方向
 P1DIR |= BIT0;
                            //主循环
 while (1)
                            //亮
  { P1OUT |= BIT0;
                            //亮延时
                                            MSP430G2553
   for (j=0; j<0xf000; j++);
   P1OUT &= ~BIT0;
                            //灭
                                                            LED
                            //灭延时
  for (j=0; j<0xf000*2; j++);
                            //闪4下
  for (i=0; i<4; i++)
                                                  P1.0
                            //闪亮
   { P1OUT |= BIT0;
                            //闪亮延时
    for (j=0; j<0x4000; j++);
                            //闪灭
    P1OUT &= ~BIT0;
                            //闪灭延时
    for (j=0; j<0x4000; j++);
   P1OUT &= ~BIT0;
                            //灭
   for (j=0; j<0xf000*2; j++);
                            //灭延时
                                                              15
```

```
#include "msp430.h"
                                              方法2:使用延时函数
void delay(unsigned long numLoop);
int main (void)
                                                       C3 e1 2.c
                             //定义局部变量
 char i;
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                      //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
 P1SEL &= ~BIT0;
 P1SEL2 \&= \sim BIT0;
                     //设置引脚P1.0输出的初值为0
 P1OUT &= ~BIT0;
                     //设置引脚P1.0为输出方向
 P1DIR |= BIT0;
                     //主循环
 while (1)
                      //亮
 { P1OUT |= BIT0;
                                                 MSP430G2553
                     //亮延时
  delay(0xf000);
  P1OUT &= ~BIT0;
                     //灭
                                                                  LED
  delay(0xf000*2);
                     //灭延时
  for (i=0;i<4;i++)
                     //闪4下
                                                       P1.0
  { P1OUT |= BIT0;
                     //闪亮
                     //闪亮延时
   delay(0x4000);
   P1OUT &= ~BIT0;
                     //闪灭
                     //闪灭延时
   delay(0x4000);
  P1OUT &= ~ BITO;
                     //灭
                     //灭延时
  delay(0xf000*2);
 };
                                      思考:
void delay(unsigned long numLoop)
                                      如何调整亮、灭、闪的时间长短?
```

16

unsigned long j;

for (j=0; j<numLoop; j++); //for 循环延时

```
#include "msp430.h"
                                       方法3:自定义延时符号常量
#define bright 0xf000
                   //亮延时数
#define black 0xf000*2 //灭延时数
                                                C3 e1 3.c
                   //闪延时数
#define blink 0x4000
void delay(unsigned long numLoop);
                                                      MSP430G2553
int main (void)
                                                                   LED
 char i;
                                            //定义局部变量
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                                                          P1.0
                              //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
 P1SEL &= ~BIT0;
 P1SEL2 &= ~BIT0;
                                                                     GND
                                     //设置引脚P1.0输出的初值为0
 P1OUT &= ~BIT0;
                              //设置引脚P1.0为输出方向
 P1DIR |= BIT0;
                      //主循环
 while (1)
 { P1OUT |=BIT0;
                      //亮
  delay(bright);
                              //亮延时
  P1OUT &= ~BIT0;
                      //灭
                                                      MSP430G2553
                             //灭延时
  delay(black);
                      //闪4下
  for (i=0;i<4;i++)
                                                                   LED
                      //闪亮
  { P1OUT |= BIT0;
                                                          P1.6
                  //闪亮延时
   delay(blink);
                      //闪灭
   P1OUT &= ~BIT0;
                              //闪灭延时
   delay(blink);;
  P1OUT &= ~BIT0;
                             //灭
                             //灭延时思考:
  delay(black);
                                    若LED不是连接在P1.0而是连接在P1.6上,
  };
                                    如何修改程序?
                                                                  17
void delay(unsigned long numLoop) (略)
```

```
#include "msp430.h"
                                       方法4: 自定义引脚符号
#define bright 0xf000
                   //亮延时数
#define black 0xf000*2 //灭延时数
                                                C3 e1 4.c
#define blink 0x4000 //闪延时数
                                                        MSP430G2553
                   // LED引脚连接的位
#define ledPin BIT6
void delay(unsigned long numLoop);
                                                                    LED
int main (void)
                                                            P1.6
                                             //定义局部变量
 char i;
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                      //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
 P1SEL &= ~ledPin;
 P1SEL2 &= ~ledPin;
                      //设置引脚P1.0输出的初值为0
 P1OUT &= ~ledPin;
                      //设置引脚P1.0为输出方向
 P1DIR |= ledPin;
                      //主循环
 while (1)
                     //亮
 { P1OUT |= ledPin;
                              //亮延时
  delay(bright);
                                                       MSP430G2553
                              //灭
  P1OUT &= ~ledPin;
                                                                     LED
                              //灭延时
  delay(black);
                    //闪4下
  for (i=0; i<4; i++)
                                                            P2.5
  { P1OUT |= ledPin;
                     //闪亮
                  //闪亮延时
    delay(blink);
                                                                       GND
                     //闪灭
    P1OUT &= ~ledPin;
                              //闪灭延时
    delay(blink);;
                                      思考:
  P1OUT &= ~ledPin;
                      //灭
                              //灭延时 若LED不是连接在P1.6而是连接在P2.5上,
  delay(black);
 };
                                      如何修改程序?
                                                                   18
void delay(unsigned long numLoop) (略)
```

```
#include "msp430.h"
                                            方法5:定义端口符号
                    //亮延时数
#define bright 0xf000
#define black 0xf000*2
                     //灭延时数
                                                     C3_e1_5.c
                    //闪延时数
#define blink
           0x4000
                    // LED引脚连接的位
#define ledPin BIT5
                                                           MSP430G2553
#define PledSEL P2SEL
                      //LED引脚所对应的选择寄存器
                                                                         LED
#define PledSEL2 P2SEL2 //LED引脚所对应的选择寄存器2
#define PledOUT P2OUT //LED引脚所对应的输出寄存器
                                                                P1.6
#define PledDIR P2DIR
                      //LED引脚所对应的方向寄存器
                                                                          ±
GND
void delay(unsigned long numLoop);
int main (void)
{ char i; //定义局部变量
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                     //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
 PledSEL &= ~ledPin;
 PledSEL2 &= ~ledPin;
                       //设置引脚P1.0输出的初值为0
 PledOUT &= ~ledPin;
                   //设置引脚P1.0为输出方向
 PledDIR |= ledPin;
                                                           MSP430G2553
               //主循环
 while (1)
 { PledOUT|= ledPin;
                                                                         LED
                    //亮延时
  delay(bright);
                                                                P2.5
  PledOUT &= ~ ledPin: //灭
                       //灭延时
  delay(black);
  for (i=0;i<4;i++)
                       //闪4下
                                                                           GND
  { PledOUT |= ledPin; //闪亮
                 //闪亮延时
   delay(blink);
   PledOUT &= ~ledPin; //闪灭
                                //闪灭延时
   delay(blink);
                                        思考:
                                       比较符号PledOUT的定义与P2OUT的定义
  PledOUT &= ~ledPin;
                     //灭
                                //灭延时
  delay(black);
                                       有什么本质上的不同?
 };
                                                                      19
void delay(unsigned long numI oon)(略)
```

自定义硬件相关头文件 led.h

把底层与硬件关联的引脚、i/o寄存器,用符号预定义在一个.h头文件里。

MSP430G2553 LED P2.5 //亮延时数 #define bright 0xf000 0xf000*2 //灭延时数 #define black //闪延时数 #define blink 0x4000 //LED 连接的引脚 #define ledPin BIT5 //LED引脚所对应的选择寄存器 #define PledSEL P2SEL //LED引脚所对应的选择寄存器2 #define PledSEL2 P2SEL2 //LED引脚所对应的输出寄存器 #define PledOUT P2OUT //LED引脚所对应的方向寄存器 #define PledDIR P2DIR


```
方法6:应用自定义硬件相关头文件
#include "msp430.h"
#include "led.h"
                                           C3 e1 6.c
void delay(unsigned long numLoop);
int main (void)
                                             //定义局部变量
{ char i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                      //设置led引脚为基本输入输出功能
 PledSEL &= ~ ledPin;
 PledSEL2 &= ~ ledPin;
                      //设置led引脚输出的初值为0
 PledOUT &= ~ ledPin;
                    //设置led引脚为输出方向
 PledDIR |= ledPin;
                      //主循环
  while (1)
  { PledOUT |=ledPin;
                      //亮
                              //亮延时
  delay(bright);
  PledOUT &= ~ ledPin;
                       //灭
  delay(black);
                              //灭延时
                      //闪4下
  for (i=0;i<4;i++)
                      //闪亮
   { PledOUT |= ledPin;
                                             MSP430G2553
                  //闪亮延时
   delay(blink);
   PledOUT &= ~ ledPin; //闪灭
                                                                   LED
                              //闪灭延时
   delay(blink);
                                                     P2.5
  PledOUT &= ~ ledPin;
                       //灭
                              //灭延时
  delay(black);
void delay(unsigned long numLoop) (略)
```

21

使用自定义硬件相关头文件 led.h

只需要根据实际的连线,改变该头文件中与硬件连线相关的定义,而不必修改.c 程序中的语句。

```
#define bright 0xf000
                    //亮延时数
#define black 0xf000*2
                    //灭延时数
                    //闪延时数
#define blink 0x4000
                    //LED 连接的引脚
#define ledPin
             BIT5
                     //LED引脚所对应的选择寄存器
#define PledSEL P2SEL
                     //LED引脚所对应的选择寄存器2
#define PledSEL2 P2SEL2
                    //LED引脚所对应的输出寄存器
#define PledOUT P2OUT
                     //LED引脚所对应的方向寄存器
#define PledDIR
             P2DIR
```




在CCS工程项目中,需要把自定义头文件包含进来。

```
Project Explorer 🛭
                                   C3_e1_6.c ⋈
                                    1 //例1. 编程控制发光二极管从 死 → 灭 → 闪 →灭, ..., 如此不断反复
                        同生
                                    2 / / 方法6: 自定义硬件相关头文件
test [Active - Debug]
                                    3 #include "msp430.h"
   ▶ ₩ Binaries
                                    4 #include "led.h"
                                    5 void delay(unsigned long numLoop);
   ▶ m Includes
                                    6 int main ( void )
   Debug
                                             char i;
                                    7 {
   targetConfigs
                                         WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //美闭着门狗
                                         PledSEL &=~ledPin; //设置引脚P1.0为基本输入输出功能
   PledSEL2 &=~ledPin;
   ▷ lin led.h
                                   11 PledOUT &=~ledPin: //設置引版P1.0输出的初值为0
     🍃 lnk msp430g2553.cmd
                                             PledDIR =ledPin; //設置引版P1.0为输出方向
                                   12
```

思考:

如图用P1.0和P1.6分别连接了两盏LED, 编程控制两灯同时按亮、灭、闪、灭 循环变化。



在例6自定义硬件相关头文件 led.h的基础上,做如下修改,例6其他部分的源程序不变。

```
//亮延时数
#define bright
            0xf000
                          //灭延时数
#define black
            0xf000*2
                     //闪延时数
#define blink
            0x4000
             (BITO+BIT6) //LED 连接的引脚,注意加括号
#define ledPin
                     //LED引脚所对应的选择寄存器
#define PledSEL
             P1SEL
                     //LED引脚所对应的选择寄存器2
#define PledSEL2
             P1SEL2
                     //LED引脚所对应的输出寄存器
#define PledOUT
             P10UT
                     //LED引脚所对应的方向寄存器
#define PledDIR
             P1DIR
```

24

例2.

连接如右图,

编程控制发光二极管


从 $L0 \rightarrow L1... \rightarrow L7 \rightarrow L0...$

一盏一盏点亮,

每次只有一盏亮,其他灯灭。

如此不断反复


MSP430G2553



注意: 硬件电路的连线设计及单片机底层相关硬件的软件设置关系

分析:


8个发光二极管与单片机的端口1相连; 通过控制与二极管相连接的引脚, 输出高/低不同的电平,可使二极管亮/灭。




问题:

如何编程控制 端口引脚P1.0~P1.7的输出? 有关的端口寄存器: P1SEL, P1SEL2, P1DIR, P1OUT

分析8个发光二极管的变化规律





用数组存放循环显示的显示值

char LEDdata[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

与写成 char LEDdata[8]={1, 2, 4, 8,0x10,0x20,0x40,0x80}; 有何不同?

例2 程序清单 C3_e2_1.c

```
#include "msp430.h"
void delay(unsigned long numLoop);
int main(void)
{ char LEDdata[8]=\{0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80\};
 signed char i;
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                          //设置P1的8个引脚为基本I/O
 P1SEL=0x00;
 P1SEL2=0x00;
                                 //使8个LED全灭
 P10UT=0x00;
                                 //设置P1的8个引脚为输出端口
 P1DIR=0xFF;
                          //主循环
 while(1)
 { for ( i=0; i<8; i++ ) //8个LED依次点亮
   { P1OUT=LEDdata[i];
     delay(0xf000); //调用延时子程
              思考:
             1. 若发光二极管不是连接在P1而是连接在P2上, 如何修改程序?
             2. 若要求是L7→ L6.... →L0 →L7循环点亮, 如何修改程序?
             3. 相邻两个亮LO L1→L1 L2....→L6 L7→L7 L0,如何修改程序?
             4. 若发光二极管不是共阴而是共阳连接, 如何修改程序?
             5. 如何改写成用硬件抽象层的.h头文件的形式?
```

利用关键字 const 将常量数组存放到ROM中,


省出RAM空间存放其他变量,程序清单C3_e2_2.c

```
//常量型变量定义
#include "msp430.h"
const char LEDdata[8 ]={0x01, 0x02, 0x04,0x08,
                                    0x10,0x20,0x40,0x80;
                                 FFFFh
                                              中断向量表
    main(void)
int
                                 FFDFh
                                            FLASH/ROM
                                            程序存储器区
                                C000h
                  msp430G2553
                                03FFh
                  的存储器结构
                                                RAM
                                            数据存储器区
                                0200h
                                01FFh
                                            16位外围模块区
                                0100h
                                00FFh
                                            8位外围模块区
                                0010h
                                000Fh
                                           特殊功能寄存器区
                                0000h
```

方法2: 用指针取数组元素(C3_e2_3.c)

```
#include "msp430.h"
void delay(unsigned long numLoop);
       main(void)
int
       unsigned char LEDdata[8]=\{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\};
       unsigned int i;
       unsigned char *p;
       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
                                     //设置P1的8个引脚为基本I/O
       P1SEL=0x00;
       P1SEL2=0x00;
                                     //使8个LED全灭
       P10UT=0x00;
                                     //设置P11的8个引脚为输出
       P1DIR=0xFF;
                                     /主循环
       while(1)
                                     //指向数组首地址
              p=&LEDdata[0];
                                     //8个LED依次点亮
               for (i=0; i<8; i++)
               { P1OUT=*p;
                 p++;
                                     //调用延时子程
                 delay(0xf000);
       };
void delay(unsigned long numLoop) (略)
```


例3. 用按键控制节日彩灯显示的变化



当按下K1键时, 灯从L0→L1...→L7→L0...循环点亮, 当按下K2键时, 灯从L7→L6...→L0→L7...循环点亮, 当按下K3键时, 灯的状态保持不变, 停止变化 每次只有一个灯点亮

根据硬件连线,确定显示表格

LEDtab[8] = $\{0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80\}$




例3程序清单 C3_e3_1_1.c

```
#include "msp430.h"
const char LEDdata[8]=\{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\};
       main(void)
int
                                    //延时控制变量
 unsigned int j;
                                    //置显示码数组初始下标
  signed char i=0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                    //关闭看门狗
                                    //设置P1的8个引脚为基本I/O
  P1SEL=0x00;
  P1SEL2=0x00;
                             //使8个LED全灭
  P10UT=0x00;
                             //设置P1的8个引脚为输出端口
  P1DIR=0xFF:
                            //设置引脚P2.0~2为基本I/O
  P2SEL \&= \sim (BIT0+BIT1+BIT2);
  P2SEL2 \&= \sim (BIT0+BIT1+BIT2);
 P2DIR &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); //设置引脚P2.0~2为输入
                                                   //主循环
 while(1)
                             //判断K1是否按下
 \{ if ((P2IN&BIT0) == 0) \}
     i=i+1;
       if (i==8) i=0;
                             //到表尾,回表首
                            //判断K2是否按下
    else if (P2IN\&BIT1) == 0
     i=i-1;
      if (i==-1) i=7;
                             //到表首,回表尾
                             //取显示码输出
    P1OUT=LEDdata[i];
                             //延时
   for (j=0; j<0xf000; j++);
 };
               注意关系运算符==的优先级高于逻辑运算符&,比较:
                                                               33
               ((P2IN & 0x01) ==0) 与 (P2IN & 0x01 ==0) 一样吗?
```


思考:

前面编写的程序,需要一直按着键,灯才显示变化,可否修改程序,不需一直按键, 灯按最近一次的按键进行显示?

```
//主循环
while(1)
                              //判断K1是否按下
     if ((P2IN\&BITO) == 0)
            i=i+1;
            if ( i==8 ) i=0; }
                              //到表尾,回表首
                              //判断K2是否按下
      else if ((P2IN&BIT1) ==0)
           i=i-1;
                              //到表首,回表尾
            if (i==-1) i=7; }
                              //取显示码输出
   P1OUT=LEDdata[i];
                                     //延时
      for ( j=0; j<0xffff; j++);
};
```




显示表格 LEDdata[8]={0x01, 0x02, 0x04, 0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}



方法2: 用变量保存按键值 (C3_e3_2_1.c)

```
#include "msp430.h"
const unsigned char LEDdata[8]=\{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\};
int main(void)
  unsigned int j;
                                            //延时控制变量
  signed char i=0;
                       //置显示码数组初始下标
  unsigned char Key=0; //保存按键状态的变量
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                  //关闭看门狗
                          //设置P1为基本I/O
  P1SEL=0x00:
  P1SEL2=0x00;
                                                    //
                          //使8个LED全灭
  P10UT=0x00;
  P1DIR=0xFF;
                          //设置P1为输出端口
  P2SEL &= ~(BIT0+BIT1+BIT2);
                                   //设置P2.0~2为基本I/O
  P2SEL2 \&= \sim (BIT0+BIT1+BIT2);
  P2DIR &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); //设置P2.0~2为输入
  while(1)
                                            //主循环
    if ((P2IN&BIT0)==0) { Key=1; } //判断K1是否按下
    else if ((P2IN&BIT1)==0) { Key=2; } //判断K2是否按下 else if ((P2IN&BIT2)==0) { Key=3; } //判断K3是否按下
   if (Key==1)
                //据Key值控制显示码数组下标
   \{ i=i+1; 
     if (i==8) i=0;
    else if (Key==2)
     { i=i-1;
      if (i==-1) i=7;
                                   //取显示码输出
     P1OUT=LEDdata[i]:
                                   //延时
    for (i=0; i<0xf000; i++);
    };
```

如图, 如果线路中按键部分没有上拉电阻



如何修改程序?

输入引脚需要使用内部上拉电阻,

需在初始化时,增加对输入引脚 置内部上拉电阻允许

```
P2SEL &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); //置P2.0~2为基本I/O
P2SEL2 &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); //置P2.0~2为基本I/O
P2DIR &= ~(BIT0+BIT1+BIT2); //置P2.0~2为输入
P2OUT |= BIT0+BIT1+BIT2; //置P2.0~2内部电阻为上拉电阻
P2REN |= BIT0+BIT1+BIT2; //置P2.0~2内部电阻允许
```

