# 计算机与网络技术

第3讲 指令系统(续)、逻辑电路模块

# 提纲

### □ 计算机指令系统(MIPS)


- 指令系统
- 寻址方式

### □计算机逻辑电路模块

- 计算机微体系结构
- 运算器 (ALU)
- 多路开关、译码器
- 寄存器、指令指针(程序计数器)与取指单元
- 存储器、I/O接口(微处理器外部)

# 计算机工作流程

例: "a+b=?" 的运算



### 操作数放在哪里? (操作数寻址方式)

• 立即数:在操作指令中直接给定

• 寄存器:操作数放在寄存器中

• 内存: 操作数放在存储单元中



# 常用指令类型

序号	分类	基本指令
1	算术运算、关系运算	加、减、乘、除、比较、扩展
2	逻辑操作	与、或、非、异或、测试
3	移位指令	逻辑移位、算术移位、循环移位 [1]
4	数据传送	将存储器中的数据读到寄存器,将寄存器中 的数据写入存储器
5	跳转、分支转移	条件转移、条件延迟、分支、子程序
6	系统控制	各种系统寄存器的存取、设置

### 指令格式

操作码操作数

**OP.sz** 

X

SRC, ..., DEST, ...

- 1) 由操作码决定寻址方式
- 2)由寻址特征位 (X) 指定寻址方式

### 寻址方式 (Addressing Mode)

根据物理地址去去指令和数据。如何获得指令和数据的物理地址? 寻找指令和操作数有效地址的方法

- 指令设计、编写: 指明操作数来源的方式
- 指令执行:确定本条指令所需要的操作数的地址,确定下一条要执行指令地址

操作码 OP	A3	A1	A2
操作码 OP	A1	A2	1
DK 11 # 1 01	AI	1	
操作码 OP	A		
操作码 OP			


### 寻址方式 (Addressing Mode)

- 常见操作数寻址方式:
  - 立即数寻址(立即寻址)
  - 寄存器寻址
  - 直接寻址
  - 寄存器间接寻址、(存储器)间接寻址
  - 变址寻址
  - 隐含寻址(见本讲义附录)
- 指令的寻址方式:
  - 顺序寻址
  - 跳跃寻址

### 立即数寻址

- 指令中操作数字段就是操作数的数值本身
- 取来指令立即可得到操作数的数值,故称该操作数为立即数
- 指令执行速度快
- 通常用#等特殊符号作为立即数的前缀,在 以和直接寻址进行区分
- 立即数寻址常用来给变量赋初值
- 数据大小受到操作数字段位数限制


· 示例: mov #lmm,R0





# 寄存器寻址

- 指令中的操作数给出了寄存器编号,该寄存器中保存了操作数的实际数据
- 寄存器读写比访问内存更快速,是RISC指令集最常用的寻址方式(例如OMAP4430芯片几乎所有指令使用这种方式,除了直接读取内存的LDR和STR指令外)
- 操作数字段位数限制的是通用寄存器的数量, 并不限制数据的大小
- 示例: mov R1, R2






### 直接寻址

- 提供访问主存的操作
- 由于要访问主存,指令的执行速度相对慢
- 指令中的操作数给出了实际数据所在的内存 地址,根据该地址得到操作数的实际数值
- 直接寻址常用来访问全局变量、硬件外设寄存器(I/O端口等)
- · 指令中操作数字段的位数,决定了可访问主\* 存空间的大小

・ 示例: mov &Addr A,R0



有什么区别? mov #Addr A,R0



### 寄存器间接寻址

- 为了解决直接寻址访存范围受限的问题
- 指令中的操作数给出了寄存器编号,该寄存器中保存了实际数据所在的内存地址
- 通常用@、()、[]等特殊符号作为寄存器编号的前缀,用来和寄存器寻址进行区分
- 示例: mov @(R1),R2


有什么区别? mov R1,R0





### 变址寻址

- 指令中的操作数给出了寄存器编号,以及地址偏移量的立即数,该寄存器中的数值与立即数相加的结果,才是实际数据所在的内存地址
- 变址寻址主要用来访问数组变量
- 示例: mov @(R1,xxxx),R2




0



### 存储器间接寻址(目前较少使用)


 指令的操作数字段给出的内容既不是具体的操作数,也不是操作数的地址, 而是操作数(或指令)地址的地址,这被称为存储器间接寻址方式,多一 次读存储器的操作



### 指令的顺序寻址

- 执行时从第一条指令开始,逐条取出并逐条 执行
- CPU中设置程序计数器 (PC) 对指令的顺序号进行计数。PC开始时存放程序首地址,每执行一条指令,PC加"1",指出下条指令的地址,直至程序结束

"1":存储一条指令所占用的字节单元数目




0



### 指令的跳跃寻址

相对寻址、基址寻址、基址+变址寻址

- 指令中的操作数给出了地址偏移量的立即数,
   PC或其他特定寄存器中的数值与立即数相加的结果,才是实际数据或者目标代码所在的内存地址
- PC相对寻址主要用于指令跳转





### MIPS指令概览

### MIPS (Microprocessor without interlocked piped stages)



- 是80年代初由斯坦福大学教授约翰·轩尼诗与他的团队创立;
- 属于精简指令集计算机RISC
- MIPS指令集有MIPS I, MIPS II, MIPS III, MIPS IV, MIPS V, MIPS32, MPIS64多个版本;
- 早期主要用于嵌入式系统,如Windows CE设备、路由器、家用网关和 视频游戏机,现在已经在PC机、服务器中得到广泛应用
- 2007年8月16日, "龙芯"获得MIPS处理器IP的全部专利和总线、指令集授权



# MIPS基本指令

序号	分类	基本指令
1	算术运算	add, sub, addi, addu, mul, mulu, div, divu
2	逻辑、移位操作	and, or, andi, ori, sll, srl, lui
3	数据传送	lw, sw, lb, lbu, sb
4	分支转移	beq, bne, bnez, slt, slti, sltu,sltiu
5	无条件跳转	j, jr, jal



指令后缀: i 表示立即数; u 表示无符号; w 表示字(Word)操作; b 表示字节(Byte)操作



**6bits** 

### □ 只有三种指令格式

R型指令
------

5bits **6bits** 5bits 5bits 5bits  $R_d$ 000000  $\mathbf{R}_{\mathbf{c}}$  $\mathbf{R}_{t}$ shamt funct

寄存器型

Rs, Rt 分别为第一、二源操作数; Rd为目标操作数

I型指令

<b>6bits</b>	5bits	5bits	16bits
OP	$R_{s}$	R <sub>t</sub>	立即数

立即数型

- 双目、Load/Store: Rs和立即数是源操作数, Rt为目标操作数
- 条件转移: Rs, Rt均为源操作数

26bits 6bits

J型指令

立即数 OP

跳转

26位立即数作为跳转目标地址的部分地址



### 32位MIPS系统指令格式

R-type

I-type

J-type

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcode (6 bits)		(5 b	as oits)		Rt pits)	Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)		
Opcode (6 bits)		(5 b	s oits)		Rt pits)	Immediate (16 bits)						
Opcode (6 bits)				Taı	Target address (Offset address to PC) (26 bits)							

- Opcode: partially specifies what instruction it is; Equal to 0 for all R-Format instructions
- Funct: combined with opcode, this number exactly specifies the instruction
- Rs (Source Register): generally used to specify register containing first operand
- Rt (Target Register): generally used to specify register containing second operand
- Rd (Destination Register): generally used to specify register which will receive result of Opcode
- Shamt: This field contains the amount a shift instruction will shift by.
- Immediate: address offset or immediate value
- Target address (Offset address to PC): target address of the jump instruction

### 32位MIPS系统指令特点

- 1. 指令定长 (32 bits)
  - 操作码长度固定(6位),在指令格式中位置固定
  - 寄存器编码长度固定(5位),可寻址32个寄存器, 在指令格式中位置固定
  - 立即数长度固定(16位),在指令格式中位置固定
- 2. 由操作码决定寻址方式
- 3. 运算操作主要基于寄存器/立即数



# MIPS系统寄存器

寄存器名称	编码	用途
\$zero	0	Constant 0
\$at	1	Reserved for assembler
\$v0 ~ \$v1	2~3	Expression evaluation and results of a function
\$a0 ~ \$a3	4~7	Arguments 13
\$t0 ~ \$t7	8~15	Temporary (not preserved across call)
\$s0 ~ \$s7	16~23	Saved temporary (preserved across call)
\$t8 ~ \$t9	24~25	Temporary (not preserved across call)
\$k0 ~ \$k1	26~27	Reserved for OS kernel
\$gp	28	Pointer to global area
\$sp	29	Stack pointer
\$fp	30	Frame pointer
\$ra	31	Return address (used by function call)





### MIPS基本指令

### ■ R-type指令

31 2	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcode (6 bits)		R (5 b	s oits)		Rt Rd bits) (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)			
0		1	18		19		17		0		32	
0000 00		10	010	1 0	011	100	0 1	000 00		10 0000		
		a	dd \$s1,	\$s <b>2</b> ,\$	# \$s1=\$s2+\$s3, R-type				寄存器寻址			

31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)
0	18	19	17	0	34
0000 00	10 010	1 0011	1000 1	000 00	10 0010

sub \$s1, \$s2, \$s3





### MIPS基本指令

### ■ R-type指令

31 2	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcode (6 bits)			ks oits)		Rt bits)		d oits)		t amt oits)	Func (6 bits)		
0		1	8		19	17		0		36		
0000 00		10	010	1 (	0011	100	0 1	000	00	1	10 0100	
	and \$s1, \$s2, \$s3  # \$s1=\$s2 AND \$s3, R-type <b>寄存器寻址</b>											甲

31 26	25 21	20 16	15 11	10 6	5 0
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)
0	18	19	17	0	37
0000 00	10 010	1 0011	1000 1	000 00	10 0101

or \$s1, \$s2, \$s3



# \$s1=\$s2 OR \$s3, R-type 寄存器寻址



# MIPS基本指令

### ■ R-type指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opcod (6 bits		(5 b	as oits)	R (5 b	t its)	R (5 b	d oits)	Shift (5 b			Func (6 bits)	
0	0 18		19		17		0		42			
0000	00	10	010	1 0	011	100	0 1	000	00	1	10 1010	)

slt \$s1, \$s2, \$s3

# set if less than \$s2<\$s3, \$s1=1; else \$s1=0, R-type 寄存器寻址





### MIPS基本指令

### ■ R-type指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0
Opco (6 bi	Opcode Rs (5 bits)		Rt (5 bits)		Rd (5 bits)		Shift amt (5 bits)		Func (6 bits)			
0	0 0		18		1	7	1	0		2		
0000	00	00	000	1 0	010	100	0 1	010	10	(	00 0010	)

srl \$s1, \$s2, 10 #\$s1=shift(\$s2) right logical 10 bits, R-type 寄存器寻址

0	0	18	17	10	0
0000 00	00 000	1 0010	1000 1	010 10	00 0000

sll \$s1, \$s2, 10 # \$s1=shift(\$s2) left logical 10 bits, R-type 寄存器寻址





### MIPS基本指令

■ R-type 指令

0	31	0	0	0	8	
0000 00	11 111	0 0000	0000 0	000 00	00 1000	
	jr \$ra	# jump	register \$ra, R	-type	寄存器寻	址

寄存器提供要转移的目标地址



# 寄存器寻址,立即数寻

# MIPS指令系统(32位)



### MIPS基本指令



31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0		
Opcod (6 bits		(5 t	ls oits)		Rt oits)	Address/Immediate (16 bits)								
8		1	8	1	.7	100								
0010 (	00	10	010	1 0	0001	0000 0000 0110 0100								
	addi \$s1, \$s2, 100 # \$s1=\$s2+100, I-type													

12	18	17	100
0011 00	10 010	1 0001	0000 0000 0110 0100
	andi \$s1, \$	ss2, 100 # S	\$s1=\$s2 AND 100, I-type

13	18	17	100
0011 01	10 010	1 0001	0000 0000 0110 0100
	ori \$s1, \$s	s2, 100     #	\$s1=\$s2 OR 100, I-type





# MIPS基本指令

■ I-type 指令

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0	
	Opcode (6 bits)Rs (5 bits)Rt (5 bits)Address/Immediate (16 bits)											
35	5	1	8	17	7	100						
1000	11	10	010	1 00	001		000	00 000	0110	0100		
I	w \$1, 1	00(\$2)		# load n	nemor	y word	\$1=M	emory[	\$2+100	], I-type	变址	

43	18	17	100	
1010 11	10 010	1 0001	0000 0000 0110 0100	
sw \$s1	100(\$s2)	# save memory	word \$Memory[\$s2+100]=\$s1, I-type	变址寻块





### MIPS基本指令 I-type指令

R: 通用寄存器

PC: 指令指针寄存器

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
	Opcode Rs (6 bits) (5 bits)			Rt Address/Im (16 bits)				/Immed 6 bits)	liate		
15	15 0		1	7				100			
0011	11	00	000	1 0	001		000	000 000	0 0110	0100	)

lui \$s1, 100 # load & shift left unsigned immediate \$s1=100«16, I-type

立即数寻址





### MIPS基本指令 I-type指令

R: 通用寄存器

PC: 指令指针寄存器

4	17	18	25	
0001 00	10 001	1 0010	0000 0000 0001 1001	
b	eq \$s1, \$s2, 25	# branch if \$s	1=\$s2, goto PC+4+25*4, I-type	一寄存器寻均
5	17	18	25	相对寻址
0001 01	10 001	1 0010	0000 0000 0001 1001	

bne \$s1, \$s2, 25 # branch if \$s1≠\$s2, goto PC+4+25\*4, I-type





### MIPS基本指令

■ J-type 指令

<b>New PC</b>	= { PC[3128], target address, 00 }
	= { 1010, 000000000000100111000100, <mark>00</mark> }
32 bit addres	s = { 4 bits , 26 bits , 2 bits }

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0		
Opcod (6 bits	de s)		Target address (26 bits)										
2			2500										
0000	10		00 0000 0000 0000 1001 1100 0100										
			j 2	500	# jum	p to 25	00, I-ty	/pe			相对寻址?		

无条件转移指令

$$PC \leftarrow (PC+4)_{H4} \cup (Target address << 2)$$

PC+4后的高4位 26位目标地址左移2位



### 指令系统设计实验

• 指令字长: 16位

• 数据字长: 16位

• 通用寄存器数量: 4个

• 寻址空间: 256字节

• 功能: 15个

	操作码		
		不带进位加	0010
算术运算	不带进位加减	不带借位减	0011
	1 15 AZ   Z/38/W	不带进位立即 数加	1010
	##\#\ <del>\\\\\\\\</del>	带进位加	0110
	带进位加减	带借位减	0101
关系 运算	无符号数比较	无符号数比较 无符号数比较	0100
逻辑运算	安存吸之间的压式平等	与	0000
	寄存器之间的与或运算	或	0001
	寄存器与立即数与或运算	立即数与	1000
	可行品一业队处于	立即数或	1001
数据	将存储器中的数据读到寄存器	读存储器	1011
传输	将寄存器中的数据写入存储器	写存储器	1100
跳转	有条件跳转(根据比较结果)	相等时跳转	1101
	日本计划时 (拟拓心拟知来)	不等时跳转	1110
	无条件跳转	无条件跳转	0111

### 指令系统设计实验

R: 通用寄存器 PC: 指令指针寄存器

	操作名称	操作码	汇编语言格式指令	执行操作					
	与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ and } Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
	或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
R型指令	不带进位加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
11工机 4	不带借位减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
	带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$					
	带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1-C); PC \leftarrow PC + 1$					
	无符号数比较	0100	SLT Rd,Rs,Rt	If Rs <rt, <math="" else="" pc="" rd="0;">\leftarrow PC + 1</rt,>					
	立即数与	1000	ANDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs$ and imm; $PC \leftarrow PC + 1$					
	立即数或	1001	ORI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs \text{ or imm}; PC \leftarrow PC + 1$					
	立即数加	1010	ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + imm; PC \leftarrow PC + 1$					
型指令	读存储器	1011	LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow MEM[Rs+imm]; PC \leftarrow PC +1$					
	写存储器 1100 SW Rt, Rs, imm		SW Rt, Rs, imm	$MEM[Rs+imm] \leftarrow Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
	相等时跳转	1101	BEQ Rs, Rt, imm	If Rt=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1					
	不等时跳转	1110	BNE Rs, Rt, imm	If Rt!=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1					
J型指令	无条件跳转	0111	JMP imm	PC ← imm					

33



### 指令系统设计实验

### 根据功能与性能要求,仿照MIPS指令格式进行设计

R型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
K坐相令	Op			R	Rs Rt		Rd									
													-			
型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Op			Rs Rt			Lt	Imm								
J型指令	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
J坐相令	Op								Imm							

Op: 指令操作码

Rs: 第1个操作数的寄存器号

Rt: 第2个操作数的寄存器号

Imm: 立即数

Rd: 第3个操作数的寄存器号

---: 表示任意值,编码时通常取0



### 指令系统设计实验

- 1. 指令定长 (16 bits)
  - 操作码长度固定(4位),在指令格式中位置固定
  - 寄存器编码长度固定(2位),可寻址4个寄存器,在 指令格式中位置固定
  - 立即数长度固定(8位),在指令格式中位置固定
- 2. 由操作码决定寻址方式
- 3. 运算操作主要基于寄存器/立即数

# 指令系统设计实验

### 指令对应寻址方式

R: 通用寄存器

PC: 指令指针寄存器

操作名称	操作码	汇编语言格式指令	执行操作					
与	0000	AND Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs$ and $Rt$ ; $PC \leftarrow PC + 1$					
或	0001	OR Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs \text{ or } Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
不带进位加	0010	ADD Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
不带借位减	0011	SUB Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
带进位加	0110	ADDC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs + Rt + C; PC \leftarrow PC + 1$					
带借位减	0101	SUBC Rd, Rs, Rt	$Rd \leftarrow Rs - Rt - (1-C); PC \leftarrow PC + 1$					
无符号数比较	0100	SLT Rd,Rs,Rt	If Rs <rt, <math="" else="" pc="" rd="0;">\leftarrow PC + 1</rt,>					
立即数与	1000	ANDI Rt, Rs, imm	Rt←Rs and imm; PC ← PC +1					
立即数或	1001	ORI Rt, Rs, imm	Rt←Rs or imm; PC ←PC +1					
立即数加	1010	ADDI Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow Rs + imm; PC \leftarrow PC + 1$					
读存储器	1011	LW Rt, Rs, imm	$Rt \leftarrow MEM[Rs+imm]; PC \leftarrow PC +1$					
写存储器	1100	SW Rt, Rs, imm	$MEM[Rs+imm] \leftarrow Rt; PC \leftarrow PC + 1$					
相等时跳转	1101	BEQ Rs, Rt, imm	If Rt=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1					
不等时跳转	1110	BNE Rs, Rt, imm	If Rt!=Rs, PC←PC+imm+1 else PC←PC+1					
无条件跳转	0111	JMP imm	PC ← imm					

寄存器寻址

立即数寻址

变址 寻址

相对寻址

直接寻址36

### 提纲


#### □ 计算机指令系统 (MIPS)

- 指令系统
- 寻址方式


#### □计算机逻辑电路模块

- 计算机微体系结构
- 运算器 (ALU)
- 多路开关、译码器
- 寄存器、指令指针(程序计数器)与取指单元
- 存储器(微处理器外部)

微体系结构核心:逻辑电路控制+数据通路(Datapath)




# 微体系结构核心: 32位MIPS典型结构



### 微体系结构核心: 32位MIPS指令数据通路


R-format add/sub/and/or/slt rs, rt, rd # rd = rs op rt					
Opcode (6 bits)	Rs (5 bits)	Rt (5 bits)	Rd (5 bits)	Shift amt (5 bits)	Func (6 bits)




#### 计算机常用逻辑电路模块


- 运算器 (ALU)
  - 加法器、减法器、乘法器、除法器
  - 逻辑运算器、比较器(关系运算)
- 多路开关/数据选择器
- 译码器(指令译码、地址译码)
- 寄存器与寄存器组
- 指令指针(程序计数器)与取指单元
- 存储器(微处理器外部)
- I/O接口(微处理器内&外部)

#### 运算器 (Arithmetic Logic Unit, ALU 算术逻辑单元)



### 运算器 (ALU): 1位全加器






```
input a, b, c<sub>i</sub>
// c<sub>i</sub>: carry in (进位标志)
```

```
output c_o, s
// c_o: carry out (进位标志)
// s: sum
```

#### 运算器 (ALU): 1位全加器


а	b	c <sub>i</sub>	c <sub>o</sub>	s	Comments
0	0	0	0	0	0+0+0 = 0 0
0	0	1	0	1	0+0+1 = 0 1
0	1	0	0	1	0+1+0 = 0 1
0	1	1	1	0	0+1+1 = 1 0
1	0	0	0	1	1+0+0 = 0 1
1	0	1	1	0	1+0+1 = 1 0
1	1	0	1	0	1+1+0 = 1 0
1	1	1	1	1	1+1+1 = 1 1

$$s = abci + abci + abci + abci$$
$$co = ab + aci + bci$$




组合逻辑电路

#### 运算器 (ALU): 32位全加器




32位全加器 = 32个1位全加器级联

#### 运算器 (ALU): 减法器




$$a - b = a + (-b) = a + \overline{b} + 1$$


### 运算器 (ALU): 32位ALU结构




#### 运算器 (ALU): ALU图符



### 多路开头/数据选择器 (Multiplexer)




# 多路开头/数据选择器(Multiplexer): 2选1




S	Α	В	Υ
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1


### 多路开头/数据选择器 (Multiplexer): 4选1



S	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	Υ
1	X	X	0
0	0	0	$D_0$
0	0	1	D <sub>1</sub>
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$

#### 译码器: 2-4译码器 (n >> 2n)







输出Y: 通常作为下一级 模块的选择、使能等信号


S	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	Yi
1	X	X	0000
0	0	0	0001
0	0	1	0010
0	1	0	0100
0	1	1	1000

#### 思考: 多路开关/数据选择器、译码器的区别?






#### 译码器:用于指令译码




**CPU** 

指令指针 寄存器

#### 译码器:用于指令译码




#### 译码器:用于地址译码



寄存器组:内含地址译码器


0

# 寄存器 (Register): 4位寄存器




寄存器: CPU的重要组成部分,用来暂存指令、数据和地址

# 寄存器 (Register): 寄存器组




#### 译码器:用于地址译码



寄存器组:内含地址译码器

### 指令指针(程序计数器)与取指单元



- 程序计数器: Program Counter, PC


# 指令指针(程序计数器)与取指单元

程序计数器 **ALUC[2-0]** op Cntl func RegWr unit PC[31..0] RegFile ' Inst. mem rs WE N1 rt Address N2 Q1 Zero Mem rd Result Data ND ALU DI Q2 CK Clock 指令指针

## 指令指针(程序计数器)与取指单元

取指单元 **ALUC[2-0]** op Cntl func RegWr unit PC[31..0] RegFile ' Inst. mem rs WE N1 P rt Address N2 Q1 Zero Mem rd Result Data ND ALU DI Q2 CK Clock 程序计数器


#### 指令指针(程序计数器)与取指单元



PC+4: 指向下一条指令(32位)


#### CPU微观工作流程

单条指令执行过程分解:取指令→译码→执行





数据通路 (Datapath): 指令执行过程中,数据所经过的路径,包括路径中的指令执行部件指令控制部件(Control):对执行部件发出控制信号,包括对指令进行译码,生成指令对应的控制信号,控制数据通路的动作

# 存储器 (Memory)




#### 存储器 (Memory): ~= 寄存器组 + 地址译码器






- Memory (idealized)
  - One input bus: Data In
  - One output bus: Data Out
- Memory word is selected by:
  - Write Enable = 1: address selects the memory
     data to be written via the Data In bus
  - Address selects the data to put on Data Out
- Clock input (CLK)
  - The CLK input is a factor ONLY during write operation
  - During read operation, behaves as a combinational logic block:
    - Address valid => Data Out valid after "access time."

#### 存储器总线连接






#### 存储器芯片结构:





# 计算机逻辑电路模块: I/O接口








实验: 简单计算机系统基本模块设计



#### 1) 寄存器组模块:



#### 输入信号:

N1[1..0]: 读通道1的寄存器号 N2[1..0]: 读通道2的寄存器号 ND[1..0]: 写通道的寄存器号 DI[7..0]: 写通道的输入数据

CLK: 时钟脉冲信号, 上升沿有效

REG\_WE:写允许,为1时,在CLK上升沿,将数据及写入ND指字符字有限。并"6"时,禁止对字字

据DI写入ND指定的寄存器;为"0"时,禁止对寄存

器组进行写操作

RST: 异步复位信号,清空所有寄存器的内容


#### 输出信号:

Q1[7..0]:输出N1[1..0]指定寄存器的内容Q2[7..0]:输出N2[1..0]指定寄存器的内容





#### 2) RAM数据存储系统模块:



#### 输入信号:

address[7..0]:需要进行读/写操作的RAM单元地址

data[7..0]: 待写入RAM中的数据

wren:写允许信号,为1时写;为0则读

clock: 时钟脉冲信号, 上升沿将数据写入或读出

aclr: 异步复位信号,对q[7..0]进行清0


#### 输出信号:

q[7..0]: 输出address [7..0]指定的RAM单元的内容





#### 3) ROM程序存储模块:



#### 输入信号:

address[7..0]: ROM单元的地址

clock: 时钟脉冲信号, 在时钟的上升沿, 将选中的

ROM单元内容输出

#### 输出信号:

输出address [7..0]指定的ROM单元的内容


#### 实验说明:

- 1)设计ROM模块过程中会提示是否要指定ROM模块的初始化内容,选择"是",并且指定一个用于存放程序的16进制编码格式文件,可以加载自定义的代码程序
- 2) ROM模块的检测,可将8个拨码开关接address,按键rst接clock,q[15~8]送到数码管显示,q[7..0]接到8个LED灯上,根据数码管上的显示进行检测





#### 4)8位算术逻辑运算器ALU模块:



CS[20]	运算名称	运算操作
	与	S[70] = data_a[70] AND data_b[70]
	或	S[70] = data_a[70] OR data_b[70]
	不带进位加	$S[70] = data_a[70] + data_b[70]$
	不带借位减	$S[70] = data_a[70] - data_b[70]$
	带进位加	$S[70] = data_a[70] + data_b[70] + Carry_in$
	带借位减	$S[70] = data_a[70] - data_b[70] - (1-Carry_in)$
	比较	If data_a[70] <data_b[70], else="" s[70]="0&lt;/td"></data_b[70],>

#### 输入信号:

data\_a[7..0]、data\_b[7..0]:参与运算的两个8位二

进制数

CS[2..0]: 存放7种运算操作的编码,编码规则自定

Carry\_in: 参与运算的进/借位值

#### 输出信号:

S[7..0]: 操作后的8位结果

Zero: 零标志, 当s[7..0]为0时, zero=1; 否则

zero=0;


Carry\_out: 进位/借位标志, 当加法运算过程最高位有进位时, Carry\_out=1; 否则Carry\_out=0; 当减法运算最高位产生借位时, Carry\_out=0; 否则,

Carry\_out=1





#### 5) 标志寄存器模块:



#### 输入信号:

Flagin[7..0]:写入标志寄存器的数据,如Carry、Zero等信息,每个标志占1位,共2位,其他6位暂时无用。

CLK:写时钟脉冲信号,上升沿时,将Flagin上的

数据写入Flagout中

Reset: 异步复位信号, 对标志寄存器内容清零

flagout[7..0]=0


#### 输出信号:

flagout[7..0]: 标志寄存器的数据





#### 6) 1/0端口及其映射模块:



#### 输入信号:

addr[7..0]: 地址输入信号

Din[7..0]:写入I/O端口中的数据信号

RE: 读控制信号, 高电平有效 WE: 写控制信号, 高电平有效

#### 输出信号:

Dout[7..0]: 读I/O端口时输出的数据信号

io\_read: I/O端口读控制信号, 高电平有效, 读

0x00~0x07存储单元时有效

io\_write: I/O端口写控制信号, 高电平有效, 写

0x00~0x07存储单元时有效

#### 输入/输出信号

IO0[7..0]~ IO7[7..0]:双向I/O端口0~端口7的数据信号



# 课后作业:



#### 复习:

《计算机组成原理》第7章《指令系统》、第4章《组合逻辑电路》

#### 预习:

《计算机组成原理》第8章《中央处理器》

#### 思考题:


《计算机组成原理》 P188页习题 7.6、7.8、7.9、7.10、7.13题



# 谢谢

#### 隐含寻址


- 指令中不给出操作数地址,通常操作数约定在某个特定的或者堆栈中
- 示例: push、pop



#### 隐含寻址

- 指令中不给出操作数地址,通常操作数约定在某个特定的或者堆栈中
- 示例: push、pop





#### 堆栈用途:

- 1. 普通子程和中断子程的现场和返回地址的保存和恢复
- 2. C 语言程序中局部变量、形参的保存和释放

