无功功率及电压控制

#电力系统分析 #郭庆来

/ 要点

- 电压偏移有何影响?
- 电压水平取决与什么?
- 无功电源有哪些?
- 大电网的电压控制有什么特点?
- 主要的电压控制措施有哪些?

电压偏移

为什么不希望有电压偏移

电压偏移是指电压和额定电压之间的偏差。电力设备是在额定电压下设计的,在额定电压下才具 有最好的经济性能,因此我们希望设备尽可能工作在其额定电压附近。

用户的视角:

- 电能是用户购买的商品,而电压合格是对这一商品质量的要求
- 电压不合格,可能带来一系列问题
 - 异步电动机: 电压过低, 定子电流增加, 导致温升, 加速老化甚至烧毁电机; 电压过 高,可能破坏绝缘
 - 电子设备: 对电压极为敏感, 要求很高

电力系统的视角:

• 电压低: 电能损耗大, 危及稳定性

• 电压高: 破坏绝缘, 超高压线路电晕损耗大

电压偏移是否能够避免

- 负荷随机变化
- 风光发电间歇性

- 电网结构变化
- 大电网节点众多
 这些因素导致了电压一定会在时间尺度和空间尺度上变化,而且变化的随机性大。所以电压 偏移无法避免

允许的电压偏移范围

电网额定电压	电压允许偏移
35kV及以上	$\pm 5\%$
10kV及以下	$\pm 7\%$
低压照明	$+5\% \sim -10\%$
农村照明	$+7.5\% \sim -10\%$
事故时	再加5%,正偏移不能超过10%

电压水平取决于什么——无功平衡

- 电压水平由无功平衡水平决定
- 实现无功功率在额定电压下的平衡是保证电压质量的基本条件

要求:无功电源充足。但从全系统的无功平衡来看,不能单凭发电机来提供。

- 原因1系统中总的无功损耗 远大于 有功损耗,因此基本上需要的无功电源约为无功负荷的2倍,全部有发电机提供,那么需要的装机容量过于庞大。
- 原因2 无功不能远距离输送

无功为什么不能远距离输送?

1. 功率损耗: $\Delta P_S=rac{P_S^2+Q_S^2}{U_s^2}R$, $\Delta Q_S=rac{P_S^2+Q_S^2}{U_s^2}X$, 无功输送越多, 有功和无功损耗越大

2. 电压损耗: $\Delta U_S pprox rac{Q_S X}{U_S}$,无功输送越多,电压损耗也越大

因此, 无功平衡的要求有两个层面:

- 全系统总体的平衡(运行、规划设计)
- 局部地区的基本平衡(就地平衡,避免无功远距离输送)

所以,除了发电机外,还必须就地布置其他的无功电源以满足电压要求,称之为无功补偿

电力系统中的无功电源

发电机

- 发电机是电力系统中唯一的有功电源和基本的无功电源。
- 其发出无功的能力与其有功输出相关,由发电机的PQ极限曲线决定。
- 因此,在有功备用足够时,可以让负荷中心的发电机少发有功,从而增加无功输出,有利于 无功的局部平衡,提升电压水平

发电机无功输出可能为正、也可能为负

- 过激(迟相)运行,此时功率因数角 $0<\phi<180^\circ$,发出无功 Q_G ,相当于无功电源
- 欠激(进相)运行,此时功率因数角 $-180^{\circ} < \phi < 0$,吸收无功 Q_C ,相当于无功负荷

同步调相机

一种特殊的同步电机,不发有功的同步发电机,或者不带有功负荷的同步电动机。 优点:

- 调节平滑(可连续调节)
- 可以作为电源或者负荷使用、能升压、能降压
- 有强励作用,故障时能提高支撑能力,有利于稳定性 缺点:
- 旋转机械设备:投资大、维护工作量大、损耗大一般安装在枢纽变,平滑调压,提高稳定性

静电电容器

应用最多的无功补偿设备,可以在负荷侧实现就地补偿,直接抵消负荷的无功需求,从而实现就 地平衡。

优点:

- 可分散、集中补偿,可分相补偿,可根据负荷情况分组投切;
- 投资少、有功损耗少(额定容量的0.3~0.5%)
- 无旋转部件,维护量小缺点:
- $Q_C = \frac{U^2}{X_C} = U^2 \omega C$,因此当电压下降时其无功支撑能力也急剧下降,不利于电压稳定
- 不能连续调节,每天的动作次数受限

静止无功补偿器

基于电力电子的先进无功补偿装置,可以实现快速控制,保持电压维持不变(原理是通过本地的快速连续调节,将负荷的动态无功变化补偿掉) 优点:

- 调节能力强,特性平滑,可连续调节
- 反应速度快,可以应用与暂态支撑
- 可以分相补偿
- 损耗小、维护简单 缺点:
- 最大补偿量(电容决定)还是正比于电压平方,所以电压低的时候补偿量小
- 电力电子控制,带来谐波污染问题

高压输电线的充电电容

高压输电线固有的无功补偿,当无功过剩时导致电压偏高,因此需要采取措施,一般要并联电抗器(高抗)

大电网电压控制

大电网的主要问题是: 节点众多,且每个节点电压都不一样,不可能对所有节点的电压进行直接控制。技术路线上上智能通过降维的方法来处理,也就是选择一些重要的节点,作为中枢点进行控制。一个基本假设是,如果中枢节点的电压能够控制好,那么其他母线的电压也都能跟着变好。难点在于,如何找到好的中枢节点?——基于电气距离的聚类分析。

中枢点的电压控制

- 逆调压(难)
 - 最大负荷时,将电压控制在贴近上限运行
 - 最小负荷时,将电压控制在贴近下限运行
 - 主要适用于中枢点到各个负荷点远,负荷变化比较大的场景
- 顺调压(易)
 - 最大负荷时, 电压贴近下限
 - 最小负荷时, 电压贴近上限
 - 适用于中枢点到各负荷点近,负荷变化小的场景
- 恒调压(难易居中)
 - 不管负荷如何变化、将电压始终保持在一个数值、一般比额定电压高2-5%

电压控制原理

利用发电机调压

通过调节励磁电压, 改变发电机无功出力, 实现系统电压调整。

易于实现逆调压。但难以兼顾机端负荷和远方负荷的要求,同时多机系统,需要协调不同发电机 之间的无功分配,一般需要通过复杂的考虑约束的优化模型来计算。

改变变压器分接头

改变分接头,相当于改变变比。

普通变压器:只能停电来改变分头,所以选定分头的时候需要兼顾各种不同的负荷水平,计算很复杂。

现在采用有载调压变压器,能够在不停电的情况下,根据负荷变化来在线切换分接头。

注意:分接头档位只能在无功充裕的情况下调整。调节分接头不产生无功,只是改变了无功的分布,因此在无功缺失的情况下,越调分头可能越糟糕,甚至诱发稳定性问题。

利用无功补偿控制电压

并联补偿:主要是直接补偿负荷的无功需求,减少线路上的无功流动,从而达到调压的目的

串联补偿:主要是改变线路的电抗X,从而减少电压降落