

## 复习、作业、预习

复习: 4.4-4.7

作业: 4-15、4-17、4-20、4-21、4-27、补充3道(见网络学堂)

预习: 5.1-5.4

潮清華大学

专题: 高压套管的绝缘结构问题与 高压电流互感器专题

### 周远翔

清华大学电机工程与应用电子技术系 Email: zhou-yx@tsinghua.edu.cn

MB: 13911097570

目录

## 一、套管的基本概念

- 1. 套管的定义
- 2. 套管的分类
- 3. 套管的结构
- 4. 套管的运行特性

## 二、套管的应用

- 2. 组成电缆系统的套管及连接件 3. 电流互感器均压结构原理
- 3. 油浸式电力设备用套管
- 4. 穿墙套管

## 三、套管内部的电场控制结构

- 1. 电容屏
- 2. 预制式电缆终端的电应力控制
  - 四、高压电流互感器
  - 1. 高压线路中电流的测量问题
  - 2. 高压电流互感器结构

套管的基本概念

### 1. 套管的定义

套管(bushing)是一种将带电导体引入电气设备或穿过墙壁的一种绝缘装置。

## 2. 套管分类

前者称为电器套管,后者称为穿墙套管。

### 3. 套管结构

套管结构一般由导体(导杆)、绝缘体和金属法兰三个部分组成。导体沿圆柱形绝缘体的轴线穿过,金属环形法兰则安装在绝缘体外并用以接地。




### 4. 套管的特点


套管属于具有强垂直电场分量的绝缘结构,在金属法兰处电场强度很大,容易产生电晕放电和沿介质表面的滑闪放电。在法兰和导杆间径向电场强度也很高,容易发生绝缘介质的击穿。除35kV及以下的套管使用单一固体绝缘材料外,常采用多种绝缘材料或采取电场均匀措施,使轴向和切向电场分布趋于均匀


二、套管的应用 1.组成电缆系统的套管及连接件




















# 2. 高压电流互感器结构

- ・初级绕组
- 电容屏(均压问题)
- ・次级绕组
- ・套管 (法兰问题)
- ・箱売
- 低压引出端子



## 可自己查找!

- 3. 电流互感器结构原理与照片
- · 电容型电流互感器结构原理图: 严璋,朱德恒·《高电压绝缘》,清华大学出版社,2002年3月, p. 237, 图8-9
- 套管结构与作用:
  - 《高电压工程》,p. 85,图3-4几种常见绝缘子(包括套筒和穿墙套管);p. 86图3-5电位移线;p. 89图3-9、图3-10穿墙套管电场分布及等效电路
- ·电容屏结构:高电压工程p. 93
- ·电缆终端和连接件的场强控制锥(应力锥): 高电压工程p. 131

16

## 网络教学直播方式: 兩课堂 高电压工程 (第8讲) 液体、固体电介质电气性能 (3)

### 周远翔

zhou-yx@tsinghua.edu.cn MB: 13911097570 清华大学电机工程与应用电子技术系

### 第4章 液体、固体电介质的电气性能

- 4.1 电介质电气性能的基本概念
- 4.2 液体、固体电介质的极化、电导与损耗
- 4.3 液体电介质的击字
- 4.3.1 液体电介质的齿穿理论
- 4.3.2 影响液体电介质由穿电压的因素
- 4.3.3 提高液体电介质由穿电压的方法
- 4.4 固体电介质的击字
- 4.5 电介质中的空间电荷
- 4.6 組合美緣
- 4.7 电介质的英饱性能

18



### 4.3.1 液体电介质的齿穿理论

- >###
- ●耐电强度: 一般比气体(空气)高且具有良好的散热作用
- ●击穿理论研究现状:远不及气体介质,尚缺乏完善化
- ●击穿机理分类
- ◆纯净的液体电介质的击穿机理
- □电击穿理论
- □气泡击穿理论
- ◆ (非纯净) 工程用液体电介质的击穿机理

9



### 1. 纯净液体电介质的电击穿理论

- · <del>齿零观论</del>:液体中因强场发射等原因产生的电子,在电场中被加速,与液体分子发生碰撞电离
- 齿字特点: 和长空气间隙的放电过程很相似

20



#### 2. 纯净液体电介质的气泡击穿理论

- 液体电介质中气体产生的原因:
- ① 电子电流加热液体,分解出气体
- ② 电子碰撞液体分子
- ③ 静电斥力,电极表面吸附微气泡表面积累电荷,静电斥力大于液体表面张力,气泡体积变大
- ④ 电极凸起处的电晕引起液体汽化
- 西事理论:由于串联介质中,场强的分布与介质的介电常数成反比,气泡。
   一1,小于液体的。
   内因而气泡承担比液体更高的场强,而气体耐电强度又低,所以气泡先行电离,一旦电离的气泡在电场中堆积成气体通道,则击穿在此通道内发生

21




### 3. 非纯净液体电介质的小桥击穿理论

- √油中杂质:水分、固体绝缘材料(如纸、布) 脱落纤维、液体本身老化分解
- ✓小桥形点:杂质在电场力的作用下,在电场方向定向,并逐渐 沿电力线方向排列或杂质的"小桥。由于水和纤维的介电常数 分别为81和6~7,比油的介电常数~2.8大得多,从而这些杂质 容易极化并在电场方向定向排列或小桥



22



受潮纤维在电极间定向示意图

√小桥发热: 组成小桥的纤维及水分电导大, 从而使泄漏电流 增加, 并进而使小桥强烈发热


✓小桥贯穿:发热结果,使油和水局部沸腾汽化,最后沿此气桥发生击穿

油中杂质-极化形成小桥-小桥发热-汽化-气桥贯穿


22


专题:液体电介质的小桥击穿试验







































2. 电击字
《电击字理论的建立:电击字理论是建立在固体电介质中发生磁撞电离基础上的。固体电介质中存在的少量传导电子,在电场加速下与晶格结点上的原子磁撞,从而击字
《击穿过程电子的能量表达式。》


A(E,a,T<sub>0</sub>)=B(a,T<sub>0</sub>)


A(E,a,T<sub>0</sub>): 单场作用下单位时间内电子<mark>获得</mark>的能量
B(a,T<sub>0</sub>): 单位时间内电子磁撞损失的能量
E: 电场
a: 标志电子状态的因子
T<sub>0</sub>: 晶格温度


A(E,a,T<sub>0</sub>)=B(a,T<sub>0</sub>)

• 电击穿理论分类: 电击穿理论本身又分为两种解释碰撞电离的理论,即固有击穿理论与电子崩击穿理论
• 固有击穿理论,在某一场强值内,上述关系式成立,获得和失去的能量平衡,超过则不成立,引起被,称之为固古击穿理论
• 电子崩击穿理论。上述平衡破坏后,电子整体上得到加速,与晶格产生碰撞电离,反复碰撞形成电子崩,电场作用下给电子注入能量微增,导致介质结构破坏,称之为电子崩击穿理论


✓ 电击穿的特点及其影响因素
 ・时 间 影 响:电压作用时间短,击穿电压高
 • 电场均匀度:电场的均匀程度影响极大
 • 电介质特性:如果电介质内含气孔或其它缺陷,对电场造成畸变,导致电介质击穿电压降低
 • 累积效应:在极不均匀电场及冲击电压作用下,电介质有明显的不完全击穿现象,不完全击穿导致绝缘性能逐渐下降的效应称累积效应。电介质击穿电压会阀冲击电压流加次数的增多而下降
 ✓ 无 关 因 意:一旦发生电击穿,击穿电压和电介质温度、散热条件、频率等因素都无关







































第4章 液体、固体电介质的电气性能
4.1 电介质电气性能的基本概念
4.2 液体、固体电介质的极化、电影与损耗
4.3 液体电介质的由身
4.4 固体电介质的由身
4.5 电介质中的空间电荷
4.6 组合绝缘
4.7 电介质的共传性能



1. 無性無
(1) 對無性
耐熱性: 指保证电介质可靠安全运行的最高允许温度
1) 短时耐热性: 在高温下电介质短时不发生损坏的温度
2) 熱劣化与长期耐热性
- 热劣化: 电介质在稍高的温度下,长时间后会发生绝缘性能的不可逆变化
- 寿命: 在一定温度下,电介质不产生热损坏的时间称为寿命
- 长期耐热性: 给定寿命下,电介质不产生热损坏的最高允许温度

(2) 电介质的对象等级 (GB 11021)
电介质热老化的程度主要决定于温度及介质经受热作用的时间。为此国际电工委员会按照材料的最高持续工作温度为耐热程度划分耐热等级。如

Y A E B F H N R XXX级
90 105 120 130 155 180 200 220 ≥250℃

> 溫泉規則

A级温度超过规定8°C、B级10°C、H级12°C,寿命约缩短一半

> 電行負荷的表示核与导令

√根据线缘耐热等级可以进行设备运行负荷的最佳经济性设计

・电力设备使用期限定为20-25年
(3) 电介质的对单线

耐寒性则是线缘材料在低温下保证安全运行的最低许可温度。否则,固体可能
变能、开致。核件可能解固,气体可能液化

10、25、40号类属等点,类型温度均匀均-10、-25、-40°C

