# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性


- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施

# 本章核心概念:

高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、

高真空绝缘、SF6绝缘




场强超过耐受值产生放电 但电场测量很困难 好在电场计算有可能 首先需对电场进行大体分析

# 高压导杆穿过接地墙洞的 剖面示意图


何处电场最强? 有哪些调整电场的措施?


x-y平面和x-z平面上的 电场分布示意图



高场强电极可以是高电位电极也可以是低电位或地电位电极

什么因素影响了电场分布? 电压对电场有什么影响?





 $r_1$ 较小、 $r_2$ 较大,最高场强在导杆表面

 $r_1$ 较大、 $r_2$ 较小,最高场强在墙洞倒角处

扩大高场强电极的 曲率半径 以降低电极表面的场强

学会判断何处场强高 理解如何实现对高场强 电极的屏蔽

中国电科院 7200kV/480kJ 户外冲击电压发生器 及分压器



# 学会判断何处场强高 理解如何实现对高场强电极的屏蔽




500kV交流输电线路 导线四分裂,分裂直径64cm



1000kV交流输电线路 导线八分裂,分裂直径102cm

分裂导线,扩大高场强电极的等效曲率半径 以降低每根导线表面的场强





绝缘子串悬挂导线处的屏蔽环 外加屏蔽环,屏蔽局部的高场强



学会判断何处场强高 理解何谓屏蔽

减小高场强电极的 曲率半径,增强局部电场 电除尘器的高压电极线





几种典型

电极结构示意图





1一同心球

2—球-平板

3—球-球


4—同轴圆柱


5—圆柱-平板

6—平行圆柱


7—曲面-平面


8—曲面-曲面





- 1—同心球
- 4—同轴圆柱






- 2一球-平板
- 5—圆柱-平板








3

1与4, 2与5, 3与6相比





同样尺寸, 谁更均匀?

6

3—球-球

6—平行圆柱






**②**柱面

2—球-平板 3—球-球

同样尺寸的2与3,哪个更均匀?

同样尺寸的5与6,哪个更均匀?

5—圆柱-平板 6—平行圆柱



# 几何特性系数 $p = \frac{r+d}{r}$

# 几种典型电极结构示意图 及其不均匀系数

同样尺寸下, 柱面比球面更均匀

同样尺寸下, 对称比不对称更均匀

#### 2.1 电场分布的分析与电场调整

1—同心球

2—球-平板

3—球-球


4—同轴圆柱

5—圆柱-平板

6—平行圆柱

7—曲面-平面

8—曲面-曲面



# 第2章 不同电压形式下空气的绝缘特性

- 2.1 电场分布的分析与电场调整
- 2.2 持续作用电压下空气的绝缘特性
- 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.4 操作冲击电压下空气的绝缘特性
- 2.5 提高气体间隙击穿电压的措施

# 本章核心概念:

高场强与高电压、非均匀场、电场分布的调整、

雷电与操作冲击电压、50%放电电压、伏秒特性、空气的电气强度、

高真空绝缘、SF6绝缘

2.2.1 均匀电场中空气间隙的绝缘特性


 $U_{\rm b} = 24.22 \, \delta d + 6.08 \sqrt{\delta \, d}$ 

均匀电场中各种电压下空气的电气强度几乎相同大致等于30kV/cm(峰值)

大尺寸的均匀电场在工程中 很难实现 在电气设备中,均匀电场的 距离都不大


图2-11

均匀电场中空气间隙的击穿电压 $U_b$ 及击穿场强 $E_b$ 和间隙距离d的关系



2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f} \qquad \qquad U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$$



- ightharpoonup 按照间隙击穿之前是否发生电晕,可将不均匀电场分为稍不均匀场和极不均匀场。稍不均匀电场击穿之前没有明显的电晕现象。当最高场强 $E_{max}$ 达电晕起始场强 $E_0$ 时,外施电压U即为电晕起始电压 $U_0$ ,也即达击穿电压 $U_0$
- > 对稍不均匀场, 电场不均匀程度对放电电压的影响很大
- ▶ 稍不均匀电场往往用简化后的典型电极,由表2-1的经验公式进行估算
- 表2-1中给出了几种典型电极电晕起始场强的比克公式
- 表2-1中*E<sub>0</sub>、 U<sub>0</sub>*的估算公式,也适用于极不均匀场。但间隙击穿电压*U*<sub>0</sub>的估算只适用于稍不均匀场

耒	2-1	几种典型电极的简化估算公式	
	_		

 电极 形状	电极表面 最大场强 <i>E</i> <sub>max</sub>	电场不均匀 系数 ƒ	电晕起始场强 E。	电晕起始电压 U。
同心球	$E_{\text{max}} = \frac{RU}{r(R-r)}$ $\vec{\Xi}(2-1)$	f=R/r 式(2-2)	$E_0 = 24\delta (1+1/\sqrt{r\delta})$	$U_{c} = E_{0} \frac{(R-r)r}{R}$ $\overrightarrow{\mathcal{R}}(2-4)$
球-平板	$E_{\text{max}} = 0.9 \frac{U}{d} \left( 1 + \frac{d}{r} \right)$ $\stackrel{\mathbf{R}}{\mathbf{R}} (2-5)$	$f=0.9 \left(1+\frac{d}{r}\right)$ $\stackrel{\textstyle \bigstar (2-6)}{}$	$E_0 = 27.7\delta (1+0.337/\sqrt{r\delta})$ 式(2-7)	$U_{c} = E_{0} \frac{d r}{0.9(d+r)}$ $\stackrel{\stackrel{\scriptstyle \leftarrow}{\rightarrow}}{\Rightarrow} (2-8)$
球-球	$E_{\text{max}} = 0.9 \frac{U}{d} \left( 1 + \frac{d}{2r} \right)$ $\vec{\mathbb{R}} (2-9)$	$f = 0.9 \left( 1 + \frac{d}{2r} \right)$	$E_0 = 27.7\delta (1+0.337/\sqrt{r\delta})$ 式(2-11)	$U_{c} = E_{0} \frac{d}{0.9 \left(1 + \frac{d}{2r}\right)}$ $\overrightarrow{x}(2-12)$
同轴圆柱	$E_{\text{max}} = \frac{U}{r \ln \frac{R}{r}}$ $\vec{\Xi}(2-13)$	$f = \frac{R - r}{r \ln \frac{R}{r}}$	$E_0 = 31.5\delta (1+0.305/\sqrt{r\delta})$ 式(2-15)	$U_{c} = E_{0} r \ln \frac{R}{r}$ $\vec{\Xi}(2-16)$
圆柱-平板	$E_{\text{max}} = \frac{0.9  U}{r  \ln \frac{d+r}{r}}$ $\vec{\Xi}(2-17)$	$f = \frac{0.9 d}{r \ln \frac{d+r}{r}}$	$E_0 = 30.3\delta(1+0.298/\sqrt{r\delta})$ 式(2-19)	$U_{c} = E_{0} \frac{r \ln \frac{d+r}{r}}{0.9}$ $\overrightarrow{\pi}(2-20)$
平行圆柱	$E_{\text{max}} = \frac{0.9U}{2r \ln \frac{d+2r}{2r}}$	$f = \frac{0.9d}{2r \ln \frac{d+2r}{2r}}$	$E_0 = 30.3\delta (1 + 0.298/\sqrt{r\delta})$ $\vec{x}(2-23)$	$U_{e} = E_{0} \frac{2r \ln \frac{d+2r}{2r}}{0.9}$ $\vec{x}(2-24)$

可估算 稍不均匀和 极不均匀场 的电晕起始 场强和电晕 起始电压 以及稍不均 匀场的间隙 击穿电压

不能估算 极不均匀场 的间隙击穿 电压

注:表中  $E_0$ 、 $E_{\text{max}}$ 的单位为 kV/cm (峰值), $U_c$ 的单位为 kV (峰值),r、R、d 的含义见图 2-2,其单位均为 cm。

#### 2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f}$$
  $U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$ 

对稍不均匀场, 电场不均匀程度对放电电压的影响很大。

稍不均匀电场击穿之前没有明显的电晕现象。

当最高场强 $E_{max}$ 达电晕起始场强 $E_0$ 时,外施电压U 即为电晕起始电压 $U_0$ ,也即达击穿电压 $U_0$ 

稍不均匀电场往往用简化后的典型电极,由表2-1的经验公式进行估算

2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性


$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f}$$
  $U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$ 

**例:** 某同轴圆柱空气间隙,内电极接负极性直流高压,半径为r,外筒接地,半径为R。

当R=20cm保持不变,而r从 $r_1$ =6cm增加到 $r_2$ =10cm,即电极间距离d从 $d_1$ =14cm减小到 $d_2$ =10cm时,

请计算该同轴圆柱电极间隙击穿电压的 变化情况。





2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f}$$
  $U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$ 



$$E_{\text{max}} = \frac{U}{r \ln \frac{R}{r}}$$

$$\vec{r} = \frac{R - r}{r \ln \frac{R}{r}}$$

$$\vec{r} = \frac{R - r}{r \ln \frac{R}{r}}$$


$$\vec{r} = \frac{R - r}{r \ln \frac{R}{r}}$$



$$E_0 = 31.5\delta (1+0.305/\sqrt{r\delta})$$
  $U_c = E_0 r \ln \frac{R}{r}$  式(2-15)

$$U_{c} = E_{0} r \ln \frac{R}{r}$$

$$\vec{\Xi}(2-16)$$



# 2.2.2 稍不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

$$U = E_{\text{max}} \frac{d}{f} \qquad U_{\text{b}} = U_{\text{c}} = E_0 \frac{d}{f}$$



**例**: 某同轴圆柱空气间隙,内电极接负极性直流高压,半径为r,外筒接地,半径为R。当R=20cm保持不变,而r从 $r_1$ =6cm增加到 $r_2$ =10cm,即电极间距离d从  $d_1$ =14cm减小到 $d_2$ =10cm时,请计算该同轴圆柱电极间隙击穿电压的变化情况。

**解**: 同轴圆柱空气间隙的电场不均匀系数f及间隙击穿电压 $U_c$ 的计算公式见表 2-1。

当R=20cm, $r_1$ =6cm, $d_1$ =14cm时,可求得 $f_1$ =1.94, $U_{c1}$ =256kV; 当R=20cm, $r_2$ =10cm, $d_2$ =10cm时,可求得 $f_2$ =1.44, $U_{c2}$ =239kV。

**思考:** 间隙距离减小近30%,但击穿电压仅减小了不到7%。 电场均匀程度的增加导致间隙击穿场强有了大幅度提高。  $U_{c1}/d_1$ = 18.3kV/cm,而 $U_{c2}/d_2$ =23.9kV/cm。

在稍不均匀场中, 电场均匀程度对间隙击穿电压影响很大!

2.2.3 极不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

对极不均匀场,电场不均匀程度对放电电压影响不大,电晕形成的空间电荷对电场的畸变会显著影响放电的发展。


击穿之前有明显的电晕现象,电晕起始电压与击穿电压相差很大。

表2-1的经验公式也可估算极不均匀场的电晕起始场强和起始电压,但 不能估算间隙击穿电压!

极不均匀电场的<mark>间隙击穿电压</mark>主要依靠实验(而且是1:1的实验)来获取,或参考相近条件下的实验曲线。 击穿电压无法计算!

2.2.3 极不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

正棒-板:  $E_b \approx 4.5 \text{ kV/cm}$  负棒-板:  $E_b \approx 10 \text{ kV/cm}$ 



1350 1200 1050 900 750  $U_{\rm b}/{
m kV}$ 600 450 300 150 150 200 250 300 100 d/cm

图2-12 尖-板及尖-尖空气间隙的 直流击穿电压和间隙距离的关系

图2-13棒-板空气间隙的**直流击穿电压**和间隙距离的关系 1—正极性; 2—负极性

交流电压下的间隙 击穿发生在正半波

#### 2.2.3 极不均匀电场中空气间隙的绝缘特性


棒-棒: *E*<sub>b</sub>≈4.0 kV/cm (有效值)

≈5.66 kV/cm (峰值)

棒-板: E<sub>b</sub>≈3.7 kV/cm (有效值)


≈5.23 kV/cm (峰值)

图2-14棒-棒及棒-板空气间隙的工频击穿电压和间隙距离的关系



2.2.3 极不均匀电场中空气间隙的绝缘特性

长间隙棒板: d = 10m时  $E_b \approx 210 \text{ kV/m}$  (峰值) =150 kV/m (有效值)



间隙击穿电压 随间隙距离增长的饱和现象 是交流电压 长间隙击穿的 出著特点之

查找试验曲线时 注意试验条件

图2-15 棒-棒及棒-板空气间隙的工频击穿电压和间隙距离的关系 1、2、4—棒-棒; 3、5—棒-板



#### 2.3 雷电冲击电压下空气的绝缘特性

# 2.3.1 雷电冲击电压的形成与波形

- ▶云间闪、云内闪与云地闪,云中电荷的聚集与分布
- ★上行雷与下行雷
- ▶ 先导的发展过程与速度,主放电过程与速度
- ★雷电发展的三个主要阶段。雷电的分量
- ▶ 雷云对地的场强,对地电位。被击物的电位
- **★**雷云对地的放电电流与放电量。雷击的破坏性
- ╱雷电的极性
- **★**雷电冲击电压的波形、标准波形

