# 第四章 电力系统稳态运行与控制 (Power System Steady State Operation and Control) (认识→改造)

第一讲 无功功率及电压控制
Reactive Power and Voltage Control

# 问题

- 1、电压偏移有何影响?允许电压偏移量?
- 2、电压水平取决于什么? (与无功强相关)
- 3、无功电源主要有哪些?
- 4、大电网的电压控制有何特点?
- 5、主要的控制措施有哪些?

# §1 电力系统的电压偏移

- 一、电压偏移对电能用户的影响?
- 什么是电压偏移?
- 电力设备在额定电压下设计: 好技术经济性能

• 用户观点:要求提供V合格的优质电能商品

#### 影响举例:

- · 异步电动机: V低,定子i↑,温↑,老化快或烧电机; V高,破坏绝缘。
- 电子设备: 对V敏感,要求更高,现代投资环境

#### 二、电力系统观点:电压偏移对自身的影响

• V低: 电能损耗大, 且危及系统稳定性

· V高:破坏绝缘,超高压线路电晕损耗

## 三、电压偏移可以避免吗?

- 负荷随机变化
- 风光发电间歇性
- 电网结构经常变化
- 大电网节点众多

电压时空变化 变化随机性大

• 结论: 电压偏移不可避免

## 四、电压偏移的允许范围?

#### 我国规定的允许偏移

电网额定电压	电压允许偏移			
35kV 及以上	±5%			
10kV及以下	±7%			
低压照明	+5% ~ -10%			
农村照明	+7.5% ~ –10%			
事故时	再加5%,正偏移不能超过 10%			




• 如何将电压控制在允许范围内?


• 首先要研究的问题是:

电力系统的电压水平取决于什么?

# §2 电压水平到底取决于什么?


一、小案例:用无功平衡确定电压水平





- PQ解耦特性: 只研究Q与U的关系
- 负荷无功—电压的静态特性
- 曲线族


PQ解耦:只研究Q与U的关系




$$Q = UI \sin \Phi = U \cdot \frac{IX_{\Sigma} \sin \Phi}{X_{\Sigma}}$$

$$= U \frac{E \cos \delta - U}{X_{\Sigma}}$$


$$=\frac{U}{X_{\Sigma}}(E\cos\delta-U)$$






#### 系统无功电压静特性:

近似二次曲





• 无功平衡: 几何图解

• 负荷增加: 电压下降, 过低

• 电压控制: E↑

• 结论1: 电压水平由无功平衡水平决定

结论2:实现无功功率在额定电压下的平衡是保证电压质量的基本条件。要求:无功电源充足

## 电力系统中的无功平衡

#### • 全系统的无功平衡:

• 运行中:  $\sum Q_G = \sum Q_D + \sum Q_L$ 

• 规划设计:  $\sum Q_N = \sum Q_G + \sum Q_R$ 

问题是: 单凭发电机行吗 (?)



## 电力系统中的无功平衡

实际负荷的功率因数低(0.7左右),而发电机的高(0.8~0.9)(有什么问题?)

网损: 无功"损耗" > 有功损耗

 $\Delta \mathbf{Q}_{s} = \frac{\mathbf{P}_{S}^{2} + \mathbf{Q}_{S}^{2}}{\mathbf{U}_{S}^{2}} \mathbf{X}$ 

线路无功消耗:约Qp的25%

多级变压器无功消耗:约Qp的50~75%

系统中总无功"损耗"≈无功负荷Q<sub>D</sub>

结论:需要的无功电源=2\*无功负荷

## 电力系统中的无功平衡

更麻烦的是,无功不能远距离输送:

功率损耗 
$$\Delta P_{S} = \frac{P_{S}^{2} + Q_{S}^{2}}{U_{S}^{2}}R$$
  $\Delta Q_{S} = \frac{P_{S}^{2} + Q_{S}^{2}}{U_{S}^{2}}X$ 

$$\Delta \mathbf{Q}_{\mathrm{s}} = \frac{\mathbf{P}_{\mathrm{S}}^2 + \mathbf{Q}_{\mathrm{S}}^2}{\mathbf{U}_{\mathrm{S}}^2} \mathbf{X}$$


电压损耗 
$$\Delta U_{\rm S} \approx \frac{Q_{\rm S} X}{U_{\rm S}}$$

- 无功平衡要求:
  - 1、全系统平衡(运行、规划设计)
  - 2、局部地区基本平衡(避免无功远距离输送)
- 结论: 除发电机外,需就地设置其它无功电源以 满足电压要求,称:无功补偿(重要!)

# §3 电力系统的无功电源

## 一、发电机


- 发电机:唯一的有功电源、基本的无功电源
- · 发无功的能力:与同时发出的有功有关,由 发电机的PQ极限曲线决定!



• 有功备用足够时,可让负荷中心的发电机少发 有功、多发无功,有利于无功的局部平衡, 提高系统电压水平。

## 二、同步调相机

同步调相机:特殊同步电机,不发Pg的同步发电机,或不带Pp的同步电动机



- <mark>• 过激(迟相)</mark>运行时发出Q<sub>g</sub>(无功电源)(0 <φ< 180º)
- 欠激(进相) 运行时吸收Q<sub>G</sub>(无功负荷) (-180°< φ<0)</li>

# 分析同步电机的6种运行状态? (电机学)

有功:发电/调相/电动,无功:电源/负荷


(1) 有功无功定义; (2) 潮流流向特性验证

## 同步调相机

- 优点:
  - 调节平滑
  - •电源或负荷:升压/降压均可
  - •强励:故障时也能调,有利于稳定性
- •缺点:
  - 旋转机械设备:投资大,维护量大,损耗大 (额定容量的1.5~5%)
- 一般安装在枢纽变,平滑调压,提高稳定性
- 近些年在直流换流站、风电基地广泛应用

# 三、静电电容器

- 重要的无功补偿设备
- 应用得非常普遍



就地补偿!

--功率因数考核

# 静电电容器

#### - 优点:

- 可分散、集中补偿,可分相补偿,可根据负荷情况分组投切;
- 投资少、有功损耗少(额定容量的0.3~0.5%),
- 无旋转部件,维护量小

#### 缺点:


- $Q_C = \frac{U^2}{X_C} = U^2 \omega C$ ,电压下降时急剧下降,不利于电压稳定。
- 不能连续调节,动作次数受限。

# 四、静止无功补偿器

(SVC: Static VAR Compensator)

一类<mark>先进无功补偿装置</mark>:近年来发展很快,国内 外大量使用

很多种类,原理图:



负荷变化时,快速控制,使母线电压维持不变。

# 静止无功补偿器

从无功补偿角度来看:  $Q = Q_D + Q_L - Q_C$ 


负荷变化时:  $\triangle Q = \triangle Q_D + \triangle Q_L - \triangle Q_C$ 

若电压维持不变:  $\triangle Q_C = 0$   $\triangle Q_L = -\triangle Q_D$ 

可控硅控制电抗器型SVC:通过控制可控硅导通角,改变SVC吸收的无功功率(电力电子技术)



118. 安装在500kV 变电所中的静止无功补偿装置 (参见条目 静止无功补偿装置)



119. 阿根廷塞坝 (Segba) 的两组静止无功补偿装置

# 静止无功补偿器

#### • 优点:

- 调节能力强,特性平滑
- 反应速度快,可用于暂态支撑
- 可分相补偿
- 损耗小,维护简单

#### 缺点:

- 最大补偿量正比于电压平方, 电压低时补偿量小
- ●谐波污染

# 五、高压输电线的充电电容

$$Q_P = U^2 B_L$$

电压kV	110 单导线	220		500	750
		单导线	双分裂	三分裂	四分裂
充电无功 (Mvar/100km)	3.4	14	19	105	240

高压线固有, 当无功过剩(何时?), 电压偏高, 要

采取措施(如: 并联电抗器)





## §4 现代大电网的电压如何控制?


负荷节点:数量多且分散,不可能对所有节点的电压进行直接控制。

• 我们该怎么办 🔞

▶ 降维! ——Why possible?


# 一、中枢点的选择

• 中枢点:电压水平具有代表性的关键母线



- <mark>认为:只</mark>要控制好中枢点电压,其它母线的电压 就能满足要求。
- 问题是: 中枢点是否真正具有代表性?

#### 分析中枢点和所代表的负荷电压间的关系(自学)



结论: 由中枢点供电到不同负荷点的 电压损耗不能太大

怎么做?基于<mark>电气距离</mark>的聚类分析

# 二、中枢点电压控制方式(原则)

#### (1)逆调压 (难):

最大负荷,高电压(电网额定电压+5%)

最小负荷, 低电压(电网额定电压)

适用:中枢点到各负荷点远、负荷变化较大。

#### (2)顺调压(易):

最大负荷时,低电压(不低于电网额定电压+2.5%)

最小负荷时, 高电压(不高于电网额定电压+7.5%)

适用:中枢点到各负荷点近, 负荷变动小。


# 中枢点电压控制方式 (原则)

#### (3)恒调压 (中):

保持在比电网额定电压+2~5%


适用: 介于上述两者之间。

# 江苏省电网自动电压控制系统(AVC)




## 中枢母线

### 梨园变220kV\_BUSI




## 非中枢母线

#### 宿迁变220kV\_BUSI



## 三、电压控制原理



#### 可能有几种控制措施?

## 电压控制原理

$$\mathbf{U}_{D} = (\mathbf{U}_{G}\mathbf{K}_{1} - \Delta\mathbf{U})\frac{1}{\mathbf{K}_{2}} = (\mathbf{U}_{G}\mathbf{K}_{1} - \frac{\mathbf{Q}_{D}\mathbf{X}}{\mathbf{U}_{N}})\frac{1}{\mathbf{K}_{2}}$$

- (1) 调整U<sub>G</sub>
- (2) 调整变比K<sub>1</sub>、K<sub>2</sub>
- (3) 改变无功功率分布Q<sub>D</sub>
- (4) 改变网络串联电抗X



怎么做

# 四、电压控制主要措施(简介) 1、利用发电机控制电压

- 调节励磁电压:
  - 易于逆调压, 实质上是调节发电机无功出力
- 两个问题:
  - 难以兼顾机端负荷和远方负荷的要求;
  - 多机系统中,实际上是改变发电机间无功分配,与无功备用、无功的经济分配有矛盾。
- 一般通过考虑约束的优化模型计算。而且, 不能完全靠发电机调压


## 2、改变变压器分接头控制电压

• 改变变压器分接头,改变变比

- 分接头通常设在高压(或高/中压)绕组侧
- 如: 110±2×2.5%/10.5kV,主接头? 分接头几个? 变比分别是多少?
- 思考: 调分头和控制发电机 (或无功补偿) 的本质区别是什么?

# 有载调压变压器


- 普通变压器:停电改变分头,选定分头要兼顾各种负荷水平,计算复杂。
- 目前普遍采用有载调压变压器:在不同负荷下, 可不停电切换分头。





## 3、利用无功补偿控制电压

• 有调压和经济多目标,分并补和串补




- 并联电容器(并补,补偿QD):最小负荷时,一般全部切除;负荷增加时,投入全部或部分。
- 同步调相机(并补,补偿Q<sub>D</sub>):最大负荷时, 作无功电源:最小负荷时,作无功负荷。

## 串联电容器(串补,补偿X)





加拿大500kV麦克利斯串补站 串连电容补偿装置



美国卡因塔220kv可控串补站

### 并补

# 减 少Q流 动, 直接 减 少有 功 损 耗

通过减少无功流动而减少电压损耗,不如串补明显(无功变化)

$$\Delta P_{S} = \frac{P_{S}^{2} + Q_{S}^{2}}{U_{S}^{2}} R$$

### 串利

通过提高U而减少有功损耗,等容量下不如并补作用强

由X<sub>C</sub>上负电压损耗抵偿X<sub>L</sub>上的电压损耗,适用于电压波动频繁、 功率因数低的场合(极端情况)

$$\Delta \mathbf{U}_{\mathbf{S}} \approx \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{S}} \mathbf{X}}{\mathbf{U}_{\mathbf{S}}}$$

# 第四章 电力系统稳态运行与控制 (Power System Steady State Operation and Control)

第二讲 有功功率与频率控制
(Active Power and Frequency Control)

# 问题

- 1、频率偏移有何影响? 允许频率偏移量?
- 2、频率水平取决于什么? (有功平衡水平)
- 3、电力大系统的频率如何控制?
- 4、什么叫一次调频、二次调频和三次调频?

## §1 电力系统的频率偏移

## 一、频率偏移对电能用户的影响?

- 什么是频率偏移?
- 电力设备在额定频率下设计:好技术经济性能, 是电能质量的另一重要指标

• 用户观点:要求提供f合格的优质电能商品

#### 影响举例:

- 异步电动机:f变化,转速改变,影响产品质量
- 电子设备:对f敏感,要求更高,现代投资环境


## 二、电力系统观点:频率偏移对自身的影响

火电厂主要设备:水泵、风机、磨煤机都是异步机,f↓,输出↓,有功发电↓,f进一步↓

汽轮机叶片: f↓, 共振, 缩短寿命, 严重时断裂。

• 电机和变压器励磁:f↓,消耗无功↑,当无功不 足时,电压↓

## 三、频率偏移可以避免吗?




- 电网f: 发电机转速∞的体现
- 当发电机P<sub>M</sub>与P<sub>E</sub>平衡时, ω和f不变。
- 负荷PD随机变化→PE随机变化,PM无法突变
   → f随机变化
- 结论: 频率偏移不可避免

## 四、频率偏移的允许范围?

目前我国国标规定: 50±0.2Hz

发达国家 (如澳大利亚) : 50±0.1Hz

随着频率自动控制技术进步,华东电网已做到50±0.1 Hz






• 如何将频率控制在合理的范围内?

- 首先要研究的问题是:
  - 电力系统的频率水平取决于什么?


## §2 频率水平取决于什么?

一、小案例:用有功平衡确定频率水平



主要成份为前2种,在f<sub>N</sub>附近近似直线

有功负荷频率调节效应系数: $K_D = tg\beta = \frac{\Delta P_D}{\Delta f} MW/HZ$ 



与负荷不同,发电机 的频率调节特性取决 于调速系统,可整定

思考:我们希望设计成什么样子呢?比如, 系统频率f下降时,P<sub>G</sub>应该增加还是减少?

#### 调速器 (一次调频)

检测部件: 离心飞摆

放大部件: 错油门


执行部件:油动机

控制对象: 汽门/水门

#### 调频器 (二次调频)


转速控制部件: 伺服马

达



#### 机械液压式调速系统结构示意图


- 假设此时系统频率降低;
- 离心飞摆转速降低,B点下 移至B'点;
- 错油门尚未打开,活塞不动, 因此A点保持不动,O点下 移至O'点;
- 调频器尚未动作,因此D点 保持不动, E点下移至E' 点,F点下移至F'点;
- F点下移,使错油门油路打通(中口进、上口出),油动机活塞即将上移;



调速阶段1 频率降低触发一次调频

油动机活塞上移,A点随之上移; A点上移使进气口开度变大,原 动机出力增大,频率开始升高, 飞摆转速增大,B'上移; 由于A, B'均上移至A", B", 因此 O', E', F'点也随之上移; 当F'点回复至F点时,错油门 关闭,此时系统达到新稳态,活 塞静止: 新稳态下O,F,E点均回到原位置, 但B"低于B,A"高于A。说明经


新稳念 PO,F,E总均回到原位置,但B"低于B,A"高于A。说明经调速器动作(一次调频)达到新稳态时,系统频率、飞摆转速以及气门开度均出现了变化。(有差控制,B->B")



调速阶段2 一次调频到达稳态


二次调频开始,伺服马达动作,使D点上移由于此时错油门未打开,活塞静止A"不动,系统频率尚未变化B"不动,因此E点保持不动,使得F点下移;

F点下移使错油门油路打通 (中口进、上口出),油 动机活塞即将上移





#### 调速阶段3 二次调频动作

活塞上移, 使A"点继续上移, 同时原动机出力增大: 原动机出力增大,系统频率上升 飞摆加速,B"抬升; A"与B"抬升,使O'点也抬升; D点不动,E'和F'点抬升,使 错油门活寒上移: 活塞上移至油路封闭时,油动机 活塞静止, 系统达到新稳态; 新稳态下, D, E点上移, F回到 原点(油门封闭),B点回到原 点,对应原频率(二次调频的 目的),此时原动机输出较原来 增加了(A-> A")。





#### 调速阶段4 二次调频到达稳态





- 发电机有功——频率静特性
- 一次调频: 有差调节, 近似直线(下垂控制)
- 发电机静态调差系数  $\delta = -\frac{\Delta f}{\Delta P_G}$  Hz/MW, "-"表示f.  $P_G$ 变化方向相反
- 发电机功频特性系数 $K_G = \frac{1}{\delta} = -\frac{\Delta P_G}{\Delta f}$  MW/Hz
- 二次调频: 近似直线族





• 有功平衡: 几何图解

· 负荷增加:初始增量ΔP<sub>D0</sub>

频率变化: △f =f₂ - f₁<0, 频率下降</li>


• 负荷调节效应:  $\Delta P_D = K_D \Delta f < 0$ 

有功出力增量: △P<sub>G</sub>=P<sub>2</sub> - P<sub>1</sub>= - K<sub>G</sub>Δf>0

- 负荷实际增量: $\Delta P_{Df} = \Delta P_{D0} + \Delta P_{D} = \Delta P_{D0} + K_{D} \Delta f$
- 由有功平衡: △P<sub>Df</sub>=△P<sub>G</sub>
- $\Delta P_{D0} + K_D \Delta f = K_G \Delta f$
- $\Delta P_{D0} = -(K_G + K_D)\Delta f = -K\Delta f$
- 电力系统功频静特性系数:  $K = K_G + K_D = -\frac{\Delta P_{D0}}{\Delta f}$
- 系统负荷<sup>↑</sup>, f<sup>↓</sup>, 发电机出力自动<sup>↑</sup>, 负荷由其本身调 节效应,减少功率消耗,达到新平衡态P<sub>2</sub>、f<sub>2</sub>, P<sub>2</sub>≠P<sub>1</sub>+ΔP<sub>D0</sub>
- 一次调频:有差调节,当△P<sub>DO</sub>太大时,无法使△f在一定范围内。

## - 二次调频

频率变化△f=f'₂ - f₁<0</p>



- **负荷初始增量(线段ad):ΔP<sub>DO</sub>**
- 负荷调节效应(线段dc): △P<sub>D</sub>=K<sub>D</sub>△f <0</li>
- 发电机一次调频功率增量(线段bc): △P<sub>g</sub>= K<sub>g</sub>△f
- 发电机二次调频功率增量(线段ab): △P<sub>GS</sub>
- ◆ 负荷实际增量: △P<sub>Df</sub>=△P<sub>D0</sub>+K<sub>D</sub>△f

由有功平衡: 
$$^{\triangle}P_{GS} + ^{\triangle}P_{G} = ^{\triangle}P_{Df}$$

$$\longrightarrow ^{\triangle}P_{GS} - K_{G}^{\triangle}f = ^{\triangle}P_{D0} + K_{D}^{\triangle}f$$

$$\longrightarrow ^{\triangle}P_{D0} - ^{\triangle}P_{GS} = - (K_{G} + K_{D})^{\triangle}f = - K^{\triangle}f$$

$$\longrightarrow ^{\triangle}f = - (^{\triangle}P_{D0} - ^{\triangle}P_{GS}) / K$$
若 $^{\triangle}P_{GS} = ^{\triangle}P_{D0}$ , f如何变化?
若 $^{\triangle}P_{GS} > ^{\triangle}P_{D0}$ , f如何变化?