第一章 电力系统概述 - 续 (Introduction to Power Systems)

? 电力系统分析课程 和电路分析课程最大的区别

城头变幻大王旗 电流让位复功率


§4 交流电路的功率和复功率一、电力系统为何用功率?

能量系统,基于能量的分析方法

怎么分析?给定边界条件,求解内部状态。电力系统分析给的边界条件是发电/负荷

发电/负荷均以功率和能量计量,方便算钱和控制


复功率是电力系统中最重要的概念之一



从能量观点,我们观察了什么 物理现象?

如果我们是前辈先贤,会引入 什么物理量来描述之?

二、单相瞬时功率




观察: p的频率和u,i相同么?

为什么?会带来什么问题?

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

分析功率组成: 定义电流的有功、无功分量




无功分量

$$i_X(t) = \sqrt{2}I \sin \varphi \cos(\omega t - 90^\circ)$$

幅值

角度

分析功率组成: 将功率也分解成有功与无功分量




$$p(t) = u(t)[i_R(t) + i_X(t)] = p_R(t) + p_X(t)$$

分解功率 1、有功分量

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{2}U\cos\omega t \\ i_R(t) = \sqrt{2}I\cos\varphi\cos\omega t \end{cases}$$

有功分量: $p_R(t) = UI \cos \varphi(1 + \cos 2\omega t)$

 $p_R(t)$ 由u(t)与 $i_R(t)$ 产生的瞬时功率,频率2 ω ,始终≥0,均值 $UIcos\varphi$,是无源网络中等效电阻的耗能速率(物理意义)(选什么做核心特征?)




2、功率无功分量

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{2}U\cos\omega t \\ i_X(t) = \sqrt{2}I\sin\varphi\cos(\omega t - 90^{\circ}) \end{cases}$$

无功分量: $p_x(t) = UI \sin \varphi \sin 2\omega t$

 $p_X(t)$ 由u(t)与 $i_X(t)$ 产生的瞬时功率,频率 2ω ,均值=0,峰值 $UIsin\varphi$,是无源网络中等效电抗与外电源的电能量交换速率(物理意义)(选什么做核心特征?)



三、单相有功和无功功率

(定义物理量来描述对应的物理现象)

有功功率P定义为 $p_R(t)$ 的均值(关键特征):

$$P = UI \cos \varphi$$

无功功率Q定义为 $p_X(t)$ 的峰值(关键特征):


$$Q = UI \sin \varphi$$

P 和Q不是交变的! 是从交变瞬时功率中提取出来的特征量

P 物理意义:无源网络消耗的功率均值。

Q 物理意义: 无源网与外界交换能量的能力大小, 交换功率峰值,均值为零,实际未消耗,描述无源 网电感和电容存储和释放场能现象。

如何进一步理解Q?



电网需要Q吗? 无功=无用么?


电网设备和负载中都包含了电感类(或电容)的储能元素,在交变电压电流作用下,一定有无功分量出现。

因此输送有功的同时,必然附带着无功。既然无功没有真的做功,那么这个无功被用来做了什么?


交流系统能够正常运行的基础——要建立并维持一个支撑系统运行的磁场,然后才能正常工作,对外做功。

<mark>想一个形象的例子来说明无功的价值?</mark>

一些关于无功的形象比喻




Source: www.madamenrg.wordpress.com



Source: www.acpowereng.weebly.com

一些关于无功的形象比喻



注意区分感性无功和容性无功

网络若是电感性的,则Q>0,习惯上认为网络"吸收"感性无功,是"无功负荷"。

网络若是电容性的,则Q<0,习惯上认为网络"发出"感性无功,是"无功电源"。

("吸收"感性(或容性)无功功率相当于"发出"容性(或感性)无功功率)

$$P = UI \cos \varphi$$

$$Q = UI \sin \varphi$$

感受到了一种"暗示"么?

四、如何引入复功率?


视在功率S 定义为u(t)与i(t) 有效值之积:

$$S = UI$$



带来数学上的方便: 功率三角形

$$S^2 = P^2 + Q^2$$




由功率三角形,可引入复功率概念,用S表示:

$$\dot{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{U}} \, \hat{\mathbf{I}} = UI \angle \delta_u - \delta_i = UI \angle \phi$$

$$= UI \cos \phi + jUI \sin \phi$$

$$= P + jQ$$

四、如何引入复功率?



相量

复功率只是一个"数学"定义,但是巧妙且重要!

引入复功率的好处?

物理意义: 功率三角形关系的复数形式

实部是有功功率P

虚部是无功功率Q

幅角是功率因数角 φ

模是视在功率S

计算方便:可以直接使用电压电流相量来计算得到复功率!在电路计算中,复功率可以相加(要满足什么条件?),而视在功率S不能直接相加。

五、平衡三相功率

定义:
$$p(t) = u_a(t)i_a(t) + u_b(t)i_b(t) + u_c(t)i_c(t)$$

= $P = 3P_P = 3U_PI_P\cos\varphi = C$ (理解?)

为表示方便, 定义三相无功Q:

$$Q = 3Q_P = 3U_P I_P \sin \varphi \qquad \text{(\mathfrak{p}?)}$$

定义三相视在功率S

$$S = 3S_P = 3U_P I_P$$

S、P、Q间仍组成功率三角形,因此引入:

$$\dot{S} = 3\dot{U}_P\hat{I}_P$$

五、平衡三相功率

用线电压和线电流表示, 对Y和△接法,均有:

$(\phi$ 仍是每相的功率因数角)


$$P = \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi$$

$$Q = \sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi$$

$$S = \sqrt{3}U_L I_L$$

用线电压和线电流表示,对Y和A接法,均有:

$$\dot{\mathbf{S}} = \sqrt{3} \dot{\mathbf{U}}_{L} \hat{\mathbf{I}}_{L} e^{-\mathbf{j}30^{\circ}} = \sqrt{3} U_{L} I_{L} \angle \delta_{uL} - \delta_{iL} - 30^{\circ}$$



$$=\sqrt{3}U_{L}I_{L}\angle\varphi$$

$$= \sqrt{3}U_L I_L \cos \varphi + j\sqrt{3}U_L I_L \sin \varphi$$

$$= P + jQ$$

§5 电力系统负荷: 电能使用和消耗一、什么是电力系统负荷?


电力系统负荷是电力用户所需电功率总和,也称电力系统综合用电负荷。

可能包括工农业、交通运输和人民生活等各方面的各种用电设备。

主要有电动机(同步和异步)、电炉、电热、照明、整流设备等,在不同行业中比重不同,最大量的是异步电动机。

这里研究的电力系统负荷是指<mark>高压输电系统负荷,如:一个乡镇或者大工厂的总负荷,配电网络是负荷的一部分。</mark>

二、电力系统负荷间的关系图



三、负荷损耗

厂用电:维持发电厂运行自身所需的功率。

火电厂 5~8%

水电厂 0.1~1%

核电厂 4~5%

网络损耗(网损):电能传输、分配中消耗

的功率,约为:(5~10%)负荷。

四、什么是负荷曲线?如何分类?

描述负荷变化趋势的数学手段:指一段时间内负荷随时间变化的曲线,可用来预测负荷趋势。

按负荷类型分:

有功

无功

按时间分:

B

<mark>(周、旬</mark>、月、年)

如何分类?

按对象分:

发电厂

变电所

线路

用户

五、日负荷曲线

24小时内负荷随时间的变化,随季节、地区不同而变用途:


制定日调度计划

计算日耗电量 $A=\int_0^{24}P_ddt$ (干瓦时) (度)

特征量:

日峰荷P_{max}、日谷荷P_{min}、日均荷P_a、峰谷差基本负荷(谷)、中间负荷(腰)、高峰负荷(峰)运行难易不同,随地区、季节不同而变(例)

日负荷曲线图例



六、年最大负荷曲线(自学)

反映一年内逐月(或逐日)电力系统<mark>最大负荷</mark>的变化

用途:

安排全年机组检修


扩建或新建发电厂

备用:负荷备用、事故备用、检修备用、国民

经济备用等

不同地区曲线特点不同

年最大负荷曲线图例



七、年持续负荷曲线(自学)

电力系统全年负荷按大小及累计持续运行时间 (小时数)的顺序排列而作的曲线

用途: 编制发电计划、计算可靠性、系统规划


算出全年所耗电能:
$$\sum A = \int_0^{8760} P_y dt$$

年最大负荷利用小时数:全年所耗电能,若按最大功率使用所能持续的时间(小时)

$$T_{\text{max}} = \frac{\sum A}{P_{\text{max}}} = \frac{\int_0^{8760} P_{\text{y}} dt}{P_{\text{max}}}$$

我国T_{max}约5000小时,发达国家要小一些。

年持续负荷曲线图例



八、什么是负荷预测?

负荷预测:利用已知的历史负荷、气象信息等, 结合人工经验,预测未来的负荷变化。

重要性: 可类比产品市场预测, 况且电能不同大量存储, 对预测精度要求高。

难度(类比天气或股市预测):有工农业生产 状况、地理位置、气候气象条件、节假日、作 息制度及人民生活习惯等诸多因素的影响。

尚未完全解决。

自学 与 思考

直流输电与交流输电相比,有何优缺点?

你能快速辨认出直流输电线路么?

八卦一下爱迪生和特斯拉的交直流战争史。

为什么要预测负荷?

负荷为什么可以预测?

典型的负荷曲线长什么样子?

什么样的负荷曲线对电网更"友好"?

负荷曲线能够被"改变"么?

第二章 电力系统稳态模型 (Power System Steady State Models)

第一讲 电力线路模型

问题

- 1、电力系统稳态分析如何建模?
- 2、物理线路的基本结构如何?
- 3、输电线的电磁现象? 用什么参数表示?
- 4、各个参数受哪些因素影响?
- 5、如何用等值电路表示输电线路?

第二章 电力系统稳态模型 (Power System Steady State Models)

第一讲 电力线路模型

§1 稳态建模总体思路

观察和分析电气元件稳态的物理现象

元件建模:等值电路(线/变/荷/发)



系统建模:全网等值电路、网络方程



各种解法

§2 电力线路结构和电磁现象

一、架空线

组成和作用?



档距 弧垂

750kV同塔双回线路

§2 电力线路结构和电磁现象

一、架空线

各种电压等级的架空线













导线构造和型号

导线构造3种主要形式:

```
单股线(单根实心金属线:铜和铝)(很少采用)
多股绞线(同材料),多单股线扭绞,标号:TJ(铜
绞)、LJ(铝绞)、GJ(钢绞)
多股绞线(两种材料):主要是钢芯铝绞线,"好
导电性能+高机械强度",普遍采用。标号:LGJ
```

型号: 标号+数字 (导线主要载流额定截面积mm²) 例LGJ-150:钢芯铝绞线额定截面积150mm²


(普通型)、LGJQ(轻型)、LGJJ(加强型)

架空线中的特殊问题

哪种排列参数是对称的?



排列不对称(参数不平衡):三相循环换位




架空线中的特殊问题

排列不对称 (参数不平衡): 三相循环换位



500kV 双回 耐张 转角 换位塔



架空线中的特殊问题

减少线路电抗和电晕损耗: 分裂导线





750KV




1000KV




380米高空上的电力医生



一种工程的美



二、电缆







二、电缆





这么复杂的电力线路 应该如何入手建模?

四、线路的电磁现象和参数

线路加交流电流:


发热,消耗有功功率

 \rightarrow R

交流电流→交变磁场→感应电势(自感、互感) 抵抗电流

 $\rightarrow x$

电流效应:




线路的电磁现象和参数

线路加交流电压:

绝缘漏电,一定电压下发光、放电(电晕)


 \rightarrow R' (G)

电场一线/线、线/大地电容—交变电压产生电容电流



五、单位长线路等值电路和参数

分布式参数:用单位长 (/km)参数r、x、g、b表示



电缆尺寸标准化,外界影响小,一般不变(不研究) 架空线受气候、地理、架设的影响,r、x、g、b要变

§3 架空线的参数计算 §3.1 电阻r计算

```
r = \rho/nS (欧/公里)
```

p: 计算用电阻率,欧·毫米²/公里,铜18.8,铝31.5(20℃),温度修正

S: 额定导电截面积、毫米²

n: 每相导线的根数 (分裂数)

ρ略大于直流电阻率,原因:集肤效应、绞线、S>实际截面

§3.2 电抗x计算

一、公式推导思路(电磁学,自学)

1、分析长直圆导线周围的磁场分布:



据安培环路定律: I → H (磁场强度)



2、分析导线所交的磁链:

磁感应强度: B = µ(导磁率) ● H

磁通: Φ= A • B

磁链: ψ= W • Φ


自磁链 + 互磁链 (助磁还是去磁?)

内磁链 + 外磁链 (内磁链是分数匝)

3、得到电感L和电抗x: L = ψ/I, X = ω•L


二、结论:单相输电线电感 (两根平行长直圆导线组成回路)

$$L_1 = L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{12}}{r_{\prime}}$$
 (亨/米)



D₁₂: 两导线中心距离, 米。

$$r' = e^{-\frac{1}{4}}r_0 = 0.779r_0$$
 (分数匝) ,计及内磁链等值半径



另一导线电流对其的互感起去磁作用(体现在哪?)

如何理解参量(如果要改变L,怎么办?)

三、结论:三相输电线电感


对称排列: $L_A = L_B = L_c = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{r_l}$ 字/米

 D_{eq} : 导线间距离,米


不对称排列(经换位):公式同上

 $D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$: 导线间几何均距

 D_{12}, D_{23}, D_{31} : 三相导线两两间距离



三相输电线电感: 导线分裂情形



n = 4: 分裂数

导线分裂且换位:


$$L_A = L_B = L_c = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{D_s'}$$
 字/米

 $D'_{s} = \sqrt[n]{nR^{n-1}r'}$ 米,几何平均等值半径

R: 分裂导线中心所在圆周的半径

n = 1: 结论统一性

结论的统一性 (由单相到三相的推导)



$$L_A = L_B = L_C = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{eq}}{D'_s}$$
 $L_1 = L_2 = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D_{12}}{r'}$

四、最终结论:导线电抗(怎么记?)

$$x = \omega L_A \times 1000$$
 欧/公里

$$x = 0.1445 \lg \frac{D_{eq}}{D'_{s}}$$
 欧/公里(三相分裂换位)

$$r' = 0.799r_0$$

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$$

$$D_s' = \sqrt[n]{nR^{n-1}r'}$$

- 不分裂?
- 三相对称?
- · 单相?
- · 理解参量?
- · 降低x的技术措施?

计算注意点

 $D_{eq} \cdot D'_{s} \cdot r'$ 单位一致

 $r' = 0.779r_0$ 适用于单股线;多股绞线< $0.779r_0$;钢芯绞线 $r' > 0.779r_0$ (实际算题)

经验数据:不分裂110/220KV, $x = 0.4\Omega/km$

L客观存在,取决于 D_{eq} , $D'_s(r')$, 是等值电感,与i大小无关,但与三相电流 i_a 、 i_b 、 i_c 间的关系有关,须满足 i_a + i_b + i_c = 0,如不满足,则L要变化。

§3.3 电导g计算 (自学)

主要由电晕引起,实测

计算:
$$g = \frac{\Delta P_g}{U^2} \times 10^{-3}$$
西门/公里

U: kV(线电压)

 ΔP_g : 电晕损耗有功功率kW/km(三相)

U_{cr}: 临界电压、能发生电晕的最低电压,因素: 材料表面光滑程度,天气,空气密度,材料半径, 三相排列位置,分裂情况有关。

设计时考虑晴天不发生电晕,一般情况 g忽略

§3.4 电纳b计算

一、公式推导思路(电磁学,自学)

研究b,需研究电容C,须先找电位差u₁₂与电荷q 的关系,即先要分析导线周围电场分布


由高斯定理: q→D(电力线密度)

电场强度: E=D/ε (介电常数)

由E→U₁₂


 $C=q/U_{12}$

 $B = \omega * C$



二、结论: 单相输电线电容 (两根平行长直圆导线组成回路)

线/线:
$$C_{12} = \frac{0.012}{\lg \frac{D_{12}}{r_0}} \times 10^{-6}$$
法/公里




线/地 (中性点、零电位点)

$$C_{1n} = C_{2n} = 2C_{12} = \frac{0.0241}{\lg \frac{D_{12}}{r_0}} \times 10^{-6}$$

注意: ro区别于电抗中r',原因?

如何理解参量? (如何改变C?)



三、结论:三相输电线电容(线/地)


对称排列:
$$C_A = C_B = C_C = \frac{0.0241}{\lg \frac{D_{eq}}{r_0}} \times 10^{-6}$$
法/公里

分裂导线(换位):
$$C_A = C_B = C_C = \frac{0.0241}{\lg \frac{D_{eq}}{D_S}} \times 10^{-6}$$

$$D_S = \sqrt[n]{nR^{n-1}r_0}$$
: 几何平均半径

n = 1: 结论统一性

结论的统一性 (由单相到三相的推导)



$$C_A = C_B = C_C = \frac{0.0241}{lg \frac{D_{eq}}{D_S}} \times 10^{-6}$$
 $C_{1n} = C_{2n} = 2C_{12} = \frac{0.0241}{lg \frac{D_{12}}{r_0}} \times 10^{-6}$

四、最终结论:导线电纳(怎么记?)

$$b = \omega C = 314 \times \frac{0.0241}{\lg \frac{D_{eq}}{D_{s}}} \times 10^{-6}$$

$$b = \frac{7.58}{\lg \frac{D_{eq}}{D_S}} \times 10^{-6}$$
西门/公里(三相分裂换位)

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$$
 $D_s = \sqrt[n]{nR^{n-1}r_0}$

- 不分裂?
- 对称排?
- 单相 (线/地)?
- 理解参量?

计算注意点

 D_{eq} 、 D_S 、 r_0 单位一致,区别电抗中 D'_S r'

经验数据:不分裂 $b=2.6\sim2.85\times10^{-6}$ 西门/公里

C客观存在,取决于 D_{eq} 、 $D_S(r_0)$,是等值电容,与u大小无关,但与三相电压 u_a 、 u_b 、 u_c 间关系有关,须满足 u_a + u_b + u_c = $0(q_a$ + q_b + q_c = 0),如不满足,则C要变化。

§4 电力线路的等值电路 §4.1 架空线分布参数汇总

$$g = 0$$


$$\mathbf{b} = \frac{7.58}{\lg \frac{D_{eq}}{D_s}} \times 10^{-6}$$
西门/公里

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$$

$$r' = 0.779r_0$$


$$D_S' = \sqrt[n]{nR^{n-1}r'}$$

$$D_s = \sqrt[n]{nR^{n-1}r_0}$$



§4.2 集中参数等值电路

一、推导思路




关心线路1、2两端电量关系(而非沿线分布): 分布式参数→全长集中参数

推导思路:

- 1、建立分布参数电路: 1、2端构成二端口网路
- 2、建立分布参数表示的网络方程: 微分方程
- 3、解出两端口电压和电流关系→用集中参数表 示的二端口等值网路(电路原理)

推导思路(I):导出二端口网络方程




给定边界条件,解出线路任意点电压和电流给定 $\dot{U}_2 \dot{I}_2 \rightarrow \dot{U}_1 \dot{I}_1$ (即:二端口网络方程)

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh \sqrt{ZY} & \sqrt{Z/Y} \sinh \sqrt{ZY} \\ \sqrt{Y/Z} \sinh \sqrt{ZY} & \cosh \sqrt{ZY} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

Z=zL 相总串联阻抗,Y=yL 相总并联导纳,L线路长度

推导思路 (Ⅱ):导出π型等值电路

二端口网路方程



L>750km长线:用该公式精确计算

推导思路 (皿): 近似计算

750 ≥ L ≥ 300km: 取级数前2项
$$\begin{cases} Z' = Z(1 + \frac{ZY}{6}) \\ \frac{Y'}{2} = \frac{Y}{2}(1 - \frac{ZY}{12}) \end{cases}$$

L≤300km: 取级数前1项 (不考虑分布参数影响,常 用,如何理解?)

$$\begin{cases} Z' = Z \\ \frac{Y'}{2} = \frac{Y}{2} \end{cases}$$

L≤100km, 电压等级≤35kv: $\begin{cases} Z' = Z \\ Y' \\ \hline 2 \end{cases} = 0$

$$\begin{cases} Z' = Z \\ \frac{Y'}{2} = 0 \end{cases}$$

作业:

详见网络学堂 最晚下周五(9月27日)提交电子版

在380米高空巡线是什么体验?

https://www.bilibili.com/video/av802066044/?vd_source=a964b05230c39fca7023aac827a263fe

生产价值百万美元的水下电缆的过程(截至3分5秒)

https://www.bilibili.com/video/BV1GT421k7uM/?share_source=copy_web&vd_source=023768 b17d8123bfa26fcc8db56d801f

专题研讨-2 (可选)

选择一个角度,阐述什么是"好"的负荷

要求:

- 1-3分钟视频
- · 软件拍摄,或PPT+配音后生成视频
- 通过网络学堂上传