

## 第3章 高压外绝缘及沿面放电

- 3.1 大气条件对空气间隙放电的影响
- 3.2 高压外绝缘及高压绝缘子
- 3.3 绝缘子的沿面放电(清洁干燥表面的放电)
- 3.4 绝缘子的雨中放电
- 3.5 绝缘子的污秽放电

#### 本章核心概念:

大气条件修正、高压绝缘子、外绝缘、沿面放电、滑闪放电、 污秽放电、憎水性迁移、硅橡胶有机外绝缘

- 气体放电是气体在高电压、高场强下的特有现象
- 针对某种高压放电情况,从物理现象的观察与确认开始,分析原因、然后推测结果、验证结论,最终确定试验条件与放电现象之间的因果关系




- ▶ 针对某种高电压绝缘结构及其绝缘材料,分析、预判在承受不同高电压时可能出现的放电位置、放电特征,指出可能的改进措施
- ➢ 沿面放电是"气-固界面"处发生的放电,与气体介质特性、固体介质的体积特性和表面特性、气固绝缘结构都有关系
- ▶ "气-固界面"放电的讨论对"液-固界面"的沿面放电也有参考价值

按照固体介质在电极间的位置,形成三种电场结构:


- 均匀电场
- 有弱垂直分量的极不均匀电场(如支柱绝缘子)
- 有强垂直分量的极不均匀电场(如套管、电机出线、 电缆终端)

沿面闪络 (flashover)电压比纯空气间隙或纯固体间隙的击穿(breakdown, puncture)电压都低。


#### 均匀电场



# 有弱垂直分量的 极不均匀电场



# 有强垂直分量的 极不均匀电场





#### 图3-5 固体电介质在电场中的几种典型布置方式

- (a) 均匀电场,场强方向平行于固体电介质表面;
- (b) 不均匀电场,场强方向大体上与固体电介质表面平行;
- (c) 不均匀电场,场强方向与固体电介质表面的夹角较大 1—电极;2—固体电介质;3—电位移线

(1) 均匀电场中的沿面放电

放电会从哪里发生? 放电电压受什么影响?







均匀电场中放入固体电介质后,放电会有什么变化? (固体介质的击穿强度通常比空气高很多)


(1) 均匀电场中的沿面放电

放电会从哪里发生?放电电压受什么影响?





沿面闪络 (flashover)电压比纯空气间隙或纯固体间隙的击穿(breakdown, puncture)电压都低。



- 1—空气间隙击穿
- 2—雷电冲击沿面闪络
- 3—工频电压沿面闪络





图3-6 均匀电场,沿玻璃表面空气中的闪络电压与闪络距离的关系

为什么? 哪些因素影响?

沿面闪络 (flashover)电压比纯空气间隙或纯固体间隙的击穿(breakdown, puncture)电压都低。




支柱绝缘子: 支撑设备、高压母线


电场特点: 大部分区域电力线大体平行于绝缘子表面

(2) 有弱垂直分量的极不均匀电场的沿面放电


放电会从哪里发生? 放电电压受谁影响?

高场强电极与电介质 相连处的电场分布 主要是切向分量 垂直于介质表面的 法向垂直分量较小






沿面闪络 (flashover)电压比纯空气间隙或纯固体间隙的击穿(breakdown, puncture)电压都低。



为什么? 哪些因素影响?







图3-7不均匀电场,沿面工频闪络电压与闪络距离的关系

1— 纯空气隙; 2— 石蜡


3— 胶纸; 4— 瓷、玻璃

A:无屏蔽




B:有屏蔽

无内屏蔽



有内屏蔽




采用屏蔽电极可提高沿面闪络电压

(上述电极是如何屏蔽原先的高场强区域的?)





#### 盆式绝缘子的内屏蔽电极



采用屏蔽电极可提高沿面闪络电压

(上述电极是如何屏蔽原先的高场强区域的?)





高压导杆穿过接地墙洞的 剖面示意图


当高压导杆需要穿过接地墙壁、接地的设备外壳时, 需要专门的"高压套管"

按功能分为: 穿墙套管 变压器套管 GIS出线套管

按外绝缘材料分: 瓷套管 硅橡胶复合套管 按内绝缘材料分: 充气SF。套管 充油套管 油浸纸套管

(电容式套管)












GIS出线套管、避雷器套筒、电压互感器套筒、支柱绝缘子





## 变压器套管 Transformer Bushing







#### 套管的电场特点(具有强垂直分量的极不均匀场):

高压导杆穿越接地部件(墙体或外壳),法兰区域电场最集中,电力线大体垂直于套管表面

高场强电极与电介质 相连处的电场分布 切向分量小 垂直于介质表面的 法向分量很大






#### 穿墙套管电场结构简化示意图

1—高压导杆;2—电介质;

3—墙体; 4—接地法兰

高压导杆穿越墙洞



演示实验中,不同方向的放电有多大差异?

接地铝板

看看滑闪放电视频

滑闪放电演示的电极结构





图3-8 工频电压作用下沿面 放电发展过程示意图

- (a) 电晕放电
- (b) 细线状辉光放电
- (c)滑闪放电



#### 图3-9 穿墙套管电场分布示意图

1—高压导杆;2—电介质;

3—墙体; 4—接地法兰

见滑闪放电视频




图3-9 穿墙套管电场分布示意图

#### 接地法兰外的沿面场强最高!

#### 滑闪放电的条件:

电场有足够的垂直分量和水平分量 电压是交变的

#### 理解滑闪放电现象的关键:

法兰外径向电容电流 $i_{
m c}$ 与沿面电阻电流 $i_{
m r}$ 之比

#### 沿套管表面电位/电场分布示意




图3-10 穿墙套管等效电路

1—高压导杆; 2—电介质; 3—墙体; 4—接地法兰

#### 滑闪放电的起始电压 U0和各参数的关系

$$U_{\rm o} = \frac{E_{\rm o}}{\sqrt{\omega C_{\rm o} \rho_{\rm s}}}$$

 $E_0$ : 滑闪放电的起始场强;

电压角频率;

 $C_0$ : 比表面电容;  $\rho_s$ : 表面电阻率。

#### 比表面电容即单位面积介质 表面与另一电极间的电容值


$$C_0 = \frac{\varepsilon_r}{4\pi \times 9 \times 10^{11} \times r_2 \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

#### 沿套管表面电场分布示意

沿面 场强




沿面距离



滑闪放电的条件: 电场有足够的垂直分量和水平分量, 电压是交变的。

#### 影响滑闪放电电压的因素:

电压频率、表面电阻率、绝缘厚度、介电常数、沿面距离? ……






图3-8 工频电压作用下沿面 放电发展过程示意图

- (a) 电晕放电
- (b) 细线状辉光放电
- (c)滑闪放电

图3-9 穿墙套管电场分布示意图

1—高压导杆;2—电介质;

3—墙体; 4—接地法兰




图3-11胶纸板的直流沿面闪络 电压与闪络距离的关系

1,3— 电极A为正; 1,2— b = 4mm;

2,4— 电极A为负; 3,4— b = 1mm




图3-12 雷电冲击电压下沿玻璃管表面 滑闪放电长度与电压的关系

玻璃管内、外径 $\phi$ 1/ $\phi$ 2 (cm)为: 1—0.85/0.97; 2—0.63/0.90; 3—0.60/1.01; 4—空气间隙击穿电压





Figure 12.1 Non-condenser bushing








Figure 12.5 Field distribution in non-condenser and condenser bushings

## A. A. S.

#### 电缆终端还可以采用特定形状的半导体"应力锥"控制场强








Figure 12.3 Stress control using heat-shrinkable stress control layer





Figure 12.5 Field distribution in non-condenser and condenser bushings







**Figure 4.26** Photographs of bushing (courtesy Micafil, Switzerland). (a) Wall bushing, outdoor—indoor, rated 123 kV/1250 A. (b) Transformer bushing with 'dry' insulation, rated 170 kV a.c./630 A, BIL 750 kV



- 3.1 大气条件对空气间隙放电的影响
- 3.2 高压外绝缘及高压绝缘子
- 3.3 绝缘子的沿面放电(清洁干燥表面的放电)
- 3.4 绝缘子的雨中放电
- 3.5 绝缘子的污秽放电

往届同学的难点: 从简化的理论模型 到复杂的工程实际

清洁表面的电场、非清洁 表面的电路或场路混合对 放电起始的影响

#### 本章核心概念:

大气条件修正、高压绝缘子、外绝缘、沿面放电、滑闪放电、 污秽放电、憎水性迁移、硅橡胶有机外绝缘

## 3.4 绝缘子的雨中放电

线路悬式绝缘子在标准雨水电导率 (20°C时100Ωm)和标准雨量(1~2mm/min) 下, 雨闪与干闪电压之比如下:

雷电冲击电压:

$$U$$
ங்க  $= (0.9 \sim 0.95) U$ tä

一分钟工频电压:


$$U_{\text{RA}} = (0.50 \sim 0.72) U_{\text{TA}}$$

一分钟直流电压:

$$U_{
m BA}$$
 =  $(0.36 \sim 0.50)$   $U_{
m TA}$ 


绝缘子的交、直流湿闪电压大幅度下降!

绝缘子的雨闪性能受哪些因素影响?



淋雨是户外绝缘子常见的情况 绝缘子的湿耐受电压必须高于 运行电压,并有足够裕度。 绝缘子伞裙的重要作用之一!

#### 绝缘子的人工淋雨(湿闪)试验方法



#### 模拟雨水的标准电阻率:

 $(100 \pm 15) \Omega \cdot m$ 

降雨方向: ≈ 45°

降雨量:水平1.0-2.0mm/min

垂直1.0-2.0mm/min

预淋时间: 15min

湿耐受时间: 1min

大气修正: 仅空气密度修正




图3-19 雨水电导率 对雨闪电压的影响

取雨水电导率为10<sup>-4</sup>(Ω·cm)<sup>-1</sup> 时的闪络电压为1.0

实现大范围内符合要求的均匀降雨不容易 特高压绝缘子的湿闪试验难度大

提高湿闪电压的措施:

伞形参数、憎水性表面、大尺寸隔雨伞