《电力系统分析》

复习要点

目录

- 一、关于考试
- 二、复习重点

一、关于考试

考题类型:

```
判断题(概念)(约10%)
选择题(概念)(约20%)
填空题(概念、计算)(约10%)
简述题(概念和知识、定性题)(约20%)
计算分析题(综合、计算、大题)(约40%)
```

五年统计8%不及格

平时成绩40%,包括:作业、专题训练

免试政策(比例<=8%, 免试名单通知、面试时间定于1月2日上午, 每人3-5分钟, 面试后当天给分; 如不满意,可参加3日下午的考试,则以考试成绩为准)

一张A4纸(公式)

答疑: 2日整天、3日上午,具体时间地点确定后,在网络学堂上通知

二、复习重点(以课上内容为主)

1、电力系统基本概念:电力系 统和动力系统组成、单线图、 电力系统运行特点与要求、互 联电力系统、电能生产原理和 特点、电网接线、额定电压等 级确定、三相复功率、重要负 荷曲线

2、电力系统稳态模型:

电力线路参数和等值电路(从分布式到集中式),不要推导,要结果公式(分布式的公式不要求)

电力变压器的参数和π型等值电路,要 结果公式 (含双、三绕组)

电力负荷的静态模型

标幺制基值选取规律(单相、三相)、 多电压等级下的各选电压法、平均标称 电压概念

3、电力系统潮流分析与计算(重要)

简单电力系统潮流计算:电压和功率损耗计算(公式)、PQ解耦特性和潮流流向、开式网络潮流的人工计算、闭式网络(两端供电网/环网)的自然功率/循环功率/基本功率/功率分点、闭式网络的分解

电力网络方程和网络矩阵:节点电压方程、 Y和Z阵的物理意义、性质和定义形成法

潮流方程: 直角/极坐标功率方程推导、 PV/PQ/Vδ节点类型划分、写出直角坐标/ 极坐标潮流方程(参加迭代方程个数)

3、电力系统潮流分析与计算(续重要)

潮流方程的计算机解法: N-R/PQ分解 法的特点

N-R法J阵特点和计算、修正方程、迭 代基本格式

PQ分解法的简化条件、 Pδ和QV修正方程、B′和B″的阶数和计算、迭代基本格式

4、电力系统稳态运行与控制

无功功率及电压控制:电压偏移和无功平衡基本概念、重要无功电源的特点、中枢点选择和电压控制方式、电压控制的原理和主要措施(要概念,计算不考)

有功功率和频率控制:频率偏移和有功平衡基本概念、一次调频/二次调频原理与图解、发电机和系统的功频静特性

4、电力系统稳态运行与控制(续)

经济运行和控制:发电成本特性曲线、 发电成本微增率、目标函数和约束条件、等微增率准则(传统ED、考虑发 电出力限制)

5 同步发电机的数学模型与短路分析

同步发电机的数学模型: "理想" 电机;理想电机的基本结构:定子(多 少绕组),转子(多少绕组),如何考 虑阻尼,d/q轴的位置?定子、转子绕 组自感、互感有什么特点?

派克变换:派克变换的目的、意义及经典派克变换的形式;如何将abc量变换为dq0量或反之?

5 同步发电机的数学模型与短路分析 (续)

同步发电机的派克方程: 标幺值形式的同步发电机派克方程的列写, 特别注意绕组电压方程中切割电势项及其符号的正负, dq0坐标下同步发电机的结构

同步发电机机端三相短路(短路前空载): 机端三相短路的接口条件;机端三相短路 的计算机计算(了解计算过程);短路电 流的组成成分,各部分变化的特点,与无 穷大电源短路有何区别?

√5 同步发电机的数学模型与短路分析 (续)

机端三相短路的过程及参数、表达式: 发电机短路电流衰减分哪两个阶段,对应的 衰减时间常数,为什么?对应的电抗有什么 特点? 超暂态、暂态电抗, 对应的等值电路 图;空载电势、暂态电势,它们反映转子侧 的什么量?dq0绕组短路电流直流分量表达 式,定子abc绕组短路电流交流分量、直流 分量及全电流表达式。特定时刻短路电流如 何计算?

√6 电力系统故障分析

电力系统三相短路的实用计算:短路的危害,短路的类型,哪种概率高?如何进行三相短路计算,如何近似考虑超暂态、暂态短路电流?直流电流分量如何求?最大冲击电流如何求?系统的短路容量是什么?短路容量与三相短路点到系统等效电源之间的电距离(电抗)有什么关系?短路容量的意义

6 电力系统故障分析 (续 重要)

对称分量法: 正序、负序、零序分量的定义; 相分量与序分量转换计算; 对称的三相电力系统分别施加正序、负序、零序分量后的性质;

元件的序参数与序等值电路:元件序参数的定义,发电机、变压器、线路的序参数及序等值电路(单相);变压器的零序等值电路与联接组别的关系;对称电力系统的正序网络(包括正序电源)、负序网络、零序网络如何形成



🗸 6 电力系统故障分析(续,重要)

简单电力系统故障的计算:系统发生短路 后由哪两部分构成? 为什么能用对称分量和 叠加原理分析计算故障? 简单系统正常部分 的正序、负序、零序等值电路与方程;三种 短路故障的接口方程及序分量形式:单相接 地、两相、两相短路接地故障计算、复合序 网,复合序网的绘制并利用其计算短路,正 序等效定则:金属性短路与非金属性短路: 经阻抗的各种短路故障的计算

6 电力系统故障分析 (续 重要)

复杂电力系统故障的计算:复杂电力系统正常部分的正序、负序、零序网络的形成与化简;单相接地、两相、两相短路接地故障的计算;纵向故障的接口条件与纵向故障的计算。



7 电力系统稳定性 (重要)

基本概念: 电力系统稳定性研究什么? 稳 定分析的两个要素:平衡点的类型:电力系 统平衡点与干扰;稳定性的数学描述;发电 机转子运动方程,励磁绕组方程:稳定分析 中对发电机的假设: 单机无穷大系统的数学 模型;相量图(凸极机是重点),如何通过 计算电势计算d/q轴位置,隐极机、凸极机 功角特性的计算

7 电力系统稳定性 (续 重要)

静态稳定性:基本概念;平衡点线性化及一般分析方法;单机无穷大系统静态稳定性分析(物理分析)与静态稳定判据,静态稳定储备系数;特征根分析法(掌握基本概念);提高静态稳定的措施。

暂态稳定性:基本概念;暂稳分析中的基本假设及原因;暂稳分析的一般物理过程及数学描述;单机无穷大系统暂稳分析的过程、方程(E´恒定),等面积定则,临界切除角、时间及简单计算;提高暂态稳定的措施。

8 继电保护基本知识

继电保护的基本概念 保护的三大功能 保护的四大要求 - 四性

继电器的动作特性

单电源供电系统相间短路一段、二段、三段过电流保护的整定原则、保护范围、功能、动作时间及灵敏度校验。

联系方式: 姜齐荣

EMAIL:qrjiang@tsinghua.edu.cn

Tel:62773125(O) 13910014893

办公室: 西主楼2区106

预祝大家考好!