BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI 1: THIẾT BỊ XUẤT NHẬP (LED ĐƠN)


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

MSSV: 20043381 Lóp: DHDI16HL

I. Mục tiêu bài thực hành

II. Nôi dung bài thực hành:

Câu 1: Viết chương trình 1 điểm sáng chạy p1.0 đến p1.7 đến p1.0, với thời gian delay 0.5s sử dụng T0. Biết thạch anh 12Mhz *Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0

MOV A,#0FFH ; A = 0xFF (mọi bit đều là 1)

CLR C ; Xóa cò Carry

X11: RLC A ; Dịch trái A (bit trái vào Carry, 0 vào phải)

MOV P1,A ; Xuất A ra cổng P1

LCALL DELAY ; Gọi hàm trễ

JB P1.7,X11; Nếu bit 7 P1 còn sáng thì lặp lại

X12: RRC A ; Dịch phải A (Carry vào phải, bit trái giữ)

MOV P1,A ; Xuất A ra cổng P1

LCALL DELAY ; Gọi hàm trễ

JB P1.0,X12; Nếu bit 0 P1 còn sáng thì lặp lại

SJMP X11 ; Quay lại đầu vòng lặp

; Hàm tạo độ trễ

DELAY:

MOV TMOD,#01H ; Cấu hình Timer 0 chế độ 1 (16-bit)

MOV R1,#50 ; Lặp 50 lần

DEL:

MOV TH0,#0D8H ; Tải giá trị vào TH0

MOV TL0,#0F0H ; Tải giá trị vào TL0

SETB TR0 ; Bật Timer 0

JNB TF0,\$; Chò Timer tràn

CLR TR0 ; Dùng Timer

CLR TF0 ; Xóa cờ tràn


DJNZ R1,DEL ; Giảm R1, lặp lại nếu chưa hết

RET ; Kết thúc hàm trễ

End ; Kết thúc chương trình

Câu 2: Viết chương trình tắt dồn led p1 với thời gian delay 0.3s sử dụng T1. Biết thạch anh 12Mhz

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0

; Đặt tên cho các ô nhớ dùng làm biến

TG EQU 20H ; Biến tạm TG (tạo hiệu ứng LED)

KQ EQU 21H ; Biến lưu kết quả LED đã sáng

CK EQU 22H ; Biến đếm vòng lặp chính (8 lần)

SLDL EQU 23H ; Biến lặp phụ bên trong

TD1: ; Bắt đầu chương trình

MOV KQ,#00H ; Khởi tạo KQ = 0 (LED tắt)

MOV CK,#8 ; Lặp 8 lần

X1: ; Vòng lặp chính

MOV SLDL,CK ; SLDL = CK (vòng lặp phụ)

MOV TG,#00H ; TG = 0 (LED đầu tiên)

SETB C ; C = 1 (bắt đầu dịch)

X0: ; Vòng lặp phụ

MOV A,TG ; A = TG

RLC A ; Dịch trái A (bit cao vào Carry, 0 vào phải)

MOV TG,A ; Cập nhật TG

ORL A,KQ ; Gộp A với KQ (các LED trước đó vẫn giữ sáng)

MOV P1,A ; Xuất A ra LED ở cổng P1

LCALL DELAY ; Gọi hàm tạo trễ

DJNZ SLDL,X0 ; Lặp lại nếu chưa hết SLDL

MOV KQ,P1 ; Lưu kết quả hiện tại của LED vào KQ

DJNZ CK,X1; Lặp CK lần nữa nếu chưa hết

SJMP TD1 ; Quay lại đầu chương trình (lặp mãi mãi)

; Hàm tạo độ trễ

DELAY:

MOV TMOD,#10H ; Cấu hình Timer 1 chế độ 1 (16-bit)

MOV R1,#30 ; Lặp 30 lần

DEL:

MOV TH1,#0D8H ; Đặt thời gian đếm (tùy chỉnh delay)

MOV TL1,#0F0H

SETB TR1 ; Bắt đầu Timer

JNB TF1,\$; Chò Timer tràn

CLR TR1 ; Dùng Timer

CLR TF1 ; Xóa cờ tràn


DJNZ R1,DEL ; Lặp tiếp nếu R1 chưa hết

RET ; Kết thúc hàm delay

End ; Kết thúc chương trình

Câu 3: Viết chương trình sáng dồn và tắt dồn led P1. Biết thạch anh 12MHZ

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0000H ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0h

; Đặt tên các ô nhớ dùng làm biến

TG EQU 20H ; Biến tạo vị trí LED cần xử lý

KQ EQU 21H ; Biến lưu trạng thái LED hiện tại

CK EQU 22H ; Biến đếm số bước (8 lần)

SLDL EQU 23H ; Biến lặp phụ trong từng bước

TD1:

MOV KQ, #0FFH ; Khởi đầu: tất cả LED sáng

MOV CK, #8 ; Chuẩn bị tắt dần 8 bước

; === TẮT DẦN LED ===

X_TAT:

MOV SLDL, CK ; Số lần lặp con trong bước này

MOV TG, #00H ; TG tạo vị trí LED cần tắt

SETB C ; Cò carry = 1 dể dịch trái

```
X0 TAT:
  MOV A, TG
  RLC A
             ; Dịch trái
  MOV TG, A
          ; Đảo bit để tạo LED tắt
  CPL A
  ANL A, KQ ; Tắt 1 LED tại vị trí TG
  MOV P1, A ; Xuất ra cổng P1
  LCALL DELAY ; Tạo trễ nhìn rõ hiệu ứng
  DJNZ SLDL, X0 TAT
              ; Cập nhật trạng thái LED sau mỗi bước
  MOV KQ, P1
  DJNZ CK, X TAT ; Lặp tiếp 8 bước
  MOV KQ, #00H ; Sau khi tắt hết: chuyển sang sáng dần
  MOV CK, #8
; === SÁNG DÂN LED ===
X1:
  MOV SLDL, CK
  MOV TG, #00H
  SETB C
X0:
  MOV A, TG
  RLC A
             ; Dich trái
  MOV TG, A
  ORL A, KQ ; Bật thêm 1 LED vào kết quả cũ
  MOV P1, A
  LCALL DELAY
  DJNZ SLDL, X0
  MOV KQ, P1
  DJNZ CK, X1
            ; Quay lại từ đầu
  SJMP TD1
```

```
; === HÀM TẠO TRỄ ===

DELAY:

MOV R7, #3

DEL:

MOV R6, #255

DEL1:

MOV R5, #255

DJNZ R5, $ ; Vòng trễ trong

DJNZ R6, DEL1

DJNZ R7, DEL

RET

END
```

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI 2: ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

MSSV: 20043381 Lóp: DHDI16HL

I. Mục tiêu bài thực hành

II. Nôi dung bài thực hành:

Câu 1: Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn chạy từ 0-59 *Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0000H ; Bắt đầu chương trình

TD1:

MOV R0,#00H ; R0 = 0, bắt đầu đếm từ 0

CLR P2.0; Tắt chân điều khiển LED đơn vị

CLR P2.1; Tắt chân điều khiển LED chục

X11:

LCALL HEX_BCD ; Chuyển giá trị R0 sang BCD (2 chữ số)

LCALL BCD_7DOAN ; Chuyển BCD thành mã hiển thị LED 7 đoạn

LCALL DELAY_HIENTHI; Hiển thị giá trị có trễ

INC R0 ; Tăng R0 lên 1

CJNE R0,#60,X11 ; Nếu R0 < 60 thì lặp lại hiển thị

SJMP TD1; Nếu đủ 60 thì quay lại đếm từ đầu

; --- Hàm chuyển HEX sang BCD ---

HEX BCD:

MOV A,R0; A = R0

MOV B,#10 ; B = 10

DIV AB ; A = chuc, B = don vi

MOV 20H,B; Lưu đơn vị vào 20H

MOV 21H,A; Lưu chục vào 21H

RET

; --- Hàm chuyển BCD thành mã LED 7 đoạn ---

BCD_7DOAN:

MOV DPTR,#BANG ; Trỏ đến bảng mã LED

MOV A,20H ; Lấy số hàng đơn vị

MOVC A,@A+DPTR ; Đọc mã từ bảng

MOV 30H,A ; Lưu mã đơn vị

MOV A,21H ; Lấy số hàng chục

MOVC A, @A+DPTR ; Đọc mã từ bảng

MOV 31H,A ; Lưu mã chục

RET

; --- Hiển thị LED 7 đoạn ---

HIENTHI:

MOV P0,31H ; Gửi mã chục ra P0

SETB P2.0 ; Bật LED chục

CLR P2.0 ; Tắt LED chuc

MOV P0,#0BBH ; (Không cần thiết – có thể bị lỗi)

```
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY ; Delay ngắn
MOV P0,#0FFH ; Tắt tất cả LED
SETB P2.1
CLR P2.1
MOV P0,30H
               ; Gửi mã đơn vị ra P0
SETB P2.0
CLR P2.0
MOV P0,#77H ; (Không cần thiết – có thể bị lỗi)
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY ; Delay ngắn
                ; Tắt tất cả LED
MOV P0,#0FFH
SETB P2.1
CLR P2.1
RET
; --- Hiển thị có lặp lại nhiều lần ---
DELAY HIENTHI:
           ; Số lần hiển thị
MOV R7,#3
DEL1:
MOV R6,#200
               ; Mỗi lần hiển thị gồm 200 vòng
DEL:
LCALL HIENTHI
DJNZ R6,DEL
DJNZ R7,DEL1
RET
; --- Delay đơn giản ---
DELAY:
```

MOV R2,#200

DJNZ R2,\$; Vòng lặp chờ

RET

; --- Bảng mã LED 7 đoạn (0–9) ---

BANG:

DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI 3: NÚT NHÂN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng


MSSV: 20043381 Lóp: DHDI16HL

I. Mục tiêu bài thực hành

II. Nôi dung bài thực hành:

Câu 1: Viết chương trình nhấn P3.0 lần 1 sáng dồn led P1, nhấn lần 2 sáng chạy led P1, nhấn lần 3 chớp tắt led P1, lần 4 dừng, với thời gian delay 0.3s sử dụng T1. Biết thạch anh 12Mhz.

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0h

MOV TMOD, #10H ; Chế độ Timer1, 16-bit

MOV R0, #00H ; R0 đếm số lần nhấn nút

X11:

JNB P3.0, TANG ; Nếu P3.0 chưa nhấn thì lặp

SJMP X11

TANG:

JNB P3.0, \$; Chờ nhả nút

LCALL DELAYNUTNHAN ; Delay chống đội phím

INC RO; Tăng số lần nhấn

KT3: CJNE R0, #1, KT ; Nếu R0 = 1 gọi SANGCHAY

LCALL SANGCHAY

KT: CJNE R0, #2, KT1 ; Nếu R0 = 2 gọi SANGDON

LCALL SANGDON

KT1: CJNE R0, #3, KT2 ; Nếu R0 = 3 gọi CHOPTAT

LCALL CHOPTAT

KT2: CJNE R0, #4, KT3 ; Nếu R0 = 4 gọi DUNG

LCALL DUNG

DUNG:

MOV P1, #0FFH ; Tắt tất cả LED

MOV R0, #00H ; Reset bộ đếm

SJMP X11 ; Quay về chờ nhấn nút

; --- Chớp tắt LED ---

CHOPTAT:

MOV P1, #00H ; Sáng toàn bộ

LCALL DELAY

MOV P1, #0FFH ; Tắt toàn bộ

LCALL DELAY

SJMP CHOPTAT ; Lặp lại

RET

; --- Sáng dồn LED ---

```
SANGDON:
TG EQU 20H
KQ EQU 21H
CK EQU 22H
SLDL EQU 23H
TD1:
                   ; Ban đầu tất cả LED sáng
MOV KQ, #0FFH
                 ; Lặp 8 bước
MOV CK, #8
X1:
MOV SLDL, CK
MOV TG, #0FFH
CLR C
X0:
MOV A, TG
RLC A
MOV TG, A
ANL A, KQ
MOV P1, A
LCALL DELAY
DJNZ SLDL, X0
MOV KQ, P1
DJNZ CK, X1
SJMP TD1
RET
; --- Sáng chạy qua chạy lại ---
SANGCHAY:
MOV A, #0FFH
CLR C
X12:
```

```
MOV P1, A
LCALL DELAY
                 ; Lặp đến khi LED trái cùng sáng
JB P1.7, X12
X13:
RRC A
MOV P1, A
LCALL DELAY
JB P1.0, X13
                 ; Lặp đến khi LED phải cùng sáng
SJMP X12
RET
; --- Delay có ngắt ---
DELAY:
MOV R7, #10
DEL1:
MOV TH1, #3CH
MOV TL1, #0B0H
SETB TR1
DEL:
                   ; Ưu tiên nhấn nút
JNB P3.0, TANG
JNB TF1, DEL
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R7, DEL1
RET
; --- Delay nút nhấn đơn giản ---
DELAYNUTNHAN:
MOV R7, #50
DEL3:
```

RLC A

MOV R6, #100

DJNZ R6,\$


DJNZ R7, DEL3

RET

END ; Kết thúc chương trình

Câu 2: Viết phương trình nhấn P3.0 đếm 00 đến 19 nhấn P3.1 đếm 00 đến 29, quá trình lặp lại, thạch anh 12Mhz

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h ; Bắt đầu chương trình từ địa chỉ 0h

TD1:

JNB P3.0, DEM19 ; Nếu nhấn P3.0 \rightarrow đếm đến 19

JNB P3.1, DEM29 ; Nếu nhấn P3.1 \rightarrow đếm đến 29

SJMP TD1; Nếu chưa nhấn gì, lặp lại

; --- Đếm đến 19 ---

DEM19:

LCALL DELAY1 ; Chống đội nút

MOV R0, #255 ; R0 tạm thời (không ảnh hưởng đếm)

MOV 25H, #20 ; Giới hạn đếm = 20 (tức 00-19)

SJMP CHAY

; --- Đếm đến 29 ---

DEM29:

LCALL DELAY1

MOV R0, #255

```
; Giới hạn đếm = 30 (tức 00-29)
MOV 25H, #30
SJMP CHAY
; --- Vòng lặp đếm ---
CHAY:
            ; Bắt đầu đếm từ 0
MOV R0, #0
              ; Tắt chọn LED chục
CLR P2.0
             ; Tắt chọn LED đơn vị
CLR P2.1
X1:
                 ; Có thể chuyển chế độ khi đang chạy
JNB P3.0, DEM19
JNB P3.1, DEM29
LCALL HEX BCD ; Chuyển số sang BCD
LCALL BCD_7DOAN ; Đổi sang mã LED 7 đoạn
LCALL DELAY HIENTHI; Hiển thị
             ; Tăng giá trị đếm
INC R0
MOV A, R0
CJNE A, 25H, X1 ; Chưa đến giới hạn → tiếp tục đếm
                 : Đếm lai từ đầu
SJMP CHAY
; --- Hiển thị lặp lại ---
DELAY HIENTHI:
MOV R7, #3
DEL1:
MOV R6, #200
DEL:
LCALL HIENTHI
DJNZ R6, DEL
DJNZ R7, DEL1
RET
; --- Chuyển R0 sang BCD ---
HEX BCD:
```

MOV A, R0

MOV B, #10

DIV AB ; A = chuc, B = don vi

MOV 20H, B ; Đơn vị

MOV 21H, A ; Chục

RET

; --- Đổi BCD sang mã LED 7 đoạn ---

BCD 7DOAN:

MOV DPTR, #BANG

MOV A, 20H

MOVC A, @A+DPTR

MOV 30H, A ; Mã LED đơn vị

MOV A, 21H

MOVC A, @A+DPTR

MOV 31H, A ; Mã LED chục

RET

; --- Hiển thị lên LED 7 đoạn ---

HIENTHI:

MOV P0, 31H ; Xuất mã chục

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0, #0BFH ; Mã mẫu LED chục

SETB P2.1

CLR P2.1

LCALL DELAY

MOV P0, #0FFH ; Xóa màn hình

SETB P2.1

CLR P2.1

MOV P0, 30H ; Xuất mã đơn vị

```
CLR P2.0
MOV P0, #7FH ; Mã mẫu LED đơn vị
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY
MOV P0, #0BFH ; Lặp lại mã chục để giữ hiển thị
SETB P2.1
CLR P2.1
RET
; --- Độ trễ ngắn ---
DELAY:
MOV R2, #200
               ; Lặp chờ
DJNZ R2, $
RET
; --- Độ trễ dài hơn (chống đội phím) ---
DELAY1:
MOV R7, #250
HN2:
MOV R6, #200
HN1:
MOV R5, #3
               ; Lặp 3 lần trong R5
DJNZ R5, $
DJNZ R6, HN1
DJNZ R7, HN2
RET
; --- Bảng mã LED 7 đoạn ---
BANG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
             ; Kết thúc chương trình
END
```

SETB P2.0

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI 4: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng

MSSV: 20043381 Lóp: DHDI16HL

I. Mục tiêu bài thực hành

II. Nôi dung bài thực hành:

Câu 1: Viết chương trình động cơ bước quay thuận 1 vòng dừng 2s quay nghịch 1 vòng. Thạch anh 12Mhz sử dụng Timer 1
*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h ; Bắt đầu chương trình tại địa chỉ 0h

SJMP MAIN1 ; Nhảy đến chương trình chính MAIN1

ORG 0003H

SJMP TANG ; Khi xảy ra ngắt ngoài 0, xử lý tại nhãn TANG

ORG 0030H

MAIN1:

MOV TMOD, #10H ; Dùng Timer1 ở chế độ 16-bit

MOV IE, #10000001B; Cho phép ngắt ngoài 0 MOV P1, #0FFH; Tắt tất cả LED (P1 mức cao) MOV R0, #00H; Biến R0 dùng để đếm số lần nhấn

TD1:

```
CJNE R0, #1, REL1
                   ; Nếu R0 = 1 \rightarrow chạy chớp tắt
LCALL CHOPTAT
REL1:
                  ; Nếu R0 = 2 \rightarrow \text{chạy sáng chạy}
CJNE R0, #2, REL2
LCALL SANGCHAY
REL2:
                   ; Nếu R0 = 3 \rightarrow \text{chạy sáng dồn}
CJNE R0, #3, REL3
LCALL SANGDON
REL3:
CJNE R0, #4, TD1 ; Nếu R0 = 4 \rightarrow chay dừng
LCALL DUNG
TANG:
JNB P3.2, $ ; Đợi nút nhân nhả ra (anti-rung)
LCALL DELAY03S ; Trễ 0.3s chống đội nút
       ; Tăng số lần nhấn
INC R0
             ; Kết thúc ngắt
RETI
; -----
DELAY:
MOV R7, #40 ; Lặp 40 lần tương đương ~0.4s
DEL:
MOV TH1, #0D8H
MOV TL1, #0F0H
                    ; Đặt thời gian trễ
SETB TR1
               ; Chờ Timer 1 tràn
JNB TF1, $
CLR TR1
CLR TF1
DJNZ R7, DEL
RET
                 ; Tạo trễ ~0.3s (chống đội)
DELAY03S:
MOV R7, #6
DL03S1:
MOV R6, #100
DL03S:
MOV R5, #250
DJNZ R5, $
                ; Lặp R5 lần
DJNZ R6, DL03S
DJNZ R7, DL03S1
RET
; ------
DUNG:
MOV P1, #0FFH ; Tắt tất cả LED
MOV R0, #00H
                  ; Reset bộ đểm
```

```
; Quay lại chương trình chính
LJMP TD1
RET
CHOPTAT:
MOV P1, #00H
                 ; Bật toàn bộ LED
LCALL DELAY
                  ; Tắt toàn bô LED
MOV P1, #0FFH
LCALL DELAY
                ; Lặp lại kiểm tra nhấn
SJMP TD1
RET
SANGCHAY:
                  ; Tất cả bit A là 1
MOV A, #0FFH
              ; Xóa cờ carry
CLR C
X11:
RRC A
              ; Dịch phải
MOV P1, A
                ; Xuất ra LED
LCALL DELAY
               ; Lặp đến khi P1.0 sáng
JB P1.0, X11
SJMP TD1
RET
SANGDON:
                 ; Biến TG
TG
    EQU 20H
    EQU 21H
                 ; Biến KQ
KQ
                 ; Biến đếm vòng ngoài
CK EQU 22H
                 ; Biến đếm vòng trong
SLDL EQU 23H
X2:
                   ; LED ban đầu sáng hết
MOV KQ, #0FFH
MOV CK, #8
X1:
MOV SLDL, CK
MOV TG, #0FFH
CLR C
X0:
MOV A, TG
RLC A
              ; Dịch trái
MOV TG, A
                ; Tắt từng LED từ phải sang
ANL A, KQ
MOV P1, A
LCALL DELAY
DJNZ SLDL, X0
                 ; Cập nhật kết quả
MOV KQ, P1
DJNZ CK, X1
```

LJMP TD1

RET END

; Kết thúc chương trình

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI XỬ LÝ BÀI 5: NGẮT

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng


MSSV: 20043381 Lóp: DHDI16HL

I. Mục tiêu bài thực hành

II. Nôi dung bài thực hành:

Câu 1: Viết chương trình sử dụng ngắt ngoài 0 (P3.2). biết nhấn P3.2 lần 1 chớp tắt led P1, lần 2 một điểm sáng chạy từ P1.7 đến P1.0, nhấn lần 3 sáng dồn led P1, nhấn lần 4 dừng với thời gian delay 0,4s sử dụng T1. biết thạch anh 12MHz.

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0h

SJMP MAIN1 ; Nhảy đến chương trình chính

ORG 0003H

SJMP TANG ; Xử lý khi có ngắt ngoài 0

ORG 0030H

MAIN1:

MOV TMOD, #10H ; Timer 1 ở chế độ 16-bit

MOV IE, #10000001B; Cho phép ngắt ngoài 0

MOV P1, #0FFH ; Tắt tất cả LED

MOV R0, #00H ; Biến đếm số lần nhấn = 0

TD1:

CJNE R0, #1, REL1 ; Nếu R0 = $1 \rightarrow \text{chóp tắt LED}$

LCALL CHOPTAT

REL1:

CJNE R0, #2, REL2; Nếu R0 = $2 \rightarrow \text{sáng chạy}$

LCALL SANGCHAY

REL2:

CJNE R0, #3, REL3; Nếu R0 = $3 \rightarrow \text{sáng dồn}$

LCALL SANGDON

REL3:

CJNE R0, #4, TD1 ; Nếu R0 = $4 \rightarrow d$ ừng

LCALL DUNG

;-----

TANG:

JNB P3.2, \$; Đợi nhả nút P3.2

LCALL DELAY03S ; Chống đội nút 0.3s

INC R0 ; Tăng số lần nhấn

RETI ; Trả về từ ngắt

;-----

DELAY:

MOV R7, #40 ; Lặp 40 lần \rightarrow \sim 0.4s

DEL: MOV TH1, #0D8H ; Nạp giá trị trễ MOV TL1, #0F0H SETB TR1 JNB TF1, \$; Chờ tràn Timer 1 CLR TR1 CLR TF1 DJNZ R7, DEL **RET** DELAY03S: MOV R7, #6 ; ~0.3s bằng 6 lần DL03S1: MOV R6, #100 **DL03S**: MOV R5, #250 ; Lặp R5 lần **DJNZ R5, \$** DJNZ R6, DL03S DJNZ R7, DL03S1 **RET** ;-----**DUNG:** MOV P1, #0FFH ; Tắt tất cả LED MOV R0, #00H ; Reset bộ đếm ; Quay lại chương trình chính LJMP TD1 **RET** CHOPTAT: ; Sáng tất cả LED MOV P1, #00H LCALL DELAY ; Tắt tất cả LED

MOV P1, #0FFH

LCALL DELAY SJMP TD1 ; Quay lại vòng lặp chính **RET** SANGCHAY: MOV A, #0FFH ; Tất cả LED tắt CLR C ; Xóa cờ C X11: RRC A ; Dịch phải A MOV P1, A ; Xuất ra LED LCALL DELAY JB P1.0, X11; Lặp đến khi P1.0 sáng SJMP TD1 **RET** ; Biến dùng cho sáng dồn TG EQU 20H ; Bộ đệm tạm KQ EQU 21H ; Kết quả hiện tại CK EQU 22H ; Đếm bước ngoài SLDL EQU 23H ; Đếm bước trong SANGDON: X2: MOV KQ, #0FFH ; Tất cả LED tắt MOV CK, #8; 8 bước sáng dồn X1: MOV SLDL, CK MOV TG, #0FFH

CLR C

MOV A, TG

X0:

RLC A ; Dịch trái A

MOV TG, A

ANL A, KQ ; Giữ lại LED đã sáng

MOV P1, A

LCALL DELAY

DJNZ SLDL, X0 ; Lặp sáng từng LED

MOV KQ, P1 ; Cập nhật kết quả

DJNZ CK, X1 ; Lặp cho đến khi đủ 8 bước


LJMP TD1

RET

END ; Kết thúc chương trình

Câu 2: Viết phương trình sử dụng ngắt ngoài INT0 nhấn lần 1 đếm từ 00 đến 49 nếu nhấn INT1 đếm từ 00 đến 59, nếu không nhấn đếm 00 đến 99.

*Sơ đồ kết nối Protues:



*Chương trình:

ORG 0000H

LJMP chinh ; Nhảy đến chương trình chính

ORG 0003H

MOV 25H, #50 ; Nếu ngắt INT0 xảy ra → đếm đến 50

RETI ; Kết thúc ngắt

ORG 0013H

MOV 25H, #60 ; Nếu ngắt INT1 xảy ra \rightarrow đếm đến 60

RETI ; Kết thúc ngắt

chinh:

MOV IE, #85H ; Bật ngắt INT0 & INT1 và EA

SETB PX1 ; Uu tiên cao cho INT1

MOV 25H, #100 ; Mặc định đếm đến 100 nếu chưa ngắt

TD:

MOV R0, #0 ; Biến đếm từ 0

X1:

```
LCALL HEX_BCD ; Chuyển R0 \rightarrow BCD (chục, đơn vị)
```

LCALL BCD 7DOAN ; Mã hóa BCD sang 7 đoạn

LCALL DELAY HIENTHI; Hiển thị LED kèm delay

INC R0 ; Tăng giá trị đếm

MOV A, R0

CJNE A, 25H, X1 ; Nếu chưa đến giá trị trong $25H \rightarrow lặp$

SJMP TD ; Quay lại đếm lại từ đầu

; --- Chuyển HEX sang BCD ---

HEX BCD:

MOV A, R0

MOV B, #10

DIV AB ; A = chuc, B = don vi

MOV 20H, B ; Đơn vị \rightarrow 20H

MOV 21H, A ; Chục \rightarrow 21H

RET

; --- Tra bảng mã hiển thị 7 đoạn ---

BCD 7DOAN:

MOV DPTR, #BANG

MOV A, 20H

MOVC A, @A+DPTR

MOV 30H, A ; Mã đơn $v_i \rightarrow 30H$

MOV A, 21H

MOVC A, @A+DPTR

MOV 31H, A ; Mã chục \rightarrow 31H

RET

; --- Hiển thị 2 chữ số LED 7 đoạn ---

HIENTHI:

MOV P0, 31H

SETB P2.0

CLR P2.0

MOV P0, #0BBH ; Dummy mã chục

```
CLR P2.1
LCALL DELAY
MOV P0, #0FFH
               ; Xóa LED
SETB P2.1
CLR P2.1
MOV P0, 30H
SETB P2.0
CLR P2.0
MOV P0, #77H ; Dummy mã đơn vị
SETB P2.1
CLR P2.1
LCALL DELAY
MOV P0, #0FFH
SETB P2.1
CLR P2.1
RET
; --- Delay hiển thị ---
DELAY_HIENTHI:
MOV R7, #3
DEL1:
MOV R6, #200
DEL:
LCALL HIENTHI
DJNZ R6, DEL
DJNZ R7, DEL1
RET
; --- Delay phụ ---
DELAY:
MOV R2, #200
DJNZ R2,$
```

SETB P2.1

RET

; --- Bảng mã 7 đoạn từ $0 \rightarrow 9$ ---

BANG:

DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

END ; Kết thúc chương trình