



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tủ Giám Sát Nhiệt Độ, Độ Ẩm IoT - O&M Water

1 Thông Tin Sản Phẩm

Nhiệt độ
-30°C →
80°C

Độ ẩm
0% → 100%

Nguồn điện
220VAC

Kết nối
Ethernet/4G/WiFi

Hiển thị
LED & Còi
báo

- ✓ Phần mềm giám sát từ xa qua điện thoại và máy tính
- ✓ Hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android, Web

2 Hướng Dẫn Lắp Đặt

1

Vị trí cảm biến

Chọn vị trí đại diện khu vực giám sát

2

Lắp đặt tủ

Gắn cố định, tránh va đập và nước

3

Cấp nguồn

Kết nối nguồn 220VAC ổn định

4

Kết nối mạng

Ethernet, 4G hoặc WiFi

3 Cài Đặt Phần Mềm Điện Thoại



💡 **Hướng dẫn tải nhanh:** Mở ứng dụng **Zalo** hoặc **Camera** trên điện thoại để quét mã QR ở hình trên. Điện thoại sẽ tự động chuyển đến trang tải App (App Store hoặc Google Play).

Đăng Ký và Truy Cập

- ✓ **Bước 1:** Tải App → Đăng ký tài khoản → Đăng nhập.
- ✓ **Bước 2:** Scan mã QR bên phải (hoặc dán trên tủ) để truy cập vào hệ thống giám sát.
- ✓ **Bước 3:** Xem thông số và cài đặt ngưỡng báo động theo hướng dẫn bên dưới.



Ảnh 3: Mã QR Truy Cập

Hướng Dẫn Sử Dụng App (Ảnh 1)



4 Tính Năng Chính



Xem nhiệt độ
Giám sát real-time



Biểu đồ
Lịch sử trực quan



Xuất báo cáo
Export Excel



Cảnh báo
Vượt ngưỡng



Phân quyền
Nhiều người dùng



Lưu tự động
2-5 phút/lần



Mất kết nối
Thông báo ngay



Đa nền tảng
iOS, Android, Web



Lưu Ý Quan Trọng


Để tắt còi báo động: nhấn bất kỳ nút nào trên màn hình tủ hoặc cài lại ngưỡng cảnh báo trong app.

5 Phần Mềm Trên Máy Tính


Lưu ý: Tải app đăng ký trước, sau đó mới login trên máy tính.

 navis.iotdaiviet.com

- ✓ Truy cập link trên, giao diện đăng nhập sẽ hiện mã QR.
- ✓ Mở App điện thoại (đã login) → Chọn quét QR để đăng nhập vào Web.



Giao diện giám sát trên Máy Tính (Ảnh 2)



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT SẢN XUẤT O & M

Hotline/Zalo: 0932.786.579 (Mr. Cường) | Email: omwater.vn@gmail.com | Website: navis.iotdaiviet.com