## Ch7-ADC MODULE

BỘ CHUYỂN ĐỔI ADC (Analog-to-Digital)



#### Kiến thức sinh viên cần đạt được:

Năm được các tính năng, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của modul ADC, các thanh ghi điều khiển liên quan

Giải thích được khái niệm và chức năng của điện áp tham chiếu.

Thiết lập được điện áp tham chiếu trong và ngoài cho khối ADC của vi điều khiển.

Liệt kê được các bước thiết lập đo ADC cho một hoặc nhiều kênh.


Thiết lập được công thức tính ADC 8-bit, và ADC 10-bit ở chế độ định dạng canh trái và canh phải.

Tín toán được giá trị tín hiệu tương tự thu được thông qua giá trị của thanh ghi ADRESL, ADRESH.




#### Giới thiệu ADC

■ Khái niệm: ADC - bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số





#### Analog-to-Digital Conversion (ADC)



#### What is an ADC?

An ADC (Analog-to-Digital-Converter) is a circuit which gets an **analog voltage signal** and provides (to software) a **variable** proportional to the input signal.

An ADC is characterised by:


- -The **range** (in Volts) of the input signal (typical [0, 5*V*] or [0, 3.3*V*]).
- -The **resolution** (in **bits**) of the converter.

#### Example:

- -**Range** = [0, 5V]
- -Resolution = 12 bits results in range [0, 212 - 1] = [0, 4095]
- $-0V \rightarrow 0\ 2.5V \rightarrow 2048\ 5V \rightarrow 4095$



#### ADC: Basic working scheme




- 1 Sample: the signal is sampled by closing the switch and charging the capacitor.
  - **2 Conversion**: the switch is open and the sampled signal is *converted*; the result is stored in the 16-bit variable.
  - 3 End-of-conversion: a proper bit is set to signal that the operation has been done.



## Analog-to-Digital


Conversion





## Digital-to-Analog Conversion (ADC)


Example





## Examples of ADC


#### 1-bit Example



 $1-bit \Rightarrow 2^1 = 2 levels \Rightarrow 1 threshold$ 




#### ADC 2-bit Example





## ADC: 3-bit Example



3-bits =>  $2^3$  = 8 levels => 7 thresholds (5v/8 = 0.625)





#### ADC The PIC16F877A Microcontroller

- 10-bits:
  - 210 = 1024 levels => 1023 thresholds
  - Resolution = 5V/1024 = 0.0048828125 V
  - Thresholds:
    - · 0.0048828125 V
    - · 0.009765625 V
    - 0.0146484375 V
    - · Etc.



#### The ADC Circuit of PIC16F877A








### ADC Timing


Figure 23-2: A/D Conversion Sequence





## ADC Conversion Time for Successive Approx. Converter

#### FIGURE 11-3: A/D CONVERSION TAD CYCLES



#### $T_{AD}$ must be $\geq 1.6 \mu s$

TABLE 11-1: TAD vs. MAXIMUM DEVICE OPERATING FREQUENCIES (STANDARD DEVICES (C))


AD Cloc	AD Clock Source (TAD)					
Operation	ADCS1:ADCS0	Max.				
2Tosc	00	1.25 MHz				
8Tosc	01	5 MHz				
32Tosc	10	20 MHz				
RC <sup>(1, 2, 3)</sup>	11	(Note 1)				

ADC.37



#### Time for A/D Conversion - Summary

Figure 23-2: A/D Conversion Sequence



Note - You must wait at least 2 \* TAD before next acquisition is started.



## Các thanh ghi liên quan

Address	Name	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Value on POR, BOR	<u>Valu</u> e on MCLR, WDT
0Bh,8Bh, 10Bh,18Bh	INTCON	GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF	0000 000x	0000 000u
0Ch	PIR1	PSPIF(1)	ADIF	RCIF	TXIF	SSPIF	CCP1IF	TMR2IF	TMR1IF	0000 0000	0000 0000
8Ch	PIE1	PSPIE(1)	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE	0000 0000	0000 0000
1Eh	ADRESH	A/D Resi	ult Regist	er High B	yte					xxxx xxxx	uuuu uuuu
9Eh	ADRESL	A/D Res	ult Regist	er Low B	yte					xxxx xxxx	uuuu uuuu
1Fh	ADCON0	ADCS1	ADCS0	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	_	ADON	0000 00-0	0000 00-0
9Fh	ADCON1	ADFM	ADCS2	_	_	PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0	00 0000	00 0000
85h	TRISA	_	_	PORTA [	Data Directio	n Regist	er			11 1111	11 1111
05h	PORTA	_	_	PORTA [	Data Latch w	hen writt	en: PORTA	pins whe	n read	0x 0000	0u 0000
89h(1)	TRISE	IBF	OBF	IBOV	PSPMODE	_	PORTE Da	ata Directi	on bits	0000 -111	0000 -111
09h(1)	PORTE	_	_	_	_	_	RE2	RE1	RE0	XXX	uuu



## Thanh ghi ADCON0

ADCS1	ADCS	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	-	ADON
							1

Bit	Chức năng							
ADCS1	ADCS0 : Lựa chọn tần số chuyển đổi							
ADCS2 (ADCON1)	000= Fosc/2 001= Fosc/8 010= Fosc/32 011/111= Frc (Clock từ bộ dao động RC) 100= Fosc/4 101= Fosc/16 110= Fosc/64							
CHS2-CHS1	-CHS0 : Chọn kênh Analog Input							
	000 111= 8 trạng thái tương ứng 8 kênh vào.							
GO/DONE	Bit báo trạng thái quá trình chuyển đổi A/D (khi ADON=1)							
	<ul><li>1= Quá trình đang xảy ra hoặc Cho quá trình xảy ra.</li><li>0= Quá trình không xảy ra hoặc đã Hoàn tất.</li></ul>							
ADON	Cho phép Module ADC hoạt động							
	1= Cho phép (ADC được cung cấp nguồn) 0= Không cho phép (ADC không được cấp nguồn)							



## Thanh ghi ADCON1

ADFM	ADCS2		PCFG3	PCFG2	PCFG1	PCFG0

Bit	Chức năng									
ADFM	Lựa chọn kiểu	Lựa chọn kiểu thanh ghi chứa kết quả chuyển đổi 10bit								
		PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0
	<b>0</b> = 10 bit tra	0000	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	A
	<b>1</b> = 10 bit pl	0001	Α	Α	Α	Α	VREF+	Α	Α	A
DCEC 2	DCCCO	0010	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α
PCFG3	PCFG0	0011	D	D	D	Α	VREF+	Α	Α	Α
	Cấu hình c	0100	D	D	D	D	Α	D	Α	Α
		0101	D	D	D	D	VREF+	D	Α	Α
	các chân A	011x	$\theta$	D	D	D	D	D	D	
		1000	Α	Α	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α
		1001	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α
		1010	D	D	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α
		1011	О	D	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α
		1100	D	D	D	Α	VREF+	VREF-	Α	Α
		1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	Α	Α
		1110	D	D	D	D	D	D	D	Α
		1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	Α




#### Chú ý

PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits

PCFG <3:0>	AN7	AN6	AN5	AN4	AN3	AN2	AN1	AN0	VREF+	VREF-	C/R
0000	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	8/0
0001	Α	Α	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	7/1
0010	D	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	5/0
0011	D	D	D	Α	VREF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	4/1
0100	D	D	D	D	А	D	Α	Α	VDD	Vss	3/0
0101	D	D	D	D	VREF+	D	Α	Α	AN3	Vss	2/1
011x	D	D	D	D	D	D	D	D			0/0
1000	Α	Α	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	6/2
1001	D	D	Α	Α	Α	Α	Α	Α	VDD	Vss	6/0
1010	D	D	Α	Α	VREF+	Α	Α	Α	AN3	Vss	5/1
1011	D	D	Α	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	4/2
1100	D	D	D	Α	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	3/2
1101	D	D	D	D	VREF+	VREF-	Α	Α	AN3	AN2	2/2
1110	D	D	D	D	D	D	D	Α	VDD	Vss	1/0
1111	D	D	D	D	VREF+	VREF-	D	А	AN3	AN2	1/2



#### A/D CONVERSION TAD CYCLES



Set GO bit

ADRES is loaded GO bit is cleared ADIF bit is set Holding capacitor is connected to analog input



### Refer for setting the ADC clock

AD CIO	AD Clock Source (TAD)					
Operation	ADCS2:ADCS1:ADCS0	Maximum Device Frequency				
2 Tosc	000	1.25 MHz				
4 Tosc	100	2.5 MHz				
8 Tosc	001	5 MHz				
16 Tosc	101	10 MHz				
32 Tosc	010	20 MHz				
64 Tosc	110	20 MHz				
RC <sup>(1, 2)</sup>	x11	(Note 1)				

Note 1: The RC source has a typical TAD time of 4  $\mu s$  but can vary between 2-6  $\mu s$ .

When the device frequencies are greater than 1 MHz, the RC A/D conversion clock source is only recommended for Sleep operation.



## Sử dụng ngắt ADC

Khối ADC cũng có thể tạo ra sự kiện ngắt (ngắt trong), sự kiện ngắt xảy ra khi bộ ADC chuyển đổi hoàn tất.

#### Các bít:

- ADIE : Bit cho phép bộ chuyển đổi ADC.
- ADIF: Cờ ngắt ADC, bit này tự động bằng 1 khi bộ ADC chuyển đổi hoàn tất, để cho lần chuyển đổi tiếp theo được thực hiện, chúng ta cần phải xóa bít này bằng phầm mềm lập trình.
- PEIE : Bit cho phép ngắt ngoại vi .
- GIE : Bit cho phép ngắt toàn cục.



#### Analog to Digital Converter

- 1. Port configuration
- 2. Channel selection
- 3. ADC voltage reference selection
- 4. ADC conversion clock source
- 5. Interrupt control
- 6. Results formatting
- 7. Read ADC



# Programming the A/D module consists of the following steps

- 1. Configure the analog/digital I/O ADCON1|ANSEL/ANSELH. All analog lines are initialized as input (TRIS registers).
- 2. Configure for ADC Module
  - Select the A/D input channel (CHSx).
  - Select right- or left-justification (ADFM bit),
  - Select the reference voltage VCFGx/PCFGx
  - Select the A/D conversion clock (ADCS bits),
  - Enable the A/D module (ADON bit).
- 3. Configure for AD interrupt ADIF; ADIE, PEIE, GIE
- 4. Wait the acquisition time (t<sub>ACQ</sub>)
- 5. Initiate the conversion (GO/DONE).
- 6. Wait for the conversion to complete.
  polling check GO/DONE; interrupt check ADIF
- 7. Read and store the digital result (ADRESH|ADRESL



## Các bước chuyển đổi từ A sang D

- Cấu hình PORT: Chọn pin của PIC là ngõ vào (TRISXi)
   pin của PIC là analog (ANSEL, ANSELH)/ ADCON1
- 2. Cấu hình mô dul ADC: Chọn kênh vào ADC (SHx).
  - Chọn điện áp mẫu tham chiếu (VCFGx/ PCFGX )
  - Chọn tần số xung chuyển đổi clock (ADCSx).
  - Định dạng dữ liệu (ADFM)
  - Cho phép bộ chuyển đổi AD hoạt động (ADON).
- 3. Cấu hình ngắt ADC (tùy chọn)

Xóa cờ ngắt ADIF. Cho phép ngắt(ADIE; PEIE; GIE).

- 4. Đợi cho tới khi quá trình lấy mẫuổn định (t<sub>ACQ</sub>=20us) .
- 5. Cho phép quá trình chuyrnt đổi (GO/DONE).
- 6. Đợi cho tới khi quá trình chuyển đổi hoàn tất:

Polling -- > Kiểm tra bit GO/DONE.

Ngắt -- > Kiểm tra xử lý ISR (ADIF)

- 7. Đọc kết quả chuyển đổi ADC (ADRESH/ADRESL)
- 8. Xóa cờ ngắt / và lặp lại từ bước 5 cho quá trình chuyển đổi tiếp theo

Bước 2:Khởi tạo khối ADC ☐ Chọn tần số chuyển đổi 16F877A 16F887 ADCS1=....; ADCS2:....; ADCS0=....; ADCS1=....; ADCS0=....: ☐ Chọn điện áp tham chiếu (ADCON1) 16F877A <3:0> 16F887 <5:4> VCFG1=.....; PCFG3=.....; VCFG0=....: PCFG2=....: PCFG1=.....; PCFG0=....:

```
Bước 2:Khởi tạo khối ADC
□Chon kênh cần đo:
     16F887 ADCON0<5:2>
  CHS3=....;CHS2=.....;CHS1=.....;CHS0=.....;
     16F877A ADCON0<5:3>
  CHS2=....;CHS1=....;CHS0=....;
☐ Chọn định dạng kết quả
     ADFM=.....
□ Cho phép module ADC
     ADON=1;
```

Bước 3: Khởi tạo ngắt ADC( tùy chọn):

Xóa cờ ngắt: ADIF=0;

Cho phép ngắt ADC: ADIE=1;

Cho phép ngắt ngoại vi: PEIE=1;

Cho phép ngắt toàn cục : GIE=1;

Bước 4: Chờ thời gian khởi tạo.

 $t_{ACO}$ = 20us

Bước 5: Bắt đầu cho phép chuyển đổi.

GODONE=1;



Bước 6:Chờ cho bộ ADC chuyển đổi hoàn tất:

- Polling -- > Kiểm tra Bit GODONE = 0;
- Interrupt -- > kiểm tra ADIF=1 (bước 3)

Bước 7: Đọc kết quả


-ADC 8-bit : kết quả = ADRESL //canh phải

- ADC 10-bit : kết quả = ADRESH\*64+ADRESL //canh phải

Bước 8:Xóa cờ ngắt cho lần chuyển đổi tiếp theo (Nếu bước 3 được thực hiện) ADIF=0; thực hiện từ bước 5



### khởi tạo ADC bằng lưu đồ giải thuật





#### **BÀI TẬP**

Ví du 1:

Viết đoạn chương trình khởi tạo điều khiển ADC đọc tín hiệu tương tự (0-5v) đưa đến đầu vào AN0, định dạng dữ liệu căn phải, điện áp tham chiếu Vref+=5V; Vref-=0V, tần số chuyển đổi chọn chế độ RC, có sử dụng ngắt. Píc 16F877A

Các tham số:

Chương trình dạng ASM có dạng



#### Đoạn CT ASM - Khởi tạo chuyển đối ADC

BSF STATUS, RP0; Chon Bank1

CLRF ADCON1 ; Cấu hình tất cả ngỏ vào Analog

; 6 bit thấp của thanh ghi kết quả = 0

BSF PIE1, ADIE ; Cho phép ngắt ADC.

BCF STATUS, RP0 ; Chọn Bank0

MOVLW b'11000001'; Chọn chế độ xung RC, bit A/D được bật lên,

; kenh 0 được chọn, cấp nguồn cho module diện ap so sánh là Vdd và Vss.

MOVWF ADCONO ;

BCF PIR1, ADIF ; Xoá cờ ngắt ADC

BSF INTCON, PEIE ; Cho phép toàn bộ các ngắt ngoại vi

BSF INTCON, GIE ; Cho phép toàn bộ các ngắt

CALL DELAYT<sub>ACQ</sub>; Bảo đảm thời gian để lấy mẫu được giá trị chính xác.

BSF ADCONO, GO; Bắt đầu chuyển đổi Khi quá trình chuyển

; đổi hoàn tất cờ ADIF sẽ được bật lên và bit go/done được xóa đi



## BÀI TẬP TẠI LỚP

Lập trình điều khiển sử dụng doc ADC tu dau vao AN1(RA1), Vcc=5V, toc do chuyen doi 500K(fosc/8), fosc=4M.

Kết quả đọc về (8bit cao luu trong ADRESH)

Tham số và các thanh ghi

Lưu đồ

#### Chương trình


```
list p=16f877a ; list directive to define processor #include <p16f877a.inc>
___CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _
```

```
ORG 0000h
                                ;chon tan sô lay mau
                                            ADCON0,7
goto MAIN
                                      bcf
                                            ADCON0,6
MAIN
                                      bsf
doc adc
                                      bsf STATUS,5
;chon sô dau vao ADCON1
                                            ADCON1,6
                                      bcf
                                ; chon noi luu ket qua
      bsf STATUS,5
            STATUS,6
                                            ADCON1,7
      bcf
                                      bcf
            ADCON1,3
                                            STATUS,5
      bcf
                                      bcf
      bsf ADCON1,2
                                ; cho phep ADC làm viec
      bcf
            ADCON1,1
                                            ADCON0,2
                                      bsf
      bcf
            ADCON1,0
                                            ADCON0,0
                                      bsf
                                ;kiem tra chuyen doi xong
;chon dau vao (ADCON0)
                                chua?(adcon0,2 or ADIF=1?)
            STATUS,5
      bcf
                                Loop
            ADCON0,5
      bcf
                                      btfsc ADCON0,2
      bcf
            ADCON0,4
                                      goto Loop
            ADCON0,3
      bsf
                                ENID
```



#### Bài tập ADC1

■ Thiết kế mạch điện dùng vi điều khiển có chức năng đọc giá trị analog từ biến trở Voltage to measure và chuyển giá trị analog sang digital hiển thị trên 10 led đơn. Cho biết biến trở có thể điều chỉnh giá trị analog trong khoãng từ 0 đến 5V. Tần số XTAL là 4MHz.







Điện áp cần đo Từ Voltage to measure

Bộ hiện thị dung 10 LED

Bộ đọc và chuyển đổi điện áp tương tự sang số dung PIC, không dung ngắt

Bộ nguồn cấp điện cho hệ







#### Chương trình

```
//Đối với 16f877
#define XTAL FREQ 4000000
                               PCFG<3:0>=0B1110;
#include <htc.h>
                               CHS<2:0>=0B000:
  CONFIG (0x20E2);
                              ADFM=1;
 CONFIG (0x3FFF);
                              ADON=1;
void main (void)
                              while (1)
// Đối với 16f887
ANSEL=0x00; ANSELH=0x00;
                                GODONE = 1;
ANS0=1;
                                 while (GODONE == 1);
TRISD=0x00; TRISB7=0;
                                 PORTD = ADRESL;
TRISB6=0;
                                PORTB = ADRESH <<6:
ADCS1=1; ADCS0=1;
RC Clock
// Đối với 16f887
VCFG1=0; VCFG0=0;
CHS<3:0>=0B0000;
```



#### Bài tập ADC2

■ Thiết kế mạch điện dùng vi điều khiển có chức năng đọc giá trị giá trị analog từ biến trở đưa đến RA0 và chuyển giá trị analog sang digital hiển thị trên 10 led đơn. Cho biết biến trở có thể điều chỉnh giá trị analog trong khoảng từ 0 đến 3.3V. Điện áp tham chiếu V<sub>REF(+)</sub> lấy từ bên ngoài vi điều khiển đua đến RA3.

Sơ đồ xem bài 1 và sửa cho phù hợp




Điện áp cần đo từ nguồn (0-3.3v) đưa đến chân RA0,

Điện áp 3,3VDC đưa đến RA3 làm  $V_{\text{REF}}^{+}$ 

Bộ hiện thị dung 10 LED

Bộ đọc và chuyển đổi điện áp tương tự sang số dung PIC, không dung ngắt

Bộ nguồn cấp điện cho hệ




**BEGIN** - Khai báo cấu hình PIC, XTAL - Khai báo dùng HT-C - Cấu hình Output cho PORTD, RB7, RB6 - Cấu hình Analog input cho RA0 - Cấu hình Vref+ bên ngoài PIC - Chọn ngõ vào bộ ADC từ chân RA0 - Chọn xung CK cấp cho bộ ADC - Chọn KQ chuyển đổi ADC là canh phải Cho phép bộ ADC hoạt động Kích hoạt ADC chuyển đổi Kiểm tra GODONE? Xuất 10bit ADC ra 10 leds



```
//Đối với 16f877
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <htc.h>
                                  PCFG<3:0>=0B0101;
  CONFIG (0x20E2);
                                  CHS<2:0>=0B000;
  CONFIG (0x3FFF);
                                  ADFM=1;
                                  ADON=1;
void main (void)
                                  while (1)
// Đối với 16f887
                                    GODONE = 1;
ANSEL=0x00; ANSELH=0x00;
ANS0=1;
                                    while (GODONE == 1);
TRISD=0x00; TRISB7=0; TRISB6=0;
                                    PORTD = ADRESL;
ADCS1=1; ADCS0=1;//RCClock
                                    PORTB = ADRESH <<6;
// Đối với 16f887
VCFG0=1; VCFG1=0;
CHS<3:0>=0B0000;
```



- Thiết kế mạch điện dùng vi điều khiến đọc giá trị analog từ biến trở đưa đến RA0 và chuyển giá trị analog sang digital hiển thị trên 10 led đơn. Cho biết giá trị analog nằm trong khoãng từ 1.25V đến 3.3V. Điện áp tham chiếu lấy từ bên ngoài vi điều khiển: V<sub>REF(+)</sub> đưa đến RA3; V<sub>REF(-)</sub> đưa đến RA2
- Sơ đồ nguyên lý- mô phỏng





```
#define _XTAL_FREQ 4000000
                                  ADFM=1;
#include <htc.h>
                                  ADON=1;
  CONFIG (0x20E2);
                                  while (1)
 CONFIG (0x3FFF);
void main (void)
                                  GODONE = 1;
// Đối với 16f887
                                  while (GODONE == 1);
ANSEL=0x00; ANSELH=0x00;
ANS0=1:
                                  PORTD = ADRESL;
TRISD=0x00; TRISB7=0; TRISB6=0;
                                  PORTB = ADRESH <<6;
ADCS1=1; ADCS0=1;
                    // RC
Clock
// Đối với 16f887
VCFG0=1; VCFG1=1;
CHS<3:0>=0B0000;
//Đối với 16f877
PCFG<3:0>=0B0101;
CHS<2:0>=0B000:
```