Bài 11. LẬP TRÌNH XỬ LÝ NGẮT

Họ và tên: Nguyễn Thành Duy

MSSV: 20235696

Assignment 1

```
# col 0x1 col 0x2 col 0x4 col 0x8
# row 0x1 0 1 2 3
# 0x11 0x21 0x41 0x81
# row 0x2 4 5 6 7
# 0x12 0x22 0x42 0x82
# row 0x4 8 9 a b
# 0x14 0x24 0x44 0x84
# row 0x8 c d e f
# 0x18 0x28 0x48 0x88
# -----
# Command row number of hexadecimal keyboard (bit 0 to 3)
# Eg. assign 0x1, to get key button 0,1,2,3
# assign 0x2, to get key button 4,5,6,7
# NOTE must reassign value for this address before reading,
# eventhough you only want to scan 1 row
.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012
# Receive row and column of the key pressed, 0 if not key pressed
# Eg. equal 0x11, means that key button 0 pressed.
# Eg. equal 0x28, means that key button D pressed.
.eqv OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0014
.text
main:
 li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 lit2, OUT ADDRESS HEXA KEYBOARD
 # Initialize row values to scan (0x1, 0x2, 0x4, 0x8)
 li s0, 0x1
             # First row to scan
 li s1, 0x2
              # Second row to scan
 li s2, 0x4
              # Third row to scan
 li s3, 0x8
              # Fourth row to scan
 # Initialize counter for row scanning
 li s4. 0
             # Current row index (0-3)
 li s5, 1
             # Constant 1 for comparison
```


```
# Constant 2 for comparison
 li s6, 2
 li s7, 3
             # Constant 3 for comparison
polling:
 # Select which row to scan based on s4
 beq s4, zero, scan_row1
 beq s4, s5, scan_row2
 beq s4, s6, scan_row3
 beq s4, s7, scan_row4
scan_row1:
 sb s0, 0(t1)
                # Scan row 1
 j read_key
scan_row2:
 sb s1, 0(t1)
                # Scan row 2
 j read_key
scan_row3:
                # Scan row 3
 sb s2, 0(t1)
 j read_key
scan_row4:
 sb s3, 0(t1)
                # Scan row 4
read_key:
 lb t3, 0(t2)
               # Read scan code of key button into t3
 li t4, 0
 beq t3, t4, no_new_key # If no key pressed, keep old key
new_key_pressed:
 mv s8, t3
               # Update last key pressed
 j print_key
no_new_key:
 # Do not update s8, keep old value
 nop
print_key:
 mv a0, s8
                # Move last valid key to a0
 li a7, 34
              # Print integer (hexadecimal)
 ecall
```


```
next_row:
addi s4, s4, 1 # Increment row counter
li t0, 4
beq s4, t0, reset_counter


sleep:
li a0, 100 # Sleep 100ms
li a7, 32
ecall
j polling

reset_counter:
li s4, 0 # Reset row counter
j polling
```

Kết quả khi chạy:







Giải thích:

- Bàn phím 16 phím (4 hàng x 4 cột).
- Mỗi lần chỉ quét **1 hàng**.
- Nếu **có phím nhấn**: ghi nhận và in ra phím đó.
- Nếu không có phím nhấn: vẫn in lại phím cuối cùng đã nhấn

Assignment 2

```
.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012
message: .asciz "Someone's presed a button.\n"
# -----
# MAIN Procedure
# -----
.text
main:
# Load the interrupt service routine address to the UTVEC register
la t0, handler
csrrs zero, utvec, t0
# Set the UEIE (User External Interrupt Enable) bit in UIE register
li t1, 0x100
csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8)
# Set the UIE (User Interrupt Enable) bit in USTATUS register
csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie (bit 0)
# Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim
lit1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
li t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable interrupt
sb t3, 0(t1)
# No-end loop, main program, to demo the effective of interrupt
# -----
loop:
nop
nop
nop
j loop
end main:
# ------
# Interrupt service routine
# -----
handler:
# ebreak # Can pause the execution to observe registers
# Saves the context
addi sp, sp, -8
sw a0, 0(sp)
sw a7, 4(sp)
# Handles the interrupt
# Shows message in Run I/O
```

```
li a7, 4
la a0, message
ecall
# Restores the context
lw a7, 4(sp)
lw a0, 0(sp)
addi sp, sp, 8
# Back to the main procedure
uret
```

Giải thích:

- Đoan code:

```
# Load the interrupt service routine address to the UTVEC register
la t0, handler
csrrs zero, utvec, t0
```

la t0, handler: nạp địa chỉ nhãn handler vào thanh ghi t0.

csrrs zero, utvec, t0:

- Ghi địa chỉ đó vào thanh ghi CSR utvec.
- utvec = User Trap Vector: chứa địa chỉ trình xử lý ngắt.
- → Khi có ngắt xảy ra, CPU tự động nhảy tới handler.
- Đoạn code:

```
li t1, 0x100
csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8)
t1 = 0x100 (bit 8 = 1).
```

Ghi giá trị này vào CSR uie (User Interrupt Enable Register).

Bit 8 (UEIE) cho phép ngắt từ thiết bị ngoài (keypad).

- → Cho phép ngắt ngoài cấp user (bàn phím).
- Đoan code:

```
csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie (bit 0)
```

- → Cho phép hệ thống nhận bất kỳ ngắt nào.
- Đoạn code:

```
li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
li t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable interrupt
sb t3, 0(t1)
```

Ghi 0x80 (bit 7 = 1) vào IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD.

Cu thể: bit 7 bật tính năng interrupt của bàn phím.

→ Bàn phím sẽ gửi ngắt khi nhấn nút.


Assignment 3

```
.eqv IN ADDRESS HEXA KEYBOARD 0xFFFF0012
.eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014
.data
message: .asciz "Key scan code: "
# -----
# MAIN Procedure
# -----
.text
main:
 # Load the interrupt service routine address to the UTVEC register
 la t0, handler
 csrrs zero, utvec, t0
 # Set the UEIE (User External Interrupt Enable) bit in UIE register
 li t1, 0x100
 csrrs zero, uie, t1 # uie - ueie bit (bit 8)
 # Set the UIE (User Interrupt Enable) bit in USTATUS register
 csrrsi zero, ustatus, 1 # ustatus - enable uie (bit 0)
 # Enable the interrupt of keypad of Digital Lab Sim
 li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 li t3, 0x80 # bit 7 = 1 to enable interrupt
 sb t3, 0(t1)
 # -----
 # Loop to print a sequence numbers
 # -----
 xor s0, s0, s0 # count = s0 = 0
```

```
loop:
 addi s0, s0, 1 # count = count + 1
prn_seq:
 addi a7, zero, 1
 add a0, s0, zero # Print auto sequence number
 ecall
 addi a7, zero, 11
 li a0, '\n' # Print EOL
 ecall
sleep:
 addi a7, zero, 32
 li a0, 300 # Sleep 300 ms
 ecall
 j loop
end main:
# -----
# Interrupt service routine
# -----
handler:
 # Save context
 addi sp, sp, -16
 sw a0, 0(sp)
 sw a7, 4(sp)
 sw t1, 8(sp)
 sw t2, 12(sp)
 # Print message
 addi a7, zero, 4
 la a0, message
 ecall
 # Scan all 4 rows to find which key is pressed
 li t3, 0x1 # Start from row 0x1
 li t4, 0x8 # Maximum row value is 0x8
scan_rows:
 li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 li t5, 0x80 # Load immediate 0x80 vào thanh ghi t5
 or t2, t3, t5 #t2 = row bit | enable interrupt bit
 sb t2, 0(t1) # Select the row to scan
```

```
li t1, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 lb a0, 0(t1) # Read key scan code
 bne a0, zero, found_key # If a key is detected, jump to print
 slli t3, t3, 1
               # Shift to next row (1->2->4->8)
 ble t3, t4, scan_rows
 j end_handler # No key found
found_key:
 # Print the scan code
           # Print integer (hex)
 li a7, 34
 ecall
 # Print newline
 li a7, 11
 li a0, '\n'
 ecall
end_handler:
 # Restore context
 lw t2, 12(sp)
 lw t1, 8(sp)
 lw a7, 4(sp)
 lw a0, 0(sp)
 addi sp, sp, 16
 # Return from interrupt
 uret
```

Kết quả khi chạy chương trình:



Giải thích:

- Chạy main → in ra một dãy số đếm (74,75,76,...). <Với mục đích là để chương trình vẫn chạy liên tục mà không bị ngắt>
- Nếu **nhấn nút** trên bàn phím keypad (hex keypad):
- Tự động ngắt chương trình chính (main),
- Xử lý ngắt: in ra mã số phím bấm theo định dạng: Key scan code: <địa chỉ>

• Quay lại chương trình chính.

Bonus:

```
.eqv IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0012
.eqv OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD 0xFFFF0014
.eqv MONITOR_SCREEN 0x10010000 # Địa chỉ nơi Bitmap Display vẽ
.eqv RED
               0xFF0000 # RGB Red
eqv BLACK 0x000000 # RGB Black
.data
last_red_addr: .word 0 # Địa chỉ ô đã tô đỏ trước đó
.text
main:
 # Thiết lập handler ngắt
 la t0, handler
 csrrs zero, utvec, t0
 li t1, 0x100 # Bit 8 = UEIE
 csrrs zero, uie, t1
 csrrsi zero, ustatus, 1 # Bit 0 = UIE
 # Bật ngắt keypad
 li t1, IN_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
 li t2, 0x80
 sb t2, 0(t1)
loop:
 nop
 nop
 nop
    loop # Vòng lặp không làm gì cả, chờ ngắt
# INTERRUPT HANDLER
# -----
handler:
 # Luu context
 addi sp, sp, -16
 sw a0, 0(sp)
```

```
a7, 4(sp)
 SW
 sw t1, 8(sp)
      t2, 12(sp)
 SW
 li t3, 0
               # chỉ số hàng
scan_rows:
 li t1, IN ADDRESS HEXA KEYBOARD
                 # Bật ngắt của bàn phím
 li t2, 0x80
 li t4, 1
 sll t4, t4, t3 # t4 = t4 * 2^t3
 or t2, t2, t4 # bật bit tương ứng với hàng cần quét
 sb t2, 0(t1)
 # Đọc mã phím
 li t1, OUT_ADDRESS_HEXA_KEYBOARD
      a0, 0(t1)
 beq a0, zero, next_row # Không phím nào nhấn thì quét hàng tiếp theo
 # Nếu phát hiện có phím được nhấn thì tìm toạ độ của phím
 # a0 hiện tại đang chứa hàng và cột của phím đó
 # 4 bit từ 0-3 chứa số hàng, chính là giá trị của t3
 # 4 bit từ 4-7 chứa số cột, sẽ được tìm ra và lưu vào t5
               # chỉ số côt
 li t5.0
find_col:
 li t6, 1
 sll t6, t6, t5 # t6 = t6 * 2^t5
 slli t6, t6, 4 # Di chuyển để t6 đến bit từ 4-7 để check côt
 and t6, t6, a0 # thực hiện and với a0 để tìm ra vị trí bit được đổi thành 1
 # Nếu kq phép and = 0 nghĩa là tại vị trí bit tương ứng là 0, ngược lại thì bit tại đó bằng 1
và thực hiện vẽ.
 bnez t6, draw_square
                  # Tăng chỉ số cột để tìm
 addi t5, t5, 1
 li t0, 4
 blt t5, t0, find_col # Điều kiện thoát vòng lặp tìm cột
     end handler
draw_square:
 # Tính chỉ số ô
 mul s0, t3, t0 \# s0 = row * 4
 add s0, s0, t5 # s0 = index = row * 4 + col
 slli s0, s0, 2 \# s0 = offset byte = index * 4
     s1, MONITOR_SCREEN
 add s0, s0, s1 # s0 = địa chỉ ô cần tô màu đỏ
```

```
a1, last_red_addr # Đọc địa chỉ ô được tô màu đỏ trước đó
 la
 lw a2, 0(a1)
 beq a2, zero, skip_clear # Nếu a2 = 0, tức đây là lần đầu nhấn phím thì bỏ qua bước
tô đen ô cũ
     a3, BLACK
                      # Tô đen ô đỏ cũ
 li
 SW
      a3, 0(a2)
skip_clear:
 li a4, RED
                    # Tô đỏ ô mới
      a4, 0(s0)
 SW
                     # Lưu giá trị s0 vào bộ nhớ để dùng lần sau
      s0, 0(a1)
 SW
next_row:
 addi t3, t3, 1
 li t0, 4
 blt t3, t0, scan_rows # Kiểm tra hết thì quay về đầu bàn phím
end_handler:
 # Khôi phục ngữ cảnh
 lw t2, 12(sp)
 lw t1, 8(sp)
 lw a7, 4(sp)
      a0, 0(sp)
 lw
 addi sp, sp, 16
 uret
```

Kết quả:

