


# BÀI THÍ NGHIỆM VI XỬ LÝ 2017

### Bài thí nghiệm 1: Bật tắt led đơn, hàng led

## 1.1. Mô tả mạch phần cứng



Hình 1: Mạch nguyên lý nháy led

Mạch phần cứng được mô tả như trong hình 1, cổng P2 nối với 8 led đơn (ghi các giá trị 0/1 ra các chân tương ứng của cổng 1 để bật/tắt led)

# 1.2. Chương trình mẫu

### 1.2.1. Chương tình nháy 1 led đơn

;============; Nhay mot led don

; start

·===========

led bit p2.0 ;led tai chan P2.0

org 00h

main:

clr led ;bat led



```
lcall delay_500ms ;delay 500ms setb led ;tat led lcall delay_500ms simp main delay_500ms:

MOV 50H,#200 loop: MOV 51H,#250

DJNZ 51H,$

DJNZ 50H,loop

RET end

1.2.2 Chwong trình sáng lần lượt các led
```


```
; Sang lan luot cac led
: start
led data equ p2
       org 00h
       main:
       mov a,#0x00
       setb c
      loop:
      rlc a
       cpl a
       mov led data,a
       cpl a
      lcall delay_500ms
       sjmp loop
       delay_500ms :
       MOV 50H,#200
11: MOV 51H,#250
       DJNZ 51H,$
       DJNZ 50H,11
       RET
       end
```

### 1.3 Yêu cầu

- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả
- Mô phỏng trên phần mềm proteus
- Nạp chương trình (dạng .hex file) và chạy được trên kit



2.1. Mô tả phần cứng



Hình 2: Mạch nguyên lý nối led 7 thanh

Các chân A-DP của led 7 thanh tương ứng được nối với P0, 4 chân chọn led từ 1 đến 4 tương ứng nối với P1.0 đến P1.3

# 2.2 Chương trình mẫu

## 2.2.1. Hiện 1 số ;=======

```
; Hien mot so
; start
data 7seg
              equ p1
led1
       bit p2.2
led2
       bit p2.3
org 00h
main:
       mov dptr,#ma7seg
                            ;so 0
       inc dptr
                      ;+1
       inc dptr
       inc dptr
       inc dptr
                                     ;so 4
                                     ;disable 7seg no2
       clr led2
       clr a
       movc a,@a+dptr
       mov data_7seg,a
```



```
sjmp $
                 ;stop here
ma7seg:
       db 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
end
2.2.2. Hiện 2 số (quét led)
; hien hai so
; start
data_7seg
              equ p1
led1
       bit p2.2
       bit p2.3
led2
org 00h
main:
                                    ;hien so 57 theo pp quet led
       mov dptr,#ma7seg
       setb led1
                                    ;enable 7seg no1
       mov a,#5
       move a,@a+dptr
       mov data_7seg,a
                                    ;so 5
       lcall delay
                                    ;delay 250us
                                    ;disable 7seg no1
       clr led1
       setb led2
       mov a,#7
       movc a,@a+dptr
       mov data_7seg,a
                                    ;so 7
       lcall delay
       clr led2
       sjmp main
delay:
       mov r7,#250
       djnz r7,$
       ret
ma7seg:
       db 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
end
2.2.3. Đếm từ 01-99 (quét led)
; dem tu 1 den 99
data 7seg
              equ p1
led1 bit p2.2
```



```
led2
       bit p2.3
org 00h
main:
       mov r5,#100
                                    ;1 so quet 100 lan
reset r6:
       mov R6,#0
loop:
       mov a,r6
                                    ;dem len 100 thi quay ve 0
       cjne a,#100,skip
       simp reset r6
skip:
       mov b,#10
       div ab
                                    ;tach chu so hang chuc luu torng a, don vi luu trong b
       mov dptr,#ma7seg
       setb led1
                                    ;enable 7seg no1
       movc a,@a+dptr
       mov data 7seg,a
                                    ;chu so hang chuc
       lcall delay 250us
                                    ;delay 250us
       clr led1
                                    ;disable 7seg no1
       setb led2
       mov a,b
       movc a,@a+dptr
       mov data_7seg,a
                                    ; chu so hang don vi
       lcall delay 250us
       clr led2
                                    ; r5=0 tang r6 len 1
       djnz r5,loop
       inc r6
       mov r5,#100
       sjmp loop
delay 250us:
       mov r7,#250
       djnz r7,$
       ret
ma7seg:
       db 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
end
```

## 2.3 Yêu cầu


- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả



- Mô phỏng trên phần mềm proteus
- Nạp chương trình (dạng .hex file) và chạy được trên kit

## Bài thí nghiệm 3: Hiển thị LCD

3.1. Mô tả phần cứng



Hình 3: Mạch nguyên lý nối LCD 16x2

Sử dụng LCD 16x2, 4 chân tín hiệu D4 đến D7 của LCD được nối với 4 chân từ P0.4 đến P0.7. Tín hiệu điều khiển từ cổng P2.6 nối chân RS, cổng P2.5 nối với chân RW và tín hiệu từ chân P2.7 được nối đến chân E của LCD.

# 3.2. Chương trình mẫu

; Hien thi LCD; smod51

U equ 31 ; memory location to hold upper nibble L equ 21 ; memory location to hold lower nibble

Port equ P0 ; data port to connect LCD

RS equ P2.6; RS pin connection RW equ P2.5; RW pin connection EN equ P2.7; EN pin connection



Connection of Port Port.4 = DB4; Port.5 = DB5; Port.6 = DB6; Port.7 = DB7SS MACRO L1 MOV R1,#0 MOV DPTR,L1 LCALL lcd puts **ENDM** ORG 0000h **CLR RW** ACALL init SS #STRING1 MOV A, #0c0H ; switch to 2nd line of LCD ACALL lcd cmd SS #STRING2 SJMP \$ ; INFINITE LONG LOOP ; Separator separator: ; save A at temp location U MOV U,A ANL U,#0F0H ; mask it with 0Fh (28h & F0h = 20h) ; swap nibble  $(28h \Rightarrow 82H)$ SWAP A ANL A,#0F0H; mask it with 0fh (82h & f0h = 80h) MOV L,A ; save it at temp location L **RET** ; return ;====== ; Move To Port ; MOV port,A ; put content of A to port ; ANL port,#0x0FH ; ORL port, A move to Port: MOV C,Acc.4 MOV port.4,C MOV C,Acc.5

MOV port.5,C



### ;LCD command lcd cmd: CLR RS ; clear rs, going to send command ACALL separator ; separate the command and save to U and L MOV A, U ; copy U to A ACALL move\_to\_port ; move content of a to port MOV A, L ; copy L to A ACALL move to port; move content of a to port RET ; return ; LCD data lcd data: SETB RS ; RS=1, going to send DATA ACALL separator ; separate the data and save to U & L MOV A, U ; copy U to A ACALL move to port; send it to LCD ; copy L to A MOV A, L ACALL move to port; send it to LCD RET ; return ; Initilization init: ACALL delay ; some delay to lcd after power on ACALL delay CLR port.4 SETB port.5 CLR port.6



CLR port.7; send 20h to LCD to set 4 bit mode CLR RS; after that we can use lcd\_cmd

SETB EN ; make EN switching

ACALL delay

CLR EN

MOV A, #28H

ACALL lcd\_cmd

MOV A, #0CH

ACALL lcd\_cmd

MOV A, #06H

ACALL lcd cmd

MOV A, #01H

ACALL lcd\_cmd

**RET** 

-----

lcd puts:

MOV A,R1

MOVC A,@A+DPTR

LCALL lcd\_data

INC R1

CJNE R1,#15,lcd\_puts

**RET** 

\_\_\_\_\_

delay:

MOV R6, #5FH

L2: MOV R7,#3FH

L1: DJNZ R7, L1

DJNZ R6, L2

RET ;=======

STRING1: DB' VI XU LY'

STRING2: DB '==TEST PROGRAM=='

end


### 3.3 Yêu cầu

- Soạn thảo, dịch, chạy, gi lại kết quả
- Mô phỏng trên phần mềm proteus
- Nạp chương trình (dạng .hex file) và chạy được trên kit

Bài thí nghiệm 4: Giải mã phím

## 4.1. Mô tả phần cứng





Hình 4: Mạch nguyên lý giải mã phím

Phím BT1 đến BT4 được nối với 4 chân P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, 8 led từ L1 đến L8 được nối đến 8 chân của P2 theo thứ tự từ P2.0 đến P2.7. Khi nhấn phím BT1 thì led L1 sẽ sáng và nhả nút thì led L1 sẽ tắt.

### 4.2. Chương trình

# 4.2.1. 1 phím bật tắt led đơn

·======;

; Mot phim bat tat mot led


ORG 00H MAIN:

JNB P1.4,PHIM1 JMP MAIN PHIM1: CLR P2.0 acall delay\_500ms SETB P2.0 RET



delay\_500ms: MOV 50H,#200 11: MOV 51H,#250 DJNZ 51H,\$ DJNZ 50H,11 RET END

# 4.2.2. Quét phím hiển thị LCD



Hình 5: Mạch nguyên lý giải mã phím hiện thị LCD

; Quet phim hien thi len LCD

\$mod51

U equ 31 ; memory location to hold upper nibble L equ 21 ; memory location to hold lower nibble



Port equ P0 ; data port to connect LCD RS equ P2.6 ; RS pin connection RW equ P2.5 ; RW pin connection ; EN pin connection EN equ P2.7 ; Connection of Port ; Port.4 = DB4; Port.5 = DB5; Port.6 = DB6; Port.7 = DB7SS MACRO L1 MOV R1,#0 MOV DPTR,L1 LCALL lcd puts **ENDM** ORG 0000h **CLR RW** ACALL init main: SS #STRING1 ; switch to 2nd line of LCD MOV A, #0c0H ACALL lcd\_cmd SS #STRING2 quetphim: JNB P1.4,PHIM1 JNB P1.5,PHIM2 ;====== Q====== JNB P1.6,PHIM3

JNB P1.7,PHIM4



| sjmp main                               |                              |
|---|------------------------------|
| , <del></del><br>РНІМ1:                 |                              |
| MOV A, #0c0H                            | ; switch to 2nd line of LCD  |
| ACALL lcd_cmd                           |                              |
| SS #KEY1                                |                              |
| JNB P1.4,\$                             |                              |
| sjmp main                               |                              |
| ·=====================================  |                              |
| PHIM2:                                  |                              |
| MOV A, #0c0H                            | ; switch to 2nd line of LCD  |
| ACALL lcd_cmd                           |                              |
| SS #KEY2                                |                              |
| JNB P1.5,\$                             |                              |
| sjmp main                               |                              |
| ;====================================== |                              |
| PHIM3:                                  |                              |
|   | ; switch to 2nd line of LCD  |
| ACALL lcd_cmd                           |                              |
| SS #KEY3                                |                              |
| JNB P1.6,\$                             |                              |
| sjmp main                               |                              |
| ;=====================================  |                              |
| PHIM4:                                  | e assistable and line of LCD |
|   | ; switch to 2nd line of LCD  |
| ACALL lcd_cmd<br>SS #KEY4               |                              |
| JNB P1.7,\$                             |                              |
| simp main                               |                              |
| 5 1                                     | ONG I OOP                    |
| /SJMP \$ ; INFINITE LO                  |                              |
| Separator                               |                              |



# separator: MOV U,A ; save A at temp location U ANL U,#0F0H ; mask it with 0Fh (28h & F0h = 20h) SWAP A ; swap nibble $(28h \Rightarrow 82H)$ ANL A,#0F0H ; mask it with 0fh (82h & f0h = 80h) MOV L,A ; save it at temp location L **RET** ; return ;========= ; Move To Port ; MOV port,A ; put content of A to port ; ANL port,#0x0FH ; ORL port,A ;======= move to Port: MOV C,Acc.4 MOV port.4,C MOV C,Acc.5 MOV port.5,C MOV C,Acc.6 MOV port.6,C MOV C,Acc.7 MOV port.7,C SETB EN ; make EN high ACALL DELAY ; call a short delay routine CLR EN ; clear EN ACALL DELAY ; short delay **RET** ; return ;LCD command

lcd\_cmd:



CLR RS ; clear rs, going to send command ACALL separator ; separate the command and save to U and L MOV A, U ; copy U to A ACALL move to port; move content of a to port MOV A, L ; copy L to A ACALL move to port; move content of a to port **RET** ; return ; LCD data lcd data: ; RS=1, going to send DATA SETB RS ACALL separator; separate the data and save to U & L MOV A, U ; copy U to A ACALL move to port; send it to LCD MOV A, L ; copy L to A ACALL move\_to\_port; send it to LCD **RET** ; return ; Initilization init: ACALL delay ; some delay to lcd after power on ACALL delay CLR port.4 SETB port.5 CLR port.6 CLR port.7; send 20h to LCD to set 4 bit mode CLR RS ; after that we can use lcd\_cmd ; make EN switching SETB EN ACALL delay **CLR EN** 



```
MOV A, #28H
ACALL lcd cmd
MOV A, #0CH
ACALL lcd_cmd
MOV A, #06H
ACALL lcd_cmd
MOV A, #01H
ACALL lcd_cmd
RET
lcd_puts:
MOV A,R1
MOVC A,@A+DPTR
LCALL lcd_data
INC R1
CJNE R1,#15,lcd_puts
RET
delay:
MOV R6, #5FH
L2: MOV R7,#3FH
L1: DJNZ R7, L1
DJNZ R6, L2
RET ;======
STRING1: DB' VI XU LY'
           STRING2: DB ' Press one key '
           KEY1: DB'
                       KEY 1
           KEY2: DB' KEY 2
           KEY3: DB'
                        KEY 3
           KEY4: DB'
                        KEY 4
```

End

#### 4.3 Yêu cầu


- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả



- Mô phỏng trên phần mềm proteus
- Nạp chương trình (dạng .hex file) và chạy được trên kit

### Bài thí nghiệm 5: Giải mã bàn phím 4x4

5.1 Mô tả phần cứng



Hình 6: Mạch nguyên lý giải mã phím 4x4

Bốn hàng được nối với P2.0-P2.3, bốn cột được nối với P2.4-P2.7. Bấm từng phím từ trái sang phải, từ trên xuống dưới sẽ hiện số tuần tự 0 đến 9 trên led 7 thanh. . Mô phỏng trên proteus bằng cách mở file "Keypad\_Scan\_Interrupt" theo đường dẫn sau: C:\TNVXL\students\Bai 5 - Quet ban phim dung ngat.

## 5.2 Chương trình mẫu

| ;====================================== |  |
|---|--|
| ; giai ma ban phim 4x4                  |  |
| ;====================================== |  |
| \$NOMOD51                               |  |
| \$INCLUDE (8051.MCU)                    |  |
| ·                                       |  |



; Reset Vector org 0000h jmp Start ORG 0003H LJMPINT0\_ISR ; CODE SEGMENT org 0100h Start: SETB EA ; Enable Interrupt SETB EX0 ; Enable INT0 SETB IT0 ; INTO NGAT THEO SUON XUONG MOVTMOD, #20H TH1, #0B0H MOVP2, #0FH MOV P1, #0 MOV MOVR1, #0 ; COUNT CLR A SJMP \$ INTO\_ISR: CALL DELAY JB P3.2, EXIT MOV P2, #11111110B MOV A, P2 A, #0F0H **ANL** CJNE A, #0F0H, ROW0

P2, #11111101B

MOV



MOV A, P2

MOV R1, #4

ANL A, #0F0H

CJNE A, #0F0H, ROW1

MOV P2, #11111011B

MOV A, P2

MOV R1, #8

ANL A, #0F0H

CJNE A, #0F0H, ROW2

MOV P2, #11110111B

MOV A, P2

MOV R1, #12

ANL A, #0F0H

CJNE A, #0F0H, ROW3

ROW0:

RLC A

JNC MATCH

INC R1

SJMP ROW0

ROW1:

RLC A

JNC MATCH

INC R1

SJMP ROW1

ROW2:

RLC A

JNC MATCH

INC R1

SJMP ROW2

ROW3:

RLC A

JNC MATCH

INC R1



## SJMP ROW3

MATCH:

MOV A, #0

MOVA, R1

P1, A MOV

EXIT:

MOVR1, #0

P2, #0F0H MOV

**RETI** 

DELAY:

SETB TR1

TF1, \$ **JNB** CLR TF1 CLR TR1

RET


**END** 

### 5.3 Yêu cầu

- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quảMô phỏng trên phần mềm proteus

Bài thí nghiệm 6: Truyền tin UART





Hình 7: Mạch nguyên lý truyền thông UART

### 6.1. Chương trình mẫu

```
; Gửi 1 byte từ máy tính xuống vi điều khiển, vi điều khiển rồi đọc rồi gửi lại byte tương tự lên máy
tính
org 000h
ljmp begin
org 23h
limp serial IT
:/**
 * FUNCTION PURPOSE: This file set up uart in mode 1 (8 bits uart) with
; * timer 1 in mode 2 (8 bits auto reload timer).
; * FUNCTION_INPUTS: void
; * FUNCTION OUTPUTS: void
org 0100h
begin:
MOV SCON, #50h; /* uart in mode 1 (8 bit), REN=1 */
ORL TMOD, #20h; /* Timer 1 in mode 2 */
MOV TH1, #0F9h; /* 9600 Bds at 12MHz */
MOV TL1, #0F9h; /* 9600 Bds at 12MHz */
MOV A,PCON
SETB ACC.7
MOV PCON,A
SETB ES; /* Enable serial interrupt*/
SETB EA; /* Enable global interrupt */
```



```
SETB TR1; /* Timer 1 run */
JMP $; /* endless */
; * FUNCTION PURPOSE: serial interrupt, echo received data.
; * FUNCTION_INPUTS: P3.0(RXD) serial input
; * FUNCTION_OUTPUTS: P3.1(TXD) serial output
serial_IT:
JNB RI,EMIT_IT; test if it is a reception
CLR RI; clear reception flag for next reception
MOV A,SBUF; read data from uart
MOV SBUF, A; write same data to uart
LJMP END IT
EMIT IT:
CLR TI; clear transmition flag for next transmition
END IT:
RETI
end
6.2 Yêu cầu
```


- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả

- Mô phỏng trên phần mềm proteus

Bài thí nghiệm 7<u>:</u> Đo nhiệt độ bằng cảm biến LM35

7.1 Mô tả phần cứng





Hình 8: Mạch nguyên lý mạch đo nhiệt độ

Sử dụng CLOCK ngoài cấp cho ADC0808. Đọc nhiệt độ vào chân INO của ADC. Chân dữ liệu của 8051 gửi lên led 7 thanh là: P0.0 – P0.6 nối lần lượt với các chân A – G của led 7 thanh . Mô phỏng trên proteus bằng cách mở file "do nhiet do\_89c51" theo đường dẫn sau: C:\TNVXL\students\Bai 7 Do nhiet do\mo phong.

### 7.2 Chương trình

; do nhiet do
; start bit p1.6
eoc bit p1.4
ale bit p1.5

led1 bit p1.0
led2 bit p1.1
led3 bit p1.2
led4 bit p1.3
org 000h

main: lcall cdoi lcall hex\_bcd lcall bcd\_7doan lcall hienthi jmp main cdoi: setb ale clr ale

setb start



```
jb eoc,$
clr start
mov r7,#150
de: lcall hienthi
djnz r7,de
mov a,p3
ret
hex_bcd:
mov b,#10
div ab
mov 10h,b
mov 11h,a
ret
bcd_7doan:
mov dptr,#900h
mov a,10h
movc a,@a + dptr
mov 20h,a
mov a,11h
movc a,@a + dptr
mov 21h,a
ret
hienthi: mov p0,21h
setb led4
lcall delay
anl p1,#0f0h
               ; p1=----1111
mov p0,20h
setb led3
Icall delay
anl p1,#0f0h
mov p0,#063h
setb led2
lcall delay
anl p1,#0f0h
mov p0,#039h
setb led1
Icall delay
anl p1,#0f0h
ret
delay: mov 7fh,#100
djnz 7fh,$
ret
```




org 900h db 03fh,006h,05bh,04fh,066h,06dh,07dh,007h,07fh,06fh  $\rm END$ 

#### 7.3 Yêu cầu

- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả
- Mô phỏng trên phần mềm proteus

### Bài thí nghiệm 8<u>:</u> Tạo xung vuông tần số 5 KHz

8.1 Mô tả phần cứng



Hình 9: Mạch tạo xung vuông

Tạo xung vuông tần số 5 kHz trên chân P2.0, sử dụng Oscilloscope để đo tần số của xung được tạo ra. Mô phỏng trên proteus bằng cách mở file "tao xung" theo đường dẫn sau: C:\TNVXL\students\Bai9 PWM\mo phong.

# 8.2 Chương trình

| ;===<br>; tao              | xung vuong   |
|----------------------------|--|
| ; <del>===</del><br>;tan s | so thach anh 11.0592MHz                            |
| ;===<br>; su c             | lung timer0 mode 2 de tao tan so xung vuong f=5kHz |
| ;===<br>org                | <br>0<br>ljmp main                                 |
| org                        | 0bh  |




```
ljmp
              interupt timer0
org
       800h
main:
              tmod,#2
       mov
              tl0,#0a3h
       mov
              th0,#0a3h
       mov
              tr0
       setb
       setb
              et0
       setb
              ea
       simp $
interupt timer0:
              p2.0
                      ;dao chan p2.0
       cpl
       -reti
end
```

### 8.3 Yêu cầu

- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả, thay đổi tần số khác
- Mô phỏng trên phần mềm proteus
- Sinh viên viết chương trình tạo xung không dùng ngắt, chạy thử và so sánh
- Nạp chương trình (dạng .hex file) và chạy được trên kit

Bài thí nghiệm 9: Giao tiếp I2C, thiết kế mạch đồng hồ.



Hình 10: Mạch nguyên lý mạch đồng hồ

Sử dụng IC thời gian thực DS1307 để hiện thị thời gian trên led 7 thanh. Mạch sử dụng các nút bấm để cài đặt thời gian cho đúng. Chân dữ liệu của 8051 gửi lên led 7 thanh là: P0.0 - P0.7 nối



lần lượt với các chân A-G - DP của led 7 thanh. Mô phỏng trên proteus bằng cách mở file "Dong ho ds1307 Dn proteus" theo đường dẫn sau: C:\TNVXL\students\Bai 8 Mach dong ho\mo phong

## 9.2 Chương trình

**ORG 030H** 

; Mach dong ho \$mod51 **TEMP** DATA 37H XUNG NHAY DATA 38H; XUNG 100ms BIEN NHAY DATA 39H; 0 = SANG TAT CA DEN, 1 = NHAY led TUONG UNG KHI set GIAY DATA 40H PHUT DATA 41H GIO DATA 42H DONVI GIAY DATA 47H CHUC GIAY DATA 48H DONVI PHUT DATA 49H CHUC PHUT DATA 4AH DONVI GIO DATA 4BH CHUC GIO DATA 4CH PHAN TRAM GIAY DATA 4DH FLAG SET DATA 4EH; 0 = KHONG SET, 1 = SET PHUT, 2 = SET GIO LED GIAY BIT P2.0 LED C GIAY BIT P2.1 LED PHUT BIT P2.2 LED C PHUT BIT P2.3 LED GIO BIT P2.4 LED C GIO BIT P2.5 :=====I2C======== SCL BIT P3.0 SDA BIT P3.1 SW 1 BIT P3.2 SW 2 BIT P3.3 SW 3 BIT P3.4 LED DATA EQU PO BYTE W EQU 11010000B BYTE R EOU 11010001B ADD LOW EQU 62H DATA DS EQU 63H ORG 00H LJMP MAIN ORG 0BH LJMP NGAT TIME



```
MAIN: ;reset tat ca cac bien
     MOV GIAY,#0
     MOV PHUT,#0
     MOV GIO,#0
     MOV BIEN_NHAY,#0
     MOV XUNG NHAY,#0
     MOV FLAG SET,#0
     MOV R0,#0
     MOV IE,#10001010B
     MOV TMOD,#11H
     MOV TL0,#LOW(-9216)
     MOV TH0,#HIGH(-9216)
     SETB TR0
     MOV A,#0FFH
     MOV LED DATA,A
     MOV DPTR, #BANGSO
     CLR SCL
     CLR SDA
     NOP
     SETB SCL
     SETB SDA
     NOP
     MOV ADD_LOW,#00H
     MOV DATA DS,#00H
     LCALL WRITE BYTE
LOOP_HIEN_THI: ; chuong trinh chinh chay tai day
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#0,L HT
     CALL INIT PORT
L HT:
     LCALL HIEN THI
     LCALL SCAN KEY
     SJMP LOOP_HIEN_THI
INIT PORT:
; READS SECONDS
READ SEC:
     MOV ADD LOW,#00h
     LCALL READ BYTE
     MOV A, DATA DS
     CALL BCD_HEX
     MOV GIAY,A
```



### LCALL I2C\_STOP

```
; READS MINUTES
     MOV ADD_LOW,#01h
     LCALL READ BYTE
     MOV A, DATA DS
     CALL BCD HEX
     MOV PHUT, A
     LCALL I2C STOP
; READS HOURS
     MOV ADD LOW,#02h
     LCALL READ_BYTE
     MOV A, DATA DS
     CALL BCD HEX
     MOV GIO,A
     LCALL I2C_STOP
     RET
; Stop I2C communication
I2C Stop:
     CLR SDA
     SETB SCL
     NOP
     SETB SDA
     RET
;* WRITE DATA DS TO DS1307 1 BYTE *
;* INPUT : ADD_LOW *
*: DATA DS *
WRITE BYTE:
     CLR SDA
                          ; start bit
     CLR SCL
     MOV A,#BYTE_W
                          ; send control byte
     LCALL LOOP BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
                          ; loop until busy
     JB SDA,WRITE BYTE
     CLR SCL
     MOV A,ADD LOW
                          ; send address low
```



```
LCALL LOOP BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
     JB SDA,WRITE BYTE
                          ; loop until busy
     CLR SCL
     MOV A,DATA DS
                          ; send DATA
     LCALL LOOP BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
     JB SDA, WRITE BYTE
                          ; loop until busy
     CLR SDA
     CLR SCL
     SETB SCL
                          ; stop bit
     SETB SDA
     RET
BCD_HEX:
     MOV B,#10H
     DIV AB
                          ;CAT HANG DON VI
     MOV TEMP,B
     MOV B,#10
     MUL AB
     ADD A, TEMP
     ret
HEX BCD:
     MOV B,#10
     DIV AB
                          ;CAT HANG DON VI
     MOV TEMP,B
     MOV B,#10H
     MUL AB
     ADD A, TEMP
     ret
* READ DATA FROM DS1307 1 BYTE *
;* INPUT : ADD HIGH *
;* : ADD LOW *
* OUTPUT : DATA DS
·**********************************
READ BYTE:
     CLR SDA
                          ; start bit
     CLR SCL
```



```
MOV A,#BYTE W
                          ; send control byte
     LCALL LOOP_BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
     JB SDA,READ_BYTE
                          ; loop until busy
     CLR SCL
     MOV A, ADD LOW
                          ; send address low
     LCALL LOOP_BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
                          ; loop until busy
     JB SDA,READ BYTE
     CLR SCL
     SETB SCL
     SETB SDA
     CLR SDA
                          ;start bit
     CLR SCL
     MOV A,#BYTE R
                               ;send control byte
     LCALL LOOP BYTE
     SETB SDA
     SETB SCL
                               ;loop until busy
     JB SDA, READ BYTE
     CLR SCL
     LCALL LOOP_READ
     SETB SDA
     SETB SCL
     CLR SCL
     SETB SCL
                               ;stop bit
     SETB SDA
     RET
* WRITE
;* INPUT: ACC
************
LOOP BYTE:
     PUSH 02H
     MOV R2,#08H
LOOP SEND:
     RLC A
     MOV SDA,C
     SETB SCL
     CLR SCL
     DJNZ R2,LOOP SEND
     POP 02H
     RET
```



```
***********
* READ *
* OUTPUT: ACC
***********
LOOP READ:
     PUSH 02H
     MOV R2,#08H
LOOP READ1:
     SETB SCL
     MOV C,SDA
     CLR SCL
     RLC A
     DJNZ R2,LOOP READ1
     MOV DATA DS,A
     POP 02H
     RET
TACHSO: ; tach rieng hang chuc va hang don vi bang cach chia cho 10
     MOV A, GIAY; Lan luot chia cac Bien: Giay, Phut, Gio cho 10
     MOV B,#10; de tach phan Don Vi va Hang Chuc ra, de cat rieng vao cac Bien tuong ung.
     DIV AB; PHAN NGUYEN trong A, PHAN DU trong B
     MOV CHUC GIAY, A; Luu lai HANG CHUC Giay
     MOV DONVI GIAY, B; luu lai DON VI Giay
     MOV A, PHUT
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV CHUC PHUT,A
     MOV DONVI PHUT,B
     MOV A,GIO
     MOV B,#10
     DIV AB
     MOV CHUC GIO,A
     MOV DONVI GIO,B
     RET
HIEN_THI: ; HIEN THI LED 7 DOAN
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#0,CHOP NHAY
     LCALL HIENTHI
     AJMP THOAT HIENTHI
```



CHOP\_NHAY: ; KIEM TRA BIEN NHAY VA FLAG\_SET DE TAO HIEU UNG NHAY LED DANG SETING MOV A,BIEN\_NHAY CJNE A,#0,CHOP NHAY1 LCALL HIENTHI AJMP THOAT\_HIENTHI CHOP\_NHAY1: LCALL NHAY JMP CHOP NHAY THOAT HIENTHI: **RET** HIENTHI: LCALL HIENTHI S LCALL HIENTHI P LCALL HIENTHI G **RET** NHAY: MOV A,FLAG SET CJNE A,#1,KT1 LCALL HIENTHI S LCALL HIENTHI\_G KT1: MOV A,FLAG SET CJNE A,#2,THOAT N LCALL HIENTHI S LCALL HIENTHI P THOAT\_N: **RET** HIENTHI S: ;hien thi hang don vi cua Giay MOV A,DONVI GIAY MOVC A,@A+DPTR MOV LED\_DATA,A CLR LED GIAY LCALL DL SETB LED GIAY

MOV A,CHUC GIAY; hien thi hang chuc cua Giay



MOVC A,@A+DPTR MOV LED\_DATA,A CLR LED C GIAY LCALL DL SETB LED\_C\_GIAY RET HIENTHI\_P: MOV A,DONVI PHUT; hien thi hang don vi cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED DATA,A CLR LED PHUT LCALL DL SETB LED\_PHUT MOV A, CHUC\_PHUT; hien thi hang chuc cua Phut MOVC A,@A+DPTR MOV LED DATA,A CLR LED C PHUT LCALL DL SETB LED\_C\_PHUT RET HIENTHI G: MOV A,DONVI\_GIO; hien thi hang don vi cua gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED DATA,A CLR LED GIO LCALL DL SETB LED GIO MOV A,CHUC GIO; hien thi hang chuc cua Gio MOVC A,@A+DPTR MOV LED DATA,A CLR LED\_C\_GIO LCALL DL SETB LED\_C\_GIO **RET** NGAT\_TIME: INC XUNG NHAY INC PHAN\_TRAM\_GIAY ;DAT TIMER CHAY 1/100 GIAY MOV TL0,#LOW(-9216)



```
MOV TH0,#HIGH(-9216)
     SETB TR0
     PUSH ACC
     PUSH PSW
                                  ;Thanh ghi trang th?i chuong tr?nh
     MOV A, XUNG NHAY ; TAO XUNG NHAP NHAY = 1/4 GIAY
     CJNE A,#25,TIME1
     MOV XUNG NHAY,#0
     INC BIEN NHAY
     MOV A,BIEN NHAY
     CJNE A,#3,TIME1
     MOV BIEN NHAY,#0
     TIME1:
     MOV A, PHAN TRAM GIAY; Kiem tra bien PHAN TRAM GIAY - Thoat khoi ngat
Time0 neu khong =
     CJNE A,#100,THOAT NGAT TIME
     MOV PHAN TRAM \overline{G}IAY, \#0; Neu = 100 th? set bien nay = 0
THOAT NGAT TIME:
     LCALL TACHSO
     POP PSW
     POP ACC
     RETI
SCAN_KEY: ;KIEM TRA PHIM NHAN
SW1: ;SET TIME
     JB SW 1,SW2
     INC FLAG SET
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#3,L SW1
     MOV A, PHUT
     CALL HEX BCD
     MOV DATA DS,A
     MOV ADD LOW,#01H
     LCALL WRITE BYTE
     MOV A,GIO
     CALL HEX BCD
     MOV DATA DS,A
     MOV ADD LOW,#02H
     LCALL WRITE BYTE
     MOV FLAG SET,#0
```



```
L SW1:
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LJMP NOKEY
SW2: ;SET_MIN
     JB SW 2,SW3
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#0,SW20
     LJMP NOKEY
SW20:
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#1,TANG_GIO;
     JB SW 2,SW3
TANG PHUT:
     INC PHUT; Roi tang Bien phut them 1
     MOV A, PHUT
     CJNE A,#60,L SW2;
     MOV PHUT,#0; Neu = 60 th? set bien nay = 0
L_SW2:
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LJMP SW2
TANG GIO: ;SET HOUR
     JB SW 2,SW3
     MOV A,FLAG_SET
     CJNE A,#2,SW3
     JB SW 2,SW3
     INC GIO; Roi tang Bien Gio them 1
     MOV A,GIO
     CJNE A,#24,L TANG GIO; Bien gio = 60? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
     MOV GIO,#0
L TANG GIO:
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LJMP TANG_GIO
SW3: ;DANG NHAN SW3?
     JB SW_3,NOKEY ;KHONG NHAN SW2? KIEM TRA SW3
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#0,SW30
     LJMP NOKEY
```



```
SW30:
     MOV A,FLAG SET ;DANG NHAN SW2. KIEM TRA CHE DO CHINH GIO HAY
CHINH PHUT.
     CJNE A,#1,GIAM GIO;
     JB SW_3,NOKEY
GIAM PHUT:
     DEC PHUT; Roi tang Bien phut them 1
     MOV A, PHUT
     CJNE A,#-1,L SW3; Bien Phut = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
     MOV PHUT,#59; Neu = -1 th? set bien nay = 60
L SW3:
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LJMP SW3
GIAM GIO:
     JB SW 3,NOKEY
     MOV A,FLAG SET
     CJNE A,#2,NOKEY
     LCALL HIENTHI
     JB SW 3,NOKEY
     DEC GIO; Roi Giam Bien Gio them 1
     MOV A,GIO
     CJNE A,#-1,L GIAM GIO; Bien gio = -1? - Thoat khoi ngat Time0 neu khong =
     MOV GIO,#23
L GIAM GIO:
     LCALL DL1
     LCALL DL1
     LJMP GIAM GIO
NOKEY:
     RET
DL:
     MOV R7,#200
     DJNZ R7,$
     RET
DL1:
     PUSH 00H
     PUSH 01H
```

MOV R1,#20O



```
DEL:
     LCALL HIEN THI
     LCALL HIEN THI
     LCALL HIEN THI
     MOV R0,#250
     DJNZ R0,$
     DJNZ R1,DEL
     POP 01H
     POP 00H
     RET
DELAY_1MS:
     MOV R7,#200
DL_1MS_1:
     MOV R6,#200
     DJNZ R6,$
     DJNZ R7,DL_1MS_1
     RET
DELAY:
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     NOP
     RET
BANGSO:
DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
RET
END
9.3 Yêu cầu
```

- Soạn thảo, dịch, chạy, ghi lại kết quả

- Mô phỏng trên phần mềm proteus, cài đặt múi giờ khác bằng các nút bấm.