618327-2560


ฟิสิกส์ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์


และอุปกรณ์

นพ.อรทัย วัชรกิจจากร

บทที่ 5

Energy Bands






 พิจารณาอะตอมที่เหมือนกันสองอะตอมเมื่อ มันอยู่ห่างกันมากพลังงานที่ได้รับอนุญาต
 ระดับสำหรับควอนตัมหลักที่กำหนด
 จำนวน (n = 1) ประกอบด้วยหนึ่งสองเท่า
 ระดับเสื่อม (อะตอมทั้งสองมี
 พลังงานเท่ากันทุกประการ)


🕻 เมื่อนำมาใกล้กัน

ระดับพลังงานเสื่อมลงสองเท่าจะ แบ่งออกเป็นสองระดับโดยการโต้ตอบกัน ระหว่างอะตอม




- มีอะตอมแยกอยู่ N อะตอม
 - นำมารวมกันเป็น
 ของแข็งวงโคจรของภายนอก
 อิเล็กตรอนของอะตอมต่างชนิดกัน
 ทับซ้อนและโต้ตอบกันด้วย
 กันและกัน.
- สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
 ระดับพลังงานและ N
 แยกห่างกันอย่างใกล้ชิด
 ระดับที่เกิดขึ้น

- พิจารณา อะตอม ซิลิกอน แยกตัวออกมา อิเล็กตรอน 10 ตัวจาก 14 ตัวครอบครองพลังงาน ระดับที่มีรัศมีวงโคจรเล็กกว่าระดับอะตอมมาก การแยกตัวในคริสตัล
- อิเล็กตรอนวาเลนซ์ที่เหลืออีกสี่ตัวมีพันธะที่อ่อนมาก และอาจเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีได้
- ดังนั้น อิเล็กตรอนวาเลนซ์จึงเป็นตัวที่ต้องพิจารณา
- เปลือกชั้นในทั้ง 2 ด้านเต็มและยึดติดกันอย่างแน่นหนา นิวเคลียส



• เมื่อระยะห่างระหว่างอะตอมลดลง 3s และ 3p

เปลือกย่อยของ อะตอมซิลิกอน N จะโต้ตอบและทับซ้อนกัน



• ที่ สมดุล
ระยะห่างระหว่างอะตอม
แบนด์จะแยกออกเป็นสี่สถานะค
วอนตัมอีกครั้ง
อะตอมในแถบล่าง

(แถบวาเลนซ์) และสิ่ สถานะควอนตัมต่ออะตอม ในแถบบน (แถบการนำไฟฟ้า)


- ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (T = 0 K) อิเล็กตรอนจะครอบครอง สถานะพลังงานต่ำที่สุด เพื่อให้ทุกสถานะในระดับพลังงานต่ำ แบนด์จะเต็มและทุกสถานะในแบนด์บนจะเป็น ว่างเปล่า.
- ส่วนล่างของแถบการนำไฟฟ้าเรียกว่า Ec และ ด้านบนของแถบวาเลนซ์เรียกว่า Ev

- พลังงานแบนด์แก๊ป Eg คือความกว้างของระดับพลังงานต้องห้ามระหว่างด้านล่างของ
 แถบการนำไฟฟ้า
 และส่วนบนของแถบวาเลนซ์
- พลังงานแบนด์แก็ปคือพลังงานที่จำเป็นในการทำลาย
 พันธะในสารกึ่งตัวนำเป็นอิสระและอิเล็กตรอนไป
 แถบการนำไฟฟ้าและทิ้งรูไว้ในแถบวาเลนซ์

แผนภาพพลังงาน-โมเมนตัม • พลังงาน E ของ อิเล็กตรอนอิสระกำหนดโดย

โดยที่ p คือโมเมนตัม m0 คือมวลอิเล็กตรอนอิสระ

ในสารกึ่งตัวนำ
 อิเล็กตรอนในการนำไฟฟ้า
 วงดนตรีจะคล้ายกับวงฟรี
 อิเล็กตรอนในที่ที่มันมีอิสระที่จะ
 เคลื่อนไหวอยู่ภายในคริสตัล
 ตามที่แสดงในรูปด้านขวา



- อย่างไรก็ตาม สมการข้างต้นสำหรับ E ไม่สามารถทำได้ ใช้เนื่องจากศักย์ของนิวเคลียสเป็นระยะ
- อย่างไรก็ตาม หากแทนที่ m0 ด้วย มวลที่มีประสิทธิภาพ ในสมการ (1) จะได้พลังงาน E ของ

อิเล็กตรอนเป็น

- มวลที่มีประสิทธิภาพในของแข็งเป็นผลมาจาก
 อนุภาคที่มีประจุเคลื่อนที่อยู่ใต้แกนนิวเคลียสของ
 สนามไฟฟ้าที่ใช้ในสภาวะที่มีประจุไฟฟ้าเป็นระยะ
 ศักยภาพ.
- นี่ต่างจากมวลในอวกาศว่าง
- มวลที่มีประสิทธิภาพของอิเล็กตรอนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ

 ในกลศาสตร์ควอนตัม ความเร็วของอิเล็กตรอนจะถูกอธิบายโดย กลุ่มของมัน

ความเร่งสามารถหาได้จาก

• สำหรับส่วนคลาสสิก จะแสดง dE เป็นงานที่ทำโดยอนุภาคที่เดินทางเป็นระยะทาง vgdt ภายใต้ อิทธิพลของแรง eE

สิ่งนี้จะนำไปสู่

การแทนค่า (3) ลงใน (2)

เอ
$$-\frac{1}{2} = \frac{1}{2} =$$


จาก F = ma เราได้


สามารถเขียนนิพจน์ที่คล้ายกันสำหรับหลุมที่มีมวลที่มีประสิทธิภาพ mh

• แผนภาพพลังงาน-โบเมนตัมแบบแผนผังสำหรับสาร กึ่งตัวนำพิเศษที่มี = 0.25 m0 แล๊๊ = เเ ก


 พลังงานอิเล็กตรอนจะถูกวัดจากด้าน บน และพลังงานหลุมจะถูกวัดจากด้านล่าง

 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน และโมเมนตัมนี้เรียกว่า "แผนภาพแกบพลังงาน"






พิจารณาโครงสร้างผลึก 3 มิติ ระยะห่างของโครงตาข่ายแตกต่างกันด้วย ทิศทางคริสตัล ่ <u>เละ [100] เเละ [100]</u> เม่น FCC ด้วย [110] เเละ [100] อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในลักษณะต่าง ๆ ทิศทางทำให้ทั้งสองต่างกัน รูปแบบศักย์เป็นระยะและ เงื่อนไขขอบเขตอวกาศ k



- แผนภาพแถบพลังงานอาจเป็น
 แบ่งสารกึ่งตัวนำออกเป็น 2 ประเภท
 กลุ่มเป็น สารกึ่งตัวนำ โดยตรง
 และ สารกึ่งตัวนำทาง อ้อม
- โครงสร้างแถบพลังงานของ Si


 และ GaAs วงกลม (°) หมายถึง
 รูในแถบวาเลนซ์และ
 จุด (•) หมายถึงอิเล็กตรอนใน
 แถบการนำไฟฟ้า

Energy Bands



มาพิจารณารูป GaAs
 เป็น สารกึ่งตัวนำโดยตรง ที่มี
 แบนด์แก๊ปโดยตรงเนื่องจากมันไม่ได้
 ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 สำหรับการเปลี่ยนผ่านอิเล็กตรอนจาก
 แถบวาเลนซ์ไปที่
 แถบการนำไฟฟ้า

Energy Bands




ไม่เหมือนในกรณีของ Si อิเล็กตรอน
การเปลี่ยนผ่านจากแถบวาเลนซ์ไปเป็น
แถบการนำไฟฟ้าไม่ต้องการ
เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานเท่านั้นแต่ยัง
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม (เรียกว่า ทางอ้อม
สารกึ่งตัวนำ)


- ความแตกต่างระหว่างแบนด์แก๊ปแบบตรงและแบบอ้อมคือ สิ่งสำคัญสำหรับการทำแหล่งกำเนิดแสงเช่น LED หรือ เลเซอร์
- แหล่งกำเนิดแสงเหล่านี้ต้องการเซมิคอนดักเตอร์โดยตรง การผลิตโฟตอนอย่างมีประสิทธิภาพ


การนำไฟฟ้าในโลหะ เหล็กกล้า และฉนวน

- การนำไฟฟ้าของโลหะ เซมิคอนดักเตอร์
 และฉนวนสามารถอธิบายได้ด้วยแถบพลังงานของมัน
- สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้โดยพิจารณาสองสิ่งสูงสุด แถบวาเลนซ์ และแถบการนำของวัสดุ
- การยึดครองอิเล็กตรอนของแถบการนำไฟฟ้ากำหนด
 ค่าการนำไฟฟ้าของของแข็ง




- (ซ้าย) ตัวนำที่มีสองทางเลือก (แถบการนำไฟฟ้าที่เติมบางส่วนที่แสดงในส่วนบนหรือ แถบที่ทับซ้อนกันที่แสดงในส่วนล่าง)
- (กลาง) สารกึ่งตัวนำ (ขวา) ฉนวน





โลหะ : อนุญาตให้ครอบครองได้สูงสุด แบนด์หรือแถบการนำไฟฟ้าคือ เติมเพียงบางส่วน (เช่น Cu) หรือ ทับซ้อนกับแถบวาเลนซ์ (เช่น Zn หรือ Pb) ดังนั้นอิเล็กตรอนจึงเป็น มีอิสระที่จะย้ายไปยังระดับพลังงานถัดไป โดยมีการใช้พื้นที่ประยุกต์เพียงเล็กน้อย




• ฉนวน : วาเลนซ์

อิเล็กตรอนสร้างพันธะที่แข็งแกร่ง ระหว่างอะตอมข้างเคียงของพวกมัน พันธะเหล่านี้ยากที่จะทำลาย

ดังนั้นแถบวาเลนซ์จึงเต็ม
 เติมและแถบการนำไฟฟ้าเป็น
 ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง

- นอกจากนี้ ทั้งสองแบนด์นี้ยังถูกแยกจากกันด้วยแบนด์แก็ปที่กว้าง
- พลังงานความร้อนหรือพลังงานจากสนามไฟฟ้าที่ใช้คือ
 ไม่เพียงพอที่จะเพิ่มอิเล็กตรอนบนสุดในวาเลนซ์
 แถบขึ้นไปจนถึงแถบการนำไฟฟ้า
- ดังนั้นจึงไม่มีการนำไฟฟ้า ____



• เซมิคอนดักเตอร์: นี่คือ

คล้ายกับฉนวนแต่

แบนด์แก๊ปมีขนาดเล็กกว่ามาก

มากกว่าในกรณีของฉนวน

• เมื่อ T = 0 K อิเล็กตรอนทั้งหมดจะอยู่ในแถบวาเลนซ์และไม่มีอิเล็กตรอนอยู่ในแถบการนำไฟฟ้า

ดังนั้นสารกึ่งตัวนำจึงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไม่ดีในอุณหภูมิต่ำ ที่อุณหภูมิห้อง อิเล็กตรอนบางส่วนจะถูกกระตุ้นด้วย ความร้อนจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำไฟฟ้า

• นอกจากนี้ ยังต้องใช้สนามไฟฟ้าขนาดเล็กเพียงเล็กน้อยเพื่อเคลื่อนย้าย อิเล็กตรอน ส่งผลให้เกิดสภาพนำไฟฟ้า