618327-2560

ฟิสิกส์ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์

นพ.อรทัย วัชรกิจจากร


บทที่ 6

ทฤษฎีแบนด์ของของแข็ง

ทฤษฎี แบน ด์ช่วยอธิบายคุณสมบัติของวัสดุ

- n มี 3 รุ่นยอดนิยมสำหรับวงดนตรี ทฤษฎี:
 - โมเดล โครนิก-เพนนีย์
 - ซิมานโมเดล
 - แบบจำลองไฟน์แมน


ทฤษฎีแบนด์ n ใช้ V ¹ 0 ศักย์ไฟฟ้าเป็นแบบคาบในอวกาศเนื่องมาจากการมีอยู่ ของไอออนของโครงตาข่ายที่ไม่เคลื่อนที่



n ไอออนตั้งอยู่ที่ x = 0, a, 2a และอื่นๆ บ่อน้ำศักย์ถูกแยกออกจากกันด้วย สิ่งกีดขวางที่มีความสูง U0 และความกว้าง w จาก สมการชเรอดิงเงอร์ อิสระจากเวลาในมิติเดียว (เฉพาะ x) เราได้

n เพื่อให้สมการนี้มีคำตอบ จะต้องเป็นไปตามข้อ กำหนดต่อไปนี้

$$\vec{W} = \frac{IIJ\vec{J}\vec{D}}{2}$$
 (3)



ท เราวางด้านขวามือของ (2) เป็นฟังก์ชันของ a และเนื่องจากด้านซ้ายมือ ของสมการเดียวกันจ**ู่เอ**ิยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 เสมอ จึงมีคำตอบสำหรับบริเวณแรเงา เท่านั้น และไม่มีคำตอบภายนอกบริเวณแรเงา

n ภูมิภาคเหล่านี้เรียกว่า "อนุญาตและ

แถบพลังงานต้องห้าม" เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง และ E.

GJ

จากสมการ (2) เราได้


- n หาก P เพิ่มขึ้น แบนด์ที่อนุญาตจะแคบลง และแบนด์ที่ห้ามจะกว้าง ขึ้น
- n หาก P ลดลง แบนด์ที่อนุญาตจะกว้างขึ้น และแบนด์ที่ห้ามจะแคบลง

n ถ้า P ॠแล้ว sin(aa) = 0

เอหนึ่ง
$$\bar{v}$$
 ซื

เอ 2 - เอชีพืออ - $\frac{2\ddot{u}}{\dot{v}}$ - $\frac{2\ddot{u}}{\dot{v}}$ - $\frac{2\ddot{u}}{\dot{v}}$ (กรณีที่มีศักย์ไฟฟ้าอนันต์บ่อน้ำ $V = \bar{u}$ ความกว้าง)

n ที่ขอมเขตของแบนด์ที่อนุญาต cos(ka) = นั่นหมายความว่า k = np/a
± 1
- สำหรับ n = 1, 2, 3, ...



โซนบริลลูอินที่ลดลง

n จำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมดต่อหน่วยปริมาตรในช่วง dE (ระหว่าง E และ E + dE) กำหนดไว้


โดยที่ N(E) = ความหนาแน่นของสถานะ (จำนวนระดับพลังงานต่อช่วงพลังงานต่อหน่วย ปริมาตร)

F(E) = ฟังก์ชันการแจกแจงที่ระบุความคาดหวังของการครอบครอง ของรัฐหรือเรียกว่า "ความน่าจะเป็นของการครอบครอง"

n ความหนาแน่นของสถานะต่อหน่วย ปริมาตรในสามมิติสามารถแสดงเป็น

$$NE_4 = c \dot{g} \dot{e} \vec{w} = \frac{100 \dot{e}}{2} \dot{e}^{3/2} \dot{e}^{3/2} \dot{e}^{3/2}$$


n ความน่าจะเป็นของการครอบครองจะกำหนดโดย แฟร์มี-ดิแรก-การกระจายตัว เป็น




โดยที่ EF = ระดับพลังงานแฟร์มี (พลังงานที่ F(E) = 0.5)

k = ค่าคงที่ของโบลต์ซมันน์

T = อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)





a. สำหรับ T = 0 K:

= 0.5

n จากสมการ (5)

n สำหรับ T = 0 และ E < EF

n สำหรับ T = 0 และ E < EF

n สำหรับ T > 0

ระดับแฟร์มีของวัสดุต่างๆ

หลี่	4.72 โวลต์
นา	3.12 โวลต์
เค	2.14 โวลต์
ลูก้า	7.04 โวลต์
อาก	5.51 โวลต์
อัล	11.70 โวลต์

ลักษณะของ F(E)

1. F(E) ที่ E = EF เท่ากับ 0.5

สำหรับ (E – EF) > 3kT
 () อี เอฟ อี - - อี อี กิโล<u>ที</u>

นี่คือสิ่งที่เรียกว่า "การแจกแจงแบบแมกซ์เวลล์–โบลต์ ซมันน์"

ลักษณะของ F(E)

3. สำหรับ (E – EF) < 3kT — () 1e เอฟอี - -ฮอี เศฑี

4. F(E) สามารถแบ่งได้เป็น 3 ภูมิภาคดังนี้ T > 0 เป็น

```
    q E = 0 ถึง (E = EF - 2.2kT): F(E) ใกล้เคียงกับ 1
    q (E = EF - 2.2kT) ถึง (E = EF + 2.2kT): F(E) เปลี่ยนแปลงจากเกือบ 1 เป็น เกือบ 0
    q (E = EF + 2.2kT) ถึง E = ¥: F(E) ใกล้เคียงกับศูนย์
```

n ความหนาแน่นของตัวพาประจุอิสระหรือจำนวน อิเล็กตรอนต่อหน่วยปริมาตร

n luth
$$\vec{a}$$
 \vec{b}

0

NEa () 4 \vec{w} $\frac{2 \cos_{\vec{b}}}{2}$ \vec{b} \vec{b} \vec{d} $\frac{1}{2}$

n สำหรับอิเล็กตรอน: E1/2= (E - EC) 1/2 และ

n สำหรับหลุม: E1/2 = (EV - E)1/2 และ

n ที่อุณหภูมิห้อง kT = 0.0259 eV และ (E – EF) >> kT ดังนั้นฟังก์ชันแฟร์มีจึงสามารถ ลดลงเหลือการแจกแจงแบบแมกซ์เวลล์-โบลต์ซมันน์ได้

() อี เอฟ อี - - อี อี กิโลที

เอฟ

$$n = \int_{0}^{\infty} 4\pi \left(\frac{2m_{e}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \cdot e^{-(E-E_{F})/kT} \cdot (E-E_{C})^{1/2} dE$$
Let $\frac{E-E_{C}}{kT} = x_{C}$,
then $\frac{dx_{C}}{dE} = \frac{1}{kT}$ or $dE = kTdx_{C}$
so $e^{-(E-E_{F})/kT} = e^{-(kTx_{C}+E_{C}-E_{F})/kT} = e^{-x_{C}} \cdot e^{-(E_{C}-E_{F})/kT}$

Then

$$n = \int_{0}^{\infty} 4\pi \left(\frac{2m_{e}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \cdot e^{-x_{C}} \cdot e^{-(E_{C}-E_{F})/kT} \cdot (kTx_{C})^{1/2}kTdx_{C}$$

$$= 4\pi \left(\frac{2m_{e}^{*}}{h^{2}}\right)^{3/2} \left(kT\right)^{3/2} e^{-(E_{C}-E_{F})/kT} \int_{0}^{\infty} x_{C}^{1/2} e^{-x_{C}} dx_{C}$$


n ดังนั้นความหนาแน่นของอิเล็กตรอนใน แถบการนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องสามารถแสดงได้ดังนี้

ความหนาแน่นของสถานะในแถบการนำไฟฟ้า


n ในทำนองเดียวกัน เราสามารถหาความหนาแน่นของรู p ในแถบวาเลนซ์ได้ดังนี้


ความหนาแน่นของสถานะในแถบวาเลนซ์





(a)





- (ก) แผนผังแบนด์
- (ข) ความหนาแน่นของรัฐ
- (c) ฟังก์ชันการแจกแจงแบบแฟร์มี
- (d) ความเข้มข้นของตัวพา

สำหรับ สารกึ่งตัวนำชนิดแท้ จำนวนอิเล็กตรอนต่อหน่วยปริมาตรใน แถบการนำไฟฟ้าจะเท่ากับจำนวนของโฮลต่อปริมาตรหน่วยในแถบ วาเลนซ์


เอ็นพีเอ็น = = (8)
$$n - p n = 2$$


โดยที่ ni = ความหนาแน่นของตัวพาที่แท้จริง

n จาก (8);

```
    เอ็น EE kT N exp ()/ ][exp ()/ อีอี เคทีเอ็น 2
    เอ็นเอ็น 2
    เอ็นเอ็น 2
    เอ็นเอ็น 2
    อีอี เคทีเอ็น 2
    อีอีอี อีอีอี อีอีอี อีอีอี อีอีอี อีอี เคทีเอ็น 3
    บ บ บ บ บ อระสบการณ์ 3
    บ บ บ บ บ อระสบการณ์ 3
    อัน CV จี อีอี เคทีเอ็น 2
    อีอี เคทีเอ็น 2
    อัน CV จี อีอี เคทีเอ็น 2
    อีอี เคทีเอ็น 2
    อัน CV จี อีอี เคทีเอ็น 2
```

n ระดับแฟร์มีของสารกึ่งตัวนำแท้สามารถหาได้โดยสมมูล (6) = (7) เป็น





ตัวอย่างที่ 1

ท คำนวณความหนาแน่นที่มีประสิทธิภาพของรัฐ NC และ NV สำหรับ GaAs ที่อุณหภูมิห้องหาก GaAs มี

และ 0.067 มม . 0

ตัวอย่างที่ 2

n จากตัวอย่างก่อนหน้า คำนวณค่าภายใน ความหนาแน่นของพาหะ ni สำหรับ GaAs ที่อุณหภูมิห้องโดยที่ช่องว่าง พลังงานของ GaAs อยู่ที่ 1.43 eV