#### 618327-2560

ฟิสิกส์ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์

และอุปกรณ์


นพ.อรทัย วัชรกิจจากร

บทที่ 7

 เมื่อสารกึ่งตัวนำถูกเจือปนด้วยสารเจือปนบางชนิด สารดังกล่าวจะ กลายเป็นสาร เจือปนจากภายนอก เซมิคอนดักเตอร์

ระดับพลังงานของมันก็เปลี่ยนไปด้วย

• รูปภาพแสดงภาพแผนผังของพันธะ n-type (a) และชนิด p (b)




- สำหรับอะตอมประเภท ท จากสิ่งเจือปนในกลุ่ม V จะปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อการนำไฟฟ้าในฐานะ
   ตัวพาประจุอิสระ
- อิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมของสิ่งเจือปนจะต้องการพลังงานน้อยกว่ามากในการนำไฟฟ้า (หรือถูกทำให้เป็นไอออน)
- อะตอมของสิ่งเจือปนเรียกว่า "ผู้ให้"
- พลังงานไอออไนเซชันของผู้บริจาคคือ EC ED โดยที่ ED คือพลังงานระดับผู้บริจาค


- สำหรับ p-type อะตอมจากกลุ่ม III จะจับอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ของสารกึ่งตัวนำ และสร้างโฮลซึ่งเป็นตัวพาประจุอิสระ
- EA เรียกว่า "ระดับตัวรับ" และ EA EV เรียกว่า "พลังงานระดับการแตกตัวของตัวรับ"
- พลังงานระดับการแตกตัวของตัวรับนี้มีขนาดเล็ก เนื่องจากสิ่งเจือปน ของตัวรับสามารถรับอิเล็กตรอนได้อย่างง่ายดาย

 พลังงานไอออไนเซชันหรือพลังงานยึดเหนี่ยวที่สร้างตัวพาประจุอิสระใน สารกึ่งตัวนำสามารถแสดงได้โดยประมาณโดย

$$\vec{5} - \frac{\vec{5} \cdot \vec{5} \cdot \vec{5}}{8 - \vec{5} \cdot \vec{5}} = \frac{\vec{5} \cdot \vec{5}}{8 \cdot \vec{5}}$$


ที่ไหน





# ตัวอย่างที่ 1

• คำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวโดยประมาณสำห<sub>ร</sub>ับผู้บริจาคใน เกอ กำหนดให้ er = 16 และ ฉัน = 0.12ม0.



(ก) ไอออนของผู้บริจาค และ (ข) ไอออนของตัวรับ

• พิจารณา สารกึ่งตัวนำ ชนิด n หาก ND คือจำนวนอิเล็กตรอนผู้บริจาคที่ระดับพลังงาน

ED แล้วเราให้นิยามว่าเป็นจำนวนตัวพาอิเล็กตรอนอิสระ (จำนวน ND ที่ไปเป็นการนำไฟฟ้า) หรือความหนาแน่นของอะตอมผู้ให้ไอออนสามารถเขียนเป็น

สำหรับ p-type อาร์กิวเมนต์จะคล้ายกัน ดังนั้น
 ความหนาแน่นของรูอิสระหรืออะตอมตัวรับไอออน
 ความหนาแน่นเขียนเป็น

น ผูเส**เอ**ฟ อี - (3)

เราสามารถหาความสัมพันธ์ของระดับแฟร์มีกับอุณหภูมิได้สาม กรณี:

- 🛮 อุณหภูมิต่ำมาก
- 🛮 อุณหภูมิปานกลาง
- 🛮 อุณหภูมิสูงมาก.

• อุณหภูมิต่ำมาก

$$\begin{split} E_F - E_D >> kT \\ n &= N_D^+ \\ N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D \bigg[ 1 - \frac{1}{e^{(E_D - E_F)/kT} + 1} \bigg] \\ N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} &= N_D \bigg[ \frac{1}{e^{(E_F - E_D)/kT} + 1} \bigg] \end{split}$$

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D \left[ \frac{1}{e^{(E_F - E_D)/kT}} \right]$$

Divding by  $N_c$  and taking  $\ln$ 

$$\frac{-(E_C - E_F)}{kT} = \ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right) - \frac{\left(E_F - E_D\right)}{kT}$$

$$E_F = \left(\frac{E_C + E_D}{2}\right) + \frac{kT}{2} \ln\left(\frac{N_D}{N_C}\right)$$

• อุณหภูมิปานกลาง

$$E_F - E_D < kT << E_g$$

In this case, all donors are ionized

$$n = N_D$$

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D$$

#### • อุณหภูมิสูงมาก

- □ ในกรณีนี้ ผู้บริจาคทั้งหมดจะแตกตัวเป็นไอออน และอิเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นจากแถบวา เลนซ์ไปยังแถบการนำไฟฟ้า
- □ นี่ทำหน้าที่เหมือนกับสารกึ่งตัวนำที่แท้จริงหรือ EF = Ei
- อาจเป็นประโยชน์ในการแสดงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนและหลุมใน รูปของความเข้มข้นที่แท้จริง ของ ni และระดับแฟร์มีที่ แท้จริง Ei

#### ผู้บริจาคและผู้รับ สำหรับ n-type จาก

$$n = N_C \exp\left[-(E_C - E_F)/kT\right]$$

$$n = N_C \exp\left[-(E_C - E_F)/kT\right]$$

$$= N_C \exp\left[-(E_C - E_i)/kT\right] \exp\left[(E_F - E_i)/kT\right]$$


$$n = n_i \exp\left[(E_F - E_i)/kT\right] \tag{5}$$

้ในทำนองเดียวกัน <mark>ประเภทด้านบน</mark> เรามี

$$p = n_i \exp[(E_i - E_F)/kT] \tag{6}$$

นี้ใช้ได้กับทั้ง**ฟั.จุจัยภา**ยุ์ในและภายนอก สารกึ่งตัวนำภายใต้ภาวะสมดุลทางความร้อน

# สารกึ่งตัวนำชนิด ท



(ก) แผนภาพแบนด์ (ข) ความหนาแน่นของสถานะ (ค) ฟังก์ชันการ แจกแจงของแฟร์มี (ง) ความเข้มข้นของตัวพา

สังเกตว่า np = ni 2.

- เราได้เรียนรู้วิธีการค้นหาตำแหน่งใหม่ของระดับแฟร์มีสำหรับสารกึ่งตัวนำนอกแท้
- ๓อนนี้เรามาพิจารณาความหนาแน่นของอิเล็กตรอนใหม่ในกรณีที่มีทั้งตัว ให้ ND และตัวรับ NA พร้อมกัน
   ระดับแฟร์มีจะปรับตัวเพื่อรักษาความ เป็นกลางของประจุโดยรวม

บ พ พ เอ็น -


• โดยการแก้สมการ (7) ด้วยสมการสมกุล <sup>2</sup> - ความเข้มข้นของอิเล็กตรอนและโฮลใน n-type ผลผลิตเซมิคอนดักเตอร์

• เช่นเดียวกับ สารกึ่งตัวนำ ชนิด p อิเล็กตรอน และความเข้มข้นของหลุมจะแสดงเป็น

$$\vec{W}_{\vec{W}} = \vec{\tilde{U}}_{\vec{W}} = \vec{\tilde{U$$

โดยทั่วไป ในกรณีที่สิ่งเจือปนทั้งหมดแตกตัวเป็นไอออน สุทธิ
 ความเข้มข้นของสิ่งเจือปน ND – NA มีค่ามากกว่า
 ความเข้มข้นของตัวพาที่แท้จริง ni; ดังนั้นเราอาจ
 เพียงเขียนความสัมพันธ์ข้างต้นใหม่เป็น

นน-นนนน ๓ - เอ พีเอ็นเอ็นเอ็น> ๓



รูปภาพแสดงอิเล็กตรอน
 ความหนาแน่นใน Si เป็นฟังก์ชัน
 ของอุณหภูมิสำหรับผู้บริจาค
 ความเข้มข้นของ ND = 1015
 ซม.-3.

ที่อุณหภูมิต่ำ สิ่งเจือปนของผู้บริจาคไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า
 "บริเวณการแข็งตัว" เนื่องจากอิเล็กตรอนบางส่วนจะถูกแช่แข็งที่ระดับผู้บริจาค

• เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สิ่งเจือปนทั้งหมดจะแตกตัวเป็นไอออน และจะยังคงเท่าเดิมในช่วงอุณหภูมิ ที่กว้าง

• ภูมิภาคนี้เรียกว่า "ภูมิภาคภายนอก"

• จนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกและไปถึงจุดที่มีอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นจากแถบวาเลนซ์

• สิ่งนี้ทำให้ความเข้มข้นของตัวพาที่แท้จริงนั้นเทียบได้กับความเข้มข้นของตัวให้

• ในภูมิภาคนี้ เซมิคอนดักเตอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็น ส่วนประกอบที่แท้จริง

#### สารกึ่งตัวนำเสื่อม

• หากเซมิคอนดักเตอร์ถูกเจือปนอย่างหนักทั้งสำหรับ n-type หรือ p-type EF จะสูงกว่า EC หรือต่ำกว่า EV ตามลำดับ

สารกึ่งตัวนำเรียกว่า สารเสื่อมสภาพ
 เซมิคอนดักเตอร์

• ส่งผลให้ bandgap ลดลงด้วย

#### สารกึ่งตัวนำเสื่อม

• การลดช่องว่างของแบนด์ ดีเช่น Si <mark>ที่</mark> ห้อง อุณหภูมิจะแสดงโดย

ดีอี = 
$$22\sqrt{\frac{10^{18}}{10^{18}}}$$
 ฉันวี (12)

โดยที่การเจือปน N มีหน่วยเป็น cm- 3

#### ตัวอย่างที่ 2

Si ถูกเจือด้วย อะตอมของ อาร์เซนิก 1,016 อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หาความเข้ม
 ข้นของตัวพาและระดับแฟร์มีที่อุณหภูมิห้อง (300K)


#### โซลน์


ที่อุณหภูมิห้อง ไอออนไนเซชันของสิ่งเจือปนสมบูรณ์ อะตอมมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้นเรามี n = ND = 1016 cm-3


# ตัวอย่างที่ 2

- โซลน์
- ระดับแฟร์มีที่วัดจากระดับแฟร์มีที่แท้จริง

เป็น







- เมื่อพันธะระหว่างอะตอมข้างเคียงถูกทำลาย คู่อิเล็กตรอน-หลุมถูกสร้างขึ้น
- อิเล็กตรอนวาเลนซ์เคลื่อนที่ขึ้นไปที่
   แถบการนำไฟฟ้าเนื่องจากได้รับพลังงานความร้อน ส่งผลให้มีช่องว่าง
   เหลืออยู่ในแถบวาเลนซ์

 กระบวนการนี้เรียกว่า การสร้างพาหะ โดยมีอัตราการสร้าง Gth (จำนวนการ สร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลต่อหน่วยปริมาตรต่อเวลา)

เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ลงจากแถบการนำไปยังแถบวาเลนซ์เพื่อรวมตัวใหม่
 กับโฮล กระบวนการย้อนกลับนี้เรียกว่า การรวมตัวใหม่

• อัตราการรวมตัวกันแสดงโดย Rth

ภายใต้ภาวะสมดุลทางความร้อน อัตราการผลิต
 Gth เท่ากับอัตราการรวมตัวใหม่ Rth เพื่อรักษาสภาพของ

 อัตราการรวมตัวกันโดยตรง R สามารถเป็นได้ แสดงออกมาเป็น

$$s n \vec{\mathbf{W}} =$$
 (14)

ที่ไหน **บ**ี คือค่าคงที่ของความเป็นสัดส่วน

• ดังนั้นสำหรับสารกึ่งตัวนำชนิด ท เรามี

โดยที่ nn0 และ pn0 แสดงถึงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนและหลุม ที่ภาวะสมดุลทางความร้อน

หากใช้แสงกับเซมิคอนดักเตอร์ แสงจะสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลด้วยอัตรา GL
 ความเข้มข้นของตัวพาจะสูงกว่าค่าสมดุล
 อัตราการสร้างและการรวมตัวกันใหม่
 จะกลายเป็น

โดยที่ Dn และ Dp คือความเข้มข้นของตัวพาส่วนเกิน

• Dn = Dp เพื่อรักษาความเป็นกลางของประจุโดยรวม • อัตราสุทธิของ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของรูจะแสดงเป็น

$$\frac{\vec{\Omega}\vec{W}_{u}}{\vec{\Omega}\vec{\Pi}}$$
 — จีอาร์จี จีอาร์

• ในสภาวะคงที่ dpn/dt = 0 จาก (19) เราได้


โดยที่ U คืออัตราการรวมตัวสุทธิ


การแทนที่ (15) และ (17) ใน (20) จะได้ผลลัพธ์ดังนี้


• สำหรับการฉีดระดับต่ำ Dp, pn0<< nn0, (21) จะกลายเป็น

คุณในนี้กั
$$=_{u0}$$
  $\frac{\vec{w}\vec{w}\cdot\vec{w}\vec{w}\cdot o}{1/\vec{u}u_{u0}} - \frac{o}{m_{\vec{w}}}$  (22)

• ที่ไหน ที<sub>พี</sub> เรียกว่า ผู้ให้บริการรายย่อยส่วนเกินตลอดชีพ







 เราอาจเขียน pn ใน หน้าที่ของ t เป็น

(24)

#### ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่าง Si ที่มี nn0 = 1014 cm-3 ได้รับการส่องสว่าง ด้วยแสงและ คู่อิเล็กตรอน-โฮล 1013 คู่ /cm3 สร้างทุกไมโครวินาที ถ้า = 2 µs หา ที่น <sup>ที่น ที่พี</sup>การเปลี่ยนแปลงในความเข้มข้นของพาหะกลุ่มน้อย