Électronique :

TP_Pic_01

Table des matières

TP Pic 01	1
1. Mise en œuvre matérielle :	
2. Programme N°1 :	
3. Modification du programme N°1(clignotant) :	
4. Modification du programme N°2 notion de « PORT » :	
5. Programme N°3 Notion de variable:	

1. Mise en œuvre matérielle :

• Carte de développement : Circuit imprimé

• Cordon USB: adaptateur RJ/USB


• Interface de programmation : PC

• Logiciel de développement : PCW.exe

• Led/boutons poussoirs : sur la carte

2. Programme N°1:

Documentation du logiciel PCW.



Configuration du projet en fonction de :

• la référence du PIC



PIC16F876A

• type de l'oscillateur



Il et écrit dessus la fréquence de l'oscillateur.

Fichier **source** d'extension qui contient le code source en C Fichier **include** d'extension qui contient les paramètres liés au mot de configuration du PIC et dans lequel on pourra déclarer les fonctions utilisées dans le code source.

Code du fichier source :

```
16
17  void main()
18
19  port_B_pullups(OxFF);
20
21  while(TRUE)
22
23  output b(11)
24  }
25  }
```

Code du fichier include :

```
#include <16F876A.h>
#device ICD=TRUE
#device adc=16
#FUSES NOWDT
                                //No Watch Dog Timer
                                //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES XT
#FUSES PUT
                                //Power Up Timer
#FUSES NOLVP
                                //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES DEBUG
                                //Debug mode for use with ICD
#use delay(clock=2768000)
#use FIXED IO( B outputs=PIN B5,PIN B0 )
#use rs232 baud=9600, parity=N, xmit=PIN C6, rcv=PIN C7, bits=8, stream=PORT1)
```

3. Modification du programme N°1(clignotant):

Clignotement de 1s (1000ms)

Phase 1 : allumer LED

Phase 2 : éteindre LED

({boucle infinie})

```
void main()

port_B_pullups(0xFF);

while(1)
{
    Output_b(0x0B);
    delay_ms(1000);
    Output_b(0x00);
    delay_ms(1000);
}
```



4. Modification du programme N°2 notion de « PORT » :

Phase 1: allumer toutes les LED

Phase 2 : éteindre toutes les LED

(0xFF) correspond aux 8 LED

```
void main()
    port_B_pullups(OxFF);

while(1)
    {
        Output_b(0xFF);
        delay_ms(1000);
        Output_b(0x00);
        delay_ms(1000);
    }
}
```

PORT A:

Toutes les LED du port A allumées

```
void main()
{
    while(TRUE)
    {
       Output_a (OxFF);
    }
}
```




5. Programme N°3 Notion de variable:

• <u>Utilisation d'une variable qui varie!</u>

Le programme fait clignoter les leds du portb de plus en plus rapidement, de 1s

de clignotement à 50ms. (Ici il faudrais mettre int16 comptage(16bits), car là, 1000ms ne passe pas dans 8bits.)

```
#include <ma_variable.h>
     int comptage;
   pvoid main()
 5
 6
7
8
     comptage = 1000;
 9
        port_B_pullups(0xFF);
10
11
        while(comptage >= 50)
12
13
            Output b(OxFF);
14
            delay_ms (comptage);
15
            Output_b(0x00);
16
             delay_ms (comptage);
17
            comptage=comptage-25;
18
19
20
```



Lire le contenu du portA et l'affecter au PortB.

```
1
     #include <affectation_A a_B.h>
 2
 3
 1
   □ void main()
 5
 6
         port B pullups(OxFF);
 7
         while (TRUE)
8
9
           output_B(input_A());
10
11
12
```

Ici quand nous appuyons sur un bouton du port A, une LED du port B s'allume.