# Arquitectura de Computadores

Introducción básica al Lenguaje Máquina (Ensamblador)

# Introducción

- Subamos algunos niveles de abstracción
- Arquitectura: La vista del programador del computador
  - Esta definida por la ubicación de los operandos & instrucciones
- Micro-arquitectura: como implementar una arquitectura en hardware.

Application Software	programs
Operating Systems	device drivers
Architecture	instructions registers
Micro- architecture	datapaths controllers
Logic	adders memories
Digital Circuits	AND gates NOT gates
Analog Circuits	amplifiers filters
Devices	transistors diodes
Physics	electrons

# Lenguaje Ensamblador


- Instrucciones: comandos de un lenguaje de un computador
  - Lenguaje Ensamblador (Assembly): instrucciones definidas en un formato comprensible por un ser humano
  - Lenguaje de maquina: formato comprensible para un computador (1's y 0's)
- Arquitectura MIPS:
  - Desarrollado por John Hennessy y sus colegas en Stanford en los 1980's.
  - Ha sido usado en sistemas comerciales, que incluyen a Silicon Graphics, Nintendo, y Cisco

# John Hennessy

- Rector de Stanford University
- Profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en Stanford desde 1977
- Có-invento el set reducido de instrucciones para un computador (RISC) con David Patterson
- Desarrollo la arquitectura MIPS en Stanford en 1984 y cofundo la empresa MIPS Computer Systems
- Al año 2004, mas de 300 millones de microprocesadores MIPS han sido vendidos



# Procesador Mono-ciclo MIPS



# Principios de Diseño de una Arquitectura

Los principios de diseño definidos por Hennessy y Patterson son:

- 1. La simplicidad favorece la regularidad
- 2. Haz que el caso común opere con rapidez
- 3. Mientras mas pequeño es mas rápido
- 4. Un buen diseño demanda buenos compromisos

# Ejemplo de Instrucciones: Suma

# Código C a = b + c;

Código Ensamblador MIPS add a, b, c

- add: indica la operación SUMA a realizar
- b, c: operandos de entrada (a los cuales se realizara la operación)
- a: operando destino (que almacenará el resultado)

# Instrucciones: Resta

• Similar a la suma – solo cambio mnemotécnico

#### Código C

$$a = b - c;$$

#### Código Ensamblador MIPS

sub a, b, c

- / sub: indica la operación RESTA a realizar
- b, c: operandos de origen
- a: operando destino

# Principio de Diseño 1

# La simplicidad favorece la regularidad

- Formato de instrucción consistente
- El mismo numero de operandos (dos de origen y uno de destino)
- Facilita la codificación y el manejo en el hardware

# Múltiples Instrucciones

 Un código de varias operaciones es manejado por múltiples instrucciones MIPS. Ejemplo:

# Código C

$$a = b + c - d;$$

#### Código Ensamblador MIPS

```
add t, b, c \# t = b + c sub a, t, d \# a = t - d
```

# Principio de Diseño 2

### Haz que el caso común opere con rapidez


- MIPS incluye solo instrucciones simples y que son comúnmente usadas
- El hardware para decodificar y ejecutar las instrucciones debe ser simple, pequeño y rápido
- Las instrucciones mas complejas (que son las menos comunes) son realizadas con múltiples instrucciones simples
- MIPS es un reduced instruction set computer (RISC), con un pequeño numero de instrucciones simples
- Otras arquitecturas, tales como x86 de Intel, son complex instruction set computers (CISC)

# Operandos

- La ubicación de un operando: ubicación física en el computador
  - Registros
  - Memoria
  - Constantes

# Operandos: Registros

- MIPS tiene 32 registros de 32-bit
- Los registros son mas rápidos que la memoria
- Se dice que MIPS es una "arquitectura de 32-bit" porque opera con datos de 32 bits





Microprocesador monociclo MIPS


# Principio de Diseño 3

# Mientras mas pequeño es mas rápido

MIPS incluye solo un pequeño numero de registros

## Tipos de información: instrucciones y datos

¿Qué sucede con las instrucciones?




# Modelo de programación de un computador

- Un computador ofrece un modelo de programación formando por:
  - Juego de instrucciones (lenguaje ensamblador)
    - Una instrucción incluye:
      - □ Código de operación
      - Otros elementos: identificadores de registros, direcciones de memoria o números
  - Elementos de almacenamiento
    - Registros
    - Memoria
    - Registros de los controladores de E/S
  - Modos de ejecución


## Instrucción máquina

- Ejemplo de instrucción en MIPS:
  - Suma de un registro (s) con un valor inmediato (i) y el resultado de la suma se almacena en registro (t)



## Propiedades de las instrucciones máquina

- Realizan una única y sencilla tarea
- Operan sobre un número fijo de operandos
- Incluyen toda la información necesaria para su ejecución



# Información incluida en instrucción máquina

- La operación a realizar.
- Dónde se encuentran los operandos:
  - En registros
  - En memoria
  - En la propia instrucción (inmediato)
- Dónde dejar los resultados (como operando)
- Una referencia a la siguiente instrucción a ejecutar
  - De forma implícita, la siguiente instrucción
  - De forma explícita en las instrucciones de bifurcación (como operando)



# Juego de instrucciones

- Instruction Set Architecture (ISA)
  - Conjunto de instrucciones de un procesador
  - Frontera entre el HW y el SW
- Ejemplos:
  - ▶ 80×86
  - MIPS
  - ▶ ARM
  - Power

# Características de un juego de instrucciones

#### Operandos:

Registros, memoria, la propia instrucción

#### Direccionamiento de la memoria

- La mayoría utilizan direccionamiento por bytes
- Ofrecen instrucciones para acceder a elementos de varios bytes a partir de una determinada posición

#### Modos de direccionamiento

 Especifican el lugar y la forma de acceder a los operandos (registro, memoria o la propia instrucción)

#### Tipo y tamaño de los operandos


- bytes: 8 bits
- enteros: 16, 32, 64 bits
- números en coma flotante: simple precición, doble,...

# Características de un juego de instrucciones

- Operaciones:
  - Aritméticas, lógicas, de transfenrencia, control, ...
- Instrucciones de control de flujo
  - Saltos incondicionales
  - Saltos condicionales
  - Llamadas a procedimientos
- Formato y codificación del juego de instrucciones
  - Instrucciones de longitut fija o variable
    - ▶ 80x86: variable de l a 18 bytes
    - MIPS, ARM: fijo


## Definición de programa


Programa: lista ordenada de instrucciones máquina que se ejecutan en secuencia por defecto.



# Fases de ejecución de una instrucción


- Lectura de la instrucción (ciclo de fetch)
  - MAR ← PC
  - Lectura
  - ▶ MBR Memoria
  - PC ← PC + I
  - ▶ RI ← MBR
- Decodificación de la instrucción
- Ejecución de la instrucción
- Volver a fetch





## Definición de lenguaje ensamblador

Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura



## Definición de lenguaje ensamblador

- Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura de computadoras.
  - Emplea códigos nemónicos para representar instrucciones
    - add suma
    - 1w carga un dato de memoria
  - Emplea nombres simbólicos para designar a datos y referencias
    - \$t0 − identificador de un registro
  - Cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina
    - add \$t1, \$t2, \$t3

# Diferentes niveles de lenguajes

```
temp = v[k];
Lenguaje de alto nivel
                               v[k] = v[k+1];
   (ej: C, C++)
                               v[k+1] = temp;
             Compilador
                               lw $t0, 0($2)
Lenguaje ensamblador
                               lw $t1, 4($2)
                               sw $t1, 0($2)
Ej: MIPS)
                                   $t0, 4($2)
             Ensamblador
                               0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
Lenguaje Máquina
                               1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
                               1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
(MIPS)
                               0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```

## Proceso de compilación

Lenguaje de alto nivel

Lenguaje ensamblador

Lenguaje binario

```
#include <stdio.h>

#define PI 3.1416
#define RADIO 20

int main ()
{
  int I;

  l=2*PI*RADIO;
  printf("long: %d\n",l);
  return (0);
}
```



```
.data
PI: .word 3.14156
RADIO: .word 20

.text
li $a0 2
la $t0 PI
lw $t0 ($t0)
la $t1 RADIO
lw $t1 ($t1)
mul $a0 $a0 $t0
mul $a0 $a0 $t1

li $v0 1
syscall
```





# Compilación: ejemplo



- Edición de hola.c
  - gedit hola.c


```
int main ()
{
    printf("Hola mundo...\n");
}

#include <stdlo.h>
#define PI 3.1416
#define RADIO 20
int main ()
{
    int 1;
    int 1;
    int 2;
    int main ();
}
```

- Generación del programa hola:
  - gcc hola.c -o hola

```
hola
MZ
€ º ′
             Í! LÍ!This program cannot be run in DOS
mode.
          PE L ,UŽI
                                                                          1100110101111100
                                                                          01000000111000
8
                                                                   3 F)
                                                                          11000010111001
                                                                          11001010110111
                                                    `.rdata
    ^.text
                                                                          11101000111001
                                                     € À.idata
   @.bss
                                                                          01000000110000
                       0
                                                                          11100100110010
                                                                          01000000110011
                                                                          111001010110010
                                                                          1110101101111001
```

# Compilación: ejemplo



- Desensamblar hola:
  - objdump –d hola

```
hola.exe:
               formato del fichero pei-i386
Desensamblado de la secci'on .text:
00401000 < WinMainCRTStartup>:
  401000:
                                           push %ebp
  40103f:
                 c9
                                          leave
  401040:
                 c3
                                           ret
00401050 < main>:
  401050:
                                                  %ebp
  401051:
                 89 e5
                                                  %esp,%ebp
                                          mov
  401053:
                 83 ec 08
                                                  $0x8,%esp
                                           sub
  401056:
                 83 e4 f0
                                                  $0xfffffff0,%esp
                                           and
                 b8 00 00 00 00
  401059:
                                                  $0x0,%eax
                                          mov
  40105e:
                 83 c0 0f
                                                  $0xf,%eax
  401061:
                 83 c0 0f
                                                  $0xf,%eax
  401064:
                 c1 e8 04
                                                  $0x4,%eax
  401067:
                 c1 e0 04
                                                  $0x4,%eax
                 89 45 fc
                                                  %eax,0xfffffffc(%ebp)
  40106a:
                                          mov
  40106d:
                 8b 45 fc
                                           mov
                                                  0xfffffffc(%ebp),%eax
  401070:
                 e8 1b 00 00 00
                                                  401090 < chkstk>
                                                                                         .data
                                                  401120 < main>
                                                                                          Pl. .word 3.14156
  401075:
                 e8 a6 00 00 00
                                           call
                                                                                          RADIO: .word 20
  40107a:
                 c7 04 24 00 20 40 00
                                           mov1
                                                  $0x402000, (%esp)
                                                                                         text
                 e8 aa 00 00 00
                                                  401130 < printf>
  401081:
                                           call
                                                                                          II $a0 2
  401086:
                 c9
                                          leave
                                                                                          la 5t0 Pl
  401087:
                 c3
                                           ret
                                                                                          la $t1 RADIO
                                                                                          lw $t1 ($t1)
                                                                                          11 Sv0 1
```

# Motivación para aprender ensamblador

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.1416
#define RADIO 20

int main ()
{
    register int I;

    I=2*PI*RADIO;
    printf("long: %d\n",I);
    return (0);
}
```

 Comprender qué ocurre cuando un computador ejecuta una sentencia de un lenguaje de alto nivel.

```
C, C++, Java, ...
```

- Poder determinar el impacto en tiempo de ejecución de una instrucción de alto nivel.
- Útil en dominios específicos:
  - Compiladores
  - Sistemas Operativos
  - Juegos
  - Sistemas empotrados
  - Etc.

# Objetivos


- Saber cómo se representan los elementos de un lenguaje de alto nivel en ensamblador:
  - Tipos de datos (int, char, ...)
  - Estructuras de control (if, while, ...)
- Poder escribir pequeños programas en ensamblador



# Ejemplo de esamblador: MIPS32



# Arquitectura MIPS



#### MIPS R2000/R3000

- Procesador de 32 bits
- Tipo RISC
- CPU + coprocesadores auxiliares

#### Coprocesador 0

 excepciones, interrupciones y sistema de memoria virtual

#### Coprocesador I

 FPU (Unidad de Punto Flotante)

# Banco de registros (enteros)

Nombre registro	Número	Uso
zero	0	Constante 0
at	1	Reservado para el ensamblador
v0, v1	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas
t0,, t7	8,, 15	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)
t8, t9	24, 25	Temporal (NO se conserva entre llamadas)
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo
gp	28	Puntero al área global
sp	29	Puntero a pila
fp	30	Puntero a marco de pila
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)


#### Hay 32 registros

- 4 bytes de tamaño (una palabra)
- Se nombran con un \$ al principio

#### Convenio de uso

- Reservados
- Argumentos
- Resultados
- Temporales
- Punteros

## Tipo de instrucciones




- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- De desplazamiento, rotación
- De comparación
- Control de flujo (bifurcaciones, llamadas a procedimientos)
- De conversión
- De Entrada/salida
- Llamadas al sistema

### Transferencia de datos

 Copia datos entre registros, entre registros y memoria

### Ejemplos:

- Registro a registro move \$a0 \$t0
- Carga inmediata li \$t0 5




```
move $a0 $t0 # $a0 ← $t0

li $t0 5 # $t0 ← 000....00101
```

### Aritméticas

- Realiza operaciones aritméticas de enteros en la ALU o aritméticas de coma flotante (FPU)
- Ejemplos (ALU):
  - Sumar add \$t0 \$t1 \$t2 \$t0 ← \$t1 + \$t2 addi \$t0 \$t1 5 \$t0 ← \$t1 + 5
  - Restar sub \$t0 \$t1 \$t2
  - Multiplicar mul \$t0 \$t1 \$t2
  - División entera (5 / 2=2)
     div \$t0 \$t1 \$t2
  - Resto de la división (5 % 2=1) rem \$t0 \$t1 \$t2 \$t0 ← \$t1 % \$t2



# **Operandos: Registros**

- Registros:
  - \$ antes del nombre
  - Ejemplo: \$0, "registro cero", "dolar cero"
- Los registros son usados para propósitos específicos:
  - \$0 siempre guarda el valor constante 0.
  - Los registros de guarda, \$50-\$57, se usan para almacenar variables
  - Los registros temporales, \$t0 \$t9, se usan para guardar valores intermedios durante un gran computo

# Instrucciones con Registros

Revisemos la instrucción add

### Código C

$$a = b + c$$

### Código ensamblador MIPS


$$# $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c$$
 add \$s0, \$s1, \$s2

## Operandos: Políticas de Memoria

- Se tienen tan solo 32 registros para almacenar muchos datos
- Se debe almacenar la mayoría de los datos en memoria
- Si bien la memoria es grande, pero es lenta
- Mantenga las variables de mayor uso en los registros

### Memoria direccionable por palabras

 Cada palabra de datos de 32 bits tiene una dirección única



Nota: MIPS usa memoria direccionable por bytes.

### Leyendo una Memoria Direccionable por Palabras

- A la lectura de memoria se le llama *load*
- Mnemotecnia: load word (lw)
- Formato:

```
lw $s0, 5($t1)
```

- Calculo dirección:
  - sume a la dirección base (\$t1) la compensación (offset) (5)
  - -/ dirección = (\$t1 + 5)
- Resultado:
  - \$s0 guarda el valor leído de la dirección (\$t1 +5)
- Cualquier registro podría ser usado para la dirección base

### Leyendo una Memoria Direccionable por Palabra

- **Ejemplo:** Lea una palabra de datos de la dirección de memoria 1 y guárdelo en el registro \$53
  - dirección = (\$0 + 1) = 1
  - \$s3 = 0xF2F1AC07 luego de cargar/leer

### Código Ensamblador

lw \$s3, 1(\$0) # lee de dirección 1 una palabra que se
 guarda en \$s3

Word Address				Da	ta				
•				•					•
•				•					
		_							
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3
0000002	0	1	Е	Ε	2	8	4	2	Word 2
0000001	F	2	F	1	Α	С	0	7	Word 1
00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0

### Escribiendo una Memoria Direccionable por Palabra

- Las escrituras de memoria se llaman store
- Mnemotecnia: store word (sw)

### Escribiendo una Memoria Direccionable por Palabra


- **Ejemplo:** Escriba (guarde) el valor de \$t4 en la dirección de memoria 7
  - Sume a la dirección base (\$0) el offset (0x7) dirección: (\$0 + 0x7) = 7

El offset puede ser escrito en decimal (por defecto) o hexadecimal

#### Codigo Ensamblador

## Memoria Direccionable por Byte

- Cada byte de datos tiene una direccion única
- Load/store palabras o bytes: load byte (1b) y store byte
   (sb)
- Palabra de 32-bit = 4 bytes, luego las direcciones de palabras se incrementan en 4



### Leyendo una Memoria Direccionable por Byte


- La dirección de palabra en memoria debe ser ahora multiplicada por 4.
- Ejemplo,
  - La dirección de memoria de la palabra 2 es 2 × 4 ≠ 8
  - La dirección de memoria de la palabra 10 es 10  $\times$  4 = 40 (0x28)
- MIPS es direccionable por BYTE, no es direccionable por palabra (word)

### Leyendo una Memoria Direccionable por Byte

- **Ejemplo:** Cargue la palabra de datos ubicada en la dirección de memoria 4 en \$s3.
- \$3 guarda el valor 0xF2F1AC07 al momento de la carga

### Cødigo Ensamblador MIPS

/w \$s3, 4(\$0) # lee palabra de la dirección 4 y la escribe en \$s3



### **Operandos: Constantes/Inmediatos**

- lwyswusan constantes o inmediatos
- Están inmediatamente disponibles en la instrucción
- Números en complemento dos de 16 bits
- addi: suma inmediata
- ¿Es restar inmediatamente (subi) necesario?

#### Cødigo C

$$/a = a + 4;$$
 $b = a - 12;$ 

#### Código Ensamblador MIPS

```
# $s0 = a, $s1 = b
addi $s0, $s0, 4
addi $s1, $s0, -12
```

## Arquitectura de Computadores

Lenguaje Ensamblador Lenguaje de Máquina

Basado en texto: "Digital Design and Computer Architecture, 2<sup>nd</sup> Edition",
David Money Harris and Sarah L. Harris

# Lenguaje de Maquina

- Representación binaria de las instrucciones
- Un computador solo entiende 1's y 0's
- Instrucciones de 32-bit
  - Simplicidad favorece regularidad: instrucciones & datos de 32-bit data
- 3 formatos de instrucciones:
  - Tipo R: operandos de registros
  - Tipo I: operando inmediato
  - Tipo J: para saltos

## Tipo R

- Tipo-Registros
- 3 operandos de registros:
  - rs, rt: registros de origen
  - rd: registros de destino
- Otros campos:
  - øp: el código de operación o opcode (0 para instructiones tipo R)
  - funct: la función
     con opcode, le dice al computador que operación realizar
  - shamt: la *cantidad de desplazamiento* para las instrucciones shift, si no hay se coloca 0

### **R-Type**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

# Ejemplo Tipo R

#### **Assembly Code**

add \$s0, \$s1, \$s2 sub \$t0, \$t3, \$t5

#### Field Values

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	16	0	32
0	11	13	8	0	34
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### **Machine Code**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	10001	10010	10000	00000	100000	(0x02328020)
000000	01011	01101	01000	00000	100010	(0x016D4022)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

Note el orden de los registros en el código ensamblador:

add rd, rs, rt

## Tipo I

- Tipo Inmediato
- 3 operandos:
  - rs, rt: operandos de registros
  - imm: inmediato de 16-bit en complemento dos
- Otros campos:
  - øp: el opcode
  - La simplicidad favorece la regularidad: todas las instrucciones tienen opcode
  - Una operación esta completamente definida por su opcode

## **I-Type**

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

# Ejemplos Tipo I

#### **Assembly Code**

#### Field Values

	ор	rs	rt	imm
	8	17	16	5
2	8	19	8	-12
	35	0	10	32
	43	9	17	4

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

Note la diferencia en el orden de los registros en el assembler y en los códigos de maquina:

#### Machine Code

ор	rs	rt	imm	
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101	(0x22300005)
001000	10011	01000	1111 1111 1111 0100	(0x2268FFF4)
100011	00000	01010	0000 0000 0010 0000	(0x8C0A0020)
101011	01001	10001	0000 0000 0000 0100	(0xAD310004)
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	

## Lenguaje de Maquina: Tipo J

- Tipo Salto (Jump)
- El operando es una dirección de 26-bit (addr)
- Se usa para instrucciones "jump" (j)

## **J-Type**

op	addr	
6 bits	26 bits	

### Resumen: Formatos de Instrucción

## **R-Type**

op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

## **I-Type**

op	rs	rt	imm
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

## **J-Type**

ор	addr	
6 bits	26 bits	

## Potencia de un Programa Almacenado

- Las instrucciones & datos de 32-bit instrucciones & son almacenados en memoria
- La secuencia de instrucciones: es la única diferencia entre dos aplicaciones
- Para ejecutar un programa:
  - No se requiere de un re-cableado
  - Simplemente guarde el nuevo programa en memoria
- Ejecución de un programa:
  - El Procesador busca (fetch/lee) las instrucciones de la memoria en secuencia
  - El procesador realiza la operación especificada


## Programa Almacenado

**Machine Code** 

		, -		
lw	\$t2,	32 (\$	0)	0x8C0A0020
add	\$s0,	\$s1,	\$s2	0x02328020
addi	\$t0,	\$s3,	-12	0x2268FFF4
sub	\$t0,	\$t3,	\$t5	0x016D4022

Assembly Code


#### **Stored Program**



Program
Counter/Contador
de Programa (PC):
hace seguimiento de
la instrucción actual
que esta en
ejecución

## Interpretando el código de maquina

- Comience por el opcode: nos dice como parsear el resto
- Si el opcode es todo 0's
  - Instrucción tipo R
  - Los bits de función nos dice la operación
- Sino
  - El opcode nos dirá que operación es operación



## Arquitectura de Computadores


Lenguaje Ensamblador Programación en Assembler MIPS

Basado en texto: "*Digital Design and Computer Architecture*, 2<sup>nd</sup> Edition", David Money Harris and Sarah L. Harris

# Programación

- Lenguajes de alto nivel:
  - Ejemplos: C, Java, Python
  - Escritos a un nivel de abstracción mas alto
- El software de alto nivel comúnmente esta construido con:
  - ✓ Sentencias if/else
  - Ciclos for
  - Ciclos while
  - arreglos
  - Llamados de función

# Programación



# Instrucciones lógicas

### and, or, xor, nor

- and: util para enmascar bits
  - Enmascarar todos excepto el byte menos significativo de un valor:

```
0xF234012F \text{ AND } 0x000000FF = 0x0000002F
```

- or: util para combinar campos de bit
  - Combine 0xF2340000 con 0x000012BC: 0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC
- nor: util parar invertir bits:
  - A NOR \$0 = NOT A

### andi, ori, xori

- El inmediato de 16-bit es extendido con cero (no es extendido con signo)
- nori no se necesitado

#### Source Registers


<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

<b>\$s2</b>	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

### **Assembly Code**

and \$s3, \$s1, \$s2 or \$s4, \$s1, \$s2 xor \$s5, \$s1, \$s2 nor \$s6, \$s1, \$s2

#### Result



### Source Registers


<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

### **Assembly Code**

and	\$s3,	\$s1,	\$s2
or/	\$s4,	\$s1,	\$s2
xor	\$s5,	\$s1,	\$s2
hor	\$s6,	\$s1,	\$s2

#### Result

<b>\$s3</b>	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
<b>\$s4</b>	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
<b>\$</b> s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
<b>\$</b> s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000



#### **Source Values**

<b>\$</b> s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111
imm	0000	0000	0000	0000	1111	1010	0011	0100
zero-extended								

#### Assembly Code

andi	\$s2,	\$s1,	0xFA34	\$s2
þri	\$s3,	\$s1,	0xFA34	<b>\$</b> s3
			0xFA34	

#### Result

0000	0000	0000	0000	0000	0000	0011	0100
0000	0000	0000	0000	1111	1010	1111	1111
0000	0000	0000	0000	1111	1010	1100	1011

## Instrucciones Shift (Desplazamiento)

- sll: desplazamiento lógico a la izquierda
  - Ejemplo: sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5</pre>
- srl: desplazamiento lógico a la derecha
  - -/ Ejemplo: srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- /sra: desplazamiento aritmetico a la derecha
  - Ejemplo: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5

## Instrucciones de Desplazamiento Variable

- sllv: desplazamiento variable lógico a la izquierda
  - **Ejemplo:** sllv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- srlv: desplazamiento variable lógico a la derecha
  - **Ejemplo:** srlv \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: desplazamiento variable aritmético a la derecha
  - Ejemplo: srav \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2

# Instrucciones de Desplazamiento

### **Assembly Code**

#### Field Values

sll	\$t0,	\$s1,	2
srl	\$s2,	\$s1,	2
sra	\$s3,	\$s1,	2

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	17	8	2	0
0	0	17	18	2	2
0	0	17	19	2	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

### Machine Code

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

## **Generando Constantes**

• addi usa constantes de 16-bit:

#### Código C

#### **Codigo Ensamblador MIPS**

```
# $s0 = a addi $s0, $0, 0x4f3c
```

• løad upper immediate (lui) y ori usan constantes de 32-bit:

#### Código C

```
int a = 0xFEDC8765;
```

#### Codigo Ensamblador MIPS

```
# $s0 = a
lui $s0, 0xFEDC
ori $s0, $s0, 0x8765
```

# Multiplicación, División

- Registros especiales: 10, hi
- Multiplicación de 32 bits x 32 bits, Resultado de 64 bit
  - mult \$s0, \$s1
  - Resultado en {hi, lo}
- División de 32-bit, cociente de 32-bit, resto
  - div \$s0, \$s1
  - Cociente en 10
  - Resto in hi
- Mueve desde los registros especiales lo/hi
  - mflo \$s2
  - mfhi \$s3

# Bifurcación (Branching)


- Ejecute instrucciones fuera de la secuencia
- Tipos de bifurcaciones:
  - Condicional
    - branch if equal (beq)
    - branch if not equal (bne)
  - Incondicional
    - jump (j)
    - jump con registro (j r)
    - jump y link (jal)

## Revisión: Programa Almacenado

### Assembly Code lw \$t2, 32(\$0) 0x8C0A0020 add \$s0, \$s1, \$s2 0x02328020 addi \$t0, \$s3, -12 0x2268FFF4 sub \$t0, \$t3, \$t5 0x016D4022

Machine Code

#### **Stored Program**



## Bifurcación condicional (beq)

### # Assembler MIPS

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 0 + 4 = 4

addi $s1, $0, 1  # $s1 = 0 + 1 = 1

sl1 $s1, $s1, 2  # $s1 = 1 << 2 = 4

beq $s0, $s1, target # esta rama es elegida

addi $s1, $s1, 1  # no se ejecuta

sub $s1, $s1, $s0  # no se ejecuta

target:  # label/etiqueta

add $s1, $s1, $s0  # $s1 = 4 + 4 = 8
```

La etiqueta o label indica la ubicación de la instrucción No se pueden usar palabras reservadas y deben ser seguidas por dos puntos (:)

# La rama no elegida (bne)

#### # Assembler MIPS

```
addi $$0, $0, 4  # $$0 = 0 + 4 = 4  
addi $$1, $0, 1  # $$1 = 0 + 1 = 1  
$$1  $$1, $$1, 2  # $$1 = 1 << 2 = 4  
bne $$0, $$1, target # rama no elegida  
addi $$1, $$1, $$1  # $$1 = 4 + 1 = 5  
$$10  $$1, $$1, $$2  # $$1 = 5 - 4 = 1  
$$10  $$1, $$1, $$2  # $$1 = 1 + 4 = 5  
$$10  $$1, $$2, $$30  # $$1 = 1 + 4 = 5  
$$10  $$1, $$2, $$30  # $$31 = 1 + 4 = 5  
$$10  $$1, $$20  # $$31 = 1 + 4 = 5  
$$11  $$11  $$12  $$13  $$13  $$14  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$15  $$
```

## Bifurcación incondicional (j)

#### # Assembler MIPS

```
addi $s0, $0, 4  # $s0 = 4

addi $s1, $0, 1  # $s1 = 1

j target # salte a target

sra $s1, $s1, 2 # no se ejecuta

addi $s1, $s1, 1 # no se ejecuta

sub $s1, $s1, $s0 # no se ejecuta

target:

add $s1, $s1, $s0 # $s1 = 1 + 4 = 5
```

## Bifurcación incondicional (jr)

### # Assembler MIPS

```
0x00002000 addi $s0, $0, 0x2010
0x00002004 jr $s0
0x00002008 addi $s1, $0, 1
0x0000200C sra $s1, $s1, 2
0x00002010 lw $s3, 44($s1)
```

jr es una instrucción tipo-R.

### Componentes de código de alto nivel

- Sentencias if
- Sentencias if/else
- Ciclos while
- Ciclos for

## Sentencia If

### Código C

```
if (i == j)  # $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
f = g + h;  # $s3 = i, $s4 = j
f = f - i;
```

## Sentencia If

#### Código C

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
    bne $s3, $s4, L1
    add $s0, $s1, $s2

L1: sub $s0, $s0, $s3
```

# Sentencia If/Else

#### Código C

```
# $s0 = f, $s1 = g, $s2 = h
# $s3 = i, $s4 = j
bne $s3, $s4, L1
add $s0, $s1, $s2
j done
L1: sub $s0, $s0, $s3
done:
```

## Ciclos While

#### Código C

```
// determina la potencia
// de x tal que 2* = 128
int pow = 1;
int x = 0;

while (pow != 128) {
   pow = pow * 2;
   x = x + 1;
}
```

```
# $s0 = pow, $s1 = x

addi $s0, $0, 1
add $s1, $0, $0
addi $t0, $0, 128

while: beq $s0, $t0, done
sl1 $s0, $s0, 1
addi $s1, $s1, 1
j while
done:
```

## Ciclos For

```
for (inicialización; condición; operación del
loop)
  sentencia
```

- inicialización: lo ejecuta antes que parta el loop
- condición: es testeada al comienzo de cada iteración
- Operación del ciclo: se ejecuta al final de cada iteración
- sentencia: se ejecuta cada vez que la condiciona se cumpla

## Ciclos For

#### Código C

```
// sume los números del 0 al 9 \# $s0 = i, $s1 = sum
int sum = 0;
int i;
for (i=0; i!=10; i = i+1) { for: beq $s0, $t0, done
 sum = sum + i;
```

```
addi $s1, $0, 0
      add $s0, $0, $0
      addi $t0, $0, 10
      add $s1, $s1, $s0
      addi $s0, $s0, 1
      i for
done:
```

# Comparacion menor que

#### Código C

```
// sume las potencias de 2 # $s0 = i, $s1 = sum
// desde 1 hasta 100
int sum = 0;
int i;
for (i=1; i < 101; i = i*2) {
  sum = sum + i;
```

```
addi $s1, $0, 0
      addi $s0, $0, 1
      addi $t0, $0, 101
loop: slt $t1, $s0, $t0
      beq $t1, $0, done
      add $s1, $s1, $s0
       sll $s0, $s0, 1
           loop
done:
```

# Arreglos

- Queremos acceder a grandes volúmenes de datos similares
- Indice: accede a cada elemento
- Tamaño: numero de elementos

# Arreglos

- Arreglo de 5 elementos
- **Dirección base** = 0x12348000 (dirección del primer elemento, array[0])
- El primer paso al acceder a un arreglo: cargar dirección base en un registro

0x12340010	array[4]
0x1234800C	array[3]
0x12348008	array[2]
0x12348004	array[1]
0x12348000	array[0]

# Accediendo a un Arreglo

```
// Código C
  int array[5];
  array[0] = array[0] * 2;
  array[1] = array[1] * 2;
#/Código asembler MIPS
# $s0 = dirección base del arreglo
    Lui $s0, 0x1234 # 0x1234 en la mitad superior de $s0
    $s0, $s0, 0x8000  # 0x8000 en la mitad inferior de $s0
     sll $$t1, $t1, 1 # $t1 = $$t1 * 2
    $t1, 0($s0) # array[0] = $t1
 SW
 lw $t1, 4($s0)
                 # $$t1 = array[1]
 sll $t1, $t1, 1 # $$t1 = $$t1 * 2
             # array[1] = $$t1
 sw $t1, 4($s0)
```

## Usando un For para acceder a un Arreglo

```
// Código C

int array[1000];
int i;

for (i=0; i < 1000; i = i + 1)
   array[i] = array[i] * 8;


# Código Assembler MIPS

# $s0 = dirección base del arreglo, $s1 = i</pre>
```

### Usando un For para acceder a un Arreglo

```
# Codigo asembler MIPS
# $s0 = direccion base del arreglo, $s1 = i
# codigo de inicionalización
 ori $s0, $s0, 0xF000 # $s0 = 0x23B8F000
 addi $s1, $0, 0 # i = 0
 addi $t2, $0, 1000 # $t2 = 1000
loop:
 slt $t0, $s1, $t2  # i < 1000?
 beq $t0, $0, done # en caso contrario fin (done)
 $11 $t0, $s1, 2 # $t0 = i * 4 (offset del
 byte)
 add $t0, $t0, $s0 # dirección de array[i]
 lw $t1, 0($t0) # $t1 = array[i]
 $11 $1, $1, 3 # $1 = array[i] * 8
 sw $t1, 0($t0) # array[i] = array[i] * 8
 addi $s1, $s1, 1 # i = i + 1
                    # repetir
 j loop
done:
```


## ¿Como compilar & Correr un Programa?



## ¿Que se guarda en la Memoria?

- Instrucciones (también llamado texto (text))
- Datos
  - Globales/estáticas: se asignan antes que el programa parta
  - Dinámica: asignada al ejecutar el programa
- ¿Cuan grande es la memoria?
  - A lo mas  $2^{32}$  = 4 gigabytes (4 GB)
  - De la dirección 0x00000000 a la 0xFFFFFFFF

# Mapa de Memoria MIPS



## Ejemplo Programa: en C y Assembler MIPS

```
.data
                          f:
int f, q,/y; // Var global
                          g:
                          у:
                          .text
int main (void)
                          main:
                            addi $sp, $sp, -4 # stack frame
                            sw $ra, 0($sp) # quarde $ra
                            addi $a0, $0, 2  # $a0 = 2
                            sw $a0, f # f = 2
                            addi $a1, $0, 3  # $a1 = 3
                            sw $a1, g # g = 3
 y/= suma(f, q);
                            jal suma # llamar suma
 return y;
                            sw $v0, y # y = suma()
                            lw $ra, 0($sp) # restaure $ra
                            addi $sp, $sp, 4 # restaure $sp
int suma(int a, int b) { jr
                                $ra # retorne al SO
 return (a + b);
                   suma:
                            add $v0, $a0, $a1 # $v0 = a + b
                                $ra # retornar
                            ir
```

## Programa Ejemplo: Tabla de Símbolos

Símbolo	Dirección
f	0x10000000
g	0x10000004
У	0x10000008
main	0x00400000
sum	0x0040002C

# Fin de Aspectos Fundamentales

- Manejo básico del assembler MIPS
  - Creación de variables a través de registros
  - Creación de arreglo de memoria
  - Instrucciones lógico & matemáticas
  - Instrucción de bucle: for
  - Instrucción de bifurcación: If, If-else
  - Llamada de funciones

