# ACHTUNG: Eine Verbreitung der Unterlagen außerhalb der Vorlesung bzw. der dazugehörigen Übungen ist nicht gestattet!

Diese Vorlesung basiert auf: Hering et al., "Physik für Ingenieure"


ISSN 0937-7433 ISBN 978-3-642-22568-0 e-ISBN 978-3-642-22569-7 DOI 10.1007/978-3-642-22569-7 Springer Heidelberg Dordrecht London New York

# 9. Festkörperphysik

ausgewählte Kapitel

#### Überblick:

- Bindung in Festkörpern
- Kristalline Strukturen
- Elektronen im Festkörper
- Bandstruktur
- Metalle und Ladungstransport
- Halbleiter



Zentral für Bereiche wie Nanotechnologie, Mikroelektronik, Werkstofftechnik (z.B. metallische, magnetische, amorphe, keramische ... Werkstoffe), Halbleitertechnik, ...

Mit Abstand größter Teilbereich der Physik!

#### 9.1 Struktur fester Körper


#### 9.1.1 Kristallbindungsarten

In Festkörpern relevante Bindungsarten elektrostatischer Natur (magnetische Kräfte vernachlässigbar)

#### Van der Waals Wechselwirkung:

**Ursprung:** Elektronendichte in Atomen fluktuiert (nur im zeitlichen Mittel konstant)  $\rightarrow$  zeitlich schwankende Dipolmomente

- ightarrow induzieren Dipolmomente in Nachbaratomen ightarrow Anziehung
- Manifestation der korrelierten Bewegung von Elektronen
- Tritt in allen Materialien auf
- Vergleichsweise schwach (0.02 eV/Atom bis 0.1 eV/Atom)
- > dominant in Edelgas- und Molekülkristallen
- Sehr kurzreichweitig



#### Abstoßung bei kleinen Abständen:

Pauli-Prinzip: Jeder elektronische Zustand ist durch maximal ein Elektron besetzbar.

Bei gerader Zahl von Elektronen und ohne Magnetfeld: Jedes Orbital (räumlicher Elektronenzustand) ist durch ein Spin-up und ein Spin-down Elektron besetzbar.

Spin: relativistische Eigenschaft von Elektronen, die mit einem magnetischen Moment verbunden ist

Ursprung der Abstoßung: Kommen sich Elektronenwolken benachbarter Atome zu nahe, so müssen Elektronen in höhere Zustände angeregt werden, damit das Pauli-Prinzip nicht verletzt wird (Zustände "sind ja schon besetzt") → kostet Energie → extrem starke Abstoßung bei kleinen Abständen.


#### Kovalente (homöopolare) Bindung:

**Ursprung:** Jeweils zwei benachbarte Atome teilen sich ein Elektronenpaar → Energiegewinn = Anziehung

- ➤ Orbitale haben bestimmte geometrische Form → Bindungen stark gerichtet!
- Zusammen mit der hohen Bindungsstärke (mehrere eV/Atom) ergibt das harte, schwer verformbare Materialien.
- Besonders relevant für Elemente der 3. bis 5. Hauptgruppe des Periodensystems (vielfach Halbleiter)

Tetraederstruktur der vier sp<sup>3</sup> Hybridorbitale von C bzw. Si

## Form der Orbitale erzwingt bestimmte Anordnung der Atome – z.B. verbundene Tetraeder






#### **Ionische Bindung:**

Ursprung: In Materialien, die aus zwei Atomen stark unterschiedlicher Elektronegativität bestehen (z.B. Salze aus Alkalimetall und Halid) – fast vollständiger Ladungsübertrag – z.B. Na+ (Kation) und Cl- (Anion) in NaCl → Coulombanziehung zwischen Kationen und Anionen

- Kräfte langreichweitig
- Treten in Materialien aus unterschiedlichen Atomen immer zu einem gewissen Grad auf


$$E_B \propto \frac{1}{r}$$

NaCl Struktur



#### **Metallbindung:**

Ursprung: Valenzelektronen von den Atomen "abgegeben" – Wechselwirken mit positiven Atomrümpfen → energetische Absenkung (= Anziehung)



#### **Bindung isotrop (= nicht direktional)**

- Dicht gepackte Strukturen
- Atome leicht verschiebbar

## 9.1.2 Kristalline Strukturen

Die Atome in vielen technisch relevante Festkörper sind räumlich periodisch angeordnet = die Materialien haben eine kristalline Struktur!

polykristallin = Festkörper besteht aus vielen
Kristalliten unterschiedlicher Orientierung (häufig
bei Metallen)

einkristallin = Festkörper besteht aus einem Kristall (zumeist nötig für Halbleiteranwendungen)


Amorphe Stoffe (ohne Periodizität) z.B.: Gläser, viele Kunststoffe ...


Beschreibung der Kristallstruktur:

**Kristallgitter = Punktgitter** 

**Einheitszelle:** Volumen, das im Raum periodisch wiederholt wird

Aufgespannt durch Basisvektoren





**Basis** = Gruppe von Atomen, die an jedem Punkt des Gitters sitzt


Beispiel CsCI: Einfach kubisches Kristallgitter mit Basis bestehend aus Cs+ an (0,0,0) und Cl- an (1/2,1/2,1/2)


Siehe auch:

http://lampx.tugraz.at/~hadley/ss1/skriptum/outline.php

# Beispiel: Proteinkristall mit aus zehntausenden Atomen bestehender Basis

Chem. Commun., 2016, 52, 6496--6512





# Einteilung in 7 Kristallsysteme und 14 Bravais-Gitter:

#### Kristallsysteme:

Unterscheidung, ob Basisvektoren unterschiedlich lang bzw. orthogonal zueinander sind.

#### **Bravais-Gitter:**

- Auch zentrierte Strukturen werden betrachtet
- Nur inäquivalenteStrukturen berücksichtigt

	primitiv	raum- zentriert	basis- zentriert	flächen- zentriert
kubisch a = b = c $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				
tetragonal $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				
orthorhombisch $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$				
hexagonal $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^{\circ}$ $\gamma = 120^{\circ}$				
rhomboedrisch a = b = c $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$				
monoklin $a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^{\circ}$ $\beta \neq 90^{\circ}$				
triklin a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ ≠ 90°; ≠ 120°				




# Dicht gepackte Strukturen:



hexagonal dichteste

schaften	nachenzentnert	Kugelpackung
Elementar- zelle		
		I

Kugelmodell




# Typisch für Metalle mit isotropen Bindungen

<sub>+</sub> B

Dicht gepackte Flächen: (111) Ebene bzw. Sechseckfläche

Abb. aus: Hering et al., "Physik für Ingenieure"



http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Close\_packing.svg#file

#### **Typische Strukturen von Halbleitern:**

#### Diamantsruktur (C, Si, Ge)

- tetrahedrale Bindungsstruktur (sp3-hybridisierte Atome)
- niedrige Raumfüllung (34%)
- kubisch-flächenzentriertes Gitter
- Basis: gleiche Atome bei (0,0,0) (1/4,1/4,1/4)





Figure 23 Crystal structure of diamond, showing the tetrahedral bond arrangement.

#### Zinkblendestruktur:

- Häufig bei binärenVerbindungshalbleitern
- Äquivalent zu
   Diamantstruktur mit Basis aus zwei verschiedenen
   Atomen


Crystal	a	Crystal	a
SiC	$4.35\mathrm{\AA}$	ZnSe	$5.65\mathrm{\AA}$
ZnS	5.41	GaAs	5.65
AlP	5.45	AlAs	5.66
GaP	5.45	InSb	6.46






#### 9.2 Elektronen in Festkörpern

#### Spezifischer Widerstand variiert über 25 Größenordnungen!




1 ppm Fremdatome in Ge vermindert  $\rho$  von 45  $\Omega$ cm auf 10<sup>-2</sup>  $\Omega$ cm !

#### 9.2.1 Das Energiebändermodell



- Atom: Lösung der Schrödinger-Gleichung liefert diskrete Energieniveaus, die von Elektronen besetzt werden können (Orbitale)
- Molekül: Orbitale koppeln und spalten energetisch in bindende und antibindende Orbitale auf.
- Festkörper: Energieniveaus so dicht, dass sie zu enem Band (= Bereich mit erlaubten und verbotenen Zuständen) verschmelzen.



Elektronen im Festkörper: Innerhalb erlaubter Energiebänder


dazwischen: verbotene Energielücken, in denen es keine Zustände gibt.

Höherenergetische Bänder:

Elektronen ferner vom Kern

→ stärkerer Überlapp → breitere Bänder (dann Überlapp verschiedener Bänder möglich)






Entscheidende Frage: Bis zu welcher Energie sind die Zustände besetzt? (Beachte: Bestimmte Zahl an Elektronen im Festkörper und jedes Orbital nur durch 2 Elektronen besetzbar!)

- Valenzband: höchste vollständig gefüllte Band
- Leitungsband: niedrigstes teilweise gefülltes od



Physik ET / Physik TE




#### **Metall/ elektrischer Leiter:**

- Leitungsband nur teilweise mit Elektronen besetzt
- Oft: nur halb gefülltes s-band (z.B. Cu mit nur einem 4s Elektron)
- Besetzte und unbesetzte Zustände sind unmittelbar benachbart!


#### **Halbleiter:**

Voll besetztes Valenzband und leeres Leitungsband durch (kleine) Energielücke getrennt



#### **Bandstruktur:**

Darstellung der möglichen Energieeigenzustände als Funktion des Impulses, p (bzw. Wellenvektors, k mit p=ħk)



# z.B.: Modell der freien Elektronen

$$\Psi(\vec{r},t) = Ae^{i\vec{k}\vec{r}}$$

$$E_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

Sinnvoll, da für Stoß- und Anregungsprozesse (z.B.: Absorption bzw. Emission eines Photons) Energie- und Impulserhaltung gelten.



#### Als Folge der Periodizität des Kristals gilt (in 1D, ohne

**Erklärung):** 


$$\varepsilon(k) = \varepsilon\left(k + \frac{2\pi}{a}\right) = \frac{\hbar^2\left(k + \frac{2\pi}{a}\right)^2}{2m}$$

Dann reicht es aber, die Bandstruktur zwischen  $-\pi/a$  und  $\pi/a$  (in der so genannten 1. Brillouin'schen Zone) zu kennen!

a ... Gitterkonstante


#### Besetzung der Zustände im thermodynamischen Gleichgewicht:

- ➤ T = 0 K: Zustände bis zur Fermi-Energie, E<sub>F</sub>, besetzt und darüber leer (Stufenfunktion)
- ightharpoonup T > 0 K: Elektronen bekommen kinetische Energie und Besetzungswahrscheinlichkeit wird um  $E_F$  herum "ausgeschmiert".




#### Bandstruktur im realen Festkörper:

> Keine freien Elektronen, sondern gitterperiodisches Potential (aufgrund der periodisch angeordneten Atome)




Energie der Wellenfunktion hängt von deren "Lage" relativ zum periodischen Potential ab – gezeigtes Beispiel: stehende Wellen (= Wellenfunktionen mit  $k=\pm \pi/a$ )

#### → es entstehen Energielücken!



## 9.2.2 Metalle

Elektronen im Leitungsband näherungsweise sehr gut durch Modell der freien Elektronen beschrieben!



Entscheidend für Eigenschaften der Elektronen ist deren Bandstruktur!

$$E_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m} = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

Mittlere Geschwindigkeit der e- in entsprechend FD-Statistik gefülltem Band (bzw. einem vollständig gefüllten Band):

$$\overline{\vec{v}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \vec{v}_{i} = \frac{1}{N} \frac{\hbar}{m} \sum_{i=1}^{N} \vec{k}_{i} = 0$$

Kompensation von:

$$\vec{k}_i$$
 und  $-\vec{k}_i$ 

#### **Elektrische Leitung:**

# Folge des Anlegens eines Feldes für Elektronen in einem teilweise gefüllten Band\*:

Beschleunigung der Elektronen:

$$\frac{d\vec{v}_d}{dt} = -\frac{e\vec{E}}{m} - \frac{v_d}{\tau}$$

Änderung der (mittleren) Driftgeschwindigkeit

Beschleunigung durch elektrisches Feld

Verzögerung der Elektronen durch Streuprozesse prop.  $V_d$  mit Relaxationszeit  $\tau$ .

<sup>\*</sup> Vollständig gefülltes Band: keine unbesetzten Zustände energetisch in der nähe, in die Elektronen angeregt werden könnten → Vollständig gefüllte Bänder tragen nicht zum Ladungstransport bei !

# Streuprozesse im Kristall verhindern, dass Elektronen immer weiter beschleunigt werden.

- Streuung an Phononen (Quanten der Gitterschwingung)
  - nimmt mit der Temperatur zu
- Streuung an Störungen des Gitters (Gitterfehler, Dotieratome, Korngrenzen …)
  - weitgehend temperaturunabhängig

Stationärer Zustand ( $t\rightarrow \infty$ ;  $dv_d/dt=0$ ) für zeitlich konstantes Feld  $E_0$ :

$$\vec{v}_{d,0} = -\frac{e}{m} \tau \vec{E}_0 = -\mu \vec{E}_0$$

Proportionalitätskonstante µ ... Ladungsträgerbeweglichkeit

#### **Zusammenhang zwischen Driftgeschwindigkeit und Stromdichte:**

$$\vec{j} = -en\vec{v}_{d,0}$$

n ... Elektronendichte im Leitungsband

#### **Ohm'sches Gesetz:**

$$\vec{j} = \frac{e^2}{m} n \tau \vec{E}_0 = e n \mu \vec{E}_0 = \sigma \vec{E}_0$$


σ ... Leitfähigkeit

$$\sigma = en\mu$$

Leitfähigkeit nimmt proportional zur Ladungsträgerdichte und zur Ladungsträgerbeweglichkeit zu.



#### Temperaturabhängigkeit der , Leitfähigkeit von Metallen:



unterschiedlicher Reinheit (nach Saeger)

#### 9.2.3 Halbleiter

Gruppen des Periodensystems zur Kombination der Elemente Beispiele

IV IV–IV

III–V II–VI Si, Ge, Sn (grau)

GaAs, InSb

SiC


ZnTe, CdSe, HgS

#### auch:

- ternäre und quarternäre anorganische Halbleiter
- > organische Halbleiter


T = 0: voll besetztes Valenzband, leeres Leitungsband

→ keine elektrische Leitfähigkeit



#### Eigenleitung von Halbleitern:

T > 0: Fermi-Dirac Verteilung "ausgeschmiert" → Elektronen werden über die Energielücke vom Valenz- ins Leitungsband angeregt



Im thermodynamischen Gleichgewicht: Gleichgewichtskonzentration von Elektronen und Löchern im Leitungs- bzw. Valenzband

Ladungstransport im nicht vollständig gefüllten Valenzband: entweder durch Transport sehr vieler negativer Ladungen in bestimmte Richtung oder weniger positiver Ladungen (Defektelektronen, Löcher) in Gegenrichtung beschreibbar.

#### Leitfähigkeit eines Halbleiters:

$$\sigma = e(n\mu_n + p\mu_p)$$

n, μ<sub>n</sub> ... Dichte und Beweglichkeit der Elektronen

p, μ<sub>p</sub> ... Dichte und Beweglichkeit der Löcher

Für die Eigenleitung gilt:

$$n = p = n_i$$

n<sub>i</sub> ... intrinsische Ladungsträgerdichte

#### Verteilung der beweglichen Ladungsträger über Energie:

$$n(E) = D_e(E)f(E)$$
$$p(E) = D_h(E)(1 - f(E))$$

 $D_e, D_h \dots$ 

Zustandsdichten im Leitungs- bzw. Valenzband

Zustandsdichte: Zahl der Zustände im Energieintervall zwischen E und E+dE

In Halbleitern typischerweise:

$$D_e(E) \propto \sqrt{E - E_L}$$
 $D_h(E) \propto \sqrt{E_V - E}$ 




Abb. 9.41 Zustandsdichte D(E), Besetzungswahrscheinlichkeit f(E) und Trägerdichte n(E) sowie p(E)eines reinen Halbleiters

#### Temperaturabhängigkeit der Elektronen- und Lochdichten:

$$n = \int_{CB} D_e(E) f(E) dE$$

Solange  $E_F$  weit von den Bandkanten entfernt ist, ersetzt man im Integral die FD Statistik durch klassische Boltzmann-Statistik

$$f(E) = e^{-\frac{E - E_F}{k_B T}}$$

$$n(T, E_F) = N_L(T)e^{-\frac{E_L - E_F}{k_b T}}$$

N<sub>1</sub> ... effektive Zustandsdichte des Leitungsbandes

$$p(T, E_F) = N_V(T)e^{-\frac{E_F - E_V}{k_b T}}$$

n exponentiell von Abstand von E<sub>F</sub> von Bandkanten und (näherungsweise) von 1/T abhängig.

## Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit:

- Primär Folge der Temperaturabhängigkeit der Ladungsträgerkonzentration.
- Leitfähigkeit nimmt im intrinischen Halbleiter signifikant mit der Temperatur zu


## Lage der Fermienergie in einem intrinsischen Halbleiter:

intrinsischer Halbleiter: n=p

$$E_F = \frac{E_L + E_V}{2} + \frac{k_B T}{2} \ln \frac{N_V}{N_L}$$


- > T=0 K: E<sub>F</sub> in der Mitte der Bandlücke
- T>0 K: geringe Abweichungen davon


Egbert Zojer Physik ET / Physik TE



## Störstellenleitung:

**Dotierung:** Einbau von Fremdatomen (im ppm Konzentrationsbereich) mit mehr oder weniger Valenzelektronen.





#### **Einbau von Donatoren:**

- Halbleiter wird n-Typ (n-Leiter)
- lonisierte Störstellen →
  zusätzliche Elektronen im
  Leitungsband als
  Majoritätsladungsträger

## Einbau von Akzeptoren:

- Halbleiter wird p-Typ (p-Leiter)
- lonisierte Störstellen →
  zusätzliche Löcher im
  Valenzband als
  Majoritätsladungsträger


#### T=0 K:

○ Störstellen neutral → verschwindend geringe Leitfähigkeit

#### **Tiefe Temperaturen:**

 $\circ$  E<sub>F</sub> zwischen Störstellenniveau und Bandkante  $\to$  Störstellen teilweise





#### Höhere Temperaturen:

 $\circ$  E<sub>F</sub> tiefer in der Bandlücke  $\rightarrow$  Störstellen de facto vollständig ionisiert

## Halbleiterbauelemente bei Raumtemperatur typischerweise im Bereich der Störstellenerschöpfung

Ladungsträgerkonzentration = Dotierkonzentration


$$n = n_D$$

für n-Dotierung:

für p-Dotierung:

$$p = n_A$$

Abb. 9.43 Ladungsträgerdichte in n-Typ-Silicium in Abhängigkeit von der Temperatur. Dotierung:




Phosphor,  $n_{\rm D} = 10^{15} \, {\rm cm}^{-3}$ 

## **Optische Eigenschaften:**

#### **Einfachste Vorstellung:**

**Absorption:** Anregung eines Elektrons von einem besetzten Zustand im Valenzband in einen unbesetzten Zustand im Leitungsband



= Erzeugung eines Elektron-Loch Paares durch Zerstörung eines Photons

Spontane (stimulierte) Emission: Spontaner (stimulierter) Übergang eines Elektrons von einem besetzten Zustand im Leitungsband in einen unbesetzten Zustand im Valenzband

= Erzeugung eines Photons durch Rekombination eines Elektrons mit einem Loch.

Wie kommen viele Elektronen ins Leitungs- und Löcher ins Valenzband? Injektion von Minorittsladungsträgern im pn-Übergang

Egbert Zojer Physik ET / Physik TE



#### **Direkter Halbleiter:**

#### Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum liegen beim gleichen k-Vektor


z.B.: GaAs, GaN, ...

#### **Photonen:**

K-Vektor von Photonen ist auf der gezeigten Skala verschwindend klein!

Optische Übergänge sind im Bandbild vertikale Übergänge.


Optische Übergänge sind in direkten Halbleitern ab hf~E<sub>q</sub> effizient möglich



#### **Indirekter Halbleiter:**

Valenzbandmaximum und Leitungsbandminimum liegen beim verschiedenen k-Vektoren z.B.: Si, Ge, ...


- Energie- und Impulserhaltung!
- $\rightarrow$  Anregung des Elektrons allein durch Photon um E<sub>q</sub> nicht möglich!



- Gleichzeitig Erzeugung oder Vernichtung eines Phonons (Quant der Gitterschwingungen mit kleiner Energie und großem Impuls)
- Absorption unwahrscheinlicher 3-Teilchen Prozess!

## pn-Übergang:


- Grundelement der meisten Halbleiterbauelemente
- Übergang zwischen p- und n-leitendem Gebiet



## **Konzentrationsgradient:**

- Elektronen diffundieren vom n-Gebiet ins p-Gebiet und Löcher in die umgekehrte Richtung
- → durch Rekombination von Elektronen und Löchern im Grenzgebiet entsteht eine Verarmungszone

Bereich mit stark reduzierter Dichte an beweglichen Ladungsträgern



# Raumladungszonen aufgrund der unkompensierten geladenen Donator und Akzeptoratome

Ladungsneutralität:

$$d_n n_D = d_p n_A$$

Potentialverlauf aus Lösung der Poissongleichung

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

Feld in der Verarmungszone:


$$\vec{E} = -grad \ \varphi = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \vec{e}_x$$

Beispiel: Berechnen Sie den Potential- und Feldverlauf unter der Annahme eines abrupten Einsetzens der Verarmungszone (abrupt-junction approximation)

Für den Spannungsabfall über den Übergang (Diffusionsspannung) ergibt sich:

$$U_d = \frac{e}{2\varepsilon_r \varepsilon_0} \left( n_D d_n^2 + n_A d_p^2 \right)$$

Die muss gleich der Spannung sein, die sich aus dem Unterschied der Positionen der Fermi-Energien im p- und im n-Bereich ergibt:



n-Gebiet

p-Gebiet

Es gilt allgemein: In einem Bauelement im thermodynamischen Gleichgewicht ist E<sub>F</sub> konstant!


Egbert Zojer Physik ET / Physik TE

## Somit erhält man für die Breite der Verarmungszone:

$$d = d_n + d_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon_r \varepsilon_0 U_d}{e} \frac{n_A + n_D}{n_A n_D}}$$

## Strom durch den pn-Übergang:


Ohne angelegte Spannung: p-Gebiet n-Gebiet



Kreise: geladene Dotieratome


Kein Netto-Stromfluss: Diffusionsstrom aufgrund der Konzentrationsgradienten und Driftstrom aufgrund der Felder in der Verarmungszone halten sich die Waage

#### Polung in Vorwärtsrichtung:



- Potentialsprung über Verarmungszone verkleinert
- Verarmungszone verkleinert
- Driftstrom reduziert
- Verstärkte Diffusion und Minoritätsladungsträgerinjektion = Injektion von Elektronen in p-Halbleiter und von Löchern in n-Halbleiter
- → Stromfluss + Rekombinationsprozesse (wichtig z.B. für LED!)

#### Polung in Sperrrichtung:




- > Potentialsprung über Verarmungszone vergrößert
- > Verarmungszone vergrößert
- Diffusionsstrom reduziert
- > Es fließt der sehr kleine Sättigungsstrom

## **Idealisierte Kennlinie:**

Shockley Gleichung

$$I = I_S \left( e^{rac{eU}{k_B T}} - 1 
ight)$$
 mit  $I_S \propto e^{rac{-E_S}{k_B T}}$ 

I<sub>S</sub> ... Sättigungsstrom (1 nA für Si, 1 μA für Ge)



## **Typische Kennlinien**

## Durchbruch in Sperrichtung bei hohen Feldern:

- Zener Effekt (Tunneln)
- Lawineneffekt (Elektronen haben genug Energie um bei Stoß neue Elektron-Loch Paare anzuregen)

