

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:	Revisado por:	
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		

Programación de equipos de medida para visualización de valores
almacenados y gestión de relaciones de transformación
Starbeat

Control de versiones			
Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
A	05/10/2021	Yiris Majluf	Publicación Inicial

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:	Revisado por:	
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		

Resumen

El presente documento tiene por objetivo describir el proceso de programación de los equipos de medida para la visualización de los valores almacenados en los registros de memoria. El documento hará referencia los medidores de las marcas ITRON, EMH e ISKRA, donde se detallará el proceso de configuración de estos.

La configuración inicial de los medidores, para los valores desplegados en pantalla, como para los valores almacenados en sus curvas de carga se hace mediante la interacción con el software propietario de los mismos, mediante la utilización scripts con el perfil de lectura para monitoreo.

ITRON:

Para el caso de los medidores marca ITRON, se utiliza el software propietario ACE PILOT versión 7.2, el cual permite la conexión remota al medidor, permitiendo configurarlo sin tener la necesidad de tener la unidad en las manos.



Ilustración 1 - "Vista inicial ACE PILOT"

Las licencias de este software son limitadas y son gestionadas por la empresa que se encarga de la venta de las unidades de medida.

Dentro de este software se puede preparar el archivo de configuración que será utilizado para cargarlo dentro del medidor, en el se puede definir la cantidad de decimales que presentará la unidad de medida al momento de capturar las curvas de carga.

Para llegar al menú de configuración de curvas de carga se utiliza la siguiente ruta dentro de ACE PILOT:

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:		Revisado por:
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		

- Menú Principal → Submenú de configuración → Abrir lista → Nuevo → SL7000.




Ilustración 2 - "Lista de configuración"

Luego una vez se ingresa a la nueva configuración debemos seguir los siguientes pasos:

- Curva de carga → Curva de carga 1 o curva de carga 2





Ilustración 3 - "Edición de curva de carga 1"

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:	Revisado por:	
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		

Para el caso de la ilustración 3 – “Vista de curva de carga”, podemos observar dos factores principales, la unidad en la cual se realiza la medición y la cantidad de decimales que presentará la unidad de medida, en este caso al estar configurado en 10^{-1} la información la mostrará con una precisión de 1 decimal una vez sea capturada.



Canal	Magnitud	Escala	Unidad	Exceso	Modo de Cálcul	Fluido	Uso Me
1	Valor RMS de tensión en Fase 1	10^{-1}	V	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
2	Valor RMS de tensión en Fase 2	10^{-1}	V	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
3	Valor RMS de tensión en Fase 3	10^{-1}	V	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
4	Valor RMS de Corriente en Fase 1	10^{-3}	A	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
5	Valor RMS de Corriente en Fase 2	10^{-3}	A	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
6	Valor RMS de Corriente en Fase 3	10^{-3}	A	<input checked="" type="checkbox"/>	Promedio	Electricidad	0
7	Sin energía - No asignada						
8	Sin energía - No asignada						

Ilustración 4 - "Edición de curva de carga 2"

Respecto a la curva de carga 2, nos encontramos con la información de voltaje y corriente que captura la unidad de medida, también mostrando la unidad en la cual realiza la medición y la cantidad de decimales que mostrará en pantalla. Para el caso de la ilustración 4 – “Edición de curva de carga 2”, se puede verificar que se lee el voltaje y corriente por cada fase, para el voltaje captura solo 1 decimal, mientras que para la corriente tiene una precisión de 3 decimales.

Adicionalmente, se adjunta ejemplos de registros extraídos desde la plataforma Starbeat para medidor ITRON:



Registros_ITRON_
Starbeat.7z

SL7000 -ITRON, gestión de relaciones de transformación

Para el caso de configurar la relación de transformación directamente en la unidad de medida, es posible realizarlo también a través del software propietario en la sección de metroología, menú de conexión.

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:	Revisado por:	
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		




Ilustración 5 - "Configuración de relación de transformación SL7000"

En nuestro caso para la instalación trabajamos con transformadores de corriente, generalmente de una relación de 300 a 5, esto puede ser configurado en el menú mencionado para que los valores de la curva de carga se transformen directamente.

EMH:

Para la opción de medidores EMH en el modelo LZQJ-XC, tenemos el software “Combi-Master” que permite prestaciones similares a las descritas para “Ace Pilot”, dejando la opción de realizar una conexión remota a la unidad de medida para cargar la configuración.

En este caso, para poder realizar la comunicación es necesario indicar el protocolo que se utilizará, la dirección IP y el puerto. Además del número de medidor al que estamos apuntando.




Ilustración 6 - "Conexión al medidor por Combi Master"

Mediante la utilización del software propietario es posible configurar la cantidad de decimales que serán capturados por la curva de carga, véase la ilustración 7 – “Despliegue de variables de medida”, donde se puede observar la cantidad de números enteros y decimales que registra el medidor.

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
	Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados		
Especialista a cargo:	Autor:	Revisado por:	
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		

Despliegue variables de medida	Valores secundarios
transformador de voltaje	
primario	0 V
Secundario	0 V
traducción	1:1
transformador de corriente	
primario	0 A
Secundario	0 A
traducción	1:1
Cantidad de dígitos de los registros	
Registros de energía	6 , 0
Registros de demanda máxima	3 , 3
contador del acumulador	5 , 3
Función incremento energía curva de carga	2 , 3
Modo de prueba Registradores	5 , 3

Ilustración 7 - "Despliegue de variables de medida"

Adicionalmente, se adjunta ejemplos de registros extraídos desde la plataforma Starbeat para medidor EMH:



Registros_EMH_St
arbeat.7z

EMH, gestión de relaciones de transformación


A través del software propietario también se pueden administrar las relaciones de transformación con las cuales se trabajará, para poder realizar esta acción es necesario acceder al menú de configuración e ingresar los valores con los cuales se realizará la medida, luego se puede consultar la relación establecida ver ilustración 7 – “Despliegue de variables de medida”

Configuración relación de transformación Starbeat

Starbeat, permite configurar la relación de transformación en caso que se dese administrar en Starbeat y no configurarlo en los medidores.

Se adjunta imagen de captura de Starbeat donde se visualiza la configuración y habilitación de la relación de transformación en el módulo de carga del medidor.

	Enel Distribución Chile	Infraestructura Avanzada de Medición	ID documento: ID-006
Título: Programación de equipos de medida para visualización de valores almacenados			
Especialista a cargo:	Autor:		Revisado por:
Yiris Majluf Alvarado	Yiris Majluf Alvarado		



Bienvenido: [REDACTED]
Ambiente de desarrollo : PROD
 País : Chile
 Versión : [REDACTED]

Chile | StarBeat

Equipos > Instalación

Equipo medidor: Estándar | Propietario: Distribuidora

Sector Facturación*: 00 | Prioridad*: Alto

Año Fabricación: 2018 | Código Medidor: 84340436

Nº Serie Fabricante*: 84340436 | ID Software*: 84340436 | ID Sist. Comerc.: 84340436

Multidrop: 01 | HDLC*: 17 | Llevar vía Nº Serie: Sí | Lectura por Num. Serie: Sí | Firma electrónica: Sí | DST Enabled: Sí

Tipo de uso*: Bidireccional | Reading Type*: Completo

Clave lectura: [REDACTED] | Clave escritura: [REDACTED] | Pass Admin: [REDACTED] | Pass 1 Cliente: [REDACTED] | Pass 2 Cliente: [REDACTED]

Cte de Energía*: 1 | Nivel de Voltage: Medio | Power lev.: [REDACTED]

Configurar Ctes.: Sí

Perfil de energía: Cte interna 1, Unidad de medida kWh | Registros: Cte interna 1, Unidad de medida kWh

GRABAR



Cte de Energía*: 1 | Nivel de Voltage: Medio | Power lev.: [REDACTED]

Configurar Ctes.: Sí

Perfil de energía: Cte interna 0,1 | Unidad de medida kWh

Registros: Cte interna 1 | Unidad de medida kWh

Ilustración 8 - "Módulo de medidor - Configuración relación de transformación - Starbeat"

-FIN DE DOCUMENTO-