


Document Technique – Paramétrage à distance de routeurs Cisco

SP 4 – Entreprise



Sommaire

1. Présentation de la situation professionnelle	3
2. Prérequis	3
3. Réception de la demande client	4
4. Accès au serveur du client	5
5. Recherche du routeur sur le réseau	6
6. Particularité des adresses MAC sur les routeurs Cisco	7
7. Accès à l'interface d'administration	7
8. Configuration du routeur	8
9. Vérification de la configuration	9
10. Communication avec le client	9
11. Gestion des incidents	9
12. Conclusion technique	10

1. Présentation de la situation professionnelle

Dans le cadre de la gestion d'équipement réseau pour des appartements de résidence, il est nécessaire de configurer certains routeurs à distance afin d'adapter leur configuration à l'appartement concerné.

Les routeurs utilisés sont les modèles Cisco RV110W et cisco RV132W

L'objectif de cette intervention est de :

- Identifier le routeur sur le réseau
- Accéder à son interface d'administration
- Adapter la configuration en fonction de l'appartement
- Valider le bon fonctionnement de l'équipement

2. Prérequis

Avant de procéder à la configuration du routeur, plusieurs éléments doivent être disponibles :

- Accès à distance au serveur du client via TeamViewer pour accéder au réseau local sur lequel se trouve le routeur
- Adresse MAC fourni par le client
- Prendre la main sur le bon site résident du client.

3. Réception de la demande client

La configuration du routeur est demandée par le client via un e-mail adressé au support technique.

Ce message contient les informations nécessaires à l'identification et à la configuration du routeur

Les informations importantes à relever sont :

- L'adresse MAC du routeur
- Le numéro de l'appartement concerné
- Le site ou la résidence dans lequel se trouve l'équipement





Bonjour,

Merci de bien vouloir configurer le routeur suivant sur l'Apt 327:

-Apt 327 : 

Avec mes remerciements,

Bien Cordialement,




4. Accès au serveur du client


Afin de configurer le routeur, une connexion à distance est réalisée sur le serveur du client qui se trouve sur le même réseau que l'équipement.

Les étapes sont les suivantes :

1. Ouverture de TeamViewer




2. Connexion au serveur du client



5. Recherche du routeur sur le réseau

Une fois connecté au serveur, un scan du réseau est effectué afin d'identifier l'adresse IP du routeur.

1. Lancement de Advanced IP Scanner
2. Scan du réseau local
3. Identification de l'équipement grâce à l'adresse MAC fournie par le client



6. Particularité des adresses MAC sur les routeurs Cisco

Lors de l'identification du routeur, il a été observé que l'adresse MAC visible dans l'outil de scan ne correspond pas toujours exactement à celle indiquée sur l'équipement.

En effet, les routeurs utilisent généralement une adresse MAC de base, à partir de laquelle sont générées les adresses MAC des différentes interfaces réseau (LAN, WAN, Wi-Fi). Ces adresses peuvent donc présenter une légère différence par rapport à l'adresse MAC principale indiquée sur l'équipement.

Il est donc nécessaire de tenir compte de ces variations lors de l'identification du routeur sur le réseau.

7. Accès à l'interface d'administration

Une fois l'adresse IP du routeur identifiée :

1. Ouvrir un navigateur web
2. Saisir l'adresse IP du routeur avec le port correspondant
3. Accéder à l'interface d'administration
4. S'authentifier avec les identifiants

The screenshot displays the Cisco RV132W Wireless-N VPN Firewall administration interface. The interface is divided into a left sidebar for navigation and a main content area for the dashboard. The dashboard provides a comprehensive overview of the device's status and configuration. Key sections include:

- Device Information:** Displays system details such as the system name (router586215), serial number, firmware version (1.0.1.8), and locale (en-US).
- Resource Utilization:** Shows real-time system metrics including CPU usage (6%), memory usage (73%), and system uptime (106 days, 14 hours, 6 minutes, 17 seconds).
- Syslog Summary:** Provides a summary of system logs, including emergency, alert, critical, error, warning, notification, information, and debugging messages.
- LAN (Local Network) Interface:** Details the status of the local network interface, including DHCP server settings (Enabled) and DHCPv6 server status (Disabled).
- Wireless Networks:** Shows the status of wireless networks, including the 'Appartement 411' network which is currently active.
- Site-to-Site IPSec VPN:** Displays statistics for the VPN, including the number of defined, enabled, and connected tunnels.

The interface is user-friendly, with clear labels and expandable sections for more detailed information. The bottom of the page includes a copyright notice for Cisco Systems, Inc.

8. Configuration du routeur

La configuration est ensuite adaptée en fonction de l'appartement concerné.

Les paramètres configurés sont :

- Modification du nom du routeur

LAN Configuration

Network

Host Name:

Domain Name:

- Configuration du SSID Wi-Fi

Wireless Table							
☐	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID
☒	ON	Appartem	☒	WPA2-Personal Mixed	Disabled	1	☐

- Configuration du mot de passe Wi-Fi

Security Settings

Select SSID:

Security Mode:

Encryption: TKIP + AES

Security Key: ■ ■ ■ ■ Weak

Unmask Password: ☐

Key Renewal: Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)

9. Vérification de la configuration

Une fois la configuration terminée :

- Vérification de l'accès au réseau Wi-Fi
- Vérification du nom du réseau
- Validation du bon fonctionnement du routeur

Wireless Table							
☐	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID
☐	☒	Appartement 411	☒	WPA2-Personal Mixed	Disabled	1	☐
☐	☐	ciscosb2	☒	Disabled	Disabled	1	☐
☐	☐	ciscosb3	☒	Disabled	Disabled	1	☐
☐	☐	ciscosb4	☒	Disabled	Disabled	1	☐

10. Communication avec le client

Après validation de la configuration, un e-mail est envoyé au client afin de confirmer que le routeur a été configuré pour l'appartement concerné.

11. Gestion des incidents

Dans certains cas, le routeur peut ne pas être visible sur le réseau.

Les causes les plus fréquentes sont :

- Mauvais branchement du câble réseau
- Câble branché sur un port LAN au lieu du WAN
- Erreur dans l'adresse MAC transmise
- Routeur éteint ou nécessitant un redémarrage

Dans ces situations, le client est contacté afin de vérifier l'installation et procéder à un redémarrage de l'équipement.

12. Conclusion technique

La configuration distante des routeurs permet d'adapter rapidement les paramètres réseau en fonction des appartements tout en évitant des déplacements sur site.

L'utilisation d'outils de prise en main à distance et de scan réseau facilite l'identification des équipements et permet d'effectuer les opérations de configuration de manière efficace.