
Eliminar una eSIM en iPhone





Antes de Eliminar tu eSIM: Precauciones

Confirma que el usuario tenga conexión a internet

Es importante tener una conexión a Internet estable durante el proceso para asegurar que los cambios se guarden.

2 Si el usuario cuenta con mas de una e-sim

Diferencia entre la línea principal y la eSIM, si ambas están activas. Esto evitará errores en la eliminación Contraseña del ID de Apple

> Asegúrate de que tengan a mano la contraseña del ID de Apple. Puede ser requerida durante el proceso.

3

• Ve a la pantalla principal. Selecciona **Configuración**.

• Desplázate hacia abajo. Selecciona **Red celular**.

• Selecciona Eliminar eSIM.








• Nuevamente selecciona Eliminar eSIM.

2

• Confirma que deseas "Eliminar eSIM".

3

• Listo! Se eliminó el plan de celular de la eSIM, ahora puedes volver a la pantalla principal.



Confirmación y Reinicio (Opcional)

Confirma la eliminación

Verifica que la eSIM ya no aparezca en la lista de planes celulares.

Reinicio opcional

En algunos casos, puede ser necesario reiniciar el iPhone.

