SOP Pengoperasian Forklift dan AGV

1. Tujuan, Syarat, dan Pemeriksaan

Prosedur ini mencegah kecelakaan akibat alat angkat dan kendaraan otomatis di area gudang. Prosedur berlaku bagi Operator Forklift dan petugas yang bekerja di sekitar alat tersebut.

Syarat Operator. Hanya pemegang lisensi K3 operator forklift yang masih berlaku yang boleh mengemudikan forklift, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. Operator baru didampingi operator senior selama 40 jam operasi. Mengemudikan forklift tanpa lisensi merupakan pelanggaran berat.

Pemeriksaan Sebelum Pakai. Pada awal setiap shift operator mengisi daftar periksa: rem, klakson, lampu rotary, garpu, rantai, ban, kebocoran oli, dan daya baterai. Forklift yang bermasalah diberi tag "JANGAN DIPAKAI" dan dilaporkan kepada teknisi. Forklift diservis berkala setiap 250 jam operasi.

2. Aturan Berkendara dan Kapasitas

Aturan Berkendara. Batas kecepatan di dalam gudang 8 km per jam dan 5 km per jam di persimpangan lorong. Garpu dibawa setinggi 15 sampai 20 cm di atas lantai. Bila muatan menghalangi pandangan, operator berjalan mundur. Membonceng orang dan mengangkat orang dengan garpu dilarang. Sabuk pengaman wajib dipakai.

Kapasitas Angkat. Operator wajib membaca pelat kapasitas sebelum mengangkat. Kapasitas forklift gudang adalah 2.000 kg pada pusat beban 500 mm. Kapasitas berkurang saat garpu dinaikkan mencapai level rak teratas.

3. Baterai, Jalur Bersama, dan Insiden

Pengisian Baterai. Pengisian dilakukan di stasiun khusus berventilasi. Merokok dan api terbuka dilarang dalam radius 10 meter. Operator memakai kacamata pelindung dan sarung tangan saat memeriksa air baterai.

Berbagi Jalur dengan AGV dan Pejalan Kaki. AGV berhenti otomatis ketika sensor mendeteksi halangan pada jarak 2 meter. Forklift memberi jalan kepada pejalan kaki, dan pejalan kaki tetap berada pada lajur hijau. Dilarang berdiri di belakang forklift. Jarak aman dengan forklift yang beroperasi adalah 3 meter.

Insiden. Setiap tabrakan, sekecil apa pun, membuat alat dihentikan dan dilaporkan kepada Supervisor Gudang dalam 1 jam. Operator menjalani pemeriksaan sebelum kembali bertugas.

4. Tanggung Jawab dan Contoh Penerapan

Supervisor Gudang memastikan hanya operator berlisensi yang memegang kunci forklift, dan kunci dikembalikan ke kotak kunci pada akhir shift. Teknisi menyimpan riwayat servis tiap unit. Pemeriksaan dan pengujian berkala oleh pihak berwenang

dijadwalkan oleh Tim K3.

Sebagai contoh, operator menemukan rem terasa lunak saat pemeriksaan awal. Ia memasang tag dan memakai unit lain, bukan menunda laporan sampai akhir shift. Contoh lain, muatan palet kulkas menutupi pandangan sehingga operator melaju mundur sambil membunyikan klakson di setiap persimpangan. Lantai basah membuat jarak pengereman bertambah, sehingga operator wajib menurunkan kecepatan dan menghindari belokan tajam. Saat parkir, garpu diturunkan sampai lantai, rem tangan diaktifkan, dan kunci dicabut. Forklift tidak boleh diparkir di depan jalur evakuasi, APAR, atau panel listrik. AGV yang berhenti tidak boleh didorong dengan tangan; laporkan melalui panel kendali agar peta posisinya tetap sinkron.