
Práctica 1 - Comunicaciones

Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires Laboratorio de Control Automático (86.22) Dr. Ing. Claudio D. Pose



Lectura de un sensor analógico




Caracterización de un sensor analógico

- Siempre se debe tener en claro los límites de uso del sensor.
- Debe traducirse el valor analógico a algo útil o comprensible para la aplicación.
- Es posible que haya ligeras discrepancias entre el modelo y la realidad.

Caracterización de un sensor analógico

Tareas:

- 1. Leer repetidamente el valor del potenciómetro obtenido por el Arduino. A qué frecuencia se está leyendo?
- 2. Leer repetidamente el valor analógico del potenciómetro e indicar el ángulo de posicionamiento de la perilla.
- 3. Leer repetidamente el valor analógico del potenciómetro e indicar el ángulo de posicionamiento de la perilla, a una frecuencia MUY PRECISA de 100 Hz



- Tener cuidado con el consumo de corriente del servo, sin carga no suele ser un problema.
- Investigar las diferencias entre actuarlo como una salida analógica y por PWM.

Tareas:

- 1. Comandar una señal de PWM al servo de 1, 1.5 y 2ms de tiempo de nivel alto, utilizando la librería Servo.
- 2. Comandar una señal de ángulo al servo de -90°, 0° y 90° con la misma librería.
- 3. Comandar una señal de ángulo al servo, utilizando como referencia el ángulo del potenciómetro, a una frecuencia de 100 Hz. Usar la librería TimerOne.
- 4. Comandar una señal de ángulo al servo, utilizando como referencia el ángulo del potenciómetro, a frecuencias de 100 Hz, 50 Hz, 10 Hz y 1 Hz y analizar las diferencias.

Discusión:

- 1. Cuál es el error de medición del ángulo del potenciómetro?
- 2. Cuál es el error de posición comandada del servo?
- 3. Cuál es el error de posición del servo comandado desde el potenciómetro?