




# Chapitre 4 Les supports de transmission de l'information

Cours Systèmes et réseaux







# Les câbles

► Les câbles coaxiaux




Avantages¤	Inconvénients¤
Très-bonne-protection-contre-les-bruits- électromagnétiques¤	Cette-technique-ne-peut-être-intégrée-dans-des- réseaux-haut-débit-à-cause-de-la-faible-bande- passante-de-ces-câbles¤

- ▶ Rapport entre les 2 diamètres = 3,6 → plusieurs géométries possibles
  - ► RG58 = câble 10 base 2 = 10B2 = coaxial fin = thin ethernet = cheapernet

Débit en Mbps

Taille max du réseau (x100m)

Mode de transmission




Pour topologie en BUS

Abandonné vu le faible débit et rupture du réseau si câble KO

► RG11 = câble 10 base 5 = 10B5 = gros coaxial= thick ethernet = câble jaune

Type vampire







Pour topologie en BUS

Abandonné vu le diamètre et la rigidité du câble et rupture du réseau si câble KO

- Les câbles torsadés
  - Le plus répandu dans les réseaux locaux
  - Relie généralement un ordinateur à un routeur
  - ▶ Distance max 100m → au-delà ; atténuation trop importante

## LES DIFFERENTS TYPES DE DEFORMATION





- Composés de 4 paires de fils conducteurs en cuivre torsadées par paire et torsadées entre elles
- Pour limitation des perturbations électromagnétiques (diaphonie)
- Câbles terminés par connecteurs RJ45 (=câbles RJ45 ou câbles Ethernet)
- ► Connecteurs RJ45 == en fait connecteurs 8P8C




# **CATEGORIES DE CABLES TORSADES**

Catégorie Nombre de paires		Remarques	Connecteurs	
CAT1	1Mbps Utilisé en télépho Abandonné à l'he actuelle		Connecteurs RJ11	
CAT3	4 paires torsadées	Débit faible de 10Mbps En cours d'abandon		
CAT5	4 paires torsadées	Téléphonie et réseau 100Mbps		
CAT5E	CAT5E 4 paires torsadées		Connecteurs RJ45	
CAT6	4 paires torsadées	Téléphonie et réseau 1Gbps certifié		
CAT6A	4 paires torsadées	Téléphonie et réseau 10Gbps certifié		
CAT7	4 paires torsadées	4 paires torsadées 10Gbps certifié		

# **BLINDAGES DES CABLES TORSADES**


DEINDAGES DES CADEES TONSADES					
Type de blindage	Signification	Explication	Remarques		
UTP	Unshielded Twisted Pairs	Aucun blindage	Le moins coûteux		
FTP	Foilded Twisted Pairs	Blindage du câble complet avec une feuille d'alu	Ce blindage permet de protéger sommairement des interférences extérieures		
SFTP	Shielded Foilded Twisted Pairs	Blindage avec une feuille d'alu et une tresse en cuivre, pas de blindage des paires			
STP	Shielded Twisted Pairs	Blindage avec une feuille d'alu par paire de câbles, pas de blindage du câble complet			
FFTP/SST P	Foilded Foilded Twisted Pairs	Blindage avec une feuille d'alu par paire de câbles et blindage du câble par une tresse en cuivre	Câble plus rigide donc à réserver aux connections permanentes Idéal pour passer près de systèmes perturbateurs (ascenseur, climatisation,)		





► Le câble droit → relier ensemble 2 éléments différents avec 2 extrémités 568B

Le câble croisé → relier 2 appareils identiques (pour éviter collisions) avec une extrémité de type 568A et l'autre de type 568B



Avantages¤	Inconvénients¤
L'encombrement-de-ces-câbles-est-plus-faible-que- d'autres-types-(câbles-coaxiaux)¤	Distances-faibles-(100m-pour-un-réseau-Ethernet)¤
Prix-de-revient-faible¤	¤
Débits-obtenus-sur-des-réseaux-locaux-élevés-(jusqu'à- 10Gbps)¤	¤


Câbles appelés 10BT ou 100BT ou 1000BT


Twisted

Débit

Mode
de transmission

- Les fibres optiques
  - ▶ 2 matériaux (verre ou plastique) d'indice de réfraction différents
  - Protection opaque
  - Guide de lumière
  - pour représenter les 2 états propres au binaire :
    - une impulsion lumineuse représentera l'information binaire 1
    - l'absence de lumière représentera l'information binaire 0.





$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

 $n_1$  et  $n_2$  sont les indices de réfraction du cœur et de la gaine (= rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et celle dans le matériau)

$$sin\theta_2 = \frac{n_1}{n_2}.sin\theta_1$$


 $n_1$  est choisi > à  $n_2 \rightarrow \frac{n_1}{n_2} > 1$ 

Si  $\theta_1$  est bien choisi  $\Rightarrow sin\theta_2 > 1$  et donc  $\theta_2$  inexistant!  $\Rightarrow$  voir exemple numérique

#### Animation:


http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve\_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre\_optique.php

Avantages¤	Inconvénients¤		
Peu-sensibles-aux-perturbations-électromagnétiques- donc-supportent-sans-difficulté-la-proximité- d'émetteurs-radioélectriques¤	Les-équipements-en-bout-de-ligne-convertisseurs- optiques)-ont-un-coût-très-élevé-ce-qui-limite-la- généralisation-des-fibres-optiques-dans-le-cadre- des-réseaux-locaux-d'entreprise.¤		
Faible-atténuation-du-signal-sur-de-longues- distances-(espacement-plus-important-entre-2: régénérations-des-signaux-transmis <sup>®</sup> )¤	¤		
Débit-permis-plus-élevé-que-pour-des-câbles-en- Cuivre-¤	¤		
Faible-encombrement-(diamètre-extérieur-0,1mm)- et-faible-poids-(quelques-grammes-au-kilomètre)¤	¤		
Débit-permis-plus-élevé-que-pour-des-câbles-en- Cuivre-¤	¤		
Faible-encombrement-(diamètre-extérieur-0,1mm)- et-faible-poids-(quelques-grammes-au-kilomètre)¤	¤		
La-bande-passante-très-large-(qui-permet-le- multiplexage-sur-un-même-support-de-très- nombreux-canaux-de-télévision,-de-hi-fi,-de- téléphone)  Z	¤		
Plus-fiable-niveau-sécurité-car-la-lecture-sur-fibre- optique-est-particulièrement-difficile¤	¤		



Fibre monomode à la base des liaisons réseau sous-marines, notamment entre les Etats-Unis et l'Europe avec des fibres au fond des rivières, mers et océans et des répétiteurs de signaux lumineux tous les 60km.












Crédit photo : site Ariase.com



Blindage métallique pour protéger les fibres optiques sous marines



https://www.submarinecablemap.com

# Les fibres optiques sont utilisées :

- chez les opérateurs internet qui ont besoin d'une large bande passante
- les grandes sociétés pour ce qu'on appelle le backbone (colonne vertébrale du réseau)
- dans certaines entreprises où se trouvent de gros moteurs créant de fortes perturbations électromagnétiques

On classe les fibres optiques en différentes catégories selon leurs performances :

- En multimode, elles sont classées par débit maximum ou par bande passante à 1km:
  - OM1 : la moins performante (1Gbps à 275m, 10Gbps à 33m ou 200MHz/km)
  - OM2
  - OM3
  - OM4 : la plus performante (1Gbps à 1100m, 10Gbps à 500m ou 3,5GHz/km)
- En monomode, elles sont classées selon leur atténuation maximum :
  - OS1: 1,0dB/km pour OS1
  - OS2: 0,4dB/km pour OS2

				Type de fibre		
Type de réseau Ethernet	Caractéristiques	62.5/125 μm (200/500)	62.5/125 μm 50/125 μm (500/500)	50/125 μm (500/800) (500/1200)	50/125 μm (1500/500)	Fibre monomode
		OM1	OM2	Supérieur OM2	OM3	OS1
10 Base FL	10 Mbit/s 850 nm	3 000 m	3 000 m	3 000 m	3 000 m	N.A
100 Base FX	100 Mbit/s 1300nm	5 000 m	5 000 m	5 000 m	5 000 m	N.A
1000 Base SX	1 Gbit/s 850 nm	275 m	550 m	550 m	550 m	N.A
1000 Base LX	1 Gbit/s 1300 nm	550 m	550 m	> à 550 m	550 m	5 000 m
10 Gbase S	10 Git/s850 nm	33 m	82 m	82 m	300 m	N.A
10 Gbase L	10 Gbit/s 1300 nm	N.A	N.A	N.A	N.A	10 000 m
10 Gbase LX4	10 Gbit/s - 4 λ 1300 nm	300 m	300 m	> à 300 m	300 m	10 000 m
10 Gbase E	10 Gbit/s 1550 nm	N.A	N.A	N.A	N.A	40 000 m

- Un support n'est jamais parfait → choix consciencieux de la technique la plus adaptée à notre cas de figure et adaptation aux inconvénients inhérents à cette technique.
- Au fil de la transmission, un signal circulant sur support peut être :
  - Atténué
  - Déformé
  - Parasité

## **EXERCICES**

Combien de paires torsadées contient le câble ci-dessous ?
 Quel débit peut-il soutenir ?
 Comment est blindé ce type de câble ?



2. Quel est le temps de transmission de 1Kb sur un réseau dont le débit est : 10 Mb/s, 100 Mb/s ou 1Gb/s ?

3. Un coursier parisien doit transporter un paquet de dix disquettes d'une société A à une société B distante de 20 kms. Chaque disquette contient 1,4 Mo. L'homme se déplace en scooter à travers la ville avec une vitesse moyenne estimée à 30 km/h. Sur cette distance, utiliser un coursier n'est-il pas une solution obsolète par rapport à l'utilisation d'une ligne téléphonique dont la vitesse de transmission est de 56Kbit/s?

Même question en remplaçant les dix disquettes par un CD-ROM dont la capacité est de 700Mo. Que peut-on retenir de cette petite anecdote?

4. Qu'est-ce qu'un câble 100BTx?

5. Les câbles dont voici les embouts sont-ils droits ou croisés ?



6. Même question avec le câble qui circule en classe

# LES SUPPORTS DE TRANSMISSION SANS FIL


#### Intérêts:


- Faciliter l'accès aux itinérants
- Connecter des locaux impossibles à câbler
- Offrir de nouveaux services (hotspot, ...)
- Réaliser un réseau en un temps très court (expo, salon, ...)

Attention : ne remplacera jamais les réseaux filaires :

- Portée moindre
- Pas de possibilité de connecter 2 serveurs avec du sans-fil

Quel que soit le type d'onde, le principe est le même :





IR: - point à point uniquement

- les 2 éléments doivent être face à face

- portée : 1-2m (but : PAN)

- ne traverse pas les parois


Bluetooth: - point à point ou diffusion

- 10-100m (but : PAN)

- Organisation en pico-réseaux (piconet) : relation maître-esclave



- 1 maître → max 7 esclaves (car adresses : 3 bits)
- pas de connexion simultanée avec tous les esclaves (illusion de connexion simultanée)
- Si on relie plusieurs pico-réseaux, on parle de scatternet ou inter-réseau 🔏



1 esclave : plusieurs maîtres

### Wi-Fi:

- Portée > 200 mètres en espace ouvert
- Débit théorique de quelques Gbps
- Très utilisé dans les PAN et dans une partie des LAN
- « Wi-Fi » = nom commercial de la norme IEEE 802.11
   norme qui régit cette technologie.

Norme	Nom	Description
802.11a	Wi-Fi 5	La norme 802.11a (baptisée Wi-Fi 5) permet d'obtenir un haut débit (dans un rayon d'environ 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques,27 Mbit/s réels)
802.11Ь	Wi-Fi	La norme 802.11b était la norme Wi-Fi la plus répandue en base installée au début des années 2000. Elle propose un débit théorique crête de 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres (en théorie) dans un environnement dégagé.
802.11e	Amélioration de la qualité de service	La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service de manière à permettre, notamment, une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.
802.11g		La norme 802.11g offre un plus haut débit (54 Mbit/s théoriques, 25 Mbit/s réels)
802.11i		La norme 802.11i a pour objectif d'améliorer la sécurité des transmissions
802.11n	WWiSE (World-Wide Spectrum Efficiency) ou TGn Sync	Le débit théorique atteint les 450 Mbit/s.
802.11ac	Amélioration du débit	IEEE 802.11 ac est la dernière évolution du standard de transmission sans fil 802.11, qui permet une connexion sans fil haut débit dans la bande de fréquence des 5 GHz). Le 802.11 ac offre jusqu'à 1 500 Mbit/s de débit théorique.