



Pasos a seguir para configurar el sistema antes de cargar el código.

1) Lo Primero es instalar la ultima versión de Arduino de la pagina oficial. En caso de que ya lo tengas instalado, es conveniente desinstalarlo y borrar todas las carpetas de Arduino incluido la que esta en "Documentos".






2) Una vez instalado abrir arduino e ir a Archivo>Preferencia.






- 3) Copiar el link de jason para después copiarlo en arduino. http://arduino.esp8266.com/versions/2.3.0/package_esp8266com_index.json
- 4) Pegar el Link antes copiado en el recuadro de abajo.




5) De nuevo en el arduino Herramienta>Placas>Gestor de tarjetas.






6) Se nos abrirá la siguiente ventana y escribimos "ESP".




7) E instalamos la librería que se nos aparece de ESP (va a tomar unos minutos dependiendo de nuestra conexión a internet ya que descarga archivos)






8) Check de que se haya instalado correctamente yendo a Herramientas>Placas> Buscar el ESP




- 9) Ahora instalamos la herramienta para gestión de archivos que luego serán cargados a la ESP. Para ellos descargamos un archivo del siguiente LINK: https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin/releases/download/0.1.3/ESP8266FS-0.1.3.zip
- 10) Ahora nos dirigimos a mis Documentos>Arduino y creamos una carpeta que se llame "tools"






11) Abrimos nuestra carpeta "tools" y copiamos el archivo descargado.Debería quedar una dirección similar a esto:C:\Users\NOMBRE\Documents\Arduino\tools



12) Cerramos todo, inclusive arduino, volvemos a abrirlo y vamos a Herramientas y nos tendría que aparecer la opción de "ESP8266 Sketch Data Upload"




13) Terminado esto Cerramos el arduino y descargamos e instalamos estas 2 Librerías dentro de Arduino.

https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets https://github.com/bblanchon/ArduinoJson




14) Para ello vamos a la Carpeta de C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries y pegamos allí los 2 archivos descargados.



15) Abrimos el arduino y corroboramos que estén las librerías bien instaladas fijándonos en Archivo>Ejemplos


Así como observamos en la siguiente imagen.






Pasos para Cargar el Programa al ESP.

 Antes de compilar y cargar el código a nuestro ESO hay que modificar de lugar los 3 jumpers en la plaqueta de la Tridibot como vemos en al imagen.
 Deben estar los 3 jumpers del lado derecho.



2) Vamos a conectar nuestro UART a los pines de programación del ESP que están en la placa como vemos en al imagen.






3) Aquí vemos una imagen de uno de los adaptadores UART mas comunes, pero en el mercado existen otros de distintos colores y demás. Pero en principio todos tienen los mismos pines.



4) Ahora procedemos a conectar los pines del Adaptador a nuestra placa.


```
GND (uart) = GND (Placa)
Rx (uart) = Tx (Placa)
Tx (uart) = Rx (Placa)
3,3v (uart) = 3,3v (Placa)
```

5) Abrimos la carpeta donde se encuentran los códigos de tridibot.






- 6) Entramos a WiFi-RemoteControl y le damos doble click a cualquiera de los programas para arduino con extensión .INO
- 7) Una vez abierto el programa de Arduino procedemos a compilar el código con la flecha.




8) Una vez compilado vamos a herramientas y configuramos la frecuencia de la CPU en 160MHz.






9) Configuramos el tamaño de la memoria Slash en 3M.




10) Asegurarse que la velocidad de carga este en 115200.






11) Elegimos el puerto en el cual esté conectado nuestro adaptador UART. En mi caso es en COM32, pero también puede tener cualquier otro valor.




12) Cargamos el Software dándole click al botón de la flecha. Aclaración: en caso de que falle o tire error desconectar y volver a conectar el Adaptador USB y volver a cargar. Suele pasar que falle asi que no se preocupen.




Página 11 de 14



13) Una vez que el texto de abajo llegue a 100% vamos a Herramientas >Sketch data Upload.




14) Y esperamos nuevamente a que el mensaje con los puntos de abajo llegue a 100%. Este proceso tardara mucho mas que la anterior.



Página 12 de 14



15) Una vez finalizado, desconectamos el adaptador UART y corremos de nuevo los jumpers de la placa. Tienen que estar los 3 del lazo izquierdo.



- 16) EN caso de ya tener el código cargado en el Arduino NANO es cuestión de encender la Tridibot desde su batería interna y listo!
- 17) Para los que quieran modificarle el código al arduino y volvérselo a cargar, en al misma carpeta de lso CODIGOS de Tridibot esta la carpeta con nombre "Tridibot Arduino X"
- 18) Para cargar este código al arduino los pasos son:
 - a. Descargar la librería de Adafruit para el LED
 - b. https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
 - c. Abrir el código con el arduino.
 - d. Ir a herramientas y elegir la Placa Arduino Nano.
 - e. Quitar los 3 jumpers completamente de la placa de la Tridibot.
 - f. Conectar la placa Arduino Nano a la PC.
 - g. Buscar en Arduino>Herramientas>puerto donde este conectado.
 - h. Le damos a cargar código.
 - i. Volvemos a colocar los Jumpers y listo!



Carga del Sketch y Archivos de la WEB a travez de Over The Air (OTA)