PARÁMETROS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS

Nomenclatura

 $\mu_0 = permeabilidad\ del\ vacío\ (pprox\ aire) = 4\pi\cdot 10^{-7}\ H\cdot m^{-1}$

$$\begin{split} \varepsilon_0 &= permitividad \; del \; vac\'io \; (\approx aire) = \frac{1}{\mu_0 c^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 299 \; 792 \; 458^2} \\ &\approx 8,854 \; 2 \cdot 10^{-12} \; F \cdot m^{-1} \end{split}$$


 $R_c = resistencia\ por\ conductor\ y\ unidad\ de\ longitud\ [\Omega\cdot m^{-1}]$

R=resistencia por fase de la línea por unidad de longitud $[\Omega\cdot m^{-1}]$


 $D_{xy} = distancia \ entre \ conductores \ [m]$

 $r = radio\ del\ conductor\ [m]$


d = distancia entre conductores de un mismo haz [m]



Línea aérea trifásica simétrica




Línea aérea trifásica asimétrica




$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{r \cdot e^{-\frac{1}{4}}} \left[H \cdot m^{-1} \right]$$
$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{r}} \left[F \cdot m^{-1} \right]$$

Línea aérea trifásica asimétrica dúplex



Línea aérea trifásica asimétrica tríplex



Línea aérea trifásica asimétrica cuádruplex

$$R = \frac{R_c}{4} \left[\Omega \cdot m^{-1} \right]$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{\sqrt[4]{\sqrt{2} \cdot r \cdot e^{-\frac{1}{4}} \cdot d^3}} \left[H \cdot m^{-1} \right]$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{\sqrt[4]{\sqrt{2} \cdot r \cdot d^3}}} \left[F \cdot m^{-1} \right]$$

Línea aérea trifásica asimétrica múltiplex de grado n:

$$R = \frac{R_c}{n} \left[\Omega \cdot m^{-1} \right]$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{\sqrt[n]{n \cdot r \cdot e^{-\frac{1}{4}} \cdot \left(\frac{d}{2\sin\frac{\pi}{n}}\right)^{n-1}}} \left[H \cdot m^{-1} \right]$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}}{\sqrt[n]{n \cdot r \cdot \left(\frac{d}{2\sin\frac{\pi}{n}}\right)^{n-1}}} \left[F \cdot m^{-1} \right]$$


Línea aérea trifásica asimétrica de doble circuito

$$R = \frac{R_c}{2} \left[\Omega \cdot m^{-1} \right]$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab}, D_{a'b}D_{a'b'}}\sqrt[4]{D_{bc}D_{bc'}D_{b'c}D_{b'c'}}\sqrt[4]{D_{ca}D_{ca'}D_{c'a}D_{c'a'}}}{\sqrt{r \cdot e^{-\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[6]{D_{aa'}D_{bb'}D_{cc'}}}} \left[H \cdot m^{-1} \right]$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab'}D_{a'b}D_{a'b'}}\sqrt[4]{D_{bc}D_{bc'}D_{b'c}D_{b'c'}}\sqrt[4]{D_{ca}D_{ca'}D_{c'a}D_{c'a'}}}}{\sqrt{r} \cdot \sqrt[6]{D_{aa'}D_{bb'}D_{cc'}}} \left[F \cdot m^{-1} \right]$$


Línea aérea trifásica asimétrica dúplex de doble circuito




$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab}, D_{a'b}D_{a'b}}} \sqrt[4]{D_{bc}D_{bc}, D_{b'c}D_{b'c'}} \sqrt[4]{D_{ca}D_{ca}, D_{c'a}D_{c'a}}}{\sqrt[4]{r \cdot e^{-\frac{1}{4} \cdot d} \cdot \sqrt[6]{D_{aa}, D_{bb}, D_{cc'}}}} [H \cdot m^{-1}]$$

$$C = \frac{2\pi \varepsilon_0}{\ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab}, D_{a'b}D_{a'b}} \sqrt[4]{D_{bc}D_{bc}, D_{b'c}D_{b'c}}} \sqrt[4]{D_{ca}D_{ca}, D_{c'a}D_{c'a}}}}{\sqrt[4]{r \cdot d} \cdot \sqrt[6]{D_{aa}, D_{bb}, D_{cc'}}} [F \cdot m^{-1}]$$

Línea aérea trifásica asimétrica tríplex de doble circuito



Línea aérea trifásica asimétrica cuádruplex de doble circuito




$$R = \frac{R_c}{8} \left[\Omega \cdot m^{-1} \right]$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab}, D_{a'b}D_{a'b}}} \sqrt[4]{D_{bc}D_{bc}, D_{b'c}D_{b'c}} \sqrt[4]{D_{ca}D_{ca}, D_{c'a}D_{c'a}}}{\sqrt[8]{\sqrt{2} \cdot r \cdot e^{-\frac{1}{4}} \cdot d^3} \cdot \sqrt[6]{D_{aa}, D_{bb}, D_{cc'}}} [H \cdot m^{-1}]$$

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_{0}}{\ln \frac{\sqrt[3]{\sqrt[4]{D_{ab}D_{ab},D_{a'b}D_{a'b'}}\sqrt[4]{D_{bc}D_{bc},D_{b'c}D_{b'c'}}\sqrt[4]{D_{ca}D_{ca},D_{c'a}D_{c'a'}}}}{\sqrt[8]{\sqrt{2}\cdot r\cdot d^{3}\cdot \sqrt[6]{D_{aa},D_{bb},D_{cc'}}}} [F\cdot m^{-1}]$$

Línea aérea monofásica



Corrección en la capacidad de una línea aérea trifásica por efecto del terreno

Añadir al denominador de las fórmulas anteriores (líneas de un circuito):

$$-\ln\frac{\sqrt[3]{h_{12}h_{23}h_{31}}}{\sqrt[3]{h_1h_2h_3}}$$

Corrección de la resistencia del conductor teniendo en cuenta efecto pelicular y temperatura

$$R_T = R_{20^{\circ}C}[1 + \alpha(T - 20)]$$

Para cables de aluminio puede considerarse α = 4,03·10⁻³ °C⁻¹. La temperatura máxima de funcionamiento suele ser 85°C.

$$x_s^2 = \frac{8\pi f \cdot 10^{-7}}{R_T} k_s$$

$$y_s = \frac{x_s^4}{192 + 0.8 \cdot x_s^4}$$

$$R_{ca} = R_T(1 + y_s)$$

Para conductores cableados, k_s=1.