Simulering og eksperimentel modelbestemmelse

Klaus Trangbæk

ktr@es.aau.dk

Automation & Control
Aalborg University
Denmark

Dagens program

- SENSTOOLS til parameter-estimation
 - Navnekonventioner
 - Procedure for parameter-estimation

Dagens program

- SENSTOOLS til parameter-estimation
 - Navnekonventioner
 - Procedure for parameter-estimation
- Parameter-følsomhed
 - Følsomhedsmål
 - Følsomhedsellipse

Senstools er en samling af Matlab-programmer, der implementerer følsomhedsmetoden for direkte parameter-estimation, eksperiment-design og modelvalidering.

- Senstools er en samling af Matlab-programmer, der implementerer følsomhedsmetoden for direkte parameter-estimation, eksperiment-design og modelvalidering.
- Programmerne kan bruges som en Matlab Toolbox.

- Senstools er en samling af Matlab-programmer, der implementerer følsomhedsmetoden for direkte parameter-estimation, eksperiment-design og modelvalidering.
- Programmerne kan bruges som en Matlab Toolbox.
- Alt hvad brugeren behøver at programmere er simuleringsprogrammet for den specifikke proces.

- Senstools er en samling af Matlab-programmer, der implementerer følsomhedsmetoden for direkte parameter-estimation, eksperiment-design og modelvalidering.
- Programmerne kan bruges som en Matlab Toolbox.
- Alt hvad brugeren behøver at programmere er simuleringsprogrammet for den specifikke proces.
- Programmerne er organiseret som main programmer (script filer), der kalder underprogrammer (funktioner) og bruger data (mat filer).

Navnekonventioner

- Program- og data-filnavnene indeholder information om programtype og navnet på den aktuelle proces. Begyndelsesbogstaverne indikerer typen:
 - main main program (script fil)
 - sim simulerings program for processen (funktion)
 - meas input/output måledata (mat fil)
 - prog program data (mat fil)

Navnekonventioner

- Program- og data-filnavnene indeholder information om programtype og navnet på den aktuelle proces. Begyndelsesbogstaverne indikerer typen:
 - main main program (script fil)
 - sim simulerings program for processen (funktion)
 - meas input/output måledata (mat fil)
 - prog program data (mat fil)
- Navne på filer tilknyttet en specifik proces skal indeholde proces navnet. Eksempel:

```
process='motor' simmotor.m og measmotor.mat
```

Navnekonventioner

- Program- og data-filnavnene indeholder information om programtype og navnet på den aktuelle proces. Begyndelsesbogstaverne indikerer typen:
 - main main program (script fil)
 - sim simulerings program for processen (funktion)
 - meas input/output måledata (mat fil)
 - prog program data (mat fil)
- Navne på filer tilknyttet en specifik proces skal indeholde proces navnet. Eksempel:

```
process='motor' simmotor.m og measmotor.mat
```

Programnavnene indeholder også info om funktionen. Eksempel: mainest.m (main program for estimation)

For en proces med navn xxx:

1. Opret simuleringsprogrammet som en Matlab funktion: y = simxxx.m

For en proces med navn xxx:

- 1. Opret simuleringsprogrammet som en Matlab funktion: y = simxxx.m
- 2. Gem de målte data t, u og y: save measxxx t u y

For en proces med navn xxx:

- 1. Opret simuleringsprogrammet som en Matlab funktion: y = simxxx.m
- 2. Gem de målte data t, u og y: save measxxx t u y
- 3. Indtast nødvendige program data, en af de tre måder:
 - a) Direkte i workspace: process='xxx'; par0=[1 2];
 - b) Indlæses fra en mat fil (progdataxxx.mat). Sker automatisk hvis filen eksisterer. progdata-filen oprettes med progprogxxx.m fil.
 - c) Brug default værdier for main programmet.

For en proces med navn xxx:

- 1. Opret simuleringsprogrammet som en Matlab funktion: y = simxxx.m
- 2. Gem de målte data t, u og y: save measxxx t u y
- 3. Indtast nødvendige program data, en af de tre måder:
 - a) Direkte i workspace: process='xxx'; par0=[1 2];
 - b) Indlæses fra en mat fil (progdataxxx.mat). Sker automatisk hvis filen eksisterer. progdata-filen oprettes med progprogxxx.m fil.
 - c) Brug default værdier for main programmet.
- 4. **Kør** mainest.m for parameter-estimation.

Hvordan de tre inputmetoder skelnes

Programkoden for mainest.m:

```
% mainest is the main program for parameter estimation
% 20/9-94,MK. 26/11-02,MK
% Default values:
if ~exist('process'), process='ktau'; end % Process name
if ~exist('no'), no=''; end % Measurement number
if exist(['progdata',process,no,'.mat'])==2 & ~exist('par0')
 if exist(['meas',process,no,'.mat'])==2, load(['meas',process,no]),
else
 disp(['data: meas',process,no,'.mat missing !']), break,
if ∼exist('ploty'), ploty=2;
                                end
if \simexist('par0'), par0=[1.5 3];
                             end
simmod=['sim',process];
```

Eksempel: Par. estim. med mainest.m

System kutau

Model:
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K(u)}{1 + s\tau}$$
 hvor $K(u) = k_0(1 + \frac{k_1}{0.5 + u^2})$

measkutau.mat eksisterer (målinger u, y, t)

- a) Manuel indlæsning af programdata
 - » process='kutau';
 - » par0=[1 2 3];
 - » mainest



Eksempel: Par. estim. med mainest.m

System kutau

```
Model: \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K(u)}{1+s\tau} hvor K(u) = k_0(1+\frac{k_1}{0.5+u^2})
```

measkutau.mat eksisterer (målinger u, y, t)

- b) progprogkutau.m dannet programdata
 - » clear
 - » process='kutau';
 - » mainest

```
% progprogkutau.m creates program
% data for mainest
% with process kutau, Example 9.
% 27/11-02,MK
clear
process='kutau';
par0=[.85 1.8 2.24];
save progdatakutau process par0
% creates progdatakutau.mat
```

Eksempel: Par. estim. med mainest.m

System kutau

Model:
$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K(u)}{1 + s\tau}$$
 hvor $K(u) = k_0(1 + \frac{k_1}{0.5 + u^2})$

measkutau.mat eksisterer (målinger u, y, t)

- c) Default
 - » clear
 - » mainest

Bemærk: Kun to parametre, process → ktau

```
» help simdcml
y=[i,w]=simdcml(u,t,par) simulates a linear dc-motor with
input u and outputs i and w.
w/u = K/R/(J*s+B+K^2/R), i/u=(J*s+B)/R/(J*s+B+K^2/R)
par=[R K J B]
27/11-02,MK
```


```
» help simdcml
y=[i,w]=simdcml(u,t,par) simulates a linear dc-motor with
input u and outputs i and w.
w/u = K/R/(J*s+B+K^2/R), i/u=(J*s+B)/R/(J*s+B+K^2/R)
par=[R K J B]
27/11-02,MK
```

DC-motor modellen er en SIMO model (single input multiple output) så målingerne skal organiseres som en matrix:

$$y = [i \ \omega] = \begin{bmatrix} i[1] & \omega[1] \\ i[2] & \omega[2] \\ \vdots & \vdots \\ i[N] & \omega[N] \end{bmatrix}$$


```
» help simdcml
y=[i,w]=simdcml(u,t,par) simulates a linear dc-motor with
input u and outputs i and w.
w/u = K/R/(J*s+B+K^2/R), i/u=(J*s+B)/R/(J*s+B+K^2/R)
par=[R K J B]
27/11-02,MK
```

- » process='dcml';
- » ploty=1;
- » mainest



```
» help simdcml
y=[i,w]=simdcml(u,t,par) simulates a linear dc-motor with
input u and outputs i and w.
w/u = K/R/(J*s+B+K^2/R), i/u=(J*s+B)/R/(J*s+B+K^2/R)
par=[R K J B]
27/11-02,MK
```

- » process='dcml';
- » ploty=1;
- » mainest
- » ploty=2;
- » mainest



Evaluering af model fit

Parameter-estimat: $\theta_N = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} P(u_N, y_N, \theta)$

Performance funktion: $P(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon^2(k, \theta)$

Minimum værdien $P(\theta_N)$ giver ikke brugbar information om hvor godt fit der er opnået.

Evaluering af model fit

Parameter-estimat: $\theta_N = \operatorname*{argmin}_{\theta} P(u_N, y_N, \theta)$

Performance funktion: $P(\theta) = \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon^2(k, \theta)$

Minimum værdien $P(\theta_N)$ giver ikke brugbar information om hvor godt fit der er opnået.

Normed root mean square output error:

$$errn = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^{N} (y(k) - y_m(k, \theta_N))^2}{\sum_{k=1}^{N} y^2(k)}} \cdot 100 \ [\%]$$

der giver god information om graden af fit.

Gode modeller og lav støj på målinger: 5–8%

Meget komplicerede systemer: 20–25%

Modelfejlen kan splittes i to bidrag: $\epsilon(k,\theta) = \epsilon_0(k) + \epsilon_p(k,\theta)$ hvor ϵ_0 er støj og undermodellering, ϵ_p er det parameter-afhængige bidrag:

$$\epsilon_p(k,\theta) = y_m(k,\theta) - y_m(k,\theta_N) \approx \psi^{\top}(k,\theta_N)(\theta - \theta_N)$$

hvor ψ er modelgradienten $\psi(k,\theta) = \frac{\partial y_m(k,\theta)}{\partial \theta}$.

$$\epsilon_{p,RMS}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon_p^2(k,\theta)} \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (\theta - \theta_N)^{\top} \psi^{\top} \psi(\theta - \theta_N)}$$

$$= \sqrt{(\theta - \theta_N)^\top \tilde{H}(\theta_N)(\theta - \theta_N)}, \text{ med}$$

$$\tilde{H}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \psi^\top(k, \theta) \psi(k, \theta).$$

Vi skalerer mht. y og θ_N : $L = diag(\theta_N)$, $\theta_r = L^{-1}\theta$.

$$\epsilon_{p,RMSn}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon_{pn}^{2}(k,\theta)} \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (\theta_{r} - \theta_{Nr})^{\top} \psi_{rn}^{\top} \psi_{rn}(\theta_{r} - \theta_{Nr})}$$

$$= \sqrt{(\theta_r - 1_v)^\top \tilde{H}_{rn}(\theta_r - 1_v)}$$

med
$$\psi_{rn}(k,\theta)=y_{RMS}^{-1}L\psi(k,\theta)$$
, $\theta_{r,i}=\frac{\theta_i}{\theta_{N,i}}$.


Vi skalerer mht. y og θ_N : $L = diag(\theta_N)$, $\theta_r = L^{-1}\theta$.

$$\epsilon_{p,RMSn}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \epsilon_{pn}^{2}(k,\theta)} \approx \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} (\theta_{r} - \theta_{Nr})^{\top} \psi_{rn}^{\top} \psi_{rn}(\theta_{r} - \theta_{Nr})}$$
$$= \sqrt{(\theta_{r} - 1_{v})^{\top} \tilde{H}_{rn}(\theta_{r} - 1_{v})}$$

med $\psi_{rn}(k,\theta)=y_{RMS}^{-1}L\psi(k,\theta)$, $\theta_{r,i}=\frac{\theta_i}{\theta_{N,i}}$.

Parameterfølsomhed m.h.t. den i'te parameter θ_i :


$$S_i = \frac{\partial \epsilon_{p,RMSn}}{\partial \theta_{ri}} = \sqrt{\tilde{H}_{rnii}}$$



Eksempel med to parametre:
$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

 $\epsilon_{p,RMSn}(\theta_r) = 1$ kaldes følsomhedsellipsen idet $x^{\top}Hx = c$ er forskriften for en ellipse (H symmetrisk).

l sådan en ellipse er afstanden fra (0,0) til punktet $(x_i,0)$ på ellipsen = $\frac{c}{\sqrt{h_{ii}}}$



 S_i følsomhed af θ_i alene $S_{i \, min}$ minimum følsomhed af θ_i minimum følsomhed i vilkårlig retning S_{max} maksimum følsomhed i vilkårlig retning



Disse karakteristiske mål er de mest beskrivende, specielt for flere end 2 parametre:

 S_{\min}

minimum følsomhed, reciprok af major half axis – så stor som muligt

 $S_{i \min}$


minimum følsomhed af θ_i – så stor som muligt

$$R = \frac{S_{\rm max}}{S_{\rm min}}$$

forhold mellem max. og min. følsomhed i vilkårlig retning – så tæt på 1 som muligt

$$R_i = \frac{S_i}{S_{i \, \mathrm{min}}}$$

forhold mellem følsomhed af θ_i alene og min. følsomhed af θ_i – så tæt på 1 som muligt. $R_i >> 1$ indikerer at to eller flere parametre er korrollerede



Næste Forelæsning

Næste gang ser vi på:

- Parameter-nøjagtighed
- Input-signal design