

Microcontroladores Microchip, Atmel, NXP-Freescale y Texas Instruments. Pasos para una programación con éxito

ISBN

XXXXXXXXXX

Primera edición – 2019

Bogotá, Colombia

Autor

Néstor Fernando Penagos Quintero

Diseño

Ivonne Carolina Cardozo Pachón
Departamento de Publicaciones y Comunicación Gráfica



UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

José María Cifuentes Páez

Rectora

Ángela Gabriela Bernal Medina

Director de Publicaciones y Comunicación Gráfica

Rodrigo Lobo-Guerrero Sarmiento

Director de Investigaciones

Mauricio Hernández Tascón

Coordinador General de Publicaciones

Diego Ramírez Bernal

Decano del programa de Ingeniería Mecatrónica

Jaime Durán García

Z ш Z 0

Introducción	14
Capítulo I	16
Sistemas de Numeración	17
1.1 Números decimales	18
1.2 Números Binarios	19
1.3 Números Hexadecimales	22
Ejercicios propuestos	26
Capítulo II	27
Memorias y Microprocesadores	28
2.1 Registro	28
2.2 Memorias	31
2.2.1 Escritura	32
2.2.2 Lectura	33
2.2.3 Bus de datos	33
2.2.4 Bus de direcciones	33
2.2.5 Bus de control	34
2.2.6 Familias de la RAM	34
2.2.7 Familias de la ROM	36
2.3 Micropocesador	37
2.3.1 Instrucción	39
2.4 Dispositivos Periféricos	40
2.5 Sistemas Micro-Procesados	40
2.5.1 Desventajas	41
Capítulo III	42
Microcontroladores	43
3.1 Ventajas	43
3.2 Arquitectura de los Microcontroladores	44
3.3 PIC16F628A	47
3.3.1 Registro STATUS	49
3.3.2 Instrucciones	50
3.4. Diagramas de Flujo	82
3.5. Puertos de entrada/salida	89
3.6. Paso de diseño y Programación	91
3.7. Manejo de display 7 segmentos	105
3.7.1 Visualización dinámica con	
display de 7 segmentos	110
3.7.2. Rotación de datos con display	
siete segmentos	115
3.8. Manejo de matriz 7x5 unicolor	122
Ejercicios propuestos	136

Capítulo IV	138
Otras aplicaciones	139
4.1. Manejo del teclado matricial y	
display 7 segmentos	139
4.2 Creación y manejo de librerías	148
4.2.1. Paso para la construcción	
de librerías en MPLAB	148
4.3. Manejo de LCD	158
4.4. Manejo de la Memoria EEPROM Data	193
4.5. Manejo de motor paso a paso	214
Ejercicio propuestos	227
Capítulo V	228
Otros Microcontroladores	229
5.1. Microcontroladores de ATMEL. Atender	229
5.1.1. ATtiny2313	230
5.1.1.1 Registro STATUS	231
5.1.1.2 Puertos de I/O	234
5.1.1.3. Set de instrucciones	234
5.1.2. Programación	239
5.2. Microcontroladores de NXP-FREESCALE	249
5.2.1. Microcontroladores de 8 BITS	250
5.2.2. MC9S08JS16	251
5.2.3. PINES DE I/O	254
5.2.4. Set de instrucciones	254
5.2.5. Programación	260
5.3. Microcontroladores Texas Instrument	S
MSP430	278
5.3.1. MSP430F2272	280
5.3.2. PINES DE I/O	283
5.3.3. Set de instrucciones	284
5.3.4. Programación	285
Ejercicios propuestos	292
Referencias Bibliográficas	294
Índice de figuras	6
Índice de tablas	9
Índice de diagramas	11

Z

ш

 \circ

Figura 1.	Ejemplos de registros de 4 bits y 8 bits	29
Figura 2.	Movimiento básico de los registros	30
Figura 3.	Diferentes tamaños de matrices	31
Figura 4.	Tamaño de una Memoria	32
Figura 5.	Proceso de escritura y de lectura	
	de una memoria	33
Figura 6.	Familia de memorias RAM	35
Figura 7.	Diagrama de bloques donde se observa	
	memoria caché L1 y L2	36
Figura 8.	Familia de memorias ROM	36
Figura 9.	Esquema de un microprocesador	38
Figura 10.	Diagrama de bloques de un sistema microprocesador	41
Figura 11.	Memoria RAM del PIC 16F628A	48
Figura 12.	Memoria ROM del PIC 16F628A	49
Figura 13.	Ilustración de la instrucción DECFSZ f,d	59
Figura 14.	Ilustración de la instrucción INCFSZ f,d	61
Figura 15.	Ilustración de la instrucción RLF f,d	65
Figura 16.	Ilustración de la instrucción RRF f,d	66
Figura 17.	Ilustración de la instrucción SWAPF f,d	68
Figura 18.	Ilustración de la instrucción BTFSC f,b	73
Figura 19.	Ilustración de la instrucción BTFSS f,b	73
Figura 20.	Ilustración de la instrucción CALL k	76
Figura 21.	Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 1	84
Figura 22.	Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 2	84
Figura 23.	Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 3	85
Figura 24.		0)
	Mplab X 3.65 paso 4	85
Figura 25.	Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 5	86
Figura 26.	Generar nuevo proyecto en	
	Mplab X 3.65 paso 6	87
Figura 27.	Simulación en Mplab X 3.65 paso 1	88
Figura 28.	Simulación en Mplab X 3.65 paso 2	88
Figura 29.	Simulación en Mplab X 3.65 paso 3	89
Figura 30.	Distribución de pines del PIC 16F628A	90

Figura 31.	Diagrama de conexiones del ejemplo 8. (Proteus, 2003)	92	
Figura 32.	Cambio de banco y programar puertos	96	
Figura 33.	Cambio al banco 0 y prender el led	97	
Figura 34.	Llamado de la Subrutina de TIEMPO	97	
Figura 35.	Apagado del led	98)
Figura 36.	Diagrama de conexiones del ejemplo diez. (Proteus, 2003)	102	
Figura 37.	Diagrama de conexiones del ejemplo 11. (Proteus, 2003)	106	
Figura 38.	Distribución de un display 7 segmentos	106	
Figura 39.	Diagrama de conexiones del ejemplo 12. (Proteus, 2003)	111	
Figura 40.	Construcción de Matriz 7x5	122	
Figura 41.	Diagrama de conexiones con una Matriz 7x5 cátodo común. (Proteus, 2003)	123	
Figura 42	Esquema de teclado numérico	123	
riguia 42.	matricial 4x4	140	
Figura 43.	Diagrama de conexiones del ejemplo 15	141	
Figura 44.	Diagrama de conexiones del ejemplo 17. (Proteus, 2003)	162	
Figura 45.	Diagrama de conexiones del ejemplo 18. (Proteus, 2003)	173	S
Figura 46.	Diagrama de grados para el motor paso a paso del ejemplo 20	214	R A
Figura 47.	Esquema de un motor paso a paso		
0 11	de cuatro bobinas, unipolar	215	U
Figura 48.	Diagrama de conexiones del		_
	ejemplo 20. (Proteus, 2003)	217	ш
Figura 49.	Distribución de pines del ATtiny2313	231	
	Mapa de memoria de programa del ATtiny2313	231	Ш
Figura 51.	Memoria SRAM del ATtiny2313/V	233	
Figura 52.	Registros de propósito general y de trabajo del ATtiny2313/V	233	Ш
Figura 53.	Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 1	241	O —
Figura 54.	Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 2	241	
Figura 55.	Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 3	243	_ _




Figura 56.	Distribución de pines del MC9S08JS16.	251
Figura 57.	Distribución de Memoria del MC9S08JS16. NXP-Freescale	252
Figura 58.	Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 1	261
Figura 59.	Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 2	262
Figura 60.	Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 1	262
Figura 61.	Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 4	263
Figura 62.	Distribución de pines del MSP430F2272.	280
Figura 63.	Distribución de memoria del MSP430F2272.	281
Figura 64.	Parte de la CPU del MSP430F2272.	282
Figura 65.	Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 1	287
Figura 66.	Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 2	288
Figura 67.	Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 3	291

LCD4bits

172

INDICE DE TABLAS



 \geq

Diagrama 1.	Programa que suma dos registros 8 bits	83
Diagrama 2.	Programa que prende y apaga un led	93
Diagrama 3.	Tiempo del ejemplo 8	94
Diagrama 4.	Programa juego de luces	100
_	Programa que prende y apaga un led con dos velocidades	103
Diagrama 6.	Programa para visualizar los numeros decimales en display 7 segmentos	108
Diagrama 7.	Programa para visualizar la palabra hola en 4 display de 7 segmentos	113
Diagrama 8.	Programa para visualizar una frase completa en cuatro displays de siete segmentos.	117
Diagrama 9.	Subrutina ROTAR del ejemplo 13	118
	Subrutina VER del ejemplo 13	119
_	Programa principal para visualizar una palabra	
Diagramasa	completa en una matriz 7x5 Subrutina de la letra I	125
		126
Diagraffia 13.	Subrutina ROTAR para una matriz 7x5 cátodo común	127
Diagrama 14.	Subrutina VER para una matriz 7x5 cátodo común	128
Diagrama 15.	Programa para manejo de un teclado matricial y visualizar en display siete segmentos	142
Diagrama 16.	Subrutina para el número uno del ejemplo 15	143
Diagrama 17.	Programa principal para uso de librerías para manejo de una matriz 7x5	153
Diagrama 18.	Subrutina de la letra I	154
_	Programa manejo LCD a 8 bits. Ejemplo 17	164
Diagrama 20.	Subrutina PRENDE_LCD. Ejemplo 17	165
Diagrama 21.	Subrutina LÍNEA 1. Ejemplo 17	165
Diagrama 22.	Subrutina LÍNEA 2. Ejemplo 17	166
Diagrama 23.	Subrutina DATO. Ejemplo 17	166

ÍNDICE DE DIAGRAMAS

Diagrama 24.	Subrutina CLAVE para leer en la EEPROM Data del ejemplo 19	197
Diagrama as	Subrutina LEER_EE del	197
Diagrama 25.	ejemplo 19	198
Diagrama 26.	Subrutina CAMBIO para	
	monitorear el teclado del	
	ejemplo 19	198
Diagrama 27.	Subrutina ESCRIBIR_1	
	para control de la EEPROM Data del ejemplo 19	199
Diagrama 20	Subrutina ESCRIBIR_EE	199
Diagrama 20.	para escribir en la EEPROM	
	Data del ejemplo 19	200
Diagrama 29.	Programa principal del	
	ejemplo 20	218
Diagrama 30.	Subrutina G_90 del ejemplo 20	218
Diagrama 31.	Subrutina EVALUAR del	
	ejemplo 20	219
Diagrama 32.	Subrutina GIRE_D del ejemplo 20	220
Diagrama 33.	Subrutina GIRE_I del ejemplo 20	221
Diagrama 34.	Programa que prende y	
	apaga un led. Ejemplo 21	240
Diagrama 35.	Programa que prende y	
	apaga un led con dos velocidades. Ejemplo 22	244
Diagrama 26	Programa para visualizar	444
Diagrama jo.	los números decimales del 0 al	
	9 en un Display 7 Segmentos.	
	Ejemplo 23	247
Diagrama 37.	Programa que prende y	
	apaga un led. Ejemplo 24	261
Diagrama 38.	Programa juego de luces. Ejemplo 25	269
Diagrama 39.	Programa que prende y apaga	
	un led con dos velocidades.	
	Ejemplo 26	272
Diagrama 40.	Programa para visualizar los	
	números decimales del 0 al	
	9 en un Display siete Segmentos. Ejemplo 27	276
Diagrama 41	Programa que prende y	2,0
Diagrama 41.	apaga un led. Ejemplo 28	286
Diagrama 42.	Tiempo del ejemplo 28	286
-		

A G R A M A

ш



A mis padres Alba y Marco por su apoyo económico.

A mi esposa Nanda quien con su apoyo espiritual fue fundamental para la culminación de este libro.

A mi hijo Tomás Fernando quien me hace seguir adelante.

P A

Introducción

El desarrollo y la evolución de los microcontroladores han hecho posible que sus aplicaciones sean cada vez más robustas. Estas aplicaciones se pueden conseguir utilizando microntroladores con procesadores de 8, 16 y hasta 32 bits con memoria de programa tipo flash de 64K, 128K, 256K Bytes; con memorias RAM de 8K bytes; con más de 60 puertos, entre otras características. Esto hace que se puedan desarrollar programas grandes que antes no se podían realizar en un dispositivo de estos. Por esta razón, se hace necesario conocer y estar a la vanguardia de estas tecnologías para el desarrollo de nuevos proyectos de robótica móvil, sistemas mecatrónicos y de instrumentación, entre otros. Este texto es una introducción a la programación de microcontroladores en lenguaje ensamblador que le brinda al lector los conceptos básicos y algunos ejemplos para profundizar en el tema y desarrollar proyectos propios de mayor complejidad.

En este libro proponemos seis pasos para la programación exitosa de los microcontroladores tanto de Microchip, Atmel, NXP-Freescale y Texas Instruments¹. Como ya mencionamos, la propuesta es una introducción a la programación de aplicaciones bajo microcontroladores de 8 bits.

En el primer capítulo se hace una breve reseña sobre los sistemas de numeración decimal, hexadecimal y binario; y se señalan algunos ejemplos de conversión entre ellos. La clarificación de estos ejemplos es relevante para el buen desarrollo de

¹ Paso 1, saber cómo funciona lo que se quiere controlar; Paso 2, hacer un diagrama de conexiones de la distribución del circuito; Paso 3, hacer el diagrama de flujo; Paso 4, pasar a las instrucciones el diagrama de flujo; Paso 5, programar el microcontrolador; Paso 6, si se requiere, realice las respectivas correcciones.


los procesos de simulación. En el segundo capítulo se describe qué es una memoria y cuáles son los elementos más importantes que la componen y que permiten comprender el proceso de lectura y escritura: registros, bus de datos, bus de control, bus de direcciones, entre otros. Igualmente, se describen las partes y el funcionamiento de un microprocesador. Por último, se analizan los periféricos de Entrada/Salida (IN/OUT) y se describe el funcionamiento de un sistema microprocesado. Se recomienda que el lector tenga claro las tablas de verdad de las compuertas lógicas (AND, OR, NOT, XOR) de esa forma puede comprender mejor el funcionamiento del sistema microprocesado.

En los capítulos tres y cuatro se presenta una introducción a los microcontroladores fabricados por Microchip, seleccionado el PIC16F628A para desarrollar diferentes aplicaciones. Así mismo, se explica el proceso para realizar un proyecto en el software MPLAB X y se proponen seis pasos de programación que incluyen el proceso de simulación.

Fialmente, en el capítulo quinto se introducen los microcontroladores fabricados por Atmel (*ATtiny2313*), *NXP-Freescale*, (MC9S08]S16) y *Texas Instruments* (MSP430F2272). Estos microcontroladores son comparables con el PIC16628A. Sobre estos microcontroladores se desarrollan algunos de los ejemplos trabajados en los dos capítulos anteriores.

En cada uno de los capítulos se incluyen una serie de ejercicios a fin de que el lector practique y logre mayores habilidades para desarrollar sus propios programas.

Los softwares que se usan en este libro son para efectos netamente académicos, como ejercicio para explicar y hacer comparación de diferentes fabricantes de microcontroladores; por tanto, no tienen ningún fin comercial.



Los circuitos digitales pueden realizar operaciones y cálculos que el hombre tardaría mucho tiempo en realizarlas manualmente Ritterman comenta:

los computadores realizan actividades y cálculos rápidamente, utilizando unas pocas fracciones de segundos a través de circuitos electrónicos, que si se realizaran a papel y lápiz se emplearía mayor tiempo. Al realizar estos cálculos la computadora genera una serie de respuestas que pueden ser datos o un conjunto de instrucciones para controlar un proceso automáticamente (Ritterman, S., p. 47).

Estas operaciones se pueden realizar en diferentes sistemas de numeración, los circuitos digitales las realizan en binario. Estos números pueden venir del mundo exterior al circuito digital. Las entradas y salidas (*In/Out*) para una computadora pueden ser señales análogas o digitales y se obtienen a través de un teclado o del estado de los sensores. La información de estas señales puede darse en la forma de un número decimal, binario o hexadecimal. Por esta razón, a continuación se explica cada uno de los sistemas de numeración empleados en este proceso.

De acuerdo con Ritterman el término 'decimal' viene de la palabra latina decimus que significa "diez" y del término 'dígito' cuyo significado es "dedo" (Cf. Ritterman,1986, p. 49). La principal ventaja del sistema decimal es que cuenta con pocos símbolos y que su posición indica un valor específico.

En un sistema de numeración posicional antes de utilizar la siguiente posición se comienza con el primer numero (o) continuando en una serie hasta el último numero (9). (ver tabla 1).

Tabla 1. Los primeros diez números decimales.


0	1 2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Cuando se llena la posición más baja, de derecha a izquierda, se pone un cero en ella y se comienza con el número uno en la siguiente posición hasta utilizar el mayor número, ver Tabla 2. Posteriormente se pone el número cero en la posición baja y se comienza el número dos en la segunda posición y así sucesivamente.

La base o raíz de un sistema es el número de símbolos que éste contiene. La base del sistema decimal es diez y nos indica cuántos símbolos se utilizan.

Tabla 2.
Combinaciones con dos dígitos de números decimales.

10
11
12
:
20
21
22
:
30
31
32
40
41



1.2 Números Binarios

El sistema en base dos se conoce como binario. Como se mencionó anteriormente, los aparatos electrónicos trabajan en base de dos estados, lo cual es compatible con el sistema binario. En una computadora los datos decimales se convierten en binarios y todos los cálculos se realizan a partir del sistema binario.

El sistema binario es un sistema posicional. Por lo tanto, para su ejecución se sigue el mismo procedimiento que en el sistema decimal. Sin embargo, la serie comienza en cero y se termina en uno. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Primeros números binarios.



Para las siguientes combinaciones se comienza con el número uno en la siguiente posición más significativa y se cuenta nuevamente desde la posición menos significativa (ver tabla 4).

Tabla 4.
Cuatro primeros números binarios.

00
01
10
11

Las siguientes combinaciones se explican en la tabla 5:

Tabla 5. Se observan los ocho primeros números binarios.

000
001
010
011
100
101
110
111

El término 'dígito' representa un número en el sistema decimal. En el sistema binario la palabra 'bit' representa un número. El bit menos significativo **LSB** (*Least Significant Bit*) es el de la derecha y el bit más significativo **MSB** (Most Significant Bit) es el de la izquierda, ver ejemplo 1.

En el sistema decimal las posiciones son unidades, decenas, centenas, etc., porque la base es 10. En el sistema binario la base es 2. Por ende, las posiciones son: 2^n , ..., 2^5 , 2^4 , 2^3 , 2^2 , 2^1 , 2^0 . Es decir: 2^n , ..., 3^2 , 16, 8, 4, 2, 1. El **LSB** está en la posición 2^0 , la posición siguiente es 2^1 y así sucesivamente. El **MSB** está en la posición 2^n . Para pasar un número binario a decimal se multiplica cada posición por el número binario correspondiente y al final se realiza una suma, ver ejemplo 1.

Ejemplo 1

Hallar el equivalente decimal de 1011010.

NUMERACIÓ

$$MSB \rightarrow 1 \qquad 0 \qquad 1 \qquad 1 \qquad 0 \qquad 1 \qquad 0 \qquad \leftarrow LSB$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$1 \times 2^{6} \qquad 0 \times 2^{5} \qquad 1 \times 2^{4} \qquad 1 \times 2^{3} \qquad 0 \times 2^{2} \qquad 1 \times 2^{1} \qquad 0 \times 2^{0}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$1 \times 64 \qquad 0 \times 32 \qquad 1 \times 16 \qquad 1 \times 8 \qquad 0 \times 4 \qquad 1 \times 2 \qquad 0 \times 1$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$64 \qquad + \qquad 0 \qquad + \qquad 16 \qquad + \qquad 8 \qquad + \qquad 0 \qquad + \qquad 2 \qquad + \qquad 0 \qquad = \qquad 90_{30}$$

Ejemplo 2

Hallar el equivalente decimal de 1100011.

Solución

$$MSB \rightarrow 1 \qquad 1 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 0 \qquad 1 \qquad 1 \qquad \leftarrow LSB$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$1 \times 2^{6} \qquad 1 \times 2^{5} \qquad 0 \times 2^{4} \qquad 0 \times 2^{3} \qquad 0 \times 2^{2} \qquad 1 \times 2^{1} \qquad 1 \times 2^{0}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$1 \times 64 \qquad 1 \times 32 \qquad 0 \times 16 \qquad 0 \times 8 \qquad 0 \times 4 \qquad 1 \times 2 \qquad 1 \times 1$$

$$\downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow \qquad \downarrow$$

$$64 \qquad + \qquad 32 \qquad + \qquad 0 \qquad + \qquad 0 \qquad + \qquad 2 \qquad + \qquad 1 \qquad = \qquad 99_{10}$$

Siguiendo el mismo procedimiento el lector puede observar que el equivalente de los primeros 16 números decimales y binarios son los que se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. Primeros quince números decimales y su equivalente en binario.

Decimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111

8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

1.3 Números Hexadecimales

La base del sistema hexadecimal es 16 y frecuentemente se le llama *hex*. En este sistema se establecieron los símbolos del cero al nueve, seguidos de las letras **A** hasta **F** para los últimos seis números.

En la tabla 7 se observan los primeros números hexadecimales con sus equivalentes decimales.

Tabla 7.
Primeros números hexadecimales con sus equivalentes decimales.

Hexadecimal	Decimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
А	10
В	11
С	12
D	13
Е	14
F	15

La secuencia hexadecimal funciona de la misma forma que los anteriores sistemas. Las combinaciones siguientes son las que se observan en la tabla 8. La conversión del hexadecimal a decimal es muy sencilla, pues la base del sistema hexadecimal es 16 (ver el ejemplo 3).

Tabla 8.
Algunos números hexadecimales con sus equivalentes decimales.

Hexadecimal	Decimal
10	16
11	17
12	18
13	19
14	20
:	:
20	32
21	33
22	34
23	35
:	
30	48
31	49
32	50
:	:

Ejemplo 3

Hallar el equivalente decimal de 5CAB...

Solución

MSB → 5 C A B
$$\leftarrow$$
 LSB
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 5×16^{3} C $\times 16^{2}$ A $\times 16^{1}$ B $\times 16^{0}$
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 5×4096 12 × 256 10 × 16 11 × 1
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
 20480 + 3072 + 160 + 11 = 23723₁₀

En la tabla 9 se observan los equivalentes de las primeras 16 combinaciones entre los sistemas decimal, binario y hexadecimal.

Tabla 9.

Se observan las primeras 16 combinaciones de la numeración hexadecimal y su equivalente en el sistema decimal y binario.

Hexadecimal	Decimal	Binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
А	10	1010
В	11	1011
С	12	1100
D	13	1101
Е	14	1110
F	15	1111

Para pasar del sistema decimal al binario hay que seguir el procedimiento del ejemplo 4.

Ejemplo 4

Pasar 50,0 a binario.

Solución

Para empezar hay que dividir en dos; si el cociente de la división es exacto se coloca cero (0) y si es inexacto se coloca uno (1). El resultado de la primera división es el **LSB** del número binario y así sucesivamente:

El resultado se lee de abajo hacia arriba: $50_{10} = 110010_2$. También se puede pasar de decimal a hexadecimal. En el ejemplo 5 se muestra el procedimiento.

Ejemplo 5

Pasar 987,0 a hexadecimal.

Solución

Para empezar hay que dividir en 16. El residuo de la división es el **LSB** del número hexadecimal, el cociente se vuelve a dividir en 16. El residuo es el segundo **LSB** del número hexadecimal y así sucesivamente. Cuando la última división del número es menor a 16, entonces no se hace la división, sólo se pasa el número:

$$\frac{987}{16}$$
 = 61, el residuo de la división es: $987 - (16 \times 61) = 987 - 976$ = 11 = B $\frac{61}{16}$ = 3, el residuo de la división es: $61 - (16 \times 3) = 61 - 48$ = 13 = D $\frac{3}{16}$ = 0, el residuo de la división es: = 3 = 3

El resultado se lee de abajo hacia arriba: $987_{10} = 3DB_{H}$.

1. Convertir del sistema binario al decimal y hexadecimal:


11010112	1001000112	1001112
1101112	110112	1101012
001010002	101110112	110101012
10001010112	1111012	10010001012

2. Convertir del sistema decimal al binario y hexadecimal:

120 ₁₀	151 ₁₀	250 ₁₀
42 ₁₀	57 ₁₀	33,0
100,0	265 ₁₀	341 ₁₀
133 ₁₀	479 ₁₀	570 ₁₀

3. Convertir del sistema hexadecimal al binario y decimal:

FB _H	A35 _H	2F _H
189 _H	9C2 _H	176 _H
F9A _H	E4D _H	2AB _H
5DB _H	F79 _H	F9AB _H



Memorias y Microprocesadores

La unidad mínima que se puede almacenar es 1 **bit** (0 ó 1), el dispositivo que se usa para ello es un *Flip-Flop* **(F-F)**; el cual está construido por compuertas lógicas, y estas a su vez por transistores. También se pueden guardar 4 bits que equivalen a 1 **nibble**, el dispositivo que almacena estos bits es un Registro de 4 bits. Si se toman 2 **nibbles** se forma 1 **byte** que equivale a 8 **bits**, los cuales se guardan en un registro de 8 bits. Cuando se toma un **byte** o más se forma una **palabra** (Floyd, 2006). A continuación presentamos esquemáticamente los conceptos aquí mencionados,

1 bit → Unidad mínima de almacenamiento
 4 bits = 1 nibble
 1 byte = 8 bits = 2 nibbles.
 1 byte o más = 1 palabra.

2.1 Registro

Hay aplicaciones que requieren almacenar 4 bits o más, para ello se usa un Registro. Por ejemplo almacenar la respuesta de una suma o el estado de sensores digitales, para ello se usan los registros, éstos varían según el tamaño de bits que se desean guardar. Para Floyd los registros "son circuitos lógicos secuenciales, que están íntimamente relacionados con los contadores digitales. Los registros se utilizan principalmente para almacenar datos digitales y, normalmente no poseen una secuencia característica interna de estados como los contadores" (2006, p. 552).

Los registros están construidos por "un conjunto de F-Fs (Flip-Flops), y son muy importantes en las aplicaciones que precisan almacenar y transferir datos dentro de un sistema digital. En general, un registro se utiliza únicamente para almacenar y desplazar datos (1s y 0s), que introduce en él una fuente externa" (Floyd, p. 552).

Un registro es:

Un circuito digital con dos funciones básicas: almacenamiento de datos y el movimiento de datos. La primera le convierte en un tipo importante de dispositivo de memoria, esta capacidad es el número total de bits (1s y 0s) de un dato digital que puede almacenar, cada etapa (F-F) de un registro representa un bit de su capacidad de almacenamiento. (Floyd, 2006, p. 552)

De acuerdo con Floyd, se puede afirmar que el número de etapas de un registro determina su capacidad. Hay registros de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, entre otros. Sin embargo, el tamaño de los bits varía, pues depende de cuántos se desean guardar. En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos. Hay casos de registros que tienen tamaños de 10 bits ó 14 bits. El tamaño depende de la aplicación y de la cantidad de bits que se requiere almacenar. "La capacidad de desplazamiento de un registro permite el movimiento de los datos de una etapa a otra dentro del registro, o la entrada o salida del mismo, en función de los impulsos de reloj que se apliquen" (Floyd, p. 552).



Figura 1. Ejemplos de registros de 4 bits y 8 bits.

Fuente. Elaboración propia

En la Figura 2 se ilustra cómo se mueven los datos en los registros. El bloque representa un registro de 4 bits y las flechas indican la dirección en que se mueven los datos.

0

z

0 0 0




Figura 2. Movimiento básico de los registros.

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Floyd, 2006, p. 553

2.2 Memorias

A medida que la aplicación crece, se requiere almacenar muchos más bits y es complicado guardarlos en registros. Por ello, se diseñaron las memorias: "La memoria es la parte de un sistema que almacena datos binarios en grandes cantidades. Las memorias están formadas por matrices de elementos de almacenamiento (F-F o condensadores)" (Floyd, p. 603).

Asimismo, es importante aclarar que "En una memoria la unidad mínima de almacenamiento es una *celda* la cual puede almacenar 1 bit (1 ó 0). Una *matriz* está construida con varias celdas" (Floyd, p. 603). En la Figura 3 se muestra varios ejemplos de matrices. También se puede decir que una memoria está construida a partir de muchos registros donde cada uno de ellos tiene una dirección diferente.




Figura 3. Diferentes tamaños de matrices.

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Floyd, 2006, p. 602

Una memoria se identifica por el número de palabras (número de registros) que puede almacenar, multiplicado por el tamaño de la palabra (número de bits de cada registro).

La fórmula es **M**x**N** (Figura 4).

Siendo: **M** el número de palabras.

N el tamaño de la palabra.




Figura 4. Tamaño de una Memoria.

Fuente. Elaboración propia.

Si se tiene una matriz de 8x8 = 64 bit o una memoria de 8 bytes (Figura 3A). Si se tiene una matriz de 8x4 = 32 bits o una memoria de 8 nibbles (Figura 3B). Si se tiene una matriz de 64x1 o una memoria de 64 bits (Figura 3C).

Entonces una memoria de 16k x 8 almacenará 16384 palabras de 8 bits. También decimos que contiene 131.072 bits, cantidad que equivale a 2^{14} = 16.384 bytes = 16 k. (Floyd, 2006).

En una memoria se pueden hacer dos procesos fundamentales: escritura y lectura. Cuando se escribe en una memoria se colocan los datos en una posición específica de la memoria y cuando se lee se extraen sus datos. El direccionamiento hace parte de los dos procesos y consiste en seleccionar la posición de memoria donde se quiere escribir o leer. Para ello, hay un circuito que se encarga del proceso de decodificación. Floyd aclara al respecto: "La decodificación de la posición de la memoria a la cual se quiere acceder la decodifica un circuito especial el cual es llamado decodificador de direcciones" (Floyd, 2006, pp. 605-606).

2.2.1 Escritura

Para el proceso de escritura hay que seguir tres pasos fundamentales, ver Figura 5:

- Se coloca la dirección en la que se quiere escribir el dato en el bus de direcciones. El decodificador se encarga de interpretar esa posición.
- 2. Se coloca el dato que se quiere escribir en el **bus de datos**.
- 3. Se da la orden de escribir a través del **bus de control**.




Figura 5. Proceso de escritura y de lectura de una memoria.

Fuente. Elaboración propia

2.2.2 Lectura

Para el proceso de lectura hay que seguir tres pasos fundamentales, ver Figura 5:

- Se coloca la dirección del dato que se quiere leer en el bus de direcciones. El decodificador se encarga de interpretar esa posición.
- 2. Se da la orden de lectura a través del **bus de control**.
- 3. En el **bus de datos** se coloca una copia del dato que hay en la dirección seleccionada de la memoria.

2.2.3 Bus de datos

El bus de datos es el que permite ingresar o extraer la información que va a ser escrita o leída en una memoria. Este bus es bidireccional, es decir, sale e ingresa a la memoria (Floyd, 2006). Físicamente este bus es una serie de cables o pistas (en las tarjetas). El tamaño de este bus depende del tamaño de la palabra y puede ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc.

2.2.4 Bus de direcciones

El bus de direcciones contiene la información de la dirección del dato que se desea leer o escribir en la memoria. Este bus es unidireccional, pues solo llega a la

А

memoria (Floyd, 2006). Físicamente este bus es una serie de cables o pistas en las tarjetas. El tamaño de este bus varía según el tamaño de la memoria. Por ejemplo, para direccionar una memoria de 2 kBytes son necesarias 11 líneas, es decir 2¹¹ = 2048 bytes.

2.2.5 Bus de control

Este bus como su nombre lo indica es el que controla el proceso de lectura y de escritura de una memoria. Este bus es bidireccional, es decir sale e ingresa a la memoria (Floyd, 2006).

Hay dos grupos fundamentales de memorias las cuales son RAM y ROM. A continuación se explica en detalle cada una de ellas.

RAM (*Random – Access – Memory***) Memoria de acceso aleatorio**: este tipo de memorias tarda el mismo tiempo en acceder a cualquier posición de memoria. Las memorias RAM se pueden seleccionar en modo de escritura o en el modo de lectura, es decir, se le puede leer o escribir (Floyd, 2006). Esta memoria es volátil porque pierde sus datos al desconectarse la alimentación.

ROM (Read – Only – Memory) Memoria de solo lectura: este tipo de memorias almacenan los datos de forma permanente o semipermanente y solo tienen la opción de ser leídas. No obstante, hay algunas que se les pude escribir, más adelante las analizaremos (Floyd, 2006). Estas memorias no son volátiles pues conservan los datos aunque no tengan alimentación.

De acuerdo con lo anteriormente visto, se puede ver que la principal diferencia de estas dos memorias radica en que RAM es volátil y la ROM no.

2.2.6 Familias de la RAM

Siguiendo a Floyd, esta memoria se divide en dos grandes grupos: SRAM y DRAM.

- **SRAM** *RAM estática*. Este tipo de memoria está construida con *Flip-Flops*, por ende, almacena los datos hasta que se desconecte.
- **DRAM** *RAM dinámica*. Este tipo de memoria está construida con condensadores. Por ende, no almacena los datos por mucho tiempo y hay que refrescarla periódicamente a través de un circuito adicional.

Los dos tipos de memoria pierden los datos al desconectar la alimentación. Si se hace una comparación entre las dos encontramos las siguientes características.

Fuente, elaboración propia, datos tomados de Floyd, 2006, p. 608.

En la Figura 6 se muestra la familia de memorias RAM.




Figura 6. Familia de memorias RAM.

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Floyd, Figura 10.7, 2006, p. 609.

A continuación se explica brevemente cada una de las memorias:

- **ASRAM:** el funcionamiento de esta memoria no está sincronizado con el reloj del sistema.
- **SBRAM**: esta memoria está conectada con el reloj del sistema. Es más rápida porque tiene un circuito que le permite obtener los cuatro siguientes datos. Este método es llamado de ráfaga.
- MEMORIA CACHÉ: la memoria caché es una aplicación de la SRAM. Es una memoria de alta velocidad. Se utiliza para guardar los datos o las instrucciones más recientes. Hay dos niveles de esta memoria, de acuerdo con Floyd:
 - Caché L1. Caché de nivel 1. Esta memoria integrada en el mismo microprocesador y su capacidad de almacenamiento es muy limitada. Es conocida como caché primaria.
 - Caché L2. Caché nivel 2. Esta memoría está compuesta por integrados externos al microprocesador y, a diferencia de las memorias del nivel uno, su capacidad es mayor secundaria.

- MEMORIAS Y MICROPROCESADORES

 \propto

En la Figura 7 se muestran las dos clases de memorias caché:




Figura 7. Diagrama de bloques donde se observa memoria caché L1 y L2.

Fuente. Elaboración José Luis Rodríguez. Datos tomados de FLoyd, 2006. Fundamentos de sistemas digitales (p. 615).

- **FPM-RAM:** esta memoria depende de que las siguientes direcciones de la memoria, a las que haya que acceder, se encuentren en la misma fila, en la misma página. De esta forma la memoria es más rápida.
- **EDO-RAM:** esta es una memoria con salida de datos extendida. Es muy similar a la FPM-DRAM y es más rápida.
- **BEDO-RAM:** esta memoria cuenta con salida de datos extendida en ráfaga. Es una EDO-DRAM en ráfaga.
- **SD-RAM:** La operación de la memoria está sincronizada con el reloj del sistema que es el mismo del microprocesador. Opera como SBRAM.

2.2.7 Familias de la ROM

En la Figura 8 se muestra la familia de memorias ROM.




Figura 8. Familia de memorias ROM.

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Floyd, Figura 10,22, 2006. p. 624.

A continuación, se explica brevemente cada una de la familia de memorias ROM:

ROM de máscara: se denomina ROM y es programada en el proceso de fabricación. Por ende, esta programación no se puede modificar. Esta memoria almacena funciones básicas

PROM: este tipo de memorias tiene un sistema de hilo-fusible que se introduce en el proceso de fabricación. El proceso de grabación es irreversible. Una vez programada no se le puede cambiar. Cuando se programa la memoria, los hilos-fusibles se rompen para almacenar 0 (con una corriente lo suficientemente grande para fundir-lo) y no se rompen para almacenar 1. Hay tres tipos de tecnologías de fusibles que son:

- Conexión de metal
- Conexión de silicio
- Uniones pn

EPROM: una memoria EPROM es una PROM borrable. Es necesario borrar el programa existente para volver a programarla. Este tipo de memoria requiere del proceso de guardar un programa, con una o varias tareas (instrucciones), en una memoria. Por ejemplo, manejar la secuencia de movimientos de uno o varios motores los cuales mueven un robot.

UV EPROM: para borrarla es necesario exponerla a rayos ultravioleta de alta intensidad. El tiempo de exposición es de varios minutos, dependiendo del tamaño del programa que tenga: a mayor programa mayor tiempo.

EEPROM: esta memoria es programable y borrable eléctricamente. Se puede reprogramar dentro del propio circuito final.

FLASH: esta memoria es ideal. Tiene alta capacidad de almacenamiento y no es volátil. Se pude leer y escribir en el circuito que esté implementada. Es rápida y económica, además, es muy utilizada en los computadores portátiles.

2.3 Micropocesador

Es un circuito integrado dividido en tres bloques: **ALU, unidad de control** y **matriz de registros** (Floyd, 2006). En la Figura 9 se observa el esquema de un microprocesador (µp).



Figura 9. Esquema de un microprocesador.

Fuente. Elaboración propia

De acuerdo con la definición de Ritterman S., (1988) y Floyd (2006), cada bloque del microprocesador:

ALU (Unidad Aritmético Lógica) es el encargado de ejecutar las operaciones o instrucciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división, entre otras) y lógicas (AND, OR, NOT, entre otras).

La unidad de control cumple con dos tareas fundamentales: a) regular el procesamiento de datos y b) generar señales de tiempo y de compuertas. La segunda tarea activa los circuitos apropiados, y la primera sincroniza las operaciones. En otras palabras, la unidad de control es quien se encarga de decodificar las instrucciones que tiene que ejecutar el **ALU**.

La matriz de registros contiene un número determinado de registros en los cuales se pueden almacenar, temporalmente datos, tales como las respuestas de operaciones, además de otras. Entre los registros más importantes se encuentra: (1) el contador de programa, encargado de apuntar a la posición o dirección de la instrucción que se está ejecutando, (2) el acumulador que lleva el resultado de las operaciones que se realizan, (3) bus de datos y (4) bus de direcciones, los cuales interconectan los dispositivos anteriormente mencionados. El bus de datos es el que transporta la información que entra y sale del microprocesador y, por lo general, es de 8 bits. Por su parte, el bus de direcciones es el encargado de direccionar los dispositivos de memoria. Sin embargo además de estos 4 existen más registros que sirven para el funcionamiento del microprocesador.

Según Ritterman el funcionamiento de un microprocesador es así:

(...) el contador de programa inicia en $00_{\rm H}$ cuando se inicia el proceso. Esta cuenta se transfiere a un registro de direcciones, y este se va al bus de direcciones. Así, $00_{\rm H}$ es la primera dirección cuando se

accesa la ROM. La primera instrucción del usuario se encuentra en la posición 00_H, y esta palabra se transfiere desde la ROM a través del bus de datos. Luego, el registro de datos transfiere esta palabra a un decodificador de instrucciones que es parte de la unidad de control que interpreta la palabra. Después, ésta genera señales de control para el desarrollo de las instrucciones, tales como suma, resta o transferencia de datos. Las señales de control se transmiten por el bus de control. Cuando se codifica una instrucción, el contador de programa se incrementa a 01₄. Normalmente, la posición 01₄ contiene datos pertenecientes a la instrucción de la posición 00,.. En cuanto el bus de direcciones se habilita nuevamente, el dato en la posición 01,4 se transfiere de la ROM al registro de datos, luego las señales de control apropiadas transfieren el contenido del registro de datos al acumulador. Cuando el contador de programa pasa a 02, se obtiene la siguiente instrucción, el proceso continúa, una posición a la vez, hasta que se obtiene el resultado que se desea, en otras palabras, hasta que se ejecute todo el programa del usuario (Ritterman, 1988, p. 416).

2.3.1 Instrucción

Una instrucción es toda operación realizada por un microprocesador. El número y el tipo de instrucciones está determinado por la estructura del ALU del microprocesador. Allí radica una de las grandes diferencias de los microprocesadores. Un conjunto de instrucciones es un grupo de instrucciones que un microprocesador puede ejecutar, (Uyemura, 2000).

Según Uyeruma, una instrucción requiere los siguientes ciclos para su ejecución:

- 1. Ciclo de recuperación de la instrucción $(t_{_{\rm IP}})$
- 2. Decodificación de la instrucción (t_{ID})
- 3. Ejecución de la instrucción (t_{EX})
- 4. Almacenamiento (t_s)

El tiempo de ejecución de una instrucción (t_{INS}) está formado por la suma de estos 4 tiempos así:

$$\mathbf{t}_{\mathrm{INS}} = \ \mathbf{t}_{\mathrm{IF}} + \mathbf{t}_{\mathrm{ID}} + \mathbf{t}_{\mathrm{EX}} + \mathbf{t}_{\mathrm{S}}$$
 Fuente. (Uyeruma, 2006, p. 407)

El tiempo de ejecución de una instrucción depende de la velocidad de reloj. Así lo corrobora Uyeruma: "Como la temporización usualmente está controlada por una señal de reloj aplicada externamente, entre más grande sea la frecuencia del reloj, a mayor velocidad funciona el microprocesador" (2000, p. 407).

2.4 Dispositivos Periféricos

Ritterman afirma: "sin importar cuál sea la aplicación, la entrada para la computadora se obtiene del mundo exterior. Los dispositivos periféricos son las vías entre la computadora, y el mundo exterior" (1988, p. 359). Estos dispositivos son los encargados de entrar o sacar los datos del exterior al microprocesador. Los datos pueden ser digitales o análogos. En realidad sin ellos no se podría controlar ningún dispositivo o ningún proceso.

Para Uyeruma (2000) entre los dispositivos de entrada se encuentran: teclado, el ratón, la unidad de disco, el CD ROM, entre otros. Y entre los de salida: el monitor, unidad de disco en forma de escritura, impresora, entre otros.

2.5 Sistemas Micro-Procesados

Con los dispositivos periféricos se puede realizar un sistema Micro-Procesado, el cual va a cumplir una o varias tareas específicas. Los elementos que se requieren en un sistema Micro-Procesado son: un microprocesador (μp), una memoria RAM, una memoria ROM, un puerto de I/O y un reloj. A medida que la tarea lo requiera se le pueden acondicionar otros periféricos o más memoria. Para interconectar todos estos dispositivos se usan los buses de datos, de direcciones y de control. En la Figura 10 se observan los elementos más importantes que contiene dicho sistema: un microprocesador de 8 bits (bus de datos 8 bits), una memoria RAM 2kx8 que requiere un bus direcciones de 11 bits ($2^{11} = 2.048$ Bytes = 2 k), una memoria ROM 8kx8 con un bus direcciones de 13 bits ($2^{13} = 8.192$ Bytes = 8 k) y unos periféricos con 2 puestos de 8 bits cada uno.

A continuación se describe la tarea que cumple cada uno de los elementos que componen dicho sistema:

- **ROM**: tiene el programa que el usuario diseñó (instrucciones).
- **El μp**: es el encargado de ejecutar el programa.
- RAM: almacena los datos temporales que necesitan en la ejecución del programa.
- **Los periféricos**: son los que permiten ingresar o sacar los datos del exterior que el programa requiera.

2.5.1 Desventajas

Como el sistema Micro-Procesado, cada circuito periférico es un integrado. Por lo tanto, requiere de:

- Un tamaño considerable (gran tamaño).
- Bastante consumo de corriente.
- Pocos puertos.





Figura 10. Diagrama de bloques de un sistema microprocesado.

Fuente. Elaboración José Luis González, imagen adaptada del primer diseño IBM Harvard Mark I





Los microcrontroladores contienen los mismos elementos del sistema micro -procesado pero con la diferencia de que todos estos dispositivos están en un solo integrado. Los pines que tienen son: los periféricos de entrada y salida, los de alimentación y el oscilador.

3.1 Ventajas –

El sistema microcontrolado contiene todo en un solo circuito integrado. Por lo tanto, tiene las siguientes ventajas:

- Poco tamaño
- Bajo consumo de corriente
- Es más económico

Hay varios fabricantes de microcontroladores en el mundo, entre los más importantes encontramos:

- Intel
- Phillips
- Zilog
- NXP Freesacale
- Microchip
- Texas Instruments
- Atmel.

Por ser los cuatro últimos fabricantes los más conocidos en Colombia, en este libro se explicarán y se efectuarán aplicaciones en microcontroladores tanto de Microchip como de NXP-Freescale, Texas Instruments y Atmel iniciando por el primero.

Aplicaciones de los microcontroladores

- Robótica
- Periféricos de computadores
 - Teclados
 - Impresoras
 - Discos duros
- Industria automotriz
- Flectrodomésticos
- Instrumentación
- Alarmas
- Electromedicina
- Sistemas de navegación espacial
- Entre otros.

3.2 Arquitectura de los Microcontroladores

Los microprocesadores se dividen en dos arquitecturas fundamentales así: la arquitectura Von Newman y la arquitectura Harvard. En la arquitectura Von Newman el bus de datos está compartido con el bus de direcciones. Un ejemplo de ello son los microcontroladores de Freescale de 8 bits, cuyo bus de datos es de 8 bits y el bus de direcciones es de 16 bits. Por lo tanto, solo se comparte la mitad del bus (Galeano, 2009). La arquitectura Harvard "(...) contiene buses separados para la decodificación de instrucciones y de datos (...). Este doble bus permite que la gran mayoría de las instrucciones sean ejecutadas en un solo ciclo de máquina, un ejemplo de ello son los microcontroladores de microchip" (Galeano, 2009, p. 67).

Según el juego o repertorio de instrucciones que un microprocesador es capaz de ejecutar se puede clasificar en tres grandes grupos:

- CISC: → (Complex Instruction Set Computer) Juego de instrucciones complejo para computador. Ejemplo: Intel-NXP (Freescale).
- RISC: → (Reduced Instruction Set Computer) Juego de instrucciones reducido para computador. Ejemplo: Microchip, Atmel, Texas instruments (Mandado, 2007, p. 23).
- **3. SISC:** → (*Specific Intruction Set Cumputer*) Juego de instrucciones específico para computador. Ejemplo: fabricantes de relojes y de juguetes.

Los microcontroladores de Microchip se conocen como PIC, que en su traducción al español significa: Interfase Controlada Programable. Estos microcontroladores se pueden dividir en tres gamas que se caracterizan por su bus de datos, bus de direcciones, número de instrucciones, líneas de I/O, capacidad de memoria entre otras:

- Gama baja → 33 instrucciones
- Gama media → 35 instrucciones
- Gama alta \rightarrow 64 instrucciones

En este capítulo se desarrollarán los ejemplos con microcontroladores de gama media. En esta gama se han presentado varias evoluciones, pues el PIC16C84 fue remplazado por el PIC16F84 (la F significa que tiene memoria flash) y éste, a su vez, por el PIC16F84A. Posteriomente, se desarrolló el PIC16F628A, considerado como un microcontrolador muy poderoso.

A esta gama también pertenecen los microcontroladores PIC16F873A, PIC-16F874A, PIC16F877, PIC16F1X19, el PIC16F877A, entre otros. En la Tabla 10 se muestran algunas de sus características.

Tabla 10.
Comparación de algunos Microcontroladores gama media.
(Microchip, 2006).

Características	PIC- 16F84A	PIC- 16F628A	PIC- 16F873A	PIC- 16F874A	PIC- 16F876A	PIC- 16F877A
Memoria de programa (ROM) FLASH	1K X 14	2K X 14	4K X 14	4K X 14	8K X 14	8K X 14
Memoria RAM	68 X 8	224 X 8	192 X 8	192 X 8	368 X 8	368 X 8
Número de instrucciones (RISC)	35	35	35	35	35	35
Memoria EEPROM Data	64 X 8	128 X 8	128 X 8	128 X 8	256 X 8	256 X 8
USART	NO	Sĺ	Sĺ	Sĺ	Sĺ	SÍ
Oscilador interno	NO	Sĺ	NO	NO	NO	NO
Pines de I/O	13	15	22	33	22	33
Tipo de empaque	DIP	DIP	DIP	PDIP	DIP	PDIP
Número de pines	18	18	28	40	28	40

Nota. Los datos de **PIC16F84A**, son tomados del documento del fabricante Microchip. Fuente Microchip, 2001 (p.1). Tomado de http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/35007b.pdf

Los datos de **PIC16F628A** son tomados del documento del fabricante Microchip. Fuente Microchip, 2007, (pp. 1–5). http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf

Los datos de **PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F876A** y **PIC16F877A** son tomados del documento del fabricante Microchip. Fuente Microchip, 2003, (p. 1). http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf

A simple vista son claras las ventajas del PIC16F628A, pues es un microcontrolador pequeño y poderoso. Por ello, este microcontrolador se selecciona para desarrollar los ejemplos más representativos a fin de comprender su funcionamiento. El lector podrá comparar y se dará cuenta que, con pocas modificaciones y en algunos casos sin modificación alguna, los ejemplos se pueden aplicar con los otros microcontroladores de la Tabla 10. En los microcontroladores de Microchip hay páginas y bancos. Las primeras son como están divididas la memoria ROM (Flash), es decir en la cual se programa las aplicaciones del usuario; los segundos es la forma como está dividida la memoria RAM, en ella hay dos categorías de registros: registros de propósito específico y registro de propósito general, los primeros son los que el microcontrolador usa para su funcionamiento, los segundos son para el usuario, es decir, los puede usar para propósito de su programa. En la figura 11 se muestra la distribución de los bancos de la memoria RAM del PIC16F628A.

En la Figura 12 se muestra que la memoria ROM (Flash) del microcontrolador PIC16F628A es de 2k (desde $000_{\rm H}$ hasta $3FF_{\rm H}$). Además, se observa que en las posiciones $000_{\rm H}$ y $004_{\rm H}$ están los vectores *reset* y los vectores de interrupciones, *respectivamente*.

Hay dos registros fundamentales para la programación del microcontrolador en *Asembler*: el registro *STATUS* que hace parte de los registros de propósito específico, y el registro *W* (*Work*) el cual hace parte del microprocesador interno que posee el microcontrolador. El registro *W* es el registro principal y contra él se hacen todas las operaciones: suma, resta, comparaciones, entre otras. El registro *STATUS* tiene el estado de las operaciones. Es decir, si al hacer una suma hay acarreo, si al hacer una resta la respuesta es cero, entre otros casos que pueden darse. Ambos registros son de 8 bits.

ACIÓN

PASOS

Banco 0	Dirección	Banco 1	Dirección	Banco 2	Dirección	Banco 3	Dirección
INDF	00 h	INDF	80 h	INDF	100 h	INDF	180 h
TMR0	01 h	OPTION	81 h	TMRO	101 h	OPTION	181 h
PCL	02 h	PCL	82 h	PCL	102 h	PCL	182 h
STATUS	03 h	STATUS	83 h	STATUS	103 h	STATUS	183 h
FSR	04 h	FSR	83 h	FSR	104 h	FSR	184 h
PORTA	05 h	TRISA	85 h		105 h		185 h
PORTB	06 h	TRISB	86 h	PORTB	106 h	TRISB	186 h
	07 h		87 h		107 h		187 h
	08 h		88 h		108 h		188 h
	09 h		89 h		109 h		189 h
PCLACH	0A h	PCLACH	8A h	PCLACH	10A h	PCLACH	18A h
INTCON	oB h	INTCON	8B h	INTCON	10B h	INTCON	18B h
PIR1	0C h	PIE1	8C h		10C h		18C h
	oD h		8D h		10D h		18D h
TMR1L	oE h	PCON	8E h		10E h		18E h
TMR1H	oF h		8F h		10F h		18F h
T1CON	10 h		90 h				
TMR2	11 h		91 h				
T ₂ CON	12 h	PR2	92 h				
	13 h		93 h				
	14 h		94 h				
CCPR1L	15 h		95 h				
CCPR1H	16 h		96 h				
CCP1CON	17 h		97 h				
RESTA	18 h	TESTA	98 h				
TXREG	19 h	SPBRG	99 h				
RCREG	1A h	EEDATA	9A h				
	1B h	EEADR	9B h				
	1C h	EECON1	9C h				
	1D h	EECON ₂	9D h				
	1E h		9E h				
CMCON	1F h	VRCON	9F h		11F h		
CIVICOIN	11 11	VICOIN	91 11		111 11		
	20 h		A0 h	Registros	120 h		
				de			
				propósito			
Registros		Registros		general			
de		de		48 bytes	14F h		
propósito general		propósito general			150 h		
80 bytes		80 bytes					
Jo Dy ics		J Dy tes					
	6F h		EF h		160 h		1EF h
	70 h		F0 h		170 h		1F0 h
16 D 1		Acceso a		Acceso a		Acceso a	
16 Bytes		70 h – 7F h		70 h – 7F h		70 h – 7F h	
	7F h		FF h		17F h		1FF h

Figura 11. Memoria RAM del PIC 16F628A.

Fuente. (Microchip, 2007, p. 17).




Figura 12. Memoria ROM del PIC 16F628A.

Fuente. (Microchip, 2007, p. 15).

A continuación se explica cómo funciona el registro STATUS bit a bit.

3.3.1 Registro STATUS

IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

Fuente. (Microchip, 2007, p. 22).

Bit 7: IRP: Selección de bancos general

 $1 \rightarrow Banco 2, 3 (00h - FFh)$

 $0 \rightarrow Banco 0, 1 (100h - 1FFh).$

Bit 6,5: **RP1 - RP0:** Selección de bancos específicos

00 \rightarrow Banco 0 (00h - 7Fh)

 $01 \rightarrow Banco 1 (80h - FFh)$

10 \rightarrow Banco 2 (100h – 17Fh)

 \rightarrow Banco 3 (180h−1FFh).

Bit 4: \overline{TO} : Tiempo – fuera (Time - Out)

- 1 → Después de encendido, cuando se ejecutan las instrucciones CLRWDT o SLEEP.
- 0 → Cuando WDT ha terminado su conteo.

PD: Prender – contar (*Power* – *Down*) Bit 3:

> 1 → Después de encendido, cuando se ejecuta la instrucción CL-R\λ/DT

0 → Cuando está en ejecución la instrucción SLEEP.

Z: Cero (Zero) Bit 2:

1: El resultado de una operación aritmética o lógica que da cero.

0: El resultado de una operación aritmética o lógica que no da cero.

DC: Carry Digital Bit 1:

1: En una operación aritmética o lógica hay carry en el bit 4.

0: En una operación aritmética o lógica no hay carry en el bit 4.

Bit 0∙ C: Carry

> 1: El resultado de una operación aritmética o lógica pasa de la capacidad de operación. Es decir que supera el carry de 8 bits.

> 0: El resultado de una operación aritmética o lógica no pasa de la capacidad de operación que es equivalente a 8 bits.

Hay otro tipo de registros de propósito específico que, a medida que se avance en el libro, se explicarán.

3.3.2 Instrucciones

Por lo pronto se explican las 35 instrucciones que tiene el microcontrolador. Estas instrucciones están divididas en 3 grandes grupos, ver Tabla 11: el primer grupo contiene las operaciones entre registros, el segundo grupo está compuesto por las operaciones de manipulación y prueba de bits, y el tercer grupo contiene las operaciones con constantes y de control (Microchip, 2007).

En todas las instrucciones hay ejemplos para que al lector se le facilite entender mejor el funcionamiento de cada una. Recuerde que $oldsymbol{W}$ es el registro principal y f puede ser cualquier registro de la RAM. Se va a suponer que hay dos registros de propósito general en el banco cero, **Reg A** y **Reg B**, que están en las posiciones 20, y 21,, respectivamente. Para propósito de los ejemplos se dará un valor a estos registros además al registro **W**;

А

= 7F_ Reg B

Además, el lector debe tener conocimientos previos en sistemas digitales (tablas de verdad de las compuertas lógicas, complemento a uno, entre otros), con ello se le facilita entender mejor los ejemplos.

3.3.2.1 Instrucciones de Operaciones entre registros. En estas instrucciones se encuentra la letra f, la cual se refiere a cualquier registro ya sea propósito específico o de propósito general. También se encuentra la letra d, la cual representa en dónde se quiere dejar la respuesta de la instrucción; si **d = 0** la respuesta de la instrucción queda en el registro W y si d=1 la respuesta de la instrucción queda en el registro f. (Microchip, 2007, p. 115). Enseguida se explican cada una de las instrucciones de este grupo:

Tabla 11. Instrucciones del PIC16F628A.

No.	Nemón	ico	Descripción	Bit afectado en STATUS
			Primer grupo operaciones entre registros	
1	ADDWF	f,d	Operación matemática, SUMA. Así W + Reg F	C. DC. Z
2	ANDWF	f,d	Operación lógica, AND. Así W AND Reg F	Z
3	CLRF	F	Limpia (poner ceros) el registro f	Z
4	CLRW		Clarea el registro W	Z
5	COMF	f,d	Complemento del registro f	Z
6	DECF	f,d	Resta en uno el registro f	Z
7	DECFSZ	f,d	Resta en uno el registro f y salta si es cero	
8	INCF	f,d	Suma uno al registro f	Z
9	INCFSZ	f,d	Suma uno al registro fy salta si es cero	
10	IORWF	f,d	Operación lógica, OR. Así W OR Reg F	Z
11	MOVF	f,d	Copia el registro f	Z
12	MOVWF	F	Copia el registro W al registro f	
13	NOP		No hace nada	
14	RLF	f,d	Rota a la izquierda el registro f con carry	С
15	RRF	f,d	Rota a la dercha el registro f con carry	С
16	SUBWF	f,d	Operación matemática, RESTA. Así Reg F – W	C, DC, Z
17	SWAPF	f,d	Intercambia los nibbles del registro f	

18	XORWF	f,d	Operación lógica, OR Exclusiva. Así W ⊕ Reg F	Z
	Seg	gund	o grupo operaciones de manipulación y prueba de bi	ts
19	BCF	f,b	Pone cero (Clear) en un bit (b) del registro f	
20	BSF	f,b	Pone uno (Set) en un bit (b) del registro f	
21	BTFSC	f,b	Pregunta por un bit (b) del registro f y salta si es cero (Clear)	
22	BTFSS	f,b	Pregunta por un bit (b) del registro f y salta si es uno (Set)	
		Ter	cer grupo operaciones con constantes y de control	
23	ADDLW	k	Operación matemática, SUMA. Así W + k = W. (k es un número)	C. DC. Z
24	ANDLW	k	Operación lógica, AND. Así W AND k = W. (k es un número)	Z
25	CALL	k	Llama a un subrutina (k es una etiqueta)	
26	CLRWDT		Clarea el WDT (Watchdog Timer)	TO PD
27	GOTO	k	Salta a la dirección. (k es una etiqueta)	
28	IORLW	k	Operación lógica, OR. Así W OR k = W. (k es un número)	Z
29	MOVLW	k	Mueve la constante k a W. (k es un número)	
30	RETFIE		Retorna de una interrupción	
31	RETLW	k	Retorna de una subrutina con la constante k en W. (k es un número)	
32	RETURN		Retorna de una subrutina	
33	SLEEP		El microcontrolador va a bajo consumo. (En espera)	TO PD
34	SUBLW	k	Operación matemática, RESTA. Así k – W = W. (k es un número)	C. DC. Z
35	XORLW	k	Operación lógica, OR Exclusiva. Así W Å k = W (k es un número)	Z

Fuente. (Microchip, 2007, p. 116)

ADDWF f,d

Según el fabricante (Microchip, 2007, p. 117) esta instrucción suma lo que tiene el registro \boldsymbol{W} con el registro $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{f})$, y la respuesta puede quedar en el registro \boldsymbol{W} o en el registro $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{f})$, así:

$$\mathbf{W} + \mathbf{Reg} \mathbf{f} = \begin{cases} W & \rightarrow d = 0 \\ \text{Reg} \mathbf{f} & \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta los bits **Z**, **DC**, y **C** del registro STATUS (ver sección **3.3.1**).

Ejemplo instrucción ADDWF f,d

Se desea sumar el registro ${\it W}$ con el registro ${\it Reg B}$ y la respuesta de la suma dejarla en el ${\it Reg B}$ así:

$$W + Reg B = Reg B$$

Al realizar la suma de los registros W y Reg B se suma $D_H + F_H = C_H$ (se suma el *nibble* de menor peso de cada registro respectivamente), produce 1 en el bit 4 (Carry DC, bit 1 del registro STATUS, ver sección 3.3.1). Luego se suma $1_H + C_H + 7_H = 4_H$ (se suma el *nibble* de mayor peso de cada registro respectivamente más el Carry DC), produce 1 en el bit 8 (Carry C, bit 0 del registro STATUS, ver sección 3.3.1). Por lo tanto, la respuesta queda en 9 bits, así:

Carry C (Bit 0 del registro STATUS)
$$\rightarrow$$
 1 1 \leftarrow Carry DC (Bit 1 del registro STATUS) \leftarrow 4 \leftarrow Carry DC (Bit 1 del registro STATUS) \leftarrow Carry C (Bit 0 del registro STATUS) \rightarrow 1 0100 1100 \rightarrow 9 bits

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Recuerde que el 1 (uno) significa que la respuesta de la instrucción queda en **Reg B**, así lo explica el ejemplo. Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción; los registros Reg W y Reg A no se ven afectados, en cambio Reg B sí:

$$W = CD_{H}$$

$$Reg A = 8E_{H}$$

$$Reg B = 4C_{L}$$

En este caso el bit C (bit 0 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 1, pues se produjo carry en el bit 8.

En este caso el bit DC (bit 1 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 1, pues se produjo carry en el bit 4.

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

ANDWF f.d

Esta instrucción hace la operación lógica **AND** bit a bit entre el registro \boldsymbol{W} y el registro \boldsymbol{f} y la respuesta queda en \boldsymbol{W} o en \boldsymbol{Reg} \boldsymbol{f} así:

$$W^{AND}Regf = \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ Regf \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción ANDWF f,a

Se desea hacer la operación lógica **AND** entre el registro Reg W y el registro Reg A y la respuesta de la operación lógica se deja en el Reg A así:

$$W \cdot Reg A = Reg A$$

Al realizar la operación lógica **AND** entre los registros *Reg W* y *Reg A* (se hace la operación lógica **AND** bit a bit entre los 8 bits de los 2 registros) así:

	Нех	Bin
Reg W →	CD _H =	1100 11012
$Reg A \rightarrow$	8E _H =	1000 1110
Respuesta	8C _H =	1000 11002

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

ANDWF RegA,1

Recuerde que el **1** (uno) significa que la respuesta de la instrucción queda en **Reg A**, así lo muestra en el ejemplo. Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_{H}$$

$$Reg A = 8E_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros Reg W y Reg B no se ven afectados, en cambio Reg A sí:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}_{\mathsf{H}}$$

Reg A
$$= 8C_{\perp}$$

Reg B =
$$7F_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

CLRF f

Esta instrucción limpia el registro f. Es decir, lo pone en 00_{H} , así:

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción CLRF

Se desea limpiar, poner en 0 todos los bits, del **Reg B**:

$$\mathbf{00}_{H} = \mathbf{Reg} \; \mathbf{B}$$

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}_{\mathsf{H}}$$

Reg A
$$= 8E_{H}$$

Reg B =
$$7F_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

Reg B
$$= 00_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 1 pues un registro quedó en 0.

CLRW

Esta instrucción limpia el registro **W**; lo pone en $00_{\mu\nu}$, así:

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción CLRW

Se desea limpiar del **Reg W**:

$$00_{H} = Reg W$$

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

CLRW

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}$$

Reg B
$$= 7F_{\perp}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg A** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg W** sí:

$$W = 00.$$

Reg A
$$= 8E_H$$

Reg B =
$$7F_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 1 pues un registro quedó en 0.

COMF f,d

Esta instrucción halla el complemento a 1 (cambiar los *cero* por *unos* y los *unos* por *ceros*) del registro \mathbf{f} y la respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en \mathbf{Reg} \mathbf{f} así:

$$f$$
 = complemento de Reg f
$$\begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ \text{Reg } f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

Ejemplo instrucción COMF f,d

Se desea hallar el complemento a uno del **Reg B** y la respuesta se deja en el mismo registro:

$$RegB = RegB$$

Al realizar el complemento a uno del registro B se tiene:

	Hex	Bin
$Reg \ B \rightarrow$	7F _H =	0111 11112
$\overline{RegB} \rightarrow$	80 _H =	1000 0000

(Complemento a uno del **Reg B**)

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = CD$$

Reg A
$$= 8E_{\mu}$$

Reg B
$$= 7F_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}_{\mathsf{L}}$$

Rea A
$$= 8F$$

Reg B
$$= 80...$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0 pues ningún registro quedó en 0.

DECF f,d

Esta instrucción decrementa el registro ${\pmb f}$ (resta en uno, f-1) y la respuesta puede quedar en ${\pmb W}$ o en ${\pmb {\it Reg}}\ {\pmb f}$ así:

$$\mathbf{f} = \operatorname{Reg} \mathbf{f} - 1$$

$$\begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ \operatorname{Reg} f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción DECF f,d

Se desea restar 1 al **Reg A** y la respuesta se deja en el mismo registro así:

$$Reg A - 1 = Reg A$$

Al restar 1 del registro A se tiene:

	Hex
Reg A →	8E _H -1 _H = 8D _H

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg A** sí:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8D_H$
 $Reg B = 80_H$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección $\bf 3.3.1$) está en cero, pues ningún registro quedó en cero.

• DECFSZ f,d

Esta instrucción decrementa el registro f (resta en 1) y la respuesta puede quedar en \boldsymbol{W} o en $\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{f}$ así:

$$f = \text{Reg } f - 1$$

$$\begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ \text{Reg } f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción pregunta por el bit \mathbf{Z} del STATUS. Si al ejecutar la instrucción el registro f queda en 0, se salta una instrucción y, si no es 0, no salta.

Ejemplo instrucción DECFSZ f,d

Se desea restar uno al **Reg A**, dejar la respuesta en el mismo y preguntar si este registro es 0. Para entender mejor cómo funciona la instrucción en la Figura 13A se muestra una parte del diagrama de flujo y la Figura 13B ilustra cómo la ejecutaría el microcontrolador.




Figura 13. Ilustración de la instrucción DECFSZ f,d

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg A** sí:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8D_H$
 $Reg B = 7F_H$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

INCF f,d

Esta instrucción incrementa el registro ${\pmb f}$ (suma en 1) y la respuesta puede quedar en ${\pmb W}$ o en ${\pmb Reg}\,{\pmb f}$ así:

$$Reg f = Reg f + 1 \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ Reg f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción INCF f,d

Se desea sumar 1 al **Reg B** y la respuesta se deja en el mismo registro así:

$$Reg B + 1 = Reg B$$

Al restar 1 del registro B se obtiene:

	Hex		
Reg B →	7F _H +1 _H = 80 _H		

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

$$egin{array}{ll} oldsymbol{W} &= \mathrm{CD}_{\mathrm{H}} \\ oldsymbol{Reg A} &= 8\mathrm{E}_{\mathrm{H}} \\ oldsymbol{Reg B} &= 8\mathrm{O}_{\mathrm{H}} \end{array}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del Registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

INCFSZ f,d

Esta instrucción incrementa el registro f (suma en 1). La respuesta puede quedar en \boldsymbol{W} o en $\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{f}$ así:

$$Reg f = Reg f + 1 \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ Reg f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción pregunta por el bit **Z** del STATUS. Si al ejecutar la instrucción el registro f queda en 0, se salta una instrucción y, si no es 0, no salta.

Ejemplo instrucción INCFSZ f,d

Se desea sumar 1 al **Reg A**, dejar la respuesta en el mismo *registro* y p*reguntar* si este registro es 0. Para entender mejor cómo funciona la instrucción en la Figura 14A se muestra una parte del diagrama de flujo y en la Figura 14B ilustra cómo la ejecutaría el microcontrolador.




Figura 14. Ilustración de la instrucción INCFSZ f,d

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg A** sí:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8F_H$
 $Reg B = 7F_H$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección $\bf 3.3.1$) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

IORWF f,d

Esta instrucción hace la operación lógica \mathbf{OR} bit a bit entre el registro \mathbf{W} y el registro \mathbf{f} y la respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en \mathbf{Reg} \mathbf{f} así:

$$\mathbf{W} \text{ or } \mathbf{Reg} \mathbf{f} = \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ \text{Reg} \mathbf{f} \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción IORWF f,d

Se desea hacer la operación lógica **OR** entre el registro **Reg W** con el registro **Reg A** y la respuesta de la operación lógica dejarla en el **Reg A** así:

$$W^+$$
 Reg $A = \text{Reg } A$

Al realizar la operación lógica **OR** entre los registros *Reg W* y *Reg A*, se hace la operación lógica **OR** bit a bit entre los 8 bits de los 2 registros :

	Hex	Bin
Reg W →	CD _H =	1100 11012
Reg A →	8E _H =	1000 11102
Respuesta	CF _H =	1100 11112

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

IORWF RegA,1

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg A** sí:

$$\mathbf{W} = CD_{H}$$

Reg B
$$= 7F_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0. **MOVF**

Esta instrucción mueve (copia) lo que tiene el registro ${\pmb f}$ a ${\pmb W}$ o al mismo registro ${\pmb f}$ así:

$$Regf = \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ Regf \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro STATUS.

Ejemplo instrucción MOVF f,d

Se desea copiar lo que tiene el **Reg A** al **Reg W** así:

$$Reg A = Reg W$$

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Recuerde que el $\bf 0$ (cero) significa que la respuesta de la instrucción queda en $\bf \textit{Reg} W$, como lo muestra el ejemplo.

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = CD_{H}$$

Reg A
$$= 8E_{H}$$

Reg B
$$= 7F_H$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg A** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg W** sí:

$$W = 8E_{\mu}$$

Reg A
$$= 8E_{\mu}$$

Reg B
$$= 7F_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

MOVWF f

Esta instrucción mueve (copia) lo que tiene el registro \boldsymbol{W} al registro \boldsymbol{f} así:

$$W = Reg f$$

La instrucción no afecta ningún bit del registro STATUS.

Ejemplo instrucción MOVWF f

Se desea copiar lo que tiene el **Reg W** al **Reg B** así:

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}$$

Reg A
$$= 8E_{H}$$

Reg B =
$$7F_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}_{\sqcup}$$

Reg A
$$= 8E_{H}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del Registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

NOP

Esta instrucción no hace nada, no afecta ningún registro. Este microcontrolador cuenta con un oscilador interno el cual funciona a una frecuencia de 4 Mega Hertz (4Mhz) y, a esta velocidad, el microcontrolador ejecuta la instrucción en 1 micro segundo (1µS) (Microchip, 2007). Por ello, es muy usada para sincronismos. En consecuencia, la instrucción no afecta ningún bit del registro STATUS.

RLF f,d

Esta instrucción toma el registro \mathbf{f} y lo rota la izquierda (corrimiento bit a bit) con el **Carry** y la respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en **Reg** \mathbf{f} así:

La instrucción afecta el bit ${\bf C}$ del registro STATUS. En la Figura 15 se muestra cómo se hace la rotación.



Figura 15. Ilustración de la instrucción RLF f,d

Fuente. elaborado por José Luis González, imagen adaptada de Microchip, 2007, p. 125.

Ejemplo instrucción RLF f,d

Se desea hacer la rotación a la izquierda del **Reg B** y la respuesta se deja en el mismo **Reg B** así:

Al hacer la rotación a la izquierda bit a bit del **Reg B** junto con el bit C del registro STATUS, (se asume que está en 0). En la Figura 15 se puede observar que el bit 7 del registro f (para este caso **Reg B**) pasa al bit C del registro STATUS y éste, a su vez, pasa al bit 0 del mismo registro así:



La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = 7F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$
 $Reg B = FE_H$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues al hacer la rotación el bit 7 del *Reg B* era 0.

RRF f,d

Esta instrucción toma el registro \mathbf{f} y lo rota la derecha con el \mathbf{Carry} y la respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en \mathbf{Reg} \mathbf{f} así:

Reg
$$f$$
 = Rotar a la derecha registro f
$$\begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ \text{Reg } f \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit ${\bf C}$ del registro STATUS. En la Figura 16 se muestra cómo se hace la rotación.



Figura 16. Ilustración de la instrucción RRF f,d

Fuente. Fuente. Elaborado por José Luis González, imagen adaptada de Microchip, 2007, p 126.

Ejemplo instrucción RRF f,d

Se desea hacer la rotación a la derecha del **Reg B** y la respuesta se deja en el mismo **Reg B** así:

Al hacer la rotación a la derecha bit a bit del **Reg B** junto con el bit C del registro STATUS, (se asume que está en 0). En la Figura 16 se puede observar que el bit 0 del registro f (para este caso **Reg B**) pasa al bit C del registro STATUS y éste, a su vez, pasa al bit 7 del mismo registro:



Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 8E_H$

Reg B
$$= 7F_H$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg W** y **Reg A** no se ven afectados, en cambio **Reg B** sí:

$$W = CD_{H}$$

$$Reg A = 8E_{H}$$

$$Reg B = 3F_{L}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro STATUS, ver sección **3.3.1**) está en 1, pues al hacer la rotación el bit 0 del *Reg B* era 1.

• SUBWF f,d

Esta instrucción resta lo que tiene el registro \boldsymbol{W} del registro \boldsymbol{f} y la respuesta puede quedar en \boldsymbol{W} o en $\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{f}$ así:

$$Regf-W = \begin{cases} W \rightarrow d = 0 \\ Regf \rightarrow d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta los bits **Z**, **DC** y **C** del registro STATUS. Hay tres formas de respuesta que se muestran en la tabla .

Tabla 12.
Forma de respuesta de la instrucción SUBWF f,d.

Cuando	Z	С	Respuesta
f>W	0	1	Positiva
f=W	1	1	Cero
f <w< td=""><td>0</td><td>0</td><td>Negativa</td></w<>	0	0	Negativa

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Microchip, 2007

MICROCONTROLADORES

Ejemplo instrucción SUBWF f,d

Se desea restar el registro **W** del registro **Reg B** y la respuesta de la suma dejarla en el **Reg W** así:

$$Reg B - W = W$$

Al restar el registro \boldsymbol{W} del registro $\boldsymbol{Reg}\,\boldsymbol{B}$ se resta $F_H - D_H = 2_H$ (se resta el *nibble* de menor peso de cada registro respectivamente). Ahora se resta $8_H - 5_H = 3_H$ (se resta el *nibble* de mayor peso de cada registro respectivamente):

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

SUBWF RegB,0

Recuerde que el 0 (cero) significa que la respuesta de la instrucción queda en el registro \boldsymbol{W} , así lo solicitó el ejemplo. Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = 5D_H$$
 $Reg A = 9E_H$
 $Reg B = 8E_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros **Reg A** y **Reg B** no se ven afectados, en cambio **Reg W** sí:

$$W = 32_H$$
 $Reg A = 9E_H$
 $Reg B = 8F_H$

En este caso el bit Z está en 0 y el bit C está en 1, indicando que la respuesta es positiva según la Tabla 12.

• SWAPF f,d

Esta instrucción toma el *nibble* de mayor peso (bits 4 al 7) del registro \mathbf{f} y lo intercambia con el *nibble* de menor peso (bits 0 al 3) del registro \mathbf{f} . La respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en \mathbf{Reg} \mathbf{f} , así como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Ilustración de la instrucción SWAPF f,d

Fuente. (Microchip, 2007, 127)

La instrucción no afecta ningún bit del registro STATUS.

Ejemplo instrucción SWAPF f,d

Se desea intercambiar los *nibbles* del registro *Reg A* y la respuesta dejarla en el *Reg A*. Entonces la instrucción intercambia el *nibble* de mayor peso (9) con el *nibble* de menor peso (E) del *Reg A*:

Nibble de mayor peso
$$\rightarrow$$
 9 E_H \leftarrow Nibble de mayor peso $E9_H$

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

Recuerde que el 1 significa que la respuesta de la instrucción queda en el registro **A**, así se explica en el ejemplo.

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = 5D_H$$
 $Reg A = 9E_H$
 $Reg B = 8F_H$

Después de ejecutarse la instrucción los registros Reg W y Reg B no se ven afectados, en cambio Reg A sí:

$$W = 5D_H$$
 $Reg A = E9_H$
 $Reg B = 8F_H$

La instrucción no afectó ningún bit del registro **STATUS**.

• XORWF f,d

Esta instrucción hace la operación lógica **XOR** bit a bit entre el registro \mathbf{W} y el registro \mathbf{f} . La respuesta puede quedar en \mathbf{W} o en \mathbf{Reg} \mathbf{f} así:

$$\mathbf{W} \oplus \mathbf{Reg} \, \mathbf{f} = \begin{cases} W & \to d = 0 \\ \operatorname{Reg} \, f & \to d = 1 \end{cases}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción XORWF f,d

Se desea hacer la operación lógica **XOR** entre el registro *Reg W* y el registro *Reg*A. La respuesta de la operación lógica se deja en el *Reg A* así:

$$W \oplus Reg A = Reg A$$

Al realizar la operación lógica **XOR** entre los registros **Reg W** y **Reg A** se hace la operación lógica **XOR** bit a bit entre los 2 bits de los 2 registros así:

	Hex	Bin
Reg W →	CD _H =	1100 11012
$Reg A \rightarrow$	8E _H =	1000 1110
Respuesta	43 _H =	0100 00112

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

XORWF RegA,1

Recuerde que el 1 (uno) significa que la respuesta de la instrucción queda en **Reg A**, así se muestra en el ejemplo. Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$W = CD_{H}$$

$$Reg A = 8E_{H}$$

$$Reg B = 7F_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción los registros Reg W y Reg B no se ven afectados, en cambio Reg A sí:

$$W = CD_H$$
 $Reg A = 43_H$
 $Reg B = 7F_H$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

3.3.2.2 Instrucciones de manipulación y prueba de bits. En estas instrucciones se encuentra la letra **f**, la cual se refiere a cualquier registro, ya sea de propósito específico o de propósito general. También está la letra **b** que representa cualquier bit del 0 al 7.

• BCF f,b

Esta instrucción toma un bit (0 al 7 que lo representa la letra \boldsymbol{b}) del registro \boldsymbol{f} y lo pone en cero.

Ejemplo instrucción BCF f,b

Se desea dejar en 0 (cero) el bit 5 (cinco) del registro **STATUS**. Para el ejemplo se asumirá que el estado de los bits del registro es de la siguiente forma:

Registro STATUS										
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С			
0	1	1	0	0	0	1	1			

1

Bit que será afectado por la instrucción

En este caso el bit 5 (cinco) del registro **STATUS** está 1 (Uno). Al realizar la instrucción este bit queda en 0 (cero).

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

BCF Status,5

Recuerde que el **5** (cinco) significa que este bit es el afectado por la instrucción, así se aclara en el ejemplo.

Al ejecutarse la instrucción el único bit del registro **STATUS** que se ve afectado es el bit 5:

Registro STATUS										
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0			
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С			
0	1	0	0	0	0	1	1			

Bit afectado por la instrucción

Después de ejecutarse la instrucción ningún otro registro se ve afectado.

• BSF f,b

Esta instrucción toma un bit (0 - 7 que lo representa \boldsymbol{b}) del registro \boldsymbol{f} y lo pone en uno.

Ejemplo instrucción BSF f,b

Se desea dejar en 1 (uno) el bit 5 (cinco) del registro **STATUS**. Para el ejemplo se asumirá que el estado de los bits del registro es de la siguiente forma:

	Registro STATUS						
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С
0	0	1	0	0	0	1	0

Bit que será afectado por la instrucción

En este caso el bit 6 (seis) del Registro **STATUS** está 0 (cero). Al realizar instrucción este bit queda en 1 (uno).

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

BSF Status,6

Recuerde que el 6 significa que este bit es el afectado en la instrucción. Así se expone en el ejemplo. Al ejecutarse la instrucción el único bit que se ve afectado es el bit cero:

	Registro STATUS						
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
IRP	RP1	RP0	TO	PD	Z	DC	С
0	1	1	0	0	0	1	0

Bit afectado por la instrucción

Después de ejecutarse la instrucción ningún otro registro se ve afectado.

BTFSC f,b

 \uparrow

Esta instrucción toma un bit (0 al 7 que lo representa **b)** del registro **f** y pregunta si es 0, si lo es, salta una instrucción. De lo contrario, no salta. En la Figura 18A se muestra la parte de un diagrama de flujo y en la Figura 18B se ilustra cómo la ejecutaría el microcontrolador.




Figura 18. Ilustración de la instrucción BTFSC f, b

Ejemplo instrucción BTFSC f,b

Evaluar si en bit 2 (dos, bit Z) del registro **STATUS** está en 0 (cero).

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

BTFSC Status,2

Al ejecutarse la instrucción se evalúa si el bit 2 (bit Z) del registro **STATUS** está en 0 (cero). El lector puede observar la Figura 18B donde se muestra que si este bit está en 0 (Cero) el microcontrolador salta una instrucción. Es decir que el microcontrolador ejecutaría la instrucción **GOTO FIN** y si este bit está en 1 no salta una instrucción. Esto significa que se ejecutaría la instrucción **GOTO MAS**.

• BTFSS f,b

Esta instrucción toma un bit (0 al 7 que lo representa **b**) del registro **f** y pregunta si es 1. Si lo es, salta una instrucción. De lo contrario, no salta. En la Figura 19A se muestra una parte de un diagrama de flujo y en la Figura 19B se ilustra como la ejecutaría el microcontrolador.




Figura 19. Ilustración de la instrucción BTFSS f,b

Ejemplo instrucción BTFSS

Evaluar si en bit 2 (dos, bit Z) del registro **STATUS** esta en 0 (cero).

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

BTFSS Status.2

Al ejecutarse la instrucción se evalúa si el bit 2 (bit Z) del registro **STATUS** está en 1. El lector puede observar la Figura 19B donde se muestra que si este bit está en 1 el microcontrolador salta una instrucción. Es decir que se ejecutaría la instrucción **GOTO FIN**. Si este bit está en 0 no salta una instrucción y, por lo tanto, se ejecutaría la instrucción **GOTO** MAS.

3.3.2.3 Instrucciones de operaciones con constantes y de control. En estas instrucciones se encuentra la letra \mathbf{k} que en algunas instrucciones representa un constante (un número, ya sea hexadecimal de $00_{
m H}$ a ${\rm FF}_{
m H}$ o binario de $0000\,0000\,{\rm a}$ 1111 1111 o decimal de 0 a 255); en otros representa una dirección de una subrutina o de una etiqueta que exista en el programa.

ADDLW

Esta instrucción suma lo que tiene el registro W con la constante k y la respuesta queda en **W** así:

$$W + k = W$$

La instrucción afecta los bits **Z**, **DC** y **C** del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción ADDLW

Se desea sumar el registro W con la constante $7F_H$ así:

$$W + 7F_{\perp} = W$$

Al realizar la suma del registro W y la constante $7F_{\perp}$, se suma $D_{\perp} + F_{\perp} = C_{\perp}$ (se suma el *nibble* de menor peso de cada uno respectivamente), produce 1 en el bit 4 (Carry DC, bit 1 del Registro STATUS, ver sección 3.3.1). Posteriormente, se suma 1, $+ C_{H} + 7_{H} = 4_{H}$ (se suma el *nibble* de mayor peso de cada uno respectivamente más el Carry DC) y produce 1 en el bit 8 (Carry C, Bit 0 del Registro STATUS, ver sección **3.3.1**):

1 1 ← **Carry DC** (bit 1 del registro STATUS)

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

ADDLW 0X7F

Recuerde que esta instrucción deja la respuesta en el registro \boldsymbol{W} . Es decir, que solo afecta a éste.

Antes de ejecutarse la instrucción se tiene:

$$\mathbf{W} = CD_{\mathbf{k}}$$

Constante =
$$7F_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción, el registro **Reg W** se ve afectado:

En este caso el bit C (bit 0 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 1, pues se produjo *carry* en el bit 8. En este caso el bit DC (bit 1 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 1, pues se produjo *carry* en el bit 4.

En este caso el bit Z (bit 2 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

ANDLW

Esta instrucción hace la operación lógica **AND** bit a bit entre el registro \boldsymbol{W} y la constante \boldsymbol{k} y la respuesta queda en \boldsymbol{W} así:

$$W k = W$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción ANDLW k

Se desea hacer la operación lógica **AND** entre el registro **Reg W** y la constante $\mathbf{8E}_{\mathbf{H}}$:

$$W 8E_{H} = W$$

Al realizar la operación lógica **AND** entre el registro Reg W y $8E_H$. Se hace la operación lógica **AND** bit a bit entre los 8 bits:

S	
ш	
\simeq	
0	
⋖	
_	
0	
\simeq	
\vdash	
Z	
0	
O	
0	
\simeq	
O	
_	
Σ	
_	

Hex		Bin
Reg W →	CD _H =	1100 11012
Constante →	8E _H =	1000 11102
Respuesta	8C _H =	1000 11002

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

ANDLW 0X8E

Recuerde que esta instrucción deja la respuesta en el registro ${\bf W}$. Es decir, que sólo afecta a éste.

Antes de ejecutarse la instrucción los registros tienen:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CD}_{\sqcup}$$

Después de ejecutarse la instrucción el registro **Reg W** se ve afectado:

En este caso el bit Z (bit 2 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

• CALL k

Esta instrucción hace un llamado de la subrutina **k**, puede ser cualquiera. En la Figura 20 se muestra un mapa de memoria donde se observa mejor el funcionamiento. Cuando se usa esta instrucción se hace necesario utilizar una instrucción de retorno al final de la subrutina. La instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.




Figura 20. Ilustración de la instrucción CALL k

Ejemplo instrucción CALL k

Se desea ir a la subrutina **TIEMPO**.

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

CALL TIEMPO

Esta instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

CLRWDT

Esta instrucción limpia el **WDT**. Es decir, lo pone en 00_H . La instrucción afecta los bit \overline{TO} y \overline{PD} (bit 4 y 3 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**).

GOTO k

Esta instrucción hace un salto incondicional en el programa a la dirección \boldsymbol{k} , puede ser cualquiera. Cuando se cita esta instrucción se hace necesario utilizar una instrucción igual al final de la subrutina. De lo contrario, el microcontrolador no regresa. Este procedimiento solo se realiza si es necesario. La instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción GOTO k

Se desea ir a la subrutina MAS.

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

CALL MAS

Esta instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

IORLW k

Esta instrucción hace la operación lógica \mathbf{OR} bit a bit entre el registro \mathbf{W} y la constante \mathbf{k} . La respuesta queda en \mathbf{W} así:

$$W + k = W$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción IORLW

Se desea hacer la operación lógica \mathbf{OR} entre el registro Reg W con la constate $\mathbf{8E_{u}}$ así:

$$W + 8E_{\perp} = Reg A$$

Al realizar la operación lógica **OR** entre el registro *Reg W* y la constante $\mathbf{8E_H}$ se hace la operación lógica **OR** bit a bit entre los 8 bits:

	Hex	Bin
$Reg W \rightarrow$	CD _H =	1100 11012
Contante $A \rightarrow$	8E _H =	1000 1110
Respuesta	CF _H =	1100 11112

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

IORLW 0X8E

Recuerde que esta instrucción deja la respuesta en el registro \pmb{W} . Por lo tanto, sólo afecta éste.

Antes de ejecutarse la instrucción el registro **Reg W** tiene:

Después de ejecutarse la instrucción el registro **Reg W** se ve afectado:

$$\mathbf{W} = \mathsf{CF}_{\square}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

MOVLW k

Esta instrucción carga (mueve) la constante \boldsymbol{k} , en el registro \boldsymbol{W} , así:

$$k = W$$

Esta constante pude ser hexadecimal, decimal o binaria. En la Tabla 13 se muestra un ejemplo de cómo puede realizar la carga del número 77,0 al registro *Reg W*.

Tabla 13
Ilustración de la instrucción MOVLW k

Forma de uso de la instrucción	Explicación
-----------------------------------	-------------

MOVLW	0X4D	Mueve el valor 4D en hexadecimal al registro W	
MOVLW	.77	Mueve el valor 77 en decimal al registro W	
MOVLW	b'01001101'	Mueve el valor 01001101 en <i>binario</i> al registro W	
MOVLW	'M'	Mueve el valor ASCII de la letra M (01001101) al registro W	

La instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

RETFIE

Esta instrucción retorna de una interrupción hecha al microcontrolador, sin importar en qué parte del programa se halla hecho.

La instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

RETLW k

Esta instrucción retorna de una subrutina (hecha por la instrucción **CALL** k) y carga la constante k en el registro W. Esta instrucción es muy usada para hacer tablas

La instrucción no afecta ningún bit del registro STATUS.

Ejemplo instrucción RETLW k

Se desea retornar el valor decimal 48 en el registro **Reg W**.

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

IORLW .48

Después de ejecutarse la instrucción el registro Reg W se ve afectado:

$$W = 48_{10}$$

RETURN

Esta instrucción retorna de una subrutina (hecha por la instrucción **CALL k**).

La instrucción no afecta ningún bit del registro **STATUS**.

SLEEP

Esta instrucción pone en poco consumo al microcontrolador (*Standby*). Es decir, pasa a un estado de muy bajo consumo de corriente: de unos 100 nA a 2V. Por lo tanto, el dispositivo queda en espera a ser despertado. Este proceso se puede hacer por: 1) entrada RESET externa en el pin MCLR, 2) Watchdog Timer wake-up (si WDT estaba habilitado) y 3) interrupción desde el pin RBO / INT (Microchip, 2007, pp. 108-109).

La instrucción afecta los bit \overline{TO} y \overline{PD} (bit 4 y 3 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**).

SUBLW k

Esta instrucción resta lo que tiene el registro ${\pmb W}$ de la constante ${\pmb k}$ y la respuesta queda en ${\pmb W}$ así:

$$k-W=W$$

La instrucción afecta los bits **Z**, **DC** y **C** del registro **STATUS**. Hay tres formas de respuesta que se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14.
Forma de respuesta de la instrucción SUBLW k.

Cuando	Z	С	Respuesta
k > W	0	1	Positiva
k = W	1	1	Cero
k < w	0	0	Negativa

Fuente. Elaboración propia, datos tomados de (Microchip, 2007, 126).

Ejemplo instrucción SUBLW k

Se desea restar la constante **8F**_H menos el registro **Reg W**:

$$8F_H - W = W$$

Al restar el registro **Reg W** de la constante $\mathbf{8F_H}$ se resta $\mathbf{F_H}$ - $\mathbf{D_H}$ = $\mathbf{2_H}$ (se resta el *nibble* de menor peso de cada dato respectivamente). Ahora se resta $\mathbf{8_H}$ - $\mathbf{5_H}$ = $\mathbf{3_H}$ (se resta el *nibble* de mayor peso de cada dato respectivamente):

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

SUBLW 0X8F

Recuerde que esta instrucción deja la respuesta en el registro ${\bf W}$ y sólo afecta a éste.

Antes de ejecutarse la instrucción el registro **Reg W** tiene:

$$\mathbf{W} = 5D_{\square}$$

Después de ejecutarse la instrucción el registro Reg W se ve afectado:

$$W = 32_{H}$$

En este caso el bit Z está en *cero* y el bit C está en *uno*; indicando que la respuesta es positiva según la Tabla 14.

XORLW k

Esta instrucción hace la operación lógica XOR bit a bit entre el registro W y la constante k. La respuesta queda en W así:

$$\mathbf{W} \oplus \mathbf{k} = \mathbf{W}$$

La instrucción afecta el bit **Z** del registro **STATUS**.

Ejemplo instrucción XORLW k

Se desea hacer la operación lógica \mathbf{XOR} entre el registro Reg W y la constante $\mathbf{8E_{H}}$ así:

$$W \oplus 8E_{\sqcup} = W$$

Al realizar la operación lógica **XOR** entre el registro *Reg W* y la constante $\mathbf{8E_H}$ se hace la operación lógica **XOR** bit a bit entre los 8 bits de los 2 datos :

	Hex	Bin
Reg W →	CD _H =	1100 1101,
Constante →	8E _H =	1000 1110₂
Respuesta	43 _H =	0100 00112

La instrucción se escribe de la siguiente forma:

XORLW OX8E

Recuerde que esta instrucción deja la respuesta en el registro ${\pmb W}$ y sólo afecta éste.

Antes de ejecutarse la instrucción el registro Reg W tiene:

$$\mathbf{W} = CD_{H}$$

Después de ejecutarse la instrucción el registro **Reg W** se ve afectado:

$$W = 43_{11}$$

En este caso el bit Z (bit 2 del registro **STATUS**, ver sección **3.3.1**) está en 0, pues ningún registro quedó en 0.

Una vez explicadas todas las 35 instrucciones con ejemplos, se desarrollarán varios programas como guías para aprender a usarlas y, de esa forma, el lector puede practicar y familiarizarse con este proceso para realizar sus propios programas y practicar según lo que requiera.

3.4. Diagramas de Flujo

Para empezar a desarrollar los diagramas de flujo hay que tener claro qué tarea se debe hacer, para ello se verán varios ejemplos para que el lector pueda posteriormente realizar los suyos.

Ejemplo 7

Hacer un diagrama de flujo para sumar dos números de 8 bits cada uno en el microcontrolador PIC 16F628A.

Solución:

A cada número se le asigna un registro. Entonces los registros se llamarán sumando 1 (S1) y sumando 2 (S2). La respuesta puede dar en 16 bits, así que hay una respuesta baja (RB) y respuesta alta (RA). Cada uno de estos registros son de 8 bits. El lector debe tener claro que se usan dos registros de 8 bits para la respuesta. Es decir, 16 bits, de los cuales solo se usan 9. 8 que bits están en RB y 1 bit en RA. Éste último es el *carry* de 8 bits. Para mayor claridad ver el ejemplo instrucción *ADDWF* f.d.

A continuación se plantea el diagrama de flujo (ver diagrama 1):

- (1) Hay que definir el microcontrolador con el que se va a trabajar,
- (2) Definir los registros necesarios (registros de propósito general),
- (3) Plantear la solución a la suma.


gún proyecto abierto, para hacer este procedimiento se realiza lo siguiente: **File/**

respuestas; tanto la respuesta baja (RB) como respuesta la alta (RA).

Como en los microcontroladores PIC el registro W es el principal, por lo tanto, se debe recuperar alguno de los sumandos a través de este registro para posteriormente sumarlo con el otro sumando. Una vez hecha la suma hay que guardar las

Close Projet.

Diagrama 1
Programa que suma dos registros 8 bits.



 α Ø

Ahora va por: *File/New Project* (Ver Figura 21). En la ventana que se abre seleccionar Microhip Embedded y Standalone Project y dar clic en Next. Así como se muestra en la Figura 21B. En la ventana que se abre en Family dejar All Families. De esta forma se seleccionan todas las diferentes familias que tiene el Microchip. A medida que el lector avance puede seleccionar la familia que desee. En **Device** se puede seleccionar el microconntrolador PIC16F628A (para ello lo digita o lo busca en la lista) y se da clic en **Next**, como se observa en la Figura 22A. En la siguiente ventana se hace clic en **Next**, como se muestra en la Figura 22B.




Figura 21. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 1

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65



Figura 22. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 2

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Para ver cómo cambian los registros en el proceso de simulación se hace la selección del simulador y se hace clic en **Next**, tal como se observa en la Figura 23A. En la ventana siguiente se debe hacer la selección del compilar **mpasm** y se hace clic en **Next**, tal como se muestra en la Figura 23B. Este compilador es para programar en asembler.




Figura 23. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 3

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

En la siguiente ventana se asigna un nombre al proyecto, para este caso SUMA, y se selecciona la carpeta donde se guarda. Para ello, va por **Browse** y se hace clic en **Finish**, tal y como se muestra en la Figura 24A. En la ventana siguiente se hace clic derecho en **Source Files** y se selecciona **New/Other** (ver Figura 24B).




Figura 24. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 4

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Ahora en Categories: seleccionar Assembler. En File Types seleccionar AssemblerFile.asm y hacer clic en Next, tal como se muestra en la Figura 25A. En la siguiente ventana se le asigna el nombre al archivo, en este caso MAIN, y se hace clic en Finish, tal y como se muestra en la Figura 25B.




Figura 25. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 5

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

El programador debe digitar el código en asembler en la ventana que se abre. Si el programador desea hacer comentarios los puede escribir después de digitar punto y coma. En el diagrama de flujo, lo primero es la librería del microcontrolador (#INCLUDE<p16f628A.inc>). Posteriormente se deben escribir los registros de propósito general (S1, S2, RA, RB), iniciando en la posición 20₄ (ver las instrucciones que están a continuación). En seguida se le da la orden al compilador para que inicie el programa en 0x000 (RES_VECT CODE 0X0000, (ver las instrucciones que están a continuación). Después se comienza a escribir el programa, como lo muestra la Figura 26 A. Al final se debe tener **END** para que el compilador entienda que hasta aquí va el código. A continuación se muestra cómo se da el proceso:

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador. Es decir, la librería.
S1	EQU	0X20	; SUMANDO 1. Definición de registros de propósito general.
S ₂	EQU	0X21	; SUMANDO 2.
RA	EQU	0X22	; Respuesta parte alta.
RB	EQU	0X23	; Respuesta parte baja.
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset

⋖ 0 z 0 0

	CLRF	RA	; Se asegura que la respuesta alta este cero.
	CLRF	RB	; Se asegura que la respuesta baja este cero.
	MOVF	S1,0	; Se recupera el sumando 1, es decir S1 = W.
	ADDWF	S2, 0	; Se realiza la suma W + S2 = W.
	BTFSC	STATUS,0	; Se pregunta si la suma dio carry.
	BSF	RA,0	; La suma dio carry.
	MOVWF	RB	; La suma no dio carry. Se guarda la respuesta parte baja.
PARE			
	СОТО	PARE	; Se para la operación del microcontrolador.
			; Como el microcontrolador no tiene una instrucción de pare,
			; entonces hay que pararlo de esa forma.
	END		; Final del programa.

Para compilar, pulse **F11** o haga clic en la figura del martillo y la escoba (ver Figura 26B). Si se presentan errores se pueden corregir haciendo clic en el error y el aplicativo remite a la línea donde se presenta dicho error. Previamente se debe leer qué tipo de error es para poder corregirlo. Una vez corregido el error se debe pulsar nuevamente **F11** y repetir el procedimiento hasta que no tenga ningún error.




Figura 26. Generar nuevo proyecto en Mplab X 3.65 paso 6

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Una vez compilado el proyecto hay que simularlo. Es decir, probar que el programa hace la tarea para la cual fue hecho. Para ello, hay que abrir la ventana de los registros de propósito específico y los de registros de propósito general *Window/PIC Memory Views/ File Registers* y *Window/PIC Memory Views/SFRs*, (ver Figura 27A). Observe la Figura 27B como quedan organizadas, sólo se seleccionan los que se quieren ver.




Figura 27. Simulación en Mplab X 3.65 paso 1

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Ahora hay que habilitar el simulador que va por **Debug/Discrete Debugger** Operation/Build Debugging Main Project. Y tener en cuenta que se deben realizar los dos procedimientos. De lo contrario, no se puede hacer la simulación. Posteriormente, Debug/Discrete Debugger Operation/Launch Debugger Main Project (ver Figura 28A). Al hacer esto se habilitan los diferentes íconos de simulación (ver Figura 28B).

La simulación la puede hacer también por teclado (F7 paso a paso). El lector podrá explorar otras opciones y otras teclas, a medida que avanza. Para ello, se recomienda ver **Debug**.




Figura 28. Simulación en Mplab X 3.65 paso 2

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Para empezar la simulación del programa SUMA hay que hacer clic en **reset** y cargar los registros **S1** y **S2** con los datos que el lector desee sumar. Para ello, hay que colocar el puntero del mouse en las posiciones seleccionadas $(20_H y 21_H)$ y se hace doble clic para modificar el dato (Ver Figura 29A). Con la tecla F7 puede ir simulado paso a paso hasta que el programa termine . En los registros RA y RB (posiciones $22_H y 23_H$) está la respuesta de la suma. Para este ejemplo se suma $7A_H + 9B_H = 01_H 15_H$, (ver Figura 29B).




Figura 29. Simulación en Mplab X 3.65 paso 3

Fuente. Captura de pantalla Mplab X 3.65

Para que el lector se familiarice con la simulación en el siguiente ejemplo se explica, paso a paso, este proceso usando las teclas correspondientes para observar el cambio de los bits de cada registro usados en el programa.

3.5. Puertos de entrada/salida

El microcontrolador PIC 16F628A tiene 18 pines, de los cuales 15 son líneas de entrada/salida (*Input/Output*), estos están distribuidos en dos registros llamados PORTA y PORTB, 2 pines de alimentación y 1 pin para el reset (esta línea puede ser usada únicamente como entrada). De esa forma se completan los 18 pines del microcontrolador. El PORT A tiene 7 líneas de I/O y el PORT B tiene 8 líneas de I/O. Estos registros están ubicados en el banco 0 y hacen parte de los registros de propósito

específico. La distribución de estas líneas se puede observar en la Figura 30. Cada línea tiene dos o más tareas. A medida que el lector avance en la programación puede usar estas opciones.




Figura 30. Distribución de pines del PIC 16F628A.

Fuente. (Microchip, 2007, p. 2)

Las líneas de los puertos pueden ser programadas bit a bit. Es decir, el programador tiene la posibilidad, por ejemplo, de tomar todas las 8 líneas del PORT B de salida ó todas de entrada ó 4 bits de salida y 4 bits de entrada ó 2 bits salida y 2 bits de entrada ó 1 bit de salida y 1 bit de entrada, como lo requiera la aplicación que se esté desarrollando.

Para la programación de los puertos se utilizan los registros llamados TRISA y TRISB, los cuales controlan cada puerto respectivamente. Si se quiere una línea de salida hay que ponerla en 0 (cero) y una línea de entrada hay que ponerla en 1 (uno). Estos registros están ubicados en el banco 1 y hacen parte de los registros de propósito específico. Así, cuando se requiera programar los puertos se ubica el microcontrolador en el banco 1. Una vez programados se regresa al banco 0 para trabajar con los puertos con el fin de sacar o ingresar datos del microcontrolador. Es importante recordar que el registro **STATUS** es el que permite cambiar de bancos a través de los bits 5 (RPO) y 6 (RP1), (ver subtítulo 3.3.1 Registro STATUS).

Para que el programador se familiarice con la programación de los puertos, es necesario utilizar algunos ejemplos. Inicialmente se realizarán ejemplos de pro-

⋖ z 0 ~ gramación de salida. Posteriormente se programarán casos de entrada y salida. De esa forma el lector podrá seguir avanzando en la comprensión del proceso de programación.

3.6. Paso de diseño y Programación

Ejemplo 8. Diseñar un programa que prenda y apague un led durante tiempo indefinido. Para empezar a diseñar este programa se realizan los siguientes pasos:

Paso 1. Saber cómo funciona lo que se quiere controlar (planta), conocer qué voltaje tiene, las corrientes, las formas de onda, entre otras características que se requieren para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, si se va a controlar un motor paso a paso, hay que saber cómo funciona o si se va a controlar una matriz de puntos bicolor, hay que saber su funcionamiento.

Paso 2. Hacer un diagrama de conexiones de la distribución del circuito: qué líneas van de salida y cuáles de entrada. Hay que tener en cuenta las líneas de alimentación, de reset y del oscilador. En lo posible se debe tomar en orden los puertos para facilitar programación. Esta distribución va de acuerdo con lo que se quiere controlar.

Paso 3. Hacer el diagrama de flujo de acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el punto anterior.

Paso 4. Pasar a las instrucciones el diagrama de flujo y simularlo. Tener en cuenta el set de instrucciones del microcontrolador, en el cual se está haciendo el programa.

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar.

Paso 6. Si se requiere, se deben realizar las respectivas correcciones y se debe volver al paso tres.

Nota: Si después de hacer varias correcciones no ha logrado realizar el programa para controlar su planta, entonces es necesario regresar al paso dos y en casos más críticos regresar al paso uno.

A continuación, se desarrolla paso a paso:

Paso 1. En este caso hay que controlar un led. Si al led se le garantiza que el cátodo esté en 0 voltios, entonces, cuando al ánodo se le aplican 5 voltios el led prende y cuando se le aplica 0 voltios se apaga. Esto es lo que tiene que hacer el microcontrolador; sacar por un puerto 5 voltios y después 0 voltios.

Paso 2. Hacer un diagrama de conexiones. Hay que decir en cuál de las 15 líneas de *in/out* del microcontrolador se va a poner el led. Por ejemplo, se puede tomar B3 (ver Figura 31). Es muy importante proteger el led poniéndole una resistencia con él en serie. Recuerde que el led es un testigo, por lo tanto, hay que usarlo como tal. Además, el led tiene un volaje umbral menor a 5 voltios. Por ello, es necesario poner una resistencia en serie con él para protegerlo. Una de las funciones de un led es que sirve como testigo del funcionamiento de un actuador. Por ejemplo, si hay un motor que está activo hay un led prendido que indica esto o si el motor está innactivo hay un led apagado que lo confirma.




Figura 31. Diagrama de conexiones del ejemplo 8. (Proteus, 2003).


Fuente. Figura elaborada por José Luis González. (La distribución pines es tomada de Proteus)

Paso 3. Hacer el diagrama de flujo, teniendo en cuenta el diagrama de conexiones planteado en el punto anterior. Programar B₂ como salida para el led. Ver diagrama 2.

⋖ 0 ~ z 0 ~

Ø

Diagrama 2 Programa que prende y apaga un led.




Fuente. Elaboración propia

Dentro del diagrama de flujo se llama la subrutina tiempo, la cual se usa para observar el encendido y el apagado del led. Si no se usara, el ojo humano vería siempre el led prendido porque el microcontrolador trabaja a 4 Mhz.

En el Diagrama de flujo 3 se hace la subrutina tiempo y se observa claramente un típico bucle anidado con dos registros como contadores. El lector puede ver que hasta que los 2 registros contadores estén en 0 el microcontrolador no retorna de la subrutina. Cuando se esté haciendo la simulación se puede ver esto con mayor detalles (paso 4).

PASOS

Diagrama 3. Tiempo del ejemplo 8.



Fuente. Elaboración propia

Paso 4. Pasar los diagramas de flujo a instrucciones y, posteriormente, simular. El programa es el siguiente:

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador es decir la librería.
CONTA ₁	EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general, ; para la subrutina de tiempo.
CONTA ₂	EQU	0X21	; CONTADOR 2.
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el banco 1 para programar puertos.
	BCF	STATUS,6	
	BCF	TRISB,3	; B3 como salida para prender y apagar el led.
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el banco 0 para prender y apagar el led.
	BCF	STATUS,6	
PRENDE			
	BSF	PORTB,3	; Prende el led.
	CALL	TIEMPO	; Se da tiempo para que el led se vea prendido.
	BCF	PORTB,3	; Apaga el led.
	CALL	TIEMPO	; Se da tiempo para que el led se vea apagado.
	СОТО	PRENDE	; Regresa a prender el led.
TIEMPO			

	MOVLW	0X3F	; Valor con que se carga el contador 1.
	MOVWF	CONTA1	
NIVEL1			
	MOVLW	0X2B	; Valor con que se carga el contador 2.
	MOVWF	CONTA ₂	
NIVEL2			
	DECFSZ	CONTA2,1	; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.
	GOTO	NIVEL2	; Aun el contador 2 no es cero.
	DECFSZ	CONTA1,1	; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.
	GOTO	NIVEL1	; Aun el contador 1 no es cero.
	RETURN		; Retorna de la subrutina.
	END		; Final del programa.

Para la simulación hay que tener en cuenta los valores de los contadores, pues se tardan bastante tiempo. Hay que recordar que se está simulado y no emulado. Es decir, que el proceso no se hace en tiempo real. No se debe olvidar que la tecla para correr el programa paso a paso es F7.

A continuación se explica la simulación del programa. Previamente se debe haber realizado todos los pasos del ejemplo 7 y se debe saber si el registro afectado es de propósito específico o de propósito general (*Window/PIC Memory Views/File Registers* y *Window/PIC Memory Views/SFRs*). El proceso empieza con la programación de los puertos. Para ello, se ubica el microcontrolador en el banco uno usando el registro **STATUS** (dicho registro se encuentra en *SFRs*) con los bits 5 y 6. Las dos primeras instrucciones se explican en la parte inferior la Figura 32A, cómo cambian los bits de este registro al ir ejecutando el programa (oprimiendo **F7** por instrucción, es decir para ello se hizo necesario oprimir dos veces esta tecla). Una vez ubicado el microcontrolador en el Banco 1 se procede a programar la línea B₃ como salida mediante el bit 3 del registro **TRISB** (dicho registro se encuentra en *SFRs*) así como lo muestra la Figura 32B.

0

~

0

0




Figura 32. Cambio de banco y programar puertos.

Fuente. Captura de pantalla MPLAB X IDE 3.65

Posteriormente, usando la cuarta y quinta instrucción del programa (BCFSTA-TUS,5 y BCF STATUS,6), el microcontrolador regresa al banco 0, (Ver Figura 33A). Una vez ejecutadas las instrucciones el microcontrolador está listo para prender y apagar el led. Allí está la etiqueta **PRENDE**. Al ejecutar la instrucción **BSF PORTB,3** prende el bit tres del puerto B. En la Figura 33B se observa expecíficamente cada paso.

En este punto del proceso se usa la subrutina **TIEMPO**. Para ello, se hace un llamado usando la instrucción **CALL TIEMPO**. Cuando se oprime **F7** el microcontrolador salta a esta subrutina (ver el contador de programa PCL, el cual indica la posición del programa que se está ejecutando. Este registro se encuentra en SFRs). En la Figura 34A se usan los registros CONTADOR1 y CONTADOR2 (dichos registros se encuentran en *File Registers*). Luego se hace un bucle anidado (recordar el diagrama de flujo 3). Al oprimir F7 la instrucción MOVLW 0X3F carga 3F, al registro W y al ejecutar la instrucción MOVWF CONTADOR1, el valor 3F_H pasa a este registro. Con las dos instrucciones siguientes se hace lo mismo con el **CONTADOR** 2, pero en este caso se carga 2B...




Figura 33. Cambio al banco 0 y prender el led.

Fuente. Captura de pantalla MPLAB X IDE 3.65

Tener en cuenta que mientras el microcontrolador está ejecutando esta subrutina el bit 3 del puerto B sigue prendido.




Figura 34. Llamado de la Subrutina de TIEMPO.

Fuente. Captura de pantalla MPLAB X IDE 3.65

Al seguir ejecutado la subrutina **TIEMPO**, la instrucción **DECFSZ CONTADOR2,1** junto con la instrucción **GOTO NIVEL2** decrementan el registro **CONTADOR2** hasta que es equivalente a 00_H . Cuando se cumple esta condición se ejecuta la instrucción **DECFSZ CONTADOR1,1**. Si el registro **CONTADOR1** no es 00_H se ejecuta la instrucción **GOTO NIVEL1**. Esto quiere decir que se ejecutan las dos

instrucciones anteriores hasta cuando el registro **CONTADOR1** sea00_{...} Cuando se cumple esta condición se ejecuta la instrucción **RETURN**, la cual hace que el microcontrolador regrese al programa principal (recordar el diagrama de flujo 3). Así como se observa en la Figura 34B. En otras palabras, el microcontrolador no sale de esta subrutina si los dos registros no son $00_{\scriptscriptstyle \rm H}$. Entre más grande sean los valores de los dos registros contadores (**CONTADOR1** Y **CONTADOR2**) el tiempo es mayor. Al retronar de la subrutina se ejecuta la instrucción **BCF PORTB,3** que hace que el bit tres del puerto B se ponga en 0. Por lo tanto, el led se apaga, como lo muestra la Figura 35A. Allí nuevamente se usa la subrutina **TIEMPO** para que el ojo humano pueda ver el led encendido y apagado. Después se ejecuta la instrucción **GOTO PRENDE**, la cual ejecuta el programa nuevamente hasta que se apague el microcontrolador (ver Figura 35B).




Figura 35. Apagado del led.

Fuente. Captura de pantalla MPLAB X IDE 3.65

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 30).

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.

Ejemplo 9. Diseñar un juego de luces como las del auto fantástico que tengan 8 leds y que enciendan de derecha a izquierda uno a uno. Después de izquierda a derecha uno a uno y se repite el proceso.

A continuación, se desarrollará paso por paso:


Paso 1. Para este ejemplo ya saben cómo funciona un led, así que el diseñador debe agregar los 7 leds restantes.

Paso 2. Como hay que poner 8 leds, el único puerto que tiene 8 líneas es PORTB, allí están los leds. Las conexiones son muy similares a la Figura 27, sólo que en este montaje hay que agregar 7 leds más, desde BO hasta B7, cada led con su resistencia en serie para protección.

Paso 3. De acuerdo con el diagrama de conexiones hay que programar todo el PORTB como salida para los 8 leds (ver Diagrama 4). En este programa hay que trabajar con el bit del *carry* del registro **STATUS**, pues al rotar los bits del PORTB se ve afectado el bit *carry*. Esta rotación se hace de derecha a izquierda y viceversa. Las instrucciones que se usan para ello son: **RLF** f,d y **RRF** f,d. Como hay que preguntar por el *carry* las instrucciones son: **BTFSC** f,b y **BTFSS** f,b. La subrutina de tiempo también será usada en este programa entonces será copiada idéntica a la del ejemplo 8.

Paso 4. El programa se muestra después del Diagrama 4. Note que la subrutina de tiempo es la misma del ejemplo anterior pero con otros valores de los contadores. Si se desea que sea más rápido o más lento el juego de luces, sólo se aumenta o se disminuye el valor a los contadores desde 00_H a FF_H. Una vez digitado el programa y compilado, se puede simular.

Diagrama 4.
Programa juego de luces.



Fuente. Elaboración propia

	5	
	ш	
	×	
	0	
-		
	\forall	
	0	
	~	
	_	
	Z	
	\circ	
	0	
	Y	
-	\cup	
	-	
	Σ	
	٠	
	П	
	П	
	П	

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador es decir la librería.			
CONTA ₁	EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general, ; para la subrutina de tiempo.			
CONTA ₂	EQU	0X21	; CONTADOR 2.			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset			
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el Banco 1 para programar puertos.			
	BCF	STATUS,6				
	CLRF	TRISB	; Puerto B como salida para los 8 leds.			
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el Banco O para hacer el juego de luces.			
	BCF	STATUS,6				
LUCES						
	BCF	STATUS,0	; Se pone cero en el bit de carry.			
	MOVLW	OX01 PORTB	; Se garantiza el primer led encendido así: 0000 0001			
IZQ	MOVWF	PURIB				
izų	CALL	TIEMPO	; Se da tiempo para que el led se vea encendido.			
	RLF	PORTB,1	; Se rota el PORTB a la izquierda.			
	BTFSS	STATUS.0	; Se pregunta si ya se rotó las 8 veces.			
	СОТО	IZQ	; Aun no se ha rotado las 8 veces a la izquierda.			
DER			•			
	CALL	TIEMPO	; Se da tiempo para que el led se vea encendido.			
	RRF	PORTB,1	; Se rota el PORTB a la derecha.			
	BTFSS	STATUS,0	; Se pregunta si ya se rotó las 8 veces.			
	GOTO	DER	; Aun no se ha rotado las 8 veces a la derecha.			
	GOTO	LUCES	; Regresa a encender el primer led.			
TIEMPO						
	MOVLW	0X7C	; Valor con que se carga el contador 1.			
NIIVEL:	MOVWF	CONTA1				
NIVEL1	MOVLW	0V-E	Valey son gue so source el controlle e			
	MOVWF	OX5E CONTA2	; Valor con que se carga el contador 2.			
NIVEL2	MOVWF	CONTAZ				
INIVELE	DECFSZ	CONTA2,1	; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.			
	СОТО	NIVEL2	; Aun el contador 2 no es cero.			
		-				
	DECFSZ	CONTA1,1	; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.			
	сото	NIVEL1	; Aun el contador 1 no es cero.			
	RETURN		; Retorna de la subrutina.			
	END		; Final del programa.			

Paso 5. Armar el circuito teniendo en cuenta la distribución del microcontrolador y el diagrama planteado en el punto 3. Programar y probar.

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso 3.

Hasta el momento sólo se han obtenido datos del microcontrolador. El siguiente ejemplo se hace para ingresar datos y de esa forma tomar decisiones de acuerdo con el dato en el exterior

Ejemplo 10. Hacer un programa que permita cambiar la velocidad de un led, es decir, que si un pulsador está abierto (uno) un led encienda y apague a una velocidad y si el pulsador está cerrado (cero) el led encienda y apague a una velocidad más rápida.

A continuación, se desarrolla paso a paso:

Paso 1. Ya se sabe cómo funciona un led. Es preciso saber cómo funciona un pulsador. Hay dos clases de pulsadores: uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Para este caso se usará uno normalmente abierto, en configuración pull up, como se observa en la Figura 36.

Paso 2. Hay que decir en cuál de las 15 líneas del microcontrolador se va a ubicar el led y en cuál el pulsador. Por ejemplo, se puede tomar B1 para el led y B4 para el pulsador (ver Figura 36).





Figura 36. Diagrama de conexiones del ejemplo diez.

Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Paso 4. En este programa hay que tomar una decisión. Para ello, se usa la instrucción **BTFSC PORTB, 4**. Esta instrucción se usa para ir a **VELO1** ó **VELO2** según el estado del bit 4 del registro PORTB. El lector puede ver cómo funciona esta instrucción (21).

Diagrama 5.
Programa que prende y apaga un led con dos velocidades.



Fuente. Elaboración propia.

PASOS

El programa es el siguiente. Note que las subrutinas de tiempo son las mismas de los ejemplos anteriores pero con otros valores para los contadores.

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador es decir la librería.			
CONTA ₁	EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general,			
			; para la subrutina de tiempo.			
CONTA ₂	EQU	0X21	: CONTADOR 2.			
			,			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset			
	_					
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el Banco 1 para programar puertos.			
	BCF	STATUS,6				
	BCF	TRISB,1	; B1 como salida para encender y apagar el led.			
	BSF	TRISB,4	; B4 como entrada para el pulsador.			
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el Banco O para encender y apagar el led.			
	BCF	STATUS,6				
LED						
	BTFSC	PORTB,4	; Se pregunta si el pulsador está en cero: ¿lo oprimieron?			
	GOTO	VELO1	; No oprimieron el pulsador.			
	СОТО	VELO2	; Oprimieron el pulsador.			
VELO ₁						
	BSF	PORTB,1	; Enciende el led.			
	CALL	TIEMPO1	; Se da tiempo1 para que el led se vea encendido.			
	BCF	PORTB,1	; Apaga el led.			
	CALL	TIEMPO1	; Se da tiempo1 para que el led se vea apagado.			
	СОТО	LED	; Regresa a preguntar.			
VELO ₂						
	BSF	PORTB,1	; Enciende el led.			
	CALL	TIEMPO2	; Se da tiempo2 para que el led se vea encendido.			
	BCF	PORTB,1	; Apaga el led.			
	CALL	TIEMPO2	; Se da tiempo2 para que el led se vea apagado.			
	GOTO	LED	; Regresa a preguntar.			
TIEMPO1						
	MOVLW	0XC5	; Valor con que se carga el contador 1.			
	MOVWF	CONTA ₁				
NIVEL1						
	MOVLW	0X97	; Valor con que se carga el contador 2.			
	MOVWF	CONTA ₂				
NIVEL2						
	DECFSZ	CONTA2,1	; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.			
	СОТО	NIVEL2	; Aun el contador 2 no es cero.			
	DECFSZ	CONTA1,1	; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.			
	GOTO	NIVEL1	; Aun el contador 1 no es cero.			
	RETURN		; Retorna de la subrutina.			
TIEMPO2						

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 26).

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.

3.7. Manejo de display 7 segmentos

Hasta el momento se han manejado leds como visualizadores, ahora se van a realizar programas para utilizar un display 7 segmentos. Para ello, el siguiente ejemplo ilustra cómo realizarlo.

Ejemplo 11. Se desea visualizar los números decimales en un display 7 segmentos de ánodo común. Sólo se puede utilizar el PIC 16F628A, sino se puede utilizar un decodificador de 7 segmentos.

A continuación, se desarrolla el proceso paso a paso:

Paso 1. Recordar que existen display de ánodo común y cátodo común. Para los primeros en el común hay que garantizar $5\,V_{DC}$ (uno lógico), en los segmentos que se quieren prender $0\,V_{DC}$ (cero lógico) y en los segmentos que se quieren apagar $5\,V_{DC}$ (uno lógico). Para los segundos es lo contrario, en el común hay que garantizar $0\,V_{DC}$ (cero lógico), en los segmentos que se quieren prender $5\,V_{DC}$ (uno lógico) y en los segmentos que se quieren apagar $0\,V_{DC}$ (cero lógico). Los segmentos de los displays tienen la distribución que se muestra en la Figura 38.

Paso 2. Hay que decir en cuáles de las 15 líneas del microcontrolador se va a poner los 7 segmentos del display. Se puede tomar el PORTB, desde B₀ hasta B₂, una línea para cada segmento, (ver Figura 37).




Figura 37. Diagrama de conexiones del ejemplo 11.

Fuente, Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Paso 3. Para hacer el diagrama de flujo hay que saber qué códigos seleccionar para cada número, para ello recordar la distribución de los segmentos para un display de 7 segmentos (ver Figura 38).




Figura 38. Distribución de un display 7 segmentos.

Fuente. Elaboración propia.


De acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el paso 2, hay que programar todo el PORTB como salida para los 7 segmentos del display. Aquí hay que saber qué datos sacar en el PORTB para visualizar cada número. Para ello, se puede observar la tabla 15 en la que se muestra que para cada línea del PORTB hay un segmento del display. De esa forma se obtiene el código para cada número. Para este ejemplo se trabaja con un display de ánodo común. Por lo tanto, para prender un segmento se garantiza cero (0) y para que apague uno (1). Observe que para este

Si se quiere observar otro número o alguna letra sólo se tiene que tener en cuenta qué segmento hay que encender y cuál hay que apagar. Sin embargo, es importante saber que con este tipo de display no se puede observar todas las letras, por lo que es preciso usar un display alfanúmerico o de 14 segmentos.

El diagrama de flujo es el que se muestra en Diagrama 6. Observe el orden para sacar los códigos de cada número y el tiempo que se da para ver cada uno. Note que el diagrama no está completo. Por lo tanto, el lector puede completarlo, solo debe seguir la secuencia.


Tabla 15. Códigos para números con display ánodo común.

B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	Número	Código
Х	g	F	е	d	С	b	a		
0	1	0	0	0	0	0	0		40 _H
0	1	1	1	1	0	0	1		79 _H
0	0	1	0	0	1	0	0		24 _H
0	0	1	1	0	0	0	0		30 _H
0	0	0	1	1	0	0	1	ч	19 _H
0	0	0	1	0	0	1	0		12 _H
0	0	0	0	0	0	1	0		02 _H
0	1	1	1	1	0	0	0	=	78 _H
0	0	0	0	0	0	0	0		00 _H



Fuente. Elaboración propia

Diagrama 6.
Programa para visualizar los números decimales en display 7 segmentos.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente: la subrutina de tiempo es la misma que la de los anteriores programas. Si se quiere más tiempo entonces se debe au-

mentar el valor de los contadores. Recuerde que puede cargar los contadores desde $\rm 00_H$ hasta $\rm FF_H$.

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador es decir la librería.			
CONTA1	EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general,			
			; para la subrutina de tiempo.			
CONTA ₂	EQU	0X21	; CONTADOR 2.			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset			
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el Banco 1 para programar Puertos.			
	BCF	STATUS,6				
	CLRF	TRISB	; PORT B como salida para los siete segmentos del display.			
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el Banco O para hacer el juego de luces.			
	BCF	STATUS,6				
CERO						
	MOVLW	0X40	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL CERO A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X79	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL UNO A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X24	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL DOS A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X30	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL TRES A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X19	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL CUATRO A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X12	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL CINCO A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0X02	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL SEIS A W.			
	MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY			
	CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.			
	MOVLW	0 X78	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL SIETE A W.			

MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY
CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.
MOVLW	0X00	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL OCHO A W.
MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY
CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.
MOVLW	0X10	; SE CARGA EL CÓDIGO DEL NUEVE A W.
MOVWF	PORTB	; SE MUESTRA EN EL DISPLAY
CALL	TIEMPO	; TIEMPO PARA VISUALIZAR EL DATO.
СОТО	CERO	; SE INICIA NUEVAMENTE LA CUENTA
MOVLW	0XFF	; Valor con que se carga el contador 1.
MOVWF	CONTA1	
MOVLW	0XFF	; Valor con que se carga el contador 2.
MOVWF	CONTA ₂	
DECFSZ	CONTA2,1	; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.
GOTO	NIVEL2	; Aun el contador 2 no es cero.
DECFSZ	CONTA1,1	; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.
GOTO	NIVEL1	; Aun el contador 1 no es cero.
RETURN		; Retorna de la subrutina.
END		; Final del programa.
	CALL MOVLW MOVWF CALL MOVLW MOVWF CALL GOTO MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF DECFSZ GOTO DECFSZ GOTO RETURN	CALL TIEMPO MOVLW 0X00 MOVWF PORTB CALL TIEMPO MOVLW 0X10 MOVWF PORTB CALL TIEMPO GOTO CERO MOVLW 0XFF MOVWF CONTA1 MOVLW 0XFF MOVWF CONTA2 DECFSZ CONTA2,1 GOTO NIVEL2 DECFSZ CONTA1,1 GOTO NIVEL1 RETURN

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 30) y la distribución de los segmentos del display.

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso 3.

3.7.1 Visualización dinámica con display de 7 segmentos

Ahora se puede manejar más de un display de 7 segmentos. El siguiente ejemplo puede ser útil para visualizar una palabra de 4 letras.

Ejemplo 12. Se desea visualizar la palabra HOLA en el 4 display de 7 segmentos de ánodo común. Sólo se pude utilizar el PIC 16F628A, es decir, sin utilizar otro integrado. A continuación, se desarrolla paso a paso:

Paso 1. Como ya se conoce el funcionamiento de los displays de ánodo común, es preciso saber cómo se van a manejar 4 displays con un solo microcontrolador. Estos dislays se pueden multiplexar de la siguiente forma: unir todos los segmentos **a** de los 4 displays, unir todos los segmentos **b** de los 4 displays, unir todos los segmentos **c** de los 4 displays y, así sucesivamente, hasta el segmento **g**. El común de cada display se deja sin unir. En el mercado se consiguen displays que ya vienen multiplexados. De esta forma se evita realizar un proceso cableado complicado

Paso 2. Hay que decir en cuáles de las 15 líneas del microcontrolador se van a poner los 7 segmentos de todos los displays y en cuáles los comunes. Se puede tomar el PORTB para los segmentos y el PORTA para los comunes (ver Figura 39).




Figura 39. Diagrama de conexiones del ejemplo 12.

Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Para este ejemplo se está utilizando el PORTA. Este microcontrolador en dicho puerto tiene comparadores analógicos (amplificadores operacionales). Por lo tanto, hay que deshabilitarlos para usar el puerto como entrada y salida digital. Para dicho proceso hay que enviar 07_H al registro **CMCON** (Microchip. 2007, p. 31) el cual se encuentra el banco 0.

Paso 3. Para hacer el diagrama de flujo hay que saber qué códigos tiene cada letra, recordar la distribución de los segmentos de un display de 7 segmentos, los cuales van a ser sacados en el PORTB (Ver Figura 38 y ver la Tabla 16).

De acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el paso 2. Hay que programar todo el PORTB como salida para los 7 segmentos de los 4 displays y el PORTA también como salida para los comunes de todos los displays.

Tabla 16. Códigos para la palabra HOLA del ejemplo 12.


B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B _o	Letra	Código
Х	G	F	е	d	С	b	Α		
0	0	0	0	1	0	0	1	Н	09 _H
0	1	0	0	0	0	0	0		40 _H

0	1	0	0	0	1	1	1	L	47
0	0	0	0	1	0	0	0	Ħ	08 _H

Fuente. Elaboración propia.

El diagrama de flujo es el que se muestra en el Diagrama 7, observe el orden para sacar los códigos de cada letra y el tiempo que se da para ver cada una.

Diagrama 7.
Programa para visualizar la palabra HOLA en 4 display de 7 segmentos.




113

- MICROCONTROLADORES

0

Z O O O



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente: la subrutina de tiempo es la misma de los anteriores programas pero para este ejemplo hay que visualizar las 4 letras al tiempo. Los valores de los contadores no pueden ser muy grandes porque, de lo contrario, se visualizaría letra por letra. No obstante, no pueden ser muy pequeños porque los 7 segmentos de los 4 displays estarían prendidos. Por lo tanto, no se pueden identificar las letras.

CLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>		; Definición del microcontrolador es decir la librería.			
EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general, ; para la subrutina de tiempo.			
EQU	0X21	; CONTADOR 2.			
RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset			
BSF	STATUS,5	; Se escoge el Banco 1 para programar puertos.			
BCF	STATUS,6				
CLRF	TRISB	; PORT B como salida para los siete segmentos del display.			
CLRF	TRISA	; PORT A como salida para los comunes de los display.			
BCF	STATUS,5	; Se escoge el Banco O para hacer el juego de luces.			
BCF	STATUS,6				
MOVLW	0X07	; Dato para deshabiltar los comparadores del PORT A.			
		; Se deja PORT A como entrada y/o salida digital.			
MOVWF	CMCON	; Registro que controla los comparadores.			
MOVLW	0X09	; Se carga la letra H.			
MOVWF	PORTB				
MOVLW	0X01	; Se habilita D1.			
MOVWF	PORTA				
CALL	TIEMPO	; Tiempo para visualizar la letra H.			
	EQU EQU RES_VECT BSF BCF CLRF CLRF BCF BCF MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF MOVLW MOVWF	EQU 0X20 EQU 0X21 RES_VECT CODE 0X0000 BSF STATUS,5 BCF STATUS,6 CLRF TRISB CLRF TRISA BCF STATUS,5 BCF STATUS,5 MOVLW 0X07 MOVWF CMCON MOVLW 0X09 MOVWF PORTB MOVLW 0X01 MOVWF PORTA			

```
MOVLW
                         0X40
                                                 ; Se carga la letra A.
            MOVWE
                         PORTB
            MOVLW
                         0X02
                                                 : Se habilita D2.
            MOVWF
                         PORTA
            CALL
                         TIFMPO
                                                 ; Tiempo para visualizar la letra A.
            MOVLW
                         0X47
                                                 ; Se carga la letra L.
            MOVWF
                         PORTB
            MOVLW
                         0X04
                                                 ; Se habilita D3.
            MOVWF
                         PORTA
            CALL
                         TIEMPO
                                                 ; Tiempo para visualizar la letra L.
            MOVLW
                         0X08
                                                 ; Se carga la letra A.
            MOVWF
                         PORTB
            MOVLW
                         0X08
                                                 ; Se habilita D4.
            MOVWF
                         PORTA
            CALL
                         TIEMPO
                                                 ; Tiempo para visualizar la letra L.
            COTO
                         OTRO
                                                  ; Se visualiza nuevamente
;
TIEMPO
            MOVLW
                         0X30
                                                  ; Valor con que se carga el contador 1.
            MOVWF
                         CONTA<sub>1</sub>
NIVEL1
            MOVLW
                         0X20
                                                  ; Valor con que se carga el contador 2.
            MOVWF
                         CONTA<sub>2</sub>
NIVEL2
            DECFSZ
                         CONTA2,1
                                                 ; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.
            GOTO
                         NIVEL2
                                                 ; Aun el contador 2 no es cero.
            DECFSZ
                         CONTA<sub>1,1</sub>
                                                 ; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.
            COTO
                         NIVEL1
                                                 ; Aun el contador 1 no es cero.
            RETURN
                                                  ; Retorna de la subrutina.
            END
                                                 ; Final del programa.
```

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador y la distribución del display (ver Figura 30).

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.

3.7.2. Rotación de datos con display 7 segmentos

Ya que se ha manejado la visualización dinámica con 4 displays de 7 segmentos, ahora se puede realizar un visualizador de mensajes. Para ello, se puede ver el siguiente ejemplo.

Ejemplo 13. Se desea visualizar una frase completa. Por ejemplo, **PRUEBA DEL PUBLIC - HOLA**, en 4 displays 7 segmentos de ánodo común. Sólo se puede utilizar el PIC 16F628A. Es decir, sin utilizar otro integrado. A continuación se desarrolla paso a paso:


Paso 1. En el ejemplo anterior se trabajó con 4 displays de ánodo común multiplexados. Por lo tanto, el funcionamiento es el mismo.

Paso 2. En este montaje se usará la misma distribución del ejemplo anterior (ver Figura 39).

Paso 3. Para hacer el diagrama de flujo hay que saber los códigos de cada letra. Se recomienda usar la tabla de los dos ejemplos anteriores. De esa forma


La subrutina *Rotar* se encarga de desplazar (rotar) los datos que tienen los registros **D1**, **D2**, **D3** y **D4**. De esa forma se da el efecto de desplazamiento del texto así: lo primero que se hace es pasar lo que tiene el registro **D3** al registro **D4**. Ambos son registro de propósito general, no hay ninguna instrucción para ello entonces hay que pasar del registro **D3** a **W** y luego **W** a **D4**, luego D2 a D3 y así sucesivamente.

Diagrama 8.
Programa para visualizar una frase completa
en cuatro displays de siete segmentos.



- MICROCONTROLADORES

PASO




Fuente. Elaboración propia

La subrutina *Ver* se encarga de recuperar la información que tiene los registros **D1**, **D2**, **D3** y **D4** para pasarla al PUERTO B a través del registro **W.** En este momento es donde se visualizan las letras en los display. Recuerde que las letras se muestran


una a una, pero tan rápido que se ven todos encendidos. Como la mayor parte del tiempo el microcontrolador debe estar visualizando las letras que se van ingresando, entonces esta subrutina tiene un bucle que tiene un contador. Entre más grande es el valor del contador, más lento es el ingreso de una nueva letra.

Diagrama 9. Subrutina ROTAR del ejemplo 13.




Fuente. Elaboración propia

Diagrama 10. Subrutina VER del ejemplo 13.



MICROCONTROLADORES

PASOS



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente: la subrutina de tiempo es la misma de los anteriores programas con los mismos valores del anterior ejemplo. Note que el programa no está completo, sólo se debe seguir la secuencia para las otras letras.

#INCLUDE <p16f628a.inc></p16f628a.inc>			; Definición del microcontrolador es decir la librería.		
CONTA ₁	EQU	0X20	; CONTADOR 1. Definición de registros de propósito general, ; para la subrutina de tiempo.		
CONTA ₂	EQU	0X21	; CONTADOR 2.		
CON ₃	EQU	0X22	; CONTADOR 3.		
D1	EQU	0X23			
D2	EQU	0X24			
D ₃	EQU	0X25			
D4	EQU	0X26			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset		
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el Banco 1 para programar puertos.		
	BCF	STATUS,6			
	CLRF	TRISB	; PORT B Como salida para los siete segmentos del display.		
	CLRF	TRISA	; PORT A Como salida para los comunes de los display.		
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el Banco O para hacer el juego de luces.		
	BCF	STATUS,6			
	MOVLW	0X07	; Dato para deshabiltar los comparadores del PORT A.		
			; Se deja PORT A como entrada o salida digital.		
	MOVWF	CMCON	; Registro que controla los comparadores.		
OTRO					
	CALL	ROTAR	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primer letra.		
	MOVLW	0x0c	; Se carga la letra P.		
	MOVWF	D1			
	CALL	VER	; Se visualiza P		
	CALL	ROTAR	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda letra.		
	MOVLW	0X2F	; Se carga la letra R.		
	MOVWF	D1			

```
CALL
                          ROTAR
                                                   ; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la cuarta letra.
             MOVLW
                          0X06
                                                   ; Se carga la letra E.
             MOVWF
                          D<sub>1</sub>
             CALL
                          VER
                                                   ; Se visualiza PRUE
             CALL
                          ROTAR
                                                   ; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la guinta letra.
             MOVLW
                          0X03
                                                   ; Se carga la letra B.
             MOVWF
                          D1
             CALL
                          VER
                                                   ; Se visualiza PRUEB
                                                   ; Para las otras letras es seguir la secuencia.
             GOTO
                          OTRO
                                                   ; Se visualiza nuevamente.
;
ROTAR
             MOVF
                          D<sub>3</sub>,W
                                                   ; D3 = D4
             MOVWF
                          D4
             MOVE
                          D<sub>2</sub>,W
                                                   ; D2 = D3
             MOVWF
                          D<sub>3</sub>
             MOVF
                          D<sub>1</sub>,W
                                                   ; D1 = D2
             MOVWF
                          D<sub>2</sub>
             RETURN
;
VER
             MOVLW
                                                   ; CONTADOR PARA VISUALIZACIÓN.
                          0X22
             MOVWF
                          CON<sub>3</sub>
VER_1
             MOVF
                          D<sub>1</sub>,W
                                                   ; SE VISUALIZA LO QUE TIENE D1
             MOVWF
                          PORTB
             MOVLW
                          0X08
             MOVWF
                          PORTA
             CALL
                          TIEMPO
             MOVF
                          D<sub>2</sub>,W
                                                   ; SE VISUALIZA LO QUE TIENE D2
                          PORTB
             MOVWF
             MOVLW
                          0X04
             MOVWF
                          PORTA
             CALL
                          TIEMPO
             MOVE
                          D<sub>3</sub>,W
                                                   ; SE VISUALIZA LO QUE TIENE D3
             MOVWF
                          PORTB
             MOVLW
                          0X0<sub>2</sub>
             MOVWF
                          PORTA
             CALL
                          TIEMPO
```

; SE VISUALIZA LO QUE TIENE D4

: Se visualiza PR

; Se carga la letra U.

; Se visualiza PRU

; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la tercer letra.

CALL

CALL

MOVLW

MOVWF

CALL

MOVF

MOVWF

D₄,W

PORTB

VER

ROTAR

0X41

D₁

VFR

- MICROCONTROLADORES

	MOVLW	0X01	
	MOVWF	PORTA	
	CALL	TIEMPO	
	DECFSZ	CON ₃ ,1	; SE PREGUNTA SI AUN NO SE HA VISUALIZADO
	COTO	VER_1	; LO QUE DICE CON3
	RETURN		
;			
TIEMPO			
	MOVLW	0X ₃ 0	; Valor con que se carga el contador 1.
	MOVWF	CONTA1	
NIVEL1			
	MOVLW	0X20	; Valor con que se carga el contador 2.
	MOVWF	CONTA ₂	
NIVEL2			
	DECFSZ	CONTA2,1	; Se resta en 1 el contador 2 y se pregunta si es cero.
	GOTO	NIVEL2	; Aun el contador 2 no es cero.
	DECFSZ	CONTA1,1	; Se resta en 1 el contador 1 y se pregunta si es cero.
	GOTO	NIVEL1	; Aun el contador 1 no es cero.
	RETURN		; Retorna de la subrutina.
	END		; Final del programa.

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 30) y la distribución del display.

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.

3.8. Manejo de matriz 7x5 unicolor ⊸

Una vez se ha explicado el manejo de la visualización dinámica con 4 displays es posible aplicar lo aprendido con una matriz de leds.

Ejemplo 14. Se desea visualizar las palabras: **INGENIERÍA ELECTRÓNICA en** una matriz unicolor 7x5. Solo se puede utilizar el PIC 16F628A, no es posible utilizar otro integrado. A continuación, se desarrolla paso a paso dicho proceso:

Paso 1. Una matriz de puntos está construida con leds, formado por filas y columnas (Figura 40). Allí se muestra una matriz de ánodo común de 7 filas y 5 columnas. Esta matriz es como tener 5 displays de 7 segmentos cada uno. Para explicar el funcionamiento se puede realizar un ejemplo de prender uno de los leds. Por ejemplo, si se colocan 5 voltios (un lógico) en la fila 2 y 0 voltios (0 lógico) en la columna 4 se prende el led correspondiente a esa intersección

y así sucesivamente con el led o los leds que se deseen prender o apagar. Esto es lo que el microcontrolador hace; enviar datos por las filas y habilitar por las columnas.




Figura 40. Diagrama de conexiones del ejemplo 14.

Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es toma de Proteus).

Paso 2. Hay que decir cuáles de las 15 líneas del microcontrolador se usarán para las filas de la matriz y en cuáles las columnas. Se puede tomar el PORTB para las filas y el PORTA para las columnas (ver Figura 41). En este microcontrolador se debe recordar que la línea A4 viene con el colector al aire. Por ello, el colector tiene una resistencia de 330 Ω a V_{CC} en dicha línea.




Figura 41. Diagrama de conexiones con una Matriz 7x5 cátodo común. (Proteus, 2003)

Fuente. Elaboración José Luis González

Paso 3. De acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el paso 2, hay que programar tanto el PORTB y el PORTA como salida. El primero para las filas y el segundo para las columnas. Para hacer el diagrama de flujo es necesario tener en cuenta que para formar una letra hay que enviar 5 códigos; uno para cada columna. En la tabla 17 sólo está la letra I. la cual se forma enviando **1** a las filas que se quieren encender y **0** a las que se quieren apagar (PORTB) y habilitando la columna correspondiente con **0** y deshabilitando con **1** (POR-TA). Así que solo es seguir enviando los códigos para el resto de las letras incluyendo los espacios entre ellas, para ello es enviar **0** en todas las filas y también tener en cuenta las letras con tildes.

En este diagrama de flujo se plantea un programa principal que está encargado de llamar cada una de las subrutinas de las letras en orden hasta completar la palabra y, al final, regresa a la primera letra (ver Diagrama 11). Tener en cuenta que hay un espacio entre cada letra, para lo cual se usa la subrutina **ESPACIO**.

Este diagrama está incompleto. El lector podrá completarlo solo siguiendo la secuencia.

Tabla 17. Códigos para la letra I con Matriz 7x5 cátodo común.

	as (PORTA) → ORTB) ↓	C1 A0	C2 A1	C3 A2	C4 A3	C5 A4
вО	F1	1	1	1	1	1

А


B1	F2	0	0	1	0	0
B2	F ₃	0	0	1	0	0
В3	F4	0	0	1	0	0
В4	F5	0	0	1	0	0
B5	F6	0	0	1	0	0
В6	F7	1	1	1	1	1
В7	Х	0	0	0	0	0
Códigos a	I PORTB →	41 _H	41 _H	7F _H	41 _H	41 _H


Fuente. Elaboración propia

La subrutina de cada letra está encargada de cargar los 5 códigos que forman cada una de ellas (ver Diagrama 12). Nuevamente para este programa es necesario las subrutinas **ROTA** y **VER**. Estas subrutinas son muy parecidas a las del ejemplo anterior, solo hay que hacer un ligero cambio (ver Diagramas 13 y 14).

En la subrutina **VER** se usará el mismo tiempo que se utilizó en el ejemplo anterior.


Diagrama 11.
Programa principal para visualizar una
palabra completa en una matriz 7x5.






Fuente. Elaboración propia


Diagrama 12. Subrutina de la letra I





127


MICROCONTROLADORES



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 13.


Subrutina ROTAR para una matriz 7x5 cátodo común.




Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 14.

Subrutina VER para una matriz 7x5 cátodo común.





Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa no está completo. Para las demás letras hay que seguir la secuencia. Hay que tener en cuenta que para las letras se usa una subrutina para cada una de ellas. Por lo tanto, solo se requiere una subrutina por letra y dentro del programa principal hay que citarla cuantas veces se requiera. El lector podrá observar que para la definición de registros de propósito general se usa **CBLOCK OX20**, la cual sirve para iniciar la posición de los registros (20_L) y cuando se quiere finalizar se utiliza **ENDC.**

⋖

ш

0

⋖ 0 ~

z

0 O

0 ~

Σ

```
#INCLUDE<p16f628A.inc>
                                                    : Definición del microcontrolador es decir la librería.
CBLOCK
             0X20
                                       ; Definición de registros de propósito general.
                                       ; CON1, CON2 y CON3 registros para tiempos.
CON<sub>1</sub>
CON<sub>2</sub>
CON<sub>3</sub>
C1
                                       ; C1, C2, C2, C4 y C5 Para las cinco filas de la matriz.
Co
C3
C4
C<sub>5</sub>
ENDC
                         CODE 0X0000
             RES VECT
                                                      ; Vector reset
             BSF
                          STATUS,5
                                                    ; banco 1 para programar puertos.
             BCF
                          STATUS,6
                                                    ; PORTB como salida para las filas de la matriz.
             CLRF
                          TRISB
             CLRF
                          TRISA
                                                    ; PORTA como salida para las columnas de la matriz.
             BCF
                          STATUS,5
                                                    ; Banco O para sacar datos.
             BCF
                          STATUS,6
             MOVLW
                          0X07
                                                    ; Se deshabilitan los comparadores analógicos,
             MOVWF
                          CMCON
                                                    ; el PORTA se toma como salida digital.
PALABRA
                                                    ; PROGRAMA PRINCIPAL
             CALL
                          LETRA_I
                                                    ; Se llama la letra I.
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          LETRA_N
                                                    ; Se llama la letra N.
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          LETRA_G
                                                    ; Se llama la letra G.
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          ESPACIO
             CALL
                                                    : Se llama la letra E.
                          LETRA_E
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          LETRA_N
                                                    ; Se llama la letra N.
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          LETRA I
                                                    : Se llama la letra I.
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
             CALL
                          LETRA_E
                                                    ; Se llama la letra E.
             CALL
                          ESPACIO
                                                    ; Espacio entre letras.
                                                    ; Se llama la letra R.
             CALL
                          LETRA_R
```

MICROCONTROLADORES

ı			
ı			
ı			

	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_I	; Se llama la letra I.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_A	; Se llama la letra I.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
			; Para el resto de la frase seguir la secuencia.
	GOTO	PALABRA	; Inicia nuevamente
;			
LETRA_I			
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primer parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Primera parte de la letra I.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	DOTA	. Co hago al decularionionio neno devenhido a la
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Segunda parte de la letra I.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la tercera parte de la letra.
	MOVLW	0X7F	; Tercera parte de la letra I.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la cuarta parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Cuarta parte de la letra I.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la quinta parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Quinta parte de la letra I.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	RETURN		
;			
LETRA_N			
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primera parte de la letra.
	MOVLW	0 X7F	; Primera parte de la letra N.

MOVWF

C1

	\times
	VLLI
	_
	\geq
	0
	\cup
	\geq
	0,
	_
	\circ
	\forall
	\leq
	\triangleleft
	\simeq
	U
	\circ
	\simeq
	Ω.
	\triangleleft
	\simeq
	\triangleleft
	\Box
	S
\	0
	S
	\triangleleft
	0

MICROCONTROLADORES

ÉXITO

	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda parte de la letra.
	MOVLW	0X04	; Segunda parte de la letra N.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la tercer parte de la letra.
	MOVLW	0X08	; Tercera parte de la letra N.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la cuarta parte de la letra.
	MOVLW	0X10	; Cuarta parte de la letra N.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la quinta parte de la letra.
	MOVLW	0 X7F	; Quinta parte de la letra N.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	RETURN		
;			
LETRA_G			
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primera parte de la letra.
	MOVLW	0X3E	; Primera parte de la letra G.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Segunda parte de la letra G.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la tercera parte de la letra.
	MOVLW	0X51	; Tercera parte de la letra G.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la cuarta parte de la letra.
	MOVLW	0 X49	; Cuarta parte de la letra G.
	MOVWF	C1	

	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la quinta parte de la letra.
	MOVLW	0X32	; Quinta parte de la letra G.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	RETURN		
;			
LETRA_E			
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primera parte de la letra.
	MOVLW	0X ₃ E	; Primera parte de la letra E.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda parte de la letra.
	MOVLW	0 X49	; Segunda parte de la letra E.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la tercera parte de la letra.
	MOVLW	0 X49	; Tercera parte de la letra E.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la cuarta parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Cuarta parte de la letra E.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la quinta parte de la letra.
	MOVLW	0X41	; Quinta parte de la letra E.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	RETURN		
;			
LETRA_R			
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la primera parte de la letra.
	MOVLW	0X7E	; Primera parte de la letra R.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	CALL	ROTA	; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la segunda parte de la letra.

\	

0

A D

0

~

ROCONT

Z

⋖

Σ

RA

~

PARA

PASOS

```
MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
                                                ; Se hace el desplazamiento para dar cabida a la
                                                tercera parte de la letra.
            MOVLW
                        0X19
                                                ; Tercera parte de la letra R.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        0X29
                                                ; Cuarta parte de la letra R.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        0X46
                                                ; Quinta parte de la letra R.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            RETURN
LETRA_A
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        OX7E
                                                ; Primera parte de la letra A.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                                                ; Se visualiza.
                        VER
                        ROTA
            CALL
            MOVLW
                        0X09
                                                ; Segunda parte de la letra A.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        0X09
                                                ; Tercera parte de la letra A.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        0X09
                                                ; Cuarta parte de la letra A.
            MOVWF
                        C1
            CALL
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
                        ROTA
            MOVLW
                        OX7E
                                                ; Quinta parte de la letra A.
            MOVWF
                        C1
                        VER
                                                ; Se visualiza.
            CALL
            RETURN
```

; ESPACIO

MICROCONTROLADORES

```
MOVLW
                         0X00
            MOVWF
                         C1
            CALL
                         VER
                                                 ; Se visualiza.
            RETURN
VER
            MOVLW
                                                 ; Contador para control de la subrutina VER
                         .25
            MOVWF
                         CON<sub>3</sub>
VER 1
            MOVF
                         C<sub>1</sub>,W
                                                 ; Se recupera la fila 1
            MOVWF
                         PORTB
            BCF
                         PORTA,0
                                                 ; Se habilita la columna 1
                         TIEMPO
            CALL
            BSF
                         PORTA,0
                                                 ; Se deshabilita la columna 1
            MOVF
                         C2,W
                                                 ; Se recupera la fila 2
            MOVWF
                         PORTB
            BCF
                         PORTA,1
                                                 ; Se habilita la columna 2
            CALL
                         TIEMPO
                                                 ; Se deshabilita la columna 2
            BSF
                         PORTA,1
            MOVF
                         C<sub>3</sub>,W
                                                 ; Se recupera la fila 3
            MOVWF
                         PORTB
            BCF
                         PORTA,2
                                                 ; Se habilita la columna 3
            CALL
                         TIEMPO
            BSF
                         PORTA,2
                                                 ; Se deshabilita la columna 3
            MOVF
                         C4,W
                                                 ; Se recupera la fila 4
                         PORTB
            MOVWF
            BCF
                         PORTA,3
                                                 ; Se habilita la columna 4
                         TIEMPO
            CALL
            BSF
                         PORTA,3
                                                 ; Se deshabilita la columna 4
            MOVF
                         C5,W
                                                 ; Se recupera la fila 5
            MOVWF
                         PORTB
            BCF
                         PORTA,4
                                                 ; Se habilita la columna 5
                         TIEMPO
            CALL
            BSF
                         PORTA,4
                                                 ; Se deshabilita la columna 5
            DECFSZ
                         CON<sub>3,1</sub>
                                                 ; Decrementa el CON3 y pregunta si ya se visualizó las
                                                  25 veces.
            GOTO
                         VER_1
                                                 ; Aun no se ha visualizado las 25 veces.
            RETURN
                                                 ; Ya terminó.
ROTA
            MOVF
                         C4,W
                                                 ; C4 a C5
```

; Espacio entre letras.

CALL

;

;

MOVWF

C5

ROTA

0


0

z 0000 ~


Σ

Z

⋖ Σ



Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.





En el capítulo anterior se han realizado varios ejercicios sobre el manejo de entradas y salidas. Ahora se realizan ejemplos para profundizar un poco más en la programación de microcontroladores de microchip. Por lo tanto, se trabajarán distintas aplicaciones: manejo de teclado matricial, manejo de librerías, de LCD, de EEPROM data y de motor paso a paso.

4.1. Manejo del teclado matricial y display 7 segmentos

A continuación se desarrolla paso a paso el manejo de un teclado matricial 4x3 con visualización en un display 7 segmentos de ánodo común.

Ejemplo 15. Se desea usar un display de 7 segmentos de ánodo común para visualizar los números de cero (0) a nueve (9), toda vez que se oprima la tecla respectiva desde un teclado numérico 4x3 que es matricial. A continuación se desarrollará paso por paso:

Paso 1. En el ejemplo 11 se trabajó con un display de 7 segmentos de ánodo común. Por lo que se conoce su funcionamiento, sólo se debe definir cómo funciona un teclado matricial 4x3. Palacios explica que los teclados son interruptores normalmente abiertos conectados entre filas y columnas. En la Figura 42 se muestra un teclado matricial 4x4, donde hay 4 filas y 4 columnas (Palacios, 2006).

PAR




Figura 42. Esquema de teclado numérico matricial 4x4.

Fuente. Elaboración José Luis González.

El funcionamiento del teclado es muy sencillo; cuando se oprimen uno de los interruptores se une una fila con una columna. Por ejemplo, al oprimir el pulsador marcado con la tecla 3 se une la fila 0 con la columna 2 o, si se oprime el pulsador marcado con el número 0, se une la fila 3 con la columna 0 y así sucesivamente. Aquí hay que entender qué son pulsadores. Por lo tanto, el programador le da el nombre a cada uno, pues la tecla marcada con la letra A puede tomar otro nombre o una función que, por ejemplo, puede ser cambiar a letras mayúsculas.

Así, el microcontrolador habilita las filas y monitorea las columnas o viceversa. En otras palabras, para el primer caso, el dispositivo coloca en las filas la combinación en binario 0111 desde la fila 0 hasta la 4 y, en ese momento, se habilita la fila 0. Por consiguiente, sólo quedan por monitorear las 4 columnas en las que están habilitadas las teclas marcadas con (1), (2) (3) y (F). Para la siguiente fila la combinación es 1011 y las teclas habilitas son (4), (5) (6) y (E) y así sucesivamente. El programador debe tener en cuenta que hay que garantizar las columnas en *pull-up*, utilizando resistencias a Vcc. Es decir, a los mismos 5 voltios de la fuente.

Paso 2. Hay que indicar en cuáles de las quince líneas del microcontrolador se van a poner los 7 segmentos del display. Se puede tomar el PORTB, desde B_0 hasta B_6 , una línea para cada segmento, así como se hizo en el ejemplo 11. En este mismo puerto se puede conectar el teclado así: las filas desde B_0 hasta B_3 y desde B_4 hasta B_6 para las columnas. De esa forma este puerto va a ser usado tanto de entrada como de salida, es decir, para manejar el display será de salida y para manejar el teclado; la parte baja (B_0-B_3) será de salida (filas); y la parte alta (B_3-B_2) de entrada (columnas). Ver figura 43.




Figura 43. Diagrama de conexiones del ejemplo 15.


Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Paso 3. Para hacer el diagrama de flujo hay que saber qué códigos obtener para cada número, estos se pueden ver en la Tabla 15 del Ejemplo 11. En el Diagrama 15 se observa el diagrama de flujo del programa principal. En este diagrama se ve claramente cómo se habilita cada una de las filas y, cada vez que se habilita una de ellas, se puede observar cómo va el proceso preguntando por cada una de las columnas.

Para cada uno de los números se usa una subrutina, en ellas se obtiene por el Puerto B el código correspondiente del número, pero antes este Puerto es programado como salida, después se programa de entrada (para columnas, B₄-B₆) y salida (para filas, B₀-B₃), se da un tiempo y por último se regresa al inicio del programa principal, en el Diagrama 16 se muestra para el número 1, para los otros números solo es cambiar el código para cada uno, también se observa las subrutinas de programación del PORTB tanto de salida como de entrada-salida.


Diagrama 15.

Programa para manejo de un teclado matricial y visualizar en display siete segmentos.



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 16. Subrutina para el número uno del ejemplo 15.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente: la subrutina de tiempo es la misma de los anteriores programas. Si se quiere más tiempo entonces se debe aumentar el valor de los contadores. Recuerde que puede cargarlos desde 00_H hasta FF_H .

#INCLUDE<p16f628A.inc>

; Definición del microcontrolador es decir la librería.

CBLOCK

0X20

; Definición de registros de propósito general.

GOTO

BTFSS

GOTO

NUEVE

PORTB,5

осно

; OPRIMIERON EL NUEVE

;¿OPRIMEN EL OCHO? ; OPRIMIERON EL OCHO

0

MICROCONTR

CON1			; CON1, CON2 para la subrutina tiemp
CON ₂			
ENDC			
•;			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
TECLADO			; PROGRAMA PRINCIPAL
•			,,,,,,,
	BCF	PORTB,0	; SE HABILITAN LAS TECLAS 3,2,1
	BSF	PORTB,1	
	BSF	PORTB,2	
	BSF	PORTB,3	
	BTFSS	PORTB,4	;¿OPRIMEN EL TRES?
	GOTO	TRES	; OPRIMIERON ELTRES
	BTFSS	PORTB,5	;¿OPRIMEN EL DOS?
	GOTO	DOS	;OPRIMIERON EL DOS
	dolo	503	, OF KIMIERON EE BOS
	BTFSS	PORTB,6	;¿OPRIMEN EL UNO?
	СОТО	UNO	; OPRIMIERON EL UNO
;			
	BSF	PORTB,0	; SE HABILITAN LAS TECLAS 6,5,4
	BCF	PORTB,1	
	BSF	PORTB,2	
	BSF	PORTB,3	
	BTFSS	PORTB,4	;¿OPRIMEN EL SEIS?
	GOTO	SEIS	; OPRIMIERON EL SEIS
	dolo	3213	, OF KIMILKON LESEIS
	BTFSS	PORTB,5	;¿OPRIMEN EL CINCO?
	GOTO	CINCO	; OPRIMIERON EL CINCO
	BTFSS	PORTB,6	;¿OPRIMEN EL CUATRO?
	СОТО	CUATRO	; OPRIMIERON EL CUATRO
;			
	BSF	PORTB,0	; SE HABILITAN LAS TECLAS 9,8,7
	BSF	PORTB,1	
	BCF	PORTB,2	
	BSF	PORTB,3	
	DTECC	DODED .	ODDIMENT NUTTO
	BTFSS	PORTB,4	; ¿OPRIMEN EL NUEVE?

```
BTFSS
                       PORTB.6
                                              ;;OPRIMEN ELSIETE?
           GOTO
                       SIETE
                                              ; OPRIMIERON EL SIETE
           BSF
                       PORTB.0
                                              : SE HABILITAN LAS TECLAS #.0.*
           BSF
                       PORTB,1
           BSF
                       PORTB,2
           BCF
                       PORTB,3
           BTFSS
                       PORTB,4
                                              ;¿OPRIMEN EL NUMERO?
           GOTO
                       NUMERO
                                              ; OPRIMIERON EL NÚMERO
           RTFSS
                       PORTB,5
                                              ;¿OPRIMEN EL CERO?
           GOTO
                       CERO
                                              ; OPRIMIERON EL CERO
           BTFSS
                       PORTB,6
                                              ; ¿OPRIMEN EL ASTERISCO?
           GOTO
                       ASTERISCO
                                              ; OPRIMIERON EL ASTERISCO
           GOTO
                       TECLADO
                                              ; NADA SE HA PRESIONADO, VUELVE A REVISAR
;
UNO
           CALL
                       SALIDA
                                              ; Se programa puerto B de salida.
           MOVLW
                       0X79
           MOVWF
                       PORTB
                                              ; Se obtiene el dato por el puerto B
           CALL
                       TIEMPO
                                              ; Se programa puerto B de entrada salida.
           CALL
                       SALIDA ENTRADA
           COTO
                       TECLADO
                                              ; Regresa el programa principal.
DOS
           CALL
                                              ; Se programa puerto B de salida.
                       SALIDA
           MOVLW
                       0X24
           MOVWF
                       PORTB
                                              ; Se obtiene el dato por el puerto B.
           CALL
                       TIEMPO
           CALL
                       SALIDA_ENTRADA
                                              ; Se programa Puerto B de Entrada salida.
           GOTO
                       TECLADO
                                              ; Regresa el programa principal.
TRES
           CALL
                       SALIDA
                                              ; Se programa puerto B de salida.
           MOVLW
                       0X30
           MOVWF
                       PORTB
                                              ; Se obtiene el dato por el puerto B.
           CALL
                       TIEMPO
                       SALIDA_ENTRADA
           CALL
                                              ; Se programa puerto B de entrada salida.
           GOTO
                       TECLADO
                                              ; Regresa el Programa Principal.
CUATRO
           CALL
                       SALIDA
                                              ; Se programa puerto B de salida.
           MOVLW
                       0X19
           MOVWF
                       PORTB
                                              ; Se obtiene el dato por el puerto B.
           CALL
                       TIEMPO
           CALL
                       SALIDA ENTRADA
                                              ; Se programa puerto B de entrada salida.
           GOTO
                       TECLADO
                                              ; Regresa el programa principal.
```

;

	0
	\vdash
	_
	\times
	ΥШ
	Z
	0
	\cup
	z
	0.
	_
	\cup
	\triangleleft
	\leq
	\triangleleft
	\simeq
	U
	\circ
	\simeq
	۵
	\triangleleft
	\simeq
	\triangleleft
	۵
	S
\	\circ
	S
	\triangleleft
	Ω.

MICROCONTROLADORES

CINCO			
	CALL	SALIDA	; Se programa puerto B de salida.
	MOVLW	0X12	
	MOVWF	PORTB	; Se obtiene el dato por el puerto B.
	CALL	TIEMPO	
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	СОТО	TECLADO	; Regresa el programa principal.
•;			
SEIS			
	CALL	SALIDA	; Se programa puerto B de salida.
	MOVLW	0X02	
	MOVWF	PORTB	; Se obtiene el dato por el puerto B.
	CALL	TIEMPO	
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	GOTO	TECLADO	; Regresa el programa principal.
;			
SIETE			
	CALL	SALIDA	; Se programa puerto B de salida.
	MOVLW	0 X78	
	MOVWF	PORTB	; Se obtiene el dato por el puerto B.
	CALL	TIEMPO	
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	СОТО	TECLADO	; Regresa el programa principal.
;			
ОСНО			
	CALL	SALIDA	; Se programa puerto B de salida.
	MOVLW	0X00	
	MOVWF	PORTB	; Se obtiene el dato por el puerto B.
	CALL	TIEMPO	Commence and the Date and the collider
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	СОТО	TECLADO	; Regresa el programa principal.
; NUEVE			
NOEVE	CALL	SALIDA	. Sa programa puerto P de salida
	CALL MOVLW	SALIDA 0X10	; Se programa puerto B de salida.
	MOVWF	PORTB	
	CALL	TIEMPO	
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	GOTO	TECLADO	; Regresa el Programa Principal.
;	4010	TECENDO	, regress er rograma i meipan
CERO			
22.10	CALL	SALIDA	; Se programa puerto B de salida.
	MOVLW	0X40	,
	MOVWF	PORTB	; Se obtiene el dato por el puerto B.
	CALL	TIEMPO	
	CALL	SALIDA_ENTRADA	; Se programa puerto B de entrada salida.
	CALL	JALIDA_LITIKADA	
	GOTO	TECLADO	; Regresa el programa principal.
;			

```
APLICACIONES
```

OTRAS

```
NUMERO
            CALL
                        SALIDA
                                                ; Se programa puerto B de salida.
            MOVLW
                        0X09
            MOVWF
                        PORTB
                                                ; Se obtiene el dato por el puerto B.
            CALL
                        TIEMPO
            CALL
                        SALIDA ENTRADA
                                                ; Se programa puerto B de entrada salida.
            GOTO
                        TECLADO
                                                ; Regresa el programa principal.
ASTERISCO
            CALL
                        SALIDA
                                                ; Se programa puerto B de salida.
            MOVLW
                        OX<sub>1</sub>B
            MOVWF
                        PORTB
                                                ; Se obtiene el dato por el puerto B.
            CALL
                        TIEMPO
            CALL
                                                ; Se programa puerto B de entrada salida.
                        SALIDA ENTRADA
            сото
                        TECLADO
                                                ; Regresa el programa principal.
;
SALIDA
            BSF
                        STATUS,5
                                                ; BANCO 1
            BCF
                        STATUS,6
            CLRF
                        TRISB
                                                ; PORTB COMO SALIDA PARA EL DISPLAY
                        STATUS,5
                                                ; BANCO O
            BCF
                        STATUS,6
            BCF
            RETURN
;
SALIDA_ENTRADA
            BSF
                        STATUS,5
                                                ; BANCO 1
            BCF
                        STATUS,6
            MOVLW
                        0XF0
                                                ; PORTB COMO ENTRDA/SALIDA, SALIDA PARA
                                                ; LAS FILAS (BO A B<sub>3</sub>)
            MOVWF
                        TRISB
                                                ; ENTRADA PARA LAS COLUMNAS (B4 A B7)
            BCF
                        STATUS,5
                                                ; BANCO 0
            BCF
                        STATUS,6
            RETURN
TIEMPO
            MOVLW
                        0X1A
                                                ; Subrutina de tiempo.
            MOVWF
                                                ; De acuerdo al diagrama de flujo hasta que
                        CON<sub>1</sub>
NIVEL1
                                                ; los dos contadores estén en cero no retorna.
            MOVLW
                        OX<sub>1</sub>C
            MOVWF
                        CON<sub>2</sub>
NIVEL2
            DECFSZ
                        CON2,1
            GOTO
                        NIVEL2
            DECFSZ
                        CON1,1
            GOTO
                        NIVEL<sub>1</sub>
            RETURN
            END
                                                ; Fin del programa
```

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que conocer la distribución del microcontrolador (ver figura 30), la distribución del teclado y la del display.

Paso 6. Si se requiere, realice las respectivas correcciones y vuelva al paso tres.

4.2 Creación y manejo de librerías

Cada vez que se avanza en la programación y en las aplicaciones de estos microcontroladores se complica un poco el programa. No obstante, es preciso recordar que si usted organiza su aplicación en un programa principal y éste hace uso de unas subrutinas, es más fácil la programación. Ahora bien, la programación se facilita mucho más si se utilizan de las librerías, pues éstas se pueden construir y citar en las aplicaciones o, en algunos casos, se pueden tomar librerías creadas por otras personas y hacer uso de ellas, respetando los derechos de autor para evitar los problemas de plagio. Para que el lector se familiarice con la construcción y uso de las librerías se realizará un ejemplo.

Ejemplo 16. Se desea que el ejemplo 14, haciendo uso de la misma conexión, utilice una librería con las siguientes subrutinas: PROG_PUERTOS, DATO, ESPACIO, VER, ROTA y TIEMPO. Para el desarrollo de este ejemplo además de seguir los 6 pasos de diseño, hay que incluir 3 pasos más, los cuales se refieren a la construcción y al manejo de librerías. A continuación se describen estos pasos:

4.2.1. Paso para la construcción de librerías en MPLAB

Paso 1, para librerías. Escribir la librería como un programa en assembler. Lo primero que se hace es definir los registros de propósito general que se van usar en la librería, usando el comando **CBLOCK** y terminado con **ENDC**. Posteriormente, se escribe la librería con todas sus etiquetas (subrutinas) y, al final, no hay que escribir END. En este caso no hay que incluir la librería del microcontrolador con el que se va a trabajar. Para realizar librerías que funcionen bien el programador tiene que haber adquirido bastante destreza para realizar programas, pues si realiza un proceso inadecuado ésta no funciona adecuadamente.

Paso 2, para librerías. Guardar el archivo como .inc en la siguiente ruta:

C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v3.65\mpasmx

Para ello puede usar **MPLABX** o Bloc de notas, recordando que debe guardarlo como inc

Paso 3, para librerías. Incluir la librería en el programa principal usando #include <xxxx.inc>, y seguir los 6 pasos de diseño propuestos en el ejemplo 8.

A continuación, se desarrollarán los 3 pasos propuestos:

Paso 1, para librerías. Para iniciar a escribir la librería hay que abrir **MPLABX**, así como se vió en el ejemplo 7. Es importante recordar que después de los puntos y coma los enunciados serán tomados como comentarios del programador.

El programa de la librería es el siguiente:

```
CBLOCK
                                                    ; Definición de registros de propósito general.
                                                    ; CON1, CON2 y CON3 registros para tiempos.
CON<sub>1</sub>
CON<sub>2</sub>
CON<sub>3</sub>
                                                    : C1, C2, C2, C4 v C5 Para las cinco filas de la matriz.
C2
C3
C5
AUX
ENDC
PROG_PUERTO
                          STATUS,5
                                                    ; Banco 1 para programar puertos.
             BCF
                          STATUS,6
             BCF
                          TRISA,0
                                                    ; PORTA como salida para las columnas de la matriz.
             BCF
                          TRISA,1
             BCF
                          TRISA.2
             BCF
                          TRISA,3
             BCF
                          TRISA,4
             CLRF
                          TRISB
                                                    ; PORTB como salida para las filas de la matriz.
             BCF
                          STATUS,5
                                                    ; Banco O para sacar datos.
             BCF
                          STATUS.6
                          0X07
                                                    ; Se deshabilitan los comparadores analógicos,
             MOVLW
                                                    ; el PORTA se toma como salida digital.
             MOVWF
                          CMCON
             RETURN
;
DATO
```

•

	0
	\vdash
	_
	\times
	VLLI
	Z
	0
	\cup
	Z
	,0
	_
	\circ
	\triangleleft
	\geq
	\triangleleft
	\simeq
	U
	0
	\simeq
	۵
	\triangleleft
	\simeq
	\triangleleft
	0
	S
\	0
	S
	\triangleleft
	0

MICROCONTROLADORES

	MOVWF	AUX	; Guarda la parte de la letra
	CALL	ROTA	; Va a la rutina ROTA
	MOVF	AUX,W	; Recupera la parte de la letra.
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Va a visualizar.
	RETURN		
;			
ESPACIO			
	CALL	ROTA	; Espacio entre letras.
	MOVLW	0X00	
	MOVWF	C1	
	CALL	VER	; Se visualiza.
	RETURN		
;			
VER			
	MOVLW	.25	; Contador para control de la subrutina VER
	MOVWF	CON ₃	
VER_1			
	MOVF	C1,W	; Se recupera la fila 1
	MOVWF	PORTB	•
	BCF	PORTA,0	; Se habilita la columna 1
	CALL	TIEMPO	,
	BSF	PORTA,0	; Se deshabilita la columna 1
	551	i ottia,o	, se desnasina la colainna i
	MOVF	C2,W	; Se recupera la fila 2
	MOVWF	PORTB	, be recupera in that
	BCF	PORTA,1	; Se habilita la columna 2
	CALL	TIEMPO	, se nasinta la columna 2
	BSF	PORTA,1	; Se deshabilita la columna 2
	DSI	rokia,i	, se desnasima la columna 2
	MOVF	C ₃ ,W	; Se recupera la fila 3
	MOVWF	PORTB	, se recupera la ma s
	BCF		; Se habilita la columna 3
		PORTA,2	; Se nabinta la columna 3
	CALL	TIEMPO	Co doshahilia la sahama e
	BSF	PORTA,2	; Se deshabilita la columna 3
	MOVE	C+11/	Sa resumera la Ela 4
	MOVF	C4,W	; Se recupera la fila 4
	MOVWF	PORTB	
	BCF	PORTA,3	; Se habilita la columna 4
	CALL	TIEMPO	
	BSF	PORTA,3	; Se deshabilita la columna 4
	MOVF	C5,W	; Se recupera la fila 5
	MOVWF	PORTB	
	BCF	PORTA,4	; Se habilita la columna 5
	CALL	TIEMPO	
	BSF	PORTA,4	; Se deshabilita la columna 5

	DECFSZ	CON3,1	; Decrementa el CON3 y pregunta si ya se visualizó las 25 veces.
	СОТО	VER_1	; Aún no se ha visualizado las 25 veces.
	RETURN		; Ya terminó.
;			
ROTA			
	MOVF	C4,W	; C4 a C5
	MOVWF	C ₅	
	MOVF	C ₃ ,W	; C3 a C4
	MOVWF	C4	
	MOVF	C2,W	; C2 a C3
	MOVWF	C3	
	MOVF	C1,W	; C1 a C2
	MOVWF	C2	
	RETURN		
;			
TIEMPO			
	MOVLW	0X1A	; Subrutina de tiempo.
	MOVWF	CON1	; De acuerdo con el diagrama de flujo hasta que
NIVEL1			; los dos contadores estén en cero no retorna.
	MOVLW	0X1C	
	MOVWF	CON2	
NIVEL2			
	DECFSZ	CON2,1	
	СОТО	NIVEL2	
	DECFSZ	CON1,1	
	СОТО	NIVEL1	

A continuación se explicará brevemente cada unas de las subrutinas de la librería (ver la tabla 18).

RETURN

Tabla 18. Subrutina de la librería libreria_Matriz_7x5.

Subrutina	Comentario	
PROG_PUERTO	Esta subrutina se encarga de programar tanto el PORTA y PORTB de salida.	
DATO	Esta subrutina se encarga de mostrar una parte de cada letra.	
ESPACIO	Esta subrutina se encarga de dejar un espacio entre letras.	
VER	Esta subrutina se encarga de recuperar lo que tiene cada una de las columnas, pasarla al PORTB y habilitarla en el PORTA.	
ROTA	Esta subrutina se encarga de rotar el dato de todas las columnas.	
TIEMPO	Esta subrutina se encarga de dar tiempo para visualización dinámica.	

А

Paso2, para librerías. Guardar el archivo como .inc en la siguiente ruta:

C:\Program Files\Microchip\MPLABX\v3.65\mpasmx

Recordar que puede usar **MPLABX** o Bloc de notas y que debe guardarlo como .inc.

Para este ejemplo el archivo se guardó con nombre *Lib_Matriz.inc.* De esa forma cuando se requiera puede ser citada con ese nombre.

Paso 3, para librerías. Incluir la librería en el programa principal usando #include <Lib_Matriz.inc>


Una vez vistos los pasos para escribir una librería se puede continuar con el desarrollo del ejemplo usando las subrutinas de la librería recién creada y, desde luego, hacer la cita desde el programa principal. A continuación se desarrollará el ejemplo paso a paso:

Paso 1. Para este ejemplo ya se explicó cómo funcionan las matrices de cátodo común 7x5. Por lo tanto, no se van a explicar. Se recomienda leer nuevamente el ejemplo 14.

Paso 2. Así como se planteó al inicio del ejemplo se va a usar la misma conexión del ejemplo 14, (ver figura 41).

Paso 3. Para este ejemplo se usará un programa principal y unas subrutinas. El primero se muestra en el Diagrama de flujo 17, en el cual se observa cómo usar la librería y una de las subrutinas se ve en el Diagrama de flujo 18 donde se muestra la letra I. Los cinco códigos de cada letra siguen siendo iguales. Por lo tanto, se recomienda al lector ver la tabla 17. Así como en el ejemplo 14 hay que dejar un espacio entre cada letra. Este diagrama está incompleto, pero el lector podrá completarlo siguiendo la secuencia.

Diagrama 17.
Programa principal para uso de librerías para manejo de una matriz 7x5.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa se muestra después del diagrama de flujo 18, hay que seguir la secuencia para las demás letras ya que no está completo. El lector puede notar cómo utiliza la librería al final del programa.

#INCLUDE<p16f628A.inc>


CALL

CALL

LETRA_N

ESPACIO

Diagrama 18. Subrutina de la letra I



Fuente. Elaboración propia

; Definición del microcontrolador es decir la librería.

; Se llama la subrutina de la letra N, desde la librería.

; Espacio entre letras.

СВГОСК		0X20	; Definición de registros de propósito general.
ENDC			
;			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
	CALL	PROG_PUERTO	
PALABRA			; PROGRAMA PRINCIPAL
	CALL	LETRA_I	; Se llama la subrutina de la letra I, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.

)
(
<	
<	
L	
	٠
м	,

	CALL	LETRA_G	; Se llama la subrutina de la letra G, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_E	; Se llama la subrutina de la letra E, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_N	; Se llama la subrutina de la letra N, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_I	; Se llama la subrutina de la letra I, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
		20.710.0	,
	CALL	LETRA_E	; Se llama la subrutina de la letra E, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_R	; Se llama la subrutina de la letra R, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_I	; Se llama la subrutina de la letra I, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	LETRA_A	; Se llama la subrutina de la letra A, desde la librería.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
	CALL	ESPACIO	; Espacio entre letras.
			; Para el resto de la frase es seguir la secuencia.
	СОТО	FRASE	; Inicia nuevamente la frase.
;	СОТО	FRASE	; Inicia nuevamente la frase.
; LETRA_I	СОТО	FRASE	; Inicia nuevamente la frase.
	GOTO	FRASE OX41	; Inicia nuevamente la frase. ; Primera parte de la letra I.
	MOVLW CALL	0X41	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW	0X41 DATO 0X41	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I.
	MOVLW CALL	0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW CALL	0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL CALL MOVLW	0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I.
	MOVLW CALL MOVLW CALL	0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	OX41 DATO OX41 DATO OX7F DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	OX41 DATO OX41 DATO OX7F DATO OX41	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	OX41 DATO OX41 DATO OX7F DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	OX41 DATO OX41 DATO OX7F DATO OX41	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	OX41 DATO OX41 DATO OX7F DATO OX41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW	0X41 DATO 0X41 DATO 0X7F DATO 0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Quinta parte de la letra I.
	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	0X41 DATO 0X41 DATO 0X7F DATO 0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Quinta parte de la letra I.
LETRA_I	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	0X41 DATO 0X41 DATO 0X7F DATO 0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Quinta parte de la letra I.
LETRA_I	MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL MOVLW CALL	0X41 DATO 0X41 DATO 0X7F DATO 0X41 DATO 0X41 DATO	; Primera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Segunda parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Tercera parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Cuarta parte de la letra I. ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería. ; Quinta parte de la letra I.

S	
ш	
α	
0	
V	
\Box	
0	
α	
\vdash	
Z	
0	
C	
0	
α	
C	
_	
Σ	

PASOS PARA PROGRAMACIÓN CON ÉXITO

;

	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X04	; Segunda parte de la letra N.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	CHEE	DATO	, se nama la sastatina son e, aesae la listeria.
	MOVLW	0X08	; Tercera parte de la letra N.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X10	; Cuarta parte de la letra N.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X7F	; Quinta parte de la letra N.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	RETURN		
LETRA_G			
ELIKA_G	MOVLW	0X ₃ E	; Primera parte de la letra G.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X41	; Segunda parte de la letra G.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X51	; Tercera parte de la letra G.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0 X49	; Cuarta parte de la letra G.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	OVaa	; Quinta parte de la letra G.
	CALL	OX32 DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	RETURN	DATO	, se nama la subratina DATO, desde la libreria.
;			
LETRA_E			
	MOVLW	0X3E	; Primera parte de la letra E.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0 X49	; Segunda parte de la letra E.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X49	; Tercera parte de la letra E.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	MOVLW	0X41	; Cuarta parte de la letra E.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	JALL	20	, se mania ia sasi adina sen o, aesae ia iisielia.
	MOVLW	0X41	; Quinta parte de la letra E.
	CALL	DATO	; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
	RETURN		

```
LETRA R
            MOVLW
                                                  ; Primera parte de la letra R.
                         OX7E
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                                                  ; Segunda parte de la letra R.
                         0X09
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                                                  ; Tercera parte de la letra R.
                         0X19
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                                                  ; Cuarta parte de la letra R.
                         0X20
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                         0X46
                                                  ; Quinta parte de la letra R.
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            CALL
            RETURN
LETRA A
            MOVIW
                         0X7E
                                                  ; Primera parte de la letra A.
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                         0X09
                                                  ; Segunda parte de la letra A.
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            CALL
                         DATO
            MOVLW
                         0X09
                                                  ; Tercera parte de la letra A.
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            MOVLW
                         0X09
                                                  ; Cuarta parte de la letra A.
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            CALL
                         DATO
            MOVLW
                         0X7E
                                                  ; Quinta parte de la letra A.
            CALL
                         DATO
                                                  ; Se llama la subrutina DATO, desde la librería.
            RETURN
#INCLUDE<Lib_Matriz.inc>
```

Paso 5. Programar el microcontrolador y montarlo en el mismo circuito del Ejemplo 14.

END

Paso 6. Hacer las correcciones y volver al paso 3. Para este programa hay que tener en cuenta que se están usando las subrutinas de la librería, pues si hay algún problema o error en algunas de estas subrutinas el programa no funcionará.

El lector podrá realizar sus propias librerías y podrá conseguir librerías hechas por otras personas. En ambos casos hay que guardar las librerías en la dirección vista en el paso 2 para librerías. Cuando se requiera usar una librería diseñada por otra persona se recomienda hacer la respectiva cita. En el ejemplo 18 justamente usa una librería diseñada por otra persona.

4.3. Manejo de LCD

Hasta el momento se han trabajando display 7 segmentos multiplexados y una matriz de puntos, ya es hora de hacer algunas aplicaciones con una LCD. En el mercado hay muchas variedades tanto de tamaño, como de precios y de colores. En el siguiente ejemplo se trabajara con una LCD de 16 X 2.

Ejemplo 17. Se desea visualizar una frase completa en una LCD de 16 X 2 y, posteriormente, que el microcontrolador quede prendiendo y apagando un led como se muestra en el ejemplo 8. La frase puede estar distribuida así:

Línea 1 "Prueba LCD 16x2"

Línea 2 "con PIC16F628A"

A continuación se desarrollará paso por paso:

Paso 1. Según Palacios 2006, las LCD de 16 X 2, están construidas por dos líneas de 16 caracteres cada una, y estos están normalmente formados por una matriz de 5x8, De esta forma, se puede visualizar casi cualquier carácter (Palacios, 2006,). Sin embargo, las que describe Palacios difieren con relación a las existentes en el mercado nacional, ya que éstas últimas contienen 2 pines mas; es decir 16 pines, estos dos últimos son un LED (Back Light), pin15 ánodo (Vcc) y pin 16 cátodo (GND). La descripción general de los pines se muestra en la tabla 19.

Tabla 19. Distribución de pines LCD 2x16.

Pin	Símbolo	Función
1	V_{ss}	0 V
2	V _{DD}	5 V
3	V _o	Ajuste de Contraste
4	RS	Selector de modo

1 I C R O C O N T R O L A D O R E S

5	R/\overline{W}	Selector Lectura/Escritura
6	Е	Enable
7	DB _o	Línea de datos D _o
8	DB ₁	Línea de datos D₁
9	$DB_{_2}$	Línea de datos D₂
10	$DB_{_3}$	Línea de datos D ₃
11	$DB_{_4}$	Línea de datos D ₄
12	DB _s	Línea de datos D₅
13	$DB_{_{6}}$	Línea de datos D ₆
14	DB ₇	Línea de datos D ₇
15	A/V _{EE}	5 V
16	К	0 V

Fuente. Adaptado de XIAMEN AMOTEC DISPLAY. CO. LTD. (2008). SPECIFICATIONS OF LCD MODULE. MODULE NO: ADM1602K-NSW-FBS/3.3V

Según Palacios, las LCD tienen dos tipos de memorias: DDRAM donde se almacenan los datos que se quieren visualizar y CGROM donde se almacenan los datos que se pueden visualizar. La primera memoria tiene una capacidad de 80 caracteres, 40 para cada línea, de los cuales solo se pueden visualizar los 16 primeros de cada una: la línea 1 inicia en la posición 00H, y la línea 2 inicia en la posición 40H (ver Figura 43). Cada vez que se escribe un dato, automáticamente, se apunta a la siguiente posición. La segunda memoria tiene almacenados 192 caracteres, cada uno tiene asignado un número en binario de 8 bits. Este número es el código ASCII. En la tabla 20 se muestran los códigos más usados en una LCD. El lector podrá observar cómo se obtiene los 8 bits para cada símbolo. Por ejemplo, si se quiere la letra E el código es: '0100 0101'.

				Γ	Dato	s V	isib	les	en l	a LC	D									
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	ΟВ	0C	0D	0E	0F	10	11	12	 27	Línea 1
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4 ^a	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	 67	Línea 2

Figura 43. Distribución de la memoria DDRAM.

Fuente. Elaboración propia. Datos tomados de Palacios, 2006

La LCD tiene dos modos de funcionamiento fundamentales:

1. Modo comando: cuando en el bus de datos la LCD recibe un comando como: borrar display, mover cursor, entre otras. (RS = 0 y $R\overline{W}$ = 0). Una

- operación de este modo tarda un máximo de 1.64 ms. Los modos comando que puede recibir la LCD se muestran en la tabla 21 (Palacios, 2006, p.191).
- **2. Modo carácter o dato:** cuando en el bus de datos la LCD recibe un carácter a guardar en la DDRAM (RS = 1 y $R\overline{W}$ = 0). Una operación de este modo tarda un máximo de 40 µs (Palacios 2006, p.191).

Tabla 20. Códigos ASCII más usados.

Parte alta Parte baja	0010 XXXX	0011 XXXX	0100 XXXX	0101 XXXX	0110 XXXX	0111 XXXX
XXXX 0000		0	@	P	`	р
XXXX 0001	!	1	Α	Q	a	q
XXXX 0010	"	2	В	R	b	r
XXXX 0011	#	3	С	S	с	s
XXXX 0100	\$	4	D	Т	d	t
XXXX 0101	%	5	Е	U	е	u
XXXX 0110	&	6	F	V	f	v
XXXX 0111	6	7	G	W	g	w
XXXX 1000	(8	Н	Х	h	х
XXXX 1001)	9	I	Υ	i	у
XXXX 1010	*	:	J	Z	j	z
XXXX 1011	+	;	К	[k	{
XXXX 1100	,	<	L	¥	I	
XXXX 1101	-	=	М]	m	}
XXXX 1110		>	N	۸	n	®
XXXX 1111	1	?	0	_	0	7

Fuente. Elaboración propia, adaptado de Adaptado de XIAMEN AMOTEC DISPLAY. CO. LTD. (2008). SPECIFICATIONS OF LCD MODULE. MODULE NO: ADM1602K-NSW-FBS/3.3V (p.14)

Tabla 21. Modos de una LCD 2x16.

Comando	RS	R/W	DB ₇	DB ₆	DB₅	DB ₄	DB ₃	DB ₂	DB ₁	DB ₀
Clear isplay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Return Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Χ
Entry Modo Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S

ζ	/)
L		J
		-
()
	_	
		٦
	_)
C	2	
	7	
	/	
		Ę
	2	
()

Display Control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В
Cursor and Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	Χ	Χ
Funtion Set	0	0	0	0	1	DL	Ν	F	Χ	Χ
Set DDRAM	0	0	1			DDR	AM Ad	dress		
Write RAM	1	0				Write	Data			

Fuente. Adaptado de XIAMEN AMOTEC DISPLAY. CO. LTD. (2008). SPECIFICATIONS
OF LCD MODULE. MODULE NO: ADM1602K-NSW-FBS/3.3V

Donde:

Clear Display: borra pantalla.

Return Home: regresa el cursor a la posición 00H.

Entry Modo Set: modo de entrada

S = 0, la información visualizada en la pantalla no se desplaza al ingresar un nuevo dato.

S = 1, la información visualizada en la pantalla se desplaza al ingresar un nuevo dato.

I/D = 0, incremento automático de la posición del cur-

I/D = 1, decremento automático de la posición del cursor (Palacios, 2006, p. 193).

Display Control: control de la pantalla

 $\mathbf{B} = \mathbf{0}$, Blink OFF, parpadeo cursor apagado.

B=1, Blink ON, parpadeo cursor prendido.

C = 0, Cursor OFF, cursor apagado.

C=1, Cursor ON, cursor prendido.

D = 0, Display OFF, display apagado.

D = 1, Display ON, display prendido.

Cursor and Display Shift: control de los desplazamientos del cursor y de la pantalla (Palacios, 2006, p. 193)

R/L = 0, a la izquierda.

R/L=1, a la derecha.

S/C = 0, el desplazamiento se aplica sobre el cursor.

S/C = 0, el desplazamiento se aplica sobre el cursor, sin afectar la DDRAM.

S/C = 0, el desplazamiento aplica sobre todo el display. (Palacios, 2006, p.193)

Funtion Set

características de función de Hardware.

F = 0, caracteres de 5x7.

F=1, caracteres de 5x10.

N = 0, pantalla de 1 línea.

N = 1, pantalla de 2 líneas.

DL = 0, conexión de bus de 4 bits (DB4 a DB7).

DL = 1, conexión de bus de 8 bits (DB0 a DB7) (Cf., Palacios, 2006, p. 193)

Así como se explicó en *Funtion Set* la LCD se puede conectar en bus de 4 bits (**DL = 0**) o de 8 bits (**DL = 1**). Para este ejemplo se conectará de la segunda forma es decir a 8 bits. Además sólo se desea escribir en la LCD. Por esta razón, se le garantiza la línea $R/\overline{W} = 0$ y se ahorra un pin del microcontrolador.

Paso 2. La distribución del circuito puede ser de la siguiente forma: el puerto B para el bus de la LCD: $\mathbf{B_0}$ con $\mathbf{DB_0}$ (pin 7), $\mathbf{B_1}$ con $\mathbf{DB_1}$ (pin 8) y así sucesivamente. Las líneas de control \mathbf{RS} (pin 4) y \mathbf{E} (pin 6) están conectadas así: $\mathbf{A_0} = \mathbf{RS}$ y $\mathbf{A_1} = \mathbf{E}$. El led se puede colocar en $\mathbf{A_3}$. En la figura 44 se puede apreciarla distribución de estos circuitos.




Figura 44. Diagrama de conexiones del ejemplo 17.


Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Paso 3. Para este ejemplo se van a crear varias subrutinas que van a ser citadas por el programa principal, este se muestra en el Diagrama 18, —el diagrama no está completo, el lector podrá darse cuenta de la secuencia para las letras tanto en la línea 1 como en la 2 que es cargar el código ASCII de la letra o número en W y luego Llamar la subrutina DATO—. En éste, lo primero que se hace es programar los puertos, luego dar un tiempo, posteriormente llama una subrutina de **PRENDER_LCD**, este se encarga de configurar y prender la LCD, diagrama 19, luego llama la subrutina **LÍNEA_1**, en la cual se selecciona la línea 1 de la LCD posición 00H, diagrama 20, en seguida se carga el dato en ASCII en el registro W, posteriormente se usa la subrutina **DATO** que se encarga de enviar el dato a la LCD y se repite el proceso para todas las letras. Cuando se requiere la línea 2 se usa la subrutina **LÍNEA_2**, la cual selecciona la línea 2 de la LCD; posición 40H, diagrama 21. Por último se garantiza que un led prenda y apague indefinidamente, con ello se prueba que la LCD un vez reciba el dato lo mantiene hasta que se le diga lo contrario.


PASO

Diagrama 19.

Programa manejo LCD a 8 bits. Ejemplo 17.



Fuente. Elaboración propia.



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 21. Subrutina LÍNEA 1. Ejemplo 17.



Fuente. Elaboración.

165

OTRAS APLICACIONES

Diagrama 22. Subrutina LÍNEA 2. Ejemplo 17.



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 23. Subrutina DATO. Ejemplo 17.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente, (en este caso el programa está completo para todas las letras). Las subruintas de tiempos son las mismas que se han usado en los programas anteriores pero con valores adecuados para cumplir con los requerimientos de tiempos de la LCD.

#INCLUDE<p16f628A.inc>

CBLOCK 0X20

CON₁

CON₂

; Definición del microcontrolador es decir la librería.

; Definición de registros de propósito general.

	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
;			
PUERTOS			
	BSF	STATUS,5	; Se escoge el banco 1 para programar puertos.
	BCF	STATUS,6	
	CLRF	TRISB	; PORT B como salida para el bus de datos de la LCD.
	CLRF	TRISA	; A0=RS, A1=E
	BCF	STATUS,5	; Se escoge el banco 0 para sacar datos a la LCD.
	BCF	STATUS,6	
	MOVLW	0X07	; Dato para deshabilitar los comparadores del PORT A.
			; Se deja PORT A como entrada o salida digital.
	MOVWF	CMCON	; Registro que controla los comparadores.
;			
	CALL	TIEMPO	; Se da un tiempo de 33 mS.
PROGRAMA			
	CALL	PRENDER_LCD	; Ejecuta la subrutina de prender y configurar la LCD
	CALL	LÍNEA_1	; LCD Línea 1 Posición 00
	MOVLW	'Pı	; Se carga el código ASCII de la letra P
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'ri	; Se carga el código ASCII de la letra r
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'u'	; Se carga el código ASCII de la letra u
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'e'	; Se carga el código ASCII de la letra e
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'b'	; Se carga el código ASCII de la letra b
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	ʻa'	; Se carga el código ASCII de la letra a
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	"	; Se carga el código ASCII del espacio
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Tr.	; Se carga el código ASCII de la letra L
	CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD

	0
	\vdash
	_
	×
١	ш
	Z
	0
	U
	_
	Z
,	0
	U
	\triangleleft
	Σ
	A
	Z
	U
	0
	œ
	۵
	⋖
	ĸ
	⋖
	۵
	S
	0
	S

MICROCONTROLADORES

MOVLW	'C'	; Se carga el código ASCII de la letra C
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'D'	; Se carga el código ASCII de la letra D
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	"	; Se carga el código ASCII del espacio
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'1 '	; Se carga el código ASCII del Número 1
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'6 '	; Se carga el código ASCII del Número 6
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'X'	; Se carga el código ASCII de la letra x
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'2 '	; Se carga el código ASCII del Número 2
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
CALL	LÍNEA_2	; LCD Línea 2 Posición 4 0
MOVLW	'c'	; Se carga el código ASCII de la letra c
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'o'	; Se carga el código ASCII de la letra o
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'nı	; Se carga el código ASCII de la letra n
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	"	; Se carga el código ASCII del espacio
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	'Pı	; Se carga el código ASCII de la letra P
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	11	; Se carga el código ASCII del número 1
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	(6)	; Se carga el código ASCII del número 6
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD
MOVLW	⟨F ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra F
CALL	DATO	; Se visualiza en la LCD

```
; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        DATO
            MOVLW
                                               ; Se carga el código ASCII del número 2
                        (2)
            CALL
                        DATO
                                               ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                        (8)
                                               ; Se carga el código ASCII del número 8
            CALL
                        DATO
                                               : Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                        (A)
                                               ; Se carga el código ASCII de la letra A
                                               ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        DATO
;;
LED
                                               ; Rutina de prender el LED indefinidamente.
            BSF
                        PORTA,3
                                               ; Prende el led en A3
            CALL
                        TIEMPO
                                               ; Se da tiempo para ver el LED prendido.
            BCF
                                               ; Apaga el led en A3
                        PORTA,3
            CALL
                        TIEMPO
                                               ; Se da tiempo para ver el LED apagado.
            COTO
                        LED
                                                ; Vuelve aprender el LED
PRENDER LCD
                        PORTA,0
                                               ; RS=0
            BCF
                                               ; E=0
                        PORTA,1
                                               ; TRANSMISIÓN EN 8 BITS,
            MOVLW
                        b>00111000>
                                               ; LCD DE 2 LÍNEAS, CARACTER 5X7
            MOVWF
                        PORTB
                                               ; DL=1, N=1, F=0
            CALL
                        TIEMPO_3ms
                                               ; Tiempo superior a 1,64 mS
            BSF
                        PORTA,1
                                               ; E=1
            BCF
                        PORTA,1
                                               ; E=0
            MOVLW
                        b'00001100'
                                               ; DISPLAY ON, CURSOR OFF, PARPADEO OFF.
            MOVWF
                        PORTB
                                               ; D=1, C=0, B=0
            CALL
                        TIEMPO_3ms
                                               ; Tiempo superior a 1,64 mS
            BSF
                        PORTA,1
                                               ; E=1
            BCF
                        PORTA,1
                                               ; E=0
            RETURN
;
LÍNEA 1
                                               ; RS=0
            BCF
                        PORTA,0
            BSF
                        PORTA,1
                                               ; E=1
            MOVLW
                        0x80
                                                ; POSICIÓN 00, INICIO LÍNEA 1.
            MOVWF
                        PORTB
            CALL
                        TIEMPO_3ms
                                               ; Tiempo superior a 1,64 mS
            BCF
                        PORTA,1
                                               ; E=0
            RETURN
```

; Se carga el código ASCII del número 6

MOVLW

(6)

OTRAS APLICACIONES

⋖

⋖

ш

~ 0

⋖

0

~

~

O

Σ

```
LÍNEA_2
            BCF
                        PORTA,0
                                                ; RS=0
            BSF
                        PORTA,1
                                                ; E=1
            MOVLW
                        B'11000000'
                                                            ; POSICIÓN 40, INICIO LÍNEA 2.
            MOVWF
                        PORTB
            CALL
                        TIEMPO 3ms
                                                ; Tiempo superior a 1,64 mS
            BCF
                        PORTA,1
                                                ; E=0
            RETURN
DATO
            BSF
                        PORTA,0
                                                ; RS=1
            BSF
                        PORTA,1
                                                ; E=1
            MOVWF
                        PORTB
                                                ; Se escribe el dato en el bus de datos de la LCD.
            CALL
                        TIEMPO 80mics
                                                ; Tiempo superior a 40 µS
            BCF
                        PORTA,1
                                                ; E=0
            RETURN
;;
TIEMPO_3ms
                                                ; Subrutina de 3 mS
            MOVLW
                        0X19
                                                ; A 4 MHZ
            MOVWF
                        CON<sub>1</sub>
N1
            MOVLW
                        0X29
            MOVWF
                        CON<sub>2</sub>
N2
            DECFSZ
                        CON2,1
            СОТО
                        N2
            DECFSZ
                        CON<sub>1,1</sub>
            СОТО
                        N1
            RETURN
TIEMPO_80mics
                                                ; Subrutina de 80 µS
                        0X01
            MOVLW
                                                ; A 4 MHZ
            MOVWF
                        CON<sub>1</sub>
N3
            MOVLW
                        0X18
            MOVWF
                        CON<sub>2</sub>
N4
            DECFSZ
                        CON2,1
            СОТО
                        N4
            DECFSZ
                        CON1,1
            GOTO
                        N3
            RETURN
TIEMPO
                                                ; Subrutina de 197 mS
            MOVLW
                        0X00
                                                ; A 4 MHZ
            MOVWF
                        CON<sub>1</sub>
N5
```

oxoo

MOVIW

DECFSZ CON2,1

GOTO N6
DECFSZ CON1,1

GOTO N5

RETURN

END

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard, para ello hay que saber la distribución del microcontrolador (ver figura 30) y la distribución de pines de la LCD (ver tabla 19).

Paso 6. Si hay que hacer correcciones, hacerlas y volver al paso tres.

Ya que se ha visto teclado, LCD y se ha explicado el manejo de librerías, ahora se puede desarrollar un ejemplo que involucre las tres.

Ejemplo 18. Se desea usar una LCD de 16x2 y un teclado matricial 4x4: cada vez que se oprime una tecla aparece el símbolo respectivo en la LCD y se desplaza el texto hacia la izquierda, al estilo de una calculadora. Es necesario tener una tecla de cambio de símbolos para reconocer más símbolos y letras. Adicionalmente es recomendable tener un parlante que suene cada vez que se oprima una tecla. Finalmente, es fundamental no olvidar el led indicador de funcionamiento, pues este indica que el programa esta funcionando adecuadamente. Este indicador prende y apaga cada vez que el programa se ejecuta.

A continuación se desarrollará paso por paso:

Paso 1. En el ejemplo 15 se trabajó con teclado matricial 4x3. En el ejemplo 17 se explicó comó funciona una LCD de 16 X 2. Allí se comentó que estas se pueden conectar a 8 bits o 4 bits. Para este ejemplo se puede trabajar a 4 bits, para ello se puede usar la librería que Palacios ha desarrollado para un LCD 16x2, usando sólo 6 líneas así: dos de control y cuatro de datos, la cual es una conexión de 4 bits; denominada LCD_4BIT.INC-B.INC; (recordar lo visto en el ejemplo 16 sobre el manejo de librerías). El lector podrá familiarizarse con el uso de la librería e incluso modificarla. Por lo pronto, se explicarán algunas de las subrutinas más importantes en la librería (ver la tabla 22).

Tabla 22. Subrutinas importantes en la librería LCD4bits.

Subrutina	Comentario
LCD_Inicializa	Inicia la LCD para su correcto funcionamiento. Produce un reset por <i>software</i> , borra la memoria DDRAM y enciende la pantalla.
LCD_Caracter	Visualiza en la posición actual del cursor el código ASCII del dato contenido en el registro W.
LCD_Borra	Borra toda la pantalla y coloca el cursor al inicio de la línea 1.
LCD_Línea1	Envía el cursor al inicio de la línea 1.
LCD_Línea2	Envía el cursor al inicio de la línea 2.
LCD_Posición línea1	Envía el cursor a la posición de la línea 1 indicado por el registro W.
LCD_Posición línea2	Envía el cursor a la posición de la línea 2 indicado por el registro W.

Fuente. Elaboración propia, datos tomados de (Palacios, 2006, 194-195)

Para el manejo de esta librería **LCD_4BIT.INC-B.INC** es necesario usar subrutinas de tiempo, para ello, Palacios 2006 ha definido la librería **RETARDOS.INC**, la cual cuenta con varias subrutinas entre los 4 μs hasta los 20 segundos.

Para el uso de las subrutinas de las dos librerías mencionadas anteriormente se usa la instrucción **CALL**.

Paso 2. Para la distribución del circuito hay que tener en cuenta que la librería maneja el bus de datos de la LCD por la parte alta del PORTB, desde B_4 hasta B_7 , y que las líneas de control **RS** y **E** están conectadas así; $B_0 = RS y B_1 = E$. —El lector podrá darse cuenta que la librería fue modificada, líneas de control **RS** y **E** estaban conectadas así; $A_0 = RS y A_2 = E$. Por otra parte el teclado se puede conectar así: las filas desde A_0 hasta $A_3 y A_4$, A_6 , A_7 , para las columnas; el parlante se puede conectar en B_3 , mediante un transistor como amplificador; el led indicador de funcionamiento del circuito se puede conectar en B_2 , en la Figura 43 se observa todo esto.

Paso 3. Para este ejemplo se usarán varias rutinas principales, ya que son las que controlan el teclado. Estas rutinas utilizan las siguientes subrutinas:

ROTAR: se encarga de rotar los datos que ingresan.

RECUPERAR: se encarga de mostrar los datos en la LCD mediante el uso de la librería.

LCD_4BIT.INC-B.INC, *PITO*: se encarga de hacer oscilar un pin del microcontrolador a una frecuencia audible y para amplificar corriente se usa un transistor en corte y saturación.

BORRAR: se encarga de borrar el dato. Este proceso es contrario al que se ejecuta con la subrutina **ROTAR**.

El diagrama de flujo de las rutinas principales es muy parecido a los usados en el ejemplo 15. Por tanto sólo es habilitar filas y monitorear columnas; la diferencia es que se tienen cuatro rutinas de teclado, así: primera (0 al 9 y Borra), segunda (A a J y Borra), tercera (K a S y Borra) y cuarta (T a Z y borra). Por ello no se harán diagramas de flujo para este ejemplo.




Figura 45. Diagrama de conexiones del ejemplo 18.

Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines es tomada de Proteus).

Paso 4. El programa es el siguiente, en este caso el programa está completo para todas las letras. El lector podrá observar que algunos de los registros de propósito general están separados por comas para ahorrar espacio.

```
#INCLUDE<p16f628A.inc> ; Definición del microcontrolador es decir la librería.

CBLOCK 0X20 ; Definición de registros de propósito general.

CON1 ; REGISTROS PARA SUBRUTINAS DE RETARDO.

CON2

CON3

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 ; REGISTRO PARA SUBRUTINA DE ROTACIÓN
```

	0
	-
	_
	×
S	VLI
ш	Z
\simeq	0
0	U
	z
Ø	,O
_	_
0	U
œ	⋖
	Σ
·	⋖
Z	~
0	U
O	0
0	~
\simeq	Δ.
O	⋖
_	~
\leq	⋖
	Δ.
	S
	0
	S
	⋖
	_

D9, D10, D11, D12, D13, D14 D15, D16 ENDC			; Y VISUALIZACIÓN EN LA LCD.
;			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
INICIO			
	BSF	STATUS,5	; Banco 1 para programar puertos.
	BCF	STATUS,6	
	BCF	TRISB,2	; B2 SALIDA PARA EL LED
	BCF	TRISB,3	; B3 SALIDA PARA EL PARLANTE
	MOVLW	0XF0	; PORTA PARA EL TECLADO,
	MOVWF	TRISA	; Filas (A_0 hasta A_3) y A_4 , A_6 , A_7 , para las columnas
	BCF	STATUS,5	; Banco 0 para sacar datos.
	BCF	STATUS,6	
	MOVLW	0X07	; Se deshabilitan los comparadores analógicos,
	MOVWF	CMCON	; el PORTA se toma como salida digital.
	CALL	LIMPIAR	; Subrutina de limpiar la LCD
	CALL	LCD_Inicializa	; SE INICIALIZA LA LCD
•;			
T4_A_T1			
	CALL	TONO_CAMBIO	; Se genera un tono para indicar el cambio de teclado
;			
TECLADO1			
	CALL	LED	; LED INDICADOR
	CALL	TECLA1	; MENSAJE INFORMANDO QUÉ TECLAS ESTÁN
			; HABILITADAS, 0 a 9 y * ES BORRAR
	BCF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (UNO, DOS, TRES)
	BSF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	: SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO UNO
	СОТО	UNO	,521,120,111,111,111,111,111,111,111,111,1
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO DOS
	СОТО	DOS	,
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO TRES
	сото	TRES	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (CUATRO, CINCO, SEIS)
	BCF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	

	BTFSS	PORTA.4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CUATRO
			; SE PREGONTA SI OPRIMEN EL NOMERO COATRO
	GOTO	CUATRO	: SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CINCO
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGONTA SI OPRIMEN EL NOMERO CINCO
	GOTO	CINCO	SE PRESUNTA SUOPRIMENTE NÚMERO SEIS
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SEIS
	GOTO	SEIS	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (SIETE, OCHO, NUEVE)
	BSF	PORTA,2	
	BCF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SIETE
	COTO	SIETE	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO OCHO
	СОТО	ОСНО	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO NUEVE
	СОТО	NUEVE	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (CAMBIO DE TECLADO (T1 A T2),
	BSF	PORTA,2	; CERO, BORRAR)
	BSF	PORTA,1	
	BCF	PORTA,0	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA BORRAR
	CALL	BORRAR	,
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CERO
	GOTO	CERO	, SET REGORDATION RIMER ELITOMEROCERO
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN CAMBIO DE TECLADO
			; SE PREGONTA SI OPRIMEN CAMBIO DE TECLADO
	GOTO	T1_A_T2	
	GOTO	TECLADO1	
;			
T1_A_T2			
	CALL	TONO_CAMBIO	; Se genera un tono para indicar el cambio de teclado
;			
TECLADO2			
	CALL	LED	; LED INDICADOR
	CALL	TECLA2	; MENSAJE INFORMANDO QUÉ TECLAS ESTÁN
			; HABILITADAS, A a J y * ES BORRAR
	BCF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_A, LETRA_B, LETRA_C)
	BSF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_A
	СОТО	LETRA_A	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_B
		•	

j,

BCF

PORTA,3

	0
	-
	_
	×
S	чш
ш	z
~	0
0	U
_	
	Z
Ø	,0
-	_
0	U
<u>~</u>	⋖
	Σ
2	⋖
Z	~
0	U
C	0
0	~
\simeq	Δ.
O	⋖
_	~
Σ	⋖
	۵
	S
	0
	S
	⋖
	۵

	GOTO	LETRA_B	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_C
	СОТО	LETRA_C	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_D, LETRA_E, LETRA_F)
	BCF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA D
	сото	LETRA_D	_
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_E
	СОТО	LETRA_E	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_F
	СОТО	LETRA_F	,
,			
,	BSF	PORTA.3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_G, LETRA_H, LETRA_I)
	BSF	PORTA,2	,52117512117 120275 (221177_0,221177_1,221177_1)
	BCF	PORTA,1	
	BSF	PORTA.0	
	DSF	PORIA,	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA G
	COTO	LETRA_G	,3EFREGORIASIOFRIMEREA EETRA_G
	BTFSS		; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA H
		PORTA,6	;SEPREGONIASIOPRIMENTALETRA_H
	GOTO	LETRA_H	CE DECLINITA CLODDIMENTA LETDA I
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_I
	GOTO	LETRA_I	
;	D.C.F.	DODTA -	CELLABULTA TEGLAC (LETDA 1 (CAMPIO DE
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_), (CAMBIO DE
	BSF	PORTA,2	; TECLADO (T2 A T1), BORRAR)
	BSF	PORTA,1	
	BCF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA BORRAR
	CALL	BORRAR	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CERO
	GOTO	LETRA_J	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN CAMBIO DE TECLADO
	GOTO	T2_A_T3	
	GOTO	TECLADO2	
;			
T2_A_T3			
	CALL	TONO_CAMBIO	; Se genera un tono para indicar el cambio de teclado
TECLADO3			
	CALL	LED	; LED INDICADOR
	CALL	TECLA ₃	; MENSAJE INFORMANDO QUÉ TECLAS ESTÁN
			; HABILITADAS, K a S y * ES BORRAR

; SE HABILITA TECLAS (LETRA_K, LETRA_L, LETRA_M)

S	
ш	
Z	
0	
_	
\cup	
◁	
Ü	
_	
0	
\forall	
S	
\forall	
α	
\vdash	
0	
٠	
ノ	

BSF	PORTA,2	
BSF	PORTA,1	
BSF	PORTA,0	
BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_K
СОТО	LETRA_K	
BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_L
СОТО	LETRA_L	
BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_M
GOTO	LETRA_M	
BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_N, LETRA_Ñ, LETRA_O)
BCF	PORTA,2	
BSF	PORTA,1	
BSF	PORTA,0	
BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_N
СОТО	LETRA_N	,,
BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_Ñ
СОТО	LETRA_Ñ	, our resolution of rimer date rive_r
BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_O
COTO	LETRA O	, SET REGORDATION RIMER EATERNA_O
dolo	LLIKA_O	
BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_P, LETRA_Q, LETRA_R)
BSF		; SE HABILITA TECLAS (LETRA_F, LETRA_Q, LETRA_R)
	PORTA :	
BCF	PORTA 0	
BSF	PORTA,0	
BTFSS	DODTA 4	CE DECLINTA CLODDIMENTA LETDA D
	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_P
GOTO	LETRA_P	CE DDECLINITA CLODDIMENTA LETDA O
BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_Q
GOTO	LETRA_Q	
BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_R
СОТО	LETRA_R	
D.C.F.	DODTA -	CELLABULTA TECLAS (I ETT.) C (2000)
BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_S, (CAMBIO DE
BSF	PORTA,2	; TECLADO (T2 A T3), BORRAR)
BSF	PORTA,1	
BCF	PORTA,0	
BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA BORRAR
CALL	BORRAR	
BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CERO
СОТО	LETRA_S	
BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN CAMBIO DE TECLADO
GOTO	T3_A_T4	
GOTO	TECLADO ₃	

;

	0
	-
	_
	×
S	111
ш	Z
\simeq	0
0	U
	z
ℴ	, O
	_
0	U
_	⋖
~	Σ
\vdash	⋖
Z	~
0	U
O	0
0	~
\simeq	Δ.
O	⋖
_	~
Σ	⋖
	۵
	S
	0
	S
	⋖
	۵

T3_A_T4			
	CALL	TONO_CAMBIO	; Se genera un tono para indicar el cambio de teclado
TECLADO4			
	CALL	LED	; LED INDICADOR
	CALL	TECLA4	; MENSAJE INFORMANDO QUÉ TECLAS ESTÁN
			; HABILITADAS, T a Z y * ES BORRAR
	BCF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_T, LETRA_U, LETRA_V)
	BSF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_T
	GOTO	LETRA_T	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_U
	COTO	LETRA_U	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_V
	GOTO	LETRA_V	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_W, LETRA_X, LETRA_Y)
	BCF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_W
	СОТО	LETRA_W	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_X
	СОТО	LETRA_X	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_Y
	СОТО	LETRA_Y	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_Z, ESPACIO, LETRA_?)
	BSF	PORTA,2	
	BCF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_Z
	GOTO	LETRA_Z	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN ESPACIO
	GOTO	LETRA_ESP	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA LETRA_?
	GOTO	LETRA_?	
;	DCE	DODTA -	CELLA DILLEA TEGLA CALETTE CONTROL CON
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (LETRA_;, (CAMBIO DE
	BSF	PORTA	; TECLADO (T4 A T1), BORRAR)
	BSF	PORTA,1	
	BCF	PORTA,0	

```
BTFSS
                         PORTA,4
                                                   ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA BORRAR
            CALL
                         BORRAR
            BTFSS
                         PORTA,6
                                                  ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN TECLA;
            GOTO
                         LETRA ;
            BTFSS
                         PORTA,7
                                                   ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN CAMBIO DE TECLADO
            COTO
                         T4 A T1
            GOTO
                         TECLADO4
;
TECLA<sub>1</sub>
            CALL
                         LCD Línea 2
                                                  ; MENSAJE DE TECLADO 1
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII del número 0
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  : Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra a
                         (a)
            CALL
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         LCD_Caracter
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 9
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra y
            CALL
                         LCD Caracter
                                                   ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD Caracter
                                                   ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                         (B)
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra B
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                   ; Se visualiza en la LCD
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra 0
            MOVLW
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra R
                         ⟨R>
            CALL
                         LCD Caracter
                                                   ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra R
                         (R)
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra A
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            RETURN
;
TECLA<sub>2</sub>
            CALL
                                                  ; MENSAJE DE TECLADO 2
                         LCD_Línea 2
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra A
            MOVLW
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                   ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra a
            CALL
                                                   ; Se visualiza en la LCD
                         LCD Caracter
```

⋖

0 ~

z

0 ~

Σ

;

MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra J db CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL ; Se visualiza en la LCD **LCD** Caracter MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra y CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW (B) ; Se carga el código ASCII de la letra B CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra 0 'n, CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra R CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW (R) ; Se carga el código ASCII de la letra R CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra A (A) CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD RETURN TECLA₃ CALL LCD Línea 2 ; MENSAJE DE TECLADO 3 MOVLW (K) ; Se carga el código ASCII de la letra K CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra a CALL **LCD** Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL ; Se visualiza en la LCD LCD Caracter MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra S ¿Ss CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio CALL LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVIW ; Se carga el código ASCII de la letra y **CALL** LCD Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII del espacio ٠. CALL **LCD** Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW ; Se carga el código ASCII de la letra B CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW (O) ; Se carga el código ASCII de la letra 0 CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVLW (R) ; Se carga el código ASCII de la letra R CALL **LCD** Caracter ; Se visualiza en la LCD ; Se carga el código ASCII de la letra R MOVLW έ**R**s

```
MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra A
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            RETURN
TECLA<sub>4</sub>
            CALL
                         LCD Línea 2
                                                  ; MENSAJE DE TECLADO 4
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra T
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         LCD Caracter
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra a
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra Z
                         (Z)
            CALL
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         LCD Caracter
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra y
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del espacio
            CALL
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         LCD_Caracter
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra B
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVIW
                         (O)
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra 0
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  : Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra R
                         (R)
            CALL
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         LCD_Caracter
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra R
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVIW
                         ζÅΣ
                                                  ; Se carga el código ASCII de la letra A
            CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            RETURN
TONO_CAMBIO
            CALL
                         PITO
                                                  ; SUBRUTINA DE CAMBIO DE TECLADO, ES
            CALL
                         Retardo_50ms
                                                  ; DECIR CAMBIO DE SÍMBOLOS
            CALL
                         PITO
                                                  ; SE USA UNA SERIE DE RETARDOS PARA HACER
            CALL
                         Retardo_50ms
                                                  ; EFECTO DE PITO LARGO,
                         PITO
            CALL
            CALL
                         Retardo_50ms
            RETURN
LED
                                                  ; Prende el LED indicador
            BSF
                         PORTB,2
            CALL
                         Retardo_50ms
                                                  ; Durante este tiempo.
```

: Se visualiza en la LCD

CALL

LCD Caracter

OTRAS APLICACIONES

MICROCONTROLADORES

	BCF	PORTB,2	; Apaga el LED indicador
	CALL	Retardo_50ms	; Durante este tiempo.
	RETURN		
;			
CERO			; Subrutina del número CERO.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(0)	; Se carga el código ASCII del número <i>0</i>
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	СОТО	TECLADO1	; Va al programa de TECLADO1
•;			
UNO			; Subrutina del número UNO.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	Φ	; Se carga el código ASCII del Número 1
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	GOTO	TECLADO1	; Va al programa de TECLADO1
•;			
DOS			; Subrutina del número DOS.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	②	; Se carga el código ASCII del Número 2
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	GOTO	TECLADO1	; Va al programa de TECLADO1
;			
TRES			; Subrutina del Número TRES.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	3)	; Se carga el código ASCII del Número 3
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	GOTO	TECLADO1	; Va al programa de TECLADO1
;			
CUATRO			; Subrutina del número CUATRO.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(4)	; Se carga el código ASCII del número 4
	MOVWF	D16	a i li luan
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote

APLICACION

 \vdash

```
CINCO
                                                  ; Subrutina del número CINCO.
            CALL
                         PITO
                                                  ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                         ROTA
                                                  ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 5
                         (5)
            MOVWF
                         D16
            CALL
                         RECUPERAR
                                                  : Se visualiza en la LCD
            CALL
                         Retardo 200ms
                                                  ; Retardo para evitar antirebote
            COTO
                         TECLADO<sub>1</sub>
                                                  ; Va al programa de TECLADO1
;
SEIS
                                                  ; Subrutina del número SEIS.
            CALL
                         PITO
                                                  ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                                                  ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                         ROTA
            MOVIW
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 6
                         (6)
            MOVWF
                         D16
            CALL
                         RECUPERAR
                                                  ; Se visualiza en la LCD
                         Retardo_200ms
            CALL
                                                  ; Retardo para evitar antirebote
            GOTO
                         TECLADO<sub>1</sub>
                                                  ; Va al programa de TECLADO1
SIETE
                                                  ; Subrutina del número SIETE.
            CALL
                         PITO
                                                  ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
                                                  ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            CALL
                         ROTA
            MOVLW
                         7>
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 7
            MOVWF
                         D<sub>16</sub>
            CALL
                         RECUPERAR
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                         Retardo 200ms
                                                  ; Retardo para evitar antirebote
            GOTO
                         TECLADO1
                                                  ; Va al programa de TECLADO1
осно
                                                  ; Subrutina del número OCHO.
            CALL
                         PITO
                                                  ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
                         ROTA
                                                  ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            CALL
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 8
                         (8)
            MOVWF
                         D16
            CALL
                         RECUPERAR
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                         Retardo_200ms
                                                  ; Retardo para evitar antirebote
            GOTO
                                                  ; Va al programa de TECLADO1
                         TECLADO<sub>1</sub>
NUEVE
                                                  ; Subrutina del número NUEVE.
            CALL
                         PITO
                                                  ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                         ROTA
                                                  ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                                                  ; Se carga el código ASCII del número 9
                         (9)
            MOVWF
                         D16
            CALL
                         RECUPERAR
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                         Retardo_200ms
                                                  ; Retardo para evitar antirebote
            GOTO
                         TECLADO<sub>1</sub>
                                                  ; Va al programa de TECLADO1
```

; Va al programa de TECLADO1

сото

TECLADO1

⋖

0

z

м О

```
LETRA_A
                                                    : Subrutina de la letra A.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          (A)
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra A
             MOV/W/F
                          D<sub>16</sub>
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             сото
                          TECLADO2
                                                    ; Va al programa de TECLADO2
LETRA B
                                                    ; Subrutina de la letra B.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          (B)
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra B
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    : Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO2
                                                    ; Va al programa de TECLADO2
LETRA_C
                                                    ; Subrutina de la letra C.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra C
                          (C)
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO<sub>2</sub>
                                                    ; Va al programa de TECLADO2
LETRA D
                                                    ; Subrutina de la letra D.
                          PITO
             CALL
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra D
                          (D)
             MOVWF
                          D<sub>16</sub>
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO2
                                                    ; Va al programa de TECLADO2
LETRA_E
                                                    ; Subrutina de la letra E.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra E
                          ďΕΣ
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO<sub>2</sub>
                                                    ; Va al programa de TECLADO2
LETRA_F
                                                    ; Subrutina de la letra F.
                          PITO
             CALL
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
```

```
MOVLW
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra F
                         Æ
             MOVWF
                         D16
             CALL
                         RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                         Retardo_200ms
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
             COTO
                         TECLADO<sub>2</sub>
                                                   ; Va al programa de TECLADO2
;
LETRA G
                                                   ; Subrutina de la letra G.
             CALL
                         PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                         ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                         (G)
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra G
             MOVWF
                         D<sub>16</sub>
             CALL
                         RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO2
                                                   ; Va al programa de TECLADO2
LETRA H
                                                   ; Subrutina de la letra H.
             CALL
                          PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                         ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                         ф
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra H
             MOVWF
                          D16
             CALL
                         RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
             COTO
                          TECLADO<sub>2</sub>
                                                   ; Va al programa de TECLADO2
;
LETRA I
                                                   ; Subrutina de la letra I.
             CALL
                         PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                         ф
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra I
             MOVWF
                          D<sub>16</sub>
             CALL
                          RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
             COTO
                          TECLADO2
                                                   ; Va al programa de TECLADO2
LETRA J
                                                   ; Subrutina de la letra J.
             CALL
                         PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                         ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                         Ф
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra J
             MOVWF
                         D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO2
                                                   ; Va al programa de TECLADO2
LETRA K
                                                   ; Subrutina de la letra K.
             CALL
                         PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra K
             MOVLW
                         (K)
             MOVWF
                          D16
             CALL
                                                   ; Se visualiza en la LCD
```

RECUPERAR

	0
	-
	_
	×
S	VLI
ш	Z
\simeq	0
0	U
	z
Ø	,O
_	_
0	U
œ	⋖
	Σ
·	⋖
Z	~
0	U
O	0
0	~
\simeq	Δ.
O	⋖
_	~
\leq	⋖
	Δ.
	S
	0
	S
	⋖
	_

;	CALL GOTO	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
;	СОТО		-
;		TECLADO3	; Va al programa de TECLADO3
LETRA_L			; Subrutina de la letra L.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	Ф	; Se carga el código ASCII de la letra L
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	СОТО	TECLADO3	; Va al programa de TECLADO3
;			
LETRA_M			; Subrutina de la letra M.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	⟨M⟩	; Se carga el código ASCII de la letra M
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	GOTO	TECLADO3	; Va al programa de TECLADO3
;			
LETRA_N	6411	DITO	; Subrutina de la letra N.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	⟨ N ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra N
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	СОТО	TECLADO3	; Va al programa de TECLADO3
; LETRA_Ñ			; Subrutina de la letra Ñ.
EETIGA_IV	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	Ä>	; Se carga el código ASCII de la letra Ñ
	MOVWF	D16	, 50 011 50 01 001 1001 1001 1001 1001 1
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	СОТО	TECLADO3	; Va al programa de TECLADO3
;			
LETRA_O			; Subrutina de la letra O.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(0)	; Se carga el código ASCII de la letra O
		D16	
	MOVWF		
	MOVWF CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
		RECUPERAR Retardo_200ms	; Se visualiza en la LCD ; Retardo para evitar antirebote
	CALL		,

```
LETRA P
                                                    ; Subrutina de la letra P.
             CALL
                          PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          (P)
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra P
             MOVWF
                          D16
                          RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
             CALL
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO<sub>3</sub>
                                                   ; Va al programa de TECLADO3
;
LETRA Q
                                                   ; Subrutina de la letra Q.
             CALL
                          PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra Q
             MOVIW
                          <sub>(Q)</sub>
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                                                   ; Retardo para evitar antirebote
                          Retardo_200ms
             COTO
                                                    ; Va al programa de TECLADO3
                          TECLADO<sub>3</sub>
;
                                                   ; Subrutina de la letra R.
LETRA R
             CALL
                          PITO
                                                   ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          (R)
                                                   ; Se carga el código ASCII de la letra R
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             COTO
                          TECLADO3
                                                   ; Va al programa de TECLADO3
LETRA_S
                                                    ; Subrutina de la letra S.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra S
             MOVLW
                          (S)
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                   ; Se visualiza en la LCD
                          Retardo_200ms
             CALL
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO<sub>3</sub>
                                                    ; Va al programa de TECLADO3
LETRA T
                                                   ; Subrutina de la letra T.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                   ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          έTs
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra T
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO<sub>4</sub>
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
LETRA U
                                                    ; Subrutina de la letra U.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
```

CALL

ROTA

; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.

		-
		\times
		ш
		Z
		0
		U
		Z
		0
		_
		\cup
		⋖
		Σ
		⋖
		œ
		U
		0
		œ
		۵.
		⋖
		K
		⋖
		۵.
		S
\		0

⋖

0

Z O

м О

```
MOVLW
                          ιÜν
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra U
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             сото
                          TECLADO<sub>4</sub>
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
LETRA_V
                                                    ; Subrutina de la letra V.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          <sub>⟨</sub>V<sub>⟩</sub>
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra V
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    : Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO4
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
;
LETRA_W
                                                    ; Subrutina de la letra W.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          <sub>(W)</sub>
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra W
             MOVWF
                          D<sub>16</sub>
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo 200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             COTO
                          TECLADO4
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
LETRA X
                                                    ; Subrutina de la letra X.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                          ďΣ
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra X
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
             GOTO
                          TECLADO4
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
LETRA_Y
                                                    ; Subrutina de la letra Y.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra Y
                          (Y)
             MOVWF
                          D16
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
             CALL
                          Retardo_200ms
                                                    ; Retardo para evitar antirebote
                                                    ; Va al programa de TECLADO4
             GOTO
                          TECLADO4
LETRA Z
                                                    ; Subrutina de la letra Z.
             CALL
                          PITO
                                                    ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
             CALL
                          ROTA
                                                    ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
             MOVLW
                                                    ; Se carga el código ASCII de la letra Z
                          ζZ
             MOVWF
                          D<sub>16</sub>
             CALL
                          RECUPERAR
                                                    ; Se visualiza en la LCD
```

```
; Va al programa de TECLADO4
            COTO
                        TECLADO4
;
LETRA ESP
                                                ; Subrutina del ESPACIO.
            CALL
                        PITO
                                                ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        ROTA
                                                ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                                                ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
            MOVLW
                        •
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                ; Retardo para evitar antirebote
            COTO
                        TECLADO4
                                                ; Va al programa de TECLADO4
;
LETRA_?
                                                ; Subrutina del símbolo?
            CALL
                        PITO
                                                ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        ROTA
                                                ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                        3
                                                ; Se carga el código ASCII del símbolo?
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                ; Retardo para evitar antirebote
            COTO
                        TECLADO4
                                                ; Va al programa de TECLADO4
;
LETRA_¿
                                                ; Subrutina del símbolo ;
            CALL
                        PITO
                                                ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                                                ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
                        ROTA
            MOVLW
                        ç)
                                                ; Se carga el código ASCII del símbolo ;
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                ; Retardo para evitar antirebote
            GOTO
                        TECLADO4
                                                ; Va al programa de TECLADO4
LIMPIAR
                                                ; SUBRUTINA DE LIMPIAR LA LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
            MOVWF
                                                ; Solo es garantizar el espacio en todos los registros
                        D1
            MOVWF
                        D2
            MOVWF
                        D3
            MOVWF
                        D<sub>4</sub>
            MOVWF
                        D<sub>5</sub>
            MOVWF
                        D6
            MOVWF
                        D7
            MOVWF
                        Dε
            MOVWF
                        D9
            MOVWF
                        D10
            MOVWF
                        D11
            MOVWF
                        D12
            MOVWF
                        D13
            MOVWF
                        D14
            MOVWF
                        D15
```

CALL

Retardo 200ms

; Retardo para evitar antirebote

OTRAS APLICACIONE

MOVWF

D16

ш

⋖

0

~

z

0

O

м О

Σ

```
RETURN
PITO
                                                   ; SUBRUTINA DE GENERAR EL TONO
             MOVLW
                          0x10
                                                   ; Número de veces para repetir el ON OFF en B
             MOVWF
                          CON<sub>3</sub>
                                                   ; Es decir la duración del pito
PITO<sub>1</sub>
             BSF
                          PORTB,3
                                                   ; Prende B
             CALL
                         TMPITO
                                                   ; Tiempo para el tono
             BCF
                          PORTB,3
                                                   ; Apaga B<sub>3</sub>
             CALL
                          TMPITO
                                                   ; Tiempo para el tono
             DECFSZ
                          CON<sub>3,1</sub>
                                                   ; Pregunta si ya lo repitió las veces que diga CON3
             GOTO
                          PITO<sub>1</sub>
             RETURN
ROTA
                         ; SUBRUTINA DE DESPLAZAMIENTO A LA IZQUIERDA EN LA LCD
                         ; Es decir la que permite el efecto de corrimiento de los caracteres
             MOVF
                          D<sub>2</sub>,W
                                                   ; D2 = D1
             MOVWF
                          D1
             MOVF
                          D<sub>3</sub>,W
                                                   ; D3 = D2
             MOVWF
                          D2
            MOVE
                          D<sub>4</sub>,W
                                                   ; D4 = D3
             MOVWF
                          D3
             MOVF
                          D<sub>5</sub>,W
                                                   ; D5 = D4
            MOVWF
                          D4
             MOVF
                          D<sub>6</sub>,W
                                                   ; D6 = D5
             MOVWF
                          D5
            MOVF
                          D7,W
                                                   ; D7 = D6
             MOVWF
                          D6
             MOVF
                          D8,W
                                                   ; D8 = D7
            MOVWF
                          D7
            MOVF
                          D<sub>9</sub>,W
                                                   ; D9 = D8
             MOVWF
                          D8
            MOVF
                          D<sub>1</sub>0.W
                                                   : D10 = D9
            MOVWF
                          D9
             MOVF
                          D11,W
                                                   ; D11 = D10
                          D10
             MOVWF
             MOVF
                          D12.W
                                                   ; D12 = D11
             MOVWF
                          D11
             MOVF
                          D13,W
                                                   ; D13 = D12
             MOVWF
                          D12
             MOVF
                          D14,W
                                                   ; D14 = D13
             MOVWF
                          D13
             MOVF
                          D15,W
                                                   ; D15 = D14
             MOVWF
                          D14
             MOVF
                          D16,W
                                                   ; D16 = D15
             MOVWF
                          D15
             RETURN
```

CALL PITO ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.

MOVF D15,W ; D15 = D16

MOVWF D16

MOVF D14,W ; D14 = D15

MOVWF D15

MOVF D13,W ; D13 = D14

MOVWF D14

MOVF D12,W ; D12 = D13

MOVWF D13

MOVF D11,W ; D11 = D12

MOVWF D12

MOVF D10,W ; D10 = D11

MOVWF D11

MOVF D9,W ; D9 = D10

MOVWF D10

MOVF D8,W ; D8 = D9

MOVWF D9

MOVF D7,W ; D7 = D8

MOVWF D8

MOVF D6,W ; D6 = D7

MOVWF D7

MOVF D5,W ; D5 = D6

MOVWF D6

MOVF D4,W ; D4 = D5

MOVF D3,W

MOVWF

MOVWF D4

.....

MOVF D_2 ,W ; $D_2 = D_3$

MOVWF D3

MOVF D1,W ; D1 = D2

MOVWF D2

CALL RECUPERAR ; Se visualiza en la LCD

CALL Retardo_200ms ; Retardo para evitar antirebote

; D3 = D4

RETURN

RECUPERAR

;

CALL LCD_Borra ; Borra la pantalla

CALL LCD_Línea 1 ; Se escribe en línea 1 de la LCD

MOVE D₁.W ; Se recupera D1 CALL ; Se visualiza en la LCD LCD_Caracter MOVF D₂,W ; Se recupera D2 CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVF D₃,W ; Se recupera D3 CALL LCD_Caracter ; Se visualiza en la LCD MOVF D₄,W ; Se recupera D4

191

- OTRAS APLICACIONES

ш

0

⋖

0

~

z

0

R 0

O

Σ

Z

⋖

A

 α

 \simeq

P A

A S O S

```
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVE
             D<sub>5</sub>,W
                                       ; Se recupera D5
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D<sub>6</sub>,W
                                       ; Se recupera D6
CALL
                                       ; Se visualiza en la LCD
             LCD Caracter
MOVE
             D7,W
                                       ; Se recupera D7
CALL
             LCD_Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D8,W
                                       ; Se recupera D8
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D<sub>9</sub>,W
                                       ; Se recupera D9
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVE
             D10,W
                                       ; Se recupera D10
CALL
             LCD_Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D11,W
                                       ; Se recupera D11
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVE
             D12,W
                                       ; Se recupera D12
CALL
             LCD_Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D13,W
                                       ; Se recupera D13
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D14,W
                                       ; Se recupera D14
CALL
             LCD_Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D15,W
                                       ; Se recupera D<sub>15</sub>
             LCD_Caracter
CALL
                                       ; Se visualiza en la LCD
MOVF
             D16,W
                                       ; Se recupera D16
CALL
             LCD Caracter
                                       ; Se visualiza en la LCD
RETURN
MOVLW
             0x10
                                       ; SUBRUTINA TIEMPO PARA PITO
MOVWF
             CON<sub>1</sub>
MOVLW
             0x10
MOVWF
             CON<sub>2</sub>
DECFSZ
             CON2,1
GOTO
             DEC<sub>7</sub>
DECFSZ
             CON1,1
GOTO
             DEC<sub>6</sub>
RETURN
#INCLUDE < LCD_4BIT-B.INC>
                                       ; Subrutinas de control del módulo LCD.
#INCLUDE < RETARDOS.INC>
                                       ; Subrutinas de retardo.
```

END

TMPITO

DEC₆

DEC₇

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se este cableando en el protoboard, para ello hay que saber la distribución del microcontrolador (ver figura 30), y la distribución de pines de la LCD (ver tabla 19), y del teclado.

Paso 6. Si es necesario hacer las correcciones respectivas y volver al paso tres.

4.4. Manejo de la Memoria EEPROM Data

Los microntroladores de microchip tienen una memoria llamada EEPROM Data que, para el caso del PIC16F628, es de 128x8. En consecuencia, tiene 128 registros, cada uno de un tamaño de 8 bits (ver tabla 10). Para mayor información el lector podrá consultar el *Data Sheet* del microcontrolador.

Una vez aclarado el manejo del teclado y de la LCD, se puede hacer un ejemplo usando la Memoria EEPROM Data.

Ejemplo 19. Se quiere acceder a la memoria EEPROM usando el montaje del ejemplo 18. El teclado sirve para digitar una clave. Si la clave es correcta aparecerá la frase "*Clave correcta*" y si es incorrecta aparecerá la frase: "*Clave incorrecta*". En ambos casos se producirá un sonido diferente mediante el parlante. Para ingresar la clave se usará la tecla (#) "número" y para el cambio de la clave se usará la tecla (*) "asterisco". Hay que tener en cuenta que para cambiar la clave se requiere la clave anterior. Además, la clave debe ser mínimo de 4 dígitos. Si la clave se digita 3 veces erróneamente deshabilita el teclado por un tiempo aproximado de 2 minutos.

A continuación, se desarrollará paso por paso:

Paso 1. En el ejemplo 18 se trabaja con teclado matricial 4x3, LCD y parlante. A continuación explicaremos entonces cómo funciona la memora EEPROM Data. Para acceder a esta memoria se utilizan 4 registros: 2 para el control de lectura/escritura y 2 para el direccionamiento indirecto. A continuación, se explica cada uno de ellos y la forma de cómo usarlos en el proceso de escritura y de lectura.

Los registros de direccionamiento indirecto son **EEADR** y **EEDATA**. El primero hace las veces de bus de direcciones y el segundo las veces de bus de datos (Microchip, 2007). Para entender mejor esto, hay que suponer que se desea leer la posición 2C_u. En dicha posición está el dato 7F_u por lo que es preciso cargar la posición (2C_u)

al registro **EEADR** a través del registro W. Con ayuda del registro **EEDATA** es posible leer el dato (7F_H,) a través del registro W. Estos mismos pasos se aplican para el proceso de escritura.

Los registros de control son: *EECON1* y *EECON2*. El primero permite habilitar o deshabilitar la memoria EEPROM Data y, a su vez, controla el proceso de lectura o de escritura (Microchip, 2007, p. 90). Este registro solo tiene implementado el nibble de menor peso, el nibble de mayor peso no está implementado; así como se ilustra a continuación:

Registro EECON1

				WRERR	WREN	WR	RD
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

Fuente. Elaboración propia, datos tomados de (Microchip, 2007, p. 90).

Bit 3: WRERR: EEPROM Error Flag bit. Es el bit de error.

- 1 → Una operación de escritura es terminada prematuramente (cuando se usa MCLR o cuando se produce un reset normal en el WDT).
- $0 \rightarrow El$ proceso de escritura es completa.

Bit 2: WREN: EEPROM Write Enable bit. Es el bit que habilita la escritura en la EE-PROM.

- 1 → Se habilita los ciclos de escritura en la memoria EEPROM data.
- 0 → Se deshabilita los ciclos de escritura en la memoria EEPROM data.

Bit 1: WR: Write Control. Es el bit de control de escritura.

- 1 → Se inicia el ciclo de escritura en la memoria EEPROM data. Cuando se termina la escritura del dato, por hardware, el bit se pone en cero (0).
- $0 \rightarrow El$ ciclo de lectura de la memoria EEPROM data se ha completado.

Bit 0: **RD**: Read Control. Es el bit de control de lectura.

- 1 → Se inicia el proceso de lectura en la memoria EEPROM data. Cuando se termina un ciclo de lectura de un dato, por hardware, se pone en cero (0).
- 0 → No se inicia el proceso de lectura de la memoria EEPROM data.

El registro *EECON2* se utiliza sólo en el proceso de escritura como un "contador". Por esta razón, el fabricante recomienda cargarle dos valores en hexadecimal durante este proceso (Microchip, 2007). Este registro no está implementado físicamente.

Paso 2. Para este ejercicio se usa la misma distribución del ejemplo anterior (ver la figura 45).

Paso 3. Para este ejemplo se usa un programa principal que es igual a la rutina TECLADO1 del programa anterior. Por lo tanto, sólo se harán los diagramas de flujo de las subrutinas CLAVE y CAMBIO. La primera es la que valida la clave, pues se encarga de leer la memoria EEPROM data y comparar los datos ingresados por el teclado. Si son iguales, el microcontrolador dará la orden de desplegar en la línea dos de la LCD "Clave correcta" y si son diferentes desplegará "Clave errónea". La segunda subrutina se encarga de cambiar la clave. Para ello, primero hay que validar la clave anterior y compararla con los datos que tiene la EEPROM data. Si es igual el sistema pide que se digite la nueva clave desplegando "Nueva clave" y si es errónea desplegará "Clave errónea". Después de digitar la clave errónea en tres oportunidades el microcontrolador irá a una subrutina donde deshabilitará el teclado por un tiempo aproximado de dos minutos.

Para hacer el diagrama de flujo hay que identificar qué posiciones, de las 128 de la EEPROM data van a ser usadas para guardar la clave. Por ejemplo, se pueden usar desde 40_H hasta 43_H. Hay que recordar que la clave debe tener mínimo cuatro dígitos. A continuación se explica cada una de las subrutinas.

En la subrutina CLAVE se debe leer primero la posición 40_H de la memoria EE-PROM data y debe escribirse en el registro **DATO1** (registro de propósito general). Después se lee la posición 41_H y se pasa al registro **DATO2**. Posteriormente, se lee la posición 42_H y se pasa al registro **DATO3**. Por último, se lee la posición 43_H y se pasa al registro **DATO4**. Una vez recuperados los cuatro datos se compara de la siguiente manera: **DATO1** con **D13**, **DATO2** con **D14**, **DATO3** con **D15** y **DATO4** con **D16**. Es importante recordar que **D13**, **D14**, **D15** y **D16** son registros de propósito general definidos para mantener los datos de la linea 1 en la LCD. Ahora bien, al comparar los datos, si todos son iguales se despliega en la LCD "*Clave correcta*" y en caso de que alguno de los datos no sea igual, se debe desplegar "*Clave errónea*" (diagrama de flujo 23). Para este ejemplo se va aprovechar y explicar direccionamiento indirecto en la RAM, para ello se usan dos registros: **FSR** y **INDF**; el primero es el puntero de

memoria, es decir es el bus de direcciones; el segundo es el que tiene el dato, en otras palabras es el bus de datos. El funcionamiento es: se carga la posición que se desea leer y/o escribir en al registro **FSR** y usando el registro **INDF** se lee y/o se escribe, a través del registro W.

En la subrutina CLAVE es llamada otra la cual es LEER_EE, que se encarga de habilitar la Memoria EEPROM data, leer el dato y por último deshabilitarla, así como se muestra en el diagrama de flujo 24. También se utilizan CLAVE_ERROR y CLAVE_BIEN; la primera despliega en la LCD "clave errónea", allí también se llama una subrutina de PITO_ERROR. Además se tiene el control de errores los cuales son 3; y la segunda despliega en la LCD "clave correcta". También hay un bit de control de error (bit menos significativo del registro ERROR_EE), el cual es controlado por las dos subrutinas anteriores, para ser usado en el subrutina CAMBIO, el funcionamiento es muy fácil cuando hay error se garantiza en uno y cuando la clave está correcta se garantiza en cero.

Para el caso de la subrutina CAMBIO hay que validar la clave. Por consiguiente, lo primero que debe hacerse es leer la clave. Para ello, se llama a la subrutina CLAVE pero con la diferencia de que si la clave es correcta, hay que desplegar en la LCD "Nueva clave". Una vez allí ingresa a la parte de escribir la nueva clave, claro, una vez que se digite la nueva clave se oprime nuevamente la tecla de cambio.

Fuente. Elaboración propia.

197


- OTRAS APLICACIONES

Diagrama 25. Subrutina LEER_EE del ejemplo 19.



Fuente. Elaboración propia


Diagrama 26. Subrutina CAMBIO para monitorear el teclado del ejemplo 19.



Fuente. Elaboración propia.


En DETECCIÓN DE TECLADO se usan otras subrutinas las cuales son ESCRI-BIR_1 y ESCRIBIR_EE. Estas subrutinas se requieren una vez se ha digitado la nueva clave y se encargan de habilitar la memoria EEPROM data, escribir los cuatro datos y deshabilitar la memoria (Diagrama 16 y 17). También se utiliza la subrutina MEN-SAJE-CAMBIO, con la cual se despliega en la LCD "Nueva clave".

Diagrama 27. Subrutina ESCRIBIR_1 para control de la EEPROM Data del ejemplo 19.



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 28. Subrutina ESCRIBIR_EE para escribir en la EEPROM Data del ejemplo 19.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente (en este caso el programa está completo). El lector podrá observar que en este programa los registros de propósito general están separados con comas, es usado para ahorrar espacio cuando se escribe el programa.

#INCLUDE<p16f628A.inc>

CBLOCK 0X20

DATO1.DATO2.DATO3.DATO4

CON1,CON2,CON3,CON4

CON₅

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16

: Definición del microcontrolador es decir la librería.

; Definición de registros de propósito general.

: REGISTROS OUE CONTIENEN LA CLAVE

: REGISTROS PARA SUBRUTINAS DE RETARDO.

: CONTADOR DE ERRORES

; REGISTRO PARA SUBRUTINA DE ROTACIÓN Y

: VISUALIZACIÓN EN LA LCD.

```
ENDC
;
            RES_VECT CODE 0X0000
                                                  ; Vector reset
PUERTOS
            BSF
                        STATUS,5
                                               ; Banco 1 para programar puertos.
            BCF
                        STATUS,6
            BCF
                        TRISB,2
                                               ; B2 SALIDA PARA EL LED
                                               ; B3 SALIDA PARA EL PARLANTE
            RCF
                        TRISB,3
            MOVLW
                        0XF0
                                               ; PORTA PARA EL TECLADO,
            MOVWF
                        TRISA
                                               ; Filas (A_0^{} hasta A_3^{}) y A_4^{}, A_6^{}, A_7^{}, para las columnas
            BCF
                        STATUS,5
                                               ; Banco O para sacar datos.
            BCF
                        STATUS,6
            MOVLW
                        0X07
                                               ; Se deshabilitan los comparadores analógicos,
            MOVWF
                        CMCON
                                               ; el PORTA se toma como salida digital.
            MOVLW
                        0X0<sub>3</sub>
                                               ; SE CARGA CONTADOR DE TRES ERRORES
            MOVWF
                        CON<sub>5</sub>
INICIO
            CALL
                        LIMPIAR
                                                           ; SUBRUTINA DE LIMPIAR LA LCD
            CALL
                        TONO
                                                           ; SUBRUTINA DE TONO
            CALL
                        LCD_Inicializa
                                                           ; SE INICIALIZA LA LCD
            CALL
                        RECUPERAR
TECLADO<sub>1</sub>
            CALL
                        LED
                                                           ; LED INDICADOR
                        DIGITE_CLAVE
            CALL
                                                           ; Mensaje informando para digitar la CLAVE
            BCF
                        PORTA,3
                                               ; SE HABILITA TECLAS (UNO, DOS, TRES)
            BSF
                        PORTA,2
                        PORTA,1
            BSF
            BSF
                        PORTA,0
                       PORTA,4
                                               : SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO UNO
            BTFSS
            CALL
                        UNO
            BTFSS
                        PORTA,6
                                               ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO DOS
            CALL
                        DOS
                        PORTA,7
                                               ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO TRES
            BTFSS
            CALL
                        TRES
;;;;;
            BSF
                        PORTA,3
                                               ; SE HABILITA TECLAS (CUATRO, CINCO, SEIS)
            BCF
                        PORTA,2
            BSF
                        PORTA,1
                        PORTA,0
            BSF
            BTFSS
                        PORTA,4
                                               ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CUATRO
            CALL
                        CUATRO
```

ERROR_EE

٠,

PARA

PASOS

E S

L A 0

MICROCONT

ÉXITO

Z 0

	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CINCO
	CALL	CINCO	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SEIS
	CALL	SEIS	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (SIETE, OCHO, NUEVE)
	BSF	PORTA,2	
	BCF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SIETE
	CALL	SIETE	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO OCHO
	CALL	ОСНО	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO NUEVE
	CALL	NUEVE	
•;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (CAMBIO, CERO, CLAVE)
	BSF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BCF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA CAMBIO
	GOTO	CAMBIO	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CERO
	CALL	CERO	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA CLAVE
	CALL	CLAVE	
	СОТО	TECLADO1	
;			
DIGITE_CLA	IVE		
	CALL	LCD_Línea 2	; MENSAJE DIGITE CLAVE
	MOVLW	'D'	; Se carga el código ASCII de la letra D
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	P	; Se carga el código ASCII de la letra I
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'C'	; Se carga el código ASCII de la letra G
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Tr.	; Se carga el código ASCII de la letra I
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Tr	; Se carga el código ASCII de la letra T
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	"Er	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	**	; Se carga el código ASCII del ESPACIO
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	'C'	; Se carga el código ASCII de la letra C

```
MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra L
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra A
            MOVLW
                        Ά
            CALL
                        LCD_Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra V
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra E
                        (F)
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                 ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
            CALL
                        LCD Caracter
                                                : Se visualiza en la LCD
            RETURN
TONO CAMBIO
            CALL
                        PITO
                                                : SUBRUTINA DE TONO
            CALL
                                                ; SE USA UNA SERIE DE RETARDOS PARA HACER
                        Retardo_50ms
            CALL
                        PITO
                                                 ; EFECTO DE PITO LARGO.
            CALL
                        Retardo_50ms
            CALL
                        PITO
            CALL
                        Retardo 50ms
            RETURN
                                                ; LED TESTIGO
LED
            BSF
                        PORTB,2
                                                 ; Prende LED en B2
            CALL
                        Retardo_50ms
                                                ; Durante este tiempo.
            RCF
                        PORTB,2
                                                 ; Apaga LED en B2
            CALL
                        Retardo 50ms
                                                 ; Durante este tiempo.
            RETURN
CERO
                                                 ; Subrutina del número CERO.
            CALL
                        PITO
                                                ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        ROTA
                                                ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                        ر0›
                                                ; Se carga el código ASCII del número 0
            MOVWF
                        D16
                        RECUPERAR
                                                : Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                ; Retardo para evitar antirebote
            CALL
            RETURN
                                                 ; Retorna desde donde lo llamaron
UNO
                                                ; Subrutina del número UNO.
                                                ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        PITO
                        ROTA
                                                ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            CALL
                                                ; Se carga el código ASCII del número 1
            MOVLW
                        (D)
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                 ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                ; Retardo para evitar antirebote
            RETURN
                                                ; Retorna desde donde lo llamaron
```

: Se visualiza en la LCD

CALL

LCD Caracter

MICROCONTROLADORES

DOS			; Subrutina del número DOS.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(2)	; Se carga el código ASCII del número 2
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	RETURN		; Retorna desde donde lo llamaron
;			
TRES			; Subrutina del número TRES.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazameinto.
	MOVLW	(3)	; Se carga el código ASCII del número 3
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	RETURN		; Retorna desde donde lo llamaron
;			
CUATRO			; Subrutina del número CUATRO.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	4 >	; Se carga el código ASCII del número 4
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	RETURN		; Retorna desde donde lo llamaron
•;			
CINCO			; Subrutina del número CINCO.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(5)	; Se carga el código ASCII del número 5
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	RETURN		; Retorna desde donde lo llamaron
;			
SEIS			; Subrutina del número SEIS.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
	CALL	ROTA	; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
	MOVLW	(6)	; Se carga el código ASCII del número 6
	MOVWF	D16	
	CALL	RECUPERAR	; Se visualiza en la LCD
	CALL	Retardo_200ms	; Retardo para evitar antirebote
	RETURN		; Retorna desde donde lo llamaron
;			
SIETE			; Subrutina del número SIETE.
	CALL	PITO	; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.

```
205
```

APLICACION

```
; Se carga el código ASCII del número 7
            MOVLW
                        7>
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                 ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo_200ms
                                                 ; Retardo para evitar antirebote
            RETURN
                                                 ; Retorna desde donde lo llamaron
;
осно
                                                 ; Subrutina del número OCHO.
            CALL
                        PITO
                                                 ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        ROTA
                                                 ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                                                 ; Se carga el código ASCII del número 8
                        (8)
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                 ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                        Retardo 200ms
                                                 ; Retardo para evitar antirebote
            RETURN
                                                 ; Retorna desde donde lo llamaron
;
NUEVE
                                                 ; Subrutina del número NUEVE.
            CALL
                        PITO
                                                 ; Se genera tono para indicar que se oprimió la tecla.
            CALL
                        ROTA
                                                 ; Se ROTA los datos para efecto de desplazamiento.
            MOVLW
                                                 ; Se carga el código ASCII del número 9
                        (9)
            MOVWF
                        D16
            CALL
                        RECUPERAR
                                                 ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                         Retardo_200ms
                                                 ; Retardo para evitar antirebote
            RETURN
                                                 ; Retorna desde donde lo llamaron
LIMPIAR
                                                 ; SUBRUTINA DE LIMPIAR LA LCD
            MOVLW
                                                 ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
            MOVWF
                                                 ; Solo es garantizar el espacio en todos los registros
                        D<sub>1</sub>
            MOVWF
                         D2
            MOVWF
                        D<sub>3</sub>
            MOVWF
                        D<sub>4</sub>
            MOVWF
                         D5
            MOVWF
                         D6
            MOVWF
                        D<sub>7</sub>
            MOVWF
                        D8
            MOVWF
            MOVWF
                        D<sub>1</sub>0
            MOVWF
                        D11
            MOVWF
                        D12
            MOVWF
                        D13
            MOVWF
                        D14
            MOVWF
                        D15
            MOVWF
            RETURN
PITO
                                                 ; SUBRUTINA DE GENERAR EL TONO
```

; Se ROTA los datos para efecto de desplazameinto.

CALL

ROTA

	H
	_
	\times
	VIII.
	Z
	0
	\cup
	Z
	,0
	_
	\cup
	⋖
	\leq
	⋖
	\simeq
	U
	0
	\simeq
	0
	⋖
	α
	\triangleleft
	0
	S
\	0
	S
	\triangleleft

ш

0

⋖

0

~

z

0000

~

```
MOVLW
                           0x10
                                                    ; Número de veces para repetir el ON OFF en B
              MOVWF
                           CON<sub>3</sub>
                                                    ; Es decir la duración del pito
PITO<sub>1</sub>
              BSF
                           PORTB,3
                                                    ; Prende B
              CALL
                           TMPITO
                                                    ; Tiempo para el tono
              BCF
                           PORTB,3
                                                    ; Apaga B
              CALL
                           TMPITO
                                                    ; Tiempo para el tono
              DECFSZ
                                                    ; Pregunta si ya lo repitio las veces que diga CON3
                           CON<sub>3,1</sub>
              СОТО
                           PITO<sub>1</sub>
              RETURN
                           ; SUBRUTINA DE DESPLAZAMIENTO A LA IZQUIERDA EN LA LCD
 ROTA
                           ; Es decir la que permite el efecto de corrimiento de los caracteres
              MOVF
                           D<sub>2</sub>,W
                                                    ; D2 = D1
              MOVWF
                           D1
              MOVF
                           D<sub>3</sub>,W
                                                    ; D3 = D2
              MOVWF
                           D2
              MOVF
                           D<sub>4</sub>,W
                                                    ; D4 = D3
              MOVWF
                           D3
              MOVF
                           D<sub>5</sub>,W
                                                    ; D5 = D4
              MOVWF
                           D4
              MOVE
                           D6,W
                                                    ; D6 = D5
              MOVWF
                           D5
              MOVF
                           D7,W
                                                    ; D7 = D6
              MOVWF
                           D6
              MOVF
                           D8,W
                                                    ; D8 = D7
              MOVWF
                           D7
              MOVF
                           D<sub>9</sub>,W
                                                    ; D9 = D8
              MOVWF
                           D8
              MOVF
                           D<sub>1</sub>0,W
                                                    ; D10 = D9
              MOVWF
                           D9
              MOVF
                           D11,W
                                                    ; D11 = D10
              MOVWF
                           D10
              MOVF
                           D12.W
                                                    : D12 = D11
              MOVWF
                           D11
              MOVF
                           D13,W
                                                    ; D13 = D12
              MOVWF
                           D12
                           D14,W
              MOVF
                                                    ; D14 = D13
              MOVWF
                           D13
              MOVF
                           D15,W
                                                    ; D15 = D14
              MOVWF
                           D14
              MOVF
                           D16,W
                                                    ; D16 = D15
              MOVWF
                           D15
              RETURN
 CLAVE
                                                    ; Subrutina de control para leer la EEPROM
                           0X04
                                                    ; Son 4 dígitos por leer
              MOVLW
```

```
- OTRAS APLICACIONES
```

```
MOVWF
                      CON<sub>4</sub>
           BSF
                      STATUS,5
                                            ; BANCO 1
           MOVLW
                      0X40
                                            ; POSICIÓN DEL PRIMER DATO EN LA EEDATA,
           MOVWF
                      EEADR
                                            ; PARA COMPARAR.
           MOVLW
                      0X20
                                            ; POSICIÓN DEL PRIMER DATO EN LA RAM,
           MOVWF
                      FSR
                                            ; PARA COMPARAR.
OTRO_DATO
           CALL
                      LEER_EE
                                            : SE LEE EL DATO
           MOVWF
                      INDF
           INCF
                      EEADR,1
                                             ; SE INCREMENTA POSICIÓN PARA EL
                                            ; SIGUIENTE DATO.
           INCE
                      FSR,1
           BCF
                      STATUS,5
                                            ; BANCO 0
           DECFSZ
                      CON4,1
                                             ; SE PREGUNTA SI YA LEYÓ LOS 4 DATOS.
           GOTO
                      OTRO DATO
CAMPARAR
                                             ; Subrutina para comparar datos digitados en la RAM
                                            ; con los almacenas en la EEPROM
           MOVF
                      DATO<sub>1</sub>,W
                                             : SE COMPARA EL PRIMER DATO
           XORWF
                      D13,W
           BTFSS
                      STATUS,2
                                            ; SE PREGUNTA SI DATO1 = D13
           GOTO
                      CLAVE_ERROR
                                            ; LA CLAVE ES ERRÓNEA
                                            ; SE COMPARA EL SEGUNDO DATO
           MOVF
                      DATO2,W
           XORWF
                      D14,W
           BTFSS
                      STATUS,2
                                             ; SE PREGUNTA SI DATO2 = D14
           GOTO
                      CLAVE_ERROR
                                            ; LA CLAVE ES ERRÓNEA
           MOVF
                      DATO<sub>3</sub>,W
                                             ; SE COMPARA EL TERCER DATO
           XORWF
                      D15,W
           BTFSS
                      STATUS,2
                                            ; SE PREGUNTA SI DATO3 = D15
           GOTO
                      CLAVE_ERROR
                                            ; LA CLAVE ES ERRÓNEA
           MOVF
                      DATO4,W
                                             ; SE COMPARA EL CUARTO DATO
           XORWF
                      D16,W
           BTFSS
                      STATUS,2
                                            ; SE PREGUNTA SI DATO4 = D16
                      CLAVE_ERROR
                                             ; LA CLAVE ES ERRÓNEA
           GOTO
           GOTO
                      CLAVE_BIEN
                                                        ; LA CLAVE ES CORRECTA.
LEER_EE
           BSF
                      STATUS,5
                                            ; BANCO 1
           BSF
                      EECON<sub>1</sub>,0
                                          ; SE HABILITA LA LECTURA EN LA EEPROM DATA
                                            ; SE RECUPERA EL DATO
           MOVF
                      EEDATA,W
           BCF
                      EECON1,0
                                        ; SE DESHABILITA LA LECTURA EN LA EEPROM DATA
           RETURN
CLAVE_ERROR
                                            ; SE INDICA QUE HAY ERROR AL DIGITAR
                      ERROR_EE,0
                                            ; LA CLAVE; SE ESCRIBE XXXX XXX1 EN
                                            ; EL REGISTRO ERROR
           CALL
                                             ; SUBRRUTINA DE LIMPIAR LA LCD
                      LIMPIAR
           CALL
                      RECUPERAR
```

0
\vdash
_
\times
Ш
Z
0
\cup
z
0
_
\cup
◁
Σ
Ø
~
U
0
Z.
۵
\triangleleft
\simeq
⋖
0
S
\circ
S
\triangleleft
Ω.

MICROCONTROLADORES

;

	CALL	LCD_Línea 2	; MENSAJE DE ERROR
	MOVLW	℃	; Se carga el código ASCII de la letra C
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Ф	; Se carga el código ASCII de la letra L
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	(A)	; Se carga el código ASCII de la letra A
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨V ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra V
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Ф	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	**	; Se carga el código ASCII del ESPACIO
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Ф	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ R ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra R
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ R ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra R
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	(O)	; Se carga el código ASCII de la letra O
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ N ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra N
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨E⟩	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	(A)	; Se carga el código ASCII de la letra A
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	DECFSZ	CON5,1	; UN ERROR MENOS
	GOTO	PITO_ERROR	; TIENE OTRA OPORTUNIDAD
	GOTO	ESPERA	; NO TIENE MÁS OPORTUNIDADES
;			
CLAVE_BIE	N		
	BCF	ERROR_EE,0	; SE INDICA QUE NO HAY ERROR AL DIGITAR
			; LA CLAVE; SE ESCRIBE XXXX XXX 0 EN EL
			; REGISTRO ERROR
	CALL	LCD_Línea 2	; MENSAJE DE CLAVE CORRECTA
	MOVLW	℃	; Se carga el código ASCII de la letra C
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Ф	; Se carga el código ASCII de la letra L
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	(A)	; Se carga el código ASCII de la letra A
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ V ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra V
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	«E»	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	**	; Se carga el código ASCII del ESPACIO

```
CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                        ď,
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra C
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                        (O)
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra O
            CALL
                        LCD Caracter
                                                : Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra R
                        (R)
            CALL
                        LCD_Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra R
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                        (E)
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra E
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra C
            MOVLW
                        (C)
            CALL
                        LCD_Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra T
            CALL
                        LCD Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            MOVLW
                                                ; Se carga el código ASCII de la letra A
                        ζΔ,
            CALL
                        LCD_Caracter
                                                ; Se visualiza en la LCD
            CALL
                                                ; TIEMPO DE ESPERA
                        Retardo 2s
            RETURN
CAMBIO
            CALL
                        CLAVE
                                                ; Va a leer la clave
            BTFSC
                        ERROR EE,0
                                                ; Se pregunta si s digito la clave correcta, es decir
                                                ; se valida la clave
            RETURN
                                                ; La clave no es correcta.
            CALL
                                                ; TIEMPO DE ESPERA
                        Retardo_200ms
            CALL
                        LIMPIAR
                                                ; SUBRRUTINA DE LIMPIAR LA LCD
            CALL
                        RECUPERAR
TECLADO_CAMBIO
            CALL
                        LED
                                                ; LED INDICADOR
            CALL
                        MENSAJE CAMBIO
                                                ; DESPLIEGA EN LA LCD CAMBIE LA CLAVE
            BCF
                        PORTA,3
                                    ; SE HABILITA TECLAS (UNO, DOS, TRES)
            BSF
                        PORTA,2
            BSF
                        PORTA,1
            BSF
                        PORTA,0
                                                ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO UNO
            BTFSS
                        PORTA,4
            CALL
                        UNO
            BTFSS
                        PORTA,6
                                                ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO DOS
            CALL
                        DOS
            BTFSS
                        PORTA,7
                                                ; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO TRES
            CALL
                        TRES
;;
            BSF
                        PORTA,3
                                                ; SE HABILITA TECLAS (CUATRO, CINCO, SEIS)
            BCF
                        PORTA,2
            BSF
                        PORTA,1
            BSF
                        PORTA,0
```

S		
ш		
α		
0		
Ø		
\Box		
0		
α		
\vdash		
Z		
0		
O		
0		
α		
C		
_		
Σ		
	\	

Z 0

PROGRAMACIÓN

PARA

PASOS

	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CUATRO
	CALL	CUATRO	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CINCO
	CALL	CINCO	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SEIS
	CALL	SEIS	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (SIETE, OCHO, NUEVE)
	BSF	PORTA,2	
	BCF	PORTA,1	
	BSF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO SIETE
	CALL	SIETE	
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO OCHO
	CALL	OCHO	
	BTFSS	PORTA,7	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO NUEVE
	CALL	NUEVE;	
;			
	BSF	PORTA,3	; SE HABILITA TECLAS (ESCRIBIR_1, CERO)
	BSF	PORTA,2	
	BSF	PORTA,1	
	BCF	PORTA,0	
	BTFSS	PORTA,4	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN LA TECLA ESCRIBIR_1
	COTO	ESCRIBIR_1	, SEFREGORIA STOFRIMENTA TECEA ESCRIBIR_I
	BTFSS	PORTA,6	; SE PREGUNTA SI OPRIMEN EL NÚMERO CERO
	CALL	CERO	, SE PREGONIA SI OPRIMEN EENOMERO CERO
	CALL	CERO	
	сото	TECLADO_CAMBIO	
•;			
MENSAJE_0	CAMBIO		
	CALL	LCD_Línea 2	; MENSAJE DE CAMBIO DE CLAVE
	MOVLW	⟨N⟩	; Se carga el código ASCII de la letra N
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨U⟩	; Se carga el código ASCII de la letra U
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	Œ	; Se carga el código ASCII de la letra E
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ V ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra V
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	⟨ A ⟩	; Se carga el código ASCII de la letra A
	CALL	LCD_Caracter	; Se visualiza en la LCD
	MOVLW	**	; Se carga el código ASCII del ESPACIO
		LCD Covertor	; Se visualiza en la LCD
	CALL	LCD_Caracter	, Se visualiza eli la LCD
	MOVLW	«C	; Se carga el código ASCII de la letra C
		_	

```
CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVLW
                                                     ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
             CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVLW
                                                     ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
             CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
                                                     ; Se carga el código ASCII del ESPACIO
             MOVIW
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             RETURN
RECUPERAR
             CALL
                          LCD Borra
                                                     ; Borra la pantalla
             CALL
                          LCD_Línea 1
                                                     ; Se escribe en Línea 1 de la LCD
             MOVE
                          D<sub>1</sub>,W
                                                     ; Se recupera D1
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D<sub>2</sub>,W
                                                     ; Se recupera D2
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVE
                          D<sub>3</sub>,W
                                                     ; Se recupera D3
             CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVE
                          D<sub>4</sub>,W
                                                     ; Se recupera D4
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D<sub>5</sub>,W
                                                     ; Se recupera D5
             CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D<sub>6</sub>,W
                                                     ; Se recupera D6
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D7,W
                                                     ; Se recupera D7
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D8,W
                                                     ; Se recupera D8
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D<sub>9</sub>,W
                                                     ; Se recupera D9
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             CALL
             MOVF
                          D<sub>1</sub>0,W
                                                     ; Se recupera D10
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVE
                          D11,W
                                                     ; Se recupera D11
                          LCD_Caracter
             CALL
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D12,W
                                                     ; Se recupera D12
             CALL
                          LCD Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D13,W
                                                     ; Se recupera D13
             CALL
                          LCD_Caracter
                                                     ; Se visualiza en la LCD
             MOVF
                          D14,W
                                                     ; Se recupera D14
```

MOVLW

MOVLW

MOVLW

MOVLW

CALL

CALL

CALL

CALL

MOVF

LCD_Caracter

D₁₅,W

; Se visualiza en la LCD

; Se recupera D15

Ф

(A)

⟨V⟩

ďΒ

LCD Caracter

LCD Caracter

LCD_Caracter

; Se carga el código ASCII de la letra L

; Se carga el código ASCII de la letra A

; Se carga el código ASCII de la letra V

; Se carga el código ASCII de la letra E

; Se visualiza en la LCD

; Se visualiza en la LCD

; Se visualiza en la LCD

OTRAS APLICACIONE

~

0

0

Z

⋖

Σ ⋖

 \simeq

~

 \simeq P A

```
CALL
                         LCD Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            MOVE
                         D16,W
                                                  ; Se recupera D16
            CALL
                         LCD_Caracter
                                                  ; Se visualiza en la LCD
            RETURN
PITO_ERROR
            CALL
                         PITO
                                                  ; SUBRUTINA DE PITO DE ERROR DE CLAVE
            CALL
                         PITO
            CALL
                         Retardo_50ms
            CALL
                         PITO
            CALL
                         PITO
            CALL
                         Retardo_50ms
                         PITO
            CALL
            CALL
                         PITO
            CALL
                         Retardo 50ms
            CALL
                         PITO
                         PITO
            CALL
            CALL
                         Retardo_50ms
            CALL
                         Retardo_2s
                                                  ; TIEMPO DE ESPERA
            CALL
                         Retardo_2s
                                                  ; TIEMPO DE ESPERA
            RETURN
PITO
                                                  ; SUBRUTINA DE GENERAR EL TONO
            MOVLW
                         0x10
                                                  ; Número de veces para repetir el ON OFF en B
            MOVWF
                         CON<sub>3</sub>
                                                  ; Es decir la duración del pito
PITO<sub>1</sub>
            BSF
                         PORTB,3
                                                  ; Prende B
            CALL
                         TMPITO
                                                  ; Tiempo para el Tono
            BCF
                         PORTB,3
                                                  ; Apaga B<sub>3</sub>
            CALL
                         TMPITO
                                                  ; Tiempo para el Tono
            DECFSZ
                                                  ; Pregunta si ya lo repitió las veces que diga CON3
                         CON<sub>3,1</sub>
            GOTO
                         PITO<sub>1</sub>
            RETURN
TMPITO
            MOVLW
                         0x10
                                                  ; SUBRUTINA TIEMPO PARA PITO
            MOVWF
                         CON<sub>1</sub>
DEC6
            MOVLW
                         0x10
            MOVWF
                         CON<sub>2</sub>
DEC<sub>7</sub>
            DECFSZ
                         CON2,1
            GOTO
                         DEC<sub>7</sub>
            DECFSZ
                         CON1,1
            COTO
                         DEC<sub>6</sub>
            RETURN
```

```
213
```

```
MOVLW
                                             ; CONTADOR DE 120 SEGUNDOS ES DECIR 2 MINUTOS
                       .120
           MOVWF
                       CON<sub>4</sub>
                                             ; TIEMPO EN QUE EL TECLADO SE DESHABILITA
           CALL
                       PITO_ERROR
           CALL
                       Retardo_50ms
           CALL
                       PITO ERROR
           CALL
                       Retardo_50ms
                                             : TIEMPO DE ESPERA
           CALL
                      Retardo_1s
           DECFSZ
                       CON4,1
           GOTO
                       $-2
           COTO
                       PUERTOS
;;
ESCRIBIR 1
           MOVLW
                       0X04
                                             ; SUBRUTINA DE ESCRIBIR EN LA MEMORIA
           MOVWF
                      CON<sub>4</sub>
                                             ; EEPROM
           BSF
                       STATUS,5
                                             ; BANCO 1
           MOVLW
                       0X40
                                             ; POSICIÓN DEL PRIMER DATO EN LA EEDATA,
           MOVWF
                       EEADR
                                             ; PARA ESCRIBIR.
           MOVLW
                       0X35
                                             ; POSICIÓN DEL PRIMER DATO EN LA RAM,
           MOVWF
                       FSR
                                             ; PARA ESCRIBIR.
OTRO_DATO_1
           CALL
                       ESCRIBIR_EE
                                             ; SE ESCRIBE EL DATO
                                             ; SE INCREMENTA POSICIÓN PARA EL
           INCF
                       EEADR,1
           INCF
                       FSR,1
                                             ; SIGUIENTE DATO.
           BCF
                       STATUS,5
                                             ; BANCO 0
                                  ; SE PREGUNTA SI YA ESCRIBIÓ LOS CUATRO DATOS.
           DECFSZ
                       CON4,1
           GOTO
                       OTRO DATO 1
           GOTO
                       INICIO
ESCRIBIR_EE
                                             ; BANCO 1
           BSF
                       STATUS,5
           MOVF
                       INDF,W
                                             ; RECUPERO EL DATO DE LA RAM.
           MOVWF
                       EEDATA
                                             ; ESCRIBO EN LA EEDATA.
           BSF
                       EECON1.2 : HABILITÓ LA MEMORIA EEDATA PARA ESCRIBIR.
                                             : TIEMPO NECESARIO PARA ESCRIBIR EN LA
           MOVLW
                       0X55
           MOVWF
                       EECON<sub>2</sub>
                                             ; MEMORIA EEDATA.
           MOVLW
                       OXAA
           MOVWF
                       EECON<sub>2</sub>
           BSF
                       EECON<sub>1,1</sub>
           BTFSC
                       EECON1,1
                                             ; PREGUNTÓ SI YA FUE ESCRITO EL DATO.
           GOTO
                       Ś−1
                                 ; DESHABILITÓ LA MEMORIA EEDATA PARA ESCRIBIR.
           BCF
                       EECON1,2
           RETURN
           #INCLUDE < LCD_4BIT-B.INC>
                                             ; Subrutinas de control del módulo LCD.
           #INCLUDE < RETARDOS.INC >
                                             ; Subrutinas de retardo.
```

• OTRAS APLICACION

ESPERA

А

En el programa anterior se uso **GOTO \$-X**; esta es usada para hacer salto atrás del programa, las posiciones que se devuelven están dadas por **X**; si se quiere hacer saltos adelante del programa es **GOTO \$+X**; las posiciones que se adelantan están dadas por **X**.

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. Recordar que para este ejemplo se usa el mismo del ejercicio anterior.

Paso 6. Si es necesario hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

4.5. Manejo de motor paso a paso

Según Thimoty, los motores DC se dividen en tres grupos: 1) Rotor devanado, 2) imán permanente y 3) conmutados electrónicamente o motores paso a paso (Thimonty, 1996, p. 530). Para el siguiente ejemplo utilizaremos el tercer tipo de motor.

Ejemplo 20. Se desea manejar un motor paso a paso de 4 bobinas de 1.8 grados por paso, de 5Vdc, unipolar. Hay 4 pulsadores ubicados en cruz como lo muestra la figura 46. Cuando se oprime el pulsador de 90 grados el microcontrolador ubica el motor en dicha posición, si se oprime el pulsador de 270 grados el motor es ubicado allí, si se oprime el pulsador de 180 grados entonces el microcontrolador sabe que la última posición fue 270 entonces toma la decisión de devolver el motor 90 grados. Lo anterior implica que el programa está en la capacidad de saber cúal es la posición inicial y cúal es la posición final y, de esa forma, toma la decisión para que el motor gire a la derecha o la izquierda, según la diferencia. No se debe olvidar el led indicador de funcionamiento.




Figura 46. Diagrama de grados para el motor paso a paso del ejemplo 20.

A continuación se desarrollará paso por paso:

Paso 1. Los motores paso a paso están divididos en tres grupos según su construcción: 1) de imán permanente, 2) de reluctancia variable, 3) híbridos. Los primeros son los más usados y conocidos y están construidos por: 1) el rotor, el cual es un imán permanente en forma de disco, 2) el estator, que tiene forma cilíndrica y en su interior están las bobinas (Thimoty, 1996). Para entender el funcionamiento se explicará con un motor de cuatro bobinas unipolar de 1.8 grados por paso de 5 V_{DC}. En el esquema que se muestra en la Figura 47 se observa dicho motor.

Se asume que el orden las bobinas es como está en la Figura 47. Para energizar el motor es preciso hacerlo bobina por bobina, tal y como se explica a continuación. El primer paso es energizar L1 y las otras tres no se energizan, como resultado de las fuerzas de atracción-repulsión el rotor gira dentro del campo magnético del estator, solo 1.8 grados. El segundo paso es energizar L2 y las otras tres no se energizan, el motor gira otros 1.8 grados, es decir ya ha girado 3.6 grados. El tercer paso es energizar L3 y las otras tres no se energizan, el motor gira otros 1.8 grados, es decir ya ha girado 5.4 grados. El cuarto paso es energizar L4 y las otras tres no se energizan, el motor gira otros 1.8 grados, es decir ya ha girado 7.2 grados y posteriormente se energiza nuevamente la bobina uno y así sucesivamente, así como lo muestra la tabla 23, en la cual se observa cómo se hace la secuencia de los pasos; es así como el motor gira a la derecha o a la izquierda según el orden de como se energicen las bobinas, es decir; L1, L2, L3, L4 a la derecha y L4, L3, L2, L1 a la izquierda.




Figura 47. Esquema de un motor paso a paso de cuatro bobinas, unipolar.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 23.

Orden de energizar las bobinas de un motor paso a paso de cuatro bobinas, unipolar.

L1	L2	L3	L4	Grados
GND	Vcc	Vcc	Vcc	1.8
Vcc	GND	Vcc	Vcc	3.6
Vcc	Vcc	GND	Vcc	5.4
Vcc	Vcc	Vcc	GND	7.2

Fuente. Elaboración propia.

En este ejemplo se está trabajando con motor paso a paso de 1.8 grados. Para dar una vuelta completa (360°) hay que darle 200 pasos. Con la siguiente ecuación se pueden determinar cuántos pasos se requieren para un determinado grado:

Donde:

X = Número de paso por girar

N. Grados = Número de grados a girar

Así, por ejemplo, si se desea hacer girar el motor 90 grados, el número de pasos que se deben dar al motor es:

$$x = \frac{90 \, Grados * 200 \, pasos}{360 \, Grados}$$
$$x = 50 \, pasos$$

El lector puede usar esta ecuación para cualquier motor, sólo debe saber qué grados giran por paso. En la tabla 24 se puede apreciar el número de pasos que debe girar el motor para cada uno de los grados del ejercicio.

Tabla 24. Grados por girar.

Grados	Pasos
90	50
180	100
270	150
360	200

Fuente. Elaboración propia.

Paso 2. En este ejemplo se puede tomar la parte baja del puerto B como entrada para los cuatro pulsadores: **B0 = 90, B1 = 180, B2 = 270 y B3 = 0/360**. La parte alta se toma como salida para las 4 bobinas del motor, usando transistores para el manejo de potencia. Por último, el led indicador se coloca en A0. En la figura 48 se aprecia este proceso.




Figura 48. Diagrama de conexiones del ejemplo 20.

Fuente. Elaboración José Luis González. (La distribución de pines fue tomada de Proteus).


Paso 3. En este ejemplo el programa principal se va encargar de monitorear los 4 pulsadores. Se debe recordar que se desea girar 90°, 180°, 270° y 0/360 (diagrama de flujo 29). Para cada grado hay una subrutina. En el diagrama de flujo 30 se muestra el caso de la subrutina de 90°. En los grados restantes el proceso es el mismo, la única diferencia es el número de grados por girar (ver tabla 24).

Para el control del sentido de giro (derecha o izquierda), y el número de grados que debe girar el motor según la posición actual y la posición deseada, se cuenta con una subrutina llamada **EVALUAR**, esta se muestra en el diagrama de flujo 31, allí se determina si el motor debe girar a la derecha (subrutina **GIRE_D**, diagrama de flujo 32), o debe girar a la izquierda (subrutina **GIRE_I**, diagrama de flujo 33), o no debe girar, es decir que bebe ir al programa principal.

En las subrutinas **GIRE_D** y **GIRE_I**, lo primero que se hace es evaluar cúal de las 4 bobinas fue la última energizada, siguiendo la tabla 23, por ejemplo, si se está en la subrutina **GIRE_D** y la última bobina energizada fue la 2, entonces la siguiente bobina en energizar es la tres. Por el contrario, si se encuentra en la subrutina **GIRE_I** y la última bobina energizada fue la dos, la siguiente bobina a energizar es

la uno. En el diagrama de flujo 32 se muestra la subrutina **GIRE_D** y en la subrutina **GIRE_I** se observa en el diagrama de flujo 33.

Diagrama 29. Programa principal del ejemplo 20.




Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 30. Subrutina G_90 del ejemplo 20.




Fuente. Elaboración propia




Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 32. Subrutina GIRE_D del ejemplo 20.



Fuente. Elaboración propia.

Diagrama 33.
Subrutina GIRE_I del ejemplo 20.



Fuente. Elaboración propia.

221

--- OTRAS APLICACIONES

La subrutina de **LED** y de **TIEMPO** son iguales a la de los ejemplos anteriores donde se usan.

Paso 4. El programa es el siguiente (el programa está completo):

#INCLUDE	<p16f628a.in< td=""><td>c></td><td>; Definición del microcontrolador es decir la librería.</td></p16f628a.in<>	c>	; Definición del microcontrolador es decir la librería.
;			
CBLOCK	0X20		
CON ₁			; REGISTRO PARA LA RUTINA DE TIEMPO
CON ₂			
POS_INI			; REGISTRO QUE TIENE LA POSICIÓN INICIAL
POS_FIN			; REGISTRO QUE TIENE LA POSICIÓN FINAL.
PASOS			; REGISTRO PARA CONTADOR DE PASOS.
BOBINA			; REGISTRO PARA CONTROL DE BOBINAS ENERGIZADAS.
ENDC			
	RES_VECT	CODE 0X0000	; Vector reset
•;			
PUERTOS			
	BSF	STATUS,5	; BANCO 1 PARA PROGRAMAR PUERTOS.
	BCF	STATUS,6	
	MOVLW	0X0F	; PARTE BAJA DEL PORTB COMO ENTRADA PARA LOS
	MOVWF	TRISB	; CUATRO PULSADORES. PARTE ALTA DEL PORTB
			; COMO SALIDA PARA EL MOTOR.
	BCF	TRISA,0	; A ₀ COMO SALIDA PARA EL LED TESTIGO
	BCF	STATUS,5	; BANCO O PARA SACAR DATOS.
	BCF	STATUS,6	
	MOVLW	0X07	; SE DESHABILITAN LOS COMPARADORES
	MOVWF	CMCON	; ANALÓGICOS EL PORTA
;			
PRINCIPAL			
	CALL	LED	
	BTFSS	PORTB,0	; GIRA 45 GRADOS.
	GOTO	G_9 0	
	BTFSS	PORTB,1	; GIRA 90 GRADOS.
	СОТО	G_18 0	
	BTFSS	PORTB,2	; GIRA 135 GRADOS.
	СОТО	G_27 0	
	BTFSS	PORTB,3	; GIRA 18 0 GRADOS.
	GOTO	G_0_360	
	GOTO	PRINCIPAL	

```
G_90
          MOVLW
                     .50
          MOVWF
                     POS_FIN
                                           ; PASOS PARA GIRAR 90 GRADOS.
          GOTO
                     EVALUAR
;;
G_180
          MOVLW
                     .100
          MOVWF
                     POS_FIN
                                           ; PASOS PARA GIRAR 90 GRADOS.
          GOTO
                     EVALUAR
;;
G_270
          MOVLW
                     .150
          MOVWF
                     POS_FIN
                                           ; PASOS PARA GIRAR 90 GRADOS.
          сото
                     EVALUAR
;;
G_0_360
          MOVLW
                     .200
          MOVWF
                     POS_FIN
                                           ; PASOS PARA GIRAR 90 GRADOS.
          GOTO
                     EVALUAR
;;
EVALUAR
          MOVF
                                           ; SE RECUPERA LA POSICIÓN ACTUAL.
                     POS_INI,W
          SUBWF
                     POS_FIN,W
                                           ; POS_FIN - POS_INI = W.
          BTFSC
                     STATUS,0
                                           ; SI EL CARRY ES UNO SALTE.
          GOTO
                     CASI
          MOVF
                     POS_FIN,W
          SUBWF
                     POS_INI,W
                                           ; POS_INI - POS_FIN = W.
          GOTO
                     GIRE_D
                                           ; GIRA A LA IZQUIERDA
CASI
          BTFSS
                     STATUS,2
          GOTO
                     GIRE_I
                                           ; GIRA A LA DERECHA
          GOTO
                     PRINCIPAL
                                           ; NO GIRA NADA
;;
GIRE_D
          MOVWF
                     PASOS
                                           ; SE RECUPERA EL CONTADOR DE LOS GRADOS A
          MOVF
                     POS_FIN,W
                                           ; GIRAR.
          MOVWF
                     POS_INI
          BTFSC
                     BOBINA,0
                                           ; LA PRIMER BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
          GOTO
                     GIRE_D_2
          BTFSC
                     BOBINA,1
                                           : LA SEGUNDA BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
          GOTO
                     GIRE_D_3
          BTFSC
                     BOBINA,2
                                           ; LA TERCERA BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
          GOTO
                     GIRE_D_4
          GOTO
                     GIRE_D_1
```

;;;;;;;;;

GIRE_D_1

S		
ш		
\simeq		
0		
⋖		
_		
0		
\simeq		
\vdash		
Z		
0		
O		
0		
\simeq		
O		
_		
Σ		
	`	

Z

Σ

ĸ

PAR

```
BSF
                      PORTB,4
                                           : SE DA PRIMER PASO
           BCF
                      PORTB,5
           BCF
                      PORTB,6
           BCF
                      PORTB,7
                      0X01
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA PRIMERA
          MOVLW
           MOVWF
                      BOBINA
           CALL
                      RETARDO
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
           DECFSZ
                      PASOS,1
                                           ; DESEADA.
           GOTO
                      GIRE_D_2
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
           GOTO
                      PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
GIRE_D_2
           BCF
                      PORTB,4
                                           ; SE DA SEGUNDO PASO
           BSF
                      PORTB,5
           BCF
                      PORTB,6
           BCF
                      PORTB,7
          MOVLW
                      0X02
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA SEGUNDA
          MOVWF
                      BOBINA
           CALL
                      RETARDO
           DECFSZ
                      PASOS,1
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
                                           ; DESEADA.
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
          GOTO
                      GIRE_D_3
           GOTO
                      PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
GIRE_D_3
           BCF
                      PORTB,4
           BCF
                      PORTB,5
           BSF
                      PORTB,6
           BCF
                      PORTB,7
           MOVLW
                      0X04
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA TERCERA
           MOVWF
                      BOBINA
           CALL
                      RETARDO
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
           DECFSZ
                      PASOS,1
                                           ; DESEADA.
           GOTO
                      GIRE_D_4
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
                      PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
           GOTO
GIRE_D_4
           BCF
                      PORTB,4
           BCF
                      PORTB,5
           BCF
                      PORTB,6
           BSF
                      PORTB,7
                      0X08
                                           : LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA CUARTA
          MOVLW
          MOVWF
                      BOBINA
           CALL
                      RETARDO
           DECFSZ
                      PASOS,1
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
                                           ; DESEADA.
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
           GOTO
                      GIRE_D_1
           GOTO
                      PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
```

```
;;;
GIRE_I
           MOVWF
                     PASOS
                                           ; SE RECUPERA EL CONTADOR DE LOS GRADOS A
           MOVF
                     POS_FIN,W
                                           ; GIRAR.
           MOVWF
                     POS_INI
           BTFSC
                     BOBINA,3
                                           ; LA CUARTA BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
           GOTO
                     GIRE_I_3
                                           : LA TERCERA BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
                     BOBINA,2
           BTFSC
           GOTO
                     GIRE_I_2
           BTFSC
                     BOBINA,1
                                           ; LA SEGUNDA BOBINA FUE LA ÚLTIMA ENERGIZADA?
           GOTO
                     GIRE_I_1
           GOTO
                     GIRE_I_4
GIRE_I_4
           BCF
                     PORTB,4
           BCF
                     PORTB,5
           BCF
                     PORTB,6
                     PORTB,7
           RSF
           MOVLW
                     0X08
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA CUARTA
           MOVWF
                     BOBINA
           CALL
                     RETARDO
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
           DECFSZ
                     PASOS,1
                                           ; DESEADA.
           GOTO
                     GIRE_I_3
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
           GOTO
                     PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
GIRE_I_3
           BCF
                     PORTB,4
           BCF
                     PORTB,5
           BSF
                     PORTB,6
           BCF
                     PORTB,7
           MOVLW
                     0X04
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA TERCERA
           MOVWF
                     BOBINA
           CALL
                     RETARDO
           DECFSZ
                     PASOS.1
                                           : SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
; DESEADA.
                                           ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
           GOTO
                     GIRE_I_2
           GOTO
                     PRINCIPAL
                                           ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
GIRE_I_2
           BCF
                     PORTB,4
           BSF
                     PORTB,5
           BCF
                     PORTB.6
           BCF
                     PORTB,7
           MOVLW
                     0X02
                                           ; LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA SEGUNDA
           MOVWF
                     BOBINA
           CALL
                     RETARDO
                                           ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
           DECFSZ
                     PASOS,1
```

; DESEADA.

PAR

PASOS

```
сото
                          GIRE_I_1
                                                  : EL MOTOR NO HA LLEGADO.
             GOTO
                          PRINCIPAL
                                                  ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
GIRE_I_1
             BSF
                          PORTB,4
             BCF
                          PORTB,5
             BCF
                          PORTB,6
             BCF
                          PORTB,7
                                                  : LA ÚLTIMA BOBINA ENERGIZADA FUE LA PRIMERA
             MOVLW
                          0X0<sub>1</sub>
                          BOBINA
             MOVWF
             CALL
                          RETARDO
                                                  ; SE PREGUNTA SI EL MOTOR LLEGÓ A LA POSICIÓN
             DECFSZ
                          PASOS,1
                                                  : DESEADA.
             GOTO
                          GIRE_I_4
                                                  ; EL MOTOR NO HA LLEGADO.
             СОТО
                          PRINCIPAL
                                                  ; EL MOTOR YA LLEGÓ.
 ;;
 LED
             BSF
                          PORTA,0
             CALL
                          RETARDO
             CALL
                          RETARDO
             BCF
                          PORTA,0
             CALL
                          RETARDO
             CALL
                          RETARDO
             RETURN
 RETARDO
             MOVLW
                          0XA0
             MOVWF
                          CON<sub>1</sub>
 DEC<sub>4</sub>
             MOVLW
                          0X85
             MOVWF
                          CON<sub>2</sub>
 DEC<sub>3</sub>
             DECFSZ
                          CON2,1
             COTO
                          DEC<sub>3</sub>
             DECFSZ
                          CON<sub>1,1</sub>
             СОТО
                          DEC<sub>4</sub>
             RETURN
 ;;
             END
```


Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard, ya que es preciso conocer la distribución del microcontrolador (ver figura 30) y el orden de las bobinas del motor.

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

Ejercicios propuestos



- Diseñar un programa que controle un motor paso a paso de 1.8 grados. Cuando se oprime un pulsador el motor gira 270° a la derecha, luego da una vuelta a la izquierda, luego dos vueltas a la derecha y, por último, gira 45° a la izquierda. En este momento el motor para. Hay un led de testigo. Cuando se vuelve a oprimir el pulsador, éste inicia nuevamente.
- En el ejemplo 20 se trabajó con un motor paso a paso de cuatro bobinas, de 1.8 grados por paso, de 5Vdc y 4 pulsadores ubicados en cruz (figura 46). Se desea que una LCD visualice en la línea 1 los grados que gira el motor y en la línea 2 el sentido de giro (derecha o izquierda).
- 3. Se desea diseñar el control de un semáforo en una intersección (calle/ carrera) así: la prioridad la tiene la calle, en la carrera estarán ubicados sensores para detectar el flujo de vehículos. Cuando pasen 10 vehículos en cada uno de los sentidos (norte/sur ó sur/norte) el semáforo debe dar la vía a la carrera, durante 40 segundos. Se deben tener leds indicadores para los 3 colores del semáforo, tanto en la calle como en la carrera.
- Agregarle un semáforo peatonal al ejercicio anterior. Este debe ser visualizado en una matriz bicolor: cuando el peatón no debe caminar, el semáforo mostrará una silueta de una persona quieta en rojo, cuando el peatón puede caminar la figura se pone de color verde caminado (animación). Asímismo, cuando el tiempo se esté terminado la figura debe caminar más rápido y ponerse de color amarillo (mezcla de rojo y verde) y, cuando el tiempo se acabe, debe pasar a rojo y la silueta de la persona debe estar quieta.





5.1. Microcontroladores de ATMEL

Una vez vistos los microcontroladores de Microchip, ahora se estudiarán los microcontroladores fabricados por Atmel. Este fabricante tiene varios microcontroladores de 8 bits, entre los cuales se pueden mencionar ATmega8A, ATtiny2313, ATmega48PA y el ATmega328P, entre otros. En la Tabla 25 se muestran algunas de las características de cada uno.

Tabla 25.
Comparación entre algunos Microcontroladores de 8 bits. Atmel.

Características	ATmega8A	ATtiny2313	ATmega48PA	ATmega328P
Memoria de Programa (ROM) FLASH	8k x Bytes	2k x Bytes	4k x Bytes	32k x Bytes
Memoria RAM	1k x 8 bits	128 x 8 bits	512 x 8 bits	1k x 8 bits
Pines de I/O	23	18	23	23
Oscilador Interno	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de Empaque	PDIP/TQFP/ QFN/MLF	PDIP/SOIC/MLF	PDIP/TQFP/ QFN/MLF	PDIP/TQFP/ QFN/MLF
Número de Pines	28/32	20/32	28/32	28/32

Nota. Los datos de Atmega8A se tomó del documento MICROCHIP. Technology Inc. (2017c). (pp. 1-2)

Los datos de Attiny2313 son consultados del documento ATMEL $^{\circ}$. 8-bit AVR $^{\circ}$. (2016), (pp.1-2)

Los datos de ATmega48PA son tomados de ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016a). (pp.1-2) Los datos de ATmega328P son tomados de ATMEL ®.. 8-bit AVR ®. (2016b). (pp. 1-2). Se selecciona el ATtiny2313, pues es un microcontrolador poderoso. Para desarrollar algunos de los ejemplos que se realizaron en los capítulos III y IV sobre el PIC16F628A. El lector podrá observar que estas aplicaciones pueden servir para los otros microcontroladores que se analizaron en la Tabla 25. Sólo hay que tener en cuenta las pequeñas diferencias entre ellos: el tamaño de la Flash, el tamaño de la RAM, entre otros.

En la Tabla 26 se muestra la comparación entre los microcontroladores PIC-16F628A y el ATtiny2313. Además se mencionan las principales características de cada microcontrolador y, de esa forma, se aprecia que son muy parecidos.

Tabla 26.
Comparación entre los Microcontroladores PIC 16F628A y el ATtiny2313

Microcon- troladores	Memoria de Programa (ROM) FLASH	Memoria RAM	Pines de I/O	Oscilador Interno	Tipo de Empaque	Número de Pines
PIC16F628A	2K X 14	128 X 8	15	SÍ	DIP/SSOP/ QFN	18/20/32
ATtiny2313	2K X Bytes	128 X 8	18	SÍ	PDIP/ SOIC/MLF	20/32

Nota: Los datos de PIC16F628A fueron recuperados MICROCHIP. Technology Inc. (2007a). (p. 1).

Los datos para ATtiny2313 fueron recuperados de ATMEL®. 8-bit AVR®. (2016). (pp.1-2)

5.1.1. ATtiny2313

En la Tablas 24 y 25 se comenta que el **ATtiny2313** es de 20/32 pines empaquetado PDIP/SOIC/MLF. En la Figura 49 se muestra la distribución de estos para el PDIP/SOIC.




Figura 49. Distribución de pines del ATtiny2313.

Fuente. ATMEL [®]. 8-bit AVR [®]. (2016). Microcontroller with 2K Bytes In-System
Programmable Flash. Attiny 2313/V. (p. 2)

En la figura 50 se muestra el mapa de memoria del programa, el lector verá que inicia en la posición $0x0000_{\rm H}$ hasta la posición $0x03FF_{\rm H}$ que son los 2K que posee el microcontrolador.



Figura 50. Mapa de memoria de programa del ATtiny2313

Fuente. ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016). Microcontroller with 2K Bytes In–System Programmable Flash. Attiny2313/V. (p.14)

5.1.1.1 Registro STATUS

El registro **STATUS** hace parte del microprocesador interno que posee el microcontrolador. Es preciso recordar que este registro tiene el estado de las operaciones. Por lo tanto, si al hacer una suma hay acarreo o si al hacer una resta la respuesta es 0, entre otros, este es de 8 bits.

A continuación se explica el registro **STATUS** bit a bit.

I	Т	Н	S	V	N	Z	С
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

Fuente. Traducción tomado de ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016), (p. 9)

- Bit 7: I: Bit habilitador de interrupciones. Este bit activa todas las interrupciones.
 - 1 → Se habilitan todas las interrupciones.
 - $0 \rightarrow Se$ inhabilitan todas las interrupciones.
- Bit 6: **T**: Bit Copy Storage. Este bit puede ser usado con las instrucciones BLD (Bit Load) y BST (Bit Store).
- Bit 5: **H**: Carry en el cuarto bit.
 - 1: Cuando en una operación aritmética hay carry en el bit 4.
 - 0: Cuando en una operación aritmética no hay carry en el bit 4.
- Bit 4: **S**: S = N ⊕ V

Este bit es una sale de hacer una XOR entre los bit N y V.

- Bit 3: **V**: Bit de desbordamiento en operaciones de complemento a 2.
- Bit 2: **N**: Indicador de negativo.
 - 1: Cuando en una operación aritmética o lógica es negativo.
 - 0: Cuando en una operación aritmética o lógica no es negativo.
- Bit 1: **Z**: Cero (*Zero*).
 - 1: El resultado de una operación aritmética o lógica es 0.
 - 0: El resultado de una operación aritmética o lógica no es 0.
- Bit 0: C: Carry
 - 1: El resultado de una operación aritmética o lógica pasa de la capacidad de operación. Es decir, supera el *carry* de 8 bits.
 - 0: El resultado de una operación aritmética o lógica no pasa de la capacidad de operación de 8 bits.

En la Figura 51 se muestra la distribución de la memoria SRAM. El lector puede observar que entre las posiciones $0x0000_H$ y $0x001F_H$ hay 32 registros, ver Figura 52. Igualmente, entre las posiciones $0x0020_H$ y $0x005F_H$ están los registros de entrada/salida y sus controladores.




Figura 51. Memoria SRAM del ATtiny2313/V.

Fuente. ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016). Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash. Attiny2313/V. (p. 15)

En la figura 52 se puede observar en detalle los 32 primeros registros que posee el microcontrolador en la memoria RAM. Es decir que este tipo de microcontroladores tienen 16 registros acumuladores (0x10_H a 0x1F_H), con los cuales se evita el cuello de botella al tener uno o dos de ellos. Estos registros pueden ser usados para propósito general o direccionamiento de memoria.




Figura 52. Registros de propósito general y de trabajo del ATtiny2313/V.

Fuente. ATMEL [®]. 8-bit AVR [®]. (2016). Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash.Attiny2313/V. (p.10)

5.1.1.2 Puertos de I/O

El microcontrolador ATtiny2313 tiene 20 pines (Estuche PDIP ó SOIC), de los cuales 18 son líneas de entrada/salida (*Input/Output*). Estas líneas están distribuidas en 3 registros llamados PORTA, PORTB y POTRD. El PORTA tiene 3 líneas de I/O, el PORT B tiene 8 líneas de I/O, y el PORTD tiene 7 líneas de I/O, ver Figura 49. Cada línea tiene dos o más tareas y, a medida que el lector avanza en la programación, puede usar estas opciones.

Para el control de los puertos de entrada o salida tiene los registros de control DDRA, DDRB y DDRD, los cuales controlan respectivamente cada puerto. Para programar una línea de salida se le garantiza uno (1) y para programarla de entrada se le garantiza cero (0). Es importante aclarar que en este procedimiento ocurre lo contrario a lo que ya vimos en los microcontroladores de Microchip. Hay que mencionar que los microcontroladores de Atmel en comparación con los de Microchip en la RAM no tienen bancos

5.1.1.3. Set de instrucciones

Antes de empezar a desarrollar ejemplos de programas en el microcontrolador, es necesario ver las instrucciones. En el capítulo III se mencionó que este fabricante está en el grupo RISC. En la Tabla 27 se muestran las instrucciones las cuales fueron tomadas del datasheet del microcontrolador. Hay que mencionar que la ejecución de las instrucciones en estos microcontroladores es mas rápida, pues mientras la primera instrucción está siendo ejecutada, la segunda es recuperada de la memoria del programa (Fetching) (ATMEL, 2016, pp.1-2).

Tabla 27. Set instrucciones del ATtiny2313.

Nemonico	Descripción	Operación	Bandera (Status)	No. Ciclos de reloj
	Instrucciones Lógi	cas y Aritméticas		
ADD Rd,Rr	Suma dos registros	Rd ← Rd + Rr	Z,C,N,V,H	1
ADC Rd,Rr	Suma del <i>Carry</i> con dos registros	$Rd \leftarrow Rd + Rr + C$	Z,C,N,V,H	1
ADIW RdI,K	Suma inmediata de un registro con constante (K)	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl + K	Z,C,N,V,S	2
SUB Rd,Rr	Resta dos registros	Rd ← Rd — Rr	Z,C,N,V,H	1

z 0 0

SUBI Rd,K	Resta una constante de un registro	Rd ← Rd — K	Z,C,N,V,H	1
SBC Rd,Rr	Resta con <i>carry</i> dos registros	$Rd \leftarrow Rd - Rr - C$	Z,C,N,V,H	1
SBCI Rd,K	Resta una constante y <i>Carry</i> de un registro	$Rd \leftarrow Rd - K - C$	Z,C,N,V,H	1
SBIW Rdl,K	Resta inmediata de un registro con constante (K)	Rdh:Rdl ← Rdh:Rdl − K	Z,C,N,V,S	2
AND Rd,Rr	Operación lógica AND entre dos registros	Rd ← Rd and Rr	Z,N,V	1
ANDI Rd,Rr	Operación lógica AND entre un registro y una constante (K)	Rd ← Rd and K	Z,N,V	1
OR Rd,Rr	Operación lógica OR entre dos registros	Rd ← Rd or Rr	Z,N,V	1
ORI Rd,Rr	Operación lógica AND entre un registro y una constante (K)	Rd ← Rd or K	Z,N,V	1
EOR Rd,Rr	Operación lógica XOR entre dos registros	Rd ← Rd ⊕ Rr	Z,N,V	1
COM Rd	Complemento a 1 de un registro	Rd ← 0xFF _H – Rd	Z,C,N,V	1
NEG Rd	Complemento a 2 de un registro	Rd ← 0x00 _H – Rd	Z,C,N,V,H	1
SBR Rd,K	Pone unos (Setea) en todos los bits de un registro (Rd)	Rd ← Rd or K	Z,N,V	1
CBR Rd,K	Pone ceros (Clarea) en todos los bits de un registro (Rd)	Rd ← Rd AND (0xFF _H – K)	Z,N,V	1
INC Rd	Incrementa en 1 un registro	Rd ← Rd + 1	Z,N,V	1
DEC Rd	Decrementa en 1 un registro	Rd ← Rd —1	Z,N,V	1
TST Rd	Prueba si un registro es cero	Rd ← Rd and Rd	Z,N,V	1
CLR Rd	Clarea un registro	Rd ← Rd ⊕ Rd	Z,N,V	1
SER Rd	Setea un registro	Rd ← 0×FF _H	Ninguno	1
	Instruccione	es de Saltos		
RJMP K	Salta a la etiqueta K	PC ← PC + k + 1	Ninguno	2
IMP K	Salto indirecto a (Z)	PC ← Z	Ninguno	2
RCALL K	Llamado de una subrutina K	PC ← PC + k + 1	Ninguno	3
ICALL K	Llamado indirecto a (Z)	PC ← Z	Ninguno	3
RET	Retorna de una subrutina	PC ← STACK	Ninguno	4
RETI	Retorna de una interrupción	PC ← STACK	1	4
CPSE Rd,Rr	Compara los registros (Rd = Rr) y	Si (Rd = Rr) PC ← PC + 2 or 3	Ninguno	1/2/3
	salta si son iguales	2013		
CP Rd,Rr	Compara los registros Rd y Rr	Rd-Rr	Z, N,V,C,H	1
CP Rd,Rr CPC Rd,Rr			Z, N,V,C,H Z, N,V,C,H	1
-	Compara los registros Rd y Rr	Rd – Rr		
CPC Rd,Rr	Compara los registros Rd y Rr Compara los registros Rd, Rr y <i>Carry</i> Compara el registro Rd con la	Rd-Rr Rd-Rr-C	Z, N,V,C,H	1

PASOS PARA PROGRAMACIÓN CON ÉXITO

BRBS s,K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (s) del registro STATUS es uno	Si (SREG(s) = 1) Enton- ces PC \leftarrow PC+k+1	Ninguno	1/2
BRBS s,K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (s) del registro STATUS es uno	Si (SREG(s) = 0) Enton- ces PC \leftarrow PC+k + 1	Ninguno	1/2
BREQ K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (Z) del STATUS es uno	Si (Z = 1) Entonces PC \leftarrow PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRNE K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (Z) del registro STATUS es cero	Si (Z = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRCS K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (C) del registro STATUS es uno	Si (C = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRCC K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (C) del registro STATUS es cero	Si (C = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRSH K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (C) del registro STATUS es cero	Si (C = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRLO K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (C) del registro STATUS es uno	Si (C = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRMI K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (N) del registro STATUS es uno	Si (N = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRPL K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (N) del registro STATUS es cero	Si (N = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRGE K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (S) del registro STATUS es cero	Si (N \bigoplus V= 0) Entonces PC \leftarrow PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRLT K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (S) del registro STATUS es uno	Si (N ⊕ V=1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRHS K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (H) del registro STATUS es uno	Si (N = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRHC K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (H) del registro STATUS es cero	Si (N = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRTS K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (T) del registro STATUS es uno	Si (T = 1) Entonces PC \leftarrow PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRTC K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (T) del registro STATUS es cero	Si (T = 0) Entonces PC \leftarrow PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRVS K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (V) del registro STATUS es uno	Si (V = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRVC K	Salta a una etiqueta (K) si el bit (V) del registro STATUS es cero	Si (V = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRIE K	Salta a una etiqueta (K) si las inte- rrupciones están habilitadas	Si (l = 1) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
BRID K	Salta a una etiqueta (K) si las inte- rrupciones están deshabilitadas	Si (I = 0) Entonces PC ← PC + k + 1	Ninguno	1/2
	Instrucciones d	e Pruebas Bits		
SBI P,b	Pone un Bit (b) del puerto (P) en uno	I/O(P,b) ← 1	Ninguno	2
CBI P,b	Pone un Bit (b) del puerto (P) en cero	I/O(P,b) ← 0	Ninguno	2
LSL Rd	Rota a la izquierda el registro (Rd)	$Rd(n+1) \leftarrow Rd(n),$ $Rd(0) \leftarrow 0$	Z,C,N,V	1
LSR Rd	Rota a la derecha el registro (Rd)	$Rd(n) \leftarrow Rd(n+1),$ $Rd(7) \leftarrow 0$	Z,C,N,V	1

		1	ı	
ROL Rd	Rota a la izquierda el registro (Rd) con <i>Carry</i>	Rd(0)←C,Rd(n+1)← Rd(n),C←Rd(7)	Z,C,N,V	1
ROR Rd	Rota a la derecha el registro (Rd) con <i>Carry</i>	$Rd(7) \leftarrow C, Rd(n) \leftarrow$ $Rd(n+1), C \leftarrow Rd(0)$	Z,C,N,V	1
ASR Rd	Rotacion aritmética a la derecha el regsitro (Rd)	Rd(n) ← Rd(n+1), n=06	Z,C,N,V	1
SWAP Rd	Intercambia los <i>nibbles</i> del registro (Rd)	Rd(30)←Rd(74),R- d(74)←Rd(30)	Ninguno	1
BSET s	Pone un Bit (s) del registro STATUS en uno	SREG(s) ←1	SREG(s)	1
BCLR s	Pone un Bit (s) del registro STATUS en cero	SREG(s) ← 0	SREG(s)	1
BST Rd,b	Toma el Bit (b) del registro (Rd) y lo pone en el Bit (T) del registro STATUS	T ← Rr(b)	Т	1
BLD Rd,b	Toma el Bit (T) del registro STATUS y lo pone en el Bit (b) del registro (Rd)	Rd(b) ← T	Ninguno	1
SEC	Pone el Bit (C) del registro STATUS en uno	C←1	С	1
CLC	Pone el Bit (C) del registro STATUS en cero	C ← 0	С	1
SEN	Pone el Bit (N) del registro STATUS en uno	N ← 1	N	1
CLN	Pone el Bit (N) del registro STATUS en cero	N ← 0	N	1
SEZ	Pone el Bit (Z) del registro STATUS en uno	Z ← 1	Z	1
CLZ	Pone el Bit (Z) del registro STATUS en cero	Z ← 0	Z	1
SEI	Habilita todas las interrupciones	l ← 1	I	1
CLI	Deshabilita todas las interrup- ciones	← 0	I	1
SES	Pone el Bit (S) del registro STATUS en uno	S ← 1	S	1
CLS	Pone el Bit (S) del registro STATUS en cero	S ← 0	S	1
SEV	Pone el Bit (V) del registro STATUS en uno	V ← 1	V	1
CLV	Pone el Bit (V) del registro STATUS en cero	V ← 0	V	1
SET	Pone el Bit (T) del registro STATUS en uno	T ← 1	Т	1
CLT	Pone el Bit (T) del registro STATUS en cero	T ← 0	Т	1
SEH	Pone el Bit (H) del registro STATUS en uno	H ← 1	Н	1
CLH	Pone el Bit (H) del registro STATUS en cero	H ← 0	Н	1

PASOS PARA PROGRAMACIÓN CON ÉXITO

	Instrucciones de Trai	nsferencia de datos		
MOV Rd,Rr	Mueve el registro (Rr) al registro (Rd)	Rd ← Rr	Ninguno	1
MOVW Rd,Rr	Mueve el registro (Word) al registro (Rd)	Rd+1:Rd ← Rr+1:Rr	Ninguno	1
LDI Rd,K	Carga la constante (K) al registro (Rd)	Rd ← K	Ninguno	1
LD Rd,X	Carga indirecta de una posición de memoria (X)	$Rd \leftarrow (X)$	Ninguno	2
LD Rd,X+	Carga indirecta de una posición + 1 de memoria (X)	$Rd \leftarrow (X), X \leftarrow X + 1$	Ninguno	2
LD Rd,-X	Carga indirecta de una posición – 1 de memoria (X)	$X \leftarrow X - 1$, $Rd \leftarrow (X)$	Ninguno	2
LD Rd,Y	Carga indirecta de una posición de memoria (Y)	Rd ← (Y)	Ninguno	2
LD Rd,Y+	Carga indirecta de una posición + 1 de memoria (Y)	$Rd \leftarrow (Y), Y \leftarrow Y + 1$	Ninguno	2
LD Rd,-Y	Carga indirecta de una posición – 1 de memoria (Y)	Y ← Y −1, Rd ← (Y)	Ninguno	2
LDD Rd,Y+q	Carga indirecta de una posición de memoria (Y) con desplazamiento	$Rd \leftarrow (Y + q)$	Ninguno	2
LD Rd,Z	Carga indirecta de una posición de memoria (Z)	Rd ← (Z)	Ninguno	2
LD Rd,Z+	Carga indirecta de una posición + 1 de memoria (Z)	$Rd \leftarrow (Z), Z \leftarrow Z + 1$	Ninguno	2
LD Rd,-Z	Carga indirecta de una posición – 1 de memoria (Z)	Z ← Z − 1, Rd ← (Z)	Ninguno	2
LDD Rd,Z+q	Carga indirecta de una posición de memoria (Z) con desplazamiento	$Rd \leftarrow (Z + q)$	Ninguno	2
LDS Rd,K	Carga directa de una constante (K) a un registro (Rd) de la SRAM	Rd ← (K)	Ninguno	2
ST X,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (X)	(X) ← Rr	Ninguno	2
ST X+,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (X+)	$(X) \leftarrow Rr, X \leftarrow X + 1$	Ninguno	2
ST -X,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (X–)	$X \leftarrow X - 1$, $(X) \leftarrow Rr$	Ninguno	2
ST Y,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Y)	(Y) ← Rr	Ninguno	2
ST Y+,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Y+)	$(Y) \leftarrow Rr, Y \leftarrow Y + 1$	Ninguno	2
ST -Y,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Y–)	$Y \leftarrow Y - 1$, $(Y) \leftarrow Rr$	Ninguno	2
STD Y+q,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Y+) con desplazamiento	$(Y+q) \in Rr$	Ninguno	2
ST Z,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Z)	(Z) ← Rr	Ninguno	2
ST Z+,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Z+)	$(Z) \leftarrow Rr, Y \leftarrow Y + 1$	Ninguno	2

ST -Z,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Z–)	$Z \leftarrow Z - 1$, $(Z) \leftarrow Rr$	Ninguno	2
STD Z+q,Rr	Mover indirecto el registro (Rr) a la posición (Z+) con desplazamiento	$(Z+q) \leftarrow Rr$	Ninguno	2
STS K,Rr	Mover directo el registro (Rr) a la SRAM	(K) ← Rr	Ninguno	2
LPM	Carga la posición (Z) al registro (R0)	R0 ← (Z)	Ninguno	3
LPM Rd,Z	Carga la posición (Z) al registro (Rd)	$Rd \leftarrow (Z)$	Ninguno	3
LPM Rd,Z+	Carga la posición (Z+1) al registro (Rd)	$Rd \leftarrow (Z), Z \leftarrow Z+1$	Ninguno	3
SPM	Mover indirecto los registros (R0 y R1) a la posición (Z)	(Z) ← R1:R0	Ninguno	-
IN Rd,P	Ingresa el puerto (P) al registro (Rd)	Rd ← P	Ninguno	1
OUT P,Rd	Saca el registro (Rd) al puerto (P)	P ← Rd	Ninguno	1
PUSH Rr	Pasa el registro Rr a la PILA (STACK)	STACK ← Rr	Ninguno	2
POP Rd	Pasa la PILA (STACK) al registro (Rd)	Rr ← STACK	Ninguno	2
	Instrucciones de	control de MCU		
NOP	No hace nada		Ninguno	1
SLEEP	El microcontrolador va a bajo consumo. (En espera)	(Ver dicha función en el Datasheet)	Ninguno	1
WDR	Clarea el WDT (Watchdog Timer)	(Ver dicha función en el Datasheet)	Ninguno	1
BREAK	Break	For On-chip Debug Only	Ninguno	N/A

Fuente. Elaboración propia, datos tomados de ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016). Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash.Attiny2313/V. Para los datos de SLEEP (p. 30) y WDR (p. 38).

5.1.2. Programación

A continuación se acondicionan algunos de los ejemplos que se desarrollaron en los microcontroladores de Microchip vistos en los capítulos III y IV para que el lector pueda desarrollar destreza en ambos fabricantes, siguiendo los mismos pasos de programación, planteados en el ejemplo 8 del capítulo III. Se recomienda al lector leer nuevamente este ejemplo. Para programar y simular los programas de los microcontroladores de Atmel se usará Atmel Studio versión 7.0.

Ejemplo 21. Tomar el ejemplo 8 y acondicionarlo para el microcontrolador ATtiny2313.


A continuación se desarrolla paso a paso el proceso. Además se explica cómo hacer un proyecto en AtmelStudio.

Paso 1. El funcionamiento de un led ya se conoce. Por ende, este paso se omite.

Paso 2. Hacer un diagrama de conexiones. Hay que decir en cuál de las 18 líneas de *In/Out* del microcontrolador se va a poner el led. Se puede tomar B3, así como en el ejemplo 8. En los ejemplos desarrollados con microntroladores de Atmel no se harán figuras con los montajes. El lector entenderá que sólo debe seguir la distribución de pines del microcontrolador con el que está trabajando, en este caso es el ATtyni2313, ver Figura 49. Igualmente, es preciso tener en cuenta las líneas de alimentación y de *reset*.

Paso 3. Hacer el diagrama de flujo. De acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el punto anterior hay que programar B₃ como salida para el led, ver Diagrama 34. La subrutina tiempo es la misma de los anteriores programas. Por ende, no se hace el diagrama de flujo, ver diagrama 3, ejemplo 8.

Diagrama 34.
Programa que prende y apaga un led. Ejemplo 21



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. Una vez hecho el diagrama de flujo hay que pasarlo a instrucciones. Para ello, se usa AtmelStudio 7.0 u otra versión superior. Una vez abierto el programa se debe hacer clic en *File/New/Project...* como se observa en la Figura 53A. En la siguiente ventana seleccionar *Assembler* después *AVR Assembler Project*, darle nombre al proyecto (para este caso LED) y seleccionar la carpeta donde va a guardarse. Para seleccionar esta carpeta se debe ir a *Browse* y después dar clic en OK, ver Figura 53B. Se recomienda al lector tener una carpeta para sus proyectos.




Figura 53. Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 1

Fuente. Captura de pantalla AtmelStudio 7.0 Paso 1.

En la ventana siguiente desplegar en *Device Family* desplegar la lista y seleccionar *Attiny*, ver Figura 54A. Luego se debe buscar el microcontrolador, para este caso ATtiny2313, y hacer clic en OK, ver Figura 54B.




Figura 54. Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 2

Fuente. Captura de pantalla AtmelStudio 7.0 Paso 2.

.INCLUDE "tn2313def.inc"

En la ventana que se abre es donde el programador debe digitar el código en *Asembler*. Antes de empezar a digitar, se selecciona el texto que sale por defecto y se borra. Si el programador desea hacer comentarios, los puede escribir después de digitar un punto y coma.

En el diagrama de flujo, lo primero es seleccionar la librería del microcontrolador (.INCLUDE " tn2313def.inc"). Se había mencionado que este tipo de microcontroladores tienen 16 registros acumuladores (0x10_H a 0x1FH). Por lo tanto, para seleccionar uno de ellos como registro de trabajo se hace .DEF REGA = R16 (ver Figura 55A). Siguiendo el diagrama de flujo, se definen los registros del usuario CON1 y CON2 que se utilizan para la subrutina tiempo. Se recomienda utilizar la instrucción RJMP INICIO para ubicar el microconrolador en inicio. El programa se muestra a continuación:

· Definición del microcontolador

.INCLUDE	tn2313aei.in	іс ; реппісіо	n dei microcontolador
.DEF REGA	= R16		; Definición del registro de trabajo
.DEF CON1	– D17		; Definición de registros del usuario
.DEF CON1			, Definicion de registros del usuario
.DEF CON2	= K18		
RJMP	INICIO		; Salta a inicio del programa
INICIO:			
	LDI	REGA,0B11111111	; Se programa todo el PORTB
	OUT	DDRB,REGA	; como salida
	LDI	REGA,0B00000000	; Se garantiza que el PORTB
	OUT	PORTB,REGA	; este en cero
	001	PORTB,REGA	; este en cero
PRENDE:			
	SBI	PORTB,3	; Prende el B3 del PORTB
	RCALL T	TEMPO	; Se da tiempo para ver el led prendido
	CBI	PORTB,3	; Apaga el B3 del PORTB
	RCALL T	TEMPO	; Se da tiempo para ver el led apagado
	RJMP PI	RENDE	; Regresa a prender el led
TIEMPO:			
	LDI	CON1,0x3F	; Carga 3Fh en CON1
N1:	-01		, earga Ji ii cii coiti
INT.	LDI	CONIC Over A	Course Albert CONG
	LDI	CON2,0x2A	; Carga 2Ah en CON2

Para compilar se va por *Buil/Buil Solution*, como se observa en la Figura 55B o con *F7*. Si se presentan errores se pueden corregir haciendo clic en el error y el aplicativo remite a la línea donde se presenta dicho error. Previamente se debe identificar qué tipo de error es para poder corregirlo. Una vez corregido, se debe pulsar nuevamente *F7* y repetir el procedimiento hasta que no tenga ningún error.




Figura 55. Crear nuevo proyecto en AtmelStudio 7.0 Paso 3

Fuente. Captura de pantalla AtmelStudio 7.0 Paso 3

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador, ver Figura 49, y del diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso 3.


Ejemplo 22. Tomar el ejemplo 10 y acondicionarlo para el microcontrolador ATtiny2313. A continuación se desarrolla paso a paso:

Paso 1. Ya se sabe cómo funciona un led y un pulsador normalmente abierto.

Paso 2. Hay que identificar en cuál de las 18 líneas del microcontrolador se va a ubicar el led y en cuál el pulsador. Por ejemplo, se puede tomar B1 para el led y B4 para el pulsador. Hay que tener en cuenta la distribución de pines del microcontrolador.

Paso 3. Diagrama de flujo: según lo planteado en el punto anterior hay que programar B1 como salida para el led y B4 como entrada para el pulsador, ver diagrama 35.

Diagrama 35. Programa que prende y apaga un led con dos velocidades. Ejemplo 22.



Fuente. Elaboración propia.

Como se mencionó en el ejemplo 10 hay 2 subrutinas de retardo las que se define la diferencia de velocidades: TIEMPO 1 y TIEMPO 2.

Paso 4. Note los diferentes valores en los contadores para las subrutinas de tiempo. El programa es el siguiente:

.DEF REGA = R16

; Definición del registro de trabajo

.DEF CON1 = R17

; Definición de registros del usuario

.DEF CON2 = R18 .DEF CON3 = R19

RJMP INICIO ; Salta a inicio del programa

INICIO:

LDI REGA, 0B11101111 ; Se programa B4 como IN y

OUT DDRB,REGA ; B1 como OUT

CBI PORTB,1 ; Se apaga el led

PREGUNTA:

CON3,PINB IN

PORTB,1

TIEMPO₁

; Ingresa el PORTB a CON3

SBRC CON_{3,4} ; Se pregunta si el b4 de CON3 es uno

VEL₁ **RJMP** RJMP VEL₂ ; B4 de CON3 es uno ; B4 de CON3 es cero

VEL1:

SBI

; Prende el B1 del PORTB

RCALL

; Se da tiempo para ver el led prendido

CBI

; Apaga el B1 del PORTB PORTB.1

RCALL TIEMPO₁ ; Se da tiempo para ver el led apagado

RJMP

PREGUNTA ; Regresa a preguntar

VEL2:

SBI

PORTB,1 ; Prende el B1 del PORTB

RCALL

TIEMPO2 ; Se da tiempo para ver el led prendido

CBI

PORTB,1 ; Apaga el B1 del PORTB

RCALL

TIEMPO₂ ; Se da tiempo para ver el led apagado

RJMP

PREGUNTA ; Regresa a preguntar

TIEMPO1:

LDI

; Carga 3Fh en CON1 CON1,0x3F

N1:

LDI

CON2,0x2A ; Carga 2Ah en CON2

N2:

DEC

CON₂

; Decrementa CON2–1=CON2 y pregunta si es cero

BRNE

N2

; Aun CON2 no es cero

DEC

CON₁

; Decrementa CON1-1=CON1 y pregunta si es cero

	BRNE	N1	; Aún CON1 no es cero
	RET		; Retorna de la subrutina
TIEMPO2:			
	LDI	CON1,0xAF	; Carga AFh en CON1
N3:			
	LDI	CON2,0x6A	; Carga 6Ah en CON2
N4:			
	DEC	CON2	; Decrementa CON2-1=CON2 y pregunta si es cero
	BRNE	N4	; Aún CON2 no es cero
	DEC	CON1	; Decrementa CON1–1=CON1 y pregunta si es cero
	BRNE	N ₃	; Aún CON1 no es cero
	RET		; Retorna del a subrutina

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 47) y el diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

Ejemplo 23. Tomar el ejemplo 11 y acondicionarlo para el microcontrolador ATtiny2313. A continuación se desarrolla este proceso paso a paso:


Paso 1. En el ejemplo 11 se utilizó y se explicó cómo funciona un display de ánodo común, por lo tanto, no se explica.

Paso 2. Para este ejercicio se usará el puerto B, así como se usó en el ejemplo 11. Desde B₀ hasta B₄ se usa una línea del puerto para cada segmento.

Paso 3. Diagrama de flujo: hay que usar el puerto B de salida. El diagrama de flujo 36 muestra cómo usar este puerto y cómo obtener los datos. Es preciso recordar que estos datos son los que se observan en la Tabla 12. Note que el diagrama no está completo, el lector puede completarlo, solo debe seguir la secuencia

Diagrama 36.

Programa para visualizar los números decimales del 0 al 9 en un Display 7 Segmentos. Ejemplo 23.



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. El programa es el siguiente. La subrutina de tiempo sigue siendo igual a los ejemplos anteriores.

.INCLUDE "tn2313def.inc"; Definición del microcontolador
.DEF REGA = R16; Definición del registro de trabajo

.DEF CON1 = R17 ; Definición de registros del usuario

.DEF CON2 = R18

MICROCONTROLA

RJMP	INICIO	; Salta a inicio del programa			
INICIO:					
	LDI	REGA,0B11111111	; Se programa PORTB como OUT		
	OUT	DDRB,REGA			
CERO:					
	LDI	REGA,0X40	; Se carga el código del cero al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA, 0 X79	; Se carga el código del uno al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA, 0 X24	; Se carga el código del dos al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	HOMEL	TILMI O	, be an elempo para ver er namero		
	LDI	REGA,0X30	; Se carga el código del tres al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA,0X19	; Se carga el código del cuatro al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA,0X12	; Se carga el código del cinco al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA,0X02	; Se carga el código del seis al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	LDI	REGA,0X78	; Se carga el código del siete al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA,0X00	; Se carga el código del ocho al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
	LDI	REGA,0X10	; Se carga el código del nueve al REGA		
	OUT	PORTB,REGA	; Se muestra en el display		
	RCALL	TIEMPO	; Se da tiempo para ver el número		
			a.h		
	RJMP	CERO	; Salta a inicio del programa		

	LDI	CON1,0x3F	; Carga 3Fh en CON1	
N1:	LDI	CON2,0x2A	; Carga 2Ah en CON2	
N2:				
	DEC	CON2	; Decrementa CON2-1=CON2 y pregunta si es cero	
	BRNE	N2	; Aún CON2 no es cero	
	DEC	CON1	; Decrementa CON1-1=CON1 y pregunta si es cero	
	BRNE	N1	; Aún CON1 no es cero	
	RET		; Retorna del a subrutina	
Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En e				

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 49) y la distribución del diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

Paso 6. Hacer las correcciones y volver al paso 3.

TIEMPO:

5.2. Microcontroladores de NXP-FREESCALE

Una vez vistos los microcontroladores de Microchip y de Atmel, ahora se estudiarán los fabricados por *NXP-Freescale*. Este fabricante tiene microcontroladores que se pueden dividir por el bus de datos que maneja así como lo menciona Vesga en su libro *Microcontroladores Motorola Freescale* y en familias como lo muestra la Tabla 28.

Tabla 28.
Familias de Microcontroladores de Freescale.

Tamaño del bus datos	Familia	Variedades		
Bus de 8 bits	HC08	HC08AB, HC08AP, HC08AS/AZ, HC08BD, HC08EY, HC08G, HC08JK/JL, HC08MR, HC08Q, HC08RF, HC08SR		
	HCS08	HCS08AW HCS08G/Q/R		
	RS08	MC9RS08KA1/2		
Bus de 16 bits	S12	S12XA/D, S12A, S12C, S12D, S12E, S12H, S12G		
	HC12	HC912BXX, HC912DXX		
	HC16	68HC16R1, 68HC16Y1/Y3, 68HC16Z1/Z3		
Bus de 32 bits	68K/ColdFire	ColdFire MCF52XX, 68K M683XX, 68K M68 0X0		

5.2.1. Microcontroladores de 8 BITS

Entre los microcontroladores de 8 bits se encuentran el MC9S08JS8, el MC9S-08JS16, el MC9S08GB60, el MC9S08GT60, entre otros. En la Tabla 29 se muestran algunas de las características de cada uno de ellos.

Tabla 29. Comparación entre algunos Microcontroladores de 8 Bits. Freescale.

Características	MC9S08JS8	MC9S08JS16	MC9S- 08GB60	MC9S- 08GT60
Memoria de Programa (ROM) FLASH	8192 X 8	16384 X 8	60K	60K
Memoria RAM	512 X 8	512 X 8	4K	4K
Pines de I/O	14	14	56	34
Oscilador Interno	Sí	Sí	No	No
Tipo de Empaque	QFN/SOIC	QFN/SOIC	LQFP	QFN/SDIP
Numero de Pines	24/20	24/20	64	44/42

Nota. Los datos de MC9S08JS8 y de MC9S08JS16 fueron tomados de NXP-Freescale. (2009). Los datos de MC9S08GB60 y de MC9S08GT60 son tomados de NXP-Freescale (2004).

Se selecciona el MC9S08]S16, pues es un microcontrolador poderoso. Además con éste se pueden realizar las mismas aplicaciones que se realizaron con los microcontroladores PIC16F628A y ATtiny2313 (Microchip y Atmel). El lector podrá observar que estas aplicaciones pueden servir para los otros mencionados que se analizaron en la tabla 29, sólo hay que tener en cuenta el mapa de memoria de cada uno.

En la Tabla 30 se muestra la comparación entre los microcontroladores PIC-16F628A, el ATtiny2313 y el MC9S08JS16. Esta comparación muestran las principales características de cada uno de ellos y, de esa forma, se aprecia que son muy parecidos.

Tabla 30. Comparación entre los Microcontroladores PIC 16F628A, el ATtiny2313 y el MC9S08JS16

Microcon- troladores	Memoria de programa (ROM) FLASH	Memoria RAM	Pines de I/O	Oscilador interno	Tipo de empaque	Número de pines
PIC16F628A	2K X 14	128 X 8	15	Sí	DIP/SSOP/QFN	18/20/32
ATtiny2313	2K X Bytes	128 X 8	18	Sí	PDIP/SOIC/MLF	20/32
MC9S08JS16	16384 X 8	512 X 8	14	Sí	QFN/SOIC	24/20

Notas Los datos de PIC16F628A fueron tomados de NXP-Freescale. (2004), (p.1) Los datos de ATtiny2313 fueron tomados de NXP-Freescale. (2004), (pp. 1-2) Los datos de MC9S08JS16 fueron tomados de NXP-Freescale. (2009), (p. 36)

5.2.2. MC9S08JS16

En la Tabla 29 y 30 se explicó que el MC9S08JS16 es de 20 pines empaquetado SOIC. Así, en la Figura 56 se muestra la distribución de estos:




Figura 56. Distribución de pines del MC9S08JS16

Fuente. NXP-Freescale. (2009). p. 22

En la Figura 57 se muestran todas las posiciones de memoria del microcontrolador. El lector podrá interpretar y explorarlas todas las posiciones. Por el momento se quiere avanzar en el desarrollo de aplicaciones en lenguaje *Assembler*. Por consiguiente, se presentan algunos de los registros que posee este microcontrolador:

0X0000 _H	Registros de página directa
0X007F _H	
0X0080 _H	RAM
0X027F _H	512 Bytes
0X0280 _H	No implementado
0X17FF _H	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0X1800 _H	
0\/-0-5	Registros página alta
0X185F _H	
0X1860 _H	RAM
0\/	USB asc Putas
0X195F _H	256 Bytes
0X1960 _H	
0Х215F _н	No implementado
0X2160 _H	ROM
	de
0X315F _H	arranque
0X3160 _H	
0XBFFF _H	No implementado
0XC000 _H	FLASH
٥٧/٢٢٢	16384
0XFFFF _H	

Figura 57. Distribución de Memoria del MC9S08]S16. NXP-Freescale

Fuente. NXP-Freescale. (2009). HCS08 Microcontrollers.

MC9S08]S16 Reference Manual. p. 36.

Acumulador (A): es un registro de 8 bits, se usa en las operaciones aritméticas y lógicas. Comúnmente se usa para almacenar resultados de cálculos aritméticos y manipulación de datos (NXP-Freescale, 2009, p. 88.). Este registro es como el **registro W** para los microcontroladores de Microchip.

Registro X: es un registro de 8 bits que permite hacer el direccionamiento indexado o puede usarse como un acumulador auxiliar.

Registro H:X: Consta de un par de registros H y X que forman 16 bits. Estos registros se usan para direccionamiento indexado y también como punteros de memoria para cubrir todo el mapa de memoria de la Figura 57.

Registro CCR (Condition Code Register): este registro contiene las banderas, es de 8 bits y es muy similar el registro **STATUS** en los microcontroladores de Microchip y de Atmel. Su funcionamiento es así:

٠,
02
C
◁
\vdash
Z
U
_
_ _
2
2
× s
× s
× s
2
N S O
N S O
× s
ROS
N S O
TROS M
TROS M
TROS M
ROS
TROS M

V	1	1	Н	1	N	Z	С
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

- BIT 7: **V: (Overflow)** BIT DE REBOSAMIENTO DE SIGNO. ES DECIR CUANDO SE SALE DEL RAN-GO –128 A 127 ASÍ:
 - 1 → REBOSAMIENTO.
 - $0 \rightarrow No Rebosamiento.$
- BIT 4: **H: (Half-Carry)** Bandera de Medio *carry*:
 - 1: Hay carry en el bit 4. En una suma con o sin Carry.
 - 0: No hay carry en el bit 4. En una suma con o sin Carry.
- Bit 3: **I:** (Interrupt Mask) Máscara de Interrupción. Prender contar (Power Down)
 - 1 → Las interrupciones están deshabilitadas.
 - 0 → Las interrupciones están habilitadas.
- BIT 2: **N: (NEGATIVE)** BANDERA DE NEGATIVO
 - 1: El resultado de una operación aritmética negativo.
 - 0: El resultado de una operación aritmética no es negativo.
- BIT 1: **Z: (ZERO)** BANDERA DEL CERO
 - 1: El resultado de una operación aritmética o lógica da cero
 - 0: El resultado de una operación aritmética o lógica no da cero.
- BIT 0: C: (CARRY) CARRY.
 - 1: El resultado de una operación sin signo pasa de la capacidad de operación, es decir el carry de $8\,$ bits.
 - 0: El resultado de una operación sin signo pasa de la capacidad de operación, es decir de 8 bits.

(LAS INSTRUCCIONES DE CORRIMIENTO Y ROTACIÓN TAMBIÉN AFECTAN ESTE BIT)

5.2.3. PINES DE I/0

El microcontrolador MC9S08]S16 cuenta con 14 líneas de entrada y salida (I/O) distribuidas en dos puertos (PTAD y PTBD). El puerto A tiene 8 bits (A7 a A0), el puerto B tiene 6 bits (B5 a B0). Para usarlos como entrada o salida tienen los registros de control PTADD y PTBDD, los cuales controlan cada puerto. Hay que mencionar que los microcontroladores de NXP-Freescale en comparación de los de Microchip no tienen bancos en la RAM. Por consiguiente, los puertos (PTXD) y los controladores (PTXDD) están en el mismo banco. Para programar una línea de salida se le garantiza uno (1) y para programarla de entrada se le garantiza cero (0). Es importante aclarar que sucede lo contrario con los microcontroladores de Microchip y lo mismo de Atmel.

5.2.4. Set de instrucciones

Antes de empezar a desarrollar aplicaciones en el microcontrolador es necesario ver las instrucciones. En el capítulo III se mencionó que este fabricante pertenece al grupo CISC y, por lo mismo, maneja muchas instrucciones. El lector notará que, efectivamente, es muy complicado explicar en detalle todas las instrucciones. Razón por la cual a medida que se hagan los ejemplos se explicarán las instrucciones que se van usando. En la Tabla 31 se muestran las instrucciones explicadas por Vega. Es importante recordar que en los microcontroladores de Microchip existe el registro **W**, para los de Freescale es el **A** (Acumulador).

Tabla 31. Set instrucciones del MC9S081S16.

INSTRUCCIÓN	OPERACIÓN	CICLOS
ADC #OPR		2
ADC OPR	Suma con Carry	3
ADC OPR,X		3
ADC ,X	A = A + (M) + C	2
ADC OPR,SP		4
ADD #OPR		2
ADD OPR	Suma sin Carry	3
ADD OPR,X		3
ADD ,X	A = A + (M)	2
ADD OPR,SP		4
AIS #OPR	SP = SP + OPR	2
AIX #OPR	H:X = H:X + OPR	2

⋖ 0 Z 0 0

,	
(
C	Y
	-
<	-
	٠,
_	
	-
	_
H	
2	>
-	
	_
)
c	,
)
L	F
c	,
	7
_	
	_
	-
	7
۲	-
Ь	
٠.	
c	7
	-
á	k
ч	,

AND #OPR AND OPR AND OPR,X AND ,X AND OPR,SP	Operación lógica AND A = A & (M)	2 3 3 2 4
ASL OPR ASLA ASLX ASL OPR,X ASL ,X ASL OPR,SP	Rota a la Izquierda el registro así: C b7 b0 O	4 1 1 4 3 5
ASL OPR ASLA ASLX ASL OPR,X ASL ,X ASL OPR,SP	Rota a la izquierda el registro así: b7 b0 C	4 1 1 4 3 5
BCC REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit del <i>Carry</i> del registro de banderas (CCR) es cero	3
BCLR N,OPR	Toma un bit (N) de un registro (OPR) y lo pone en cero (CLR)	4
BCS REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit del Carry del Registro de Banderas (CCR) es Uno	3
BEQ REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit del Cero del Registro de Banderas (CCR) es Uno	3
BHCC REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit de Half Carry del Registro de Banderas (CCR) es Cero	3
BHCS REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit de <i>Half Carry</i> del Registro de Banderas (CCR) es Uno	3
BIH REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el pin IRQ es Cero	3
BIL REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el pin IRQ es Uno	3
BIT #OPR BIT OPR BIT OPR,X BIT ,X BIT OPR,SP	Probar un bit cualquiera de un registro	
BMC REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit de inte- rrupción del registro de banderas (CCR) es cero	3
BMI REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el resultado de una operación es Negativo	3
BMS REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit del Inte- rrupción del registro de banderas (CCR) es uno	3
BNE REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si no hay cero	3
BPL REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si es resultado de una operación es positivo	3
BRA REL	Salta a una etiqueta (REL) siempre	3

BRCLR N,OPR,REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si es el Bit (N) de un registro (OPR) está en cero (CLR).	5			
BRN REL	Nunca salta a subrutina o etiqueta (REL)	3			
BRSET N,OPR,REL	Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si es el Bit (N) de un registro (OPR) está en uno (SET).				
BSET N,OPR	Toma un bit (N) de un registro (OPR) y lo pone en Uno (SET)				
BSR REL	Llama a una subrutina (REL)				
CBEQ OPR,REL CBEQA #OPR,REL CBEQX #OPR,REL CBEQ OPR,X+,REL CBEQ X+REL CBEQ OPR,SP,REL	Compara el valor del registro A con el valor del registro (OPR) y salta a una etiqueta o subrutina (REL) si son iguales				
CLC	Pone cero en el Bit del <i>Carry</i>	1			
CLI	Pone cero en el Bit del <i>Interrupt Mask</i> . (Habilita las interrupciones)	2			
CLR OPR CLRA CLRX CLRH CLR OPR,X CLR ,X CLR OPR,SP	Poner 00h en el registro	3 1 1 1 3 2 4			
CMP #OPR CMP OPR,X CMP ,X CMP OPR,SP	Compara el valor del registro A con un registro A – (M)	2 3 3 2 4			
COM OPR COMA COMX COM OPR,X COM ,X COM OPR,SP	Complemento	4 1 1 4 2 5			
CPHX #OPR CPHX OPR	Compara el valor de H:X con el valor almacenado en registro OPR o con el valor de OPR	3 4			
CPX #OPR CPX OPR CPX ,X CPX OPR,X CPX OPR,SP	Compara el valor del registro X con un registro X – (M)	2 3 3 3 4			
DAA	Ajustar a decimal el registro A (A ₁₀)				
DBNZ OPR,REL DBNZA REL DBNZX REL DBNZ OPR,X,REL DBNZ X,REL DBNZ OPR,SP,REL	Decrementa (Resta en uno) el registro (OPR, A, X, SP) y salta a una etiqueta o subrutina (REL) si no es cero	5 3 3 5 4 6			

DEC OPR DECA DECX DEC OPR,X DEC ,X DEC OPR,SP	Decrementa (Resta en uno) el registro (OPR, A, X, SP)	4 1 1 4 3 5
DIV	División así: A = H:A/X A = Cociente (Resultado), H = Residuo	7
EOR #,OPR EOR OPR EOR OPR,X EOR ,X EOR OPR,SP	OR EXCLUSIVA Así: A = A⊕OPR	2 3 4 2 4
INC OPR INCA INCX INC OPR,X INC ,X INC OPR,SP	Incrementa (suma uno) el registro (OPR, A, X, SP)	4 1 1 4 3 5
JMP OPR JMP OPR,X JMP ,X	Salto a una dirección OPR	2 4 2
JSR OPR JSR OPR,X JSR ,X	Salta a una subrutina	4 6 4
LDA #OPR LDA OPR LDA OPR,X LDA ,X LDA OPR,SP	Carga en el registro A el valor (#OPR) o el dato almace- nado en OPR A ← (M)	2 3 4 2 4
LDHX #OPR LDHX OPR	Carga en el registro H:X el valor (#OPR) o el dato almacenado en OPR H:X ← M:M	3 4
LDX #OPR LDX OPR LDX OPR,X LDX ,X LDX OPR,SP	Carga en el registro X el valor (#OPR) o el dato almace- nado en OPR X ← (M)	2 3 4 2 4
LSL OPR LSLA LSLX LSL OPR,X LSL ,X LSL OPR,SP	Rota a la izquierda el registro así: C b7 b0 0	4 1 1 4 3 5
LSR OPR LSRA LSRX LSR OPR,X LSR ,X LSR OPR,SP	Rota a la derecha el registro así: b7 b0 C	4 1 1 4 3 5

PASOS PARA

MOV OPR,OPR MOV OPR,X MOV #OPR,OPR MOV X+,OPR	Mueve así Destino ← Fuente	5 4 4 4
MUL	Multiplicación sin signo así: A x X = X:A	5
NEG OPR NEGA NEGX NEG OPR,X NEG ,X NEG OPR,SP	Complemento a uno	4 1 1 4 3 5
NOP	No hace nada	1
NSA	Toma los 4 bits de mayor peso del registro A y los intercambia con los 4 bit de menor peso así: A= 7 4 3 0	3
ORA #OPR ORA OPR ORA OPR,X ORA ,X	Hace la operación lógica OR entre el registro A y el valor (#OPR) o el dato almacenado en OPR, así: A ← A or (M)	2 3 4 2
ORA OPR,SP		4
PSHA	Inserta el registro A en SP	2
PSHH	Inserta el registro H en SP	2
PSHX	Inserta el registro X en SP	2
PULA	Saca el registro A en SP	2
PULH	Saca el registro H en SP	2
PULX	Saca el registro X en SP	2
ROL OPR ROLA ROLX ROL OPR,X ROL ,X ROL OPR,SP	Rota a la izquierda el registro con <i>Carry</i> así: C b7 b0	4 1 1 4 3 5
ROR OPR RORA RORX ROR OPR,X ROR ,X ROR OPR,SP	Rota a la derecha el registro con Carry así: b7 b0 C	4 1 1 4 3 5
RPS	Resetea el SP así: SP ← FF	1
RTI	Retorna de una interrupción	7
RTS	Retorna de una subrutina	4

SBC #OPR SBC OPR SBC OPR,X SBC ,X SBC ,X	Resta con $Carry$, así $A = A - (M) - C$	2 3 3 2 4
SEC OF N, SF	Poner uno (Set) al bit <i>Carry</i> del registro CCR, así: C ← 1	1
SEI	Poner uno (Set) al bit <i>Interrupt Mark</i> del registro CCR, así: I ←1. (Deshabilita las interrupciones).	2
STA OPR STA OPR,X STA ,X STA OPR,SP	Almacenar A en M, así M ← A	3 3 2 4
STHX OPR	Almacenar HX en OPR	4
STOP	Habilita el pin IRQ, y para el oscilador	1
STX OPR STX OPR,X STX ,X STX OPR,SP	Almacenar X en M, así M ← X	3 3 2 4
SUB #OPR SUB OPR SUB OPR,X SUB ,X SUB OPR,SP	Resta sin <i>Carry</i> , así $A = A - (M)$	2 3 3 2 4
SWI	Interrupción de Software	9
TAP	Transferir el Registro A al registro CCR, así: CCR ← A	2
TAX	Transferir el Registro A al Registro X, así: X ← A	1
TPA	Transferir el Registro CCR al Registro A, así: A ← CCR	1
TST OPR TSTA TSTX TST OPR,X TST ,X TST OPR,SP	Hacer test si la cantidad es Cero o Negativo	3 1 1 3 2 4
TSX	Transferir el Registro SP al Registro H:X, así: H:X ← SP	2
TXA	Transferir el Registro X al Registro A, así: A ← X	1
TXS	Transferir el Registro H:X al Registro SP, así: SP ← H:X	2

Fuente. NXP-Freescale. (2009). MC9SO8]S16RM. HCS08 Microncontrollers.

Data Sheet, p. 96.

MICROCONTROLADORES

Donde:

ı						
	А	=	Acumulador	SP	=	Stack Pointer
	Μ	=	Dato o valor almacenado	H:X	=	Registro para direccionamiento
	C	=	Carry			Indexado de 16 bits
	OPR	=	Registro (8 ó 16 Bits)	REL	=	Una etiqueta cualquiera, (Una
	X	=	Registro para direccionamiento			subrutina)
			indexado de 8 bits	Ν	=	Cualquier bit
				# OPR	=	Valor inmediato

5.2.5. Programación

A continuación se ajustan algunos de los ejemplos que se desarrollaron en los microcontroladores de Microchip para que el lector pueda desarrollar destreza en ambos fabricantes, siguiendo los mismos pasos de programación planteados en el ejemplo 8 del capítulo III. Se recomienda al lector leer nuevamente este ejemplo.

Para programar y simular los programas de los microcontroladores de NXP-Freescale se usará CodeWarrior versión 10.1.

Ejemplo 24. Tomar el ejemplo 8 y acondicionarlo para el microcontrolador MC9S08JS16.


A continuación se desarrolla paso a paso la programación y simulación. Además se explica cómo hacer un proyecto en *CodeWarrior*.

Paso 1. El funcionamiento de un led ya se conoce. Por ende, se omite este paso.

Paso 2. Hacer un diagrama de conexiones. Hay que decir en cuál de las 15 líneas de *In/Out* del microcontrolador se va a poner el led. Se puede tomar B3, así como el ejemplo 8. En los ejemplos desarrollados con microntroladores *NXP-Freescale* no se harán Figuras con los montajes. El lector sólo debe seguir la distribución de pines del microcontrolador con el que está trabajando (MC9S08JS16, Figura 56). De la misma forma, se deben tener en cuenta las líneas de alimentación y de reset.

Paso 3. Hacer el diagrama de flujo. De acuerdo con el diagrama de conexiones planteado en el punto anterior hay que programar B₃ como salida para el led (ver diagrama 37). La subrutina tiempo es la misma de los programas anteriores. Por consiguiente, no se hace el diagrama de flujo, ver diagrama 3, ejemplo 8.

Diagrama 37. Programa que prende y apaga un led. Ejemplo 24



Fuente. Elaboración del autor.

Paso 4: Una vez hecho el diagrama de flujo hay que pasarlo a instrucciones. A continuación se desarrolla el diagrama de flujo bloque por bloque. Cuando se construye un nuevo proyecto se hace la definición del microcontrolador. Para ello, se usa el *CodeWarrior* versión 10.1 u otra versión superior. Cuando se inicia CodeWarrior se selecciona una carpeta donde se guardan los proyectos, aunque se recomienda al lector tener una carpeta para ellos. Una vez abierto el programa hacer clic en *File/New/Bareboard Project*, como se observa en la Figura 58A. En la siguiente ventana darle el nombre al proyecto, en este caso ejemplo 24 y hacer clic en *Next* (ver Figura 58B).




Figura 58. Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 1

58 B

58 A

Fuente. Captura de pantalla CodeWarrior 10.1 Paso 1.

Después hay que seleccionar el microcontrolador en el cual se va a realizar el programa. Para ello, buscar la familia HCS08JS y, por último, seleccionar el MC9S-08JS16 y hacer clic en **Next** (Figura 59A). En la ventana siguiente seleccionar *Full Chip Simulation y Universal/USB Multilink*. El primero sirve para simular el programa, el segundo es el sistema de desarrollo para programar el microcontrolador. Finalmente, se hace clic en **Next**, ver Figura 59B.




Figura 59. Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 2

Fuente. Captura de pantalla CodeWarrior 10.1 Paso 2

En la ventana que aparece se hace clic en Next, Figura 60A. En la siguente ventana seleccionar *Absolute Assembly* y hacer clic en Next, ver Figura 60B.




Figura 60. Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 3

En la siguiente ventana hacer clic en Finish, ver Figura 61A. En ese momento es donde se crea el proyecto. Hay que seleccionar el proyecto y desplegar todas las carpetas en la carpeta **Sources**. Se debe seleccionar esta carpeta y hacer clic en **mian**. En la ventana que se abre hay una plantilla donde se escribe el programa del usuario. El lector podrá observar dos óvalos rojos en la Figura 61B. En el primer óvalo el usuario puede definir los registros para su uso y puede programar los puertos. En el segundo óvalo se escribe el programa principal y las subrutinas.




Figura 61. Crear proyecto en CodeWarrior 10.1 Paso 4

Fuente. Captura de pantalla CodeWarrior 10.1 Paso 4

Ahora se hace la definición de los registros del usuario. Recordar que puede iniciar en la posición $0x0080_H$ hasta $0x027F_{H'}$ ver Figura 57. Tener en cuenta que para este compilador asignar una posición en hexadecimal se le antepone el signo pesos (\$). Además que hay usar los dos puntos después del registro:

CON1: EQU \$80 ; REGISTROS PARA LA SUBRUTINA TIEMPO
CON2: EQU \$81

Ahora hay que programar B3 como salida para el led, recordar que los registros de control son los **DDRX**, para este caso se usará el **DDRB**:

BSET 3,PTBDD ; B3 COMO SALIDA PARA EL LED

Observe que se usó la instrucción BSET. Esta instrucción tiene el siguiente formato: BSET *n,opr* con el que se toma un bit que lo representa *n* de un registro cualquiera que lo representa opr y lo pone en uno (SET). Así, se programa la línea 3 del puerto B como salida. El siguiente bloque del diagrama de flujo es *enciende el led* y allí se inicia el programa principal. Para ello, la plantilla asigna una etiqueta o nivel que se llama *mainLoop*, ver Figura 61b. Para encender el led se usa la misma instrucción anterior pero con la diferencia de que se pone en 1 el bit 3 del puerto B (PTB) así:

BSET 3,PTBD ; PRENDE EL LED EN B3

Siguiendo el diagrama de flujo ahora hay que llamar tiempo para que el ojo humano pueda observar el led prendido. Para ello, se emplea la instrucción **BSR** → **rel**. Tener en cuenta que se puede usar esta instrucción siempre y cuando el salto no supere las 128 posiciones, tanto arriba como abajo desde donde se esté llamando.

BSR TIEMPO ; SE DA TIEMPO PARA VER EL LED PRENDIDO

Posteriormente, hay que apagar el led, utilizando la instrucción **BCLR n,opr**. Esta instrucción toma un bit, que lo representa **n**, de un registro cualquiera, lo representa **opr** y lo pone en cero:

BCLR 3,PTBD ; APAGA EL LED EN B3

Aquí nuevamente se llama tiempo para que el ojo humano pueda observar el led apagado así:

BSR TIEMPO ; SE DA TIEMPO PARA VER EL LED APAGADO

Según el diagrama de flujo hay que regresar a prender el led, es decir hasta aquí es el programa principal, para ello se usa la instrucción **BRA** *rel*; la cual se usa para hacer saltos incondicionales a cualquier parte del programa, para este caso se salta a *mainLoop* así:

BRA mainLoop ; SALTA A PREDENR NUEVAMENTE

Ya se escribió el programa principal, sólo queda hacer la subrutina tiempo. Siguiendo el diagrama 3 hay que cargar los registros contadores CON1 y CON2 mediante la instrucción **MOV opr, opr.** Esta instrucción mueve un valor cualquiera a cualquier registro, ya sea hexadecimal, decimal o binario. Para entender un poco se puede observar la Tabla 32 donde se muestra cómo se usa esta instrucción para cargar el valor 100 en decimal y los equivalentes en hexadecimal, ASCII y en binario con el registro CON1.

Tabla 32.
Forma de uso de la instrucción MOV opr,opr

Forma de uso de la instrucción	Explicación	
MOV #\$64D,CON1	Mueve el valor 64 en Hexadecimal al registro CON1	
MOV #100t,CON1	Mueve el valor 100 en Decimal al registro CON1	
MOV #%1100100,CON1	Mueve el valor 01100100 en Binario al registro CON1	
MOV #'@',CON1	Mueve el valor ASCII de la letra @ (1100100) al registro CON1	

Fuente. Elaboración propia.

El lector puede observar cómo se escribió la instrucción: primero se escribe el valor a cargar (fuente) y después el registro (destino). Siguiendo el diagrama 3 se carga 30H y 20H a los registros CON1 y CON2 respectivamente así:

TIEMPO:			
	MOV	#\$3 0 ,CON1	; MUEVE EL VALOR 30 H AL REGISTRO CON1.
N1:		9	
	MOV	#\$2 0 ,CON2	; MUEVE EL VALOR 20 H AL REGISTRO CON2.

Note que hay la etiqueta N1 es donde se regresa a cargar nuevamente el registro **CON2** cuando **CON1** aún no es equivalente a cero. Siguiendo el diagrama hay que restar en uno el **CON2** y preguntar si es cero, utilizandola instrucción **DBNZ** *opr,rel*. Esta instrucción decrementa (resta en uno cualquier registro, que lo representa *opr*) y salta, si no es cero (salta a una etiqueta que la representa *rel*):

```
N2: 
DBNZ CON2,N2 ; CON2-1=CON2, SI NO ES CERO SALTA A N2
```

Ahora hay que restar en uno el **CON1** y preguntar si es cero. Para ello, se aplica la misma instrucción anterior:

RTS

BSET

BSR

BCLR

BSR

feed watchdog BRA

3,PTBD

TIEMPO

3,PTBD

TIEMPO

mainLoop

; PRENDE EL LED EN B3

; APAGA EL LED EN B3

; SE DA TIEMPO PARA VER EL LED PRENDIDO

; SE DA TIEMPO PARA VER EL LED APAGADO

; SALTA A PRENDER NUEVAMENTE

; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL

Una vez escrito el programa y explicada cada una de las partes del diagrama de flujo, se puede observar el programa completo:

```
: Include derivative-specific definitions
            INCLUDE 'derivative.inc'
; export symbols
            XDEF_Startup
            ABSENTRY_Startup
; variable/data section
            ORG RAMStart
                                    ; Insert your data definition here
ExampleVar: DS.B 1
; code section
            ORG ROMStart
_Startup:
            LDHX #RAMEnd+1
                                    ; initialize the stack pointer
            TXS
            CLI
                                      ; enable interrupts
            CON1:
                        EQU
                                    $80
                                                ; REGISTROS PARA LA SUBRUTINA TIEMPO
            CON2:
                        EQU
                                    $81
            BSET
                        3,PTBDD
                                                ; B3 COMO SALIDA PARA EL LED
mainLoop:
```

 \simeq

РА

```
TIEMPO:
           MOV
                       #$30,CON1
                                              ; MUEVE EL VALOR 30 H AL REGISTRO CON1.
N1:
           MOV
                       #$20,CON2
                                              ; MUEVE EL VALOR 20 H AL REGISTRO CON2.
N2:
                       CON2.N2
                                              ; CON2-1=CON2, SINO ES CERO SALTA A N2
           DRN7
           DBNZ
                       CON1,N1
                                               ; CON1-1=CON1, SINO ES CERO SALTA A N1
           RTS
                                               ; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
;* spurious - Spurious Interrupt Service Routine.*
           (unwanted interrupt)
                                   ; placed here so that security value
spurious:
                       NOP
                                   ; does not change all the time.
                       RTI
           Interrupt Vectors
                       $FFFA
           ORG
                       DC.W spurious
                       DC.W spurious
                                                                      · S\\/I
```

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 56) y conocer el diagrama de conexiones planteado en el paso dos.

; Reset

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

DC.W _Startup

Ejemplo 25. Tomar el ejemplo 9 y acondicionarlo para el microcontrolador MC9S08JS16. A continuación se desarrolla paso a paso:

Paso 1. Se sabe que el funcionamiento de un led, así como se dijo en el ejemplo 9, sólo requiere adicionar 7 leds más en el puerto A para hacer el juego de luces.

A A **Paso 2.** Como se mencionó en el punto anterior, se trabajará todo el puerto para los 8 leds. El programador entenderá que le puede agregar al circuito anterior los 7 led s restantes.

Paso 3. Diagrama de flujo: hay que programar todo el PORTA como salida para los 8 leds. Para controlar la rotación tanto para la derecha como para la izquierda se pueden usar las instrucciones de rotación con Carry, tanto para izquierda como para la derecha, ver tabla 30; entonces sólo es preguntar por el Carry, de esa forma se puede tener control de las rotaciones. El Puerto A inicia con 0000 0001 en binario para cuando rota a la izquierda y cuando va a la derecha se le asegura 1000 0000 en binario, ver diagrama 38.

Paso 4. El programa se puede observar después del diagrama 38. Note que la subrutina de tiempo es la misma del ejemplo anterior. Si se desea que el juego de luces sea más rápido o más lento, sólo se aumenta o disminuye el valor a los contadores desde 00_H a FF_H. Una vez digitado el programa se puede compilar. El lector podrá notar que las instrucciones nuevas usadas en este programa son las de rotación, tanto a la izquierda como a la derecha. A continuación se describen estas instrucciones:


LSL PTAD ; SE ROTA A LA IZQUIERDA EL PUERTO A, CON CARRY
LSR PTAD ; SE ROTA A LA DERECHA EL PUERTO A, CON CARRY

Para preguntar por el estado del bit del Carry:

BCC REL ; Salta a una subrutina o etiqueta (REL) si el Bit del Carry del

; Registro de banderas (CCR) es cero

Diagrama 38. Programa juego de luces. Ejemplo 25.



Fuente. Elaboración propia.

Una vez explicadas las nuevas instrucciones que se usarán, sólo queda escribir el programa completo:

 \leq

 \simeq

P A

```
; code section
          ORG ROMStart
Startup:
          LDHX #RAMEnd+1
                               ; initialize the stack pointer
          TXS
          CLI
                                ; enable interrupts
          CON1: EQU $80
                                        ; CON1 Y CON2 CONTADORES PARA LA SUBRUTINA
                                        ; TIEMPO
          CON2: EQU $81
          MOV
                #$FF,PTADD
                                         ; PUERTO COMO SALIDA PARA LOS LEDS
LUCES:
          MOV
                    #%0000001,PTAD
                                        ; SE INICIA CON 0000 0001
IZQ:
          BSR
                    TIEMPO
                                         ; SE DA TIEMPO PARA VER LA ROTACIÓN
          LSL
                    PTAD
                                         ; SE ROTA A LA IZQUIERDA EL PUERTO B
          BCC
                                         ; SI EL CARRY ES CERO SALTA A IQZ
                    IZQ
                    #%1000000,PTAD
          MOV
                                         ; SE INICIA CON 0000 0001
DER:
          BSR
                    TIEMPO
                                         ; SE DA TIEMPO PARA VER LA ROTACIÓN
          LSR
                    PTAD
                                         ; SE ROTA A LA DERECHA EL PUERTO B
          BCC
                    DER
                                         ; SI EL CARRY ES CERO SALTA A DER
          feed_watchdog
          BRA
                    LUCES
                                        ; REGRESA A INICIAR ROTACIÓN A LA IZQUIERDA
TIEMPO:
          MOV
                                         ; MUEVE EL VALOR 30 H AL REGISTRO CON1.
                    #$30,CON1
N1:
                                         ; MUEVE EL VALOR 20 H AL REGISTRO CON2.
          MOV
                    #$20,CON2
N2:
          DBNZ
                    CON2,N2
                                         ; CON2-1=CON2, SINO ES CERO SALTA A N2
          DBNZ
                    CON1,N1
                                         ; CON1-1=CON1, SINO ES CERO SALTA A N1
          RTS
                                        ; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
;* spurious – Spurious Interrupt Service Routine.
          (unwanted interrupt)
spurious:
                                        ; placed here so that security value
                              NOP
                                                   ; does not change all the time.
                              RTI
```

Interrupt Vectors

ORG \$FFFA

DC.W spurious

DC.W spurious

SWI

DC.W Startup

Reset

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 56) y el diagrama de conexiones planteado en el paso dos.


Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

Con los dos ejemplos anteriores se trabajó el manejo de puertos sólo de salida. A partir del siguiente ejemplo se van a realizar ejercicios tanto de entrada como de salida para visualizar cómo se toman decisiones en los microcontroladores dependiendo de un dato del exterior.

Ejemplo 26. Tomar el ejemplo 10 y acondicionarlo para el microcontrolador MC9S08JS16. continuación se desarrolla paso a paso:

- **Paso 1.** En el ejemplo 8 se explicó el funcionamiento de un led y en el ejemplo 10 se explicó cómo trabaja un pulsador normalmente abierto.
- **Paso 2.** Para este ejercicio se puede tomar la misma distribución del ejemplo 10. Es decir, B, para el led y B, para el pulsador.
- **Paso 3.** Diagrama de flujo: según lo planteado en el punto anterior hay que programar B₁ como salida para el led y B₄ como entrada para el pulsador (ver diagrama 39).

Diagrama 39. Programa para prender y apagar un led con dos velocidades. Ejemplo 26.



Fuente. Elaboración propia.

Como se mencionó en el ejemplo 10 hay dos subrutinas de retardo con las que se establecen distintas velocidades: TIEMPO 1 y TIEMPO 2.

Paso 4. Para el desarrollo de este programa se usará una instrucción que no se había trabajado la cual es:

BSET n,opr,rel

Esta instrucción permite preguntar por un bit (que lo representa (n)) de un registro (que lo indica (opr)) si está en uno (SET), salta a una subrutina (rel); y si esta en cero no salta, es decir ejecuta la siguiente instrucción. Para el caso de este ejemplo es la que permite tomar la decisión de qué subrutina ejecutar, si B4 es uno ejecuta la subrutina ${\bf VEL2}$ y si ${\bf B_4}$ es cero ejecuta la subrutina ${\bf VEL1.}$

Estos microcontroladores también tienen la posibilidad de preguntar por si un bit es cero (CLR) la instrucción es:

BCLR n,opr,rel

Esta instrucción funciona a la inversa de la interior, es decir que salta a una etiqueta (**rel**) si el bit (**n**) de un registro (**opr**) es cero (**CLR**).

Ahora sí se puede escribir el programa según lo planteado en el diagrama de flujo 38:

```
; Include derivative-specific definitions
            INCLUDE 'derivative.inc'
; export symbols
            XDEF_Startup
            ABSENTRY_Startup
; variable/data section
            ORG RAMStart
                                   ; Insert your data definition here
ExampleVar: DS.B 1
; code section
            ORG ROMStart
_Startup:
            LDHX #RAMEnd+1
                                   ; initialize the stack pointer
            TXS
            CLI
                                     ; enable interrupts
            CON1:
                       EQU $80
                                               ; CON1 Y CON2 CONTADORES PARA LA SUBRUTINA
                                               ;TIEMPO
                       EQU $81
            CON2:
            BSET
                       PTBDD,1
                                               ; B1 COMO SALIDA PARA EL LED
            BCLR
                       PTBDD,4
                                               ; B4 COMO IN PARA EL PULSADOR
LED:
                                               ; SE PREGUNTA SI B4 ES UNO, SI ES UNO SALTA A VEL2
            BRSET
                       4,PTBD,VEL2
                                               ; Y SI ES CERO SALTA A VEL1
```

Z

A

 \simeq

 α

РА

```
VEL1:
           BSET
                    PTBD,1
                                        ; SUBRUTINA DE VELOCIDAD UNO
           BSR
                    TIEMPO<sub>1</sub>
                    PTBD,1
           BCLR
           RSR
                    TIEMPO<sub>1</sub>
           feed watchdog
           BRA
                    LED
VEL2:
           BSET
                    PTBD,1
                                        ; SUBRUTINA DE VELOCIDAD DOS
           BSR
                    TIEMPO<sub>2</sub>
           BCLR
                    PTBD,1
           BSR
                    TIEMPO<sub>2</sub>
           feed watchdog
           BRA
                    LED
 TIEMPO1:
          #$30,CON1
                                        ; MUEVE EL VALOR 30 H AL REGISTRO CON1.
    MOV
 N1:
           MOV
                    #$20,CON2
                                        ; MUEVE EL VALOR 20 H AL REGISTRO CON2.
 N2:
           DBNZ
                    CON2,N2
                                        ; CON2-1=CON2, SINO ES CERO SALTA A N2
           DBNZ
                                        ; CON1-1=CON1, SINO ES CERO SALTA A N1
                    CON<sub>1</sub>,N<sub>1</sub>
           RTS
                                        ; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
 TIEMPO2:
    MOV
                    #$50,CON1
                                        ; MUEVE EL VALOR 50 H AL REGISTRO CON1.
 N1:
           MOV
                    #$60,CON2
                                        ; MUEVE EL VALOR 60 H AL REGISTRO CON2.
 N2:
           DBNZ
                    CON2.N2
                                        ; CON2-1=CON2, SI NO ES CERO SALTA A N2
           DBNZ
                                        ; CON1-1=CON1, SI NO ES CERO SALTA A N1
                    CON1,N1
           RTS
                                        ; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
 ****************
 ;* spurious - Spurious Interrupt Service Routine.
          (unwanted interrupt)
 . ************
 spurious:
                                        ; placed here so that security value
                              NOP
                                                            ; does not change all the time.
                              RTI
 Interrupt Vectors
```

ORG \$FFFA

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 56) y conocer el diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

;SWI

; Reset

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso tres.

Ejemplo 27. Tomar el ejemplo 11 y acondicionarlo para el microcontrolador MC9S08JS16. A continuación se desarrolla paso a paso:


Paso 1. En el ejemplo once se utilizó y se explicó cómo funciona un display de ánodo común. Por lo tanto, no se explica.

Paso 2. Para este ejercicio se usará el puerto A desde A0 hasta A6, una línea del puerto para cada segmento (ejemplo 11).

Paso 3. Diagrama de flujo: hay que usar el puerto A de salida. El diagrama de flujo 40 muestra cómo obtener los datos. Es importante recordar que estos datos son los que se observan en la Tabla 12. Note que el diagrama no está completo. El lector puede completarlo, solo debe seguir la secuencia.

Diagrama 40.

Programa para visualizar los números decimales del 0 al 9 en un Display 7 segmentos. Ejemplo 27



Fuente. Elaboración propia.

Paso 4. La subrutina de tiempo sigue siendo igual a los ejemplos anteriores. El programa es el siguiente:

;

: variable/data section

ExampleVar: DS.B 1

;

; code section

;

ORG ROMStart

_Startup:

LDHX #RAMEnd+1 ; initialize the stack pointer

TXS

CLI ; enable interrupts

CON1: EQU \$80 ; CON1 Y CON2 CONTADORES PARA LA SUBRUTINA

;TIEMPO

CON2: EQU \$81

MOV #\$FF,PTADD ; PUERTO A DE SALIDA PARA LOS SEGMENTOS DEL

; DISPLAY

CERO:

MOV #\$40,PTAD ; SE VISUALIZA CERO EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$79,PTAD ; SE VISUALIZA UNO EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$24,PTAD ; SE VISUALIZA DOS EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$30,PTAD ; SE VISUALIZA TRES EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$19,PTAD ; SE VISUALIZA CUATRO EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$12,PTAD ; SE VISUALIZA CINCO EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$02,PTAD ; SE VISUALIZA SEIS EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$78,PTAD ; SE VISUALIZA SIETE EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

MOV #\$00,PTAD ; SE VISUALIZA OCHO EN EL DISPLAY

BSR TIEMPO ; TIEMPO PARA VER EL DATO

• OTROS MICROCONTROLADORE

```
MOV
                       #$10,PTAD
                                               ; SE VISUALIZA DIEZ EN EL DISPLAY
            BSR
                       TIEMPO
                                               ; TIEMPO PARA VER EL DATO
            feed_watchdog
            BRA CERO
TIEMPO-
            MOV
                       #$30,CON1
                                               ; MUEVE EL VALOR 30 H AL REGISTRO CON1.
N1:
            MOV
                       #$20,CON2
                                               ; MUEVE EL VALOR 20 H AL REGISTRO CON2.
N2:
            DBNZ
                       CON2.N2
                                               ; CON2-1=CON2, SINO ES CERO SALTA A N2
            DBNZ
                       CON1.N1
                                               : CON1-1 = CON1. SINO ES CERO SALTA A N1
            RTS
                                               ; RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
;* spurious - Spurious Interrupt Service Routine.
            (unwanted interrupt)
spurious:
                                               ; placed here so that security value
                                   NOP
                                                           ; does not change all the time.
                                   RTI
            Interrupt Vectors
            ORC
                       $FFFA
                                   DC.W spurious
                                   DC.W spurious
                                                                                  ;SWI
                                   DC.W _Startup
                                                                                  ; Reset
```

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que saber la distribución del microcontrolador (ver Figura 56) y el diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso 3.

5.3. Microcontroladores texas instruments MSP430.

Una vez vistos los microcontroladores de Microchip, de Atmel y de *NXP-Frees-cale*. Ahora se estudiarán los fabricados por *Texas Instruments*. Para este fabricante el microcontrolador más pequeño es de 16 bits. Entre los microcontroladores de 16 bits

se encuentran el MSP430F1132, el MSP430F1232 el MSP430F2013, el MSP430F2272 y el MSP430F2274, entre otros. En la Tabla 33 se muestran algunas de las características de cada uno de ellos.

Tabla 33.
Comparación entre algunos Microcontroladores de 16 Bits. Texas.

Características	MSP430F1132	MSP430F1232	MSP430F2013	MSP430F2272	MSP430F2274	
Memoria de programa (ROM) FLASH	8KBX16	8KBX16	2KBX16	32KBX16	32KBX16	
Memoria RAM	256 X 16	256 X 16	128 X 16	1K X 16		
Pines de I/O	14	22	10	32	32	
Oscilador interno	S1	S1	S1	S1	S1	
Tipo de empaque	paque TSSOP/QFN TSSOP/QFN		DIP/TSSOP	TSSOP/QFN	TSSOP/QFN	
Numero de pines	pero de pines 20 28		14	38	38	

Notas. MSP430F1132 datos tomados de TEXAS INSTRUMENTS. (2002-2004). MSP430F1232 datos tomados de TEXAS INSTRUMENTS. (2002-2004).

MSP430F2013 tomado de TEXAS INSTRUMENTS. (2013).

MSP430F2272 y MSP430F2274 tomado de TEXAS INSTRUMENTS. (2012).

Se hace la selección del MSP430F2272, pues es un microcontrolador poderoso. Además se pueden realizar las mismas aplicaciones que se realizaron con los microcontroladores PIC16F628A, ATtiny2313 y el MC9S08JS16 (Microchip, Atmel y *NXP-Freescale*). El lector podrá observar que estas aplicaciones pueden servir para los otros mencionados que se analizaron en la Tabla 33, sólo hay que tener en cuenta el mapa de memoria de cada uno. En la Tabla 34 se presenta la comparación entre los microcontroladores PIC16F628A, ATtiny2313, MC9S08JS16 el MSP430F2272, en la que se muestran las principales características de cada uno de ellos.

Tabla 34.

Comparación entre los Microcontroladores PIC16F62A, ATtiny2313,

MC9S08]S16 el MSP430F2272

Microcontroladores	Memoria de Programa (ROM) FLASH	Memoria RAM	Pines de I/O	Oscilador Interno	Tipo de Em- paque	Numero de Pines
PIC16F628A	2K X 14	128 X 8	15	Sí	DIP	18
ATtiny2313	2K X Bytes	128 X 8	18	Sí	PDIP/SOIC/MLF	20/32
MC9S08JS16	16384 X 8	512 X 8	14	Sí	QFN/SOIC	24/20
MSP430F2272	32 K x 16	1 K x 16	32	Sí	TSSOP/QFN	38

Nota. Los datos de PIC16F628A fueron tomados de MICROCHIP. Technology Inc. (2007a).


Los datos de ATtiny2313 fueron tomados de ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016). (p. 1). Los datos de MC9S08JS16 fueron tomados de NXP-Freescale, (2009). Los datos de MSP430F2272 fueron tomados de TEXAS INSTRUMENTS. (2012).

5.3.1. MSP430F2272

En la Tabla 33 y 34 se comentó que el MSP430F2272 es de 38 pines empaquetado TSSOP ó QFN. En la Figura 62 se muestra la distribución de estos.

En la Figura 63 se muestra el mapa de memoria. El lector podrá interpretar y explorar todas las posiciones del mapa de memoria. Por el momento, se guiere avanzar en programación en Asembler. Para tal motivo, se explicarán algunos de los registros que posee este microcontrolador. Sin embargo, para la mayor información se puede consultar el Data Sheet:

Figura 62. Distribución de pines del MSP430F2272.



Fuente, TEXAS INSTRUMENTS, (2012), MSP430F22x2, MSP430F22x4, MIXED SIGNAL Microncrontroller (p.3)

⋖ 0 z 0 0 ~

0X1FFFF _H	Flash ROM
0XFFFF _H	Vector de
OXFFEO _H	interrupciones
0XFFDF _H	Flash ROM
0X200 _H	RAM
0X1FF _H	Módulos Periféricos
0X100 _H	16 Bits
0X0FF _H	Módulos periféricos
0X010 _H	16 Bits
0X00F _H	Registros de funciones
0X000 _H	especiales

Figura 63. Distribución de memoria del MSP430F2272.

Fuente. TEXAS INSTRUMENTS, 2013, (p. 25)

Este tipo de microcontroladores tienen 16 registros acumuladores, con los cuales se evita el cuello de botella al tener uno o dos de ellos al igual que en los microcotroladores de Atmel. Estos registros pueden ser usados para propósito general o direccionamiento de memoria. En la figura No. 64 se muestran.




Figura 64. Parte de la CPU del MSP430F2272.

Fuente. TEXAS INSTRUMENTS, 2013, (p. 44)

REGISTRO STATUS/R2: en la Figura 64 se pude apreciar que R2 es el registro que tiene el estado de las operaciones. Este registro es muy similar el registro **STA- TUS** y al **CCR** en los microcontroladores de Microchip, Atmel y *NXP-Freecale*.

,		,	Bit 6						5.00
Reservado	V	SCG1	SCG0	OSC OFF	CPU OFF	GIE	N	z	С

Fuente. TEXAS INSTRUMENTS, 2013, (pp. 45-46)

Bit 8: **V: (Overflow)** Detecta el cambio erróneo de signo en una operación aritmética BIT 4: CPU OFF:

BIT 3: **GIE:** (INTERRUPT MASK) MASCARA DE INTERRUPCIÓN.

1 → Las interrupciones están habilitadas.

0 → Las interrupciones están deshabilitadas.

BIT 2: **N: (ZERO)** BANDERA DE NEGATIVO

1: El resultado de una operación aritmética o lógica da cero

0: El resultado de una operación aritmética o lógica no da cero.

BIT 1: **Z: (ZERO)** BANDERA DEL CERO

1: El resultado de una operación aritmética o lógica da cero

0: El resultado de una operación aritmética o lógica no da cero.

BIT 0: C: (CARRY) CARRY.

1: EL RESULTADO DE UNA OPERACIÓN SIN SIGNO PASA DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN, ES DECIR EL CARRY DE 16 BITS.

0: El resultado de una operación sin signo pasa de la capacidad de operación, es decir de 16 bits.

5.3.2. PINES DE I/0

El microcontrolador MSP430F2272 cuenta con 32 líneas de entrada y salida (I/O) distribuidas en 4 puertos (Port1, Port2, Port3, Port4). El puerto 1 tiene 8 un bits, el puerto 2 tiene 8, el puerto 3 tiene 8 bits, el puerto 4 tiene 8 bits. Para el control de los puertos de entrada o salida se tienen los registros de control: P1DIR,P2DIR,P3DIR,P4DIR. Estos registros controlan respectivamente cada puerto. Para programar una línea de salida se le garantiza uno (1) y para programarla de entrada se le garantiza cero (0). Es importante aclarar que es lo contrario de los de Microchip y lo mismo de los de Atmel y NXP-Freescale.

5.3.3. Set de instrucciones

Antes de empezar a desarrollar ejemplos de aplicaciones en el microcontrolador, es necesario ver las instrucciones. En el capítulo III se mencionó que este fabricante está en el grupo RISC. En la Tabla 35 se muestran las instrucciones, las cuales fueron tomadas del *Datasheet* del microcontrolador.

Tabla 35.
Set instrucciones del MSP430F2272

INSTRUCCIÓN	OPERACIÓN		BIT STA		
	21 21 11 12 12 1	٧	N	Z	С
MOV(.B) src,dst	Mueve así: src ® dst	-	-	-	-
ADD(.B) src,dst	Suma así: src + dst®dst	*	*	*	*
ADDC(.B) src,dst	Suma así: src + dst + C®dst	*	*	*	*
SUB(.B) src,dst	Resta así: dst + not.src +1 [®] dst	*	*	*	*
SUB(.B) src,dst	Resta así: dst + not.src + C®dst	*	*	*	*
CMP(.B) src,dst	Resta así: dst – src Esta instrucción es la de comparación. No afecta ninguno de los dos registros involucrados. Sin embargo, afecta los bits del Status, por los cuales se puede preguntar	*	*	*	*
DADD(.B) src,dst	Suma así: src + dst + C®dst (en decimal)	*	*	*	*
BIT(.B) src,dst	Operación lógica AND así: src AND dst®dst No afecta ninguno de los dos registros involucra- dos. Sin embargo, si afecta los bits del Status, por los cuales se puede preguntar.	0	*	*	*
BIC(.B) src,dst	Toma un bit (src) de un registro (dst) y lo pone en CERO			-	_
BIS(.B) src,dst	Toma un bit (src) de un registro (dst) y lo pone en UNO		-	-	-
XOR(.B) src,dst	Suma exclusiva así: src⊕dst®dst	*	*	*	*
AND(.B) src,dst	Operación lógica AND así: src AND dst®dst	0	*	*	*
RRC(.B) dst	Rota el registro dst con <i>carry</i> a la derecha	*	*	*	*
RRA(.B) dst	Rotación aritmética del registro dst a la derecha	*	*	*	*
PUSH(.B) src	SP – 2 = SP Y guarda src en SP	-	-	-	-
SWPB dst	Intercambia los bit de mayor (15 al 8) peso a con los de menor peso (7 al 0) del dst	-	-	-	-
CALL dst	Llamado a un subrutina (dst)	-	-	-	-
RET	Retorna de una subrutina	-	-	-	-
JEQ/JZ Label	Salta a una etiqueta (Label) si el bit Zero es Uno	-	-	-	-

JNE/JNZ Label	Salta a una etiqueta (Label) si el bit Zero es Cero	-	-	-	-
JC Label	Salta a una etiqueta (Label) si el bit Carry es Uno		-	-	-
JNC Label	Salta a una etiqueta (Label) si el bit <i>Carry</i> es Cero	-	-	-	-
JN Label	Salta a una etiqueta (Label) si el bit Negative es Uno	-	-	-	-
JGE Label	Salta a una etiqueta (Label) si (N XOR V) es Cero	-	-	-	-
JL Label	Salta a una etiqueta (Label) si (N XOR V) es Uno	-	-	-	-
JMP Label	Salta a una etiqueta (Label) incondicional	-	-	-	_

Fuente. TEXAS INSTRUMENTS, 2013, p.57

Donde-

src= Fuente	dst= Destino
-= Ningún Bit del Status es afectado	0= Un Bit del Status es puesto en CERO
*= Algún Bit del Status es afectado	1= Un Bit del Status es puesto en UNO

Fuente, TEXAS INSTRUMENTS, 2013, (p.57)

En las instrucciones que tienen (B) se pueden usar para hacer operaciones en 8 bits, al poner en b en la instrucción.

5.3.4. Programación

A continuación se acondicionará un ejemplo que se desarrolló en los microcontroladores de Microchip, Atmel y *NXP-Freescale*, con lo cual el lector tendrá mejores herramientas para desarrollar sus aplicaciones. Para el desarrollo de las aplicaciones en *Texas* se siguen los mismos pasos de programación, planteados en el ejemplo 8, el cual se vió en el capítulo Se recomienda al lector leer nuevamente este ejemplo.

Ejemplo 28.Tomar el ejemplo 8 y acondicionarlo para el microcontrolador MSP430F2272. A continuación se desarrollará paso a paso. Además se explicará cómo hacer un proyecto en *CodeComposer*.


Paso 1. El funcionamiento de un led ya se conoce por ende se omite este paso.

Paso 2. Hacer un diagrama de conexiones. Hay que decir en cuál de las 32 líneas de In/Out, del microcontrolador se va a poner el led. Se puede tomar P3.5. En los ejemplos desarrollados con microntroladores *Texas Instruments* no se harán figuras con los montajes. El lector entenderá que sólo se debe seguir la distribución de pines del microcontrolador, el cual está trabajando. Para este caso, es el MSP430F2272 (Figura 62). De la misma forma, hay que tener en cuenta las líneas de alimentación y de reset.

 α


Paso 3. Hacer el diagrama de flujo. De acuerdo al diagrama de conexiones planteado en el punto anterior. Hay que programar P3.5 como salida para el led (ver diagrama 41).

Diagrama 41. Programa que prende y apaga un led. Ejemplo 28



Para estos microcontroladores la rutina tiempo es más sencilla, pues como se tienen registros de 16 bit con un solo registro se puede hacer una rutina suficiente para ver prender y apagar el led. Es preciso recodar que 2¹6 = 65536 a diferencia de 28 = 256, ver diagrama 42. Recordar que estos microcontroladores tienen 15 registros que se pueden usar como propósito general. Sin embargo, los R0, R1, R2, R3 ya tienen tareas propias del microcontrolador, ver Figura 64. Por ello, no se recomienda usarlos para propósitos generales. Es mejor usar los registros desde R4. Para esta rutina se usa el R15.

Diagrama 42. Tiempo del ejemplo 28.



Paso 4. Una vez hecho el diagrama de flujo hay que pasarlo a instrucciones. A continuación se desarrollará el diagrama de flujo bloque por bloque. Pero antes se hace necesario saber cómo se construye proyecto *Code Composer*.

Cuando se construye un nuevo proyecto se hace la definición del microcontrolador, para ello se usa *CodeComposer* versión 6.2 o en otra versión superior, (cuando se inicia *CodeComposer* este le permite seleccionar una carpeta donde guardar los proyectos, se recomienda al lector tener una carpeta para ellos).

Una vez abierto va por la ventana **File/New/ CCSProyect** como se muestra en la Figura 65A. En la siguiente ventana se debe desplegar y seleccionar el microcontrolador, poner el nombre del proyecto (en este caso Ejemplo 28), seleccionar **Empty Assembler-only Proyect** y hacer clic en **Finish** (Figura 65B).




Figura 65. Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 1

Fuente. Captura de pantalla CodeComposer 6.2 Paso 1

Se ha generado una plantilla en la cual se debe digitar el programa en assembler (el óvalo rojo señala donde escribir el programa), ver figura 66A.

Cuando se abrió el nuevo proyecto se escogió el microcontrolador que es el primer bloque del diagrama de flujo; el siguiente bloque en el diagrama de flujo es programa la línea P3.5 de salida, para ello el lector puede recordar las instrucciones de la tabla 28, y además lo comentado en el apartado 5.3.3, y es para programar una línea de salida se pone en 1, usando el registro P1DIR. La instrucción para poner un UNO en cualquier bit de un registro es: **BIS(.B) src,dst**; y para poner un CERO en cualquier bit de un registro es: **BIS(.B) src,dst**. La forma como se escribe es:


BIS.B #00100000B.&P3DIR

; P3.5Como Out

Para el lector debe ser claro que si se quiere otro bit solo debe escribir la combinación del bit. Siguiendo el diagrama de flujo en el siguiente bloque es preciso prender el led, utilizando la misma instrucción pero con el registro P3OUT que es el puerto:



; Prende LED





66 A 66 B

Figura 66. Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 2

Fuente. Captura de pantalla CodeComposer 6.2 Paso 2

Continuado el diagrama se requiere llamar tiempo para ver prendido el led. Para ello, se usa la instrucción CALLdst, así:

> CALL #TIEMPO ; Tiempo para ver led prendido

Siguiendo el siguiente diagrama de flujo se requiere apagar el led. Para ello, se usa la misma la instrucción **BIC(.B)** src,dst,:

> BIC.B #00100000B.&P3OUT ; Apaga LED

Continuado el diagrama ahora se requiere llamar tiempo para ver apagado el led. Para ello, se usa la instrucción CALLdst, :

> CALL #TIEMPO ; Tiempo para ver led apagado

Por último, se quiere volver a prender el led. Para lograrlo, se usa una instrucción de salto incondicional: JMP Label. Hay que aclarar que se debe salta a la etiqueta PRENDE:

1MP PRENDE : VA PRENDER EL LED

Ahora se requiere hacer un programa de tiempo. El primer paso para hacerlo es cargar el registro R15, usando la instrucción MOV(.B) src,dst, diagrama de flujo 41:

MOV.W #450,R15

Para entender un poco más estos procesos se puede observar la Tabla 36, en la cual se muestra cómo se usa esta instrucción para cargar el valor 119 en decimal y los equivalentes en hexadecimal, ASCII y en binario en el registro R15.

Tabla 36. Forma de uso de la instrucción MOV src,dst

Forma de uso de la instrucción	Explicación
MOV.W#\$119,R15	Mueve el valor 119 en hexadecimal al registro R15
MOV#77,R15	Mueve el valor 119 en decimal al registro R15
MOV#01110111B,R15	Mueve el valor 01110111 en binario al registro R15
MOV#'A',CON1	Mueve el valor ASCII de la letra M R15

Fuente. Elaboración propia.

Siguiendo el diagrama hay que restar en uno el **R15** y preguntar si es cero. Se utilizan las instrucciones: **DEC.W dsty JNZ Label**; la primera resta en uno (dst-1=dst) y la segunda salta a una etiqueta cuando aún no es cero:

DEC.W R15 ; R15–1 = R15 JNZ L1 ; R15=0

Por último, se usa la instrucción **ret** para retornar al programa principal desde la subrutina TIEMPO así:

RET ;RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL

Ahora que se escribió el programa desarrollando cada una de las partes del diagrama de flujo, se puede observar el programa completo, ver Figura 66B:

.global __STACK_END

```
; MSP430 Assembler Code Template for use with TI Code Composer Studio
    .cdecls C,LIST,"msp430.h"; Include device header file
    .def RESET
                      ; Export program entry-point to
              ; make it known to linker.
                 ; Assemble into program memory.
    .text
    .retain
                  ; Override ELF conditional linking
              : and retain current section.
                     ; And retain any sections that have
    .retainrefs
              ; references to current section.
RESET mov.w #_STACK_END,SP
                                    ; Initialize stackpointer
StopWDT mov.w #WDTPW|WDTHOLD,&WDTCTL; Stop watchdog timer
; Main loop here
                                    BIS.B #00100000B,&P3DIR
                                                                                   ; P3.5 Como Out
PRENDE
                                    BIS.B #00100000B,&P3OUT
                                                                       ; Prende LED
                                    CALL
                                                #TIEMPO
                                                                       ; Tiempo para ver led prendido
                                    BIC.B #00100000B,&P3OUT
                                                                       ; Apaga LED
                                    CALL
                                                #TIEMPO
                                                                       ; Tiempo para ver led apagado
                                                           PRENDE ; VA PRENDER EL LED
                                   JMP
TIEMPO
                                    MOV.W
                                                           #45000,R15
T_1
                                    DEC.W R<sub>15</sub>
                                                           ; R15-1 = R15
                                   JNZ T_1
                                                 ; R15 = 0
            RET
                   ;RETORNA AL PROGRAMA PRINCIPAL
; Stack Pointer definition
```

Una vez escrito todo el programa hay que compilar haciendo clic símbolo del martillo, como se muestra en la Figura 67A. Si se presentan errores se pueden corregir haciendo clic en el error y el aplicativo lo remite a la línea donde se presenta dicho error. Previamente es necesario leer qué tipo de error es para poder corregirlo. Una vez corregido, pulsar nuevamente el martillo y repetir el procedimiento hasta que no tenga ningún error (figura 67B).



Figura 67. Crear proyecto en CodeComposer 6.2 Paso 3

Fuente. Captura de pantalla CodeComposer 6.2 Paso 3

Paso 5. Programar el microcontrolador, armar el circuito y probar. En este paso hay que tener cuidado cuando se esté cableando en el protoboard. Para ello, hay que conocer la distribución del microcontrolador, ver Figura 62, y el diagrama de conexiones planteado en el paso 2.

Paso 6. Hacer las correcciones pertinentes y volver al paso 3.



0

Realizar los siguientes ejercicios en cada uno de los fabricantes vistos en este capítulo.

- Se desea que un led aumente su velocidad de encendido y apagado, y que después la disminuya. Es decir, que inicie con la velocidad lenta, vaya hasta una velocidad que el ojo humano no vea y, finalmente, que regrese de la misma forma a la velocidad en la que inició.
- 2. Hacer un contador en binario de 00_{H} a $4C_{H}$ que inicie nuevamente.
- 3. Hacer un juego de luces que se mueva 3 veces de izquierda a derecha y 5 veces de derecha a izquierda.
- 4. Se tienen 3 matrices unicolor 7x5 y se desea visualizar la palabra MICRO-CONTROLADORES en los 3 colores posibles (rojo, verde y ámbar).
- 5. Hay un concurso de conocimientos en electrónica básica organizado por la facultad de Ingeniería de la Universidad Piloto de Colombia. El concurso tiene cinco participantes. La misión es diseñar el circuito de manera que al momento de hacer una pregunta, alguno de los participantes pueda oprimir un botón, inmediatamente, un bombillo de 110 VAC indique cuál de los participantes desea contestar. En ese momento se deben deshabilitar los botones de los otros participantes. Además se debe contar con un sistema de reset y con un led indicador.
- 6. Hay cinco motores 12V_{DC}, cada uno tiene un pulsador con el que se apagan o prenden. Inicialmente, los cinco motores están prendidos. Si se desea apagar alguno de ellos, por ejemplo el motor dos, se oprime el pulsador dos. En este caso los otros motores siguen prendidos. Si se

quiere volver a prender se oprime de nuevo el pulsador. Esto aplica para todos los motores.

- 7. Hay una tejedora que tiene un motor de 12V_{DC}, el cual mueve un cabezal. El motor tiene dos microswich; uno a la izquierda y otro a la derecha. Se desea que el cabezal vaya a la derecha y a la izquierda. Es decir, se debe simular el movimiento de coser. Hay un led indicador que funciona permanentemente.
- 8. Diseñar un programa que controle un motor paso a paso de 1.8 grados por paso así: Hay un pulsador que una vez oprimido hace girar al motor así: El motor gira 281° a la derecha, luego dos vueltas a la izquierda, luego una vuelta a la derecha y por último 90° a la izquierda. Al final el motor se detiene. Hay un led de testigo. Cuando se vuelve a oprimir el pulsador el proceso inicia nuevamente.
- 9. En el ejemplo 20 se trabajó con un motor paso a paso de 4 bobinas, de 1.8 grados por paso, de 5Vdc y con 4 pulsadores ubicados en cruz, ver Figura 44. Se desea que una LCD visualice, en la línea uno, los grados que gira el motor y, en la línea dos, el sentido de giro, derecha o izquierda.
- 10. Se desea diseñar el control de un semáforo en una intersección (calle/carrera) así: la prioridad la tiene la calle; en la carrera estarán ubicados sensores para detectar el flujo cuando pasen 15 vehículos en cada uno de los sentidos (norte/sur o sur/norte); el semáforo debe dar la vía a la carrera durante 50 segundos. Se deben tener leds indicadores para los 3 colores del semáforo, tanto en la calle como en la carrera.
- 11. Agregar un semáforo peatonal al ejercicio anterior. Este semáforo debe ser vizualizado en una matriz bicolor así: cuando el peatón no debe caminar el semáforo mostrará una silueta de una persona en rojo quieta; cuando el peatón puede caminar la figura se pone de color verde caminado (animación); cuando el tiempo se esté terminado, la figura debe caminar más rápido y ponerse de color amarillo (mezcla de rojo y verde) y cuando el tiempo se acabe debe pasar a rojo y debe estar quieto.

Referencias Bibliográficas

- ATMEL ®. 8-bit AVR ®. (2016). *Microcontroller with 2K Bytes In-System Programmable Flash.Attiny2313/V*. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2543-avr-attiny2313_datasheet.pdf
- ATMEL®.8-bit AVR®. (2016a). *Microcontroller Atmega*48PA/88Pa/168PA. *Datasheet complete*. http://www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42734-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48PA-88PA-168PA_Datasheet.pdf
- ATMEL [®].. 8-bit AVR [®].(2016b). *Microcontrollers*. *ATmega*328/P. *Datasheet complete*. http://www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P Datasheet.pdf
- Camargo , G. (2009). *Programación de sistemas embebidos en C.* Bogotá D.C., Colombia: AlfaOmega.
- Floyd, T. (2006). Fundamentos de sistemas digitales. Madrid, España: Pentrice-Hall.
- Galeano, . (2009). *Programación de sistemas embebidos en C.* Bogotá D.C., Colombia: Alfaomega.
- Mandado, E., Méndez, L., Ferreira, L. y Matos, E. (2007) *Microcontroladores PIC. Sistema Integrado Para el Autoaprendizaje*. Barcelona, España: Marcombo.
- MICROCHIP. Technology Inc, (2001). PIC16F84A Data Sheet 18-pin Enhanced FLASH/
 EEPROM 8-bit Microcontroller. http://ww1.microchip.com/downloads/en/
 DeviceDoc/35007b.pdf
- MICROCHIP. Technology Inc. (2007a). *PIC16F627A/628A/648A Data Sheet Flash-Based,* 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf

- MICROCHIP .Technology Inc. (2007b). *PIC16F87XA Data Sheet 28/40/44-Pin Enhan-* ced Flash Microcontrollers. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf
- MICROCHIP. Technology Inc. (2017c). AVR 8-Bit Microcontroller. Atmega8A Data Sheet. de: http://www1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Microchip%208bit%20mcu%20AVR%20ATmega8A%20data%20sheet%2040001974A.pdf
- NXP-Freescale. (2009). MC9SO8JS16RM.. HCSO8 Microncontrollers. Data Sheet, (4), pp. xx-xx, https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/MC9SO8JS-16RM.pdf
- NXP-Freescale. (2004). MC9S08GB60/D.. HCS08 Microncontrollers. Data Sheet, (4) https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08GB60.pdf
- Palacios, E., Remiro, F y López, L. (2006) *Microcontrolador PIC 16F84A*. *Desarrollo de Proyectos* (2 Ed.),. Madrid, España: Alfa y Omega.
- Ritterman, S. (1988) Circuitos de computadora. México D.F., México: McGraaw Hill.
- TEXAS INSTRUMENTS. (2002-2004). *MSP430x11x2*, *MSP430x12x2*. *MIXED SIG-NAL Microncrontroller*. Recuperado de http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f1132.pdf
- TEXAS INSTRUMENTS. (2012). MSP430F22x2, MSP430F22x4. MIXED SIGNAL Microncrontroller. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2272.pdf
- TEXAS INSTRUMENTS. (2013). http://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf
- Thymoty, Manoley. (1996). *Electrónica Industrial Moderna* (3 Ed.). Mexico D.F., México: Pirson.
- Uyemura, J. (2000). *Diseño de sistemas digitales*. México D.F, México: International Thomson.
- Vega, J. (2007). Microcontroladores Motorola Freescale. Programacion, familias y sus distintas aplicaciones. Bogotá D.C, Colombia: AlfaOmega.
- XIAMEN AMOTEC DISPLAY. CO. LTD. (2008). SPECIFICATIONS OF LCD MODULE.

 MODULE NO: ADM1602K-NSW-FBS/3.3V. DOC.REVISION: OD.: https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/ADM1602K-NSW-FBS-3.3v.pdf