آز سیستم های دیجیتال

دكتر اجلالي

آزمایش دهم

مبینا حیدری، عاطفه قندهاری، نیکا قادری بهار ۱۴۰۳



پیاده سازی یک پردازنده

تاریخ گزارش: ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

ا مقدمه و شرح آزمایش

در این آزمایش می خواهیم یک پردازنده ساده طراحی کنیم.

این پردازنده یک پشته با ۸ ثبات ۸ بیتی دارد و همچنین دارای حافظه ای به ظرفیت ۲۵۶ خانه ۸ بیتی می باشد. البته ۸ خانه آخر آن به ورودی/خروجی اختصاص داده شده می توان گفت این یک سیستم I/O بخشی از حافظه به I/O اختصاص داده شده می توان گفت این یک سیستم I/O به شرح زیر می باشند:

0000 PUSHC C

این دستور مقدار ثابت (Constant) ۸ بیتی C را در پشته PUSH میکند.

0001 PUSH M

این دستور مقدار خانه حافظه (یا درگاه) که با آدرس M (آدرس Λ بیتی) مشخص شده است را خوانده و در یشته PUSH می کند.

0010 POP M

M مقدار را از پشته POP کرده و آن را در خانه حافظه با آدرس M قرار می دهد (یا به درگاه با آدرس M ارسال می کند).

0011 JUMP

از یشته POP کرده و در PC قرار می دهد.

0100 JZ

اگر پرچم Z برابر 1 باشد از پشته POP کرده و در PC قرار می دهد.

0101 JS

اگر پرچم S برابر 1 باشد از پشته POP کرده و در PC قرار می دهد.

0110 ADD

دو داده بالای پشته را POP کرده با هم جمع کرده و حاصل را در بالای پشته PUSH میکند.

0111 SUB

دو داده بالای پشته را POP کرده عمل تفریق را برروی آنها انجام میدهد و حاصل را در بالای پشته PUSH میکند.

شكل ١: فهرست دستورات

همچنین دو فلگ S و Z داریم که تنها با دستورات add و add می توان مقدارشان را تغییر داد. فلگ S مشخص می کند حاصل آخرین جمع یا تفریق مثبت بوده است یا منفی. فلگ Z هم مشخص می کند حاصل آخرین عملیات حسابی صفر بوده است یا خیر. در آخر نیز می خواهیم این حاصل را با استفاده از عدد ورودی به دست بیاوریم: out = ((in + 77) * 7) - 17

۲ ماژول ها و توضیحات

Stack machine 1.Y

۱.۱.۲ هدف

این ماژول، ماژول اصلی آزمایش است و عملکرد یک پردازنده را پیاده سازی می کند.

۲.۱.۲ ورودی ها

- . : Clk: سیگنال ساعت.
- rstN .۲. سیگنال ریست، که با صفر شدن فعال می شود.
 - ت. in ورودی هشت بیتی.

٣.١.٢ خروجي ها

نخروجی هشت بیتی.

۴.۱.۲ توضیحات

برای نمایش حافظه، از یک ترکیب آرایه و بردار به نام data mem استفاده می کنیم که اندازه آن ۲۵۶ خانه است و هر خانه شامل ۸ بیت می باشد. همچنین برای نمایش حافظه دستورات (این دو جدا در نظر گرفته شده اند) از یک آرایه دیگر به نام inst_mem استفاده می کنیم که ۳۲ خانه دارد و هر خانه آن شامل دوازده بیت می باشند.

برای نمایش پشته، از یک آرایه هشت تایی که هر خانه ی آن هشت بیت است استفاده می کنیم. همچنین برای این که مشخص شود در حال حاظر در کدام دستور هستیم از یک pc استفاده می کنیم، از آنجایی که تعداد دستورات سی و دو می باشد، کافی است شمارنده دستورات پنج بیت داشته باشد. برای مشخص کردن سر پشته نیز از یک sp به طول سه بیت استفاده می کنیم. (از آنجائیکه طول پشته هشت می باشد.)

opcode های دستورات مقادیر مختلفی می توانند داشته باشند. جهت خوانایی بیشتر، آن ها را در پارامترها ذخیره می کنیم تا دسترسی به آن ها برای مشخص کردن نوع دستور راحت تر باشد. بیت های اول تا چهارم هر دستور، همین opcode می باشند که تحت عنوان inst_op از بقیه قسمت مشخص کردن نوع دستور راحت تر باشد. بیت های پنجم تا دوازدهم دستور در inst_value ذخیره شده که بعدا پردازش می شود.

حاصل جمع و تفریق دو خانه آخر پشته، محاسبه شده و در add_result و sub_result قرار می گیرند. همچنین، خروجی این ماژول در واقع مقداری می باشد که در خانه out_add ذخیره شده است.

پیاده سازی توضیحات بالا به صورت زیر می باشد:

```
clk,
                    rstN,
                   out
               data_mem
        [7:0]
        [1:12] inst mem
                s flag = 0, z flag = 0;
                inst_op;
                inst_value;
                add_result, sub_result;
parameter op_pushc
parameter op_pushmem
parameter op_pop
parameter op_j
parameter op_jz
parameter op_js
parameter op_add
parameter op_sub
parameter in_addr
parameter out_addr
                        = 255;
assign inst_op
                        = inst_mem[pc][1:4];
assign inst_value
                        = data_mem[out_addr];
assign add_result
                        = stack[sp - 2] + stack[sp - 1];
assign sub_result
```

شكل ۲: ماژول stack_machine

- اد. pushc مقدار $nst\ value$ در بالاترین خانه حافظه پوش می شود و sp یک واحد افزایش می یابد. $nst\ value$
- ۲. pushmem: ابتدا به آدرس موجود در value درون حافظه رفته و مقدار آن را می خوانیم. سپس این مقدار را در پشته پوش می کنیم و اشاره گر پشته را مثل حالت قبل، یک واحد افزایش می دهیم.
 - ۳. pop: مقدار موجود در بالاترین خانه پشته در $inst_value$ قرار می گیرد و اشاره گر پشته یک واحد کاهش می یابد.
 - ۴. ز. مقدار آخرین خانه پشته در pc قرار می گیرد و اشاره گر پشته یک واحد کاهش می یابد.
 - می شود. jz: ابتدا فلگ z را چک می کنیم. اگر یک باشد، مانند حالت j عمل می شود.
 - ج. اگر فلگ s flag g عمل می شود. $(s \ flag)$ s فلگ g
- ۷. add دو خانه آخر پاپ می شود، جمع آنها در استک پوش می شود، و اشاره گر در کل یک واحد کاهش می یابد. مقدار z_flag برابر با عکس s_flag بیت های حاصل می باشد. یعنی اگر حاصل صفر شود، این فلگ باید یک شود. مقدار s_flag هم مشخص می کند حاصل منفی است یا مثبت.
 - ه. sub . sub می شود. عینا مانند حالت جمع می باشد، با این تفاوت که به جای جمع، تفریق انجام می شود.

در نهایت، کد وریلاگ این بخش نیز به صورت زیر نوشته می شود:

formula Y.Y

۱.۲.۲ هدف

در این ماژول، با استفاده از پردازنده ای که در قسمت قبل ساختیم، عبارت ریاضی خواسته شده در صورت مساله را حساب می کنیم و خروجی می دهیم.

۲.۲.۲ توضیحات

ابتدا توجه کنید که با گرفتن مقادیر جدا برای opcode و value، دستور را به راحتی با شیفت دادن و ترکیب کردن دو ورودی ساخت. (جهت افزایش خوانایی کد) حال یک از ماژول قبلی یک نمونه می گیریم. بیت اروری هم قرار می دهیم که در صورت بروز خطا، یک شود. برای مقال وقتی که فرودی in منفی باشد؛ یعنی پرارزش ترین بیت آن برابر با یک باشد. یا وقتی که خروجی از ۱۲۷ بیشتر باشد.

مقدار صفر را در خودش ذخیره می کند. همچنین آدرس هفت از حافظه را به counter اختصاص می دهیم که تعداد دفعاتی است که می خواهیم ورودی بگیریم.

در مرحله بعد، در یک بلاک initial، دستورات لازم برای سه بار گرفتن ورودی و انجام محاسبات برای هر یک از ورودی ها وارد می شود. سپس با سه ورودی، کارکرد ماژول را بررسی می کنیم. کد این بخش نیز به صورت زیر می باشد:

```
initial begin

/* THE CODE */

/* counter = 3 */

/* inst(0, cpu.op_pushc, 3);  // s_head = 3

/* inst(1, cpu.op_pop, counter_p);  // counter = 3

/* LOOP CONDITION */

/* counter = counter - 1 */

inst(2, cpu.op_pushce, 1);  // s_head = counter

inst(3, cpu.op_pushc, 1);  // s_head = counter - 1

inst(4, cpu.op_pop, counter_p);  // counter = counter - 1

inst(5, cpu.op_pop, counter_p);  // counter = counter - 1

/* if (counter < 0): goto exit */

inst(6, cpu.op_pop, counter_p);  // s_head = exit

inst(7, cpu.op_js);  // if (counter == 0): goto exit

/* inst(8, cpu.op_pop, tmp_p);  // else: sp = sp - 1

/* LOOP BODY */

/* inst(9, cpu.op_pushem, cpu.in_addr);  // s_head = x

inst(11, cpu.op_add);  // s_head = x + 23

inst(11, cpu.op_add);  // s_head = x + 23

inst(11, cpu.op_pop, tmp_p);  // shead = x + 23

inst(14, cpu.op_pop, tmp_p);  // s_head = x + 23

inst(14, cpu.op_pushem, tmp_p);  // s_head = x + 23

inst(15, cpu.op_pushem, tmp_p);  // s_head = x + 23

inst(16, cpu.op_pushem, tmp_p);  // s_head = x + 23

inst(17, cpu.op_sub);  // s_head = ((x + 23) * 2 + 12

inst(18, cpu.op_pop, cpu.out_addr);  // s_head = ((x + 23) * 2 + 12

/* jump to start of loop */
inst(19, cpu.op_pushe, 2);  // s_head = 2

inst(20, cpu.op_j);  // sobo 2

end</pre>
```

```
initial begin

#10 rstN = 1;

wait(cpu.pc == 7);

in = 13;

wait(cpu.pc == 19);

display("((%d + 23) * 2) - 12 = %d, error = %b", $signed(in), $signed(out), error);

wait(cpu.pc == 7);

in = 1;

wait(cpu.pc == 19);

display("((%d + 23) * 2) - 12 = %d, error = %b", $signed(in), $signed(out), error);

wait(cpu.pc == 7);

in = -121;

wait(cpu.pc == 7);

in = -121;

wait(cpu.pc == 19);

$display("((%d + 23) * 2) - 12 = %d, error = %b", $signed(in), $signed(out), error);

wait(cpu.pc == 19);

$display("((%d + 23) * 2) - 12 = %d, error = %b", $signed(in), $signed(out), error);


wait(cpu.pc == exit);

$stop;

end

endmodule
```

پس از اجرای این تست بنچ، به نتایج زیر می رسیم:



```
VSIM 11> run 5000

# (( 13 + 23) * 2) - 12 = 60, error = 0

# (( 1 + 23) * 2) - 12 = 36, error = 0

# ((-121 + 23) * 2) - 12 = 48, error = 1
```