Signal	Value				
/conv11_8_tb/dut/input	11110010000	11101111110	00011111110	00001111100	
/conv11_8_tb/dut/output	10010000	10000000	01111111	01111100	
/conv11_8_tb/dut/max	00001111111				
/conv11_8_tb/dut/min	11110000000				

0 ps   5000 ps   10000 ps   15000 ps   20000 ps   25000 ps   30000 ps   35000 ps   40000 ps