## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

## РАСЧЁТ ТРЕБУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

выработке требований к системам общеобменной При вентиляции нужно исходить из необходимости удаления производственного помещения всех присутствующих вредностей: избытков тепла, влаги газов и пыли. С этой целью необходимо расчёт провести предварительный возможной кратности воздухообмена в производственном помещении объёмом, наличии в нем теплоизбытков -  $Q_{\rm изб}$ , вредных газов -  $W_{CO}$ , пыли свинца, либо нетоксичной пыли -W.

Таким образом в процессе расчёта следует определить:

- 1) Количество избыточного тепла в помещении
- 2) Часовое количество воздуха, необходимого для удаления избытков тепла, газа и пыли
- 3) Кратность воздухообмена в помещении, содержащем вышеперечисленные вредности.

По результатам расчётов сделать выводы и ответить на контрольные вопросы

1. Подлежащие к удалению теплоизбытки определяются по формуле:

$$Q_{\text{изб}} = Q_{\text{п}} - Q_{\text{отд}}, \, \kappa Дж/ч$$
 (8.1)

где Qп — количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и осветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и др.кДж/ч Q отд — теплоотдача в окружающую среду через стены здания.

2. Количество воздуха, которое необходимо удалить за 1 ч из производственного помещения L при наличии теплоизбытков, определяется по формуле:

$$L = \frac{Q_{\text{M36}}}{c * \Delta T * \gamma_{\text{IID}}}, \, M^3 / \Psi \tag{8.2}$$

где с, удельная теплоёмкость воздуха, с=1 кДж/ (кг\*К)  $\Delta$ Т- разность температур уделяемого и приточного воздуха К  $\gamma_{np}$ - плотность приточного воздуха,  $\gamma$  пр = 1,29 кг/м<sup>3</sup>

При наличии в воздухе помещения вредных газов и пыли количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения для уменьшения концентраций вредных выделений до допустимых норм, рассчитывается из выражения:

$$L = \frac{W}{C_{\partial - C_{\Pi}}}, \, M^3 / \Psi \tag{8.3}$$

где W количество поступающих вредных выделений, г/ч;

С $\partial$  — предельно допустимая концентрация вредных выделений в вздуе помещения , г/м3, причём для СО С $\partial$ =2\*10  $^{-2}$ г/м³, для пыли Рb Сд 1\*10 $^{-5}$ г/м³, для нетоксичной пыли Сд = 10  $^{-2}$ г/м³;

Сп - концентрация вредных примесей в воздухе, поступающем в производственное помещение, г/м3;

При решении считать Сп = 0. Для каждого вида вредных выделений включая телоизбытки, необходимое количество вентиляционного воздуха в час - L рассчитывается отдельно.

3. Для определения кратности воздухообмена в производственном помещении, где имеют место быть теплоизбытки, и вредные вещества, необходимо выбрать наибольшее из полученных значений Lmax и разделить на объём.

K = Lmax/V, 1/4

## Исходные данные для расчетов

Таблица 8.1

Тепловые	варианты						
выделения	1	2	3	4	5		
V, м <sup>3</sup>	100	150	200	250	300		
$Q_{\Pi}$ , кДж/ч	5*10 <sup>3</sup>	6*10 <sup>3</sup>	7*10 <sup>3</sup>	8*10 <sup>3</sup>	9*10 <sup>3</sup>		
$Q_{ m org}$ , кДж/ч	1*10 <sup>3</sup>	1,2*10 <sup>3</sup>	1,4*10 <sup>3</sup>	1,6*10 <sup>3</sup>	1,8*10 <sup>3</sup>		
$\Delta T$ , K	9	8	7	6	5		

Тепловые	варианты						
выделения	6	7	8	9	10		
V, м <sup>3</sup>	350	400	450	500	550		
$Q_{\Pi}$ , кДж/ч	1*10 <sup>4</sup>	2*10 <sup>4</sup>	3*10 <sup>4</sup>	4*10 <sup>4</sup>	5*10 <sup>4</sup>		
$Q_{ m org}$ , кДж/ч	2*10 <sup>3</sup>	4*10 <sup>3</sup>	6*10 <sup>3</sup>	8*10 <sup>3</sup>	1*10 <sup>3</sup>		
$\Delta T$ , K	9	8	7	6	5		

Таблица 8.2

									таолица	0.2
Количество	Вариант									
вредных										
выделенийW, г/ч	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CO	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	4,5	5,0	3,5	3,
										0
Pb*10 <sup>3</sup>	-	10	-	10	-	15	-	5	-	5
Нетоксичной	5,5	-	5,0	-	4,5	-	4,0	-	3,5	-
ПЫЛИ										

## Контрольные вопросы

- 1. Какие параметры характеризуют микроклимат производственного помещения?
- 2. Какие приборы используются для измерения параметров микроклимата?
- 3. Как определяется необходимая кратность воздухообмена?
- 4. Как определяется фактическая кратность воздухообмена?
- 5. Санитарно-гигиенические требования к вентиляции?