Planar3D-LL [ФЦП 1.2]

Программа расчета геометрии трещины ГРП с использованием функции Грина для слоистой среды и универсальных асимптотик для отслеживания фронта трещины ГРП для плоской трехмерной трещины ГРП с учетом контрастов упругих модулей и напряжений.

Сборка программы

После успешной сборки используйте команду ./planar3D —version, чтобы вывести информацию об используемой версии, компиляторе, целевой платформе и дате сборки программы.

Windows

Для автоматической сборки запустите коммандную строку Visual Studio и вызовите команду nmake в корневой папке репозитория.

Доступны следующие команды:

- nmake или nmake all собрать программу, скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы.
- nmake openmp собрать программу с поддержкой OpenMP, скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы.
- nmake clear удалить все генерируемые файлы и папки;
- nmake create_dirs создать сборочную папку, в неё скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы;
- nmake planar3D пересобрать программу (сборочная папка должна быть создана).
- nmake planar3D.openmp пересобрать программу с поддержкой OpenMP (сборочная папка должна быть создана).

Unix

Для автоматической сборки вызовите команду make в корневой папке репозитория.

Доступны следующие команды:

- make или make all собрать программу, скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы.
- make openmp собрать программу с поддержкой OpenMP, скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы.
- make clear удалить все генерируемые файлы и папки;
- make create_dirs создать сборочную папку, в неё скопировать папки и файлы, необходимые для работы собранной программы;
- make planar3D пересобрать программу (сборочная папка должна быть создана).
- make planar3D.openmp пересобрать программу с поддержкой OpenMP (сборочная папка должна быть создана).
- make depend пересобрать программу с поддержкой OpenMP (сборочная папка должна быть создана).

Ручная сборка

Для успешной сборки требуется компилятор С++ с поддержкой стандарта 2011 года (проверено для g++, clang++, msc). Рекомендуется использовать оптимизацию третьего уровня.

Для запуска программы потребуется создать папки InitialConditions (в неё скопировать текстовые файлы из sources/data) и Results, а также подпапки Results/Concentration, Results/Opening, Results/Pressure.

Пример правильной структуры:

Пример команды компиляции:

```
clang++ −std=c++11 −march=native −03 −Weffc++ −Wall −pedantic −o ./planar3D ./sources/*.cc
```

Добавление программы в состав модулей Fracture GUI

Для имплементации расчётного модуля скопируйте собранный экземляр программы (только исполнительный файл) в папку Modules . Подключение произойдёт автоматически при следующем запуске графического интерфейса.

Входные данные

Данная версия использует значения модуля Юнга, коэффициентов Пуассона и Картера только из центрального слоя.

Перед первым запуском

Убедитесь, что созданы все необходимые файлы и папки (см. п. Сборка программы -> Ручная сборка)

Список входных параметров

Для вызова полного списка входных параметров используйте команду ./planar3D --help.

Формат пользовательских входных файлов

Данные о слоях задаются текстовым файлов в виде матрицы Nx6, где N – число слоёв. В качестве разделителя используется символ табуляции.

Указываемые параметры:

- Start координата верхней границы слоя в метрах;
- Finish координата нижней границы слоя в метрах;
- Stress величина пластовых напряжений в МПа;
- Young's modulus модуль Юнга в ГПа;
- Poisson's ratio коэффициент Пуассона;
- Carter's coefficient коэффициент утечек Картера в мкм/с^0.5.

В качестве нулевой координаты выбирается высота точки закачки (положение точечного источника).

Для правильной работы обязательно наличие слоя, границы которого имеют координаты разных знаков.

Пример содержания стандартного файла слоёв InitialConditions/layers.txt:

#				modulus	ratio	coefficient	#
#	[m]	[m]	[MPa]	[GPa]	[n/d]	[um/s^0.5]	#
#							#
#							#
	25.0	1000.0	32.1	26.0	0.23	6.0	
	15.0	25.0	32.0	23.0	0.25	4.0	
	-15.0	15.0	30.0	25.0	0.25	2.0	
	-25.0	-15	32.2	27.0	0.24	3.0	
	-1000.0	-25	32.4	28.0	0.25	2.0	
#							#
#	=======	== =======	= =======	=== =======	= =======	=== ==========	#
#							#
#	###########	#############	########	##############	+#############	#################	##

План закачки задаётся текстовым файлов в виде матрицы Nx4, где N – число стадий закачки. В качестве разделителя используется символ табуляции.

Указываемые параметры:

- Start время начала стадии в минутах;
- Finish время окончания стадии в минутах;
- Fluid injection скорость закачки жидкости в м^3/мин;
- Bulk proppant плотность пропанта (удельная масса в жидкости).

Для правильной работы обязательно, чтобы первая стадия начиналась с 0 минут и имела положительную скорость закачки.

Пример содержания стандартного файла слоёв InitialConditions/injection.txt:

```
Start
        Finish
              Fluid
                     Bulk
              injection
#
                     proppant
#
  [min]
        [min]
              [m^3/min]
                     [kg/m^3]
  0.0
        40.0
               3.6
  40.0
        60.0
               3.2
                     200
```

Выходные данные

Список начальных параметров

Начальные параметры сохраняются в формате JSON в текстовый файл Results/parameters.json и могут быть затем считаны сторонними программами, либо импортированы в модуль Planar3D для вопроизведения результатов.

Пример содержания файла параметров Results/parameters.json:

```
"model": "Planar3D",
"time": 10,
"mesh": {
    "height": 41,
    "length": 21,
    "cell": {
        "height": 2.7,
        "length": 2.7
    }
},
```

```
"injection": {
        "0": {
            "start time": 0,
            "stop time": 40,
            "fluid injection": 3.6,
            "bulk proppant": 0,
            "rheology index": 1,
            "dynamic viscosity": 0.4
       },
        "1": {
            "start time": 40,
            "stop time": 60,
            "fluid injection": 3.2,
            "bulk proppant": 200,
            "rheology index": 1,
            "dynamic viscosity": 0.4
       }
   },
   "layers": {
       "0": {
            "y1": 1000,
            "y2": 25,
           "stress": 3.21e+7,
            "Young's modulus": 2.6e+10,
            "Poisson's ratio": 0.23,
            "Carter's coefficient": 6e-06
       },
        "1": {
            "y1": 25,
            "y2": 15,
            "stress": 3.2e+7,
            "Young's modulus": 2.3e+10,
           "Poisson's ratio": 0.25,
            "Carter's coefficient": 4e-06
        },
       "2": {
            "y1": 15,
           "y2": -15,
            "stress": 3.0e+7,
           "Young's modulus": 2.5e+10,
            "Poisson's ratio": 0.25,
           "Carter's coefficient": 0
       },
        "3": {
            "y1": −15,
            "y2": -25,
            "stress": 3.22e+7,
            "Young's modulus": 2.7e+10,
            "Poisson's ratio": 0.24,
            "Carter's coefficient": 3e-06
        },
        "4": {
            "y1": -25,
            "y2": -1000,
            "stress": 32.4,
            "Young's modulus": 2.8e+10,
            "Poisson's ratio": 0.25,
            "Carter's coefficient": 2e-06
   }
}
```

Единицы измерения данных в файле parameters.json:

```
time = мин

mesh:
   height = шт
   length = шт
```

```
cell:
        height = M
        length = M
injection:
    start time = мин
    stop time = мин
    fluid injection = M^3/MH
    bulk proppant = \kappa r/m^3
    rheology index = 6/p
    dynamic viscosity = \Pi a * c
layers:
    y1 = M
    y2 = M
    stress = \Pia
    Young's modulus = \Pia
    Poisson's ratio = 6/p
    Carter's coefficient = M/c^0.5
```

Данные об эволюции трещине

Краткая сводка данных об эволюции трещины сохраняется в текстовый файл Results/fracture_m.txt. Записываются следующие характеристики:

- Тіте время в минутах;
- Opening призабойное раскрытие в миллиметрах;
- Pressure призабойное давление в Па;
- Length длина трещины в метрах;
- Height высота трещины в метрах;
- Aspect ratio соотношение сторон (длина к высоте).

Концентрация пропанта в трещине

Значение концентрации проппанта на момент окончания расчётов сохраняется в текстовый файл Results/concentration_m.txt в виде матрицы, каждое значение соответствует значению в одной из ячеек расчётной области.

Ecли требуется, промежуточные значения концентрации сохраняются аналогичным образов в подпапку Results/Concentration с указанием моментов времени в названиях текстовых файлов.

Давление в трещине

Значение давления на момент окончания расчётов сохраняется в текстовый файл Results/pressure_m.txt в виде матрицы, каждое значение соответствует значению в одной из ячеек расчётной области.

Ecли требуется, промежуточные значения давления сохраняются аналогичным образов в подпапку Results/Pressure с указанием моментов времени в названиях текстовых файлов.

Раскрытие трещины

Значение раскрытия на момент окончания расчётов сохраняется в текстовый файл Results/opening_m.txt в виде матрицы, каждое значение соответствует значению в одной из ячеек расчётной области.

Если требуется, промежуточные значения раскрытия сохраняются аналогичным образов в подпапку Results/Opening с указанием моментов времени в названиях текстовых файлов.

Возможные ошибки

Для вызова списка возможных ошибок используйте команду ./planar3D --list-errors.

Особенности текущей версии программы

Следующий функционал требует подключения дополнительных расчётных модулей (интеграция планируется в ближайшем обновлении):

- учёт слоистости по упругим модулям;
- учёт слоистости для коэффициента Картера;
- расчёт поля температуры.