Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Кафедра информатики и прикладной математики

Организация ЭВМ

Лабораторная работа 1 "Часы"



Старался: Шкаруба Н.Е. Группа: Р3318

 $2017 \ \Gamma$

Задание:

Таймеры по переполнению через постоянный интервал времени вызывают прерывания. Счетчик событий

используется для расчета текущего времени с учетом длительности интервала в десятичной системе в секундах и минутах в портах P1, P2. Точность измерения не менее 0.1 сек на интервале 1 минута.

Код на С:

```
#include <reg51.h>
unsigned int code tt = 0x10000 - 50000;
unsigned char th;
unsigned char tl;
unsigned char sec;
unsigned char min;
unsigned char count = 0;
intt0() interrupt 1 {
  TL0 = t1;
  TH0 = th;
  count++;
  if (count==250) {
    sec++;
    count = 0;
  if (sec == 60) {
    min++;
    sec = 0;
  }
}
main() {
 tl = tt&0xff;
  th = tt >> 8;
  TMOD = 1;
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
  EA = 1;
  while(1) {
    P1 = sec;
    P2 = min;
  }
}
```

Код на а51:

```
ASSEMBLY LISTING OF GENERATED OBJECT CODE
             ; FUNCTION intt0 (BEGIN)
0000 C0E0
                        PUSH
                                ACC
0002 C0D0
                        PUSH
                                PSW
0004 85008A
                 R
                        MOV
                                TL0,tl
0007 85008C
                 R
                        MOV
                                TH0,th
000A 0500
                 R
                        INC
                                count
000C E500
                 R
                        MOV
                                A, count
000E B4FA05
                        CJNE
                                A,#0FAH,?C0001
0011 0500
                 R
                        INC
                                sec
0013 750000
                 R
                        MOV
                                count,#00H
0016
             ?C0001:
0016 E500
                        MOV
                                A, sec
                 R
0018 B43C05
                        CJNE
                                A,#03CH,?C0003
001B 0500
                 R
                        INC
                                min
001D 750000
                       MOV
                 R
                                sec,#00H
0020
             ?C0003:
0020 D0D0
                        POP
                                PSW
0022 D0E0
                        POP
                                ACC
0024 32
                        RETI
             ; FUNCTION intt0 (END)
             ; FUNCTION main (BEGIN)
0000 900000
                                DPTR,#tt
                 R
                        MOV
0003 E4
                        CLR
0004 93
                        MOVC
                                A,@A+DPTR
0005 FE
                        MOV
                                R6,A
0006 7401
                                A,#01H
                        MOV
0008 93
                        MOVC
                                A,@A+DPTR
0009 F500
                 R
                        MOV
                                tl,A
000B EE
                        MOV
                                A,R6
000C F500
                        MOV
                                th,A
000E 758901
                        MOV
                                TMOD,#01H
0011 D2A9
                        SETB
                                ET0
0013 D28C
                                TR0
                        SETB
0015 D2AF
                        SETB
                                EΑ
             ?C0004:
0017
0017 850090
                        MOV
                 R
                                P1,sec
001A 8500A0
                        MOV
                                P2, min
001D 80F8
                        SJMP
                                ?C0004
             ; FUNCTION main (END)
```

Вывод:

Выполнив данную работу, я изучил и построил собственный таймер :)