


I Agree Cancel

SIDU



1.) Meny (File, Edit, Stetch, Tools, Help) J Bagian ini berisi menu utoma ya mentebiakan akses lee berbagai fungsi sat membaat file bagu, mentimpan, membura, mengatur board, Port, & winnta. Tio Afrita Relatino 2) UPhad -> tombol the distingtion with mengangent kedle dar Arduino IDE to board Arduino to technique 3.) verify -> tembolinidigunakan cutk memeriksa (men-campile) kale apakah ada kesalahan sintaks sebelum dicuplood ke board. a.) Sketchbook -> menampitkan daftar Stetch (Program) to tersimpan dim direktori sketchbook milik pengguna. 5.) Boards Manager -Digunakan utk mengelola board Arduino 19 tersedra. Anda bisa menyinstall du kungan utk board tertertu melaluj fitur in: 14573212 6.) Library Manager -Digunakan utk mengelola lustara (library) tambahan 19 menjukung fundsionahtas tertentu dla perinograman Arduina, seperti sensor atau modul lomunitasi 7.) Debug -Fitur debugging with membanty mencari tahu babian mana dlm kode to berjalan atau mengalani masalah, Color ute Pengujian secura by tahap 8.) Search - Fitur fencarion to memonytimbon and mencari kata atau baris tertentu dim sketch din celat. 9.) Select Board Dropdown -> Digungkan with memilih jenis board Ardwins 19 digungkan, misalnta UNO, mega, Nano dil. 10.) Setial Plotter -> Fitur ini memunykinkan visualisas; data dari board Friduino dlm bentuk grafik secara real time. 11.) Sorial monitor -> Fitur ork relihat pomunikasi data senial artara Arduin & tomputer. 1.) Buku contoh Program LED Blink Fuda template Kode to tersevia di aplikasi. File > Examples > 01. Basig > Blink Tio Afrika Revalino Teknik Informatika 3 NEW SKETCH Microcontroller 19523212



2.) Pilih Board to anda ingin pakaj

Tools -> Board -> Arbaino AVR Boards -> Noma Board

TTO Affice Relatino

3.) Pilih senial Port (biosonto Port COM3 atom 79 lebih tinggi, kurena COM1 d COM2 biasonto wak hardware).

Karena satu tak funto board nta, jadi satu tak bisa menampilkan gambar opsi serjal port. Tapi ando
bisa mencaninto di Tools -> Port.



a.) Kijk tombol UPload (tanda Panah ke kanan) Pada

Software Lift upload Program tadi. Tunggu

beberafa saat dan LED TX & PX Pada board

akan berkelap-kelip (Blink). B; la upload berhasil

akan ada fesan Pone uploading + 9 muncul pada status

bar. Jiku langkah? Sudah benar, maka Pin 13 (L)

LED Pada board menlai berkelap-kelip warna orante.