## Лабораторная работа 3 - VLAN

1) Для заданной на схеме schema-lab3 сети, состоящей из управляемых коммутаторов и персональных компьютеров настроить на коммутаторах логическую топологию используя протокол IEEE 802.1Q, для передачи пакетов VLAN333 между коммутаторами использовать Native VLAN

Настраиваем access порты на коммутаторах доступа: enable conf t interface GigabitEthernet1/0 switchport access vlan 20 exit interface GigabitEthernet1/1 switchport access vlan 333 end

copy runnig-config startup-config

Настраиваем транковые порты: interface range GigabitEthernet0/0 - 3 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 333 switchport trunk allowed vlan 20,333 switchport mode trunk

Настравиваем также транковые порты на коммутаторах агрегации.

2) Проверить доступность персональных компьютеров, находящихся в одинаковых VLAN и недоступность находящихся в различных, результаты задокументировать

Делаем ping между хостами из vlan 20:

```
PC1
Trying 217.71.138.4...
Connected to 217.71.138.4.
Escape character is '^]'.
No gateway found
PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=11.696 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.951 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=8.954 ms
PC1> ping 192.168.2.3
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.430 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.961 ms
84 bytes from 192.168.2.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=10.166 ms
PC1> show ip
                         : PC1[1]
: 192.168.2.1/24
: 0.0.0.0
NAME
IP/MASK
GATEWAY
DNS
                         : 00:50:79:66:68:00
: 21212
: 127.0.0.1:21213
: 1500
MAC
 LPORT
 RHOST:PORT
MTU
PC1> 🗌
```

Между хостами из vlan 333:

Пытаемся пингануть компьютер из vlan 20:

```
PC2> ping 192.168.2.2

No gateway found

PC2> ping 192.168.2.1

No gateway found


PC2> ping 192.168.2.3

No gateway found
```


Пакеты между vlan не проходят.

## 3) Перехватить в WireShark пакеты с тегами и без тегов (nb!), результаты задокументировать

Делаем ping между компьютерами из vlan 20. Видно что на линке между коммутаторами трафик идет в тегированном виде. (Метка VLAN ID 20)



Теперь пингуем хосты из vlan 333



Тут в кадре ethernet нет метки 802.1q. Кадр передается в нетегированном виде потому что транковый порт на выходе удаляет метку Native Vlan.

4) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств