Лабораторная работа № 3: Настройка АЦП в микроконтроллере STM32.

Цель работы: научиться настраивать АЦП в микроконтроллере STM32 для измерения аналоговых сигналов.

Оборудование и программное обеспечение: перемычки для подключения источника напряжения (батарейки) ко входам АЦП

Теоретический материал

Для работы с АЦП микроконтроллера STM32 необходимо написать программу на языке программирования С. Рассмотрим основные команды и функции, которые используются для настройки и работы с АЦП.

- 1. ADC_Init(): функция инициализации АЦП, которая определяет режим работы АЦП, источник опорного напряжения, разрешение, режим запуска, входной канал АЦП и другие параметры.
- 2. ADC_RegularChannelConfig(): функция выбора входного канала АЦП, который будет использоваться для измерения аналоговых сигналов. В качестве аргумента функции передается номер входного канала.
- 3. ADC_Cmd(): функция запуска АЦП, которая запускает измерение сигнала, когда это необходимо.
- 4. ADC_GetConversionValue(): функция получения значения АЦП, которая возвращает цифровой код, представляющий значение измеренного аналогового сигнала.
- 5. ADC_InjectedChannelConfig(): функция выбора канала АЦП, который будет использоваться для измерения внешних опорных напряжений.
- 6. ADC_VoltageScaleConfig(): функция выбора источника опорного напряжения, который может быть внутренним или внешним.
- 7. ADC_InitTypeDef: структура, используемая для определения параметров АЦП, таких как режим работы, разрешение, режим запуска, входной канал АЦП.

Пример программы настройки АЦП в микроконтроллере STM32:

```
#include "stm32f10x.h"

void ADC_Config(void)
{

ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

// включение тактирования порта А

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

// настройка порта А.0 для подключения к АЦП

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
```

```
// включение тактирования АЦП
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  // настройка АЦП
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  // настройка входного канала АЦП (канал А.0)
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_1Cycles5);
  // запуск АЦП
  ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
}
int main(void)
{
  // инициализация системы тактирования
  RCC_Configuration();
  // настройка АЦП
  ADC_Config();
  while(1)
  {
    // запуск преобразования АЦП
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
    // ожидание завершения преобразования
    while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
    // получение результата преобразования
    int value = ADC_GetConversionValue(ADC1);
    // обработка результата преобразования
}
```

Это базовый пример программы для настройки и использования АЦП в микроконтроллере STM32. Можно добавить дополнительные функции и условия в соответствии с требованиями приложения и настраивать АЦП для измерения разных аналоговых сигналов.

Ход работы

- 1. Подготовка необходимых компонентов микроконтроллер STM32, датчик температуры, переменный резистор, плату для подключения компонентов.
- 2. Подключение датчика температуры к входу АЦП микроконтроллера.
- 3. Написание программы на языке программирования C для настройки АЦП и измерения температуры.
- 4. Настройка АЦП на работу в режиме одиночного измерения.
- 5. Выбор внутреннего источника опорного напряжения.
- 6. Настройка разрешения АЦП на 12 бит.
- 7. Настройка входного канала АЦП на подключенный датчик температуры.
- 8. Определение формулы для преобразования значения АЦП в температуру.
- 9. Запуск АЦП и получение значения температуры с датчика.
- 10. Отображение полученного значения температуры на LCD дисплее или экране ПК.
- 11. Проведение нескольких измерений и сравнение результатов.

Индивидуальные задания

- 1. Написать программу, которая будет использовать 6 каналов АЦП микроконтроллера STM32 для измерения аналоговых сигналов. Каждый канал должен быть настроен на разрешение 12 бит, а режим работы АЦП должен быть выставлен в режим одиночного преобразования.
- 2. Написать программу, которая будет использовать встроенный в STM32 опорный источник напряжения для калибровки АЦП. Программа должна измерять опорное напряжение с помощью внешнего вольтметра, затем устанавливать измеренное значение как значение опорного напряжения и запускать АЦП для измерения других аналоговых сигналов.
- 3. Написать программу, которая будет использовать внешний источник опорного напряжения для АЦП. Программа должна измерять аналоговый сигнал, а затем использовать опорное напряжение с внешнего источника для преобразования аналогового сигнала в цифровое значение. Разрешение АЦП должно быть не менее 10 бит.
- 4. Написать программу, которая будет использовать встроенный компаратор STM32 для сравнения значений, полученных от нескольких входов АЦП. Если какой-либо вход АЦП будет считаться "высоким" (то есть значение больше заданного порога), то компаратор должен выдать сигнал на соответствующем выходном порту, или наоборот.