## **APB VIP**

APB VIP je univerzalna UVM komponenta koja implementira APB master i slave agente prateći UVM 1.2 metodologiju.

Specifikacija APB protokola se može pronaći ovde: http://web.eecs.umich.edu/~prabal/teaching/eecs373-f12/readings/ARM\_AMBA3\_APB.pdf

## 1 Upotreba

- Instancirati apb\_env (po uzoru na examples/tests/apb\_test\_base.sv)
- Instancirati, podesiti odgovarajuća polja i proslediti konfiguracioni objekat pomoću uvm\_config\_db. Ukoliko se preskoči ovaj korak, koristiće se podrazumevana konfiguracija (jedan master agent). Da bi se dodali master i slave agenti pozivati metode add\_master i add\_slave, respektivno. Napomena: u slučaju slave agenta postoji i dodatno polje create\_agent koje govori da li je potrebno kreirati agent ili će dati slave biti zapravo DUT. Ovo znači da je i u slučaju korišćenja samo master agenta potrebno pozvati ovu metodu i podesiti odgovarajuće adrese i indeks. Ovaj korak je neophodan kako bi master mogao da ispravno generise PSEL indeks na osnovu zadate adrese.
- Importovati apb\_pkg u top modulu i povezati i proslediti interfejs (po uzoru na ./examples/apb\_test\_top.sv)
- Ukoliko je potrebno, povezati TLM port odgovarajućih monitora sa željenom komponentom (hijerarhijska putanje su: ¡dato\_ime\_env¿.slaves[i].mon.item\_collected\_port i ¡dato\_ime\_env¿.master.mon.item\_collected\_port)
- Pokrenuti odgovarajuće sekvence (po uzoru na ./examples/tests/apb\_test\_simple.sv)
- Kopajlirati i pokrenuti simulaciju po uzoru na date skripte (./sim/run\_script.do)