3M ESPE

RelyX™ U200

(en) **Self-adhesive Resin Cement**

(ru) **Самоадгезивный Композиционный Цемент**

(bg) **Самоадхезивен композитен цимент**

(hr) **Kompozitni cement za adhezivno cementiranje protetskih nadomjestaka**

(lt) **Ökondicionáló rezincement**

(pl) **Samoprzylegający cement do osadzania prac protetycznych**

Instructions for Use
Инструкция по применению
Указания за употреба

Upute za uporabu
Használati utasítások
Instrukcja użycia

3M ESPE AG
Dental Products
D-82229 Seefeld • Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE, CoJet, Lava, RelyX and Sol-Lex are trademarks of 3M or 3M ESPE AG.
© 3M 2011. All rights reserved.

CE 0123

44/007028/9/03

(en) ENGLISH

Product Description

RelyX™ U200, manufactured by 3M ESPE, is a dual-curing, self-adhesive resin cement for manual mixing. It is used for the adhesive cementation of indirect all-ceramic, composite, or metal restorations and for posts and screws. When RelyX U200 is used, bonding and conditioning of the tooth structure are not necessary.
The cement is available in various shades.
RelyX U200 contains bi-functional (meth)acrylate. The proportion of inorganic fillers is about 43% by volume; the grain size (D 90%) is about 12.5 µm. The mixing ratio, based on volume, is 1 part base paste : 1 part catalyst.

☞ These Instructions for Use must be kept for reference for the duration of product use. Please see the pertinent information for use for details on all of the products mentioned below.

Indications

- Final cementing of all-ceramic, composite, or metal inlays, onlays, crowns, and bridges; 2–3-unit Maryland bridges and 3-unit inlay/onlay bridges (excluded for patients with bruxism or periodontitis)
- Final cementing of posts and screws
- Final cementation of all-ceramic, composite, or metal restorations on implant abutments. The cementation of Lava abutments to titanium bases is not approved.

Indications such as Maryland and inlay/onlay bridges (resin bonded bridges) demand especially high adhesive bond strength. Regardless of the manufacturer of the cement and restoration, these indications may be exposed to a higher risk of decementation. To achieve an optimal result when using RelyX U200, please refer to the sections "Tooth Preparation" and "Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay Bridges".

Precautionary Measures

For Patients and Dental Personnel
- Base paste: contains sodium persulfate that may trigger an allergic reaction in certain individuals when inhaled. This product may not be appropriate for use in those individuals with known sensitivity to sulfites since a cross-reaction may occur with sodium persulfate.

For Patients
- This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate and/or peroxide (especially presenter) allergies.
- If prolonged contact with oral tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use.

For Dental Personnel
- This product contains substances that may cause an allergic reaction by skin contact in certain individuals. Avoid use of this product in patients with known acrylate and/or peroxide (especially presenter) allergies.
- If prolonged contact with oral tissue occurs, flush with large amounts of water. If allergic reaction occurs, seek medical attention as needed, remove the product if necessary and discontinue future use.

Tooth Preparation

Preparation of the Cavity/Tooth Stump
- Prior to final preparation, clean the prepared stump or the cavity thoroughly with pumice slurry, rinse with a water spray, and lightly air dry in only 2–3 burts of water-free and oil-free air, or use cotton pellets to dry it off. Do not overdry!
  - The cavity should be just dry enough that the surface has a slightly glossy appearance. As is the case with any permanent cement, over-drying can lead to post-operative sensitivity.

Do not use substances such as desensitizers, disinfectants, astringents, dentin sealants, rinsing solutions containing EDTA, etc., after the final cleaning with pumice slurry and water. Their residues may have a detrimental effect on the bonding strength and setting reaction of the cement.

Preparation of Root Canals

- Treat the root canal endodontically as usual (root canal filling with gutta-percha and removal of the root canal filling, leaving 4 mm of gutta-percha apically).
- Clean the root canal with a 2.5%–5.25% solution of sodium hypochlorite (NaOCl).
- Rinse immediately with water and dry with paper points.
- We recommend the use of a rubber dam during the cementation of posts.

Preparation for Maryland and Inlay/Onlay Bridges

Abutment teeth must have an adequate enamel surface for bonding. They should be healthy or only slightly restored and the periodontal conditions should be good. It is the sole responsibility of the dentist to ensure proper selection of indication and technique. The guidelines of the relevant national professional associations must be observed for such indications.

- Prepare retentive elements such as cingular rests and/or approximal grooves.
- Use a rubber dam and keep the cavity free of any contamination during cementation.
- Etch the enamel surface of the cavity with 37% phosphoric acid for 15–20 sec. Then rinse thoroughly with water and dry with water-free and oil-free air. In the case of exposed dentin, make sure to selectively etch the enamel to avoid post-operative sensitivity.

Trial Fitting of the Restoration

- Remove the temporary restoration and thoroughly clean the tooth surface of any residue from the temporary cement.
- Make a trial insertion of the final restoration and check its fit and contact points.
  - If a low viscosity silicone is used for the trial fit, the silicone residue must then be removed completely.
  - For glass ceramic restorations, do not check the occlusion until the restoration has been cemented. Breakage could occur if done prior to being cemented in place.
- Avoid any contamination whatsoever of the surfaces to be treated during pre-treatment and until the final cementation.

Pre-treatment of Restorations

Pre-treatment of Metal Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. In the absence of deviating instructions, we recommend the following procedure:
- Blast the restoration surface to be luted with aluminum oxide ≤ 40 µm.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.

For Maryland and inlay/onlay bridges, please refer to "Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay bridges".

Pre-treatment of Etchable Glass Ceramic Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided deviating instructions, we recommend the following procedure:
- Use hydrofluoric acid to etch the glass ceramic restoration surface to be luted.
- Rinse thoroughly with water for 15 seconds and dry with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use, e.g.:
  - RelyX™ Ceramic Primer, manufactured by 3M ESPE: allow to react for 5 sec, then air dry so that the solvent evaporates completely.

Pre-treatment of Zirconia and Aluminum Oxide Ceramic Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided deviating instructions, we recommend the following procedure:

Alternative 1:
- Blast the restoration surface to be luted with aluminum oxide ≤ 40 µm.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.

Alternative 2:
- Coat (silicate) the restoration surface to be luted with the micro-blasting device CoJet Prep and the blast-coating agent CoJet Sand from a distance of 2–10 mm and vertically to the surface for 15 sec, see instructions for use for CoJet Prep and CoJet Sand; both products are manufactured for or by 3M ESPE, respectively.
- Blow away any residues of the blasting agent with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use.

For Maryland and inlay/onlay bridges, please refer to "Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay bridges".

Pre-treatment of Composite Restorations
Please follow the instructions for use of the restoration material. If the manufacturer has not provided deviating instructions, we recommend the following procedure:
- Blast the composite restoration surface to be luted with aluminum oxide ≤ 40 µm.
- Clean the blasted surface with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use.

Pre-treatment of Glass Fiber-reinforced Posts
Please follow the instructions for use of the post to be used. If the manufacturer has not provided deviating instructions, we recommend the following procedure:
- Clean the post with alcohol and dry it with water-free and oil-free air.
- When using RelyX™ Fiber Post, manufactured for 3M ESPE, application of a silane is not required. Other fiber-reinforced posts should be treated in accordance with the relevant instructions for use.

Pre-treatment of Implant Abutments
Please follow the recommendations for the relevant restorative material (e.g., metal, zirconia).

Pre-treatment of Maryland and Inlay/Onlay Bridges

Metal, Zirconia and Aluminium Oxide Surfaces:
- Coat (silicate) the restoration surface to be luted with the micro-blasting device CoJet Prep and the blast-coating agent CoJet Sand from a distance of 2–10 mm and vertically to the surface for 15 sec, see instructions for use for CoJet Prep and CoJet Sand.
- Blow away any residues of the blasting agent with water-free and oil-free air.
- Apply an appropriate silane in accordance with the instructions for use.

For etchable glass ceramics, please refer to "Pre-treatment of Etchable Glass Ceramic Restorations".

Dosing

When dosing the first time:
- Remove the clicker dispenser from the foil pouch and note the removal date on the clicker label. Discard the pouch.
- Remove the cap from the clicker dispenser.
- Dispense a small quantity of paste on a mixing pad by pressing down the clicker lever. This levels the filling quantity of base paste and catalyst paste in the clicker. Discard the paste which has been dispensed.

When dosing, always:
- Remove the cap.
- Dispense the paste on a mixing pad:
  - Press the clicker lever and hold it down.
  - When the paste stops flowing, wipe off the clicker openings on the mixing pad. Doing so dispenses the correct volume of the base paste and catalyst paste.
  - Dispense only as much paste on the mixing pad (number of clicks) as required for cementing.
- Cleaning the clicker openings:
  - Wipe the clicker openings with a clean cloth to prevent blockage from cross-contamination of the pastes.
- Replace the cap by pressing until it locks into place noticeably.

Times

The processing and setting times depend on the ambient and oral temperature. The times shown are based on conditions relevant for practice. As is the case with every composite cement, the setting of RelyX U200 cement slows down significantly at room temperature.
RelyX U200 is a dual-curing cement and therefore also sensitive to natural or artificial light. The working time is significantly reduced during application under operating lights!

	min:sec
Mixing:	00:20
Working time from start of mixing:	02:00
Light-curing:	
– single surface, from occlusal	00:20
– any other surface additional	00:40
RelyX Fiber Post posts, from occlusal	00:40
Self-curing:	
Setting time after start of mixing	06:00

Mixing

- Mix base paste and catalyst paste into a homogenous paste within 20 seconds using a spatula. Avoid incorporating air bubbles.
- Then cover the cement with a light protection cover to protect it from intensive light.

Application

- Protect the working area from contamination with water, blood, saliva and sulcal fluid during the application and setting phase.
- Apply the mixed cement evenly to the entire cavity and as appropriate to the bottom side of the inlay/onlay, or fill the crown with cement.
- Seat the restoration firmly and stabilize long enough for the cement to fully set.

Application in the Root Canal

- Do not use Lentulo-Spirals to insert the cement in the root canal as this can excessively accelerate setting.
- Spread cement to the post.
  - As an alternative, the cement can be inserted into the root canal with the aid of an applicator tip, e.g., Centrix® Needle Tubes (Centrix is a registered trademark of the U.S.-based company Centrix); this will minimize the entrapment of air bubbles.
- Immediately place the post in the pretreated root canal; apply moderate pressure to hold it in position. We recommend rotating the post slightly back and forth to avoid the inclusion of air bubbles.

Removal of Excess

Notes on oxygen inhibition: As is the case with all composite materials, RelyX U200 is subject to oxygen inhibition, i.e., the upper layer (about 50 µm) which is in contact with atmospheric oxygen during the polymerization does not harden. Leaving sufficient excess permits the removal of the uncured layer during shaping/polishing without leaving behind a deficit.

Using light-curing:
- After brief curing (about 2 sec using a standard polymerization device), use a suitable instrument (e.g., scaler) to remove the excess. Larger volume excess can be removed more easily.
- Immediately light-cure after removal (see Polymerization and Shaping).

Using self-curing:
- Use a suitable instrument (e.g., scaler) to remove the excess during the self-curing phase (about 3 min after beginning the mixing in the "gel phase").
- Immediately cover the edges of the restoration with a glycerin gel to prevent oxygen inhibition.

Alternatively:
- Remove the excess before polymerization, e.g., using a sponge pellet, while using a suitable instrument to hold the restoration in place.
- Cover the edges of the restoration with a glycerin gel to prevent oxygen inhibition.
- Immediately light-cure or wait for the self-curing to finish (see Polymerization and Shaping).

Polymerization and Shaping

- We recommend light-curing the cement through the restoration when doing ceramic and composite work. Select the exposure times appropriate for the material or surfaces (please refer to "Times"). Polymerize the cement through the post when using translucent posts. The exposure time depends on the translucency of the post being used; for RelyX Fiber Post, it is 40 sec.
- Shape any remaining uneven areas on the edges of restorations and polish the marginal area with diamond devices, aluminum oxide coated discs (e.g., Sof-Lex™, manufactured by 3M ESPE), and diamond polishing paste.
- Then check the occlusion.

After Shaping

- Carefully check the sulcus of the treated teeth and the surrounding areas; remove any cement residues still remaining. This is especially important when cementing on implant abutments.

Hygiene and Disinfection

- Clean a contaminated RelyX U200 with cleaning agents commonly used in the dental practice.
- Use a cotton soaked in a disinfectant commonly used in dental practice to disinfect the clicker.

Notes

- RelyX U200 can prematurely polymerize when exposed to natural or artificial lighting. Therefore dispense the paste on a mixing pad only just before mixing and apply immediately after mixing; avoid intensive light exposure during application.
- Deviations from the specified mixing ratio (1:1) adversely affect the material properties.

Storage and Stability

Store RelyX U200 in the pouch at 15°–25 °C/59°–77 °F.
After removal from the pouch, use the product within 6 months and before the lapse of the expiration date. Constantly high humidity accelerates the setting and must be avoided.

Customer Information

No persons is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty

3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

Limitation of Liability

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Date of the information: April 2011

(ru) РУССКИЙ

Описание продукта

RelyX™ U200, производства компании 3M ESPE, является самоадгезивным композитным цементом двойного отверждения, поставляемым в кликере. Он используется для адгезивной цементации непрямых керамических конструкций, сделанных из керамики, композитов или металла, а также анкерных, стекловолоконных и парапульпарных штифтов. При использовании цемента RelyX U200 применение адгезивной системы или кондиционера не требуется.
Цемент поставляется в различных оттенках.
RelyX U200 содержит бифункциональный метакрилат. Пропорция неорганических наполнителей составляет примерно 43% по объему, размер частиц составляет (D 90%) около 12,5 мкм. Коэффициент смешивания, в объемном соотношении, составляет 1 часть основной пасты : 1 часть катализатора.

☞ Эту инструкцию по применению продукта следует хранить на протяжении всего его периода использования. Для более подробной информации о ниже приведенных продуктах, см. соответствующую Инструкцию по применению.

Назначение

- Постоянная фиксация керамических, композитных или металлических вкладок, накладок, коронок и мостовидных конструкций; 2–3 единицы для мостовидных протезов Мэриленд и 3 единицы для мостовидных протезов с опорой на вкладки (не рекомендуется использовать у пациентов с бруксизмом или пародонтитом)
- Постоянная фиксация анкерных и парапульпарных штифтов
- Постоянная фиксация керамических, композитных или металлических реставрации на абатментах имплантатов. Запрещается фиксация абатментов Lava на титановые основы.

Такие конструкции как мостовидные протезы Мэриленд и мостовидные протезы с опорой на вкладки (адгезивные мостовидные протезы) требуют особенно адгезивной прочности склеивания. Независимо от производителя цемента и типа реставрации эти конструкции могут быть подвержены высокому риску расцементирования. Для достижения оптимального результата при использовании RelyX U200, пожалуйста, обратитесь к разделам «Подготовка зуба» и «Предварительная обработка мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки».

Меры предосторожности

Для пациентов и стоматологического персонала
- Основная паста: содержит персульфат натрия, который при вдыхании может вызвать аллергическую реакцию. Этот продукт может быть неприменим для людей, обладающих чувствительностью к сульфитам, так как возможно возникновение перекрестной реакции с персульфатом натрия.

Для пациентов
- Этот продукт содержит вещества, которые у определенных людей при контакте с кожей могут вызывать аллергическую реакцию. Избегайте применения этого продукта для пациентов с аллергией к акрилату и/или пероксиду (в особенности эфиру перкислоты).
- При длительном контакте с мягкими тканями полости рта необходимо промыть обильным количеством воды. В случае возникновения аллергической реакции, при необходимости, обратитесь к врачу, если необходимо, удалите продукт и прекратите его использование в будущем.

Для стоматологического персонала
- Этот продукт содержит вещества, которые при контакте с кожей могут вызывать аллергические реакции. Для снижения риска аллергии, сведите к минимуму контакт с этими материалами. В особенности избегайте контакта с неполимеризованным продуктом. При возникновении контакта с кожей промойте кожу мыльным раствором.
- Рекомендуется использование защитных перчаток и бесконтактной техники. Акрилаты могут проникать через обычные перчатки. При контакте продукта с перчатками снимите и выбросьте перчатки, незамедлительно промойте руки мыльной водой и снова наденьте другие перчатки.
- В случае возникновения аллергической реакции, при необходимости, обратитесь к врачу.

Листы данных безопасности материала 3M ESPE можно получить на www.mmm.com, или в представительстве компании 3M в России.

Меры предосторожности во время обработки

- Временные конструкции следует фиксировать на содержащий эвгенол продукт (например, RelyX™ Temp NE, производства компании 3M ESPE). Использование временных цементов, содержащих эвгенол, может замедлить процесс полимеризации RelyX U200 во время постоянной фиксации.
- Использование перекиси водорода (H_2O_2) противопоказано, так как его остатки могут оказывать вредное воздействие на силу адгезии или реакцию полимеризации цемента RelyX U200.

Защита пульпы

Во избежание раздражения пульпы покройте области в непосредственной близости от пульпы небольшим количеством материала на основе гидроксида кальция. Во избежание завышения прикуса защиту пульпы необходимо производить до снятия оттиска для окончательной реставрации.

Подготовка зуба

Подготовка полости/культи зуба
- Перед постоянной фиксацией тщательно очистите культю подготовленного зуба или полость суспензией пемзы, промойте водным спреем и слегка просушите воздушным спреем, используя адсорбент (например, 2–3 мягких импульса). Не пересушивайте!
  - Полость должна быть слегка сухой до такой степени, чтобы поверхность твёрдых тканей зуба имела слегка глянцевый блеск. Так как это цемент для постоянной фиксации, то пересушивание может привести к возникновению постоперативной чувствительности.

Использование таких веществ как десенситайзеры, дезинфектанты, сосудосуживающие вещества, склеиты, растворы для полоскания, содержащие ЭДТА и т.п., после окончательной очистки суспензией пемзы и водой не рекомендуется. Их остатки могут оказать вредное воздействие на прочность соединения и реакцию схватывания цемента.

Подготовка корневых каналов

- Обработайте корневой канал эндодонтически, как обычно (канал пломбируется гуттаперчей, которая затем удаляется из канала и остается лишь 4 мм гуттаперчи близко к верхушке зуба).
- Очистите корневой канал 2,5%–5,25% раствором гипохлорита натрия (NaOCl).
- Сразу же прополощите водой и высушите бумажными пинами.
- Во время фиксации штифтов рекомендуется использовать коффердам.

Подготовка мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки

У опорных зубов должна быть достаточная для бондинга площадь поверхности эмали. Потери твердых тканей должны быть незначительной, а состояние жёстких тканей должно быть хорошим. Надлежащий выбор показаний к технике находится под ответственностью стоматолога. Для определения этих показаний необходимо соблюдать правила соответствующих национальных профессиональных ассоциаций.

- Подготовьте удерживающие элементы, такие как ретенционные площадки и желобки.
- Используйте коффердам и сохраняйте полость свободной от какой-либо контаминации во время фиксации.
- Протравливайте эмалевую поверхность полости 37% фосфорной кислотой в течение 15–20 сек. Затем тщательно промойте водой и высушите не содержащим воды и масла воздухом. В случае выступающего дентина во избежание послеоперационной чувствительности постарайтесь обеспечить выборочное протравливание эмали.

Пробная примерка реставрации

- Снимите временную конструкцию и тщательно очистите остатки временного цемента с тканей зуба.
- Выполните примерку окончательной конструкции и проверьте её по прикусу.
  - Если конструкция фиксировалась на корригирующую массу силиконовую оттискную материалом, то затем следует тщательно вычистить все остатки силикона.
  - При работе со стеклокерамикой, проверяйте прикус только после окончания фиксации, во избежание сколов.
- Убедите себя в любой контаминации всех поверхностей, подлежащих предварительной обработке, до окончательной фиксации.

Предварительная обработка реставраций

Предварительная обработка металлических конструкций
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. В случае отсутствия инструкции мы рекомендуем поступать следующим образом:
- Отпескоструйте внутреннюю поверхность реставрации окисдом алюминия ≤ 40 мкм.
- Очистите пескоструйную поверхность спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.

Для мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки см. «Предварительная обработка мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки».

Предварительная обработка стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. Если производитель не обеспечил инструкцией, то мы рекомендуем поступать следующим образом:
- Используйте плавиковую кислоту для протравливания обрабатываемой цементом стеклокерамической поверхности реставрации.
- Затем тщательно промойте водой в течение 15 секунд и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.
- Затем в соответствии с инструкцией по применению используйте силан, например:
  - Керамический праймер RelyX™, производства компании 3M ESPE: дать подействовать в течение 5 сек, затем просушить воздухом, чтобы полностью улетучился растворитель.

Предварительная обработка керамических конструкций из оксида циркония и алюминия
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. Если производитель не обеспечил инструкцией, то мы рекомендуем поступать следующим образом:

Вариант 1:
- Отпескоструйте внутреннюю поверхность реставрации окисдом алюминия ≤ 40 мкм.
- Очистите пескоструйную поверхность спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.

Вариант 2:
- Покройте внутреннюю поверхность реставрации с помощью микропоскоструйного устройства CoJet Prep и продувочно-покрывающего средства CoJet Sand с расстояния 2–10 мм вертикально относительно поверхности в течение 15 сек (см. инструкцию по применению CoJet Prep и CoJet Sand; оба продукта произведены для компании или компанией 3M ESPE, соответственно).
- Удалите остатки продувочного средства воздухом, не содержащим воды и масла.
- Затем примените силан в соответствии с инструкцией по применению.

Для мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки см. «Предварительная обработка мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки».

Предварительная обработка композитных конструкций
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. Если производитель не обеспечил инструкцией, то мы рекомендуем поступать следующим образом:
- Отпескоструйте внутреннюю поверхность конструкции окисдом алюминия ≤ 40 мкм.
- Очистите пескоструйную поверхность спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.

Предварительная обработка стекловолоконных штифтов
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции. Если производитель не обеспечил инструкцией, то мы рекомендуем поступать следующим образом:
- Очистите штифт спиртом и просушите воздухом, не содержащим воды и масла.
- При использовании стекловолоконного штифта RelyX™ Fiber Post, произведенного для компании 3M ESPE, применение силана не требуется. Другие армированные волокнами штифты должны быть обработаны в соответствии с соответствующими инструкциями по применению.

Предварительная обработка абатментов имплантатов
Пожалуйста, следуйте инструкции по применению материала для создания конструкции (например, металл, цирконий).

Предварительная обработка мостовидных протезов Мэриленд и мостовидных протезов с опорой на вкладки

Металлические, циркониевые поверхности и поверхности оксида алюминия:
- Покройте (силикатом) внутреннюю поверхность реставрации с помощью микропоскоструйного устройства CoJet Prep и продувочно-покрывающего средства CoJet Sand с расстояния 2–10 мм вертикально относительно металлической поверхности в течение 15 сек (см. инструкцию по применению CoJet Prep и CoJet Sand).
- Удалите остатки продувочного средства воздухом, не содержащим воды и масла.
- Затем примените силан в соответствии с инструкцией по применению.

Информацию относительно стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания, см. в «Предварительная обработка стеклокерамических конструкций, подходящих для протравливания».

Дозировка

При дозировке первый раз:
- Вынуть кликер из упаковки и отметить на наклейке кликера дату извлечения. Выкинуть упаковку.
- Снять колпачок с кликера.
- Нажатием на рычаг кликера выдавить небольшое количество пасты на блокнот для замешивания. Это выровняет в кликере наполнение основной пасты и пасты катализатора. Выбросить выдавленную пасту.

При дозировке в последующем времени:
- Снять колпачок.
- Выдавить пасту на блокнот для замешивания:
  - Нажать и удерживать нажатым рычаг кликера.
  - Когда паста прекратит вытекание, вытереть отверстия кликера об блокнот для замешивания. Благодаря этому выдавливается требуемый объем основной пасты и пасты катализатора.
  - Выдавить на блокнот для замешивания столько пасты (количество щелчков), сколько необходимо для фиксации.
- Очистка отверстий кликера:
  - Во избежание закупоривания из-за взаимного загрязнения пастами вытереть отверстия кликера чистой тканью.
- Нажатием установить обратно колпачок, пока он заметно не защелкнется.

Рабочее время

Рабочее время и время отверждения зависят от температуры в помещении и температуры внутри полости рта. Нижеприведенные данные приведены для нормальных условий в помещении. Как и в случае с любым композитным цементом затвердевание RelyX U200 существенно замедляется при комнатной температуре.
RelyX U200 представляет собой материал двойного отверждения и таким образом, также чувствителен к дневному свету или искусственному освещению. Время работы с цементом существенно сокращается под воздействием света операционной лампы!

	мин:сек
Смешивание:	00:20
Рабочее время от начала смешивания:	02:00
Световая полимеризация:	
– одна поверхность	00:20
– любая другая поверхность, дополнительно	00:40
Штифты RelyX Fiber Post, от жевательной поверхности	00:40
Самоотверждение:	
Время затвердевания после начала смешивания	06:00

Смешивание

- С помощью шпателя в течение 20 секунд смешайте основную пасту и пасту катализатора в однородную пасту. Избегайте включения пузырьков воздуха.
- Затем для защиты от интенсивного света накройте цемент светозащитной крышкой.

Применение

- Защитите рабочую область от загрязнения водой, кровью и слюной во время работы и фазы схватывания.
- Равномерно нанесите смешанный цемент по всей полости и соответственно на нижнюю часть вкладки или заполните коронку цементом.
- Плотно зафиксируйте реставрацию и укрепляйте ее в течение времени, необходимого для полного схватывания цемента.

Внесение материала в корневой канал

- Не используйте для внесения цемента каналонаполнители Lentulo-Spirals, так как их использование может чрезмерно ускорить процесс отверждения.
- Распределите цемент по конструкции.
  - В качестве альтернативы цемент может быть помещен в корневой канал с помощью наконечника аппликатора (например, Centrix® Needle Tubes (Centrix является зарегистрированным знаком американской фирмы Centrix)); это уменьшит захват пузырьков воздуха.
- Незамедлительно поместите штифт в предварительно обработанный корневой канал; приложите небольшое давление для его удержания в положении. Во избежание включения пузырьков воздуха во время введения рекомендуется слегка поворачивать штифт.

Удаление излишка

Указания по ингибированию кислородом: как и все композитные материалы, RelyX U200 подвержен ингибированию кислородом; например, верхний слой (примерно 50 µm), соприкасающийся с атмосферным кислородом во время полимеризации не затвердевает. Оставление достаточного излишка позволяет осуществлять полное удаление неполимеризованного слоя во время придания формы/полирования.

Использование отверждения под действием света:
- После непродолжительной светополимеризации (приблизительно 2 сек. в случае использования стандартного полимеризационного устройства) воспользуйтесь подходящим инструментом (например, крючком для снятия зубного камня), чтобы удалить излишек. Излишек большего объема может быть удален легче.
- После удаления незамедлительно осуществите светополимеризацию (см. «Полимеризация и придание формы»).

Использование самоотверждения (химического отверждения):
- Воспользуйтесь подходящим инструментом (например, крючком для снятия зубного камня), чтобы удалить излишек во время фазы самоотверждения (приблизительно 3 мин. после начала смешивания в «гелевой фазе»).
- Во избежание ингибирования кислородом незамедлительно покройте края реставрации глицериновым гелем.

В качестве альтернативы:
- Удалите излишек до полимеризации (например, с помощью губчатой подушечки), воспользовавшись подходящим инструментом для удержания реставрации в положении.
- Во избежание ингибирования кислородом покройте кромки реставрации глицериновым гелем.
- Незамедлительно осуществите светополимеризацию или подождите завершения самоотверждения (см. «Полимеризация и придание формы»).

Полимеризация и придание формы

- Рекомендуется полимеризацию цемента светом по всей конструкции, если работа производилась керамическими или композитными материалами. Выберите время светового воздействия, исходя из размера поверхности (см. «Рабочее время»). Полимеризуйте цемент через штифт при использовании полупрозрачных штифтов. Длительность светополимеризации зависит от прозрачности используемого штифта; для RelyX Fiber Post это составляет 40 сек.
- Устраните любые неровности по краям конструкции и отполируйте краи алмазными полировочными материалами, дисками с окисью алюминия (например, Sof-Lex™, производства компании 3M ESPE), и алмазной полировочной пастой.
- Проверьте прикус.

После придания формы

- Осторожно проверьте десневые борозды обработанных зубов и окружающие ткани; удалите все остатки цемента. Это особенно важно в случае цементирования на абатментах имплантатов.

Гигиена и дезинфекция

- Очищайте загрязненный кликер с цементом RelyX U200 очищающими средствами, обычно используемыми в зубоврачебной практике.
- Для дезинфекции используйте ватку, пропитанную дезинфицирующим в зубоврачебной практике дезинфектантом салфетку.

Примечания

- RelyX U200 может полимеризоваться быстрее, чем указано, под действием дневного или искусственного освещения. Поэтому необходимо выдавливать пасту на блокнот для замешивания только непосредственно перед смешиванием и наносить ее незамедлительно после смешивания, во время нанесения избегать интенсивного воздействия света.
- Отклонения от указанного соотношения компонентов смеси (1:1) отрицательно сказываются на свойствах материала.

Хранение и устойчивость

Хранить RelyX U200 в упаковке при 15°–25° C/ 59°–77° F.
После извлечения из упаковки использовать продукт в течение 6 месяцев и до истечения срока годности. Постоянно высокая влажность ускоряет схватывание, и ее необходимо избегать.

Информация для клиента

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантия

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЁТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информация по состоянию на: апрель 2011

(bg) БЪЛГАРСКИ

Описание на продукта

RelyX™ U200, произведен от 3M ESPE, е двойнолимеризиращ самоадхезивен композитен цимент за ръчно смесване. Използва се за адхезивно цементиране на индиректни изцяло керамични, композитни или метални възстановявания, как и за щифтове и винтове. При използване на RelyX U200, не се налага предварителна обработка на зъбните структури за свързване.
Цементът се предлага в различни цветове.
RelyX U200 съдържа бифункционален (мет)акрилат. Съдържанието на неорганични пълнители е около 43% об.; размерът на частиците (D 90%) е около 12,5 µm. Съотношението на разбиване е 1 обемна част паста : 1 обемна част катализатор.

☞ Настоящите указания за употреба трябва да се съхраняват за справка по времето на използване на продукта. Моля, обръщайте се до съответната информация за подробности относно всички допусклемите продукти.

Показания

- Окончателно цементиране на изцяло керамични, композитни или метални инлеи, онлеи, корони и мостове; 2–3-членни мостове „Мерилend" и 3-членни инлей/онлей мостове (противопоказани за пациенти с бруксизъм или пародонтит)
- Окончателно цементиране на щифтове и винтове
- Окончателно цементиране на изцяло керамични, композитни или метални възстановителни конструкции върху имплантарни мостоверетени. Цементиране на мостоверетени Lava към титаниеви основи не е одобрено.

Индикации, като например мостове „Мерилend" и инлей/онлей мостове (носят със СОЧ-уреатилен), изискват особено висока якост на свързването. Независимо от производителя на цимента и възстановителната конструкция, тези индикации са по-склонни да доведат до по-висок риск от декцементиране. За да постигнете оптимален резултат, когато използвате RelyX U200, моля вижте раздели „Подготовка на зъба" и „Предварителна обработка на мостове „Мерилend" и инлей/онлей мостове".

Предпазни мерки

За пациентите и стоматологичния персонал
- Базова паста: съдържа натриев персулфат, който може да предизвика алергична реакция при определени лица, ако бъде вдишан. Този продукт може да е неподходящ за използване при лица с доказана чувствителност към сулфити поради риска от кръстосана реакция с натриевия персулфат.

За пациентите
- Този продукт съдържа вещества, които могат да предизвикат алергична реакция у някои индивиди при контакт с кожата. Избягвайте употребата на продукта при пациенти с доказана алергия към акрилати и/или пероксиди (най-вече перестери).
- Ако възникне продължителен контакт с орални тъкани, изплакнете обилно с вода. Ако настъпи алергична реакция, потърсете медицинска помощ според ситуацията, отстранете продукта при необходимост и прекратете по-нататъшната му употребата.

За персонала по дентална медицина
- Този продукт съдържа вещества, които могат да предизвикат алергична реакция у някои индивиди при контакт с кожата. За да намалите риска от алергична реакция, намалете до минимум излагането на тези материали. Особено избягвайте контакта с неполимеризиращия продукт. Ако възникне досег с кожата, измийте я с вода и сапун.
- Препоръчва се използване на предпазни ръкавици и безконтактни техники. Акрилатите могат да проникнат през рутинно използваните ръкавици. Ако продуктът влезе в контакт с ръкавицата, свалете я и я изхвърлете, измийте веднага ръцете си с вода и сапун и поставете нова ръкавица.
- Ако настъпи алергична реакция, потърсете медицинска помощ според ситуацията.

Можете да получите информационни листове за безопасност на материалите на 3M ESPE от www.mmm.com или да се свържете с вашия местен филиал.

Предпазни мерки при обработка

- Временните конструкции трябва да се цементират с несъдържащ евгенол продукт (напр. RelyX™ Temp NE, производен от 3M ESPE). Използването на евгенол съдържащи цименти може да подтисне полимеризационния процес на RelyX U200 по време на окончателното цементиране.
- Не трябва да се използва кислородна вода (H_2O_2), тъй като остатъците могат да нарушат адхезивната сила и реакцията на втвърдяване на RelyX U200.

Защита на пулпата

За да се избегне дразненето на пулпата, участващите в непосредствена близост до нея трябва да се защитят с малко количество твърд калциев хидроокис. За да избегнете увеличения на захапката по време на цементирането на последващата възстановителна конструкция, защитата на пулпата трябва да се извърши преди взимането на отпечатък за окончателната възстановителна конструкция.

Подготовка на зъба

Подготовка на кавитета/зъбното пъне
- Преди постоянното цементиране, грижливо почистете препарираното пъне или кавитет с пемзова паста, изплакнете с воден спрей и леко подсушете само с 2–3 strips без вода/без масло. Не бъдете много изс

Aplikacja
- Tijekom aplikacije i stvrdnjavanja zaštitite radno područje od kontaminacije vodom, krvi, slinom i tekućinom iz sulkusa.
- Izmiješani cement aplicirajte jednakomjerno na cijeli kavitet i po potrebi na donju plohu inleja/onleja ili cementom ispunite krunicu.
- Čvrsto postavite restauraciju i stabilizirajte dovoljno dugo da se cement u potpunosti stvrdne.

Aplikacija u kanal zubnog korijena
- Za ubacivanje cementa u kanal zubnog korijena koristite lentulo spirale, jer mogu izraziti dužni stvrdnjavanje.
- Cementom namažite kolčić.
  - Kao alternativna metoda, cement se može unijeti u kanal zubnog korijena pomoću aplikatora, primjerice Centrix® Needle Tubes (Centrix je zaštićeni naziv kompanije Centrix iz SAD); tako se smanjuje mogućnost stvaranja zračnih mjehurića.
- Odmah postavite kolčić u predtreirani kanal zubnog korijena; primjenite umjerenu silu da ga zadržite na mjestu. Preporučamo njeno okretanje kolčića tijekom postavljanja, kako biste smanjili mogućnost stvaranja zračnih mjehurića.

Uklanjanje viška materijala
Napomena o inhibiciji kisikom: Kao i drugim kompozitni materijali, RelyX U200 je podložan inhibiciji kisikom, tj. gornji sloj (približno 50 µm) koji je u dodiru s atmosferskim kisikom tijekom polimerizacije ne stvrdnjava. Ostavljanjem dovoljnog suviška omogućava se uklanjanje nestvrdnutog sloja tijekom oblikovanja/poliranja bez naknadnih deficita.

Polimerizacija svjetlošću:
- Nakon kratkotrajne polimerizacije (približno 2 sekunde korištenje standardni uređaj za polimerizaciju), odgovarajućim instrumentom (primjerice skalerom/skidačem kamenca) uklonite suvišak materijala. Veće količine suvišnog materijala se lakše uklanjaju.
- Nakon toga odmah polimerizirajte svjetlošću (pogledajte poglavlje Polimerizacija i oblikovanje).

Samostvrdnjavanje:
- Odgovarajućim instrumentom (skalerom/skidačem kamenca) uklonite suvišak materijala preostao nakon faze samostvrdnjavanja (približno 3 minute nakon početka mješanja u „gel fazi").
- Odmah prekrijte rubove restauracije glicerinskim gelom kako biste spriječili inhibiciju kisikom.

Alternativna metoda:
- Uklonite suvišak materijala prije polimerizacije, primjerice komadićem spužve, istodobno pridržavajući restauraciju u odgovarajućem položaju za to prikladnim instrumentom.
- Rubove restauracije prekrijte glicerinskim gelom kako biste spriječili inhibiciju kisikom.
- Potom polimerizirajte svjetlošću ili čekajte da se dovrši samostvrdnjavanje (pogledajte poglavlje Polimerizacija i oblikovanje).

Polimerizacija i oblikovanje
- Preporučuje se polimerizacija cementa aparatom za polimerizaciju kroz restauraciju kada se rade keramičke i kompozitne restauracije. Odaberite odgovarajuće vrijeme izlaganja svjetlosti (pogledajte u poglavlju „Vremena rada"). Polimerizirajte svjetlošću krez kolčić kada koristite prozirne kolčiće. Vrijeme izlaganja ovisi o stupnju prozirnosti upotrijebljenog kolčića; za RelyX Fiber Post kolčiće iznosi 40 sekundi.
- Uklonite sva preostala neravna područja i isporučite marginalna područja dijamantnim sredstvima za poliranje, pločicama prekrivenima aluminij-oksidom (primjerice Sof-Lex™ diskovi, proizvod kompanije 3M ESPE) i pastom za poliranje dijamanata.
- Potom provjerite okluziju.

Nakon oblikovanja
- Pažljivo provjerite sulkuse tretiranih zuba i okolnih područja; uklonite preostali cement. To je posebice važno prilikom cementiranja na potpornje implantata.

Higijena i dezinfekcija
- Kontaminirani RelyX U200 očistite uobičajenim sredstvima za čišćenje u upotrebi vaše stomatološke ordinacije.
- Kpicom uronjenom u uobičajeno sredstvo za dezinfekciju vaše stomatološke ordinacije dezinficirajte dispenser.

Bilješke
- RelyX U200 može brže polimerizirati nego što je označeno ako se izlože danjem ili umjetnom svjetlu. Stoga pastu istrošenu na podlogu za mješanje neposredno prije mješanja te aplicirajte neposredno nakon mješanja; izbjegavajte izlaganje intenzivnoj svjetlosti tijekom aplikacije.
- Nepridržavanje naznačenih omjera mješanja (1:1) negativno utječe na značajke materijala.

Skladištenje i rok trajanja
RelyX U200 čuvajte u vrećici pri 15°–25° C / 59°–77° F.
Po vađenju iz vrećice iskoristite proizvod unutar 6 mjeseci, a prije isteka roka valjanosti. Staklo visoka vlaga ubrzava stvrdnjavanje te se treba izbjegavati.

Obavijesti za kupce
Ništko nije ovlašten davati informacije koje odstupaju od informacija sadržanih u ovim uputama.

Garancija
3M ESPE jamči da će ovaj proizvod biti bez grešaka u materijalu i izvedbi. 3M ESPE NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA KAO I SVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIMJERNOST OREĐENOJ NAMJENI. Korisnik mora sam prosuditi je li proizvod primjeren određenoj namjeni. Ako se u jamstvenom roku na proizvodu utvrdi greška, vaše će isključivo pravo, a jedina obaveza kompanije 3M ESPE biti da proizvod popravi ili ga zamijeni.

Ograničenje odgovornosti
Osim u slučajevima gdje je to zakonom zabranjeno, 3M ESPE neće biti odgovoran ni za kakav izravan, neizravan, poseban, slučajan ili posljedičan gubitak ili štetu, nastalo/tu tim proizvodom, neovisno o pravnoj podlozi zahtjeva, uključujući jamstvo, ugovor, nemar i striktnu odgovornost.

Upute Travanj 2011

hu MAGYAR

Termékleírás
A 3M ESPE által gyártott RelyX™ U200 egy kettős kötésű (dual) önkondicionáló, kézi keverésű ragasztócement. Teljes kerámia, kompozit vagy fém indirekt restaurációk, továbbá gyökércsapok és csavarok ragasztott rögzítésére alkalmazható. A RelyX U200 termék felhasználásával nem szükséges a foganyag kondicionálása, előkezelése.
A ragasztócement különböző színárnyalatokban kapható.
A RelyX U200 termék összetételében bifunkcionális (met)akrilát anyagokat tartalmaz. A szervetlen töltőanyagok térfogataránya kb.43%, a szemcsenagyság (D 90%) kb. 12.5 µm. A bázispaszta és a katalizátorpaszta térfogat szerinti kikeverési aránya 1:1.

☞ A használati útmutató a termék felhasználásának időtartamáig megőrizendő. A következőkben megemlítésre kerülő termékekkel kapcsolatos részletekről a hozzájuk tartozó használati utasítás ad részletes tájékoztatást.

Felhasználási célok
- Kerámia, kompozit vagy fém inlay, onlay készítmények, koronák és hidak végleges ragasztása; 2–3 tagú Maryland hidak és 3 tagú inlay/onlay hidak (éjszakai fogcsikorgatásban és parodontózisban szenvedő pácienseknél nem engedélyezett)
- Csapok és csavarok végleges ragasztása
- Kerámia, kompozit és fém helyreállítások végleges ragasztása implantátum-felépítményekre. A Lava pillérek cementálása titánium alapra nem javasolt.

Az olyan indikációk, mint a Maryland hidak és inlay/onlay hidak (gyantakötésű hidak) különösen nagy ragasztási kötőerőt igényelnek. A cement és a restauráció gyártójától függetlenül ezekben az esetekben nagyobb a cementleválás veszélye. Optimális eredmény eléréséhez a RelyX U200 alkalmazása során lásd „A fog preparációja" és a „Maryland hidak és inlay/onlay hidak előkészítése" pontokat.

Övintézkedések

Páciensekre és a fogorvosi személyzetre vonatkozó óvintézkedések
- A bázispaszta nátrium-perszulfátot tartalmaz, amely az arra érzékenyek esetében allergiás légzészavart okozhat. A termék bizonyítottan szulfitérzékeny személyek esetében nem alkalmazható, mivel a nátrium-perszulfát keresztreakciót válthat ki.

Páciensekre vonatkozó óvintézkedések
- Az említett termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a bőrrel történő érintkezésükor érzékeny személyek esetében allergiás reakciót válthatnak ki. A termék használata kerülendő ismert akrilát és/vagy peroxid- (különösen pereszter-) akrilátallergiára hajlamos betegek esetén.
- A szájnyálkahártyával hosszabb ideig történő érintkezés esetén óblítsük bő vízzel az érintett területet. Amennyiben allergiás reakciók lépnek fel, távolítsuk el a terméket és tekintsünk el ismételt használatától. Adott esetben kérjük ki az orvos tanácsát.

Fogorvosi személyzetre vonatkozó óvintézkedések
- Az említett termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a bőrrel történő érintkezésükor érzékeny személyek esetében allergiás reakciót válthatnak ki. Annak érdekében, hogy az allergiás reakció lehetőségét lecsökkentsük, kerüljük el az említett anyagokkal történő érintkezést, különösen a még meg nem keményedett pasztával. Amennyiben az anyag véletlenül mégis érintkezésbe kerül a bőrrel, azonnal mossuk le az érintett területet szappanos vízzel.
- Javasolt védőkesztyű használata, valamint gondoskodjunk az érintésmentes munkamódszerről. Az akrilát anyag áthatolhat a védőkesztyűn. A védőkesztyűvel történő érintkezés esetén húzzuk le a védőkesztyűt és dobjuk ki. Mossuk meg a kezünket azonnal szappanos vízzel, majd vegyünk fel új védőkesztyűt.
- Allergiás reakció fellépése esetében, ha szükséges, forduljunk szakorvoshoz.

A 3M ESPE biztonsági adatlapok megtalálhatók a www.mmm.com weboldalon, vagy kérhetők a helyi képviseleténél.

Feldolgozással kapcsolatos óvintézkedések
- Ideiglenes restaurációk esetén a rögzítéshez egy megszórt, tömörített, nem szemcsés termék tanácsos használni (ilyen pl. a 3M ESPE cég által gyártott RelyX™ Temp NE anyag). Az egyszer használtu ideiglenes ragasztóanyagok meggátolhatják a RelyX U200 termék kötési, polimerizációs folyamatát.
- Tanácsos hidrogén-peroxid (H_2O_2) használatát is kerülni, mivel a hátramaradó peroxid befolyásolhatja a RelyX U200 kötési szilárdságát, illetve kémiai reakciókat.

Pulpavédelem
Annak érdekében, hogy elkerüljük a fogbél környékén fellépő irritációt, tanácsos a pulpához közeli területet kis mennyiségű szilárdan kötő kalciumhidroxid-készítménnyel letedni. A harapásemelkedés elkerülése érdekében a későbbi restaurációk ragasztása során, a pulpavédelmet azelőtt kell felvinni, hogy a fogról a végleges pótlóshoz lenyomat készülne.

A fog preparációja

A csonk/kavitás preparációja
- A végleges beragasztást megelőzően polírpasztával tisztítsa meg a preparált csonkot ill. kavitást, vízzel óblítse le, majd víz- és olajmentes levegővel kétszer-háromszor gyengében fújja le, vagy a vizet vattarolnival felitatva szárítsa meg. Nem szabad túlszárítani!
  - A kavitásnak csak annyira kell szárазnak lennie, hogy felülete tompa fényűnek tűnjön. Mint minden ragasztócement esetében, a túlszárítás az optimális érzékenységhez vezethet.

Polírpasztával és vízzel történő végleges tisztítás után olyan anyagok, mint a deszenzibilizáló szerek, fertőtlenítőszer, szekréciógátló szerek, dentin lakkok, EDTA tartalmú öblítőszerek stb. alkalmazása nem javasolt. Ezek maradványai hátrányosan befolyásolhatják a ragasztócement ragasztási szilárdságát vagy kötési reakcióját.

A gyökércsatornák preparációja
- Kezelje a gyökércsatornát a szokásos módon (a gyökércsatorna betömése guttaperchával, a gyökércsatorna tömésének eltávolítása, 4 mm guttaperchát hagyva meg apikálisan).
- Tisztítsa meg a gyökércsatornát nátrium-hipoklorit ($NaOCl$) 2,5–5,25%-os oldatával.
- Azonnal óblítse ki vízzel és papírpöcnnal szárítsa meg.
- Gyökércsapok ragasztása során kerfleridam alkalmazást javasoljuk.

Maryland hidak és inlay/onlay hidak előkészítése
A pillérfogaknak elégséges zománcfelszínnel kell rendelkezniük a kötéshez. Egészségesnek kell lenniük, vagy csak csekély mértékben restaurálthak, és a parodontium is jó állapotban legyen. A fogorvos kizárólagos felelőssége az indikáció és a technika megfelelő kiválasztása. Az illetékes országos szakmai szervezetek irányelveit az indikációk kiválasztása során be kell tartani.
- Készítse elő a retenciós elemeket, mint például a cinguláris támokat és/vagy az approximális csatornákat.
- Használjon kofferdam gumit, és a ragasztás során óvja a kavitást mindenfajta szennyeződéstől.
- Marassa a kavitás felszínét 15–20 másodpercig 37%-os foszforsavval. Ezután vízzel alaposan óblítse le, majd víz- és olajmentes levegővel szárítsa meg. Exponált dentin esetében győződjön meg róla, hogy a zománcot elégséges mértékben maratja, ellenőrizve a posztoperatív érzékenységet.

A restauráció próbabeilleszthetősége
- Távolítsuk el az ideiglenes pótlást és tisztítsuk meg a fog felületét az ideiglenes esetleges maradékaitól.
- Próbáljuk be a kész restaurációt és ellenőrizzük le a széli záródást és a pontkontaktusokat.
  - Amennyiben a restaurációt hígan folyó szilikonnal próbáljuk be, próba után teljesen távolítsuk el a szilikonmaradványt is.
  - Ünvegkérámia esetében a törések, repedések megelőzése érdekében csak a ragasztás után ellenőrizzük az okklúziót.

Az előkezelés alatt és a végleges rögzítésig kerüljük a ragasztandó terület szennyeződését.

Restaurációk előkezelése

Fém felületek előkezelése
Kérjük figyelembe venni a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben nem szerepel benne az alábbiaktól eltérő, más előírás, a következő eljárást javasoljuk:
- A restauráció ragasztani kívánt felületét fújja le ≤ 40 µm-os alumínium-oxid porral.
- Tisztítsa meg a lekezelt felületet alkohollal, majd szárítsa meg víz- és olajmentes levegővel.

Maryland hidaknál és inlay/onlay hidaknál lásd a „A fog preparációja" és a „Maryland hidak és inlay/onlay hidak előkezelése" pontokat.

Savazható üvegkerámia-restaurációk előkezelése
Kérjük, kövesse a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő instrukciók betartása ajánlott:
- Az üvegkerámia restauráció beragasztandó felszínét folyasvaal (hidrofluorsav) marassuk.
- Ezután 15 másodpercen keresztül alaposan óblítsük le vízzel, majd szárítsuk meg víz- és olajmentes levegővel.
- A következő lépésben – az utasításokat követve – vigyünk fel az érintett felületre egy erre alkalmas szilanizáló anyagot, ilyen pl.:
  - a 3M ESPE által előállított RelyX™ Ceramic Primer – 5 másodpercen keresztül hagyjuk hatni, majd teljesen szárítsuk meg, hogy az oldószer maradék nélkül elpárologhasson.

Cirkonium-oxid és aluminium-oxid kerámia restaurációk előkezelése
Kérjük figyelembe venni a restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő instrukciók betartása ajánlott:
1. lehetőség:
- A restauráció ragasztani kívánt felületét fújja le ≤ 40 µm-os alumínium-oxiddal.
- Tisztítsuk meg a lekezelt felületet alkohollal, majd szárítsuk meg víz- és olajmentes levegővel.

2. lehetőség
- A restaurációt a ragasztáshoz vonja be (kezelje szilikáttal) a CoJet Prep mikro-fúvó berendezéssel és a CoJet Sand homokkal 2–10 mm távolságból a fém felületére merőlegesen, 15 másodpercen keresztül, lásd a CoJet Prep illetve CoJet Sand használati utasítását, mindkét terméket a 3M ESPE gyártja, illetve gyártatja.
- Víz- és olajmentes levegővel távolítsuk el az aluminium-oxid maradékot.
- Végül vigyünk fel az érintett felületre a használati utasításnak megfelelően arra alkalmas szilán anyagot.

Maryland hidaknál és inlay/onlay hidaknál lásd a „A fog preparációja" és a „Maryland hidak és inlay/onlay hidak előkezelése" pontokat.

Kompozit-restaurációk előkezelése
Kérjük figyelembe venni a felhasznált restaurációs anyag használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő instrukciók betartása ajánlott:
- A kompozit-restaurációt ragasztani kívánt felületét fújja le ≤ 40 µm-os aluminium-oxid porral.
- Tisztítsuk meg a lekezelt felületet alkohollal, majd szárítsuk meg víz- és olajmentes levegővel.

Üvegszálas gyökércsapok előkezelése
Kérjük figyelembe venni a használni kívánt csap használati utasítását. Amennyiben a gyártó nem ír elő egyéb utasítást, a következő javaslatok betartása ajánlott:
- Tisztítsuk meg a gyökércsapot alkohollal, majd szárítsuk meg víz- és olajmentes levegővel.
- A 3M ESPE által gyártott RelyX™ Fiber Post alkalmazásánál nincs szükség szilán alkalmazására. Egyéb szálerősítéses csapokat a használati utasításuknak megfelelően kell kezelni.

Implantátumfelépítmények előkezelése
Kérjük, kövesse az adott helyreállító anyaghoz (pl. fém, cirkónium-oxid) kapott ajánlásokat.

Maryland hidak és inlay/onlay hidak előkezelése

Fém, cirkónium és aluminium-oxid felületek:
- A restauráció ragasztandó felületét kezelje szilikát homokkal a CoJet Prep mikro-fúvó berendezést és a CoJet Sand homokot alkalmazva. Fújja 2–10 mm távolságból a fém felülete merőlegesen, 15 másodpercen keresztül – részletesen lásd a CoJet Prep és CoJet Sand homok használati utasítását.
- Víz- és olajmentes levegővel távolítsuk el az aluminium-oxid maradékot.
- Végül vigyünk fel az érintett felületre a használati utasításnak megfelelően arra alkalmas szilanizáló anyagot.

Maratható üvegkerámia esetében lásd a „Maratható üvegkerámia restaurációk előkezelése" pontot.

Adagolás
Az első adagoláskor:
- Vegye ki a Clicker adagolót a fóliatasakból, és a Clicker adagoló címkéjére írja fel a fecskendő kivételének a napját. Dobja el a fóliatasakot.
- Vegye le a Clicker adagoló zárókupakját.
- Nyomjon ki egy kis mennyiségű pasztát a keverőlapra a Clicker adagoló dugattyújának lenyomásával. Ez garantálja, hogy a bázispaszta és a katalizátorpaszta megfelelő arányban adagolódik, és kiveredik össze a későbbi kiadagolások során. Az elsőre kinyomott anyagot dobja ki.

Adagoláskor minden esetben:
- Távolítsa el a fedőkupakot.
- Adagolja ki a pasztát keverőlapra:
  - Nyomja le a Clicker adagoló dugattyúját és tartsa azt lenyomott állapotban.
  - Ha a paszta kiáramlása már megszűnt, törölje le a Clicker nyílását (az adagolócsövek szájait) a keverőlap felszínén végighúzva. Ezzel elkerülhető válik, hogy egyforma mennyiségű bázispaszta és katalizátorpaszta kerüljön kinyomásra.
  - Csak annyi pasztát nyomjon ki a keverőlapra, amennyi a cementálláshoz szükséges. Ez a Clicker lenyomásának számával szabályozható.
- Tisztítsa le a fecskendő nyílását:
  - Tisztítsa le a fecskendő nyílását tiszta ruhával annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a pasztát egymásba folyása által történő beszennyeződése miatt eltömődés.
- Helyezze vissza a fedőkupakot addig nyomva, amíg az szemmel láthatólag a helylére kattan, és záró pozíciójába nem kerül.

Időtartamra vonatkozó adatok
A megmunkálási és a kötési idő a környezeti-illetve szájhőmérsékelltől függ. A megadott időtartamok rendelési körülményekre alapulnak. Mint minden kompozit-cement esetében, a RelyX U200 esetében is a kötés szobahőmérsékleten jelentősen lelassul.
A RelyX U200 egy kettős kötésű (dual) anyag, emiatt mint a mennyiség, mind a mesterséges fényre nagyon érzékeny. Az operációs lámpa alatt a feldolgozás ideje jelentősen lerövidül!

	perc:mp
Keverés:	0:20
Feldolgozás a keverési folyamat kezdetétől:	2:00
Fotopolimerizáció ideje:	
– egy felületen, a rágófelülettől kezdődően	0:20
– más felület további	0:20
RelyX Fiber Post csapok, a rágófelület felől	0:40
Önkötés ideje:	
Kötésidő a keverés megkezdésétől	6:00

Keverés
- Keverje össze a kiadagolt bázispasztát és a katalizátorpasztát homogén pasztává 20 másodpercen belül spatula felhasználásával. Lehetőség kerüljie légbuborékok bekeverédését.
- Azután pedig takarja le a cementet fényvédővel annak érdekében, hogy az védve legyen az intenzív fény ellen.

Felvitel
- Kerüljük az applikációs és a kötési folyamat alatt a munkaterület vízzel, vérrel, nyállal és szulkusznedvel történő érintkezését.
- Vigye fel egyenletesen a kevert cementet a teljes kavitásra, és szükség esetén az inlay/onlay aljára is, ill. töltsön cementet a koronába.
- Rögzítse szilárdan a restaurációt, és stabilizálja elég hosszú ideig, hogy a cement teljesen megkötheessen.

Belvitel gyökércsatornába
- A cement felvitelénél ne használjunk Lentulo-spirált, mivel ez nagy mértékben felgyorsíthatja a kötési folyamatot.
- Cement felvitele a csappa.
  - Alternatívaként a cementet valamilyen segédeszközzel, pl. Centrix® tűvezetővel (a Centrix az USA székhelyű cég) vagy más, szintén vállalat bejegyzett árnyékjegyet, is fel lehet vinni a gyökércsatornába, ezzel minimalizálható a légbuborékok bevitele.
- A csapot haladéktalanul helyezze el az előkezelt gyökércsatornába; mérsékelt nyomással állítsa be a helyzetét, és alkalmazzon mérsékelt nyomást a helyzettartási biztosítása érdekében. Javasolt enyhe forgató mozdulat elvégzése a csap behelyezése alatt annak érdekében, hogy elkerülhesse a légbuborékok beszorulását.

A felesleg eltávolítása
Megjegyzések az oxigén inhibiciót illetően: Mint az valamennyi kompozitanyag esetében is fennáll, a RelyX U200 is ki van téve az oxigén inhibiciónak, azaz a felső réteg (körülbelül 50 µm), ami kapcsolatban van a légkori oxigénnel, a polimerizáció alatt nem keményedik meg. Megfelelő többlet hagyása esetén eltávolítható lesz a kezeletlen réteg a formázás/polírozás során, anélkül, hogy anyaghiány lépne fel.

Fotopolimerizáció alkalmazása:
- Rövid idejű fotopolimerizáció után (körülbelül 2 másodpercig egy hagyományos polimerizációs lámpa segítségével) használjon megfelelő eszközt (pl. fogkőkaparót) a többlet eltávolításához. A több feleslegi könnyebben eltávolítható.
- Azonnali polimerizáció az eltávolítás után (lásd a Polimerizáció és finírozás pontot).

Önkötés alkalmazása:
- Használjon megfelelő eszközt (pl. fogkőkaparót) a többlet eltávolításához az önkötési folyamat alatt (a keverés kezdetét követő 5 percen belül a „gél fázisban").
- Haladéktalanul fedje le a restauráció széleit glicerin gélfigel az oxigén inhibició megakadályozása érdekében.

Alternatívaként:
- Távolítsa el a többletet a polimerizáció előtt, pl. egy kis szivacs használatával, miközben egy arra alkalmas eszközzel tartsa megfelelő pozícióban a restaurációt.
- Haladéktalanul fedje le a restauráció széleit glicerin gélfigel az oxigén inhibició megakadályozása érdekében.
- Azonnal alkalmazzon fotopolimerizációt, vagy várja meg, amíg az önkötés befejeződik (lásd a Polimerizáció és finírozás pontot).

Polimerizáció és finírozás
- Kerámia és kompozit-munkák esetén javasoljuk a ragasztó fotopolimerizálását. A felületek számának megfelelően válasszuk ki a megvilágítási időtartamot (lásd „Időtartamra vonatkozó adatok"). Átlátszó csap használata esetén polimerizálja a ragasztót a csapon keresztül. A megvilágítási idő az alkalmazott csap fényáteresztő képességétől függ; a RelyX Fiber Post csap esetén 40 mp.
- A restauráció következtében a széleken fennálló egyenetlenségeket gyémántsimítóval, polírozó korongokkal (pl. Sof-Lex™, a 3M ESPE gyártmánya), valamint gyémántpolírozó pasztával dolgozzuk el és csiszoljuk le.
- Végül ellenőrizzük le az okklúziót.

Formázás utáni teendők
- Gondosan ellenőrizzük le a kezelt fogakat ill. a környező területeket (szulkusz), majd adott esetben távolítsuk el a cementmaradékokat. Ez különösen fontos implantátum pillérekre való ragasztás esetén.

Higiénia és fertőtlenítés
- A szennyezett RelyX U200-at a fogászati gyakorlatban szokásosan alkalmazott tisztítószerekkel tisztítsa meg.
- A Clicker adagoló fertőtlenítésére a fogászati gyakorlatban szokásos fertőtlenítőbe mártott kendőt alkalmazzon.

Megjegyzés
- Természetes illetve mesterséges fény behatása kötéskezdetén a RelyX U200 anyag polimerizációs folyamata túl hamar bekövetkezhet. Ezért a pasztát közvetlenül a keverés előtt adagolja csak ki a keverőlapra, a keverés után haladéktalanul használja azt fel, és a felvitel során kerülje az intenzív fény behatását.
- Eltérés az előírt keverési aránytól (1:1) hátrányosan befolyásolja az anyag tulajdonságait.

Tárolás és szavatosság
A RelyX U200 ragasztócement saját tasakjában tárolandó, 15–25 °C hőmérsékletű helyen.
A terméket a tasakból történő kivételtől számított 6 hónapon belül, illetve a szavatossági idő lejárta előtt használjuk fel. A tasak magas nedvességtartalma felgyorsíthatja a kötési folyamatot, ezért lehetőség szerint ne tegyük ki a terméket ilyen körülményeknek.

Vevőinformáció
A jelen utasításban megadottaktól eltérő semmilyen egyéb információ nem nyújtható.

Garancia
A 3M ESPE garanciát vállal arra, hogy e termék mentes minden anyag- és gyártási hibától. A 3M ESPE AZONBAN SEMMILYEN EGYÉB GARANCIÁT NEM NYÚJT, HALLGATÓLAGOSAN SEM A FORGALMAZHATÓSÁGRÓL VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN. Használat előtt ezért a felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a termék alkalmas-e a kívánt célra. Ha e termék a garanciális idő alatt hibásnak bizonyul, akkor a rendelkezésre álló kizárólagos jogorvoslat és a 3M ESPE kizárólagos kötelezettsége a 3M ESPE termék kijavítása, illetve kicserélése.

A felelősség korlátozása
Ha jogszabály másként nem írja elő, a 3M ESPE nem felel a termékkel kapcsolatos semmilyen kárért vagy veszteségért, legyen az közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű vagy következményes, tekintet nélkül az alkalmazott elméletre, beleértve a szavatosságot, a szerződést, a hanyagságot, illetve a szigorúan vett felelősséget.

Az információ érvényes: 2011. április

pl POLSKI

Opis produktu
RelyX™ U200 produkowany przez 3M ESPE jest podwójnie utwardzalnym, samoadhezyjnym cementem zawierającym żywice, przeznaczonym do ręcznego mieszania. Materiał przeznaczony jest do adhezyjnego osadzania wszystkich uzupełnień protetycznych pełnoceramicznych, wykonanych z kompozytów lub metalu oraz do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych i ćwieków.
W przypadku RelyX U200 wytrawianie tkanek i zastosowanie systemu łączącego nie jest konieczne.
Materiał jest dostępny w różnych odcieniach.
RelyX U200 zawiera dwufunkcyjne metakrylany. Nieorganiczny wypełniacz stanowi 43% objętości, a wielkość cząsteczek wynosi około 12,5 mikrona (D 90%). Proporcja pasty bazowej i katalizatora wynosi 1:1.

☞ Instrukcję użycia przechowywać przez cały czas stosowania produktu. Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych w niniejszej instrukcji materiałów i urządzeń zawarte są w oddzielnych ulotkach.

Wskazania
- Ostateczne cementowanie uzupełnień ceramicznych, kompozytowych lub metalowych wkładów, nakładów, koron i mostów; 2- i 3-punktowe mosty Maryland i 3-punktowe mosty oparte na wkładach i nakładach (nie dla pacjentów z nieświadomym zgrzytaniem zębami (bruksizmem) i zaawansowanym zapaleniem przyzębia).
- Ostateczne cementowanie wkładów koronowo-korzeniowych i ćwieków.
- Ostateczne cementowanie ceramicznych, kompozytowych i metalowych rekonstrukcji na łącznikach implantów. Cementowanie łączników Lava do tytanowej bazy nie jest dozwolone.

Wskazania takie jak mosty Maryland oraz mosty oparte na wkładach i nakładach (mosty na bazie żywicy) wymagają zastosowania połączeń adhezyjnych o szczególnie wysokiej wytrzymałości. Niezależnie od producenta cementu oraz uzupełnienia, w powyższych zastosowaniach istnieje zwiększone ryzyko odcementowania. W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu w przypadku zastosowania RelyX U200 należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Preparacja zęba" oraz „Przygotowanie mostów Maryland oraz mostów opartych na wkładach i nakładach".

Środki ostrożności

Pacjenci i personel medyczny
- Pasta bazowa: zawiera nadsiarczan sodu, który podczas wdychania u osób podatnych może wywołać reakcję alergiczną. Nie stosować produktu u osób ze stwierdzoną alergią na siarczyny ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej z nadsiarczanem sodu.

Pacjenci
- Materiał zawiera składniki, które u osób podatnych mogą wywołać reakcje alergiczne w wyniku kontaktu ze skórą. Unikać stosowania produktu u pacjentów ze znaną alergią na akrylany i/lub nadtlenki (szczególnie nadestryl).
- W przypadku przedłużonego kontaktu z tkankami miękkimi jamy ustnej, zastosować płukanie dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej całkowicie usunąć produkt, unikać zastosowania materiału u pacjenta w przyszłości i w razie konieczności skontaktować się ze specjalistą.

Personel medyczny
- Materiał zawiera składniki, które u osób podatnych mogą wywołać reakcje alergiczne w wyniku kontaktu ze skórą. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, ograniczyć kontakt z materiałem. Szczególnie unikać kontaktu z nieutwardzonym materiałem. W przypadku kontaktu ze skórą dokładnie przemyć skórę wodą z mydłem.
- Zaleca się użycie rękawiczek i stosowanie technik zapobiegających bezpośredniemu dotykaniu materiału. Żywice akrylowe mogą przenikać przez powszechnie stosowane rękawiczki. W przypadku bezpośredniego kontaktu materiału z rękawiczkami, zdjąć i wyrzucić rękawiczki, natychmiast umyć ręce wodą z mydłem i nałożyć nową parę rękawiczek.
- W przypadku powstania reakcji alergicznej skontaktować się ze specjalistą.

3M ESPE MSDS dostępne są na stronie internetowej www.mmm.com lub u lokalnego przedstawiciela 3M ESPE.

Środki ostrożności w trakcie postępowania
- Do osadzania uzupełnień tymczasowych stosować cementy tymczasowe bez zawartości eugenolu, np. RelyX™ Temp NE prod. przez 3M ESPE. Stosowanie cementów tymczasowych zawierających eugenol może nieodwracalnie zaburzyć proces wiązania RelyX U200 podczas ostatecznego cementowania.
- Zastosowanie nadtlenku wodoru (H_2O_2) jest przeciwwskazane. Pozostałości H_2O_2 mogą wpłynąć negatywnie na siłę łączenia lub reakcję wiązania RelyX U200.

Ochrona miazgi
Aby uniknąć podrażnienia miazgi, obszary w jej pobliżu należy pokryć cienką warstwą utwardzalnego podkładu na bazie wodorotlenku wapnia. Aby uniknąć podwyższenia zwarcia w trakcie późniejszego cementowania uzupełnienia, materiał ochraniający miazgę należy założyć przed sprawdzeniem uzupełnienia protetycznego.

Przygotowanie zęba

Przygotowanie ubytku/filaru zęba
- Przed ostatecznym osadzeniem uzupełnienia powierzchnię opracowanego filaru lub ubytku oczyścić pastą pumeksową, dokładnie wypłukać sprayem wodnym i delikatnie osuszyć 2–3 krótkimi dmuchnięciami powietrza z dmuchawki, wolnego od wody i oleju lub zebrać nadmiary wody wacikami. Nie przesuszyć!
  - Po osuszeniu powierzchnia filaru/ubytku powinna być lekko błyszcząca. Podobnie jak w przypadku wszystkich cementów do osadzania przesuszenie może spowodować powstanie nadwrażliwości pozabiegowej.

Po ostatecznym oczyszczeniu filaru pastą pumeksową i wypłukaniu wodą nie zaleca się stosowania preparatów takich jak: środki do zroszenia nadwrażliwości, środki do dezynfekcji tkanek, środki obkurczające naczynia, materiały do uszczelniania zębiny, roztwory do płukania na bazie EDTA, itp. Pozostałości wymienionych materiałów mogą wywierać negatywny wpływ na siłę łączenia i reakcję wiązania cementu.

Przygotowanie kanałów korzeniowych do osadzania wkładów
- Przeprowadzić tradycyjne leczenie kanałowe (wypełnienie kanałów korzeniowych gutaperką, opracowanie kanałów poprzez usunięcie części wypełnienia kanałów korzeniowych, pozostawiając 4 mm gutaperki w części wierzchołkowej).
- Opracowane kanał korzeniowy oczyścić 2,5%–5,25% roztworem podchlorynu sodu ($NaOCl$).
- Natychmiast wypłukać wodą i osuszyć sączkami papierowymi.
- Podczas osadzania wkładów zaleca się stosowanie kołerdamu.

Przygotowanie zębów do osadzenia mostów Maryland oraz mostów opartych na wkładach i nakładach
Zęby filarowe muszą posiadać odpowiednią powierzchnię szkliwa do łączenia. Powinny one być zdrowe lub z niewielkimi ubytkami, a stan przyzębia powinien być dobry. Stomatolog jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe określenie wskazania oraz wybór techniki leczenia. W celu zaakceptowania wskazania należy kierować się wytycznymi opracowanymi przez właściwe krajowe towarzystwa stomatologiczne.
- Przygotować elementy retencyjne takie jak zakotwienia i rowki na powierzchniach stycznych.
- Podczas procesu cementowania stosować koferdam i chronić ubytek przed zanieczyszczeniem.
- Powierzchnię szkliwa ubytku wytrawiać przez 15–20 sekund przy pomocy 37% kwasu fosforowego. Następnie dokładnie wypłukać wodą i osuszyć powietrzem wolnym od wody i oleju. W przypadku możliwości wystąpienia podrażnienia zębiny wytrawianie przeprowadzać etapami tak, aby uniknąć powstania nadwrażliwości pozabiegowej.

Wstępne dopasowanie uzupełnienia
- Usunąć uzupełnienie tymczasowe i wszelkie pozostałości cementu tymczasowego z powierzchni filaru.
- Próbnie osadzić uzupełnienie protetyczne i sprawdzić dopasowanie oraz zwarcie.
  - W przypadku próbnego dopasowania z zastosowaniem materiału silikonowego o niskiej lepkości dokładnie usunąć wszelkie pozostałości silikonu po przymiarce.
  - W przypadku uzupełnień pełnoceramicznych bez podbudowy, aby uniknąć zniszczenia pracy należy sprawdzać zwarcie po całkowitym zacementowaniu uzupełnienia.
- Unikać jakiegokolwiek zanieczyszczenia powierzchni, zarówno w trakcie postępowania wstępnego, jak i podczas ostatecznego cementowania.

Przygotowanie uzupełnień protetycznych

Przygotowanie powierzchni uzupełnień z metalu
Postępować zgodnie z instr

3M ESPE

RelyX™ U200

(ro) **Ciment rășinic autoadeziv**
(sk) **Samoadhezívny živicový cement**
(sl) **Samo-adhezivni kompozitni cement**
(cs) **Samoadhezivní kompozitní pryskyřičný cement**
(tr) **Self-Adeziv Rezin Siman**
(et) **Isekinnituv kompositsitsement**
(lv) **Pašīmējošs sveķu cements**
(lt) **Savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui**

Instrucțiuni de utilizare
Návod na použitie
Navodila za uporabo
Návod k použití

Kullanma Talimatları
Kasutusjuhend
Lietošanas Instrukcija
Vartojimo instrukcija

3M ESPE AG
Dental Products
D-82229 Seefeld ~ Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE, ConQuest, Lava, RelyX and Sol-Lex are trademarks of 3M or 3M ESPE AG.
© 3M 2011. All rights reserved.

CE 0123

70-2010-0838-9/03

ro ROMÂNĂ

Descrierea produsului

RelyX™ U200, produs de 3M ESPE, este un ciment rășinic autoadeziv cu reacție duală de întărire pentru amestecare manuală. Este utilizat pentru fixarea adezivă a restaurărilor indirecte integral ceramice, compozite sau metalice și pentru fixarea dispozitivelor ortodontice radiculare. În cazul utilizării RelyX U200 condiționarea dinteului și aplicarea sistemului adeziv nu sunt necesare.
Cimentul este disponibil într-o gamă variată de nuanțe.
RelyX U200 conține grupări bifuncționale metacrilice. Filler-ul anorganic este format din proporție de aproximativ 43% volum; dimensiunea particulelor (D 90) este de aproximativ 12,5 µ. Raportul de amestec al bazei cu catalizatorul, exprimat în volum, este de 1:1.

☞ Aceste instrucțiuni de utilizare trebuie să fie luate drept reper pe toată durata folosirii produsului. Pentru detalii privind toate produsele care urmează să fie menționate vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.

Indicații

- Cimentarea definitivă a inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor și punților, integral ceramice, din compozit sau metalice; puntă Maryland de 2–3 unități și puntă cu elemente de agregare Inlay-uri/Onlay-uri de 3 unități (exclus la pacienții cu bruxism sau parodontopatii)
- Cimentarea definitivă a pivoturilor (dispozitive corono-radiculare)
- Cimentarea definitivă a restaurărilor integral ceramice, din compozit sau metalice pe bontulite implantare. Nu este aprobată cimentarea bontulite Lava pe substrat de titan.

Indicațiile precum puntile Maryland și punțile cu elemente de agregare Inlay-uri/Onlay-uri (punți dentare cu fixare adezivă), necesită o putere de adezivune extrem de ridicată. Informații din producătorul materialelor de cimentare și al materialului de restaurare, aceste restaurări pot fi expuse unui risc mai mare de decimentare. Pentru a ajunge la rezultate optime utilizând RelyX U200, consultați secțiunile „Pregătirea dinteului" și „Pregătirea punților Maryland și punților cu elemente de agregare Inlay-uri/Onlay-uri".

Precauții

Pentru pacienți și personalul medical
- Pasta de bază: conține persulfat de sodiu care, la unele persoane, poate declanșa o reacție alergică atunci când este inhalat. Acest produs nu va fi adăugat în pastă (particulele conținute cu sensibilitate la sulfiți deacesre pot apărea reacții incrucișate cu persulfat de sodiu.

Pentru pacienți
- Aceste produse conține substanțe care pot cauza reacții alergice în anumite cazuri. Evitați utilizarea acestui produs în cazul pacienților cunoscuți cu fibroz alergic la acrilați sau la peroxizi (în special peresmin).
- În cazul contactului pielii cu țesuturile orale, clătiți cu o cantitate mare de apă. În cazul producerii unor reacții alergice acordați asistență medicală; se întrerupe aplicarea materialului, aceasta va fi îndepărtat complet și nu va mai fi utilizat cu altă ocazie.

Pentru personalul medical
- Aceste produse conține substanțe care pot cauza reacții alergice în anumite cazuri. Pentru a reduce riscul unui răspuns alergic, reduceți expunerea la acest produs. În unele specii evitați contactele cu acest produs prin mănuși. Dacă acest contact se produce, spălați tegumentul cu săpun și apă.
- Este recomandată utilizarea mănușilor și a unei lenticei prin care să se evite un contact direct. Aplicați numai cu instrumente de plastic. Dacă produsul vine în contact cu mucoasa, îndepărtați și aruncați mănușile, spălați-vă imediat mâinile cu apă și săpun și aplicați o altă pereche de mănuși.
- Dacă reacția alergică se produce, solicitați asistență medicală.

Fișele de securitate (MSDS) ale produselor 3M ESPE se pot obține accesând site-ul www.mmm.com sau contactând reprezentanța locală 3M ESPE.

Precauții pe durata preparării

- Restaurările temporare trebuie să fie cimentate cu produse fără eugenol (ex.: RelyX™ Temp NE, produs de 3M ESPE). Utilizarea unui ciment pe bază de eugenol poate inhiba procesul de polimerizare pe durata cimentării definitive cu RelyX U200.
- Nu utilizați apă oxigenată (H_2O_2) pentru igienizarea bontururilor deoarece urmele rămase pot afecta forța de adeziune și reacția de întărire a cimentului RelyX U200.

Protecția pulpară

Pentru a împiedica apariția iritațiilor pulpare, se recomandă acoperirea zonelor situate în apropierea camerei pulpare cu o cantitate minimă de pastă pe bază de hidroxid de calciu. Pentru a evita pătrunderea bacteriilor în suprafețele a lucrărilor protetice, protecția pulpară trebuie aplicată înainte de realizarea amprentării pentru lucrarea finală.

Pregătirea dintelui

Pregătirea cavității/bontului dentar

Anterior cimentării definitive curățați cu atenție bontul preparat sau cavitatea preparată cu o pastă abrazivă, clătiți cu spray-ul cu apă și uscați prin aplicarea a 2–3 reprize scurte de aer sau prin tamponare cu bulete de vată. Nu uscați excesiv!
- Cavitatea trebuie uscată atât cât suprafețele să aibă un aspect mat strălucitor. Uscarea excesivă poate determina apariția sensibilității postoperatorii.

Nu utilizați substanțe desensibilizante, dezinfectante, astringente, sigilante dentinare, soluții de curățat pe bază de EDTA după igienizare și uscat cu aer abrazivă și apă. Aceste reziduuri pot avea un efect negativ asupra aderiunii și reacției de întărire a cimentului.

Pregătirea canalelor radiculare

- Realizați tratamentul endodontic așa cum procedați în mod uzual (sigilați canalul radicular cu gutapercă și sealer și apoi dezobturați lăsând la nivel apical doar 4 mm din material de sigilare).
- Curățați canalul radicular cu o soluție de 2,5%–5,25% hipoclorit de sodiu ($NaOCl$).
- Clătiți imediat cu apă și uscați cu conuri de hârtie.
- Vă recomandăm utilizarea digii pe perioada cimentării dispozitivelor corono-radiculare.

Pregătirea punților de Maryland și punților de elemente de agregare Inlay-uri/Onlay-uri

Bonturile dentare trebuie să aibă suprafețe de smalț adecvate pentru cimentare. Dinții trebuie să fie sănătoși sau să aibă doar restaurări directe superficiale. Este responsabilitatea exclusivă a medicului dentist să aleagă selectarea adecvată a indicației și tehnici. Trebuie să fie respectate instrucțiunile asociaților profesionale naționale relevante pentru astfel de indicații.
- Pregătiți elementele de reținție, cum ar fi zonele cingulare și/sau fosetele invecinate.
- Utilizați o digă de cauciuc și mențineți cavitatea necontaminată în timpul cimentării.
- Gravați suprafața de smalț a cavității cu o soluție de acid fosforic cu o concentrație de 37% timp de 15–20 sec. Apoi clătiți bine cu apă și suflați aer pentru a îndepărta urmele de apă și uleI. În cazul dentinei expuse, asigurați-vă că gravați selectiv smalțul pentru a evita sensibilitatea post-operatorie.
- Clătiți cu apă și uscați cu conuri de hârtie.
- Pasați pilonul imediat în canalul radicular pretratat; aplicați o presiune moderată pentru a-l menține în poziție. Recomandăm ca în timpul inserării să rotiți ușor pilonul, pentru a evita incluziunea bulelor de aer.

Îndepărtarea excesului

Observați privind efectul inhibitor al oxigenului: La fel ca și în cazul tuturor materialelor compozite, RelyX U200 este supus inhibiției oxigenului, și anume, stratul superior (aproximativ 50 µm) care vine în contact cu oxigenul atmosferic în timpul polimerizării, nu se întărește. Îndepărtarea unui exces suficient permite îndepărtarea stratului neîntărit, în cursul finisării/polizării, fără consecința unui deficit.

Dacă se utilizează fotopolimerizarea:
- După o polimerizare scurtă (aproximativ 2 secunde cu un dispozitiv standard de polimerizare), utilizați un instrument adecvat (de ex., un dispozitiv cu vârf curbat) pentru a îndepărta excesul. Un volum mai mare de exces poate fi îndepărtat mai ușor.
- Fotopolimerizați imediat după îndepărtare (a se vedea Prelucrarea și finisare).

Dacă se utilizează autopolimerizarea:
- Utilizați un instrument adecvat (de ex., un dispozitiv cu vârf curbat) pentru a îndepărta excesul în timpul fazei de autopolimerizare (aproximativ 3 min. după ce s-a început amestecarea în „Iaza de gel").
- Acoperiți imediat marginile restaurării cu un gel de glicerină, pentru prevenirea actiunii inhibitorii a oxigenului.

Alternativ:
- Îndepărtați excesul înainte de polimerizare, de ex., cu ajutorul unui burete, în timp ce cu un instrument adecvat mențineți restaurarea în poziție.
- Acoperiți marginile restaurării cu un gel de glicerină, pentru prevenirea actiunii inhibitorii a oxigenului.
- Fotopolimerizați imediat sau așteptați ca autopolimerizarea să se finalizeze (a se vedea Polimerizarea și finisare).

Polimerizare și finisare

- Vă recomandăm folosirea polimerizarea cimentului prin intermediul restaurării când aceasta este realizată din ceramică sau compozit. Selectați timpul de expunere în funcție de numărul de suprafețe vizate (consultați paragraful „Timpi"). Polimerizați cimentul prin pivot dacă ați utilizat un pivot translucent. Timpul de expunere depinde de transluciența pivotului care a fost utilizat; dacă ați utilizat pivotul de RelyX Fiber Post timpul de expunere este de 40 secunde.
- Îndepărtați orice plus de la marginea preparației și lustruiți zona marginală cu ajutorul instrumentelor diamantate sau discurilor pe bază de oxid de aluminiu (ex.: Sof-Lex™, produse de 3M ESPE); cu ajutorul pastelor cu pulbere diamantată.
- Verificați ocluzia.

După finisare

- Inspectați cu grijă sulcusul dinților tratați și zonele înconjurătoare; îndepărtați toate resturile de ciment rămase. Acest lucru este important în special la cimentarea de bonturile implantare.

Igiena și geriatrica

- Curățați dispozitivul RelyX U200 cimentat cu agenți de curățare folosiți uzual în cabinetul dentar.
- Utilizați o lavetă îmbibată cu dezinfectant folosit uzual în cabinetul dentar pentru a dezinfecta dozatorul.

Note

- RelyX U200 poate fi premiat polimerizat atunci când este expus la lumină naturală sau artificială. Prin urmare, dispensați pasta pe o plăcuță pentru amestecare doar înainte de amestecare și aplicați imediat după amestecare; evitați expunerea la lumină intensă în timpul aplicării.
- Abaterea de la raportul specificat pentru amestecare (1:1) afectează în mod negativ materialul.

Depozitare și stabilitate

Depozitați RelyX U200 în ambalaj, la temperaturi de 15°–25° C /59°–77° F. După îndepărtarea ambalajului, folosiți produsul în interval de 6 luni și înainte de data de expirare. Umiditatea mare constantă accelerează reacția de întărire a materialului și trebuie evitată.

Informații pentru clienți

Nici o altă persoană nu este autorizată să ofere alte informații decât cele furnizate în prezentele instrucțiuni.

Garanție

3M ESPE garantează faptul că acest produs nu are defecțiuni în material sau de fabricație. 3M ESPE NU OFERĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE INCLUSIV ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ REFERITOARE LA VANDABILITATE SAU UTILITATE ÎNTR- UN ANUMIT SCOP. Utilizatorul este responsabil să evalueze cât este de adecvat produsul necesităților sale. Dacă acest produs se defectează în perioada de garanție, remediul exclusiv și singura obligație a firmei este să repare sau să înlocuiască produsul 3M ESPE.

Limitarea responsabilităților

Cu excepția condițiilor prevăzute de lege, 3M ESPE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau deteriorare rezultând din utilizarea directă, indirectă, specială, ocazională sau secundară a acestui produs, indiferent de circumstanțele invocate, indiferent de temeiul contractual, negligența sau responsabilitatea strictă.

Data informării: Aprilie 2011

sk SLOVENSKY

Popis výrobku

RelyX™ U200, vyrobený spoločnosťou 3M ESPE, je duálny samoadhezívny živicový cement na ručné miešanie. Je určený na adhezívne cementovanie nepriamych celokeramických, kompozitných alebo kovových náhrad a čapov a skutiek. Pri použití RelyX U200 nie je potrebné leptanie ani bonding oštrovaného zuba.
Cement je dodávaný v rôznych odtieňoch.
RelyX U200 obsahuje bifunkčný (metakrylát. Podiel anorganického plniadla je okolo 43 obj. %; veľkosť častíc (D 90 %) je cca 12,5 µm. Zmiešavací pomer, založený na objeme je 1jednotka bázy : 1 jednotka katalyzátora.

☞ Tento návod na použitie musí byť k dispozícii počas celej doby používania produktu. Prosíme, zistite si všetky relevantné informácie na použitie k produktom zmieneným nižšie.

Indikácie

- Definitívne cementovanie celokeramických, kompozitných alebo kovových inlaji, onlaji, koruniek a mostikov; 2–3-členných mostikov Maryland a 3-členných inlaj- a onlaj-mostíkov (nie pre pacientov s bruxizmom a parodontitídou)
- Definitívne cementovanie čapov alebo skrutiek
- Definitívne cementovanie celokeramických, kompozitných alebo kovových restaurácií na implantovaných nadstavbách. Cementovanie Lava-nadstavieb na titánových bázach nie je dovolené.

Indikácie ako mostíky Maryland, inlaj/onlaj (adhezívne mostíky) kladú veľmi vysoké požiadavky na priľnavosť adhezívneho spojenia. Nezávisle od výrobcov cementu a restauračnej práce môžu tieto indikácie vykazovať vyššie riziko výpadkov v dôsledku decementácie. Aby sa dosiahol optimálny výsledok s RelyX U200, prosíme, aby ste dodržiavali pokyny z odstavcov „Preparácia" a „Predprípravy mostíkov Maryland a inlaj/onlaj".

Varovania

Pre pacientov a detálny personál

- Báza: obsahuje persulfát sodný, ktorý môže u citlivých osôb spustiť pri vdýchnutí alergickú reakciu. Tento produkt nie je vhodné použiť u jedincov so známou precitlivenosťou na sulfidy, vrátadom na možnosť vzniku skríženej reakcie s persulfátom sodným.

Pre pacientov

- Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu pri kontakte s pokožkou vyvolať alergickú reakciu u niektorých jedincov. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou precitlivenosťou na akryláty a/alebo peroxid (predovšetkým alergia na perester).
- V prípade predĺženého kontaktu s orálnou sliznicou vypláchnite veľkým množstvom vody. V prípade alergickej reakcie, podľa potreby vyhľadajte lekársku pomoc, ak je to nutné, odstráňte produkt a nepoužívajte ho v budúcnosti u daný osoby.

Pre dentálny personál

- Tento produkt obsahuje zložky, ktoré môžu pri kontakte s pokožkou vyvolať alergickú reakciu u niektorých jedincov. Kvôli zníženiu rizika alergickej reakcie minimalizujte kontakt s uvedenými materiálmi. Predovšetkým sa vyhýbajte kontaktu s nespolymerizovaným produktom. Ak nastane kontakt s pokožkou, opláchnite miesto mydlom a vodou.
- Odporúčame použitie rukavíc a prácu bezkontaktnou technikou. Akryláty môžu prechádzať cez bežné používané rukavice. Ak sa produkt dostane do kontaktu s rukavicou, vyzlečte ju a zahoďte, okamžite si umyte ruky mydlom a vodou a nasaďte si nové rukavice.
- Aplicaji cimentul amestecat, în mod egal, pe întreaga cavitate și, după caz, pe porțiunea de jos a inlay-urilor/onlay-urilor sau umpleți coroana cu ciment.
- Așezați fern lucarnei și stabilizați suficient de mult pentru ca materialul de cimentare să se fixeze complet.

Aplicarea în canalul radicular

- Nu utilizați acul Lentulo pentru aplicarea materialului de cimentare în interiorul canalului radicular deoarece se poate produce o accelerare a reacției de întărire a materialului.
- Dispersați cimentul pe pilon.
  - Ca și alternativă, se poate insera cimentul în canalul rădăcinii cu ajutorul unui vârf aplicator, ca de ex., tuburile cu ac Centrix® Needle (Centrix este o marcă Inregistrată a companiei americane Centrix); prin aceasta se reduce incorporarea bulelor de aer.
- Cănd utilizați RelyX™ Fiber Post, produs pentru 3M ESPE, nu este necesară aplicarea unui agent pe bază de silan. Alte dispozitive din fibră de sticlă, trebuie pregătite în conformitate cu instrucțiunile acestora de utilizare.

Pregătirea bonturilor implantare

Nu urgăm urmați recomandările pentru materialul din care este confectionat bontul implantar (de ex. metal, oxid de zirconiu).

Pregătirea punților Maryland și a punților cu elemente de agregare Inlay-uri/Onlay-uri

Suprafețele metalice, de oxid de zirconiu și oxid de aluminiu:

- Preglăiți suprafața adezivă a restaurării de ciment cu discul/cu micro-sablare CoJet Prep și cu agentul de sablare CoJet Sand care vă is utilizat de la o distanță de 2–10 mm, într-o poziție verticală fată de suprafața restaurării, timp de 15 sec, consultați instrucțiunile de utilizare pentru folosirea CoJet Prep și CoJet Sand.
- Îndepărtați reziduurile de agent de sablare cu spray-ul cu aer care nu este contaminat cu apă sau ulei.
- Aplicați un strat potrivit, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Pentru ceramica sticloasă gravabilă consultă „Pregătirea lucrărilor ceramice din ceramică sticloasă (gravabilă)".

Dozarea

La prima dozare:
- Îndepărtați dozatorul de pe folie și notați pe etichetă acestuia data la care l-ați îndepărtat. Aruncați folia.
- Îndepărtați capacul de pe dozator.
- Dispensați o cantitate mică de pastă pe o plăcuță pentru amestecare apăsând în jos mânerul dozatorului. Aceasta mică rivelă cantității pastei de bază și catalizatorului în dozator. Aruncați pasta care s fost dispensată.

La dozare, întotdeauna:
- Îndepărtați capacul.
- Dispensați pasta pe o plăcuță pentru amestecare:
  - Apăsați mânerul dozatorului și mențineți-l în jos.
  - Când pasta nu mai curge, țineți orificiile dozatorului deasupra plăcuței de amestecare. Prin aceasta vești dispensa volumul corect din pasta de bază și de catalizator.
  - Dispensați numai ceea cantitate de pastă (număr de doze) care este necesară pentru cimentare, pe plăcuța pentru amestecare.
- Curățați orificiile dozatorului:
  - Țineți orificiile dozatorului cu o lavetă curată, pentru a preveni blocarea acestora ca urmare a inter-contaminării celor două tipuri de pastă.
- Puneți capacul apăsând până ce acesta este fixat sigur.

Timpi

Timpul de lucru și cel de întărire pot fi influențați de ambient și de temperatura cavității bucale. Timpi prezentați sunt bazați pe condiții normale de lucru.
RelyX U200, la fel ca orice rășină compozită de cimentare, are un timp de întărire mai îndelungat la temperatura camerei.
RelyX U200 este un material de cimentare cu reacție de întărire duală care este semificativ redus în prezența luminii!

	min:sec
Amestecarea:	30:00
Timpul de lucru, de la începutul malaxării:	02:00
Fotopolimerizare:	
– o singură suprafață, dinspre ocluzal	00:20
– adițională, prin oblă suprafață	00:20
Pivoturile RelyX Fiber Post, dinspre ocluzal	00:40
Autopolimerizare:	
Timpul de întărire după începerea malaxării	06:00

Amestecarea

- Amestecați pasta de bază și catalizatorul într-o pastă omogenă timp de 20 secunde cu ajutorul unei spatule. Evitați încorporarea incluziunilor de aer.
- După aceasta, acoperiți cimentul cu un câmp de protecție fără de lumină, pentru a proteja de lumină intensă.

Aplicare

- În timpul aplicării și reacției de întărire a materialului, protejați zona de lucru de contaminarea cu apă, sânge, lichid sulcular.
- Aplicați cimentul amestecat, în mod egal, pe întreaga cavitate și, după caz, pe porțiunea de jos a inlay-urilor/onlay-urilor sau umpleți coroana cu ciment.
- Așezați fern lucarnei și stabilizați suficient de mult pentru ca materialul de cimentare să se fixeze complet.

Aplicarea în canalul radicular

- Nu utilizați acul Lentulo pentru aplicarea materialului de cimentare în interiorul canalului radicular deoarece se poate produce o accelerare a reacției de întărire a materialului.
- Dispersați cimentul pe pilon.
  - Ca și alternativă, se poate insera cimentul în canalul rădăcinii cu ajutorul unui vârf aplicator, ca de ex., tuburile cu ac Centrix® Needle (Centrix este o marcă Inregistrată a companiei americane Centrix); prin aceasta se reduce incorporarea bulelor de aer.
- Cănd utilizați RelyX™ Fiber Post, produs pentru 3M ESPE, nu este necesară aplicarea unui agent pe bază de silan. Alte dispozitive din fibră de sticlă, trebuie pregătite în conformitate cu instrucțiunile acestora de utilizare.

Pregătirea bonturilor implantare

Cu excepția condițiilor prevăzute de lege, 3M ESPE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau deterioare rezultând din utilizarea directă, indirectă, specială, ocazională sau secundară a acestui produs, indiferent de circumstanțele invocate, indiferent de temeiul contractual, negligența sau responsabilitatea strictă.

Data informării: Aprilie 2011

sl SLOVENŠČINA

Opis proizvoda

RelyX™ U200, proizvod podjetja 3M ESPE, je dvojno strjujoči samo-adhezivni kompozitni cement za ročno mešanje. Namenjen je adhezivnemu cementiranju indirektnih polno keramičnih, kompozitnih in kovinskih kron in mostičkov ter tudi cementiranju zatičev in vijakov. Ko uporabljate RelyX U200 cement, nanašanje bonda in kondicioniranje zobne substance ni potrebno.
Cement je na voljo v različnih barvnih izvedbah.
RelyX U200 vsebuje bi-funkcionalni (met)akrilat. Delež anorganskega polnila je približno 43 % (vol.-%); velikost delcev (D 90 %) pa je okoli 12,5 µm. Mešalno razmerje, ki temelji na volumnu, je 1 del bazne paste : 1 del katalizatorja.

☞ Navodil za uporabo v času uporabe produkta vedno imejte pri roki. Prosimo poiščite informacije o vseh proizvodih, omenjenih v tem navodilu, dobite v navodilih za uporabo, ki so tem materialom priložena.

Indikacije

- Trajno cementiranje keramičnih, kompozitnih ali kovinskih inlejev, onlejev, prevlek in mostov; mostov Maryland z 2 ali 3 členi in mostov z 3 členi (ni primerno za paciente z bruksizmom ali parodontitisom)
- Trajno cementiranje zatičev in vijakov
- Trajno cementiranje keramičnih, kompozitnih ali kovinskih restavracij na nadgradnjah implantata. Cementiranje nadgradenj Lava na osnove iz titana ni dovoljeno.

Indikacije, kot so mostovi Maryland in inlej/onlej mostovi (mostovi z vezavo in smole), zahtevajo zelo veliko trdnost adhezivne povezave. Neodvisno od izdelovalca cementa in restavracije se le-te indikacije lahko izpostavljene višjemu tveganju odcementiranja. Za doseganje optimalnih rezultatov pri uporabi proizvodov RelyX U200 si, prosimo, preberite poglavji »Priprava zoba« in »Predhodni ukrepi pri mostovih Maryland in inlej/onlej mostovih«.

Previdnostni ukrepi

Za paciente in osebje
- Bazna pasta: vsebuje natrijev persulfat, ki lahko pri občutljivih osebah povzroči alergične reakcije pri vdihovanju. Proizvoda ni priporočljivo uporabljati pri osebah z znano občutljivostjo na sulfite, ker lahko pride do navzkrižne reakcije z natrijevim persulfatom.

Za paciente
- Proizvod vsebuje substance, ki lahko pri nekaterih osebah do stiku s kožo povzročijo alergično reakcijo. Pri pacientih z znano alergijo na akrilate in/ali peroksid izogibajte uporabi tega produkta oziroma ga ne uporabljajte.
- V primeru daljšega kontakta s tkivi v ustih sperite z obilo vode. Če se pojavi alergična reakcija, poiščite zdravniško pomoč, odstranite proizvod in ga v prihodnje ne uporabljajte.

Za osebje
- Proizvod vsebuje substance, ki lahko pri nekaterih osebah do stiku s kožo povzročijo alergično reakcijo. Tveganje alergičnega odzivanja zmanjšate tako, da zmanjšate izpostavljenost tem materialom. Zlasti se izogibajte stiku z nestrjenim materialom. Če pride do stika s kožo, kožo umijte z milom in vodo.
- Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic in tehnika dela brez dotikanja. Akrilati lahko prodrejo skozi navadne rokavice. Če material pride v stik z rokavicami, jih je priporočljivo sneti in zavreči, roke si takoj umiti z milom in vodo ter si natakniti nove rokavice.
- Če se pojavi alergična reakcija, po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

3M ESPE MSDS liste lahko dobite na spletni strani www.mmm.com ali kontaktirajte lokalno podružnico.

Previdnost pri uporabi

- Začasne izdelke cementirajte z materiali, ki ne vsebujejo eugenola (na primer, RelyX™ Temp NE, proizvod podjetja 3M ESPE). Začasni cement, ki vsebuje eugenol, lahko inhibirajo polimerizacijo cementa RelyX U200 med postopkom trajnega cementiranja.
- Ne uporabljajte vodikovega peroksida (H_2O_2), kajti njegovi ostanki negativno vplivajo na moč adhezije in reakcijo strjevanja materiala RelyX U200.

Zaščita pulpe

Pulpo zaščitite pred iritacijo, tako da področja v njeni neposredni bližini prekrijete s tršim materialom na osnovi kalcijevega hidroksida. Da preprečite povzročanje grenc med cementiranjem pozneje restavracije, vnesite zaščito pulpe nanesti pred odvzemom odtisa za dokončno restavracijo.

Priprava zoba

Priprava kavitete/krna

☞ Tik pred končnim cementiranjem temeljito očistite pripravljeni krn ali kavitetu z vodnim sprejem in nato rahlo posušite z zrakom (ne sme vsebovati vode ali olj), tako da 2–3-krat pihnete. Kaviteto lahko posušite tudi z vatno kroglico. Ne presušite!
- Površina naj bo le toliko suha, da bo videti matirana. Kot pri vsem cementiranju za cementiranje priporočamo suhega okolja, saj zaradi prekomernega vpliva na adhezijo in lahko pripelje do pooperativne občutljivosti.

Uporaba materialov, kot so sredstva proti občutljivosti, razkužila, adstringensi, sredstva za zalitje dentina, tekočine za sprejem, ki vsebujejo EDTA itn., po končnem čiščenju s čistilnim in vodnim sprejem ni priporočljiva. Ostanki teh materialov lahko negativno vplivajo na moč vezave adhezivnega cementa in njegovo strjevanje.

Priprava koreninskih kanalov
- Koreninski kanal obdelajte endodontsko, kot ponavadi (zapolnitev koreninskega kanala z materialom gutapercha in sealerjem polnila koreninskega kanala, apikalno pustite 4 mm guttapercho).
- Koreninski kanal očistite z 2,5%–5,25% raztopino natrijevega hipoklorita ($NaOCl$).
- Takoj sperite z vodo in posušite s papirnatimi pomoti.
- Pri cementiranju zatičev priporočamo uporabo koferdama.

Priprava za mostove Maryland in inlej/onlej mostove

Opomni zobje morajo imeti primerno površino sklenine za vezavo. Morajo biti zdravi ali le rahlo obrabljeni, parodontalni pogoj pa mora biti dobri. Pravilna izbira indikacije in tehnike je izključno odgovornost zobozdravnika. Pri teh indikacijah je potrebno upoštevati smernice ustreznih nacionalnih pokliničnih združenj.
- Pripravljajte retencijske elemente, kot so cingularne naslonke in/ali proksimalne vdolbine.
- Uporabite koferdam, da preprečite vsakršno kontaminacijo kavitete med cementiranjem.
- Jedkajte površino sklenine kavitete s 37% fosforno kislino za 15–20 sek. Potem jo temeljito sperite z vodo in jo posušite z zrakom brez primesi vode ali olja. V primeru izpostavljenega dentina pazite, da boste sklenino jedkali selektivno, da preprečite pooperativno občutljivost.

Pomerjanje restavracije
- Odstranite začasni izdelek in temeljito očistite zobno površino, na kateri ne smete pustiti nobenih sledov začasnega cementa.
- Preizkusite končni izdelek, previdno ujemanje in kontaktne točke.
  - Če pri preizkušanju uporabljate nikrom ali kovinsko prevlako, morate odstraniti vse njegove ostanke.
  - Pri stekelo-keramičnih izdelkih ne preverjajte okluzije; to naredite šele po končanem cementiranju. Če okluzijo preverjate prej, tvegate izom izdelka.
- Do konca cementiranja se izogibajte vsakršni kontaminaciji površine, ki jo boste lepili.

Predhodna obdelava restavracij

Predpriprava kovinske restavracije

Sledite navodilom, ki jih zahteva določen material, iz katerega je restavracija narejena. Ce navodil ni, priporočamo naslednji postopek:
- Peskano restavracijo za cementiranje peskajte z aluminijevim oksidom ≤ 40 µm.
- Peskano površino očistite z alkoholom in jo posušite z zrakom brez primesi vode ali olja.

Možnost 2:
- Prekrijte (silicirajte) površino restavracije za cementiranje z mikro-peskalnikom CoJet Prep in sredstvom za peskanje CoJet Sand. Prekrivanje izvajajte 15 sekund, z razdaljo 2–10 mm in pravokotno na površino; glejte navodila za uporabo za CoJet Prep in CoJet Sand; oba proizvoda sta proizvoda iz družbe 3M ESPE.
- Z zrakom odpihnite vse ostanke sredstva za prekrivanje. Zrak ne sme vsebovati vode ali olja.
- V skladu z navodili za uporabo nanesite primeren silan.

Za mostove Maryland in inlej/onlej mostove si preberite poglavje »Predhodna obdelava za mostove Maryland in inlej/onlej mostove«.

Predpriprava kompozitne restavracije

Sledite navodilom, ki jih zahteva določen material, iz katerega je restavracija narejena. Ce navodil ni, priporočamo naslednji postopek:
- Peskano kompozitno restavracijo za cementiranje peskajte z aluminijevim oksidom ≤ 40 µm.
- Peskano površino očistite z alkoholom in jo posušite z zrakom brez primesi vode ali olja.

Priprava kovinskih kron

☞ Tik pred končnim cementiranjem temeljito očistite pripravljeni krn ali kavitetu z vodnim sprejem in nato rahlo posušite z zrakom (ne sme vsebovati vode ali olj), tako da 2–3-krat pihnete. Kaviteto lahko posušite tudi z vatno kroglico. Ne presušite!
- Površina naj bo le toliko suha, da bo videti matirana. Kot pri vsem cementiranju za cementiranje priporočamo suhega okolja, saj zaradi prekomernega vpliva na adhezijo in lahko pripelje do pooperativne občutljivosti.

Uporaba materialov, kot so sredstva proti občutljivosti, razkužila, adstringensi, sredstva za zalitje dentina, tekočine za sprejem, ki vsebujejo EDTA itn., po končnem čiščenju s čistilnim in vodnim sprejem ni priporočljiva. Ostanki teh materialov lahko negativno vplivajo na moč vezave adhezivnega cementa in njegovo strjevanje.

Priprava koreninskih kanalov
- Koreninski kanal obdelajte endodontsko, kot ponavadi (zapolnitev koreninskega kanala z materialom gutapercha in sealerjem polnila koreninskega kanala, apikalno pustite 4 mm guttapercho).
- Koreninski kanal očistite z 2,5%–5,25% raztopino natrijevega hipoklorita ($NaOCl$).
- Takoj sperite z vodo in posušite s papirnatimi pomoti.
- Pri cementiranju zatičev priporočamo uporabo koferdama.

Priprava za mostove Maryland in inlej/onlej mostove

Opomni zobje morajo imeti primerno površino sklenine za vezavo. Morajo biti zdravi ali le rahlo obrabljeni, parodontalni pogoj pa mora biti dobri. Pravilna izbira indikacije in tehnike je izključno odgovornost zobozdravnika. Pri teh indikacijah je potrebno upoštevati smernice ustreznih nacionalnih pokliničnih združenj.
- Pripravljajte retencijske elemente, kot so cingularne naslonke in/ali proksimalne vdolbine.
- Uporabite koferdam, da preprečite vsakršno kontaminacijo kavitete med cementiranjem.
- Jedkajte površino sklenine kavitete s 37% fosforno kislino za 15–20 sek. Potem jo temeljito sperite z vodo in jo posušite z zrakom brez primesi vode ali olja. V primeru izpostavljenega dentina pazite, da boste sklenino jedkali selektivno, da preprečite pooperativno občutljivost.

Pomerjanje restavracije
- Odstranite začasni izdelek in temeljito očistite zobno površino, na kateri ne smete pustiti nobenih sledov začasnega cementa.
- Preizkusite končni izdelek, previdno ujemanje in kontaktne točke.
  - Če pri preizkušanju uporabljate nikrom ali kovinsko prevlako, morate odstraniti vse njegove ostanke.
  - Pri stekelo-keramičnih izdelkih ne preverjajte okluzije; to naredite šele po končanem cementiranju. Če okluzijo preverjate prej, tvegate izom izdelka.
- Do konca cementiranja se izogibajte vsakršni kontaminaciji površine, ki jo boste lepili.

Predhodna obdelava restavracij

Predpriprava kovinske restavracije

Sledite navodilom, ki jih zahteva določen material, iz katerega je restavracija narejena. Ce navodil ni, priporočamo naslednji postopek:
- Peskano restavracijo za cementiranje peskajte z aluminijevim oksidom ≤ 40 µm.
- Peskano površino očistite z alkoholom in jo posušite z zrakom brez primesi vode ali olja.

Možnost 2:
- Prekrijte (silicirajte) površino restavracije za cementiranje z mikro-peskalnikom CoJet Prep in sredstvom za peskanje CoJet Sand. Prekrivanje izvajajte 15 sekund, z razdaljo 2–10 mm in pravokotno na površino; glejte navodila za uporabo za CoJet Prep in CoJet Sand; oba proizvoda sta proizvoda iz družbe 3M ESPE.
- Z zrakom odpihnite vse ostanke sredstva za prekrivanje. Zrak ne sme vsebovati vode ali olja.
- V skladu z navodili za uporabo nanesite primeren silan.

Za jedkanje stekło-keramike si preberite »Predhodna obdelava restavracij iz stekło-keramike za jedkanje«.

Doziranje

Pri prvem doziranju:
- Vzemite Clicker dispenzer iz folijske vrečke in na etiketo Clicker dispenzerja zapišite datum odvzema. Vrečko zavrzite.
- Odstranite pokrov Clicker dispenzerja.
- S pritiskanjem Clicker ročice navzdol nanesite majhno količino paste na ploščo za mešanje. Ta bazno pasto in katalizator v Clickerju izenačili na enak nivo. Iztisnjeno pasto potem zavrzite.

Pri vsakem doziranju:
- Odstranite pokrov.
- Nanesite pasto na blok:
  - Clicker ročico pritiskajte navzdol in jo držite pritisnjeno.
  - Ko se tok paste zaustavi, izstopne odprtine potegnite po bloku. Tako se bosta baza pasta in katalizator samodejno dozirala v pravilnem razmerju količin.
  - Na blok dozirajte samo toliko paste (toliko kilkov), kot je potrebuje za cementiranje.
- Čistenje dozirnih odprtin:
  - Dozirne odprtine obrišite s čisto krpo, da preprečite zamaščev zaradi navzkrižne kontaminacije past.
- Ponovno namestite pokrov, tako da se opazno zaskoči.

Čas

Delovni čas in čas strjevanja sta odvisna od temperature okolice in v ustih. Prikazani časi veljajo za delovno pogojo, ki so v ordinaciji. Kot pri vsakem kompozitnem cementu je tudi pri RelyX U200 strjevanje pri sobni temperaturi upočasnjeno.
RelyX U200 je dvojno strjujoči cement, kar pomeni, da je občutljiv na naravno in umetno svetlobo. Delovni čas se pri delu pod operacijsko lučjo znatno skrajša!

	min:sek
Mešan

larda, esman veya restorasyon üreticisinden bağımsız olarak, daha büyük bir desimantasyon riski ile karşı karşıya kalınabilinmektedir. RelyX U200 kullanımı kapsamında en iyi sonuçlar elde edebilmek için lütfen, "Dişin Restorasyonu ve "Maryland ve inley/onley köprülerinin ön tedavisi" bölümlerini dikkate alın.

Güvenlik Önlemleri

Hastalar ve dental personel için

- Baz pat: Hassas kişiler farklılıklar solunması halinde, alerjik solunum rahatsızlığına yol açabilen sodyum persülfat ihtiva eder. Sodyum persülfat, çapraz reaksiyonlara yol açabildiğinden, bu ürün, bilinen şüfit duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Hastalar için

- Ürün, cilt ile temasında, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek maddeler içermektedir. Bu ürün, bilinen şüfit ve veya peroksit (özellikle persetes) alerjisi bulunan hastalarda uygulanmamalıdır.
- Ağız yumuşak dokuları ile uzun süreli temas etmesi hâlinde bol su ile yıkayın. Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda ürünü uzaklaştırın ve tekrar kullanmayın; gerektiği durumlarda bir hekime başvurun.

Dental personel için

- Ürün, cilt ile temasında, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilecek maddeler içermektedir. Alerjik reaksiyon riskini en aza indirmek için, bu materyaller ile, özellikle de polimerize olmamış pat ile, temastan kaçınılmalıdır. Eğer kazara cilt ile temas etmesi durumunda, derhal su ve sabun ile yıkayın.
- Koruyucu eldivenlerin kullanılması ve dokunmadan çalışma tekniğinin uygulanılması tavsiye edilmektedir. Akrilatlar sıradan koruyucu eldivenlerden geçebilmektedir. Patın eldivenle temas etmesi hâlinde, eldiveni çıkarıp atın. Ellerinizi hemen su ve sabun ile yıkayın ve yeni bir çift eldiven kullanın.
- Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda, derhal ürünü uzaklaştırın.

3M ESPE malzeme güvenlik bilgi formlarını, www.mmm.com adresinden veya ülkenizdeki yerel şubemizden temin edebilirsiniz.

Uygulama Sırasında Alınacak Önlemler

- Geçici restorasyonlar öjenol içermeyen bir ürünle (örn. 3M ESPE tarafından üretilen RelyX™ Temp NE) yapıştırılmalıdır. Öjenol içeren geçici yapıştırma materyallerinin kullanılması dişin simantasyon aşamasında RelyX U200 ürününün polimerize olmasını engelleyebilir.
- Hidrojen peroksit (H_2O_2) kullanımı kontrendikedir, çünkü kalıntıları RelyX U200 bağlanma gücünü veya donma reaksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

Pulpanın Korunması

Pulpa irritasyonlarını önlemek için, pulpaya yakın yerler sert donan bir kalsiyum hidroksit materyali ile örtülmelidir. Daha sonraki restorasyonun simantasyonundan sonra yüksek kapanış önlemek için, pulpa korumasının final restorasyon ölçüsünün alınmasından önce uygulanması gerekmektedir.

Dişin Hazırlanması

Kavitenin/Dişin Hazırlanması

- Son olarak, daimi simantasyon öncesinde kesik dişi veya kaviteyi, pomza ve suyla temizleyin ve ardından 2–3 kez kısa aralıklarla su veya yağ içermeyen basınçlı hava sıkarak hafifçe ya da pamuk pelet ile kurutun. Aşırı kurutmayın!
  - Kavite, hafif parlak görünecek kadar kurutulmalıdır. Basınçlı hava ile aşırı kurutma, her yapıştırma sımarasında olduğu gibi bu ürünün de adezyon özelliğini tamamen yok edebilir veya post operatif hassasiyete neden olabilir.

Pomza patı ve su ile yapılan final temizle sonrası, desensitizan, dezenfektan, astrersan, dentin ürtücüler, EDTA içeren solüsyonlar ve gibi ürünlerin kullanımı önerilmemektedir. Bu ürünlerin kalıntıları, simantasyon başlamadan gücünü veya donma reaksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

Kök Kanallarının Hazırlanması

- Kök kanalına alışagelmiş şekilde endodontik tedavi uygulayın (gütta perka ile kök kanalının doldurulması ve kök kanal dolgusunun uzaklaştırılması, gütta perkanın 4 mm'lik kısmının apikal olarak bırakılması).
- Kök kanalını %2,5–%5,25'lik sodyum hipoklorit (NaOCl) solüsyonu ile temizleyin.
- Hemen ardından su ile temizleyin ve paper point ile kurulayın.
- Postların simantasyonunda rubber dam kullanımı önerilmektedir.

Maryland ve inley/Onley Köprüleri için Hazırlık Adımları

Köprü ayağı dişleri, bonding için uygun mine yüzeyine sahip olmalıdır. Bu dişlerin sağlıklı veya yalnızca az derecede restore edilmiş olmaları ve periodontal koşulları iyi olmalıdır. Uygun endikasyon ve tekniğin seçilmesi tümüyle diş hekiminin sorumluluğundadır. Bu ür endikasyonlar için ilgili ulusal uzman birliklerinin yönergeleri dikkate alınmalıdır.

- Cingulum ve/veya aproksimal oluklar gibi retantif öğeler hazırlayın.
- Simantasyon sırasında rubber-dam kullanın ve kaviteyi her türlü kontaminasyona karşı koruyun.
- Kavitenin mine yüzeyini, 15–20 saniye boyunca %37'lik fosforik asit ile pürüzlendirin. Ardından yüzey bol su ile yıkayın ve su ve yağ içermeyen hava ile kurutun. Açığa çıkan dentinin bulunması durumunda, post-operatif hassasiyeti önlemek için, mineyi ayrı asitlemeye dikkat edin.

Restorasyonun Yerleştirme Prosesi

- Geçici restorasyonu çıkarın. Hazırlanan yüzeyde geçici siman artıkları varsa, temizleyin.
- Prova amacıyla bitmiş restorasyonu takın, yerine oturup oturmamasını ve temas noktalarını kontrol edin.
  - Restorasyon provası ince kıvamlı bir silikon materyal ile yapıldıysa, ardından silikon artıkları tamamen temizlenmelidir.
  - Cam seramiklerde, kırılmayı önlemek için, oklüzyon kontrolünü simantasyondan sonra yapın.
- Ön hazırlık ile daimi simantasyon arasında, çalışma alanının herhangi bir şeyle kontamine olmasını engelleyin.

Restorasyonların Ön Tedavisi

Metal restorasyonların ön hazırlığı

Lüften restorasyon materyalin kullanma talimatına uyun. Başka şekilde öngörülmediği sürece, aşağıdaki adımlar tavsiye edilmektedir:

- Birleştirilecek restorasyon yüzeyini alüminyum oksit ile (≤ 40 µ) kumlayın.
- Kumlanmış yüzeyi alkol ile temizleyip, su ve yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

Maryland ve inley/onley köprüleri için lütfen, "Marryland ve inley/onley köprülerin ön tedavisi" başlığı altındaki bilgileri referans alın.

Asitlenebilir cam seramik restorasyonların ön hazırlığı

Lüften restorasyon materyalin kullanma talimatına uyun. Üretici başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

- Birleştirilecek cam seramik restorasyonunun yüzeyini hidroflorik asit kullanarak asitleyin.
- Ardından 15 sn. boyunca suyla iyice yıkayın ve su ya da yağ içermeyen hava ile kurutun.
- Ardından, ilgili kullanma talimatına uyarak, silan uygulayın; örn.:
  - 3M ESPE tarafından üretilen, RelyX™ Ceramic Primer: 5 sn. bekleyin, çözücü maddenin buharlaşabilmesi için, tamamen kuruyana kadar hava sıkın.

Zirkonyumun ve alüminyum oksit seramik restorasyonların ön hazırlığı

Lüften restorasyon materyalin kullanma talimatına uyun. Üretici başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

Alternatif 1:

- Birleştirilecek restorasyon yüzeyini alüminyum oksit ile (≤ 40 µ) kumlayın.
- Kumlanmış yüzeyi alkol ile temizleyip, su ve yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

Alternatif 2:

- Birleştirilecek restorasyon yüzeyini mikro kumlama cihazı CoJet Prep ve kumlama ajanı CoJet Sand ile, yüzeye dikey bir şekilde 2–10 mm uzaktan, 15 sn. boyunca kumlayın (silikatizasyon); CoJet Prep ve CoJet Sand'ın kullanma talimatlarına bakın, her iki ürün 3M ESPE için veya 3M ESPE tarafından üretilmektedir.
- Kumlama ajanı artıklarını, su ve yağ içermeyen hava püskürterek temizleyin.
- Ardından, ilgili kullanma talimatına uyarak, uygun bir silan uygulayın.

Maryland ve inley/onley köprüleri için lütfen, "Marryland ve inley/onley köprülerin ön tedavisi" başlığı altındaki bilgileri referans alın.

Kompozit restorasyonların ön hazırlığı

Lüften restorasyon materyalin kullanma talimatına uyun. Üretici başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

- Birleştirilecek kompozit restorasyon yüzeyini alüminyum oksit ile (≤ 40 µ) kumlayın.
- Kumlanmış yüzeyi alkol ile temizleyip, su ve yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.

Cam fiber ile güçlendirilmiş postların ön hazırlığı

Lüften postun kullanma talimatına uyun. Üretici başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, aşağıdaki adımlar önerilmektedir:

- Postu alkol ile temizleyip, su ve yağ içermeyen hava sıkarak kurutun.
- 3M ESPE için üretilen RelyX™ Fiber Post'u kullandığınızda silan materyali kullanmanız gerekmemektedir. Diğer fiber ile güçlendirilmiş postlar, ilgili ürünün kullanma talimatına uygun şekilde işlenmelidir.

İmplant desteklerinin ön hazırlığı

Lüften, ilgili restorasyon materyali (örn. metal, zirkonyum) için belirlenen talimatları dikkate alın.

Maryland ve inlay/onlay köprülerinin ön tedavisi

Metal, zirkonyum ve alüminyum oksit yüzeyleri:

- Birleştirilecek restorasyon yüzeyini mikro kumlama cihazı CoJet Prep ve kumlama ajanı CoJet Sand ile, metal yüzeye dikey bir şekilde 2–10 mm tutarak, 15 sn. boyunca kumlayın (silikatizasyon); CoJet Prep ve CoJet Sand'ın kullanma talimatlarına uyun.
- Kumlama ajanı artıklarını, su ve yağ içermeyen hava püskürterek temizleyin.
- Ardından, ilgili kullanma talimatına uyarak, uygun bir silan uygulayın.

Asitlenebilir cam seramikleri için lütfen, "Asitlenebilir cam seramik restorasyonlarının ön hazırlığı" başlığı altındaki bilgileri referans alın.

Dozlama

İki dozlama sırasında:

- Clicker dispenser'i tolyo pospetten çıkartın ve clicker'in etiketi üzerinde yer alan ambalajdan çıkartma tarihini bir yere not alın. Poşeti çöpe atın.
- Clicker dispenser'ın kapağını çıkartın.
- Clicker'ı kullanıp kullanmadığınızı bilmek ister miktar patı, bir karıştırma kağıdına aktarın. Böylece clicker içindeki baz ve katalizör patın eşit oranlarıyla gelmesi sağlanır. Sıkarak dispanya çıkarılan patı çöpe atın.

Her dozlama işleminde yapılacaklar:

- Kapağı çıkartın.
- Patı bir karıştırma kağıdına sıkın.
  - Clicker kolunu aşağı bastırın ve basılı tutun.
  - Patı akımı durduğunda, karıştırma kağıdındaki clicker çıkış delliklerini bir bezle silin. Bu şekilde, baz ve katalizör patın doğru hacim oranında dozajlanması sağlanır.
  - Karıştırma kağıdına sıkacağınız patı miktarını (kilk sayısı), simantasyon için gerekli miktardan fazla olmamasına dikkat edin.
- Clicker çıkış delliklerinin temizlenmesi:
  - Clicker'ın çıkış delliklerinin, patların çapraz kontaminasyonu sonucu tıkanmasına karşı önlem almak için, çıkış delliklei temiz bir bezle silin.
  - Kapağı, hissedilir şekilde yerine oturuncaya dek bastırarak, tekrar yerine takın.

Süreler

Uygulama ve donma süreleri ortam ve ağız içi sıcaklığına bağlıdır. Aşağıda verilen süreler normal muayenelerde ortamları için geçerdir. Tüm diğer kompozit simanlarda olduğu gibi, RelyX U200 donma özelliği, oda sıcaklığında berlirgin bir şekilde azalmaktadır.

RelyX U200, ikı türlü polimerize olan bir materyal olduğundan gün ışığına ve yapay ışığa duyarlıdır. Uygulama reflektör ışığı altında yapılıyorsa uygulama süreleri önemli derecede azalacaktır!

	dk:sn
Karıştırma:	00:20
Karıştırma başlangıcından itibaren çalışma süresi:	02:00
Işınlama:	
– tek yüzey, oklüzyalden	00:20
– diğer yüzeyler, ek olarak	00:20
RelyX Fiber Post'larda, oklüzalden	00:40
Kendiliğinden donma:	
Karıştırma başlangıcından itibaren sertleşme süresi	06:00

Karıştırma

- 20 sayıye içerisinde homojen bir karışım elde edene kadar baz ve katalizör patı bir spatula ile karıştırın. Hava kabarcıklarının oluşmamasına dikkat edin.
- Ardından simanı, bir ışık korumalı kapak ile kapatarak yoğun ışığa karşı koruyun.

Uygulama

- Uygulama ve donma sırasında çalışma bölgesinin su, kan, tükürük ve sulkus sıvıları ile kontamine olmasını engelleyin.
- Tüm kavite duvarlarını, kavite zeminin ve ucu dahil olmak üzere inley/onleyin alt tarafını karıştırılmış siman ile eşit bir şekilde kaplayın veya kuronu siman ile doldurun.
- Simanın tamamen sabitleşmesini temin etmek için, restorasyonu sıkıca tutun.

Kök kanalına uygulanması

- Donma sürresini hızlandırabileceği için, simanı uygularken, lentolo kullanmayın.
- Simanı, posta sürün.
  - Alternatif olarak; siman, hava kabarcıklarının oluşumunu en aza indirmek için, bir uygulama ucu, örn. Centrix® Needle Tubes (Centrix, ABD merkezli Centrix şirketinin tescili bir markasıdır) yardımıyla da kök kanalına uygulanabilir.
- Hemen ardından postu, prepare edilmiş kök kanalına yerleştirin ve hafif basınç uygulayarak pozisyonda kalmasını sağlayın. Hava kabarcıklarının oluşumunu önlemek için postun, hafifçe çevirerek yerleştirilmesi tavsiye olunur.

Fazlalıkların Temizlenmesi

Oksijen inhibisyonu ile ilgili uyarı: Tüm kompozit materyallerinde görülüğü üzere, RelyX U200'de de bir oksijen inhibisyonu tabakası oluşur. Yani, polimerizasyon sırasında atmosferik oksijen ile reaksiyona giren en üst tabaka (yaklaşık 50 µm) sertleşmez. Yeterince fazlalık yayı bırakılması durumunda, sertleşmemiş tabaka şekillendirme/cilalama sırasında, açık bırakmadan, uzaklaştırılabilir.

Işıkla sertleştirme yönteminde:

- Fazlalığı, kısa bir ışınlamanın ardından (standart bir polimerizasyon cihazıyla yaklaşık 2 saniye boyunca), uygun bir alet (örn. sond/scaler) kullanarak uzaklaştırın. Fazlalığın hacmi ne kadar fazlaysa, uzaklaştırılması da o kadar kolay olur.
- Uzaklaştırma işleminin hemen ardından ışıkla sertleştirin (bkz. Polimerizasyon ve Şekillendirme).

Kendiliğinden sertleşme yönteminde:

- Fazlalığı, kendiliğinden sertleşme süresi içerisinde ("jel sürecinde", karıştırma başlangıcından sonra 3 dk. itibaren) uygun bir alet (örn. sond/scaler) yardımıyla uzaklaştırın.
- Hemen ardından, oksijen inhibisyonunu önlemek için, restorasyon kenarların bir gliserin jeli ile örtün.

Alternatif:

- Polimerizasyon işlemine geçmeden önce fazlalığı, örn. köpüklü plastik pellet (polystyrene pellet) yardımıyla, uzaklaştırın. Bunu yaparken restorasyonu, uygun bir alet ile pozisyonda tutun.
- Oksijen inhibisyonunu önlemek için, restorasyon kenarların bir gliserin jeli ile örtün.
- Hemen ardından işıkla sertleştirin veya kendiliğinden sertleşme süresinin tamamlanmasını bekleyin (bkz. Polimerizasyon ve Şekillendirme).

Polimerizasyon ve Şekillendirme

- Seramik veya kompozit çalışmalarda, simanın restorasyon üzerinden, ışıkla polimerize edilmesi tavsiye edilmektedir. Işınlama süresini yüzey sayısına göre belirleyin (bakınız "Süreler"). Translüsent postlarda, simanın post üzerinden, polimerize edilmesi tavsiye edilmektedir. Süreler, kullanılan postun saydamlık derecesine bağlıdır. RelyX Fiber Post'la bu süre 40 saniye.
- Restorasyonları kenarlarındaki pürüzlü yüzeyleri, elmas frezlerle, alüminyum oksit kaplı disklerle (örn. 3M ESPE tarafından üretilen Sof-Lex™) ve elmas cila pastalarıyla şekillendirip cilalayın.
- Daha sonra oklüzyonu kontrol edin.

Fazlalıkların Alınmasından Sonra

- Dişlerin sulkusunu ve etrafındaki bölgeleri dikkatlice kontrol edin. Ağızda kalan siman artıkları varsa, temizleyin. Bu özellikle implant destekleri üzerinde gerçekleşebilen simantasyon işlemleri için önemlidir.

Temizleme ve Dezenfeksiyon

- Kontaminasyona uğramış RelyX U200, dental sektörde kullanılan temizleme ajanlarıyla temizlenmelidir.
- Clicker'ı, dental sektörde kullanılan standart bir dezenfektan materyaline daldırılmış bir bez kullanarak dezenfekte edin.

Uyarılar

- RelyX U200, gün ışığına veya yapay ışığa maruz kalması hâlinde belirtilen sürelerden daha hızlı polimerize olabilir. Bu yüzden pat, ancak karıştırma işleminin hemen önceşinde karıştırma kağıdına dozajlanmalı ve karıştırmadan sonrası da hemen uygulanmalıdır. Uygulama sırasında da yoğun ışığa maruz bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
- Öngörülen karıştırma oranına (1:1) uyulmaması, materyal özelliklerini olumsuz yönde etkile.

Saklama ve Raf Ömrü

RelyX U200'ü, 15–25°C/59–77°F ısı aralığında, bilster ambalajlarında şaklayın.

Ürünü, bilster ambalajından çıkarttıktan sonra, 6 ay içerisinde, ve son kullanma tarihi geçmeden, tüketin. Donma süresini önemli ölçüde hızlandırdığı için, yüksek nemden korunmalıdır.

Müşteri Bilgisi

Hiç kimse bu kullanım bilgilerinde verilenlerden farklı herhangi bir bilgi vermeye yetkili değildir.

Garanti

3M ESPE, bu ürünün üretim sürecinden ve kullanılan malzemelerden kaynaklanan kusurları olmadığını garanti eder. 3M ESPE, ÜRÜNÜN BELİRTİLEN AMACI DIŞINDA KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA SATILABİLİRLİĞİ KONULARINDA HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAZ. Bu ürünün, kendi uygulama amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Eğer bu ürün garanti süresi içerisinde bozuk çıkarsa, 3M ESPE'nin tek sorumluluğu 3M ESPE ürünün onarmak veya değiştirmek olacaktır.

Sınırlı Sorumluluk

Yasalar tarafından engellenmediği sürece, 3M ESPE bu ürünün kullanımından doğabilecek kayıp veya zarardan istinadi, garanti, kontrat, ihmal veya salt sorumluluk da dahil olmak üzere her ne olursa olsun sorumlu olmayacaktır.

Bilginin güncelliği: Nisan 2011

EET EESTI

Toote kirjeldus

3M ESPE pooli tootedut RelyX™ U200 on kaksikõvastuv isekinnituv, käsitsi segatav kinnitusteatment. Seda kasutatakse indirektsete täiskeramiliste, komposiit- või metallrestauratsioonide, tihvtide ja kruvide jäävstsementeerimiseks. RelyX U200 tsementidi kasutamisel ei ole hambakoe töötlemine adhesiivsia tarvilik.

Tsement on saadaval erinevates värvitoonides.

RelyX U200 sisaldab bifunktsionaalsedi (meta)akrülaate. Anorgaanilise fillerite osakaal on umbes 43 maht%; osakeste suurus (D 90%) on umbes 12,5 µm. Segamise vahekord on 1:1 osa baaspastat ja 1 osa katalüsaatorit.

☞ Kasutusjuhed tuleb alles hoida toote kasutamise lõpuni. Palun tutvu allpool nimetatud toodete kasutusjuhendiga.

Näidustused

- Täiskeramaatsest, komposiidist või metallist valmistatud *inlay*'de, *onlay*'de, kroonide ja sildade, 2–5-osaliste *maryland*-sildade ja 3-osaliste *inlay-onlay*-sildade jäävstsementeerimine (bruksimi või parodontiidi all kannatavatele patsientidele ei paigaldata)
- Tihvtide ja kruvide jäävstsementeerimine
- Implantaatabutmentidele paigaldatavate täiskeramaatsest, komposiidist või metallist valmistatud restauratsioonide jäävstsementeerimine. Titaanualustel Lava abutmentide kasutamisel ei ole soovitatud.

Näidustused nagu *maryland*-sildad ja *inlay-onlay*-sildad (adhesiivsed sildad) esitavad eriti kõrgeid nõudmisi adhesiivse ühenduse kinnitustugevusele. Sõltumata tsemendi tootjast ja restauratsioonist võib nendel näidustustel ilmneda detsementeerimise tõttu suurem väljalangevusrisk. Selleks, et saavutada RelyX U200 kasutades optimaalne tulemus, järgi palun peatükke „Hamba ettevalmistamine" ja *Maryland*-sildade ja *inlay-onlay*-sildade eeltöötlus".

Ettevaatusabinõud

Patsientidele ja hambaravipersonallile

- Baaspastas sisaldab naatriumpersulfaati, mis võib ülitundlikel inimestel vallandada sisehingamisel allergilise reaktsiooni. Seda toodet pole soblik kasutada inimestel, kellel esineb tundlikkus sulfaatide suhtes, võib esineda ristreaktsioon naatriumpersulfaadiga.

Patsiendile

- Toode sisaldab koostisosi, mis võivad ülitundlikel inimestel nahakontakti korral allergilisi reaktsioone põhjustada. Kõrge toote kasutamisest patsientidel, kellel on tuvastatud allergia akrülaatide ja/või peroksiidide (eelkõige persetrite) suhtes.
- Kui esineb pikemaajaline kokkupuude suu limaskestaga, siis loputada rohke veega. Allergilistele reaktsioonide ilmnemisel pöörduda arsti poole, vajadusel eemaldada toode ja lõpetada selle edasine kasutamine.

Hambaravi personallile

- Toode sisaldab koostisosi, mis võivad ülitundlikel inimestel nahakontakti korral põhjustada allergilisi reaktsioone. Allergiariski vähendamiseks vältid otsest nahakontakti selle materjaliga. Kui esineb kontakt nahaga, siis pese nahka vee ja seebiga.
- Soovitatav on kasutada kaitsekindaid ja kõvastumata materjal mitte puutuda. Ärritaadid võivad tavalisteet kaitsekinnastest läbi tungida. Kui toode puutub kokku kindaga, eemalda kinnas ja viska minema ning pese käed koheselt vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad.
- Allergilise reaktsiooni ilmnemisel pöördu vajadusel arsti poole.

3M ESPE toodete tooteohutuse sertifikaadid (MSDS) on saadaval aadressil www.mmm.com veebi kohalikus esinduses.

Ettevaatusabinõud

- Ajutiste restauratsioonide tsementeerimiseks tuleks kasutada eugenoolvabasid tooteid (nt 3M ESPE pooli tootedut RelyX™ Temp NE). Eugenooli sisaldavate ajutiste tsemendite kasutamine võib takistada RelyX U200 polümerisatsioonireaktsiooni jäävstsementeerimise ajal.
- Vesinikperoksiid H_2O_2 ei tohi kasutada, kuna selle jäägid võivad ebasoodsalt mõjutada RelyX U200 kinnitustugevust ja kõvastumisreaktsiooni.

Pulbi kaitse

Pulbi ärritusnähtude vältimiseks kata pulbilähedane pind väikese koguse kaltsiumhüdroksiidiga. Vältimaks hambumuse kõrgemaks jäämist edasisel jäävstsementeerimisel tuleks pulbi kaitse kanda peale enne jäädendi võtmist lõplku restauratsiooni tarvis.

Hamba ettevalmistamine

Kaviteed/hambakõnnid ettevalmistamine

- Enne jäävstsementeerimist puhasta prepareeritud kõnt või kaviteet hoolikalt pimsspastaga, loputa veejoaga ja kuivata ettevaatlikult vee- ja õlivaba õhuga 2–3 korda või kasuta kuivatamiseks vatikuulikesi. Hoidu ülekuivatamast!
  - Kaviteet peab olema kuivatatud nii, et hambapind jääks kergelt läikivaks.
  - Samuti kui ka teste jäävstsementide puhul võib ülekuivatamine põhjustada postoperatiivset tundlikkust.

Ära kasuta desensitiseerivaid aineid, desinfitseerivaid aineid, astringente, silante, dentiini hermeetikume, EDTA-d sisaldavaid loputuslahuseid pärast lõplikku puhastamist pimsspasta ja veega. Nende vahendite jäägid võivad mõjutada negatiivselt tsemendi kinnitustugevust ja kõvastumisreaktsiooni.

Juurekanali ettevalmistamine

- Teosta juurekanali endodontiline ravi nii nagu tavaliselt (tee guttaperchaga juuretäidis ja eemalda see, jättes seejuures apikaalselt alles 4 mm guttapercha juuretäidist).
- Puhasta juurekanal 2,5–5,25%-lise naatriumhüpokloriit (NaOCl) lahusega.
- Loputa kohleet veega ja kuivata paberihõõrdidega.
- Soovitame tihvtide tsementeerimise ajal kasutada kofferdami.

***Maryland*-sildade ja *inley-onley*-sildade ettevalmistamine**

Silla tugihammaste peab hambaemail pind olema kinnitumiseks sobiv. Tugihambad peaksid olema terved, või vaid väikese restauratsiooniga, ja nende seisundist peab olema hea sondiv. Vaid hambaravi spetsialistil saab vastutab oma otsuse eest näidustuse mõlemaetapilise ja tehnika valilkul. Selliste näidustuste korral tuleb järgida vastavate riigisiseste erialaliitude ettekirjutusi.

- Valmista ette retentsioonielemendid (retensioonivõru jt) nagu *inlay*'d ja aproksimaalne soon).
- Kasuta kofferdami ja väldi kaviteedi saastumist kogu tsementeerimise ajal.
- Sõövita kaviteedi emailipinda 15–20 sek 37%-lise fosforhapendega. Seejärel loputa hoolikalt veepaoga ning kuivata vee- ja õlivaba õhu ja/voi vatikuulikesega. Ettevaatlikult, ära abatmenta tsementeerimisel ja ärtlata abatmenta ja *Maryland*-sildade ja *inlay-onlay*-sildade eeltöötlus".

Ettevaatusabinõud

Patsientidele ja hambaravipersonallile

- Baaspastas sisaldab naatriumpersulfaati, mis võib ülitundlikel inimestel vallandada sisehingamisel allergilise reaktsiooni. Seda toodet pole soblik kasutada inimestel, kellel esineb tundlikkus sulfaatide suhtes, võib esineda ristreaktsioon naatriumpersulfaadiga.

Patsiendile

- Toode sisaldab koostisosi, mis võivad ülitundlikel inimestel nahakontakti korral allergilisi reaktsioone põhjustada. Allergiariski vähendamiseks vältid otsest nahakontakti selle materjaliga. Kui esineb kontakt nahaga, siis pese nahka vee ja seebiga.
- Soovitatav on kasutada kaitsekindaid ja kõvastumata materjal mitte puutuda. Ärritaadid võivad tavalisteet kaitsekinnastest läbi tungida. Kui toode puutub kokku kindaga, eemalda kinnas ja viska minema ning pese käed koheselt vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad.
- Allergilise reaktsiooni ilmnemisel pöördu vajadusel arsti poole.

3M ESPE toodete tooteohutuse sertifikaadid (MSDS) on saadaval aadressil www.mmm.com veebi kohalikus esinduses.

Ettevaatusabinõud

- Ajutiste restauratsioonide tsementeerimiseks tuleks kasutada eugenoolvabasid tooteid (nt 3M ESPE pooli tootedut RelyX™ Temp NE). Eugenooli sisaldavate ajutiste tsemendite kasutamine võib takistada RelyX U200 polümerisatsioonireaktsiooni jäävstsementeerimise ajal.
- Vesinikperoksiid H_2O_2 ei tohi kasutada, kuna selle jäägid võivad ebasoodsalt mõjutada RelyX U200 kinnitustugevust ja kõvastumisreaktsiooni.

Pulbi kaitse

Pulbi ärritusnähtude vältimiseks kata pulbilähedane pind väikese koguse kaltsiumhüdroksiidiga. Vältimaks hambumuse kõrgemaks jäämist edasisel jäävstsementeerimisel tuleks pulbi kaitse kanda peale enne jäädendi võtmist lõplku restauratsioni tarvis.

Hamba ettevalmistamine

Kaviteed/hambakõnnid ettevalmistamine

- Enne jäävstsementeerimist puhasta prepareeritud kõnt või kaviteet hoolikalt pimsspastaga, loputa veejoaga ja kuivata ettevaatlikult vee- ja õlivaba õhuga 2–3 korda või kasuta kuivatamiseks vatikuulikesi. Hoidu ülekuivatamast!
  - Kaviteet peab olema kuivatatud nii, et hambapind jääks kergelt läikivaks.
  - Samuti kui ka teste jäävstsementide puhul võib ülekuivatamine põhjustada postoperatiivset tundlikkust.

Ära kasuta desensitiseerivaid aineid, desinfitseerivaid aineid, astringente, silante, dentiini hermeetikume, EDTA-d sisaldavaid loputuslahuseid pärast lõplikku puhastamist pimsspasta ja veega. Nende vahendite jäägid võivad mõjutada negatiivselt tsemendi kinnitustugevust ja kõvastumisreaktsiooni.

Juurekanali ettevalmistamine

- Puhasta tihvt alkoholiga ja kuivata vee- ja õlivaba õhuga.
- Kui kasutatakse RelyX™ Fiber Posti, mis on toodetud 3M ESPE tellimusel, ei ole silani vaja aplitseerida. Teisi klasflibrihtvile tulet töödelda vastava kasutusjuhendi kohaselt.

Implantaatabutmentide eeltöötlus

Palun järgi vastava restauratsioonimaterjali (nt metall, tsirkoonium) kohta antud soovitusi.

***Maryland*-sildade ja *inlay-onlay*-sildade eeltöötlus**

Metallist, tsirkooniumist ja alumiiniumoksiidist pinnad:

- Töötle (silaneeri) restauratsiooni kinnituspind silaneerivat CoJet Sand liivaga mikro-kaestevaa liivapritsi CoJet Prep abil 2–10 mm kauguselt, hoides seadet pinna suhtes vertikaalselt 15 sek joskul, vaata CoJet Prepi ja CoJet Sandi kasutusjuhendeid; mõlemad tooted tootetakse kas 3M ESPE tellimusel või poolt.
- Puhu vee- ja õlivaba õhuga ära liiva jäägid.
- Siis aseta silaan vastavalt kasutusjuhendile.

Maryland-sildade ja *inley-onley*-sildade puhul järgi palun peatükki „*Maryland*-sildade ja *inlay-onlay*-sildade eeltöötlus".

Komposiitrestauratsioonide eeltöötlus

Palun järgi vastava restauratsiooni töötlemise kasutusjuhendit. Kui tootja pole juhiseid ette andnud, siis soovitame järgmisi protseduure:

- Karesta komposiitrestauratsiooni kinnituspind ≤ 40 µm alumiiniumoksiid-liivaga liivapritsi abil.
- Puhasta karestatud pind alkoholiga ja kuivata vee- ja õlivaba õhuga.

Klassifibertihvtide eeltöötlus

Palun järgi tihvti töötlemise kasutusjuhendit. Kui tootja pole juhiseid ette andnud, siis soovitame järgmisi protseduure:

- Puhasta tihvt alkoholiga ja kuivata vee- ja õlivaba õhuga.
- Kui kasutatakse RelyX™ Fiber Posti, mis on toodetud 3M ESPE tellimusel, ei ole silani vaja aplitseerida. Teisi klasflibrihtvile tulet töödelda vastava kasutusjuhendi kohaselt.

Tsement

RelyX U200 sisaldab bifunktsionaalsedi (meta)akrülaate. Anorgaanilise fillerite osakaal on umbes 43 maht%; osakeste suurus (D 90%) on umbes 12,5 µm. Segamise vahekord on 1:1 osa baaspastat ja 1 osa katalüsaatorit.

☞ Kasutusjuhed tuleb alles hoida toote kasutamise lõpuni. Palun tutvu allpool nimetatud toodete kasutusjuhendiga.

Näidustused

- Täiskeramaatsest, komposiidist või metallist valmistatud *inlay*'de, *onlay*'de, kroonide ja sildade, 2–5-osaliste *maryland*-sildade ja 3-osaliste *inlay-onlay*-sildade jäävstsementeerimine (bruksimi või parodontiidi all kannatavatele patsientidele ei paigaldata)
- Tihvtide ja kruvide jäävstsementeerimine
- Implantaatabutmentidele paigaldatavate täiskeramaatsest, komposiidist või metallist valmistatud restauratsioonide jäävstsementeerimine. Titaanualustel Lava abutmentide kasutamisel ei ole soovitatud.

Näidustused nagu *maryland*-sildad ja *inlay-onlay*-sildad (adhesiivsed sildad) esitavad eriti kõrgeid nõudmisi adhesiivse ühenduse kinnitustugevusele. Sõltumata tsemendi tootjast ja restauratsioonist võib nendel näidustustel ilmneda detsementeerimise tõttu suurem väljalangevusrisk. Selleks, et saavutada RelyX U200 kasutades optimaalne tulemus, järgi palun peatükke „Hamba ettevalmistamine" ja *Maryland*-sildade ja *inlay-onlay*-sildade eeltöötlus".

Ettevaatusabinõud

Patsientidele ja hambaravipersonallile

- Baaspastas sisaldab naatriumpersulfaati, mis võib ülitundlikel inimestel vallandada sisehingamisel allergilise reaktsiooni. Seda toodet pole soblik kasutada inimestel, kellel esineb tundlikkus sulfaatide suhtes, võib esineda ristreaktsioon naatriumpersulfaadiga.

Patsiendile

- Toode sisaldab koostisosi, mis võivad ülitundlikel inimestel nahakontakti korral allergilisi reaktsioone põhjustada. Allergiariski vähendamiseks vältid otsest nahakontakti selle materjaliga. Kui esineb kontakt nahaga, siis pese nahka vee ja seebiga.
- Soovitatav on kasutada kaitsekindaid ja kõvastumata materjal mitte puutuda. Ärritaadid võivad tavalisteet kaitsekinnastest läbi tungida. Kui toode puutub kokku kindaga, eemalda kinnas ja viska minema ning pese käed koheselt vee ja seebiga ning pane kätte uued kindad.
- Allergilise reaktsiooni ilmnemisel pöördu vajadusel arsti poole.

3M ESPE toodete tooteohutuse sertifikaadid (MSDS) on saadaval aadressil www.mmm.com veebi kohalikus esinduses.

Ettevaatusabinõud

- Ajutiste restauratsioonide tsementeerimiseks tuleks kasutada eugenoolvabasid tooteid (nt 3M ESPE pooli tootedut RelyX™ Temp NE). Eugenooli sisaldavate ajutiste tsemendite kasutamine võib takistada RelyX U200 polümerisatsioonireaktsiooni jäävstsementeerimise ajal.
- Vesinikperoksiid H_2O_2 ei tohi kasutada, kuna selle jäägid võivad ebasoodsalt mõjutada RelyX U200 kinnitustugevust ja kõvastumisreaktsiooni.

Pulbi kaitse

Pulbi ärritusnähtude vältimiseks kata pulbilähedane pind väikese koguse kaltsiumhüdroksiidiga. Vältimaks hambumuse kõrgemaks jäämist edasisel jäävstsementeerimisel tuleks pulbi kaitse kanda peale enne jäädendi võtmist lõplku restauratsioni tarvis.

Hamba ettevalmistamine

Kaviteed/hambakõnnid ettevalmistamine

- Enne jäävstsementeerimist puhasta prepareeritud kõnt või kaviteet hoolikalt pimsspastaga, loputa veejoaga ja kuivata ettevaatlikult vee- ja õlivaba õhu

3M ESPE

RelyX™ U200

(es) **Cemento definitivo de resina autoadhesivo**

(pt) **Cimento resinoso universal autoadesivo**

(ko) **자가접착형 유니버살 컴포지트 레진시멘트**

(zh) **自黏性樹脂黏合劑**

(th) **เซ็นซิเมนต์เรซิ่นสารยึดติดในตัว**

(fr) **Ciment de scellement composite autoadhésif**

Información de uso
Instruções de uso
Инструкция по применению
使用說明
คำแนะนำวิธีการใช้งาน
Mode d'emploi

3M ESPE AG
Dental Products
D-82229 Seefeld - Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

3M, ESPE, ColJet, Lava, RelyX and Sof-Lex are trademarks of 3M or 3M ESPE AG.
© 3M 2011. All rights reserved.

44/0078283/03

(es) ESPAÑOL

Descripción del producto
El RelyX™ U200, fabricado por 3M ESPE, es un cemento definitivo de resina, de fraguado dual, autoadhesivo, de mezcla manual, aplicable para la cementación adhesiva de restauraciones indirectas de cerámica completa, composite o metal, para postes radiculares y tornillos de pernos. El cemento de uso de RelyX U200 no se necesita adhesivo ni grabado ni acondicionador dentinario.
Este cemento definitivo se encuentra disponible en varios colores.
RelyX U200 contiene (meta)acrilatos bifuncionales. El porcentaje de relleno inorgánico es de aproximadamente 43% en volumen, el tamaño de partícula (D 90%) es de aproximadamente 12,5 µm. La proporción de mezcla en volumen es de 1:1 (pasta base, pasta catalizador).

☞ Estas instrucciones deben conservarse durante todo el tiempo de utilización del producto. Véanse los detalles sobre todos los productos mencionados a continuación en las instrucciones respectivas.

Indicaciones
- Cementado definitivo de inlays, onlays, coronas y puentes de cerámica completa, composite o metal; puentes Maryland de 2–3 unidades y puentes inlay/onlay de 3 unidades (excepto para pacientes con bruxismo o periodontitis).
- Cementado definitivo de postes y tornillos (pernos).
- Cementado definitivo de restauraciones de cerámica completa, composite o metal en pilares de implante. El cementado de pilares Lava en bases de titanio no está aprobado.

Las aplicaciones como los puentes Maryland y puentes inlay/onlay (puentes adhesivos) requieren especialmente una elevada fuerza de adherencia. Con independencia del fabricante del cemento y de la restauración, estas aplicaciones pueden tener un riesgo mayor de descementado. Consultar las secciones «Preparación del diente» y «Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay» para obtener un resultado óptimo al utilizar el RelyX U200.

Medidas de precaución

Para pacientes y personal de la clínica dental
- Pasta base: contiene persulfato sódico, que puede causar reacciones alérgicas por inspiración en las personas sensibles. Este producto no se debe utilizar en personas con sensibilidad conocida al persulfato, ya que el persulfato sódico puede desencadenar reacciones cruzadas.

Para pacientes
- Este producto contiene sustancias que pueden causar reacciones alérgicas por contacto cutáneo en las personas sensibles. Se debe evitar la utilización de este producto en pacientes con alergia conocida a los acrilatos y/o peróxidos (sobre todo perósteres).
- En caso de contacto prolongado con la mucosa bucal, enjuagar con agua abundante. Si se producen reacciones alérgicas, retirar el producto y no volver a utilizarlo; si fuera necesario, consultar con un médico.

Para personal de la clínica dental
- Este producto contiene sustancias que pueden causar reacciones alérgicas por contacto cutáneo en las personas sensibles. Para reducir el riesgo de reacciones alérgicas, evitar el contacto con estos materiales, en especial el contacto con la pasta sin endurecer. En caso de contacto accidental con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Se recomienda utilizar guantes protectores y una técnica de trabajo exenta de contacto. Los acrilatos pueden penetrar a través de los guantes protectores habituales disponibles comercialmente. En caso de contacto con la pasta, quitarse los guantes protectores y tirarlos. Lavar inmediatamente las manos con agua y jabón y ponerse nuevos guantes protectores.
- En caso de producirse una reacción alérgica, si fuera necesario, consultar con un médico.

Puede obtener las FDS de 3M ESPE en www.mmm.com o poniéndose en contacto con la empresa subsidiaria correspondiente.

Medidas de precaución durante la manipulación
- Cementar las restauraciones provisionales con el preparado libre de eugenol (por ejemplo: RelyX™ Temp NE, fabricado por 3M ESPE). La utilización de materiales de cementación provisionales que contengan eugenol puede inhibir el proceso de polimerización de RelyX U200 durante el cementado definitivo.
- No utilizar peróxido de hidrógeno (H_2O_2), ya que los residuos restantes pueden perjudicar la adherencia y la reacción de fraguado del RelyX U200.

Protección pulpar
Para prevenir reacciones pulpares, se deben cubrir las zonas cercanas a la pulpa de forma puntual con un preparado de hidróxido de calcio de fraguado duro. Para evitar reales de mordida en el cementado posterior de la restauración, se deberá aplicar la protección pulpar antes de que se tome la impresión del diente para la reconstrucción definitiva.

Preparación del diente

Preparación de la cavidad/muñón
- Como paso final antes del cementado definitivo, limpiar a fondo con piedra pómez el muñón preparado o la cavidad, pulverizar con agua y secar ligeramente en 2–3 intervalos, soplando con aire exento de agua/aceite, o secar con una bola de algodón. ¡No secar excesivamente!
  - La cavidad debe estar sólo justo lo necesariamente seca para que la superficie tenga un brillo satinado. Al igual que en cualquier otro cemento definitivo, el secado demasiado intenso puede conducir a sensibilidades postoperatorias.

Se desaconseja la utilización de otras sustancias como productos desensibilizantes, desinfectantes, astringentes, selladores de dentina, soluciones de aclarado con EDTA etc., después de la limpieza final con pasta de piedra pómez y agua. Sus residuos pueden perjudicar la adherencia y la reacción de fraguado del cemento definitivo.

Preparación de los canales radiculares
- Tratar endodónticamente y de la forma habitual el canal radicular (obturación del canal radicular con gutapercha y eliminación de la obturación del canal radicular, dejando un sellado apical de producto de 4 mm).
- Limpiar el canal radicular con una solución de hipoclorito sódico (NaClO) al 2,5%–5,25%.
- A continuación, aclarar inmediatamente con agua y secar con puntas de papel.
- En la cementación de postes radiculares se recomienda la colocación de un dique de goma.

Preparación de puentes Maryland y puentes inlay/onlay
Los dientes pilares deben tener una superficie de esmalte adecuada para la adhesión. Dichos dientes estarán sanos o ligeramente restaurados y su estado periodontal debe ser bueno. Es exclusiva responsabilidad del dentista garantizar la selección adecuada de la aplicación y de la técnica. Deben respetarse las orientaciones facilitadas por las asociaciones profesionales nacionales pertinentes en lo concerniente a dichas aplicaciones.
- Preparar los retenedores, tales como topes cingulares y/o retenedores de unión proximal.
- Utilizar un dique de goma y mantener la cavidad libre de cualquier contaminación durante el cementado.
- Grabar la superficie de esmalte de la cavidad con ácido fosfórico al 37% durante 15–20 segundos. A continuación, aclarar minuciosamente con agua y secar con aire exento de agua o aceite. En el caso de dentina expuesta, asegurarse de grabar selectivamente el esmalte al objeto de evitar sensibilidad posoperatoria.

Comprobación del ajuste de la restauración
- Quitar el provisional y eventualmente eliminar minuciosamente posibles restos de cemento provisional del diente.
- Probar la restauración definitiva y comprobar el ajuste de forma y los puntos de contacto.
  - Si la restauración se prueba con una silicona fluida, se deberán limpiar a continuación escrupulosamente los restos de silicona.
  - En caso de cerámicas vítreas, la oclusión se probará después de la cementación, debido al peligro de rotura.
- Durante el tratamiento previo y hasta la cementación definitiva, evitar toda posible contaminación de las superficies a tratar.

Tratamiento previo de restauraciones

Tratamiento previo de restauraciones metálicas
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Siempre que no se indique lo contrario, se recomienda lo siguiente:
- Chorrear la superficie de la restauración a cementar con óxido de aluminio ≤ 40 µm.
- Limpiar la superficie chorreada con alcohol o secar con aire exento de agua o aceite.

Consultar la sección "Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay" para obtener información sobre el tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay.

Tratamiento previo de restauraciones de cerámicas vítreas sensibles al grabado ácido con ácido fluorhídrico
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Mientras el fabricante no indique lo contrario, se recomienda lo siguiente:
- Grabar la superficie de la restauración de cerámica vítrea a cementar con ácido fluorhídrico.
- A continuación, aclarar minuciosamente con agua durante 15 segundos y secar con aire exento de agua o aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado siguiendo las instrucciones de uso, por ejemplo:
  - RelyX™ Ceramic Primer, fabricado por 3M ESPE: dejar actuar durante 5 segundos y secar totalmente soplando, para que el disolvente se evapore sin dejar rastro.

Tratamiento previo de restauraciones de cerámica de óxido de circonio y de óxido de aluminio
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Mientras el fabricante no indique lo contrario, se recomienda lo siguiente:

Alternativa 1:
- Chorrear la superficie de la restauración a cementar con óxido de aluminio ≤ 40 µm.
- Limpiar la superficie chorreada con alcohol o secar con aire exento de agua o aceite.

Alternativa 2:
- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora CoJet Prep y la arena CoJet Sand a intervalos de 2–10 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de CoJet Prep y CoJet Sand, ambos productos son fabricados para o por 3M ESPE.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado siguiendo las instrucciones de uso.

Consultar la sección «Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay» para obtener información sobre el tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay.

Tratamiento previo de restauraciones de composite
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración. Mientras el fabricante no indique lo contrario, se recomienda lo siguiente:
- Chorrear la superficie de la restauración de composite a cementar con óxido de aluminio ≤ 40 µm.
- Limpiar la superficie chorreada con alcohol o secar con aire exento de agua o aceite.

Tratamiento previo de postes radiculares reforzados con fibra de vidrio
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso de los postes radiculares a usar. Mientras el fabricante no indique lo contrario, se recomienda lo siguiente:
- Limpiar el poste radicular con alcohol y secar con aire exento de agua y aceite.
- No es necesaria la aplicación de un silano al utilizar los postes de fibra RelyX™ Fiber Post, fabricados para 3M ESPE. En el caso de otros postes reforzados con fibra se respetarán sus respectivas instrucciones de uso.

Tratamiento previo de pilares de implante
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración correspondiente (por ejemplo, metal, óxido de circonio).

Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay

Superficies metálicas, de óxido de circonio y de óxido de aluminio:
- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora CoJet Prep y la arena CoJet Sand a intervalos de 2–10 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de CoJet Prep y CoJet Sand.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado siguiendo las instrucciones de uso.

Consultar la sección «Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay» para obtener información sobre el tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay.

Superficies metálicas, de óxido de circonio y de óxido de aluminio:
- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora CoJet Prep y la arena CoJet Sand a intervalos de 2–10 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de CoJet Prep y CoJet Sand.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado siguiendo las instrucciones de uso.

Tratamiento previo de pilares de implante
Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de uso del material de restauración correspondiente (por ejemplo, metal, óxido de circonio).

Tratamiento previo de puentes Maryland y puentes inlay/onlay

Superficies metálicas, de óxido de circonio y de óxido de aluminio:
- Recubrir la superficie de la restauración a cementar con la microarenadora CoJet Prep y la arena CoJet Sand a intervalos de 2–10 mm y perpendicularmente a la superficie durante 15 segundos (silicatizar), ver instrucciones de uso de CoJet Prep y CoJet Sand.
- Eliminar los restos del abrasivo con aire exento de agua y aceite.
- A continuación, aplicar un silano adecuado siguiendo las instrucciones de uso.

Pilares de implante de titanio
- Untar el poste con cemento.
  - Como alternativa se puede introducir el cemento en el canal radicular con ayuda de una cánula aplicadora, por ejemplo: Centrix™ Needle Tubes (Centrix es una marca registrada de la empresa Centrix, EE. UU.), para minimizar las inclusiones de aire.
- Justo a continuación, inserte el poste en el canal radicular preparado y manténgalo en la posición aplicando una presión moderada. Se recomienda girar ligeramente el poste al insertarlo, a fin de evitar inclusiones de aire.

Eliminación de excesos
Observación acerca de la inhibición por el oxígeno: El RelyX U200 está sujeto, como todos los materiales de resina, a la inhibición por el oxígeno, es decir, que la capa superior (de aprox. 50 µm), en contacto con el oxígeno atmosférico durante la polimerización, no se endurece. Si se dejan suficientes excesos se puede eliminar la capa no endurecida al efectuar la terminación/el pulido sin que se produzca un déficit.

Con fotopolimerización:
- Después de una exposición breve (aprox. 2 segundos con un dispositivo de polimerización habitual en el comercio), eliminar los excesos con un instrumento adecuado (por ejemplo, Scaler). Los excesos de cierto volumen se pueden eliminar más fácilmente.
- Fotopolimerizar inmediatamente a continuación (ver Polimerización y terminación).

Con autofraguado:
- Eliminar los excesos durante el autofraguado (a partir de los 3 minutos siguientes al inicio de la mezcla, en la «fase de gel») con un instrumento apropiado (por ejemplo, Scaler).
- Inmediatamente después, cubrir los bordes de la restauración con un gel de glicerina para evitar la inhibición por el oxígeno.

Alternativamente:
- Eliminar los excesos antes de la polimerización, por ejemplo, con una bolita de algodón, mientras mantiene la restauración en su posición con un instrumento adecuado.
- Cubrir los bordes de la restauración con un gel de glicerina para evitar la inhibición por el oxígeno.
- Justo a continuación, fotopolimerizar o esperar el autofraguado (ver Polimerización y terminación).

Polimerización y terminación
- En los trabajos con cerámica y composite se recomienda aplicar luz al cemento a través de la restauración. Seleccionar los tiempos de aplicación de luz según el número de superficies (ver en «Tiempos»). En los postes traslúcidos, polimerizar el cemento a través de los postes. Los tiempos se rigen por la traslucidez del correspondiente poste, siendo de 40 segundos en el caso del RelyX Fiber Post.
- En restos de desigualdades en los bordes de restauraciones, terminar y pulir con fresas de pulir diamantadas, discos de óxido de aluminio (por ejemplo: Sof-Lex™, fabricado por 3M ESPE) y pasta pulidora con diamantes.
- A continuación, controlar la oclusión.

Después de la terminación
- Comprobar cuidadosamente el surco de los dientes tratados y las zonas circundantes y, en caso necesario, eliminar los restos de cemento que todavía queden. Esto es especialmente importante en los cementados sobre pilares de implante.

Higiene y desinfección
- Limpiar el RelyX U200 contaminado con productos limpiadores de uso habitual en las clínicas dentales.
- Utilizar un paño humedecido en desinfectante de uso habitual en clínicas dentales para desinfectar el Clicker.

Notas
- RelyX U200 puede polimerizarse con una rapidez mayor que la indicada cuando es sometido a la luz diurna o a la luz artificial. Por ello, desinfectar la pasta sobre el bloque sólo inmediatamente antes de la mezcla, aplicarla inmediatamente después de la mezcla y durante la aplicación evitar una iluminación intensa.
- Las desviaciones de la proporción de mezcla especificada (1:1) influyen de forma negativa sobre las cualidades del material.

Almacenamiento y duración
Almacenar RelyX U200 dentro del blister a 15–25 °C.
De debe utilizar el producto en los 6 meses siguientes a su extracción del blister y en cualquier caso antes de su fecha de caducidad. La humedad del aire permanentemente elevada acelera el fraguado y se debe evitar.

Información para clientes
No está autorizado proporcionar información alguna que difiera de la información proporcionada en estas instrucciones.

Garantía
3M garantiza, durante un periodo de seis meses desde la fecha de adquisición del producto, que no presenta defecto de fabricación alguno. En caso de que, siguiendo las instrucciones de uso y almacenamiento suministradas junto al producto, éste no cumpliera con el objeto para el que fue diseñado por defectos de fabricación, 3M procederá a su reemplazo o reparación sin coste alguno para el comprador. Los fallos deberán comunicarse sin demora, un mienbro, un manejo inadecuado; por negligencia o actos vandálicos. Cualquier reclamación interpuesta a tenor de lo dispuesto en la presente garantía será satisfecha sólo en el caso de que 3M reciba una notificación informando sobre el fallo en el plazo de cinco días a partir de su descubrimiento. Por ser aportem todos los datos que 3M hubiera solicitado y que se permita a 3M verificar la causa que originó dicho fallo. 3M podrá exigir la devolución de las piezas aparentemente defectuosas.

Limitación de responsabilidad
3M no garantiza la adecuación o idoneidad del producto para usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso del producto que están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de vital importancia que éste evalúe si el producto se ajusta a sus necesidades específicas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivados de ello. Más allá de estas medidas, salvo en los casos en los que la normativa en vigor establezca lo contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o indirecta se hubieran producido debido a la utilización del producto de 3M.

Estado de la información Abril 2011

(pt) PORTUGUÊS

Descrição do Produto
O produto RelyX™ U200, fabricado pela 3M ESPE, é um cimento resinoso autoadesivo de polimerização dual, de mistura manual. É utilizado para a cimentação adesiva de restaurações indirectas em cerâmica, compósitos ou metal, para a fixação de pinos intrarradiculares. Com o RelyX U200 não é necessária a utilização do adesivo nem do condicionamento ácido da estrutura dentária.
O cimento está disponível em várias cores.
O RelyX U200 contém (meta)acrilatos bifuncionais. A proporção de partículas inorgânicas é de cerca de 43% em volume, o tamanho da partícula (D 90%) é de cerca de 12,5 µm. A proporção de mistura, em termos de volume, é de 1:1 de pasta de base e pasta catalisadora.

☞ Guarde estas instruções de uso enquanto o produto for usado. Veja também, nas respectivas instruções de uso, detalhes relativos aos produtos a seguir mencionados.

Indicações
- Cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas de cerâmica, compósito ou metal; próteses tipo Maryland de 2 e 3 elementos e próteses adesivas de 3 elementos (não indicado para pacientes com bruxismo ou periodontite).
- Cimentação definitiva de pinos intrarradiculares.
- Cimentação definitiva de restaurações totalmente cerâmicas, compósito ou metal sobre abutments de implantes. A cimentação de abutments Lava em material à base de titânio não está aprovada.

Indicações como próteses tipo Maryland e próteses adesivas exigem adesão particularmente elevada. Independentemente do fabricante do cimento e da restauração, estas indicações podem apresentar um risco mais elevado de descimentação. Para obter um resultado óptimo com o RelyX U200, por favor ler atentamente as secções "Preparo do dente" e "Preparo de próteses tipo Maryland e próteses adesivas".

Precauções

Para os pacientes e profissionais de odontologia
- Pasta base: Contém persulfato de sódio, que, no caso de pessoas sensíveis ao mesmo, poderá provocar reações alérgicas, quando inalado. Este produto não deverá ser utilizado em pessoas identificadas como sendo alérgicas a sulfitos, pois o persulfato de sódio poderá desencadear reações cruzadas.

Para os pacientes
- Este produto contém substâncias que, em indivíduos sensíveis, poderão causar reações alérgicas por contacto com a pele. A utilização deste produto em pacientes identificados como sendo alérgicos a acrilatos e/ou peróxidos (especialmente perósteres) deverá ser evitada.
- Em caso de contato prolongado com a pele e com as mucosas orais, lavar abundantemente com água. Caso ocorram reações alérgicas, remover o produto e não voltar a utilizar o mesmo e, se necessário, consultar um médico.

Para os profissionais de odontologia
- Este produto contém substâncias que, em indivíduos sensíveis, poderão causar reações alérgicas por contato com a pele. Para reduzir o risco de reações alérgicas, evitar o contato com estes materiais, em particular o contato com a pasta polimerizada. Em caso de contato acidental com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.
- Recomenda-se a utilização de luvas de protegeo e uma técnica de manuseio sem contato direto. Os acrilatos podem penetrar nas luvas de protegio comuns. Em caso de contato com a pasta, remover as luvas de protegio e descartar as mesmas. Lavar imediatamente as mãos com água e sabão e calçar um novo par de luvas de protegio.
- Caso ocorram reações alérgicas, consultar, se necessário, um médico.

Poderá obter os MSDS da 3M ESPE em www.mmm.com ou através do seu representante local.

Precauções durante o preparo
- Fixar as restaurações provisórias com um produto livre de eugenol (p.ex., com RelyX™ Temp NE, fabricado pela 3M ESPE). O emprego de materiais de cimentação provisória que contenham eugenol pode impedir o processo de polimerização de RelyX U200 na cimentação definitiva.
- Não utilizar peróxido de hidrogênio (H_2O_2), o pois o produto residual poderá prejudicar a adesão e a reação de polimerização do RelyX U200.

Proteção pulpar
Para evitar irritações na polpa, devem-se tapar pontualmente as áreas contíguas à polpa com hidróxido de cálcio. Para evitar que haja sobreoclusão após a cimentação das restaurações posteriores, a proteção pulpar deverá ser aplicada antes da moldagem do dente para o tratamento restaurador definitivo.

Preparo do dente

Preparo da cavidade/coto
- Como passo final, antes da cimentação definitiva, fazer uma profilaxia do preparo com pasta de pedra-pomes, lavar com spray de água em 2–3 intervalos e secar ligeiramente com jato de ar livre de água e de óleo, ou secar com um cotonete de algodão. Não secar demais!
  - A cavidade deverá estar seca de forma que a superfície tenha um aspecto sedoso e leve brilho. Como em todos os cimentos definitivos, a secagem em excesso pode causar sensibilidade pós-operatória.

Depois da limpeza final com pasta de pedra-pomes e água, não utilize quaisquer outros produtos, tais como desensibilizantes, desinfectantes, hemostáticos (adstringentes), selantes de dentina, soluções com EDTA, etc. Os resíduos destes produtos podem prejudicar a adesão e a reação de polimerização do cimento.

Preparo do canal radicular
- Proceder ao tratamento endodôntico convencional do canal radicular (obturação do canal radicular com guta-percha e remoção da obturação do canal radicular deixando 4 mm de guta-percha na região apical).
- Limpar o canal radicular com solução de hipoclorito de sódio (NaOCl) a 2,5–5,25%.
- Em seguida, lavar imediatamente com água e secar com cones de papel.
- Para a cimentação de pinos intrarradiculares, é recomendada a utilização de isolamento absoluto.

Preparo de próteses tipo Maryland e próteses adesivas
Os dentes pilares deverão apresentar uma superfície de esmalte adequada para a adesão. Deverão ser saudáveis ou com pequenas restaurações, e apresentar boas condições periodontais. É total responsabilidade do dentista assegurar a selação adequada da indicação e da técnica. Deverão ser observadas as diretrizes das associações profissionais nacionais relevantes para estas indicações.
- Preparar os elementos retentores com os apoios e/ou sulcos proximais.
- Utilizar o isolamento absoluto e manter a cavidade livre de qualquer contaminação durante o processo de cimentação.
- Condicionar a superfície de esmalte da cavidade durante 15–20 segundos com ácido fosfórico a 37%. Em seguida, lavar bem com água, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo. Em caso de exposição da dentina, assegurar um condicionamento seletivo do esmalte, a fim de evitar sensibilidade pós-operatória.

Prova da peça definitiva
- Remover o provisório e todos os eventuais resíduos de cimento provisório que ficou remanescente no dente e no preparo.
- Efetuar a prova da restauração definitiva e verificar o ajuste e os pontos de contato.
  - Se for utilizado silicone fluido para a prova da peça definitiva, é necessário remover completamente o silicone remanescente.
  - No caso de peças confeccionadas em cerâmicas vítreas, não checar a oclusão antes da cimentação, devido ao risco de fratura. Realizar a verificação da oclusão apenas após a cimentação definitiva.
- Evitar qualquer tipo de contaminação das superfícies a tratar, durante o pré-tratamento até a cimentação definitiva.

Pré-tratamento da restauração indireta

Pré-tratamento de restauraçães indiretas metálicas
Seguir as instruções de uso do material restaurador. Na ausência de instruções do fabricante, recomenda-se o seguinte procedimento:
- Asperizar a superfície interna da restauração indireta utilizando óxido de alumínio ≤ 40 µm.
- Limpar a superfície tratada com álcool, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo.

Para próteses tipo Maryland e próteses adesivas, consulte as seções "Preparo de próteses tipo Maryland e próteses adesivas".

Preparo de restauraçães indiretas em cerâmicas vítreas condicionáveis
Seguir as instruções de uso do material restaurador. Na ausência de instruções do fabricante, recomenda-se o seguinte procedimento:
- Condicionar a superfície interna da restauração indireta em cerâmica vítrea com ácido fluorídrico.
- Em seguida, lavar com água em abundância por 15 segundos, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo.
- Em seguida, aplicar um silano apropriado, de acordo com as instruções de uso; por exemplo:
  - RelyX™ Ceramic Primer, fabricado pela 3M ESPE: deixar agir durante 5 segundos e secar com jato de ar, para que todo solvente evapore.

Pré-tratamento de restauraçães indiretas em cerâmicas de zircônia e alumina
Seguir as instruções de uso do material restaurador. Na ausência de instruções do fabricante, recomenda-se o seguinte procedimento:

Alternativa 1:
- Asperizar a superfície interna da restauração indireta com óxido de alumínio ≤ 40 µm.
- Limpar a superfície tratada com álcool, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo.

Alternativa 2:
- Realizar a silicatização, utilizando o micro-pulverizador CoJet Prep. Aplicar sobre a superfície interna da restauração indireta o material de revestimento CoJet Sand a uma distância de 2-10 mm e verticalmente à superfície durante 15 segundos; consultar as instruções de uso dos produtos CoJet Prep e CoJet Sand, ambos fabricados para a ou pela 3M ESPE, respectivamente.
- Limpar com jato de ar livre de umidade e óleo os resíduos do produto pulverizado.
- Em seguida, aplicar um silano apropriado, de acordo com as instruções de uso.

Para próteses tipo Maryland e próteses adesivas, consulte as seções "Preparo de próteses tipo Maryland e próteses adesivas".

Preparo de restauraçães indiretas em compósito
Consultar as instruções de uso do material restaurador. Na ausência de instruções do fabricante, recomenda-se o seguinte procedimento:
- Asperizar a superfície interna da restauração indireta em compósito com óxido de alumínio ≤ 40 µm.
- Limpar a superfície tratada com álcool, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo.

Pré-tratamento de pinos de fibra de vidro
Consultar as instruções de uso do pino intrarradicular. Na ausência de instruções do fabricante, recomenda-se o seguinte procedimento:
- Limpar o pino de fibra de vidro com álcool, e secar com jato de ar livre de umidade e óleo.
- Se for utilizado RelyX™ Fiber Post, fabricado para a 3M ESPE, não é necessária a aplicação de silano. Outros pinos de fibra de vidro intrarradiculares deverão ser tratados de acordo com as respectivas instruções de uso.

Pré-tratamento de abutments de implantes
Seguir as recomendações do material restaurador (por exemplo, metal, zircônia).

Pré-tratamento de próteses tipo Maryland e próteses adesivas

Superfícies de metal, zircônia e alumina:
- Utilizando o micro pulverizador CoJet Prep, aplicar, sobre a superfície interna da restauração indireta, o material de revestimento CoJet Sand a uma distância de 2-10 mm e verticalmente à superfície durante 15 segundos (silicatização); consultar as instruções de uso dos produtos CoJet Prep e CoJet Sand.
- Remover, por meio de jato de ar livre de umidade e óleo, os resíduos do produto pulverizado.
- Em seguida, aplicar silano apropriado, de acordo com as instruções de uso.

Para cerâmicas vítreas condicionáveis, consulte a seção "Preparo de restaurações indiretas em cerâmicas vítreas condicionáveis".

Dosagem
Na primeira dosagem:
- Retirar o dispensador Clicker da embalagem blister e anotar na etiqueta do Clicker a data em que foi retirado. Descartar o blister.
- Remover a tampa do dispensador Clicker.
- Pressionando para baixo a alavanca do Clicker, retirar uma pequena dose da pasta base em forma de espatulação. Desta forma é possível obter o correto proporcionamento de pasta base e de pasta catalisadora no Clicker. Em seguida, descartar a porção de pasta dispensada.

Na utilização, sempre:
- Remover a tampa.
- Dispensar a dose de pasta para um bloco de espatulação:
  - Pressionar a alavanca do Clicker para baixo e manter pressionada.
  - Quando o fluxo de pasta deixar de sair, raspar a abertura de saída sobre o bloco. Desta forma é automaticamente dosada a quantidade correta de pasta base e de pasta catalisadora.
  - Dispensar apenas a quantidade de pasta necessária para a cimentação (quantidade de cliques) para o bloco de espatulação.
- Limpar a abertura de dosagem do Clicker:
  - Limpar a abertura de dosagem do Clicker com um pano limpo, a fim de evitar um eventual entupimento, devido à contaminação cruzada das pastas.
- Recolocar a tampa e fechar até que a mesma fique corretamente encaixada.

Tempos
Os períodos de trabalho e de presa dependem da temperatura ambiente e da temperatura intraoral do paciente. Os períodos mencionados referem-se a condições normais de consultório. Tal como sucede com outros cimentos resinosos, a presa do RelyX U200 é substancialmente retardada à temperatura ambiente.
O RelyX U200 é um material de polimerização dual e, por isso, sensível tanto à luz natural como à luz artificial. O tempo de trabalho é reduzido significantemente na aplicação sob luz do consultório!

	min.:seg.
Mistura:	00:20
Tempo de trabalho a partir do início da mistura:	02:00
Fotoativação:	
– Face única, oclusal	00:20
– Outra face, adicional	00:20
Pinos intrarradiculares RelyX Fiber Post, oclusal	00:40
Auto-polimerização:	
Tempo de presa após início da mistura	06:00

Mistura
- Misturar a pasta de base e a pasta catalisadora por 20 segundos, até que formem uma mistura homogênea, utilizando para tal uma espátula. Evitar a incorporação de bolhas de ar durante a mistura.
- Em seguida, proceder o cimento contra a incidência de luz intensa, utilizando uma tampa de protegio.

Aplicação
- Durante a aplicação e o tempo de presa, proteger a área de trabalho contra a contaminação com água, sangue, saliva e fluido do sulco.
- Aplicar o cimento misturado em toda a cavidade e, como apropriado, para a cervical da face interna da restauração indireta ou preencha a face interna da coroa com o cimento.
- Assentar firmemente a restauração e estabilizar durante o tempo necessário para que o cimento tome a presa totalmente.

Aplicação no canal radicular
- Não usar brocas tipo lentulo para aplicar o cimento no interior do canal, dado que estas podem acelerar excessivamente a presa.
- Espalhar o cimento no pino intrarradicular.
  - Como alternativa, o cimento poderá ser inserido no canal radicular com a ajuda de uma ponta aplicadora, p. ex., Centrix® Needle Tubes (Centrix é uma marca registada da empresa americana Centrix); isto minimizará a incorporação de bolhas de ar.
- Coloque imediatamente o pino no canal radicular pré-tratado; aplique uma pressão moderada para o manter em posição. Recomendamos uma rotação ligeira do pino durante a inserção, a fim de evitar a inclusão de bolhas de ar.

Remoção do excesso de cimento
Observações sobre a inibição por oxigênio: tal como sucede com todos os materiais resinosos, o RelyX U200 está sujeito à inibição por oxigênio, ou seja, a camada superior (aprox. 50 µm) que fica em contato com o oxigênio atmosférico, durante a polimerização, não polimeriza. Se for deixado um excesso suficiente, a camada não polimerizada poderá ser removida durante o acabamento/polimento, sem provocar uma falta de material.

Utilizando fotoativação:
- Após uma breve fotoativação (cerca de 2 segundos utilizando um fotopolimerizador padrão), utilize um instrumento adequado (p.ex., raspador) para remover o excesso de material. É mais fácil remover um excesso de maior volume.
- Fotoative imediatamente após a remoção do excesso de cimento (consultar Polimerização e Acabamento).

Utilizando auto-polimerização:
- Utilize um instrumento adequado (p.ex., raspador) para remover o excesso de material durante a fase de auto-polimerização (aprox. 3 minutos após iniciar a mistura na "fase de gel").
- Cubra imediatamente o término da restauração com um gel de glicerina, a fim de evitar a inibição por oxigênio.

Em alternativa:
- Remova o excesso de material antes da polimerização, por exemplo, utilizando uma bolinha de algodão, enquanto utiliza um instrumento adequado para manter a restauração em posição.
- Cubra o término da restauração com um gel de glicerina, a fim de evitar a inibição por oxigênio.
- Fotoative imediatamente ou aguarde que a auto-polimerização termine (consultar Polimerização e Acabamento).

Polimerização e Acabamento
- Para restaurações indiretas em cerâmica e compósitos, é recomendada uma fotoativação do cimento através da restauração. Selecionar os tempos de fotoativação adequados para o número de superfícies (consultar a seção "Tempos"). No caso de pinos translúcidos, polimerizar o cimento através do pino. Os períodos de fotoativação dependem da transluzidez do respectivo pino, no caso do RelyX Fiber Post, fotoativar por 40 segundos.
- Afinar e polir as rugosidades remanescentes no término das restaurações com pontas diamantadas, com discos revestidos de óxido de alumínio (p.ex., com Sof-Lex™, fabricado pela 3M ESPE) e com pasta de polimento diamantada.
- Em seguida, verificar a oclusão.

Após o acabamento
- Inspecionar cuidadosamente o sulco dos dentes tratados e as zonas adjacentes e, se necessário, remover os resíduos de cimento eventualmente presentes. Isto é particularmente importante na cimentação sobre abutments de implantes.

Higiene e desinfecção
- Limpar o RelyX U200 com os produtos comumente utilizados no consultório.
- Para a desinfecção do Clicker, utilizar um pano embebido num desinfetante habitualmente utilizado no consultório.

Notas
- Sob a incidência da luz natural ou da luz artificial, o RelyX U200 pode polimerizar antecipadamente. Por este motivo, dosar a pasta no bloco de espatulação apenas imediatamente antes de proceder à respectiva mistura, proceder à sua aplicação imediatamente após concluída a mistura e, durante a aplicação, evitar a incidência de luz intensa.
- Qualquer desvio nas proporções de mistura pré-definidas (1:1) afetará de forma negativa as propriedades do material.

Armazenamento e Vida Útil
Armazenar o RelyX U200 no blister a temperaturas de 15–25 °C/59–77 °F.
Após ser retirado do blister, utilizar o produto no prazo de 6 meses e antes de expirada a data de validade do mesmo. A exposição a condições de elevada umidade do ar acelera a presa e deverá ser evitada.

Informação para os clientes
Ninguém está autorizado a fornecer qualquer informação diferente da que é fornecida nesta folha de instruções.

Garantia
A 3M ESPE garante que este produto está isento de defeitos em termos de material e fabricação. A 3M ESPE NÃO CONCEDE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. O usuário é responsável por determinar a adequação do produto à aplicação. Se este produto se apresentar defeituoso dentro do período de garantia, a sua única solução e única obrigação da 3M ESPE será a reparação ou subst

在定量時要總是：
- 取下蓋子。
- 將糊劑分別攪拌板上：
  - 向下按並壓住clicker控制杆。
  - 當糊劑停止流動時，將試攪拌板上的clicker開口，以便能夠自動配出比例合適的基質糊劑和催化糊劑。
  - 只需將黏合所需的適量糊劑（喀噠聲次數）分別攪拌板上即可。
- 清洗clicker開口：
  - 用乾淨的布擦拭clicker開口，預防因糊劑的交叉污染造成開口堵塞。
- 重新蓋上蓋子並向下壓，直到蓋子已明顯固定到位時為止。

時間

按照環境溫度和舌下溫度決定適理時間和固化時間。規定時間應以相關的實際條件為基礎。如果使用的是合成黏合劑，則宜選條件下RelyX U200的凝固速度會大大減緩。

RelyX U200的一種雙重固化的黏合劑，因此對白然光和人造光都非常敏感。如果在手術室下使用，則會大大縮短工作時間！

	分:秒
攪拌時間：	00:20
攪拌開始後的工作時間：	02:00
光固化：	
– 單面，從咬合面起	00:20
– 附加的另外任何一面	00:20
RelyX Fiber Post纖維加固釘柱，從咬合面起	00:40
自固化：	
攪拌開始後固化時間	06:00

攪拌

- 在20秒鐘之內，使用調拌刀，將基質糊劑和催化糊劑攪拌成一種均勻的糊劑，同時應避免糊劑中含有氣泡。
- 然後用光保護蓋蓋住黏合劑，以避免強光照射。

應用

- 應用過程中和固化階段內，要保護工作區域免受水、血液、唾液和體液的污染。
- 用規拌刮勺的RelyX U200填滿整個窩洞，必要時，填滿至嵌體/冠嵌體的底側，或者用黏合劑填滿牙冠。
- 裝入並壓緊修復體，等其穩定至夠的時間，以便黏合劑完全固化。

用于根管

- 不要使用螺旋型糊劑輸送器（Lentulo-Spiral）將黏合劑裝入根管中，因為這會大大加速固化。
- 將黏合劑塗到釘柱上。
  - 也可使用一個塗布頭例如Centrix®針管（Centrix是美國Centrix公司的一個注冊商標），將黏合劑裝入根管中，以儘量減少氣泡。
- 緊接著，將釘柱裝入到經過預處理的根管中，用適度的壓力將其保持在位。建議安裝時輕輕晃動釘柱，以避免混入氣泡。

去除多餘的黏合劑

關於氣凝型的提示：如同所有的合成材料一樣，RelyX U200也會出現氣凝型現象。換句話說，就是在聚合過程中與空氣中氣氛有接觸的最表層（約50 µm）不發生硬化。如存留有多餘的黏合劑，則可以在修整／拋光過程中，將沒有硬化的表層去除掉，不要出現黏合劑不足的現象。

光固化：
- 在短暫曝光之後（使用標準聚合設備大約曝光2秒鐘），採用適當的工具（例如刮刀）去除多餘的黏合劑。多餘的黏合劑體積越大，越容易被清除掉！
- 接著立即進行光固化（參見聚合和修整）

自固化：
- 自固化過程中（在攪拌開始後"凝膠階段"中約3分鐘），採用適當的工具（例如刮刀）去除多餘的黏合劑。
- 接著立即用甘油凝膠覆蓋修復體的周邊，以避免發生氣阻聚現象。

可選擇：
- 用合適的工具將修復體保持在位，在聚合之前用海棉球或類似工具去除多餘的黏合劑。
- 用甘油凝膠覆蓋修復體的周邊，以避免發生氣阻聚現象。
- 接著等待光固化或自固化（參見聚合和修整）。

聚合和修整

- 建議在使用陶瓷和合成材料時，應進過修復體對黏合劑進行光固化。根據表面數量的不同，選擇合適的暴露時間（參見"時間"）。使用透明釘柱時，應通過釘柱對黏合劑進行聚合，暴露時間根據使用釘柱的透明性而定。RelyX Fiber Post玻璃纖維加固釘柱的暴露時間是40秒鐘。
- 採用金剛砂裝置，帶有氣化鉻塗層的打磨拋光環（例如3M ESPE公司生產的Sof-Lex™）以及金剛砂拋光筆，修整和拋光修復體周邊的所有不平整區域。
- 然後檢查咬合情況。

修整後

- 仔細檢查處理後的牙之牙溝及周圍區域，必要時，去除殘存的黏合劑殘留物。這在根體基臺上進行黏固時尤為重要。

衛生與消毒

- 採用牙科常用的清潔劑清洗受到污染的RelyX U200。
- 用一條浸清有牙科常用消毒劑的抹布給clicker計量式分配器消毒。

注意事項

- 當暴露於自然光或人造光下時，RelyX U200可能會過早聚合。因此，只有在即將攪拌之前，方可在攪拌板上配製本糊劑，並在攪拌之後立即使用。使用過程中不要將其暴露于強光下。
- 偏離規定的攪拌比 (1:1) 會對材料性質產生不利影響。

貯存及貯存穩定性

將RelyX U200在15-25 °C/59°-77 °F下貯存於包裝袋中。
包裝袋開封後，應在6個月內用完本品，且不能超過本品有效期的期限。不要將本品長時間放置在潮濕環境中，否則會促進固化。

客戶資訊

任何人都無權提供偏離本說明書內容的任何資訊。

品質保證

3M ESPE公司保證本產品在材質和製造上無任何缺陷。3M ESPE公司不做任何其他擔保，也不做對於商業性或特殊用途之擔保。使用者自行負責應用合適性和符合規定地使用本品。如果本產品在品質保證期間開機，則您的特別補償和3M ESPE公司的唯一責任，就是修理或者更換3M ESPE產品。

責任限制

除法律禁止外，對於任何使用本產品而引起的直接、間接、特殊、偶然或必然的損失或損壞，無論保證、合約、疏忽或者嚴格責任為何，3M ESPE公司皆不負責。

最後更新：2010年11月

th ภาษาไทย

คุณลักษณะ
RelyX™ U200, ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3M ESPE เป็นซีเมนต์ที่เป็นสารยึดติดในตัวเอง (self-adhesive resin cement) ชนิด dual-cure แบบผสมมือ สำหรับใช้ยึดชิ้นงานประเภทวัสดุชนิดเซรามิค คอมโพสิตรีซิน โลหะเคือบซีเมนต์และสารยึด RelyX U200 สามารถใช้ยึดชิ้นงานโดยไม่จำเป็นต้องเตรียมผิวฟันด้วยสารยึดติดหรือสารปรับสภาพพื้นเคลือบฟัน ซีเมนต์มีหลายเฉดสีให้เลือก
RelyX U200 ประกอบด้วย bi-functional (meth)acrylate และมีส่วนของ inorganic fillers ประมาณ 43% โดยปริมาตรขนาดอนุภาค (D 90%) 12.5 ไมครอนโดยประมาณ

อัตราส่วนในการผสมส่วนของเบสต่อตะเกลียดเท่ากับ 1:1 โดยปริมาตร

☞ ควรเก็บค้ำแนะนำการใช้งานนี้เป็นเอกสารอ้างอิงตลอดช่วงเวลาการใช้งานวัสดุ
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยึดที่อ้างถึงกรุณาดูได้จากคู่มือผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ข้อบ่งใช้
- ใช้ยึดชิ้นงานแบบการสำหรับชิ้นงานเซรามิค คอมโพสิตหรือซีเมนต์ ของแบบที่ทำด้วยโลหะ ครอบฟันและสะพานฟัน สะพานฟันแบบแร็แลนด์ 2–3 ยูนิต และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ 3 ยูนิต (ในรวมถึงกรณีคนไข้ที่ขอบกัดฟันหรือเป็นโรคปริทันต์)
- ใช้ยึดเดือยฟันและสกรูแบบการ
- ใช้ยึดชิ้นงานแบบการสำหรับชิ้นงานเซรามิค คอมโพสิตหรือชิ้นงานโลหะสำหรับราคฟันเทียม การใช้ยึด Lava สำหรับหลักยึดรากฟันเทียมที่ทำด้วยไทเทเนียมยังไม่ได้รับการรับรอง

ในกรณีทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ (สะพานฟันที่ใช้เรซินในการยึดติด) จำเป็นต้องใช้วัสดุที่โค้งงะยืดงุ่นไม่ว่าซีเมนต์หรือชิ้นงานบูรณะนั้นจะได้รับการยึดอย่างไร
ความเสี่ยงของการหลุดของการยึดด้วยซีเมนต์ยังคงมีสูง เพื่อให้การใช้ RelyX U200 ได้ประสบผลสำเร็จ โปรดดูหัวข้อการเตรียมฟันหลักและการเตรียมพื้นผิวเมื่อทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์

ข้อควรระวัง

สำหรับคนไข้และทันตแพทย์เฉพาะ
- ส่วนเบสมีส่วนผสมของไธเอตซมเปอร์ซัลเฟต (sodium persulfate), อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในบางราย โดยการสูดดมเข้าไป ไม่เหมาะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมุมไประวัติการแพ้สารซัลไฟต (sulfite) เพราะอาจจะมีอาการแพ้ไธเอตซมเปอร์ซัลเฟตร่วมด้วย

สำหรับผู้ป่วย
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง
  ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติการแพ้สารประเภทเปอร์ออกไซดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเดอร์
- หากมีการสัมผัสถูกกับเนื้อเยื่อออนไปปากเป็นเวลานาน ให้ล้างตามน้ำปริมาณมากๆ
  หากเกิดอาการแพ้ควรไปพบแพทย์ตามความจำเป็น
  กำจัดวัสดุออกหากจำเป็นและไม่ควรใช้ในผู้ป่วยราบรื่นต่อไปในอนาคต

สำหรับทันตแพทย์เฉพาะ
- ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ในบางรายเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง
  เพื่อลดความเสี่ยงจากอาการแพ้ควรเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุดังโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่อยู่ในสถานะที่ยังไม่เซ็ทตัว หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยสบู่และน้ำ
- ควรใส่ถุงมือป้องกันและไม่ควรสัมผัสกับวัสดุโดยตรง
  สารประเภทอะคริเลตถูกแทรกซึมผ่านถุงมือได้หากวัสดุสัมผัสกับถุงมือไพ่อดถุงมือทั่วล้วมือดวยสบู่และน้ำทันทีและเปลี่ยนใช้ถุงมือถุงใหม่
- หากเกิดอาการแพ้ควรไปพบแพทย์ตามความจำเป็น

สามารถหาข้อมูลความปลอดภัยของบริษัท 3M ESPE (MSDSs) ได้ที่ www.mmm.com หรือติดต่อตัวแทนบริษัทในเขตพื้นที่ของท่าน

ข้อควรระวัง
- การยึดติดชิ้นงานชั่วคราวก่อนยึดอย่างเรียบร้อยนั้นจะดีกว่าจะใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารยูจีนอลเป็นส่วนประกอบ (เช่น RelyX™ Temp NE ผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE)
  การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารยูจีนอลในการยึดชั่วคราวจะมีผลยับยั้งกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันของ RelyX U200 ในการยึดถาวรได้
- ไม่ควรใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) เพราะอาจมีสารตกค้างซึ่งจะส่งผลกระทบกับกระบวนการเซ็ทตัวและค่าแรงยึดของ RelyX U200

การป้องกันเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน
เพื่อป้องกันการระคายเคืองคอเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ให้ใส่สารที่มีส่วนผสมของแคลเซียมไฮดรอกไซดซึมเข้าด้วยกันก่อนปิดทับบริเวณที่ใกล้โพรงประสาทฟันในปริมาณเล็กน้อยและควรทำก่อนที่จะพิมพ์ปากสำหรับงานเซรามิคหรือทองคำ

การเตรียมฟันหลัก

การเตรียมโพรงฟัน/ฟันหลัก
- ขัดตัวฟันหรือโพรงฟันด้วยพิมพ์ขยุดผมน้ำไฟหั่วล้วนน้ำแล้วไอผมน้ำเบาๆ 2–3 ครั้ง
  ไอผมที่ประทายทำหรือน้ำมันเชือบเบาๆหรือใช้สำลีเช็ดระวังไม่ให้ฟันหลักแห้งจนเกินไป
  – โพรงฟันควรจะแห้งพอดีสังเกตุโดยบริเวณผิวฟันหลักคงความมันเงาอยู่การที่ไซผิมผลยึดบนพื้นผิวฟันที่แห้งเกินไปอาจทำให้มีอาการเสียวหรืออาการตอบสนองคอเนื้อกระดูกที่ไวเกินไปในภายหลัง

หลังจากการล้างด้วยน้ำและเป่าหมันแล้วไม่ควรใช้สารใดๆเช่น สารลดอาการเสียวฟัน น้ำยาฆ่าเชื้อโรค สารลดความตึงผิว สารห้ามเลือด หรือล้างด้วยน้ำยาใดๆที่มีส่วนผสมของ EDTA เนื่องจากการตกค้างของสารเหล่านี้จะส่งผลที่ไม่ดีต่อคุณสมบัติการเซ็ทตัวและยึดของซีเมนต์ยึด

การเตรียมคลองรากฟัน
- เตรียมคลองรากฟันหันตามวิธีปกติ (กำจัดส่วน Guttapercha ภายในคลองรากฟันออกให้หมดโดยใช้ Guttapercha ส่วนปลายรากไว้ 4มม)
- ล้างภายในคลองรากฟันด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 2.5%–5.25% (NaOCl)
- ไซน้ำล้างและซับด้วยกระดาษซับคลองรากฟันให้แห้ง
- แนะนำให้ใช้แผ่นยางกั้นน้ำลายในขณะทำการยึดเดือยฟันกับคลองรากฟัน

การเตรียมฟันหลักสำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์
ฟันหลักจะต้องมีส่วนของอินาเมลครบเคลือบฟันสำหรับยึดติดที่เพียงพอ มีการบูรณะเพียงเล็กน้อยและทำได้อย่างสวึวมกับการมีสภาพของอวัยวะปริทันต์ที่ดีทันตแพทย์เป็นผู้พิจารณาที่รับผิดชอบถึงความเหมาะสมของการรักษาด้วยวิธีนี้ โดยคำนึงถึงคำแนะนำและเป็นไปตามหลักการรักษาทางทันตกรรมที่กำหนด
- เตรียมบริเวณฟันหลักเพื่อใช้เป็นยึดติดเรซิน
  บริเวณปุ่มคอฟันและ/หรือรองสำหรับยึดติดทางด้านข้างตัวฟัน
- ไซผมยางกั้นน้ำลายเพื่อกันการปนเปื้อนขณะทำการยึดด้วยซีเมนต์
- ไซ้กรดฟอสฟอริค 37% กัดเคลือบฟัน 15–20 วินาที
  แล้วล้างออกด้วยน้ำ
  สะอาดไซผมที่ประทายทำน้ำและน้ำมันปนเปื้อนออกมาเป่าด้วยพันหลักในกรณีที่มีส่วนเนื้อฟันเยอออกมาเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดอาการไวกันคลื่นกระดูก
  ภายหลังควรใช้วิธีไซกรดกัดเฉพาะส่วนเคลือบฟัน (Selectively etch)

การเตรียมแอ่งชิ้นงาน
- น้ำวัสดุบูณะเข้าควรวางออกจากฟัน
  โดยระมัดระวังไม่ให้ซีเมนต์ชั่วคราวตกค้างเหลืออยู่
- ลอชิ้นงาน
  ตรวจสอบความพอดีและจุดสัมผัสด้านประชิดกันพร้อมทั้งขจัดส่วนที่ขาดเกินออกให้หมดด้วยเครื่องเจียรเพชรเล็กเพื่อให้ได้ขอบที่ชัดเจนและสวยงาม
  – หากมีการใช้สารวัดความหนืดต่ำเช่นซิลิโคนในการตรวจสอบขอบเดือยฟันจะต้องระวังไม่ให้ซิลิโคนตกค้างเหลืออยู่
  – หากเป็นชิ้นงานชนิดลายเซรามิค ไม่ควรตรวจสอบจุดกัดสบกอบการยึดชิ้นงานเพราะอาจเกิดการแตกหักของชิ้นงานได้
- ในระหว่างการลองชิ้นงานจะต้องระวังไม่ให้มีการปนเปื้อนของพื้นผิวชิ้นงาน
  ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการเตรียมผิวชิ้นงานจนถึงการยึดชิ้นงาน

การเตรียมผิวชิ้นงานเพื่อทำการบูรณะ

การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานที่เป็นโลหะ
ทำความสะอาดและนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆ หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้
- เป่าผิวด้านในของชิ้นงานที่เป็นโลหะด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาดอนุภาคละเอียดกว่า 40 µm
- ทำความสะอาดด้วยผลอกออฟ
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือบเป่าให้แห้ง
  สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์ และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ ใช้วัสดุ "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์ และสะพานแบบฟันอินเลย์/ออนเลย์"

การเตรียมชิ้นงานชนิดกลาเซรามิคที่ใช้กรดกัดได้
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้
- ใช้กรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อกัดผิวด้านในของกลาเซรามิคที่จะทำการยึดติด
- ล้างออกด้วยน้ำ 15 วินาทีให้สะอาด
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- แล้วทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำเช่น
  – RelyX™ Ceramic Primer, ผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE; ทาทิ้งไว้ 5 วินาทีแล้วเป่าลมให้แห้งเพื่อให้ตัวทำละลายระเหยไปโดยสมบูรณ์

การเตรียมชิ้นงานเซรามิคชนิดเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้

วิธีที่ 1:
- เป่าผิวด้านในของชิ้นงานส่วนที่ทำการยึดติดด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ขนาดอนุภาคละเอียดกว่า 40 µm
- ทำความสะอาดด้วยผลอกออฟ
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง

วิธีที่ 2:
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

การเตรียมผิวชิ้นงานคอมโพสิต
ทำความสะอาดและนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้
- เป่าผิวด้านในของชิ้นงานที่เป็นโลหะด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาดอนุภาคละเอียดกว่า 40 µm
- ทำความสะอาดด้วยผลอกออฟ
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- หากใช้ RelyX™ Fiber Post, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
  ไม่จำเป็นต้องใช้ silane หากใช้เดือยฟันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นควรทำตามคำแนะนำการเตรียมพื้นผิวเดือยฟันตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำหนดไว

การเตรียมหลักยึดรากฟันเทียม
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก (เช่น โลหะเซอร์โคเนีย)

การเตรียมเดือยทำการสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์
พื้นผิวที่เป็นโลหะเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

พื้นผิวที่เป็นโลหะเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

การเตรียมผิวชิ้นงานอลูมิเนียมออกไซด์ Glass Fiber Reinforced Post
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้
- ทำความสะอาดด้วยผลอกออฟ
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- หากใช้ RelyX™ Fiber Post, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
  ไม่จำเป็นต้องใช้ silane หากใช้เดือยฟันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นควรทำตามคำแนะนำการเตรียมพื้นผิวเดือยฟันตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำหนดไว

การเตรียมหลักยึดรากฟันเทียม
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก (เช่น โลหะเซอร์โคเนีย)

การเตรียมเดือยทำการสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์
พื้นผิวที่เป็นโลหะเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

การเตรียมผิวชิ้นงานคอมโพสิต
ทำความสะอาดและนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก หากไม่มีคำแนะนำวิธีการใช้ไฟไว้วิธีการตัดต่อไปนี้
- เป่าผิวด้านในของชิ้นงานที่เป็นโลหะด้วยผงอะลูมิเนียมออกไซด์ ขนาดอนุภาคละเอียดกว่า 40 µm
- ทำความสะอาดด้วยผลอกออฟ
  หลังจากนั้นไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- หากใช้ RelyX™ Fiber Post, ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
  ไม่จำเป็นต้องใช้ silane หากใช้เดือยฟันซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นควรทำตามคำแนะนำการเตรียมพื้นผิวเดือยฟันตามผลิตภัณฑ์นั้นๆ กำหนดไว

การเตรียมหลักยึดรากฟันเทียม
ให้ทำตามคำแนะนำการใช้งานของวัสดุบูรณะนั้นๆเป็นหลัก (เช่น โลหะเซอร์โคเนีย)

การเตรียมเดือยทำการสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์
พื้นผิวที่เป็นโลหะเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

พื้นผิวที่เป็นโลหะเซอร์โคเนียและอะลูมิเนียมออกไซด์
- พน (ซิลิเกต) เพื่อเคลือบผิวด้านในชิ้นงานด้วย micro-blasting device CoJet Prep และ CoJet Sand: โดยพนไปเป็นมุมฉากกับพื้นผิวและมีระยะห่างจากพื้นผิว 2–10 มม. เป็นเวลา 15 วินาที โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของ CoJet Prep และ CoJet Sand ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นผลิตภัณฑ์ของ 3M ESPE
- ไซผมที่ประทายทำน้ำมันเชือปนเปื้อนไว้ให้แห้ง
- ทาพื้นผิวด้วย silane ตามคำแนะนำ

สำหรับการทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์ โปรดดู "การเตรียมทำสะพานฟันแบบแร็แลนด์และสะพานฟันแบบอินเลย์/ออนเลย์"

การทำความสะอาดและการทำชิ้นงาน
- ทำความสะอาดคลิกเกอร์ RelyX U200 ที่ปนเปื้อนด้วยสารที่ใช้ในการทำความสะอาดทางทันตกรรมทั่วไป
- ไซ้ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ตามปกติทางทันตกรรมเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจติดอยู่ที่คลิกเกอร์

ข้อควรคำนึง
- RelyX U200
  ซึมผลิตจากผลิตภระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันก่อนหากถูกแสงธรรมชาติหรือแสงสว่างอื่น
  ดังนั้นควรที่จะจายวัสดุออกมาบนแผ่นรองผสมในช่วงเวลาก่อนการผสมเท่านั้นและใช้งานทันทีหลังการผสม
  หลีกเลี่ยงการปล่อยให้วัสดุสัมผัสแสงขณะใช้งาน
- อัตราส่วนการผสม (1:1)
  การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนจะมีผลเสียต่อคุณสมบัติของวัสดุได้

การเก็บรักษา
เก็บ RelyX U200 ในของบรรจุภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 15–25°C/59–77°F
หากมีการเปิดผนึกควรใช้วัสดุภายใน 6 เดือนและก่อนถึงวันหมดอายุ
ระวังความชื้น
ในอากาศของสถานที่เก็บหากสูงเกินจะมีผลเร่งเวลาการเซ็ทตัวของวัสดุ
ของแต่ลำหรับถูกค่าไม่มีผูกพันงุใดใดทั้งบถยุถาใหเสนอของผลที่แตกตางไปจากของผลที่ใหไวในคูมือการใชงานนี้

การรับประกัน
บริษัท 3M ESPE ขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์นี้จะปราศจากข้อบกพร่องทางด้านวัตถุดิบและการผลิต 3M ESPE จะไม่ให้การรับประกันอย่างอื่นอย่างใดรวมทั้งข้อแห่งการรับประกันหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในเงื่อนไขของตลาด
ฟิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการใช้งาน
หากผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาของการประกัน 3M ESPE จะชดเชยเฉพาะหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑของ 3M ESPE ใหแก่ท่าน

ข้อจำกัดในการรับผิดชอบ
บริษัท 3M ESPE ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมหรือที่ตรงไปทางนี้หรือเป็นการนัดโดยเฉพาะที่ตามมาโดยไม่ตำนึงถึงกฎข้อบังคับที่ได้รับการคุมครอง รวมทั้งการรับประกันสัญญา
การละเลยหรือการรับผิดชอบในวงจำกัด
เวนแต่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย เมษายน 2554

fr FRANÇAIS

Description du produit
RelyX™ U200, fabriqué par 3M ESPE, est un ciment de scellement composite universel auto-adhésif, à prise de type chémopolymérisable ou photopolymérisable (dual), pour un malaxage manuel. Il est utilisé pour le scellement par collage de restaurations indirectes entièrement en céramique, composite ou métal ainsi que pour les tenons radiculaires. L'emploi de RelyX U200 rend le conditionnement de la préparation dentaire superflu.
Le ciment de scellement est disponible en différentes teintes.
RelyX U200 contient des (meth-)acrylates bifonctionnels. Le taux de charges inorganiques est d'environ 43% en volume, la granulométrie (D 90%) est d'environ 12,5 µm. Le rapport du mélange base/catalyseur est de 1:1.

☞ Ce mode d'emploi doit être conservé pendant toute la durée d'utilisation du produit. Pour tous les détails concernant les autres produits mentionnés ci-dessous, veuillez consulter leur mode d'emploi respectif.

Indications
- Scellement définitif d'inlays, onlays, couronnes et bridges, entièrement en céramique, composite ou métal ; bridges collés Maryland de 2–3 éléments et bridges sur inlay/onlay de 3 éléments (sauf pour les patients souffrant de bruxisme ou de parodontite).
- Scellement définitif de tenons radiculaires.
- Scellement définitif de prothèses, entièrement en céramique, composite ou métal, sur des piliers d'implant. Le scellement de piliers Lava sur des bases en titane n'est pas approuvé.

Les indications telles les bridges collés Maryland et les bridges sur inlay/onlay (bridges collés) requièrent notamment une grande force d'adhésion. Indépendamment du fabriquant du ciment et de la restauration, ces indications peuvent être exposées à un plus grand risque de descellement. Pour obtenir un résultat optimal avec RelyX U200, référez-vous aux sections « Préparation de la dent » et « Traitement préalable des bridges collés Maryland et des bridges sur inlay/onlay ».

Précautions d'emploi

Pour les patients et le personnel de l'équipe dentaire
- Pâte base : contient du persulfate de sodium qui, lorsqu'il est inhalé, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Ce produit ne doit pas être utilisé auprès de personnes présentant une allergie connue aux sulfites, car le persulfate de sodium est susceptible d'entraîner des réactions allergiques croisées.

Pour les patients
- Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des réactions cutanées allergiques en cas de contact. L'utilisation de ce produit chez les patients présentant une allergie connue à l'acrylique et/ou au peroxyde (notamment perester) est vivement déconseillée.
- En cas de contact prolongé avec les muqueuses buccales, rincer abondamment à l'eau claire. En cas de réaction allergique, retirer le produit et ne plus l'utiliser ; le cas échéant, consulter un médecin.

Pour le personnel de l'équipe dentaire
- Ce produit contient des substances susceptibles de provoquer des réactions cutanées allergiques chez les personnes sensibles en cas de contact. Afin de limiter le risque de réactions allergiques, éviter tout contact avec la peau, en particulier avec la pâte lorsqu'elle n'est pas encore polymérisée. En cas de contact involontaire avec la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon.
- L'utilisation de gants de protection et d'une technique d'application évitant tout contact est recommandée. Lacrylate peut traverser les gants de protection vendus dans le commerce