
Указания за работа с програмата Logic x.x.xx



На снимката е показан началния екран на софтуера към устройството за реализиране на анализ на различни цифрови интерфейси. Възможно е снемането на 8 индивидуални сигнала, тяхното изобразяване и декодиране. Основно изискване е амплитудата на тези сигнали да не надвишава 5V. По надолу са дадени подробни разяснения за ползването на уреда по време на различните упражнения.


Стартирайте програмата и задайте честота на семплиране и време на измерването:

4 MS/s и 2 seconds




Свържете канали 1 и 2 от уреда с изводи Р2.6 и Р2.7 на макета. Натиснете бутон старт и изчакайте визуализацията на събраната информация. Чрез скролване с мишката може да се доближи и отдалечи осцилограмата.


От менюто Annotations изберете Measurement:




След което изберете за визуализиране Width, Frequency, Average Duty Cycle:



С десен бутон натиснете двете стрелки пред Measurement:




Разположете така получения курсор по показания на фигурата начин и направете скрийншот на прозореца




Повторете процеса и за останалите задачи

Стартирайте програмата и задайте честота на семплиране и време на измерването:


4 MS/s и 2 seconds




От менюто с анализаторите, изберете **SPI**:



Ще ви се отвори прозореца за настройка на интерфейса. За момента натиснете SAVE




Натиснете зъбното колело в дясно от избрания интерфейс и в отворения прозорец изберете опцията Ascii & Hex



Свържете канали 1, 3 и 4 от уреда с изводи РЗ.1, РЗ.0 и Р4.3 на макета.

Натиснете бутон старт и изчакайте визуализацията на събраната информация. Чрез скролване с мишката може да се доближи и отдалечи осцилограмата.



!!!ВНИМАНИЕ!!! Ако получените от вас сигнали се различават от показаните на горната фигура, тогава има проблем с детекцията на SS сигнала! За да отстраните този проблем е необходимо да направите следната модификация на кода:

```
UCB1CTLW0 &= ~UCCKPL; //Задай полярност на SCK
UCB1CTLW0 &= ~UCCKPH; //Задай фаза на MOSI
UCB1CTLW0 &= ~UCSWRST; //Пусни SPI модула от ресет

P2DIR |= 0x40;
P2OUT |= 0x40;

while(1){

P2OUT &= ~0x40;


UCB1TXBUF = 0x75; //Запиши числото, което трябва да се изпрати

__delay_cycles(20);
P2OUT |= 0x40;

//В съответния изходен (ТХ) регистър
__delay_cycles(50);
```


И да свържете канал 4 от уреда с изводи Р2.6 на макета.

Направете скрийншот и чрез менюто за настройка променяйте CPOL и CPHA и снемете сигналите за останалите задачи




Стартирайте програмата и задайте честота на семплиране и време на измерването:


4 MS/s и 2 seconds




От менюто с анализаторите, изберете I2C:




Ще ви се отвори прозореца за настройка на интерфейса. За момента натиснете SAVE



Натиснете зъбното колело в дясно от избрания интерфейс и в отворения прозорец изберете опцията Ascii & Hex




Свържете канали 1 и 2 от уреда с изводи Р4.0 и Р4.1 на макета. Натиснете бутон старт и изчакайте визуализацията на събраната информация. Чрез скролване с мишката може да се доближи и отдалечи осцилограмата.




Направете скрийншот и повторете за останалите задачи

Стартирайте програмата и задайте честота на семплиране и време на измерването:


4 MS/s и 2 seconds




От менюто с анализаторите, изберете Async Serial:




Ще ви се отвори прозореца за настройка на интерфейса. Въведете 9600 в полето Bit Rate (Bits/s) и натиснете SAVE



Натиснете зъбното колело в дясно от избрания интерфейс и в отворения прозорец изберете опцията Ascii & Hex



Свържете канал 1 от уреда с извод P4.2 на макета. Натиснете бутон старт и изчакайте визуализацията на събраната информация. Чрез скролване с мишката може да се доближи и отдалечи осцилограмата.



Направете скрийншот и повторете за останалите задачи