Введение

Уровни абстракции ЭВМ

Physics
Devices
Analog circuits
Digital circuits
Logic
Architecture
Operating systems
Application software






Цифровой сигнал


На самом деле все аналоговое, а цифровым становится только после обработки

Входное напряжение от 0 до V_il (input low) это 0 Входное напряжение от V_ih (input high) до V_dd это 1 Разница между V_oh и V_ih – допустимый шум NM_h (noise margin)




Полупроводники


На кристаллическую решетку можно поместить атомов с большим количеством электронов -> образовывается много свободных электронов, перемещающихся по решетке -> n-тип. Если наоборот мало, то получается перемещающаяся дырка (p-тип)




p-n переход происходит, когда две части кристалла имеют разные примеси и начинают обмениваться электронами




Диод (пропускает ток только в одну сторону)




Конденсатор (заряжается и перестает пропускать ток)




Транзистор (Металл-Оксид Полупроводник)



Условные обозначения



Логические вентили Функция НЕ



Функция И-НЕ/ИЛИ-НЕ

