

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Φυσικό στρώμα

Περίληψη



- > Εισαγωγή στα συστήματα μετάδοσης
- Μετάδοση σημάτων (αναλογική, ψηφιακή)
- > Περιορισμοί στη μετάδοση
- Βασικές ιδιότητες των συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης
- Μετάδοση στη βασική ζώνη
- > Ψηφιακή διαμόρφωση
- Ιδιότητες των μέσων και των συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης
- > Συγχρονισμός στην ψηφιακή μετάδοση

Συστήματα μετάδοσης




Συστήματα μετάδοσης










(α) Αναλογική μετάδοση: όλες οι λεπτομέρειες πρέπει να αναπαράγονται ακριβώς.






(β) Ψηφιακή μετάδοση: μόνο διακεκριμένες στάθμες πρέπει να αναπαράγονται.








Μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις






Αναλογικός επαναλήπτης






Ψηφιακός επαναλήπτης



Ψηφιακή μετάδοση





Πώς μεταδίδονται τα σήματα



- Τα σήματα οδεύουν μέσω των μέσων μετάδοσης ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Μπορεί να οδηγούνται από διπλαγωγό, καλώδιο, οπτική ίνα, ή να μεταδίδονται στον ελεύθερο χώρο ως ραδιοκύματα ή οπτικά κύματα.
- Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της διάδοσης τωνΗ/Μ κυμάτων στο κενό και σε διηλεκτρικό υλικό:
 - > Conn. < Ckevoú
 - Μέρος της ενέργειας απορροφάται από το διηλεκτρικό.




Τέσσερα βασικά φαινόμενα περιορίζουν τον ρυθμό μετάδοσης και την απόσταση μετάδοσης:

- > Εξασθένηση (Attenuation)
- > Παραμόρφωση (Distortion)
- Διασπορά (Dispersion)
- > Θόρυβος (Noise)



Εξασθένηση


Μείωση της ισχύος του σήματος με την απόσταση.



- Απώλεια ενέργειας κατά τη διάδοση σε γραμμές μετάδοσης και σε οπτικές ίνες.
- Ανάκλαση, σκέδαση, περίθλαση κλπ.
- Υπέρθεση πολλών κυμάτων στην κεραία.
- ►Εξασθένηση εξαρτάται από τη συχνότητα μετάδοσης.




Παραμόρφωση



- ▶Διαφορετική εξασθένηση και καθυστέρηση για κάθε συχνότητα.
- ▶Το τελικό σήμα διαφέρει από το αρχικά μεταδοθέν.
- >Απαιτείται εξισορρόπηση.



Παραγωγή τετραγωνικής κυματομορφής




$$\cos 2\pi * 5t - (1/3)\cos 2\pi * 15t + (1/5)\cos 2\pi * 25t - (1/7)\cos 2\pi * 35t$$



Επίδραση της παραμόρφωσης φάσης


Ο δίαυλος επικοινωνίας εισάγει καθυστέρηση φάσης 180° στις αρμονικές των 15 και 35 Hz (λόγω διαφορετικών ταχυτήτων διάδοσης) ως προς εκείνες των 5 και 25 Hz.

 $\cos 2\pi *5t + (1/3)\cos 2\pi *15t + (1/5)\cos 2\pi *25t + (1/7)\cos 2\pi *35t$





Διασπορά



- > Οι κρουστικές μεταδόσεις απλώνουν κατά τη διάδοση.
- Η διασπορά περιορίζει τη χρησιμοποιούμενη απόσταση διάδοσης σε μια μέγιστη τιμή που εξαρτάται από τον ρυθμό μετάδοσης.



Θόρυβος



Απρόβλεπτη μεταβολή του σήματος που φθάνει στον δέκτη.

aV

V(volt)

1ms

 $b_1b_2...b_n$

$$V=b_12^{-1}+b_22^{-2}+...+b_n2^{-n}$$

 $R \propto B$,1/noise

n bits σε 2 ms







- > Μας ενδιαφέρει ο ρυθμός μετάδοσης
 - > Χωρητικότητα: πόσο γρήγορα και αξιόπιστα.
- Η χωρητικότητα επηρεάζεται από:
 - > Την ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος.
 - > Την απόσταση που πρέπει να διανύσει το σήμα.
 - Τη στάθμη θορύβου που πρέπει να αντιμετωπίσει ο δέκτης.
 - Το εύρος ζώνης του μέσου μετάδοσης.




Εύρος ζώνης διαύλου

(α) Βαθυπερατός δίαυλος






(β) Διάρκεια στενότερου παλμού $\tau = 1/2 \, W \Rightarrow \text{Μέγιστος ρυθμός}$ μετάδοσης παλμών = $2 \, W \, \text{παλμοί/sec}$



Δίαυλος




(γ) Μπορούμε να αυξήσουμε τον ρυθμό μετάδοσης bit μεταδόδοντας παλμούς με πολλές στάθμες:

 $R = 2W\pi\alpha\lambda\mu\alphai/\sec \times m \, bit/\pi\alpha\lambda\mu\alpha$



Μ-δική σηματοδότηση

Ένα από Μ δυνατά σύμβολα μεταδίδεται κάθε Τ sec, π.χ. 4-δική σηματοδότηση (κάθε σύμβολο μπορεί να παραστήσει 2 bit).





Μ-δική σηματοδότηση

- Απαιτούμενο εύρος ζώνης:
 - > Συνάρτηση του ρυθμού συμβόλων (σύμβ./sec)
 - > Συνάρτηση του σχήματος του συμβόλου
- Όσο πιο απότομα αλλάζει το σήμα, τόσο μεγαλύτερο εύρος ζώνης απαιτείται για τη μετάδοσή του.
- Για σήματα σταθερής ισχύος:
 - Καθώς το Μ αυξάνει, τα σήματα πλησιάζουν...
 - ... και τα λάθη ανίχνευσης στον δέκτη αυξάνουν.



Μ-δική σηματοδότηση


θόρυβος	

4 στάθμες σήματος

8 στάθμες σήματος



Λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR)



SNR (dB) =
$$10 \log_{10} SNR$$



Χωρητικότητα διαύλου

- Ο μέγιστος ρυθμός bit που μπορεί να μεταδοθεί αξιόπιστα μέσω ενός διαύλου.
- > H χωρητικότητα Shannon είναι: $C = W*log_2(1 + SNR) bps$
 - > W = εύρος ζώνης διαύλου (Hz)
 - > SNR = λόγος σήματος προς θόρυβο στον δίαυλο
- Arr Παραδειγμα 1) Αναλογικό modem (30 dB SNR) $C = 3500 * Log_2(1 + 1000) = 34.885 bps$
- Παράδειγμα 2) Δίαυλος TV 6 MHz (42 dB SNR)
 C = 6.000.000 *Log₂(1 + 15.849) = 83.71 Mbps




Ανακεφαλαίωση


- Το εύρος ζώνης καθορίζει τον ρυθμό συμβόλων (σύμβολα/sec).
- Δύο σύμβολα: δυαδική σηματοδότηση.
- Με δοθέν εύρος ζώνης, η Μ-δική σηματοδότηση επιτρέπει αυξημένους ρυθμούς bit.
 - Τα σύμβολα πλησιάζουν μεταξύ τους, όταν η ισχύς παραμένει σταθερή.
 - > Τα λάθη ανίχνευσης στον δέκτη γίνονται πιθανότερα.
- Εύρος ζώνης, ρυθμός bit, SNR, και BER σχετίζονται.



Στο πεδίο συχνότητας



Επίδραση του εύρους ζώνης του διαύλου στη μορφή του σήματος εξόδου





$$x(t) = -0.5 + (\frac{4}{\pi}) \left\{ \sin(\frac{\pi}{4})\cos(2\pi 1000t) + \frac{1}{2}\sin(\frac{2\pi}{4})\cos(2\pi 2000t) + \frac{1}{3}\sin(\frac{3\pi}{4})\cos(2\pi 3000t) + \dots \right\}$$

Επίδραση του εύρους ζώνης του διαύλου στη μορφή του σήματος εξόδου

Δίαυλος με A(f)=1, φ(f)=0 και ζώνη συχνοτήτων 0 έως W










Στο πεδίο χρόνου




Το άνοιγμα (διάρκεια) της κρουστικής απόκρισης είναι μια ένδειξη του πόσο γρήγορα μπορούν να μεταδοθούν παλμοί στον δίαυλο.

- Στην ψηφιακή μετάδοση μας ενδιαφέρει να μεγιστοποιήσουμε τον ρυθμό μετάδοσης παλμών (να ελαχιστοποιήσουμε το διάστημα Τ μεταξύ διαδοχικών παλμών).
- Το ελάχιστο διάστημα καθορίζεται από τον βαθμό
 παρεμβολής μεταξύ των παλμών στην έξοδο του διαύλου.




Στο πεδίο χρόνου

Σε ιδανικό δίαυλο, δηλ., A(f)=1 και φ(f)=2πft_d, η κρουστική απόκριση είναι h(t) = s(t-t_d) που είναι μια καθυστερημένη εκδοχή του παλμού sinc.



- > 2T = 1/W
- Όσο αυξάνει το εύρος ζώνης W, η διάρκεια του παλμού μικραίνει, οπότε οι παλμοί μπορεί να μεταδοθούν πλησιέστερα μεταξύ τους, δηλαδή, με μεγαλύτερο ρυθμό.







$$r(t) = \sum_{k} A_{k} p(t - kT)$$


Όταν ο δέκτης λαμβάνει δείγμα του σήματος για t = 0

$$r(0) = A_0 p(0) + \sum_{k \neq 0} A_k p(-kT)$$


Ο δέκτης πρέπει να αντιμετωπίσει τη διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol interference)



(a) 3 χωριστοί παλμοί για το 110





(β) Το συνιστάμενο σήμα για το 110







Παλμός υπερυψωμένου συνημιτόνου








Φάσματα των διαφόρων κωδίκων γραμμής





Ψηφιακή διαμόρφωση




Ψηφιακή διαμόρφωση









QPSK


QAM-16

QAM-64

4 "στάθμες"/ παλμό 2 bit / παλμό 2W bits/sec 16 "στάθμες"/ παλμό 4 bit / παλμό 4W bits/sec 64 "στάθμες"/ παλμό 6 bit / παλμό 6W bits/sec



Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα





Ενσύρματες φυσικές ζεύξεις

- > Απλή δισύρματη γραμμή
 - » Επηρεάζεται από HM παρεμβολές
 - Κακή επιλογή για τηλεπικοινωνιακά συστήματα
 - Παράδειγμα: γραμμές μεταφοράς
- Καλώδια διπλαγωγών
- > Ομοαξονικά καλώδια
- > Καλώδια οπτικών ινών



Διπλαγωγός

Χωριστά μονωμένοι αγωγοί, συνεστραμμένοι μαζί. Συχνά ομαδοποιημένοι σε καλώδια




- > Φθηνό μέσο
- > Ευκολόχρηστο
- Μικρός ρυθμός μετάδοσης
- Μικρό μήκος



Διπλαγωγός - Εφαρμογές

- > Το συνηθέστερο μέσο μετάδοσης
- > Τηλεφωνικό δίκτυο
 - > Συνδρομητικός βρόχος
- Μέσα σε κτίρια
 - Γραμμές προς το PBX
- Για τοπικά δίκτυα (LAN)
 - > 10Mbps 100Mbps 1000Mbps (10/100/1000BaseT)



Διπλαγωγός - Χαρακτηριστικά μετάδοσης

- > Αναλογική μετάδοση
 - > Ενισχυτές κάθε 5km έως 6km
- Ψηφιακή μετάδοση
 - > Αναλογικά ή ψηφιακά σήματα
 - Επαναλήπτες κάθε 2km ή 3km
- > Περιορισμένη απόσταση
- Περιορισμένο εύρος ζώνης (1MHz)
- » Περιορισμένος ρυθμός δεδομένων (100Mbps)
- Ευαισθησία σε παρεμβολές και θόρυβο

Αθωράκιστοι και θωρακισμένοι διπλαγωγοί

- > Αθωράκιστος διπλαγωγός (UTP)
 - > Συνηθισμένο τηλεφωνικό καλώδιο
 - > Ο φθηνότερος
 - > Εύκολος στην εγκατάσταση
 - > Ευαίσθητος σε φαινόμενα επαγωγής
- Θωρακισμένος διπλαγωγός (STP)
 - > Μεταλλική θωράκιση που περιορίζει τις παρεμβολές
 - Πιο ακριβός
 - Πιο δύσχρηστος




Κατηγορίες UTP

- > Cat 3
 - » Μέχρι και 16 Mbps
 - > Τηλεφωνικό καλώδιο στα γραφεία
 - » Βήμα ελίκωσης από 7.5 cm έως 10 cm
- > Cat 5
 - Μέχρι και 100 Mbps
 - Συνήθως προεγκατεστημένο σε νέα κτίρια γραφείων
 - » Βήμα ελίκωσης 0.6 cm έως 0.85 cm




Καλώδια διπλαγωγών







Ομοαξονικό καλώδιο





Ομοαξονικό καλώδιο-Χρήσεις

- > Πολλαπλές χρήσεις
- Διανομή τηλεοπτικών προγραμμάτων
 - > Cable TV
- > Υπεραστική Τηλεφωνία
 - Μπορεί να μεταφέρει 10.000 τηλεφωνικές κλήσεις ταυτόχρονα.
 - > Αντικαθίσταται από τις οπτικές ίνες
- Ζεύξεις μικρών αποστάσεων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων.
- > Τοπικά δίκτυα (LAN)




Ομοαξονικό καλώδιο - Χαρακτηριστικά μετάδοσης

- > Αναλογική μετάδοση
 - Ενισχυτές κάθε λίγα χιλιόμετρα
 - Μικρότερες αποστάσεις για υψηλότερη συχνότητα
 - ▶ Μέχρι 500MHz
- > Ψηφιακή μετάδοση
 - Επαναλήπτες κάθε 1km
 - > Μικρότερες αποστάσεις για υψηλότερους ρυθμούς




Ομοαξονικό καλώδιο - Χαρακτηριστικά μετάδοσης






Οπτική ίνα

(α) Γεωμετρία




(β) Διάδοση στην οπτική ίνα






Οπτική ίνα






Οπτική ίνα: τύποι



(α) Μονότροπη ίνα





Σύστημα οπτικής μετάδοσης



- Τυπικά, η ακολουθία της ψηφιακής πληροφορίας μετατρέπεται σε ακολουθία οπτικών παλμών on/off σε κάποιο μήκος κύματος.
- Η λειτουργία on/off μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη, οπότε είναι εφικτοί εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης.



Συστήματα οπτικής μετάδοσης

Το εύρος της οπτικής ζώνης εκφράζεται συνήθως σε nanometers.


$$B = f_{1} - f_{2} = \frac{\upsilon}{\lambda_{1}} - \frac{\upsilon}{\lambda_{1} + \Delta \lambda} = \frac{\upsilon}{\lambda_{1}} \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{\Delta \lambda}{\lambda_{1}}} \right) = \frac{\upsilon}{\lambda_{1}} \left(\frac{\frac{\Delta \lambda}{\lambda_{1}}}{1 + \frac{\Delta \lambda}{\lambda_{1}}} \right) \approx \frac{\upsilon \Delta \lambda}{\lambda_{1}^{2}}$$

- >To △A ≈ 100 nm
- >Περιοχή 1300 nm: εξασθένηση < 0.5 dB/km και B ≈ 12 THz
- >Περιοχή 1550 nm: εξασθένηση < 0.2 dB/km και B ≈ 15 THz
- > H WDM είναι μια αποτελεσματική μέθοδος εκμετάλλευσης του διαθέσιμου εύρους ζώνης στις οπτικές ίνες.
 - Coarse WDM (CWDM): 4 8 μήκη κύματος
 - Dense WDM (DWDM): τα σύγχρονα συστήματα DWDM πολυπλέκουν
 80 160 μήκη κύματος, που το καθένα μπορεί να μεταφέρει 10 Gbps
 και σε μερικές περιπτώσεις 40 Gbps.




Συστήματα οπτικής μετάδοσης


(α) Ένα σήμα ανά οπτική ίνα με έναν αναγεννητή ανά βήμα



(β) DWDM σύνθετο σήμα ανά οπτική ίνα με έναν αναγεννητή ανά βήμα



(γ) DWDM σύνθετο σήμα με οπτικούς ενισχυτές





Οπτική ίνα - Πλεονεκτήματα

- Μεγαλύτερη χωρητικότητα
 - » Ρυθμοί μετάδοσης εκατοντάδων Gbps
- Μικρότερο μέγεθος και βάρος
- Μικρότερη εξασθένηση
- Ηλεκτρομαγνητική απομόνωση
- Μεγαλύτερη απόσταση επαναληπτών
 - > Δεκάδες km



Οπτική ίνα - Όριο διασποράς

- Παλμοί φωτός διαδιδόμενοι σε οπτική ίνα απλώνουν σε διάρκεια (χρωματική διασπορά).
 - Το χαμηλότερο τμήμα ενέργειας θέλει D sec/km
 περισσότερο από το υψηλό.
 - ► Για μήκος L km ⇒ D×L sec.
 - Αν Τ η διάρκεια του παλμού ⇒ T+D×L μετά L km.
- 10101010... με διαμόρφωση ΟΟΚ
 - > Απόσταση παλμών T-D×L

 - D: ρυθμός διασποράς, εξαρτάται από την οπτική ίνα




Είδη οπτικών ινών

- > Κλιμακωτού δείκτη διάθλασης (step-index)
 - $ightharpoonup R imes L \le 10 \text{ Mbps} imes km$
- Βαθμιαίου δείκτη διάθλασης (graded-index, GRIN)
 - $ightharpoonup R imes L \le 1 Gbps imes km$
- Mονότροπες (single-mode)
 - $ightharpoonup R imes L \le 200 \ Gbps imes km$
 - ▶ Διάμετρος διατομής d ≤ 8μm









Ασύρματη μετάδοση

- Μη οδηγούμενα μέσα
- Εκπομπή και λήψη μέσω κεραίας
- > Κατευθυντική μετάδοση
 - Εστιασμένη δέσμη
 - > Προσεκτική ευθυγράμμιση
- Μονόπλευρη μετάδοση
 - > Ισοτροπική μετάδοση
 - Μπορεί να ληφθεί από πολλές κεραίες



Ασύρματη μετάδοση - Συχνότητες

- > 30MHz έως 1GHz
 - > Μονόπλευρη μετάδοση
 - Ασύρματη εκπομπή
- > 2GHz έως 40GHz
 - Мікроки́рата
 - > Υψηλή κατευθυντικότητα
 - > Σημείου προς σημείο
 - > Δορυφορικές ζεύξεις
- 3 x 10¹¹ έως 2 x 10¹⁴
 - > Υπέρυθρη ακτινοβολία
 - > Τοπική χρήση



Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις

- Παραβολικές κεραίες
- Εστιασμένες δέσμες
- > Οπτική επαφή
- Τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων
- Υψηλότερες συχνότητες δίνουν υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
- > 2-40 GHz





Επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις


- > Εξασθένηση
 - Απώλειες ανάλογες με το τετράγωνο της απόστασης, επαναλήπτες κάθε 10-100km
 - > Αυξημένη εξασθένηση με τη βροχή
- Παρεμβολές
- Κατανομή φάσματος





Δορυφορικές ζεύξεις


- Μετάδοση προς δορυφόρους ευρισκόμενους σε τροχιά.
- > Διαφορετικές συχνότητες ανόδου/καθόδου.
- Χρήσεις:
 - > τηλεόραση
 - > τηλεπικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων
 - > ιδιωτική δικτύωση εταιριών
- 2-40 GHz kaı > 40GHz sat-sat



Δορυφορικές ζεύξεις


- Χαρακτηριστικά μετάδοσης
 - > συνήθως 2-30 GHz
 - > < 2 GHz μεγάλη παρεμβολή
 - > >10 GHz ατμοσφαιρική απορρόφηση
 - > Συνήθη ζεύγη
 - > 4/6 band (5.925-6.425 άνοδος, 3.7-4.2 κάθοδος) [C-band]
 - > 12/14 band (14-14.5 άνοδος, 11.7-12.2 κάθοδος) [Ku-band]
 - Σε υψηλότερες συχνότητες απαιτούνται ισχυρότερα σήματα.
 - > Καθυστέρηση 240-300ms, αισθητή στις επικοινωνίες.
- Επίγεια παρεμβολή







LEO



Iridium

- >66 δορυφόροι
- >'Yψος 750 km
- »Απόσταση 32° γεωγρ. πλ.
- >48 δέσμες/δορυφόρο (max)
- >1628 κυψέλες
- ►Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων κάθε 2 κυψέλες
- >174 αμφ. Δίαυλοι/κυψέλη
- Zúvn L, 1.6 GHz




Infrared Data Adapter (IrDA)

- > Υπέρυθρη ακτινοβολία
- > Οπτική επαφή (ή ανάκλαση)
- > Δεν διαπερνά τοίχους
- » π.χ. τηλεκοντρόλ TV, IRD port
- Υπάρχουν πρότυπα για ταχύτητες 2.4 kbps, 115.2 kbps, 1.152 Mbps, 4 Mbps
- > λ = 0.86 μm, για απόσταση 1 m




Τοπικός βρόχος ADSL

- ADSL (asymmetric digital subscriber line)
 - > Παρέχεται από τηλεπικοινωνιακές εταιρίες.
 - > Ταχύτητες μέχρι 24 Mbps downstream και 2.5 Mbps upstream.





Τοπικός βρόχος, ADSL




Ρυθμός μετάδοσης συναρτήσει της απόστασης για UTP cat 3



Τοπικός βρόχος VDSL

- VDSL (Very high speed Digital Subscriber Line)


 - Παρέχεται από τηλεπικοινωνιακές εταιρίες.
 Ταχύτητες μέχρι 52 Mbps downstream και 5 Mbps upstream.



Ιδιότητες των μέσων και των συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης



Κυψελωτό σύστημα UMTS



UE: User Equipment

RNC: Radio Network Controller


UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network

SGSN: Serving GPRS Support Node GGSN: Gateway GPRS Support Node

- Κίνηση και σηματοδοσία

.....Σηματοδοσία





- Απαιτείται μηχανισμός για να συγχρονίζονται ο πομπός και ο δέκτης
- > Δύο λύσεις
 - > Ασύγχρονη μετάδοση
 - > Σύγχρονη μετάδοση




Ασύγχρονη μετάδοση

- Τα δεδομένα μεταδίδονται με χαρακτήρες, ένας χαρακτήρας κάθε φορά
 - > 5 wς 8 bit
- Ο χρονισμός χρειάζεται να διατηρείται μόνο μέσα σε κάθε χαρακτήρα
- Επανασυγχρονισμός με κάθε χαρακτήρα



Ασύγχρονη μετάδοση

Στέλνεται ένα start bit στην αρχή και ένα stop bit στο τέλος κάθε χαρακτήρα. Μπορεί να υπάρχει κενό μεταξύ κάθε χαρακτήρα.



Είναι ασύγχρονη σε επίπεδο χαρακτήρων, αλλά τα bit είναι συγχρονισμένα. Οι διάρκειές τους είναι ίδιες.




Ασύγχρονη μετάδοση

- Σε σταθερή ροή, η απόσταση μεταξύ χαρακτήρων είναι ομοιόμορφη (μήκος του στοιχείου stop).
- Στην κατάσταση ηρεμίας, ο δέκτης ψάχνει για μετάβαση από 1 σε 0.
- Τότε δειγματολαμβάνει τα επόμενα οκτώ διαστήματα (μήκος χαρακτήρα).
- Στη συνέχεια ψάχνει για την επόμενη μετάβαση από 1 προς Ο για τον επόμενο χαρακτήρα.
- Απλή
- Φθηνή
- Πλεονασμός 2 ή 3 bit ανά χαρακτήρα (~20%)
- Καλή για δεδομένα με μεγάλα κενά (keyboard)



Ασύγχρονη μετάδοση


Bit δεδομένων



Στιγμές δειγματοληψίας των bit στον δέκτη



Ασύγχρονη μετάδοση με RS-232-C



Data
Circuit
Terminating
Equipment

Δίκτυα επικοινωνιών



Σύγχρονη μετάδοση

- Ανάγκη καθορισμού της αρχής και του τέλους της ομάδας.
- Χρήση ενδείκτη αρχής και τέλους.
- Πιο αποδοτική (μικρότερος πλεονασμός) από την ασύγχρονη.



Σύγχρονη μετάδοση


- Στη σύγχρονη μετάδοση μεταδίδονται πιο μακριές ακολουθίες από bits που ονομάζονται πακέτα.
- Ο δέκτης συγχρονίζεται χρησιμοποιώντας είτε ρολόι μεγάλης ακριβείας είτε κώδικα αυτοσυγχρονισμού.
- Η κωδικοποίηση Manchester είναι ένας τρόπος μετάδοσης που διευκολύνει τον συγχρονισμό.
- Εσωτερικά τα μηνύματα μπορούν να περιέχουν χαρακτήρες ή να περιέχουν bits των οποίων η σημασία προσδιορίζεται από τη θέση τους.



Σύγχρονη μετάδοση


Στέλνονται bit το ένα μετά το άλλο χωρίς start ή stop bit ή κενά.


Είναι αρμοδιότητα του δέκτη να ομαδοποιήσει τα bit.





Κωδικοποίηση Manchester





Κερδίζουμε σε συγχρονισμό. Τι χάνουμε;



Μετάδοση με χαρακτήρες ή με bit

	5YN	DLI	E	STX	Επι	κεφαλίδα	Δ.	εδομένα	DLE		ETX	CRC	SYN
,	Σημαί	ία	Διε	εύθυνα	วท	Έλεγχο	ος	Δεδομ	ένα	C	CRC	Σημαία	I
	01111	110	00)111111	10	0011010	00	01010(0010	11	0011	011111	110



Παραγέμισμα με χαρακτήρες

DLE STX A DLE B DLE ETX

DLE STX A DLE DLE B DLE ETX
Χαρακτήρας DLE που παρεμβάλλεται

DLE STX A DLE B DLE ETX



Παραγέμισμα με bit

- Στην μετάδοση με καθορισμένη σημασία της θέσης των bits επειδή η ακολουθία bits της σημαίας 01111110 μπορεί να συμβεί κατά τύχη, ο σχηματισμός 011111 αντικαθίσταται προκαταβολικά με τον σχηματισμό 0111110 πριν την αποστολή του πακέτου.
- > Η διαδικασία αυτή λέγεται bit stuffing.
- Κατά τη λήψη του πακέτου το πρόσθετο μηδενικό στον σχηματισμό 0111110 απομακρύνεται προτού αποδοθεί η πληροφορία του πακέτου στον παραλήπτη.



Παραγέμισμα με bit

Σημαία αρχής

Σημαία τέλους

01111110

Κορμός του πλαισίου

01111110

011011111111111111110010

011011111011111011111010010

Bit που παρεμβάλλονται

0110111111111111111110010