Questão 22

* No funcionamento do protocolo de communica UART, trale de la communicación de considerante d

* Para delector o enderico devimos inicializar o registro SPBRG
para definir a taxa di transmissão, para alto velocidade i usado is
but BRGH. Habildomos a porto serial lumpandor os lists SYIIC & SPEII,
para interrupções deve ser habilitado o list RCIE. Para receber os
I lists asvemos definir o let RXI, Para habilitar a detecció de
endereço deve se configurar o APDEN. Para habilitar a recepcao
configura-se o let CREN. A flag RCIF indicará uma interrupcão.

O registro RCSTA determina se houve erros na comunicaça.
Em caso de erros deve-se lumpar o registro CREN. Se o dispos.
Livo foi endirecodo entoio devemes lumpar o let ADDEN.